

Express5800/320Fa-L, 320Fa-LR (N8800-082B/083B) Express5800/320Fa-M, 320Fa-MR (N8800-088B/089B) ご使用時の注意事項

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項がございます。誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記を必ずご一読いただき、ご注意くださいようお願い申し上げます。
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

■注意事項

UPDATE CD 適用のお願い

本装置を安定してご利用いただくために、初めてご使用になる際は必ず
本体装置に添付のUPDATE CD適用手順書に従ってUPDATE CDを適用
してください。

また、本装置のOSをEXPRESSBUILDER CD-ROMで再セットアップする
場合も、同様にUPDATE CDを適用して下さい。

内蔵ディスク装置交換時の注意事項

本装置に内蔵されているハードディスク装置を予防保守などでシステム動作中に交換される際は、以下の点にご注意ください。

はじめに、ユーザズガイド「3 Windowsの操作と設定」の「ディスクの操作」に記載の「故障ディスクの交換」の内容を良くお読みください。

- ・スロット0およびスロット3の、OS起動ボリュームを含むハードディスク装置を交換する場合は、ハードディスク装置を取り外す前に、「ミラーの削除」をしないください。

交換にあたっては、まず「ディスクの管理」機能を実行し、交換対象のハードディスク装置を確認してください。その状態で、ハードディスク装置を取り外してから、交換手順にそって「ディスクの管理」で「ミラーの削除」およびそれ以降の操作を実施してください。

※ディスクの取り外しをする前に「ミラーの削除」を実施すると、boot.iniファイルが不正更新され、次回以降のOS起動ができなくなる場合があります。

■ ユーザーズガイド補足事項

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)について

本FTサーバでサポートしている主な通報要因は以下となります。

- ・ CPU/I/Oモジュール縮退
- ・ ハードディスク異常(ミラーディスク縮退含む)
- ・ 温度異常
- ・ ファン異常
- ・ UPS異常(通報機能をサポートしたUPS管理ソフトウェア使用時)

※システムダウン後のリポート発生による通報は未サポートです。



* 856-126759-001-02 *