

Express5800/320Fb-L, 320Fb-LR N8800-114/115 ご使用時の注意事項

このたびはExpress5800/ftサーバをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をより安定してご使用いただく上での注意事項を記載しています。運用に先立って、必ず次の内容をご確認いただき、記載内容に従ってご対応頂きます様をお願いします。

- 注意事項 ～運用前に必要な作業～
- 添付CD-ROM「EXPRESSBUILDER」ご利用にあたって

■ 注意事項

1

■ LANカード設定時の注意点

本装置では、IPv6は使用できません。IPv6のデフォルトの設定は“無効”です。
無効のままご使用ください。

■ 添付CD-ROM「EXPRESSBUILDER」ご利用にあたって

1

本製品に添付のEXPRESSBUILDERに格納されているユーザズガイドやオンラインドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、型名(Nコード)を下記の表に従って読み替えてご利用ください。

以下に差分を示します。型名(Nコード)以外の仕様・機能に差分はありません。

Express5800/320Fb-L

型名(Nコード)		
N8800-100	→	N8800-114

Express5800/320Fb-LR

型名(Nコード)		
N8800-101	→	N8800-115

なお、ユーザズガイドやオンラインドキュメントの一部は、次のホームページからダウンロードすることができます。

<http://nec8.com/>



856-126759-005-00