

ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0

アップデート手順書

目次

第1章	はじめに.....	2
1.1	変更履歴.....	2
第2章	アップデートの事前準備.....	3
第3章	アップデート手順.....	4
第4章	アンインストール手順.....	5
第5章	注意事項.....	5
第6章	アップデートファイル一覧.....	6

第 1 章 はじめに

この手順書は 以下の製品に対応したアップデート手順書です。以降製品名は略称で表記します。

製品名略称	製品名
AC Lite VM	ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0

1. 1 変更履歴

[ACLITEVM-010-003] — 2017/08/01

機能強化

- ✓ Smart-UPS SRT 5000(N8142-107)に対応。
- ✓ スケジュール運転の設定項目に、国民の祝日「山の日」を追加。

[ACLITEVM-010-002] — 2013/07/31

機能強化

- ✓ LCD パネル付き Smart-UPS 装置への対応を実施。
- ✓ Windows クライアント向けに提供している「マルチサーバ構成データ編集」ツールについて、Windows Server 2012、Windows 8 への対応を実施。

障害対応

- ✓ ac_setup.sh による環境構築の際、UPS の SNMP カードとして指定した IP アドレス、コミュニティ名が ac_setup.sh にて正しく認識されない場合があった点を修正。

第2章 アップデートの事前準備

アップデートファイル(ACLITEVM-010-003.zip)をダウンロードし解凍してください。
解凍すると以下のファイルが作成されます。

.	
-- Windows/*	Windows クライアントアップデート
`-- esmac_lite_vmware_update-1.0.3-1.i386.rpm	AC Lite VM アップデート用 rpm ファイル

AC Lite VM アップデート用 rpm ファイルを対象 vMA の任意ディレクトリに配置してください。
Windows クライアントのアップデート方法に関しては、Windows フォルダ内にある README.pdf
を参照ください。

第3章 アップデート手順

以下、vMA 上の AC Lite VM アップデート手順を記載します。

- (1) vi-admin アカウントにて対象の vMA にログインしてください。
- (2) 以下コマンドにてアップデート対象製品がインストールされていることを確認します。
※コマンドの実行結果の末尾に、".i386"が付加される場合があります。

```
$ rpm -q esmac_lite_vmware  
esmac_lite_vmware-1.00-1.0
```

コマンド実行結果は上記表記でない場合、アップデート対象外です。

- (3) 以下コマンドにてアップデートの適用状態を確認します。

```
$ rpm -q esmac_lite_vmware_update
```

下記が表示された場合は、(4)から実施願います。

※コマンドの実行結果の末尾に、".i386"が付加される場合があります。

```
esmac_lite_vmware_update-1.0x-1.0 (xは任意数字)
```

下記が表示された場合は、(5)から実施願います。

```
package esmac_lite_vmware_update is not installed
```

上記いずれの表記でもない場合は、アップデート対象外です。

- (4) rpm コマンドにより、古いアップデートパッケージをアンインストールします。

```
$ sudo rpm -e esmac_lite_vmware_update
```

- (5) rpm コマンドによりアップデートパッケージをインストールします。下記例は、/tmp にアップデート用 rpm ファイルを配置した場合のコマンド実行イメージです。

```
$ sudo rpm -ivh /tmp/esmac_lite_vmware_update-1.0.3-1.i386.rpm
```

- (6) 次のコマンドを実行し、アップデートパッケージがインストールされていることを確認ください。

```
$ rpm -qa | grep esmac_lite_vmware_update  
esmac_lite_vmware_update-1.0.3-1
```

- (7) vMA 再起動または以下コマンドを実行し、対象製品のサービスを再起動してください。

```
$ sudo /etc/init.d/esmarcsv start
```

第4章 アンインストール手順

アップデートパッケージのアンインストール手順は、以下の通りです。

- (1) vi-admin アカウントにて対象の vMA にログインしてください。
- (2) 以下コマンドにてアップデートパッケージをアンインストールしてください。

```
$ sudo rpm -e esmac_lite_vmware_update
```

第5章 注意事項

- (1) 本アップデートを適用した vMA 環境において、AC Lite VM のアンインストールを行う場合、必ず先にアップデートの RPM(esmac_lite_vmware_update)をアンインストールしてください。その後、本体パッケージの RPM(esmac_lite_vmware)をアンインストールしてください。
- (2) ACLITEVM-010-002 のアップデートより、LCD パネル付き Smart-UPS 装置の電源管理／自動運転が可能になりました。ただし LCD パネル付き Smart-UPS 装置が持つコントロールコンセントグループ単位の制御機能には対応しておりません。すべてのコントロールコンセントグループは同じタイミングにて電源供給停止／再開する動作となります。

第6章 アップデートファイル一覧

以下では、本アップデートを適用した際に更新される情報のみを記載しています。

■/usr/local/AUTORC/update

-rwxr-xr-x 1 root root 312492 Jul 13 01:53 esmarcsv

-rw-r--r-- 1 root root 328199 Jul 13 01:53 libsnmpapcuCmd.so.1

-rwxr-xr-x 1 root root 781 Jul 13 01:53 log_save.sh

■/usr/local/AUTORC/update/esmac_lite_vmware/script:

-rwxr-xr-x 1 root root 23898 Jul 13 01:53 ac_setup.sh