

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■...\* INDEX \*...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h, Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。

なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート (release\_note.txt) をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110243>

関連技術情報:

Starter Packとファームウェアについて (Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

02) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h, Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

EXPRESSBUILDERは、Express5800シリーズに内蔵され、OSインストールなどを実施するソフトウェアです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110259>

関連技術情報:

Starter Packとファームウェアについて (Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

03) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.03対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

04) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.03対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

05) PCサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.03対応およびサポートするコントローラの追加に伴いドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

06) N8105-61 グラフィックスアクセラレータ NVIDIA T400 Windows Server 2022用 ドライバ(30.0.14.7247)

Express5800/T110k-S, T110kをご使用のお客様が対象です。

Windows Server 2022 環境でN8105-61 グラフィックスアクセラレータをご使用の際に必要なドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110265>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01) Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h, Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の

環境にアップデートしてください。  
なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート  
(release\_note.txt)をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110243>

関連技術情報：

Starter Packとファームウェアについて (Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E,  
T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

---

02) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h,  
Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M  
EXPRESSBUILDERは、Express5800シリーズに内蔵され、OSインストールなどを  
実施するソフトウェアです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110259>

関連技術情報：

Starter Packとファームウェアについて (Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E,  
T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

---

03) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.03対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

---

04) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.03対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

---

05) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.03対応およびサポートするコントローラの追加  
に伴いドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

06) Express5800/R140h-4 (2nd-Gen) N8100-7302Y向け NEC CMC プロバイダ (12.01-002) (VMware ESXi 7.0u3c版)

Express5800/R140h-4 (2nd-Gen) N8100-7302Yをご使用のお客様が対象です。  
サーバで発生するCPU / Memory障害などを監視し、ハードウェアの故障箇所、または、  
故障が疑われる個所をEXPRESSSCOPEエンジンSP3(BMC)に通知する機能を提供します。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110235>

---

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

---

01) iStorage NSシリーズ Starter Pack Version S8.10-010.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS500Ri, NS500Rj, NS300Ri, NS300Rj  
Starter Packは、iStorage NSシリーズ向けにカスタマイズされたドライバ、  
サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。  
iStorage NSシリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の  
環境にアップデートしてください。  
なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート  
(release\_note.txt)をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110263>

---

02) iStorage NSシリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-010.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS500Ri, NS500Rj, NS300Ri, NS300Rj  
EXPRESSBUILDERは、iStorage NSシリーズに内蔵され、OSインストールなどを  
実施するソフトウェアです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110264>

---

■■■■□—————□■■■■

●ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は  
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]  
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、  
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

●お問い合わせについて  
【お問い合わせ窓口】  
ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口  
※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。  
nechw-mail@nechw.jp.nec.com

—■□■—  
※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2022. All rights reserved.  
掲載記事の無断転載を禁じます。  
—■□■—