

キーボード別キー入力一覧

109型日本語キーボードレイアウト

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	

※英語版OSでの利用時は、一部のキー(赤色)にて入力されるキーコードが異なります。

キー番号	標準添付 N8170-20 24	英語OS環境時
半角	SHIFT+半角	半角
半角/全角	半角/全角	半角/全角
1	半角/全角	半角/全角
2	半角/全角	半角/全角
3	半角/全角	半角/全角
4	半角/全角	半角/全角
5	半角/全角	半角/全角
6	半角/全角	半角/全角
7	半角/全角	半角/全角
8	半角/全角	半角/全角
9	半角/全角	半角/全角
10	半角/全角	半角/全角
11	半角/全角	半角/全角
12	半角/全角	半角/全角
13	半角/全角	半角/全角
14	半角/全角	半角/全角
15	Back Space	Back Space
16	Tab	Tab
17	q	Q
18	w	W
19	e	E
20	r	R
21	t	T
22	y	Y
23	u	U
24	i	I
25	o	O
26	p	P
27	@	@
28	[[
29(42)		
30		CapsLock 英数
31	a	A
32	s	S
33	d	D
34	f	F
35	g	G
36	h	H
37	j	J
38	k	K
39	l	L
40	:	:
41	;	;
42]]
43	Enter	SHIFT+Enter
44	L-Shift	L-Shift
45		
46	z	Z
47	x	X
48	c	C
49	v	V
50	b	B
51	n	N
52	m	M
53	,	,
54	.	.
55	/	/
56	\	\
57	R-Shift	R-Shift
58	L-Ctrl	SHIFT+L-Ctrl
59		
60	L-Alt	Shift+L-Alt
61	Space	Space
62	R-Alt	Shift+R-Alt
63		
64	R-Ctrl	Shift+R-Ctrl
65		
66		
67		
68		
69		

104型英語キーボードレイアウト

110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	

※黄色のキーは、日本語キーと異なります。

キー番号	標準添付 N8170-20 24	英語OS環境時
半角	SHIFT+半角	半角
半角/全角	半角/全角	半角/全角
70		
71		
72		
73		
74		
75	Insert	Shift+Insert
76	Delete	Shift+Delete
77		
78		
79	←	Shift+←
80	Home	Shift+Home
81	End	Shift+End
82		
83	↑	Shift+↑
84	↓	Shift+↓
85	Pg Up	Shift+Pg Up
86	Pg Dn	Shift+Pg Dn
87		
88		
89	→	Shift+→
90	NumLock	NumLock
91	Num 7	Num 7
92	Num 4	Num 4
93	Num 1	Num 1
94		
95	Num /	Num /
96	Num 8	Num 8
97	Num 5	Num 5
98	Num 2	Num 2
99	Num 0	Num 0
100	Num *	Num *
101	Num 9	Num 9
102	Num 6	Num 6
103	Num 3	Num 3
104	Num .	Num .
105	Num -	Num -
106	Num +	Num +
107		
108	Num Enter	Num Enter
109		
110	Esc	Esc
111		
112	F1	F1
113	F2	F2
114	F3	F3
115	F4	F4
116	F5	F5
117	F6	F6
118	F7	F7
119	F8	F8
120	F9	F9
121	F10	F10
122	F11	F11
123	F12	F12
124	Print Screen	Shift+PrintScreen
125	Scroll Lock	Shift+ScrollLock
126	Pause	Shift+Pause
127		
128		
129		
130		
131	無変換	無変換
132	変換	変換
133	カタカナひらがな	カタカナひらがな
134	L-Windows	
135	R-Windows	
136	Appli	Appli

注1: 英語キーボードに該当するキーが無い為に入力しても無効となります。

注2: 日本語キーボードに該当するキーはありません。