

# iStorage NS100Ti

## ご使用時の注意事項

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品のご使用において、ご注意くださいことがございます。  
誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記内容を必ずご一読いただきますようお願い致します。  
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

### ● 低温環境で運用する場合

本サーバには、環境温度の低温異常を検出した際に、ESMPRO/ServerAgentServiceがOSを自動的にシャットダウンする機能があります。

低温異常を検出した際に自動的にシャットダウンを行う必要が無い場合、以下URLに公開されている設定変更パッチを適用してください

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010107685>

### ● BMC設定の初期化について

オフラインツールメニューの[BMC] - [Configuration Initialization]や、BMC管理コンソールの[ユーティリティ] - [工場出荷時の設定]でBMC設定を工場出荷時の設定に戻す場合、現在のBMC設定内容を手元に控えておいてください。

オフラインツールからBMC設定の初期化を実施した後は、他の設定は行わずオフラインツールを終了してください。オフラインツールを終了することでシステムが再起動されますので、再起動後に手元に控えておいたBMC設定内容を再設定してください。

BMC管理コンソールからBMC設定の初期化を行う場合は、初期化実施後システムを再起動して、BIOSセットアップメニューからBMC設定内容を再設定してください。

BMC管理コンソールやESMPRO/Server Managerをご利用の場合、BMCの再設定後にご使用になります。

### ● BIOS SETUPバックアップ用リムーバブルメディアのご使用について

オフラインツール、BIOS SETUPバックアップ・リストアツールで使用するリムーバブルメディアはFAT32でフォーマットして使用してください。

FAT32でフォーマットされていない場合、ツールからリムーバブルメディアを認識できず、データの保存、リストア等を行うことができません。

### ● BMC管理コンソールのシステムイベントログ表示について

[OEM record dX: Manufacturer ID 000137] (Xはc/d/eのいずれか)と表示されているイベントはWindows OSが起動時、シャットダウン時に登録します。正常な動作を示すイベントであり、対処は必要ありません。

### ● エクスプレス通報サービス(MG)ご使用上の注意

エクスプレス通報サービス(MG)をご使用されるためには専用のモジュールが必要です。

下記URLに掲載されているモジュールの適用後にエクスプレス通報サービス(MG)の運用をお願いします。

URL <http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?isIntra=0&id=9010102124>

→エクスプレス通報サービス(MG) Express5800/D120h, T110j-S, T110j, iStorage NS100Ti向け Updateモジュール



### ● マネージメントLAN設定について

本製品は、BMCのネットワークとしてマネージメント専用LANとサーバLANポート共有から選択できます。

BIOSセットアップユーティリティーにてマネージメントLAN設定をする場合、[Server Mgmt] - [BMC network configuration] - [Select NCSI and Dedicated LAN]に、[Mode3 (Failover)]が選択肢に表示されますが、本製品は[Mode3 (Failover)]をサポートしていません。

BMC管理コンソールにてマネージメントLAN設定をする場合、[ネットワーク] - [一般設定] - [モード]に、[Shared with Failover]が選択肢に表示されますが、本製品は[Shared with Failover]をサポートしていません。

### ● ドキュメントの訂正

本製品のドキュメントに一部変更があります。以下の通り訂正します。

#### ■ iStorage NS100Ti ユーザーズガイド

ページ	記載箇所	誤	正
116	NF8100-254Y 標準ドライブ容量 (ディスクの管理画面で表示される容量)	C:約150GB D:2048.00GB E:2048.00GB F:1339.31GB	C:約150GB D:2048.00GB E:1153.19GB

### ● 最新のユーザーズガイド、メンテナンスガイドについて

本製品のユーザーズガイド、メンテナンスガイド、BMC 管理コンソールユーザーズガイドはEXPRESSBUILDER内に格納されていますが、最新版は下記にも掲載されておりますのでご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

- 「サポート情報」の「ハードウェア」を選択
- 「型番・モデル名から探す」を選択
- モデル名「NS110Ti」を記入し「モデル名で検索」を選択
- モデル名「NS110Ti」を選択
- 「製品マニュアル」を選択
- 「NS100Ti ユーザーズガイド」を選択
- 該当モデルのユーザーズガイド、メンテナンスガイドを選択

### ■ 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先：ファーストコンタクトセンター
TEL：0120-5800-72
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)
※番号をお間違えにならないようお確かめのうえお問い合わせください。

