

RAID コントローラファームウェアのアップデートについて

RAID コントローラごとに注意事項がありますので、ご使用の RAID コントローラをご確認の上、参照してください。

<ファームウェア 6.22 へのアップデート>

[対象]

N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201 RAID コントローラ
iStorage NS500Ri/NS300Ri/NS500Rj/NS300Rj 標準 RAID コントローラ

ご使用の RAID コントローラのファームウェアバージョンが 5.61 未満の場合、本 Starter Pack(ver.S8.10-010.09)を 1 回適用するだけでは最新のファームウェア 6.22 にアップデートできません。1 回目の Starter Pack 適用でファームウェア 5.61 に、2 回目の適用で最新のファームウェア 6.22 にアップデートされます。

<ファームウェア 1.2.14.1012 へのアップデート>

[対象]

N8103-239 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1)

【注意事項 1】

ご使用の RAID コントローラのファームウェアバージョンが 1.0.14.1063 未満の場合、本 Starter Pack (ver.S8.10-010.09)を 1 回適用するだけでは最新のファームウェア 1.2.14.1012 にアップデートできません。1 回目の Starter Pack 適用でファームウェア 1.0.14.1063 に、2 回目の適用で最新のファームウェア 1.2.14.1012 にアップデートされます。

【注意事項 2】

本 Starter Pack (ver.S8.10-010.09)の適用において下図のようにファームウェアのバージョンが「1.2.14.1010」と表示されますが、実際には「1.2.14.1012」にアップデートされます。

言語：日本語の場合

手順 1
インベントリ

手順 2
レビュー

手順 3
展開

展開サマリー

▼ localhost 適用可能なコンポーネント

適用可能なコンポーネント:

推奨されたコンポーネント:

選択されたコンポーネント:

☐ すべて選択 ☐ すべて選択解除

検索

コンポーネント を選択	パッケージ	準備完了	タイプ	重要度	インストール済みバージョン	利用可能なバージョン	再起動が必要
選択済み	Firmware Package - HPE Gen11 Boot Controller NS204i-u and HPE Gen10 Plus Boot Controller NS204i-p, NS204i-t, NS204i-r (HPE_NS204i_Gen11_1.2.14.1010_A)	■	ファームウェア	推奨	詳細の参照	1.2.14.1010	必須

言語：英語の場合

Step 1
Inventory

Step 2
Review

Step 3
Deployment

Deployment summary

▼ localhost - applicable components

Applicable Components:

Suggested Components:

Selected Components:

☐ Select all

☐ Deselect all

Search

Select Components	Package	Ready to proceed	Type	Criticality	Installed Version	Available Version	Reboot Required
<div>Selected</div>	Firmware Package - HPE Gen11 Boot Controller NS204i-u and HPE Gen10 Plus Boot Controller NS204i-p, NS204i-t, NS204i-r (HPE NS204i Gen11 1.2.14.1010_A)	<div></div>	Firmware	Recommended	<div>View Details</div>	1.2.14.1010	Required

<ファームウェア 52.24.-4948 を適用するとエラーが表示される>

[対象]

N8103-240 RAID コントローラ

本 Starter Pack(ver.S8.10-010.09)を適用すると下記のような画面が表示される場合がありますが、再起動後、ファームウェアバージョンが「52.24-4948」になっていれば問題ありません。「52.24-4948」にアップデートされていない場合は、再度本 Starter Pack(ver.S8.10-010.09)を適用してください。

言語：日本語の場合

手順 1
インベントリ

手順 2
レビュー

手順 3
展開

展開

localhost

展開エラー

展開エラーです。

検索

▲ コンポーネント	パッケージ	展開ステータス	ログ
<div>●</div> HPE_MR416i-a_Gen10P_52.24.3-4948_A	Firmware Package - HPE MR416i-a Gen10 Plus Tri Mode Controller	アップデートでエラーが返されました。	<div>ログの参照</div>

言語：英語の場合

Step 1
Inventory

Step 2
Review

Step 3
Deployment

Deployment

localhost

Deployment error

Deployment error.

Search

▲ Component	Package	Deployment status	Log
<div>●</div> HPE_MR416i-a_Gen10P_52.24.3-4948_A	Firmware Package - HPE MR416i-a Gen10 Plus Tri Mode Controller	Update returned an error.	<div>View log</div>