

付録 情報サービスについて

Express5800/ftサーバに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ファーストコンタクトセンター **TEL. 03-3455-5800(代表)**

受付時間／9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター **TEL. 0120-22-3042**

受付時間／9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

<http://nec8.com/>

『8番街』：製品情報、Q&Aなど、最新ビジネスPC(Mate/VersaPro)、Express5800の情報を満載しています。

<http://club.express.nec.co.jp/>

『Club Express』：『Club Express会員』への登録をご案内しています。Express5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介します。

<http://www.fielding.co.jp/>

NECフィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

索引

A

ACインレット [3-13](#)

B

BIOSセットアップ [4-37](#)

C

Club Express会員 [xii](#)

CPUモジュール [1-5](#)

E

ESMPRO/
AutomaticRunningController [3-13](#)

ESMPRO/ServerAgent [5-2](#)

TCP/IP [5-3](#)

セットアップを始める前に [5-3](#)

ESMPRO/ServerManager [5-8](#)

EXPRESSBUILDER [6-3](#)

F

ftdiskadm [4-26](#)

ftサーバセットアップの開始 [4-17](#)

ftサーバセットアップの前準備 [4-11](#)

H

<http://club.express.nec.co.jp/> [xii](#)

I

IOモジュール [1-5](#)

L

LANカード

削除 [4-24](#)

変更 [4-24](#)

LANの二重化 [4-21](#)

M

MIRACLE LINUX V4.0 SP1 [2-2](#)

MWA [5-8](#)

N

NECフィールディング [付録-1](#)

O

OSのインストールについて [2-2](#)

OUTPUT1 [3-12](#)

OUTPUT2 [3-12](#)

R

RAID [4-28](#)

S

SCSI [3-11](#)

SCSIディスク [4-27](#)

SSU [3-11](#)

SWITCH OUT [3-12](#)

U

UN-SWITCH OUT [3-12](#)

UPS [3-13](#)

USB [3-11](#)

W

Windowsのセットアップ [4-1](#)

ア

安全上のご注意 [1-6](#)

インストール

カンリユーティリティ [5-2](#)

インストール完了後の作業 [5-1](#)

インストールについて [2-2](#)

エクスプレス受付センター [付録-1](#)

エクスプレス通報サービス [5-9](#)

オンラインドキュメント [xii](#)

カ

カスタム構成品 [1-14](#)

管理ユーティリティのインストール [5-2](#)

記号 [vii](#)

起動監視機能の設定

無効 [4-5](#), [4-13](#), [4-37](#)

警告ラベル [1-2](#)

コアナット [3-7](#)

故障かな?と思ったときは [6-1](#)

ご利用になる前に [1-1](#)

サ

サードパーティ [3-11](#)

サーバスイッチユニット [3-11](#)

再購入 [vii](#)

システムの修復 [6-2](#)

設置 [3-2](#)

接続 [3-11](#)

タ

タワーモデルの設置 [3-2](#)

ディスク設定ユーティリティ [4-26](#)

ディスクの二重化 [4-25](#)

トラブルシューティング [6-3](#)

EXPRESSBUILDER [6-3](#)

ハ

バージョン [5-10](#)

ハードウェアのセットアップ [2-1](#)

はじめに [v](#)

標準構成品 [1-14](#)

ビルド・トゥ・オーダー [1-14](#)

ファーストコンタクトセンター 付録-1

付属品 1-13

ブレード収納ユニット 3-8, 3-9

本書について vi

本書の再購入 vii

マ

無停電電源装置 3-13

ヤ

ユーザ登録 xii

ラ

ラックからの取り外し 3-10

ラックの設置 3-4

ラックへの取り付け 3-6

ラックマウントモデルの設置 3-4

レールブラケット 3-8, 3-9

ロックスプリング 3-13

ワ

ワッシャ 3-9

NEC Express サーバ

N8800-090

Express5800/320Fa-L

N8800-091

Express5800/320Fa-LR

ユーザーズガイド

(セットアップ編)

2006年 7月 初版

2006年 9月 第2版

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2006

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

高調波適合品

この装置は高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し設定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置 (UPS) 等を使用されることをお勧めします。

レーザー安全基準について

本装置に標準で搭載されている光磁気ディスクドライブは、レーザーに関する安全基準 (JIS C 6802、IEC 60825-1) クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。



**NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ**

**Express5800/320Fa-L
Express5800/320Fa-LR**

**ユーザーズガイド
(セットアップ編)**

このマニュアルは再生紙を使用しています。



856-126409-001-01
第2版