Date: 2011/10/14

				NT Backup	Arcserve *a3		Backup Exec *b4			
	装置種類 (型名)	5	タイプ		Arcserve r11.5	Arcserve r12 Arcserve r12.5	Backup Exec 11d	Backup Exec 12	Backup Exec 12.5	
対応OS			Win2003	Win2003	Win2003 Win2008	Win2003	Win2003	Win2003	Win2008	
DAT	N8151-51A	内蔵DAT	DAT72	O*w1	0	0	0	0	O*b2	O*b3
AIT	N8151-54A	内蔵AIT	AIT2 Turbo	O*w1	0	0	O*b1	×	×	×
	N8151-75	内蔵AIT	AIT5	O*w1	O*a1	0	0	0	O*b2	×
	N8151-65A	内蔵AIT	AIT3Ex(Turbo対応)	O*w1	O*a1	0	O*b1	O*b1	O*b2	×
	N8160-67	AIT集合型	AIT3Ex	×	O*a1	0	×	×	×	×
	N8160-68	AITライブラリ	AIT3Ex	×	O*a1,a2	O*a2	×	×	×	×
	N8160-77	AIT集合型	AIT5	×	O*a1	0	×	×	×	×
	N8160-78	AITライブラリ	AIT5	×	O*a1,a2	O*a2	×	×	×	×
LTO	N8151-58	内蔵LTO	Ultrium-3	×	0	0	0	0	O*b2	O*b3
	N8151-59	内蔵LTO	Ultrium-2	O*w1	0	0	0	0	O*b2	×
	N8151-76	内蔵LTO	Ultrium-3	O*w1	O*a1	0	0	0	O*b2	O*b3
	N8160-60A	LTO集合型	Ultrium-3	×	0	0	×	×	×	×
	N8160-72A	LTO集合型	Ultrium-2	×	0	×	×	×	×	×
	N8160-76	LTO集合型	Ultrium-3	×	O*a1	0	×	×	×	×

〇:サポート ×:未サポート

## 注意事項

<NT Backup>

\*w1 装置添付のドライバをご使用ください。

## <Arcserve>

\*a1 最新のService Pack/Device Support Patchを適用してください。

\*a2 ドライブ増設時はTape Library Optionが必要です。

\*a3 Express5800/320Fcモデル、及び、Express5800/320Fd Windows 2003モデルは r11.5以上のバージョンをサポートします。

Express5800/320Fd Windows 2008モデルは r12以上のバージョンをサポートします。

## ⟨Backup Exec⟩

\*b1 「手順①: Symantecテープドライバを使用する構成」で運用してください。 Symantec社のホームページより最新ドライバをダウンロード願います。

http://www.symantec.com/ja/jp/enterprise/theme.jsp?themeid=spt bews download

\*b2 Symantec製ドライバをインストールしないでください。

「手順③: 装置添付のドライバインストールが必要な構成」で運用してください。

\*b3 Symantec製ドライバをインストールしないでください。

「手順②: Symantecテープドライバを使用しない構成」で運用してください。

\*b4 Express5800/320Fcモデル、及び、Express5800/320Fd Windows 2003モデルは 11d以上のバージョンをサポートします。 Express5800/320Fd Windows 2008モデルは 12.5以上のバージョンをサポートします。

手順①~③は装置添付ユーザーズガイドの下記に記載しています。

- -5章「ユーティリティのインストールと操作」
- ーバックアップソフト
- -Backup Execをお使いの場合
- -Backup Execのインストール時の注意事項