

Date: 2013/2/12

date: 2016/2/12

	装置種類 (型名)	タイプ			NT Backup	Arcserve				Backup Exec						Netvault
					NT Backup	Arcserve r12.5	Arcserve r15	Arcserve r16	Backup Exec 12.5		Backup Exec 2010		Backup Exec 2012		8.5/8.6	
対応OS				種別	Win2003	Win2003 Win2008	Win2003 Win2008	Win2003	Win2008	Win2003	Win2008	Win2003	Win2008	Win2003	Win2008	Win2003 Win2008
DAT	N8151-51A	内蔵DAT	DAT72	SCSI	○*w1	○	○	×	×	○*b2	○*b1	○*b2	○*b1	×	○*b1	×
LTO	N8151-59	内蔵LTO	Ultrium-2	SCSI	○*w1	○	○	×	×	○*b2	×	○*b2	×	×	×	×
	N8151-76	内蔵LTO	Ultrium-3	SCSI	○*w1	○	○	×	×	○*b2	○*b1	○*b2	○*b1	×	○*b1	×
	N8151-58	内蔵LTO	Ultrium-3	SCSI	×	○	○	×	×	○*b2	○*b1	○*b2	○*b1	×	○*b1	×
	N8151-90	内蔵LTO	Ultrium-4	SAS	○*w1	○*a1	○*a1	×	○*a1	○*b2	○*b3	○*b2	○*b3	×	○*b2	○
	N8151-77	内蔵LTO	Ultrium-4	SAS	×	○*a1	○*a1	×	○*a1	○*b2	○*b3	○*b2	○*b3	×	○*b1	○
	N8151-101	内蔵LTO	Ultrium-2	SAS	○*w1	×	○*a1	×	○*a1	×	×	○*b2	○*b2	×	○*b2	○
	N8151-102	内蔵LTO	Ultrium-3	SAS	○*w1	×	○*a1	×	○*a1	×	×	○*b2	○*b2	×	○*b2	○
	N8151-103	内蔵LTO	Ultrium-5	SAS	×	×	×	×	○*a1	×	×	×	○*b2	×	○*b2	×
	N8160-82	LTO集合型	Ultrium-3	SAS	×	○*a1	○*a1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-83	LTO集合型	Ultrium-4	SAS	×	○*a1	○*a1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-88	LTO集合型	Ultrium-3	SAS	×	×	×	×	○*a1	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-89	LTO集合型	Ultrium-4	SAS	×	×	×	×	○*a1	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-87	LTO集合型	Ultrium-5	SAS	×	×	×	×	○*a1	×	×	×	×	×	×	×

○:サポート ×:未サポート

注意事項

<NT Backup>

*w1 装置添付ドライバを使用してください。

<Arcserve>

*a1 デバイスマネージャでテープドライバを無効にしないでください。

<Backup Exec>

*b1 Symantecテープドライバをインストールしないでください。
「手順②: Symantecテープドライバを使用しない構成」で運用してください。

- *b2 Symantecテープドライバをインストールしないでください。
「手順③: 装置添付のドライバインストールが必要な構成」で運用してください。
- *b3 「手順①: Symantecテープドライバを使用する構成」で運用してください。
Symantec社のホームページより最新ドライバをダウンロード願います。
http://www.symantec.com/ja/jp/enterprise/theme.jsp?themeid=spt_bews_download

各手順については装置添付ユーザズガイドの下記に記載しています。

ー5章「ユーティリティのインストールと操作」

ーバックアップソフト

ーBackup Execをお使いの場合

ーBackup Execのインストール時の注意事項