

Date: 2019/4/11

	装置種類 (型名)	タイプ			Arcserve Backup					Backup Exec				Netvault
					Arcserve r16.5	Arcserve r17	Arcserve r17.5			Backup Exec 15	Backup Exec 16	Backup Exec 20		Netvault 10, 11
対応OS				種別	Win2008R2	Win2012R2	Win2008R2	Win2012R2	Win2012R2	Win2008R2	Win2012R2	Win2012R2	Win2012R2	Win2008R2 Win2012R2
	N8151-102/126	内蔵LTO	Ultrium-3	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	×	○*b1	○	×	×	○
	N8151-90/127	内蔵LTO	Ultrium-4	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*b1	○	○*b2	×	○
	N8151-103/128	内蔵LTO	Ultrium-5	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*b1	○	○*b2	×	○
	N8151-106/129	内蔵LTO	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*b1	○	○*b2	○*b2	○
	N8151-136	内蔵LTO	Ultrium-7	SAS	×	×	×	○*a1	○*a1	×	○	○*b2	○*b2	RPQ
	N8160-89/93	LTO集合型	Ultrium-4	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	×	×	×	×	×	○
	N8160-87/94	LTO集合型	Ultrium-5	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	×	×	×	×	○
	N8160-92/95	LTO集合型	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	×	×	×	×	○
	N8160-100	LTO集合型	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	×	×	×	×	○

○:サポート ×:非サポート RPQ:RPQ対応

注意事項

<Arcserve>

*a1 デバイスマネージャでテープドライバを無効にしないでください。

<Backup Exec>

*b1 Symantec社製テープドライバを使用してください。

*b2 LTO装置添付ドライバを使用してください。

インストール手順はサーバ添付のメンテナンスガイドに記載しています。

2章「機能変更、増設」

－4. バックアップソフト

－4.2 Backup Exec

－4.2.1 Backup Execのインストール