

Date: 2020/1/31

Date: 2020/7/6

	装置種類			タイプ	Arcserve Backup		Backup Exec	Netvault
	(型名)				Arcserve r17.5	Arcserve 18.0	Backup Exec 20	Netvault 12.X
対応OS				種別	Win2016	Win2016	Win2016	Win2016
	N8151-129	内蔵LTO	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	○*b1	○
	N8151-136	内蔵LTO	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	○*b1	○
	N8160-95	LTO集合型	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	×	○
	N8160-100	LTO集合型	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	×	○

○: サポート ×: 非サポート RPQ: RPQ対応

注意事項

<Arcserve>

*a1 デバイスマネージャでテープドライバを無効にしないでください。

<Backup Exec>

*b1 LTO装置添付ドライバを使用してください。

インストール手順はサーバ添付のメンテナンスガイドに記載しています。

2章「機能変更、増設」

ー4. バックアップソフト

ー4.2 Backup Exec

ー4.2.1 Backup Execのインストール