

Date: 2023/03/14

	装置種類  (型名)	タイプ		Arcserve Backup			Backup Exec			Netvault		
					Arcserve 18.0	Arcserve 19.0	Backup Exec 21		Backup Exec 22	Netvault 12.x , 13.x	Netvault 13.x	
対応OS				種別	Win2016	Win2019	Win2019	Win2016	Win2019	Win2019	Win2016	Win2019
	N8151-129	内蔵LTO	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	×	○*b1	○*b1	×	○	○
	N8151-136	内蔵LTO	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*b1	○*b1	○*b1	○	○
	N8160-95	LTO集合型	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	×	×	×	×	○	○*c1
	N8160-100	LTO集合型	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	×	×	×	○	○*c1

○: サポート ×: 非サポート RPQ: RPQ対応

#### 注意事項

- \*a1 デバイスマネージャでテープドライバを無効にしないでください。
- \*b1 LTO装置ベンダのテープドライバを使用してください。
- \*c1 メディアチェンジャードライバの追加インストールが必要です。  
下記URLよりダウンロードし、手順に従ってインストールしてください。  
・LTO集合型[N8160-95/N8160-100]用メディアチェンジャードライバ  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109047>