

※1 BMCのSNMP通報機能はESMPRO/ServerAgentの起動により抑止されます。ESMPRO/ServerAgentServiceの動作状態には影響されません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

アラートビューア							EXPRESSSCOPE エンジン3	通報																													
Source	Type	PET Specific Trap Field	Event ID	Error Type	Summary	Details	EXPRESSSCOPE エンジン3 Web ConsoleのSNMP 通報設定画面の表記	T110i R110i-1 GT110i	T110i-S	T110h T110h-S R110h-1 GT110h	T110f-W T110f-S R110f-1E GT110f GT110f-S	T110g-W T110g-S R110g-1E GT110g GT110g-S	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	R120f-2E	R120g-2M R120g-1M R120g-1E	R120g-2E	T120f	T120g	B120f R120f-h B120g-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E120e-M	E120f-M	E120g-M	D120h	R140e-4 R140f-4	R140g-4	NBC フォー ルタイ ングへ の通報 有無 (NE)	説明	(参考) 同イベントをEXPRESSSCOPEエンジン3, SP3からメール通 報を行った場合にメール本文に記載される情報。 *Event Information(上欄)およびDescription(下欄)					
BMC	IPMI	00FE6F04	{4000FE04}	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(実装位置が不正)	システム固定電源状態																													実装位置不正のため電源オンが抑止された場合に採取されます。	System Specific Power State - Error Power.ON.Inhibited - Location Error
BMC	IPMI	00FE6F05	{4000FE05}	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(冷却能力が不足)	システム固定電源状態																													冷却能力不足のため電源オンが抑止された場合に採取されます。	System Specific Power State - Error Power.ON.Inhibited - Cooling Error
BMC	IPMI	00FE6F0F	{4000FE0F}	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 Enclosure Managerが無応答	システム固定電源状態																													Enclosure Managerが無応答の場合に採取されます。	System Specific Power State - Information Enclosure Manager Not Responded