

# [重要]

## N8405-040 ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H) ご使用にあたって

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品におきまして、一部の機能・操作についての注意事項・制限等があります。誠に申し訳ございませんが、以下の内容をご確認いただき、ご使用時にご注意くださるようお願い申し上げます。また、本書は無くされない様大切に保管してください。

2008年11月

---

### ユーザーズガイドにおける保守および保守員・接近制限区域

保守は保守員の方が行ってください。

注) 保守員:作業中にさらされる危険と、保守員自身、又は第三者に加わる危険を最小限にする方法を知るのに必要な適切な技術訓練と経験を積んでいる者。

本製品は接近制限区域に設置してください。

注) 接近制限区域:IDカード等により、上記に定義される保守員のみがアクセス可能な区域。

---

### 2008年7月29日以前に購入の CPUブレード (Express5800/140Ba-10) ご使用時の注意事項

本製品(SIGMABLADE-H)の導入にあたり、下記の対象製品をご利用の場合は、CPUブレードに対しファームウェアのアップデートが必要となります。この作業を行っていただかないと、CPUブレードが正常に動作しません。本製品で下記対象製品をご使用になる最初に、必ずファームウェアのアップデートを実施していただきますようお願いいたします。

<対象製品>

N8400-054/055 Express5800/140Ba-10 (2008年7月29日以前のご購入品)

<対象バージョン>

BMC Firmware Revision: 00.08 以前が適用されている装置

ファームウェアのアップデートは、下記の弊社情報発信サイト「8番街」よりダウンロードしてアップデートをお願いいたします。

<http://nec8.com/>

「サポート情報」 「PCサーバ」 「カテゴリから選択する」 「ダウンロード」  
「SIGMABLADE(ブレードサーバ)」 「BIOS/ファームウェア」  
モデル名 140Ba-10 で結果を絞り込む

**NEC**



\*856-127102-003- C \*

---

## CPUブレード (Express5800/B140a-T)ご使用時の EMカードにおける注意事項

本製品(SIGMABLADE-H)に搭載して使用するExpress5800/B140a-Tの導入にあたり、下記の対象製品をご利用の場合は、CPUブレードの情報が正しく表示されない場合があります。本組み合わせで下記対象製品をご使用になる最初に、ファームウェアのアップデートを実施していただきますようお願いいたします。

<対象製品>

N8405-043                      EMカード

<対象バージョン>

EM Firmware Revision: 04.04 および それ以前が適用されている装置( )

ファームウェアのアップデートは、下記の弊社情報発信サイト「8番街」よりダウンロードしてアップデートをお願いいたします。

<http://nec8.com/>

「サポート情報」    「PCサーバ」    「情報を検索する」    「型番・モデル名から探す」  
N8405-043 を製品型番で検索

Express5800/B140a-Tに添付の補足資料において、「2008年11月26日以前に購入のEMカード/ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H) ご使用時の注意」として本紙と同様の内容が記載されている場合がありますが、「2008年11月26」より後にご購入のEMカードであってもファームウェアのアップデートが必要な場合があります。誠に申し訳ございませんが、ご使用のEMカードのファームウェアリビジョンをご確認願います。

保護用紙