

# Flash FDD

## Express5800/R320a-E4/M4 製品でのご利用にあたって

この度は、本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

本書には、Flash FDD（オプション品）を本製品でご使用いただくにあたっての補足／注意事項が記載されております。ご使用前に下記を必ずご一読くださいますようお願い申し上げます。

なお、本書は無くされない様、大切に保管してください。

Flash FDDはフロッピーディスクドライブと容量互換の装置です。

Flash FDDは、本装置USBコネクタへ1台のみ接続可能です。

### 注意



Flash FDDの紛失・盗難等には十分ご注意ください。

Flash FDD の紛失・盗難・横領・詐欺等により、第三者に個人情報が漏洩するおそれがあります。個人情報が第三者に漏洩したために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。



- Flash FDD のライトプロテクトスイッチは、本装置へ接続する前の状態が反映されます。そのため、本装置接続後にライトプロテクトスイッチを操作しても無効です。使用中にライトプロテクトスイッチの状態を変更する必要がある場合は、Flash FDDを一旦本装置から取り外した後、ライトプロテクトスイッチの状態を変更してください。
- 本装置への取り付け、取り外しの際にFlash FDD のライトプロテクトスイッチを誤ってスライドさせない様に注意してください。
- Flash FDDを接続したまま装置を運用しないでください。Flash FDD を接続したままフェールオーバーすると、Flash FDD が正常に動作しない場合があります。その場合、Flash FDD を一旦取り外し後、再度、本装置に取り付けてご使用ください。
- [Express Picnic] では、Flash FDDに保存したパラメータを使っでのセットアップはサポートしておりません。
- [Express Builder] DVDから装置を起動するとき、Flash FDDを接続している場合は、WindowsでフォーマットされたFlash FDDをご使用ください。

## 注意事項


Flash FDD は一時的な使用にとどめ、データバックアップ用としては使用しないで下さい。

## 記録データの補償について

Flash FDDに記録されたデータの補償につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。


## Flash FDD のセット／取り外し

Flash FDD を本装置のUSBコネクタにセットしてください。  
自動的にドライバが認識され、本Flash FDDが使用可能になります。



- フォーマットされていないFlash FDD をセットすると、Flash FDDの内容を読めないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。OSに添付のマニュアル等を参照してFlash FDD をフォーマットしてください。
- Flash FDD をセットした後に本装置の電源をONにしたり、再起動したりするとFlash FDD から起動しようとする場合があります。その場合、Flash FDD 内にシステムがないと起動できません。

Flash FDD を本装置から取り外す場合は、OS標準機能である「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」にて、本Flash FDDを選択してから取り外してください。



- Flash FDD のLEDが消灯していることを確認してからFlash FDDを取り外してください。アクセスランプが点灯中に取り外すとデータが破壊されるおそれがあります。

## Flash FDD の取り扱いについて

Flash FDD について、その他、次の点に注意して取り扱ってください。

- Flash FDD のアクセスLEDが点滅しているときに本装置の電源をOFFにしないでください。故障、およびデータの破損の原因となります。
- Flash FDD は消耗品です。  
エラーが発生したFlash FDD は使い続けず、新しいFlash FDDを使用してください。
- Flash FDD は、USBハブを経由しての接続はサポートしておりません。  
本装置のUSBコネクタへ直接、接続してください。
- Flash FDD に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- 分解しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 飲食や喫煙をしながらの取扱いは避けてください。またシンナーやアルコールなどを付着させないように注意してください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- 本装置への取り付けは、丁寧に行ってください。
- Flash FDD の使用後は、本装置から取り外してください。

Flash FDDの取扱につきましては、本書の他にFlash FDDに添付されているユーザーズガイドも参考にしてください。



\* 856-129247-001- A \*