

本書は製品とともに大切に保管してください

N8801-047L

増設 CPU セット(L) 増設の手引き

まえがき

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本増設 CPU セットを本体装置へ取り付ける際には、本体装置に添付のユーザーズガイドに記載されている内容をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。



警告

安全上のご注意を無視する取り扱いを行うと、装置の故障、人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

オプションの取り付け、取り外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。
故障や感電する恐れがあります。



電源プラグを抜く



感電注意

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



分解禁止



発火注意



感電注意

本製品について

N8801-047L 増設 CPU セット(L)は、Express5800/ft server の増設 CPU です。

- ・ N8801-047L ; Xeon プロセッサ クロック周波数 2.5GHz 内蔵 3 次キャッシュメモリ 25MB

構成品

梱包箱には、次のものが入っています。

項番	品 名	数 量	備 考
1	増設 CPU セット(L) 増設の手引き	1	本書
2	CPU(Xeon プロセッサ 2.50GHz/25MB)	2	
3	ヒートシンク	2	
4	保証書	1	

取り扱い上の注意事項

増設 CPU を箱から取り出した後は、次の注意事項を必ずお守りください。

- ほこりの多い場所や大気中に硫黄の蒸気が発生する場所及び、水などの液体のかかるおそれのある場所に置かないでください。
- 強い磁気を発生させるものの近くに置かないでください。
- CPU の端子部分に触れないでください。

増設 CPU の取り付け

本体装置に添付のユーザズガイドに従って、正しい順序で取り付けてください。

第三者への譲渡

本製品を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒にお渡しください。

N8801-047L 増設 CPU セット(L) 増設の手引き



+ 856-129945-102- A *