

本書は製品とともに大切に保管してください

## N8802-060L/061L/062L 増設メモリセット(L) 増設の手引き

### まえがき

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本増設メモリセット(L)を本体装置へ取り付ける際には、本体装置に添付のユーザズガイドに記載されている内容をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。

### 警告

安全上のご注意を無視する取り扱いを行うと、装置の故障、人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

オプションの取り付け、取り外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。  
故障や感電する恐れがあります。



電源プラグを抜く



感電注意

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



分解禁止



発火注意



感電注意

# 本製品について

N8802-060L/061L/062L 増設メモリセット(L)は、Express5800/ft server 用の増設メモリです。

- ・ N8802-060L:DDR3-1600 Registered SDRAM-DIMM 4GB (4GB x 1 枚 x 2 組)
- ・ N8802-061L:DDR3-1600 Registered SDRAM-DIMM 32GB (8GB x 4 枚 x 2 組)
- ・ N8802-062L:DDR3-1600 Registered SDRAM-DIMM 64GB (16GB x 4 枚 x 2 組)

## 構成品

梱包箱には、次のものが入っています。

項番	品 名	数 量			備 考
		N8802-060L	N8802-061L	N8802-062L	
1	増設メモリセット(L)増設の手引き	1	1	1	本書
2	4GB DDR3 DIMM	2			
	8GB DDR3 DIMM		8		
	16GB DDR3 DIMM			8	
3	保証書	1	1	1	

## 取り扱い上の注意事項

増設メモリを箱から取り出した後は、次の注意事項を必ずお守りください。

- ほこりの多い場所や大気中に硫黄の蒸気が発生する場所及び、水などの液体のかかるおそれのある場所に置かないでください。
- 強い磁気を発生させるものの近くに置かないでください。
- メモリの端子部分に触れないでください。



チェック

- 本製品を購入して、すでに所有しているメモリと混在してしまった場合、メモリの仕様を確認し、同一仕様のメモリをセットで使用してください。

## 増設メモリの取り付け

本体装置に添付のユーザズガイドに従って、正しい順序で取り付けてください。

## 第三者への譲渡

本製品を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒にお渡しください。

N8802-060L/061L/062L 増設メモリセット(L) 増設の手引き



\* 856-129946-103- A \*