

RDX Utility のインストールについて

N8151-105 内蔵 RDX、N8160-84A 外付 RDX をお買い上げいただきましてありがとうございます。本装置をご使用になる前に、本書を必ずお読みください。

1. 概要

RDX Utility は Windows 上で **N8151-105 内蔵 RDX、N8160-84A 外付 RDX** のイジェクトボタンを有効にするツールです。

2. 適用範囲

N8151-105 内蔵 RDX、N8160-84A 外付 RDX をより安定してご使用いただくために、**RDX Utility** をインストールしていただくことを推奨いたします。

3. 適用方法

RDX Utility は添付 CD に収録されています。

適用方法については添付 CD 内に収録されていますユーザーズガイドをご参照ください。



856-857514-001- B

Installing the RDX Utility

Thank you for purchasing N8151-105 Built-In RDX / N8160-84A external RDX. Please read this instruction before start using.

1. Outline

RDX Utility is a tool which validates the Eject button of **N8151-105 Built-In RDX / N8160-84A external RDX** on Windows.

2. Scope

To use **N8151-105 Built-In RDX / N8160-84A external RDX** with more stability, RDX Utility installation is preferable.

3. How to apply

RDX Utility is included on the attached CD.

Please refer to "User's Guide" in the attached CD for an installation procedure.