

iStorage NS500Rg ご使用時の注意事項

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を使用するときは、下記内容を確認し、記載された注意事項に従って対応してください。
また、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

注意事項

ハードウェアの追加、変更時の注意事項

次のハードウェアを追加/変更したときは、BIOS セットアップユーティリティ (SETUP) を起動して [Server] - [Power Measurement Policy] を [One Time] に設定し、[Save & Exit] - [Save Changes and Exit] を実行してください。

- a) プロセッサの取り付け、取り外し
- b) DIMM の取り付け、取り外し

RAIDコントローラ (N8103-178相当品(標準搭載)、N8103-179) 使用時の注意事項

論理ドライブ (Virtual Drive) の最大数量について

本装置では、作成可能な論理ドライブは最大31個になります。

RAIDコントローラのコンフィグレーションユーティリティ (Ctrl-R/HII) や Universal RAID Utility から、32個以上の論理ドライブを作成しないでください。

(RAIDコントローラのコンフィグレーションユーティリティに関する詳細は、N8103-178/179 RAIDコントローラのユーザーズガイドを参照ください)。

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/>

[サポート・ダウンロード] - [サポート情報] - [iStorage NS シリーズ] - [型番・モデル名から探す]
より N8103-178 または N8103-179 の製品型番で検索してください。

本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点があった場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先 : ファーストコンタクトセンター

T E L : 03-3455-5800

受付時間 : 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 月曜日 ~ 金曜日 (祝日を除く)

番号を間違えないよう確認した後、問い合わせてください。

NEC



CBZ-002483-001-00

2016年 10月 初版