

# Express5800/R320g-E4 Express5800/R320g-M4

## ご使用時の注意事項

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項がございます。誠に恐れ入りますが、  
ご使用前に下記を必ずご一読いただき、ご注意くださいようお願い申し上げます。  
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

### 1. 二重化または切り離し処理時の操作について

CPU 部の二重化処理または PCI 部の切り離し処理時にキーボードのキーが押されていると、  
処理終了後もキーの出力が続く場合があります。  
その場合、出力を解除するには別のキーを押してください。

### 2. AC 通電タイミングの注意事項

UPS(無停電電源装置:別売)をご使用になる場合などは、CPU/IO モジュール#0 及び#1 への AC 通電  
の間隔時間が 180 秒以内になるように UPS のスケジュール設定をするなどの処置を実施してください。  
AC-LINK の設定によっては、この間隔以上空いて AC 通電されると片系で OS 起動を実施するため、  
ディスクのミラー化が解除されます。

### 3. EXPRESSBUILDER DVD 内のマニュアルについて

本装置添付の EXPRESSBUILDER DVD 内には、「ユーザーズガイド」、「インストレーションガイド」、「メ  
ンテナンスガイド」および「安全にご利用いただくために」の各マニュアルが電子マニュアルとして格納さ  
れておりますが、最新の状態ではない場合がございます。

本機に添付されております冊子(「ユーザーズガイド」、「インストレーションガイド」、「メンテナンスガイ  
ド」および「安全にご利用いただくために」)の方をご参照ください。

### 4. Express5800/R320g-M4 モデルをご使用のお客様へ

本製品は、CLUSTERPRO X SingleServerSafe をバンドルしています。ご利用前に、CLUSTERPRO X  
SingleServerSafe のリビジョンアップ/修正物件が公開されていないか、NEC サポートポータル  
(<https://www.support.nec.co.jp/>)のご契約者様向けページにログインし、メニュー「修正物件ダウンロード」  
をご確認ください。ログインに必要なユーザ ID、パスワードは、PP・サポートサービスご契約完了時  
にご送付しているメール及び書面(契約完了のお知らせ)にて確認することができます。また、  
CLUSTERPRO X SingleServerSafe の最新情報は、製品 Web  
(<https://jpn.nec.com/clusterpro/xsss/index.html>)をご確認ください。

