

NEC

855-900777- A
第 1 版

Express5800/E120a ESXi モデル
USB メモリ セットアップガイド

注意

製品のご使用前に、必ず本書をお読みの上で注意をお守り下さい。
本書は、必要な時にすぐ見られるように保管して下さい。

© NEC Corporation 2009
日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

日本電気株式会社

輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は、外国為替及び外国貿易法で規定される規制貨物（または役務）に該当することがあります。

その場合、日本国外へ輸出する場合には日本国政府の輸出許可が必要です。

なお、輸出許可申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業拠点にご相談ください。

安全上のご注意

ご使用前に装置を安全に正しくお使いいただくために、本取扱説明書を良くお読み下さい。
人体や財産に被害が及ばないように、本取扱説明書に従って正しくお取り扱いください。
お読みになった後も、必要なときにすぐ見られるよう大切に保管してください。

本取扱説明書では、装置を安全に正しくご使用していただくために次のような表示をしています。
表示の内容をよくご確認のうえ本文をお読みください。

 警告	死亡又は重傷を負う危険性があることを示します。
 注意	火傷やけがの危険性があることを示します。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示(注意シンボル)で区分し、説明しています。

	発煙又は発火の危険性があることを示します。
	感電の危険性があることを示します。
	機器の分解や改造を禁止することを示します。
	一般的な禁止の通告を示します。
	一般的な使用者の行動の指示を示します。
	電源プラグをコンセントから抜くこと、及び分電盤のサーキットブレーカを切ることの指示を示します。



警告

煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに POWER スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店、または、保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因になります。



自分で分解・修理・改造しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに POWER スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店、または、保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因になります

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



USB メモリを持って装置を移動しない

装置の移動および設置時は、サーバモジュール本体をしっかりとって、実施してください。USB メモリまたは、固定金具を持って、装置を持ち上げると、装置の故障や、落下により怪我をする恐れがあります。





注意

USB メモリに力をかけない

装置をラックに搭載する際など、USB メモリに力をかけたり、ぶついたりしないでください。装置の破損の原因になります。



装置の廃棄 / 回収リサイクル

装置の廃棄、回収又はリサイクル時は事前に当社営業にご連絡願います。



中途半端に取り付けない

USB メモリは確実に取り付けて下さい。中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



動作中に取り外さない

USB メモリは、装置の動作中に取り外さないでください。システムダウン、データの消失の原因となる恐れがあります。



静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。
取り付け/取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

- リストストラップ（アームバンドや静電気防止手袋など）の着用
リスト接地ストラップを手首に巻きつけてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。
また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。
- 作業場所の確認
静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を行った上で作業を行ってください。
- 作業台の使用
静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。
- 着衣
ウールや化学繊維でできた服を身に着けて作業を行わないでください。
静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
取り付け前に貴金属(指輪は腕輪、時計など)を外してください。
- 部品の取り扱い
取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
部品を保管、運搬する場合は、静電気防止用の袋などにいれてください。

目次

1. 構成品.....	1
2. 取り付け手順.....	2

1. 構成品

ECOCENTER ESXi バンドルモデルでは、以下の表に示す部品がサーバ毎に添付されます。添付品が揃っていることをご確認の上、不足や破損がある場合には購入元へご連絡ください。

名称	数量	概要
USB メモリ	1	ESXi インストールメモリ
固定金具	1	USB メモリの抜け防止用金具
ネジ	1	固定金具の取り付け用
VMWare® ESXi 4 Recovery CD	1	リカバリ CD
VMWare® ESXi 4 Document Set	1	ドキュメント

2. 取り付け手順

USB フラッシュメモリをサーバモジュールへ取り付ける際は、以下の手順に従ってください。



注意

USB メモリをサーバモジュールへ取り付ける際は、サーバを停止させ、AC コードを抜いた状態で実施してください。



USB フラッシュメモリを USB コネクタに取り付ける

USB メモリは、各サーバ背面にある 2 つの USB コネクタのうち、外側のコネクタに取り付けてください。



固定金具を取り付ける

固定金具のツメがサーバモジュール背面の穴に入るよう取り付け、付属のネジで固定します。



本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

お客様へ: 本製品の販売元、営業等に事故発生時の緊急連絡先の記入をご依頼下さい。

緊急連絡先 : _____
TEL : _____
FAX : _____
所在地 : _____

Express5800/E120a ESXi モデル
USBメモリ セットアップガイド

855-900777-A

2009年 8月 第1版

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)