

ファームウェアバージョンの確認方法

ファームウェアバージョンは、Universal RAID Utility の RAID ビューアを使用して確認します。詳しい操作方法については、Universal RAID Utility ユーザーズガイドを参照してください。

- ① Universal RAID Utility の RAID ビューアを起動した後、画面左のツリー上の RAID コントローラを選択後、「ファイル」→「プロパティ」を選択してください。複数の RAID コントローラが存在する場合はそれぞれの FW バージョンを確認してください。
- ② 以下のプロパティ画面が表示されますので、「ファームウェアバージョン」を確認してください。

