

ファームウェアバージョンの確認方法

ファームウェアバージョンは、raidcmd を使用して確認します。詳しい操作方法については、Universal RAID Utility(Linux 版)ユーザズガイドを参照してください。

- ① 以下のコマンドを実行します。複数の RAID コントローラが存在する場合はそれぞれの RAID コントローラに対して実行してください。

```
# raidcmd property -tg=rc -c=C <ENTER>
```

※『C』は RAID コントローラ番号です。以下は RAID コントローラ番号が『1』の場合の例です

```
# raidcmd property -tg=rc -c=1 <ENTER>
```

- ② 以下の画面が表示されますので、「Firmware Version」を確認してください。

```
RAID Controller #1
ID                  : 0
Vendor             : LSI Corporation
Model              : MegaRAID SAS PCI Express(TM) ROMB
Firmware Version   : 1.12.32-0342
Battery Status     : Normal
Rebuild Priority    : Low
Consistency Check Priority : Low
Patrol Read        : Enable
Patrol Read Priority : Low
Buzzer Setting     : Disable
```