

iStorage HS シリーズ ユーザーズガイド



輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は、外国為替及び外国貿易法で規定される規制貨物（または役務）に該当することがあります。

その場合、日本国外へ輸出する場合には日本国政府の輸出許可が必要です。

なお、輸出許可申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの当社営業拠点にご相談ください。

Copyright © 2026 NEC Corporation. All rights reserved.

このドキュメントの情報は、現状有姿で提供され、予告なしに変更されることがあります。NEC Corporation およびその関連会社は、このドキュメントに誤りがないことの保証は致しかねます。

HYDRAsstor、DataRedux、Distributed Resilient Data (DRD)、ESMPRO は NEC Corporation の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびにその他の国における登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Active Directory、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Ethernet は、米国 XEROX 社の登録商標です。

Intel Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Commvault は、Commvault Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Cohesity、Veritas、Cohesity ロゴ、Veritas ロゴ、Veritas Alta、Cohesity Alta、NetBackup は、Cohesity Inc またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IBM および IBM Spectrum Protect は、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

EMC、EMC ロゴおよび NetWorker は、Dell EMC の登録商標または商標です。

Data Protector は、Micro Focus International plc の登録商標または商標です。

Oracle は、米国 Oracle Corporation の登録商標です。

Arcserve Backup は、Arcserve またはその子会社の商標または登録商標です。

その他、本通知に登場する会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

iStorage HS シリーズについて

iStorage HS シリーズには、バックアップ/アーカイブ用途の iStorage HS3/HS8/HS Virtual Appliance およびアーカイブ用途の iStorage HS6 があります。

- **iStorage HS3/HS8**

NEC 独自のグリッド・ストレージ技術によるシステムの柔軟な拡張性、分散冗長配置技術による高い信頼性、最先端の重複排除技術による高いデータ圧縮性を持つディスクストレージです。

搭載する重複排除エンジンは、最も効率よく重複を検出できる可変長の知的ブロック分割方式を採用しています。

これにより、複数世代のバックアップデータを効率的に格納し、テープ並みの容量単価を実現した製品です。

- **iStorage HS6**

iStorage HS3/HS8 のコア技術を継承し、システムの柔軟な拡張性、分散冗長配置技術による高い信頼性、および重複排除機能を備えたディスクストレージです。

搭載する重複排除エンジンは、リソースの消費が少ない固定長分割方式を採用しています。これにより入出力処理への影響を抑え低価格を実現しています。

- **iStorage HS Virtual Appliance**

iStorage HS8/HS3 で培われたコア技術をベースとした iStorage HS シリーズの仮想アプライアンス製品です。

一般的なサーバ上の仮想化環境で動作するため、サーバリソースの有効活用を行い、消費電力や運用管理コスト低減を図ることができます。また、すばやく導入することが可能なため、ビジネスや IT 環境の変化に柔軟に対応できます。

iStorage HS Virtual Appliance を使用する場合は、はじめに「iStorage HS Virtual Appliance 導入構成ガイド」をお読みください。

本書について

本書では、iStorage HS シリーズを使用する方法について説明します。各章の説明の概要は以下のとおりです。

本書は、iStorage HS シリーズで共通のマニュアルのため、シリーズによりサポートされていない機能があります。画面上の情報は参考情報であり、使用システムで表示される実際の画面入力とは異なります。ただし、画面のナビゲーションとシステム操作手順は同じです。

- 第 1 章:**概要** – iStorage HS、iStorage HS のコンポーネント、インタフェースの概要を紹介します。
- 第 2 章:**グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要** – レイアウト、画面、ナビゲーションガイドラインなど、GUI に関する情報が記載されています。
- 第 3 章:**ユーザ管理** – iStorage HS でユーザアカウントを作成および管理する方法を説明します。
- 第 4 章:**ファイルシステム設定の管理** – iStorage HS でファイルシステムを作成および管理する手順が記載されています。
- 第 5 章:**システム設定** – 外部および内部ネットワーク設定の管理や NTP (Network Time Protocol) サーバの設定、メール通報設定、CIFS のアクセスコントロール設定、ライセンスの解除を行う方法を紹介します。
- 第 6 章:**システムの操作と状態の監視** – システム設定の説明とシステムの動作状態を監視する方法を説明します。
- 第 7 章:**システムの容量と性能** – iStorage HS の予測機能を使用して、起こりうる容量ボトルネックに備えて計画を立てる方法を紹介します。
- 第 8 章:**レプリケーション** – iStorage HS のレプリケーションの概要およびシステム構成を説明します。
- 第 9 章:**レプリケーション(GUI 操作)** – iStorage HS のレプリケーションファイルシステムを GUI で使用する方法を説明します。
- 第 10 章:**レプリケーション運用シナリオ** – 初期レプリケーションのシナリオ、通常運用時のレプリケーションのシナリオ、マスタサイト被災時の業務継続のシナリオを説明します。
- 第 11 章:**アクセラレータノード機能クラスタ(GUI 操作)** – iStorage HS におけるアクセラレータノードのクラスタ機能とコマンドを使った管理方法を説明します。

- 第 12 章:**コマンドラインインタフェース(CLI)の概要** –iStorage HS における CLI の概要を紹介します。
- 第 13 章:**OST の概要** –iStorage HS における OST 機能の概要を紹介します。 <iStorage HS6-50A, HS6-50AS, HS6-60A では未サポートです。 >
- 第 14 章:**WORM (Write Once Read Many)** –iStorage HS における WORM 機能の概要とファイル保護について説明します。
- 第 15 章:**協調アクセスグリッド** – iStorage HS における協調アクセスグリッド機能について説明します。
- 第 16 章:**電源制御ソフトウェアの概要** –iStorage HS における電源制御ソフトウェア機能の概要について説明します。
- 付録 A:**GUI メッセージ – システムおよびシステム詳細画面の一般的なメッセージ**を紹介します。
- 付録 B:**障害時の対応** – システム障害について保守員に連絡する場合に必要なヘルプ情報を紹介します。
- 付録 C:**画面別の GUI 項目集** – iStorage HS の GUI 項目を定義します。
- 付録 D:**バックアップサーバの設定** –iStorage HS で使用するバックアップサーバの設定を説明します。
- 付録 E: **システムレポートの内容説明** – システムレポートに含まれる内容を説明します。
- 付録 F:**略語および用語集** – iStorage HS で使用される用語を定義します。
- 付録 G: **1GbE NIC から 10GbE NIC へのアップグレードのための事前作業** – アクセラレータ機能ノードの外部ネットワークを、1GbE NIC から 10GbE NIC へアップグレードするために必要な事前作業を説明します。
- 付録 H:**ログ採取手順** – GUI 操作およびコマンド操作による各種ログの採取方法について説明します。
- 付録 I:**出荷時の設定値に戻す** – 出荷時の設定値に戻す方法について説明します。
- 付録 J:**ストレージサービス監視機能** – iStorage HS の自己監視を強化する機能を説明します。

対象読者

本書は、市販されている標準的なバックアップ/リストアシステム、もしくはアーカイブシステムに精通している iStorage HS システム管理者を対象としています。システム管理者が、ストレージ管理者やバックアップ管理者の場合もあります。管理者ユーザの役割と責任は、部門の方針と慣例によって決定されます。

2026年 9月 初 版

備考

- (1) 本書は、システムバージョン7.0.0以降に対応しています。
- (2) 本書では、特にご注意いただく内容を以下で示しております。

内容については必ずお守りください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、設定済みの構成に影響がある場合があります。

シンボル	説明
 障害発生	ソフトウェアまたはハードウェアで障害が起きる可能性のある状況で注意を喚起します。
 注意	システムで障害が起きる可能性のある状況で注意を喚起します。（GUI では 警告 と表示されます。）
 Note	説明対象の追加情報です。

- (3) 機能のサポート状況につきましては、各章の見出しにて以下のように表記しています。

表記	説明
見出し [HS3/HS8]	iStorage HS8-50S, HS8-60, HS8-70,HS3-50S, HS3-60, HS3-70, HS Virtual Appliance でサポートしている機能です。
見出し [HS6]	iStorage HS6-50AS, HS6-60A でサポートしている機能です。
見出し	iStorage HS シリーズ共通でサポートしている機能です。

目 次

第 1 章 概要	1
アクセラレータノード機能/ストレージノード機能	1
アクセラレータノード(AN)/ストレージノード(SN)/ ハイブリッドノード(HN)	1
管理ノード/代替ノード	2
シングルノードモデル/スケールアウトモデル	2
iStorage HS 製品オプション	2
関連マニュアル	3
第 2 章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要	4
ブラウザを設定する	5
Microsoft Edge のオプション設定	5
GUI の開始	7
管理ノード	7
ログイン	8
使用許諾表示	13
GUI の入力値チェック	13
GUI 操作のバックグラウンド処理	14
GUI のレイアウトとナビゲーション	15
容量	23
iStorage HS のウィンドウ	25
第 3 章 ユーザ管理	54
iStorage HS システム監視員	54
iStorage HS システム管理者	54
iStorage HS 特権管理者	56
iStorage HS サポート要員	56
iStorage HS OpenStorage	56
iStorage HS バックアップサーバ連携	56
ユニバーサル高速 I/O	56
新しいユーザアカウントを作成する	57
パスワードを変更する	60
ユーザのパスワードを変更する	61
ユーザアカウントを削除する	63
ユーザ情報を変更する	65
第 4 章 ファイルシステム設定の管理	67
ファイルシステムのフィルタリング	69
ファイルシステムの作成	71
ファイルシステムを作成する(NFS)	73
ファイルシステムを作成する(CIFS)	79
ファイルシステム名を変更する	86
ファイルシステムを削除する	89
ファイルシステムの古い管理情報を削除する	93
ファイルシステムの移動	96
ファイルシステムのクローンを作成する	99
ファイルシステム状態ごとに使用可能なオプションを表示する	108
バックアップ/リストアシステムでファイルシステムを使用できるようにする	113
NFS でファイルシステムを使用できるようにする	114
CIFS でファイルシステムを使用できるようにする	122
NFS を使用してエクスポートしたファイルシステムをマウントする	129
CIFS を使用してエクスポートしたファイルシステムをマウントする	132
ファイルシステムをアンエクスポートする	134

ファイルシステムをチェックする	139
ファイルシステムを修復する	145
アンエクスポート状態の NFS ファイルシステムの設定を変更する	151
アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステムの設定を変更する	159
エクスポート状態の NFS ファイルシステムの設定を変更する	166
エクスポート状態の CIFS ファイルシステムの設定を変更する	172
ファイルシステムの暗号化キーを設定する	178
ファイルシステムの暗号化キーを変更する	180
第 5 章 システム設定	182
アクセラレータード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする	182
ノードの外部ネットワーク設定を有効にする	200
システム名を変更する	215
管理ノードを確認する	217
日付と時刻を設定する	218
システムの時刻を設定する	218
NTP サーバを設定する	219
タイムゾーンを設定する	220
バックグラウンド処理のポリシーを確認する	221
バックグラウンド処理のポリシーを設定する	222
ウィザードを使って設定する	224
メールサーバを設定する	230
発信メールアドレスを設定する	233
送付先を設定する	235
送付先の追加	236
送付先の変更	240
送付先の削除	241
テストメールを送信する	242
システムレポートの設定	244
メール通報状態を変更する	253
SNMP を設定する	255
SNMP トラップを設定する	257
CIFS を設定する	260
認証方式の確認	261
認証方式にワークグループ (共有) を設定する	262
認証方式に Active Directory を設定する	263
ネットワーク制限を設定する	265
NetBIOS 名を設定する	268
ファイルシステム参照制限の設定をする	269
ファイルシステム参照制限(NFS)を設定する	271
ファイルシステム参照制限(CIFS)を設定する	274
ライセンスを解除する	277
第 6 章 システムの操作と状態の監視	278
iStorage HS システムの状態を監視する	279
LAN スイッチの状態を監視する	283
イベントログをダウンロードする	285
イベントログをフィルタリングする	287
その他のログをダウンロードする	289
概要ログをダウンロードする	289
core ログをダウンロードする	293
システムバージョンをアップグレードする	294
ソフトウェアパッケージをアップロードする	295
アップデート前の確認項目 (共通)	297
パラレルアップデート前の確認項目	302
パラレルアップデートをする	304

ローリングアップデートをする	308
シングルノードモデル、およびアクセラレータノード機能を持つ 1 台のノードとストレージノード機能を持つ 1 台以上のノードがあるシステムでアップデートをする	313
アップデート結果を確認する	318
トラブルシューティング(基本方針)	320
トラブルシューティング(アップロード)	323
トラブルシューティング(パラレルアップデート)	324
トラブルシューティング(ローリングアップデート)	331
ハイブリッドノードの状態を監視する	334
ストレージノードの状態を監視する	337
システムを停止または再起動する	340
ハイブリッドノードを再起動する	342
メモリダンプを実行してハイブリッドノードを再起動する	344
ハイブリッドノードを停止する	346
ストレージノードを再起動する	348
ストレージノードを停止する	350
システムを手動で起動する(スケールアウトモデル)	352
停止しているノードを起動する	353
ネットワークの状態を監視する	355
故障したディスクを交換する	357
操作対象のノードを確認する	361
管理機能を移動する	362
GUI による操作	362
CLI による操作	366
シングルノードモデルの場合	368
システムの状態を監視する(シングルノードモデル)	368
ノードの状態を監視する(シングルノードモデル)	369
イベントログをダウンロードする(シングルノードモデル)	370
イベントログをフィルタリングする(シングルノードモデル)	373
メモリダンプを実行してノードを再起動する(シングルノードモデル)	375
システムを手動で起動する(シングルノードモデル)	376
ネットワークの状態を監視する(シングルノードモデル)	377
故障したディスクを交換する(シングルノードモデル)	378
1 ノード構成	382
システムを停止または再起動する(1 ノード構成)	382

第 7 章 システムの容量と性能	384
システム容量を監視する	384
システム容量を予測する	389
ファイルシステム容量を監視する	391
ストレージノード機能を持つノード容量を監視する	394
論理ストレージノード容量を監視する	395
システム全体の性能を監視する	397
性能のフィルタリング	401
ノードの性能を監視する	402
リソースごとに表示する方法	402
ノードごとに表示する方法	404
領域解放	413
領域解放のモードを確認/変更する	414
領域解放の自動スケジュールを確認する	415
領域解放の自動スケジュールを設定する	417
領域解放の自動スケジュールを編集する	420
領域解放の自動スケジュールを削除する	421
領域解放の自動スケジュールを無効/有効にする	422
iStorage HS の外部から領域解放を制御する	423
領域解放を手動で開始する	425

領域解放をキャンセルする	427
領域解放の進捗状況および履歴を確認する	428
領域解放後に容量を確認する	430
その他の画面で領域解放を表示する	431
ファイルシステムと詳細	431
状態および状態の詳細画面	432
領域解放時のデータ完全抹消指定	433
データ完全抹消の処理の流れ	433
データ完全抹消の処理時間	433
データ完全抹消の書き込み性能の影響	434
領域解放時のデータ完全抹消の指定方法	434
データ完全抹消の開始の確認方法	434
データ完全抹消の終了の確認方法	434
データ完全抹消の中断	435
データ完全抹消のキャンセル方法	435
データ完全抹消の進捗の確認方法	436
データ完全抹消処理で出力されるイベント	437
ノードの追加と削除	439
ノードの追加準備をする	439
ハイブリッドノードを追加する	440
ハイブリッドノードを削除する	445
ストレージノードを追加する	449
ストレージノードを切り離して、削除する	454
性能および容量データの表示設定を行う	460
性能および容量データをグラフ形式で表示する期間を変更する	460
ダウンロードするグラフデータの期間を変更する	463
第 8 章 レプリケーション	467
レプリケーションの概要	467
レプリケーショントポロジ	468
システム構成	470
スケジュール制御	474
レプリケーションデータ通信モードの設定	475
混合型バージョン	476
データパケットの暗号化	476
同時実行可能ジョブ数	476
システムレベル/ノードレベルでの帯域制御	477
マルチターゲットレプリケーション	477
第 9 章 レプリケーション(GUI 操作)	478
レプリケーション画面	478
レプリケーションセットアップフロー	480
リモートシステムを登録する	482
リモートシステムの設定を変更する	484
リモートシステムの設定を削除する	485
レプリケーションセットを作成する	486
レプリケーションセットの詳細を表示する	491
レプリケーションセットを変更する	492
レプリケーションセットを削除する	494
レプリケーションセットのスケジュールを登録する	496
レプリケーションセットのスケジュールを有効/無効にする	499
レプリケーションセットのスケジュールを変更する	500
レプリケーションセットのスケジュールを削除する	503
レプリケーションを手動で開始する	504
レプリケーションを手動で中止する	505
レプリカのファイルシステムを手動で更新する	506

ジョブ状態を監視する	508
帯域幅分布を表示する	510
レプリケーションの性能を監視する	512
レプリケーション関連のエラー	514
第 10 章 レプリケーション運用シナリオ.....	516
初期レプリケーションの概要	516
初期レプリケーションの手順	517
通常運用時のレプリケーションの概要	518
通常運用時のレプリケーションの手順	518
マスタサイト被災時の業務継続の概要	519
マスタサイト被災時の業務継続の手順	519
マスタサイトでの業務再開の概要	520
マスタサイトでの業務再開の手順	521
V3.1 以前のバージョンから V4.3 以後のバージョンへのアップグレードについて	522
第 11 章 アクセラレータノード機能クラスタ(GUI 操作).....	523
アクセラレータノード機能クラスタの概要	523
AN クラスタの有効化.....	527
アクセラレータノード機能を持つノードをクラスタへ Join する	527
ノードグループを作成する	528
フェイルオーバーを有効にする.....	537
AN クラスタの運用	538
フェイルオーバーを実行する	538
テイクバックを実行する.....	539
フェイルオーバーを無効にする.....	540
ノードグループを変更する.....	541
AN クラスタの無効化.....	542
ノードグループを削除する.....	542
アクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタから Retire する	543
第 12 章 コマンドラインインタフェース(CLI)の概要	544
第 13 章 OST の概要[HS3/HS8]	545
第 14 章 WORM (Write Once Read Many)	547
WORM 機能について	547
WORM 対応ファイルシステムについて	548
ファイル保護の手順	549
Windows クライアントから利用する場合の注意事項	551
第 15 章 協調アクセスグリッド.....	553
協調アクセスグリッドとは	553
協調アクセスグリッドを利用するメリット	553
第 16 章 電源制御ソフトウェアの概要	554
付録 A GUI メッセージ.....	555
システム > システム詳細画面	555
システム > ノード詳細画面	556
システム > LAN スイッチ状態画面	557
付録 B 障害時の対応	568
障害の内容	568
バックアップサーバ情報 [HS3/HS8].....	570

付録 C	画面別の GUI 項目集	571
付録 D	バックアップサーバの設定	640
	基本設定 (必須)	640
付録 E	システムレポートの内容説明	642
	通報メール本文の説明	642
	通報メールの添付ファイルの説明	646
	イメージファイル	646
	configuration.zip	646
	performance.zip	647
	events.zip	647
	support.zip	647
付録 F	略語および用語集	648
付録 G	1GbE NIC から 10GbE NIC へのアップグレードのための事前作業	649
	アップグレード前の確認	649
	HS6-50A/HS8-50 の場合	650
	交換の対象ポートの設定解除	650
	交換の対象ポートの状態確認	651
	HS6-50AS/HS8-50S の場合	652
	交換の対象ポートの設定解除	652
	交換の対象ポートの状態確認	653
	HS8-60 の場合	654
	交換の対象ポートの設定解除	654
	交換の対象ポートの状態確認	655
	HS8-70 の場合	656
	交換の対象ポートの設定解除	656
	交換の対象ポートの状態確認	657
	HS3-50 の場合	658
	交換の対象ポートの設定解除	658
	交換の対象ポートの状態確認	659
	HS3-50S の場合	660
	交換の対象ポートの設定解除	660
	交換の対象ポートの状態確認	661
	HS3-60 の場合	662
	交換の対象ポートの設定解除	662
	交換の対象ポートの状態確認	663
	HS3-70 の場合	664
	交換の対象ポートの設定解除	664
	交換の対象ポートの状態確認	665
付録 H	ログ採取手順	666
	概要ログの採取	666
	GUI 操作による概要ログの採取	666
	コマンド操作による概要ログの採取	666
	詳細ログの採取	673
	コマンド操作による詳細ログの採取	673
	サービス障害時ログの取得	678
	ファイルシステムサービスログの取得	678
	ストレージサービスログの取得	680
	注意事項	682
付録 I	出荷時の設定値に戻す	683
	sysadmin ユーザのパスワードの設定	683

IP アドレスの設定	683
付録 J ストレージサービス監視機能.....	684
ストレージサービス監視機能の概要	684
ストレージサービス監視機能とは	684
ストレージサービス監視機能の提供する機能	684
利用方法	685
ssstat コマンドの概要	685
基本的な使い方	685
ストレージサービスの異常の確認	689
ストレージサービス監視機能の稼働確認	690
索 引	692

第1章 概要

iStorage HS は、Intel® Xeon®マルチプロセッサをベースとするモジュール型の多重処理サーバを使用します。

iStorage HS の基本構成は、標準的な EIA 19 インチキャビネットアセンブリに設置されている 4 つのノードで構成されています。

アクセラレータノード機能/ストレージノード機能

iStorage HS システムは、1 つまたは複数のアクセラレータノード機能と、1 つまたは複数のストレージノード機能が連携しながら分散動作し、1 つの大きなストレージを構成しています。

アクセラレータノード機能

ファイルシステムサービス、レプリケーションサービス、その他システム管理などの機能から構成されます。

ストレージノード機能

重複排除機能を持つストレージとして動作する機能から構成されます。

アクセラレータノード(AN)/ストレージノード(SN)/ハイブリッドノード(HN)

アクセラレータノード(AN)

アクセラレータノード機能のみが動作する物理ノードです。

ストレージノード(SN)

ストレージノード機能のみが動作する物理ノードです。

ハイブリッドノード(HN)

アクセラレータノード機能とストレージノード機能の両者の機能を持った物理ノードです。

管理ノード/代替ノード

管理ノード

アクセラレータノード機能が動作しているノードの中で、唯一管理機能が動作しているノードです。

代替ノード

フェイルオーバーの宛先となるノードです。

アクセラレータノード機能が複数のノードで動作しているシステムで、管理ノードに異常が発生した場合、フェイルオーバーが発生し、システムの管理機能は別のノードに移動します。

シングルノードモデル/スケールアウトモデル

iStorage HS には以下の 2 つのモデルがあります。本文ではミニ構成モデルとその他の構成モデルを区別するために、以下の名称を使用しています。

シングルノードモデル

ミニ構成のモデル。

スケールアウトモデル

その他の構成のモデル。

iStorage HS 製品オプション

iStorage HS では、ユーザのニーズに合わせて、設定オプションが提供されています。iStorage HS は小規模から中規模のデータセンターを使用するユーザだけでなく、複数のデータセンターを使用するユーザにも適合したシステム設定が可能です。製品オプションについては、「構成設計の手引」を参照してください。

関連マニュアル

iStorage HS ユーザ向けの関連マニュアルについては、以下の表を参照してください。

ユーザ	関連マニュアル
システム管理者	• iStorage HS シリーズ ユーザーズガイド • iStorage HS シリーズ メッセージハンドブック • iStorage HS6 シリーズ 構成設計の手引 • iStorage HS3/HS8 シリーズ 構成設計の手引 • iStorage HS シリーズ OpenStorage(OST)ユーザーズガイド • iStorage HS シリーズ コマンドリファレンス • iStorage HS シリーズ CIFS 利用の手引き • iStorage HS シリーズ 協調アクセスグリッドユーザーズガイド 本機能を使用するためには協調アクセスグリッドライセンスが必要になります。 • iStorage HS8-60 バックアップストレージ製品 取扱説明書 • iStorage HS3-60 バックアップストレージ製品 取扱説明書 • iStorage HS6-60A アーカイブストレージ製品 取扱説明書

第2章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

iStorage HS のグラフィカルユーザインタフェース（Graphical User Interface：GUI）を使用すると、システムの機能にすばやく簡単にアクセスできます。このブラウザベースの GUI では、以下の操作を実行できます。

- ファイルシステム設定の管理
- 外部ネットワークの設定
- Network Time Protocol (NTP)サーバの設定
- エラーレポートのための電子メール通知設定作成
- SNMP と SNMP トラップの設定変更
- ノード時刻などシステム設定の管理
- iStorage HS の設定と動作状態の監視
- システムの容量と性能の管理
- ユーザアカウント管理
- すべてのイベントログの表示とダウンロード
- フィルタリングを使用した特定のイベントログの表示
- システムのバージョンアップデート
- レプリケーション設定の管理
- 領域解放の設定
- ノードグループの管理（1 ノード構成では不可）
- CIFS アクセス制御の管理
- リモートシステムの管理
- すべてのイベントログのダウンロード
- 概要ログとノードの core ログのダウンロード
- ライセンスの解除および表示

画面の**更新**ボタンをクリックするか、F5 キーを押してブラウザを更新すると、GUI で選択していた項目も更新されます。

たとえば、**システム>ノード詳細**画面で、**更新**ボタンまたは F5 キーで更新すると、ウィンドウは**システム**画面に戻ります。

Note GUI で値を変更した際に、表示画面の値が変わらない場合は、Ctrl+F5 キーを押してブラウザを更新してください。

ブラウザを設定する

推奨ブラウザ:

- Windows® Microsoft Edge® (Edge)

推奨設定:

- 画面解像度: 1024x768 または 1280x1024
- 字体サイズ: 中 (推奨)

ブラウザのズームは 100% でご使用ください。変更した場合は画面をリロードする必要があります。

文字サイズは「中」でご使用ください。システムの DPI およびブラウザの文字サイズを変更した場合は、表示が乱れる場合があります。

Microsoft Edge のオプション設定

Microsoft Edge を使用する場合は、以下の手順に従ってブラウザのオプションの設定内容を確認し、設定を変更してください。

- iStorage HS のダウンロード機能を正しく機能させます。
 1. **Windows** のスタートメニューから**コントロールパネル**をクリックし、**インターネットオプション**をクリックします。
 2. **セキュリティ**タブをクリックします。
 3. **信頼済みサイト**アイコンを選択します。
 4. **サイト**をクリックします。
 5. 「http://～」のサイトを追加する場合、「このゾーンのサイトにはすべてのサーバーの確認(https://)を必要とする」のチェックボックスのチェックマークを消してください。
 6. 信頼されたサイトに現在の Web サイトを追加します。(例: http://192.111.11.11)
 7. **レベルのカスタマイズ**をクリックし、**ダウンロード**までスクロールダウンします。
 8. ラジオボタンを選択し、**ファイルのダウンロード**を**有効にする**にします。**OK**をクリックします。
- Web ページのアニメーションが適切に表示されるようにします。
 1. **Windows** のスタートメニューから**コントロールパネル**をクリックし、**インターネットオプション**をクリックします。
 2. **詳細設定**タブをクリックし、**マルチメディア設定**項目までスクロールダウンします。
 3. チェックボックスを選択し、**Web ページのアニメーションを再生する**を**有効にする**にします。**OK**をクリックします。

- Web サイトからのウィンドウ表示を許可します。
 - ① **Windows** の**スタートメニュー**から**コントロールパネル**をクリックし、**インターネットオプション**をクリックします。
 - ② **プライバシー**タブをクリックします。
 - ③ **ポップアップ ブロックを有効にする**を選択し、**設定**をクリックします。
 - ④ **許可する Web サイトのアドレス**に iStorage HS の Web サイトの IP を追加します。

Microsoft Edge の使用時に時間のかかる処理が行われていた場合、「**このスクリプトの実行を中止しますか？このページのスクリプトが、Web ブラウザーの実行速度を遅くしています。スクリプトを実行し続けると、コンピューターが応答しなくなる可能性があります**」というメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された場合、**はい**を選択して終了させてください。

GUI の開始

初めて GUI に接続する場合は、自動的に初期設定のウィザードが起動します：

- システム名の作成
- パスワードの変更
- NTP サーバとタイムゾーンとシステム日時の設定
- ノードの外部ネットワークの設定ノードにファイルシステムを作成

管理ノード

iStorage HS では、管理ノード上で、GUI やシステム全体の管理機能が動作します。この管理ノードが故障すると、フェイルオーバーが発生し、GUI や管理機能はすべて代替ノードに遷移します。たとえば、HN0101 が管理ノード、HN0102 が代替ノードであるとしします。GUI や管理機能は HN0101 で動作しますが、HN0101 が故障した場合、GUI や管理機能は HN0102 に遷移し、HN0102 が管理ノードとして機能するようになります。HN0101 は復旧した後、代替ノードとして機能します。

ログイン

iStorage HS に初めてログインするときには、以下を参考にしてください。

デフォルトユーザ名	sysadmin
デフォルトパスワード	弊社技術サポートにご連絡ください。
IP アドレス	弊社営業担当にご連絡ください。

以下の手順に従ってログインしてください。

1. ブラウザに下記の URL を入力し、Enter キーを押します。
http://<IP Address>:8585/またはhttps://<IP Address>:8282/
Note マシン名（たとえば、http://<マシン名>:8585 やhttps://<マシン名>:8282）を使用してログインしないでください。
2. **ユーザ名**フィールドにユーザ名を入力します。
3. **パスワード**フィールドにパスワードを入力します。
4. **Login** をクリックします。

The image shows a login interface with a light gray background. In the center, there are two input fields: the top one is labeled 'ユーザ名' (Username) and the bottom one is labeled 'パスワード' (Password). To the right of each label is a small red icon. Below the password field is an orange button with the text 'Login' in white.

図 1 ログイン画面

システムが起動していない場合は、起動待ち画面に移動します。


The image shows a system startup screen with a white background. At the top, there is a message in Japanese: '現在システム開始中です。しばらく待ってから再度ログインしてください。' (The system is currently starting up. Please wait a moment and log in again.)

図 2 システム起動中

システムが正常に起動すると、システムへのログイン画面に移動します。




図 3 システム起動

5. **OK** をクリックします。構成により以下の**ホーム**画面を表示します。

シングルノードモデル




図 4 ホーム画面

スケールアウトモデル (スイッチレス構成)




図 5 ホーム画面

スケールアウトモデル（スイッチあり構成）




図 6 ホーム画面

Note

- システムがすでに起動していた場合は、「システム起動中」と「システム起動」画面は表示されず、GUIに直接移動します。
- ブラウザの更新ボタンまたはF5キーを押すと、GUI画面に戻ります。最後に表示したページか、または更新されたページが表示されます。
- 30分間キーが押されないとセッションはタイムアウトとなり、ユーザはシステムから自動的にログアウトされます。
- ログアウト**をクリックし、システムから出てください。ブラウザを閉じてシステムから出ないでください。

ログインすると、以下のいずれかの画面が表示されます。

ケース1：同時にユーザログイン

他のユーザがすでにログインしているユーザと同じユーザ名を使用した場合、以下の画面が表示されます。



図 7 強制ログイン画面

ログインしようとしているユーザが**強制ログイン**をクリックしてログインすると、すでにログインしているユーザはログオフされます。これはシステム管理者とシステム監視員の同一レベルのユーザに起こります。

ログインしようとしているユーザがシステム管理者で、**強制ログイン**をクリックしてログインすると、入力されるユーザ名に関わりなく、すでにログインしているユーザはログオフされます。

また、ブラウザで `https://<IP Address>:8282` を入力してセキュアにログインする方法もあります。

クライアント IP アドレスの値が「Internal」と表示されている場合、レプリケーションの処理中の可能性があります。**強制ログイン**をクリックしてログインしているなら、その場合はレプリケーションを開始しないでください。

ケース2：初回のユーザログイン

ユーザパスワード規則がシステム管理者により設定・変更されていた場合、ユーザは初回のログイン時にパスワードの変更をする必要があります。

図 8 パスワード規則が設定されている場合のパスワード変更

ケース3：パスワードの期限切れ

パスワードが期限切れになっていた場合、ユーザはログイン時にパスワード変更をする必要があります。

図 9 期限切れパスワードの変更

Note

- 新しいパスワードはパスワード規則に従って決められなければなりません。
- パスワード規則を表示する場合、**パスワード規則を表示する**のリンクをクリックしてください。この画面はユーザがパスワード規則を設定している場合にのみ表示されます。
- ユーザのパスワードが期限切れの間近になると、期限切れの注意メッセージが表示されます。

図 10 期限切れの注意メッセージ

使用許諾表示

画面上部の  バージョン のアイコンをクリックすると、導入時に同意を行った使用許諾を再表示します。閉じるをクリックすると画面が消えます。

GUI の入力値チェック

入力項目に不正な値が入力された場合、その項目の横に  アイコンが表示されます。この  アイコンにマウスカーソルを重ねると詳細メッセージが表示されます。これはすべての画面で共通です。



図 11 エラー詳細メッセージ

GUI 操作のバックグラウンド処理

GUI 操作時に表示されるポップアップの中には、処理中に**バックグラウンド**ボタンが表示されるものがあります。**バックグラウンド**をクリックするとポップアップはいったん閉じられ、処理がバックグラウンドで動作します。これにより他画面の操作が可能となります。

フォアグラウンドに戻したい場合は、当該ウィンドウで、バックグラウンドに移行させていた処理に対応したボタンをクリックしてください。

ディスク交換ウィンドウの場合は交換中のディスクをクリックしてください。処理が完了していた場合は、当該ウィンドウ表示時に自動的にポップアップが表示されます。




図 12 バックグラウンドボタン

GUI のレイアウトとナビゲーション

メインメニューの選択オプションは、**ホーム**画面の左側に表示します。GUI により、iStorage HS を操作するために必要な機能をすべて実行できます。構成により以下の**メインメニュー**を表示します。

シングルノードモデル




図 13 GUI のメインメニュー

スケールアウトモデル




図 14 GUI のメインメニュー

ホーム画面には、システムの各種情報を表示します。情報の種類として以下が表示されます。なお、ホーム画面では異常状態をすばやく検知するために、すべての情報表示ではなく概要、実行中のもの、または警告・異常状態の表示のみとなっています。

- システム（概要）
- 容量（概要）
- ファイルシステム（使用不可、または、クォータ状態が警告のファイルシステムのみ）
- レプリケーション（実行中、または、実行失敗のレプリケーションセットのみ）
- 領域解放（実行中、または実行待ちの領域解放タスクのみ。ただし実行中・実行待ち領域解放タスクがない場合は、最後に実行した領域解放タスクを表示する）
- ネットワーク（外部ネットワーク概要）
- 性能（指定期間内のノード、レプリケーション、バックグラウンドタスクのスループットのみ）

インストール直後はホーム画面にはシステム、容量、ファイルシステムの情報のみが表示されます。画面上部のオプションをクリックすることにより、ホーム画面に表示する情報を選択することが可能です。

構成により以下のホーム画面を表示します。

シングルノードモデル




図 15 ホーム画面

スケールアウトモデル（スイッチレス構成）




図 16 ホーム画面

スケールアウトモデル（スイッチ有り構成）




図 17 ホーム画面

メインメニューで項目をクリックすると、対応する画面が表示されます。**システム**をクリックすると、構成により以下の**システム**画面を表示します。

シングルノードモデルではシステム、ノードの状態を表示します。

スケールアウトモデルでは、システム、ノード、LAN スイッチの状態が表示します。

システムに何も問題がない場合、以下の例のようにすべてのコンポーネントの**状態**が**正常**と表示されます。

シングルノードモデル




図 18 GUI のナビゲーション (1/3)

スケールアウトモデル (スイッチレス構成)




図 19 GUI のナビゲーション (2/3)

スケールアウトモデル（スイッチ有り構成）

システム状態

システム名	MySystem1		リカバリトランスファ	
状態	正常		強制解放	

ハイブリッドノード

	ノードID	状態	UID LED
☒	hbr0101	正常	オフ
☒	hbr0102	正常	オフ

ストレージノード

	ノードID	状態	UID LED
☒	str0101	正常	オフ
☒	str0102	正常	オフ

LANスイッチ

スイッチ名	IPアドレス	ユニットID	状態	詳細
☒ L20101	169.254.1.201	ユニット2	正常	
		ユニット1	正常	

図 20 GUI のナビゲーション (3/3)

システム画面上のノード ID をクリックすると、**ノード詳細**情報が表示されます。

シングルノードモデル



図 21 GUI のナビゲーション (1/3)

スケールアウトモデル (アクセラレータノード機能を持つノード)



図 22 GUI のナビゲーション (2/3)

スケールアウトモデル（ストレージノード機能を持つノード）



図 23 GUI のナビゲーション (3/3)

この例の場合、**ノード詳細**画面には、iStorage HS システムの正常な状態が表示されています。本画面を閉じる場合は、**閉じる**をクリックします。

Note ブラウザの**戻る**ボタンは使用しないでください。ブラウザのバージョンによって、表示結果が異なる可能性があります。

容量

容量を選択すると、ウィンドウに全システムの容量または各ノードの容量が表示されます。ファイルシステムの容量情報も見ることができます。

容量を選択：

1. メインメニューの**容量**をクリックします。
2. 容量情報をグラフ表示するには**システム容量詳細**をクリックしてください。
3. 容量情報を参照したいファイルシステムを選択してください。

特定のファイルシステム上に書き込まれたすべてのデータが重複している場合、容量情報画面の以下の項目には無限大記号（∞）が表示されます。

- 圧縮率
 - 重複排除
 - データ圧縮
4. 各 LSN の容量情報を確認するには **LSN 容量** をクリックしてください。構成により以下の**容量**画面を表示します。

シングルノードモデル



図 24 容量

スケールアウトモデル



図 25 容量

iStorage HS のウィンドウ

メインメニューから呼び出される主なウィンドウについて説明します。ウィンドウ上の項目の定義については、[オンラインヘルプ](#)、または「[付録 C 画面別の GUI 項目集](#)」を参照してください。

ウィンドウ名	説明
システム	システム、ノード、LAN スイッチの情報を表示します。 (LAN スイッチは 1 ノード構成および複数ノード構成 (スイッチレス構成) には適用されません。)

構成により **システム** 画面の表示内容が異なります。

1 ノード構成




図 26 システム

複数ノード構成 (スイッチレス構成)



図 27 システム

複数ノード構成（スイッチ有り構成）

システム 状態

システム名	MySystem1		リカバリ/リソースファ
状態	正常		機能確認

ハイブリッドノード

	ノードID	状態	UID LED
1	h80101	正常	オフ
2	h80102	正常	オフ

ストレージノード

	ノードID	状態	UID LED
3	s80101	正常	オフ
4	s80102	正常	オフ

LANスイッチ

スイッチ名	IPアドレス	ユニットID	状態	詳細	
1	L20101	169.254.1.201	ユニット2	正常	
			ユニット1	正常	

図 28 システム

第2章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

ウィンドウ名	説明
容量	システム、ノード、ファイルシステムの容量情報を表示します。

構成により**容量**画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル



図 29 容量

スケールアウトモデル



図 30 容量

ウィンドウ名	説明
性能	- システムのスループット(ノードのスループット)、レプリケーションのスループット、システムバックグラウンド処理のスループットを表示します。 性能詳細を参照する場合は、テーブルビュータブをクリックしてください。 - 指定されたリソースの CPU、メモリ、レプリケーション、ネットワーク、スループット、バックグラウンド処理のグラフを参照する場合は、グラフビュータブをクリックしてください。

構成により**性能**画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル



図 31 性能

スケールアウトモデル




図 32 性能

第2章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

ウィンドウ名	説明
イベントビューア	- 発生したイベントの一覧を表示します。イベントレベルや日付などによる絞り込み表示が可能です。 - イベントの一覧をダウンロード可能です。

構成によりイベントビューア画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル




図 33 イベントビューア

スケールアウトモデル




図 34 イベントビューア

第2章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

ウィンドウ名	説明
ファイルシステム	- ファイルシステムの一覧を表示します。ファイルシステム名や容量などによる絞り込み表示が可能です。 - ファイルシステムの作成／削除やエクスポート／アンエクスポート、チェック、修復、クローン作成が行えます。 - シングルノードモデル以外では、ファイルシステムの移動が可能です。

構成により**ファイルシステム**画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル




図 35 ファイルシステム

スケールアウトモデル




図 36 ファイルシステム

ウィンドウ名	説明
CIFS	- CIFS アクセス制限に関する設定を表示します。 - CIFS の認証方式、ネットワーク制限、NetBIOS 名に関する設定が可能です。

構成により **CIFS** 画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル

認証方式	
認証方式	ワークグループ(共有)
ワークグループ	WORKGROUP01
パスワードによる認証を行う	パスワードによる認証を行う

ネットワーク制限	
接続許可クライアント	
接続拒否クライアント	

NetBIOS名	
NetBIOS名	

図 37 CIFS

スケールアウトモデル

認証方式	
認証方式	ワークグループ(共有)
ワークグループ	test
パスワードによる認証を行う	パスワードによる認証を行わない

ネットワーク制限	
接続許可クライアント	
接続拒否クライアント	

NetBIOS名	
ノードID	NetBIOS名
HN0101	
HN0102	

1 ページ中 11 ページ目 2 件中 1 - 2 を表示

図 38 CIFS

ウィンドウ名	説明
レプリケーション (リモートシステム)	- リモートシステムの一覧を表示します。 - リモートシステムの登録／削除が可能です。

構成によりレプリケーション(リモートシステム)画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル

レプリケーションIPアドレス	タイムゾーン	暗号化	説明
172.28.11.11	AUS 東部標準時	無効	
172.28.11.25	AUS 東部標準時	無効	
172.28.125.46	東部夏時間	無効	
192.168.14.23	AUS 東部標準時	有効	
192.168.14.31	太平洋夏時間	無効	31

2ページ中 1 ページ目 5

7件中 1-5 を表示

登録 削除

図 39 レプリケーション (リモートシステム)

スケールアウトモデル

外部フローティングIPアドレス	タイムゾーン	暗号化	説明
192.168.131.96	東京 (標準時)	無効	

1ページ中 1 ページ目 20

1件中 1-1 を表示

登録 削除

図 40 レプリケーション (リモートシステム)

ウィンドウ名	説明
レプリケーション (レプリケーションセット)	- レプリケーションセットの一覧を表示します。 - レプリケーションセット作成／削除、スタート、キャンセル、更新が可能です。 - レプリケーションスケジュールの参照／設定およびジョブ履歴の参照が可能です。

レプリケーションセット	役割	ノードID	ファイルシステム名	リモートシステム	転送速度	実データ量	仮想データ量	ジョブ状態
rep1	マスタ	HN0101	CIFS_FS	192.168.131.135				未実行
rep2	マスタ	HN0101	CIFS_FS	192.168.131.135				未実行

1ページ中 1 ページ目 20 2件中 1-2 を表示

作成 削除 スタート キャンセル 帯域制御 スケジュール ジョブ履歴

図 41 レプリケーション（レプリケーションセット）

ウィンドウ名	説明
領域解放	- 領域解放の状態／履歴、スケジュールの一覧を表示します。 - 領域解放の開始／キャンセルが可能です。 - 領域解放を自動的に実行するためのスケジュール設定が可能です。

状態/履歴

① 実行待ち状態です。

予測処理時間 (次回) 2分

開始

キャンセル

開始日時	終了日時	終了期限	経過時間	状態	進捗率	解放可能領域	モード	優先度	スケジュール
2010/09/13 14	-	2010/09/13 18	-	実行待ち	-	-	BG	50%	Yes
2010/09/10 14	2010/09/10 14	2010/09/10 17	9分	完了	100.0%	0.0Bytes	BG	50%	Yes

1ページ中 1

ページ目

10

2件中 1 - 2を表示

スケジュール

☐ スケジュール未登録時に警告しない

適用

☐	頻度	曜日/日付	開始時刻	終了期限	制限時間	優先度	状態
☐	毎週	月	14:00	18:00	4時間	50%	有効
☐	毎週	火	14:00	17:00	3時間	50%	有効
☐	毎週	水	14:00	17:00	3時間	50%	有効
☐	毎週	木	14:00	17:00	3時間	50%	有効
☐	毎週	金	14:00	17:00	3時間	50%	有効

1ページ中 1

ページ目

10

5件中 1 - 5を表示

追加

削除

有効

無効

図 42 領域解放

ウィンドウ名	説明
ネットワーク	- シングルノードモデルではレプリケーション用 IP アドレスおよび外部ネットワークの情報を表示します。 - スケールアウトモデルでは、フローティング IP アドレス（GUI 管理用、およびレプリケーション用 IP アドレス）、外部ネットワーク、内部ネットワークの情報を表示します。 - IP アドレス、ルーティング、DNS などのネットワークに関する設定が可能です（内部ネットワークは変更できません）。

構成により**ネットワーク**画面の表示内容が異なります。

シングルノードモデル

レプリケーションIPアドレス

IPアドレス: 192.168.133.120

ポート: elan1

外部ネットワーク

ノードID	ポート(VLAN ID)	bondingモード	アクティブポート	種別	状態	外部IPアドレス	帯域幅	通信方式
SN0101	elan1	--	--	1GbE	Up	192.168.133.120	1Gbps	全二重
	elan2	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重
	elan3	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重
	elan4	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重
	elan5	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重
	elan6	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重

1件中 1 - 1 を表示

図 43 ネットワーク

第2章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

スケールアウトモデル（スイッチレス構成）

フローティングIPアドレス									
外部フローティングIPアドレス		GUI管理用	192.168.131.96						
		レプリケーション用	192.168.131.96						
外部ネットワーク									
ノードID	ポート(VLAN ID)	bondingモード	アクティブポート	種別	状態	外部IPアドレス	帯域幅	通信方式	フェイルオーバー
HN0101	elan1	--	--	1GbE	Up	192.168.131.97	1Gbps 全二重	対象	対象
	elan2	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--
	elan3	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--
	elan4	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--
	elan5	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--
	elan6	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--
1件中 1 - 1 を表示									
内部ネットワーク									
内部ネットワーク					リモートBMCアクセス				
ノードID	ポート	IP	状態		ポート	IP	状態		
HN0101	bond0	169.254.1.51	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))		ilanC	169.254.1.251	Up		
SN0101	bond0	169.254.1.31	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))		ilanC	169.254.1.231	Up		
2件中 1 - 2 を表示									

図 44 ネットワーク

スケールアウトモデル（スイッチ有り構成）

フローティングIPアドレス

外部フローティングIPアドレス

GUI管理用
レプリケーション用

192.168.131.150
192.168.131.150

外部ネットワーク

ノードID	ポート(VLAN ID)	bondingモード	アクティブポート	種別	状態	外部IPアドレス	帯域幅	通信方式	フェイルオーバー	監視
HN0101	elan1	--	--	1GbE	Up	192.168.131.151	1Gbps 全二重	対象	対象	
	elan2	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan3	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan4	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan5	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan6	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
HN0102	elan1	--	--	1GbE	Up	192.168.131.152	1Gbps 全二重	対象	対象	
	elan2	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan3	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan4	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan5	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	
	elan6	--	--	1GbE	Down	--	N/A N/A	--	--	

1ページ中 1

ページ目

5

2件中 1 - 2 を表示

内部ネットワーク

内部ネットワーク					リモートBMCアクセス				
ノードID	ポート	IP	状態		ポート	IP	状態		
HN0101	bond0	169.254.1.51	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))		--	--	--		
HN0102	bond0	169.254.1.52	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))		--	--	--		
SN0101	bond0	169.254.1.31	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))		--	--	--		
SN0102	bond0	169.254.1.32	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))		--	--	--		

1ページ中 1

ページ目

10

4件中 1 - 4 を表示

図 45 ネットワーク

ウィンドウ名	説明
通報 (SNMP)	- SNMP アクセスおよび SNMP トラップの設定を表示します。 - SNMP アクセスおよび SNMP トラップの使用可否、SNMP アクセス制限、SNMP トラップ送信先に関する設定が可能です。 - SNMP トラップのテスト送信が可能です。

SNMP

基本

SNMPの使用: 使用しない

システム名: MySystem1

管理者連絡先:

コミュニティ名: public

SNMPバージョン: v1

トラップ送信先サーバ名:

トラップ送信先サーバIP:

SNMPバージョン: v1

トラップコミュニティ名: public

イベントレベル: Information

SNMPトラップの使用: 使用しない

SNMPトラップテスト送信

図 46 SNMP

第2章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

ウィンドウ名	説明
通報 (メール)	- メール通報機能の有効／無効状態、通報メール送信に関する設定を表示します。 - システムレポートのスケジュール設定、および過去のレポート履歴を表示します。 - メール通報機能の有効／無効の切り替え、通報メール送信に関する設定が可能です。 - テストメールの送信が可能です。 - システムレポートの即時送信、スケジュール設定やダウンロードが可能です。

基本

メール通報状態

メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス

メール通報機能無効

発信メールアドレス設定

テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
mail server 1		使用しない
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

	送付先	送信先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☐	Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1

ページ目 10

1件中 1 - 1 を表示

送付先追加

送付先削除

即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール

日曜日の 00:00

スケジュール設定

過去のレポート

即時レポートダウンロード

図 47 メール

ウィンドウ名	説明
フェイルオーバ (シングル ノードモデ ルの場合は 表示されま せん)	- ノードグループリストおよびノードの状態を一覧表示します。 - ノードグループの作成／修正／削除が可能です。 - アクセラレータノード機能を持つノードを管理します。

ノードグループ一覧

グループ名

ポリシー

監視

メンバ

説明

ノードグループが存在しません。

1ページ中 1 ページ目 5

作成 削除

ノード一覧

	ノードID	状態	Join済	グループ名	フェイルオーバー先	フェイルオーバー	サービス
☐	HN0101	正常				無効	
☐	HN0102	正常				無効	

1ページ中 1 ページ目 10

2件中 1 - 2 を表示

フェイルオーバー

ディクハック

有効

無効

Join

Retire

図 48 フェイルオーバー

ウィンドウ名	説明
その他の設定	- システム名、管理ノード、バックグラウンド処理、日付・時刻、タイムゾーンの情報を表示します。 - システム名、バックグラウンド処理、日付・時刻、タイムゾーンの変更が可能です（管理ノードの変更はできません）。

シングルノードモデル

システム名			
システム名	MySystem1		
バックグラウンド処理			
ポリシー	データ読み書き優先		
日付・時刻			
システムの時刻			
システムの時刻	2011/09/14 12:20:01		
時刻同期			
概要	正常に時刻同期しています。		
	IPアドレス/ホスト名	同期状態	時刻差(秒)
NTPサーバ1	192.168.111.1	同期中	0
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン	東京 (標準時)		

図 49 その他の設定

スケールアウトモデル

システム名			
システム名	MySystem1		
管理ノード			
バックグラウンド処理			
ポリシー	データ読み書き優先		
日付・時刻			
システムの時刻			
システムの時刻	2014/04/28 15:13:22		
時刻同期			
概要	正常に時刻同期しています。		
	IPアドレス/ホスト名	同期状態	時刻差(秒)
NTPサーバ1	192.168.141.15	同期中	0
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン	東京 (標準時)		

図 50 その他の設定

ウィンドウ名	説明
OpenStorage	- ストレージサーバ設定、および LSU 一覧を表示します。 - ストレージサーバの設定が可能です。 - LSU の作成／変更／削除が可能です。

The screenshot shows the 'ストレージサーバ設定' (Storage Server Settings) window. It contains a table with the following settings:

ストレージサーバ名	
サブネット	
自動レプリケーション	on
レプリケーション実行間隔	
マルチレーン転送	off

図 51 OpenStorage

The screenshot shows the 'ストレージサーバ設定' (Storage Server Settings) dialog box. It contains the following fields and controls:

ストレージサーバ名	
サブネット	
自動レプリケーション	☒ on
レプリケーション実行間隔	分
マルチレーン転送	☐ on

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel).

図 52 ストレージサーバの設定

The screenshot shows the 'System' window with a warning message. The message is as follows:

? 以下の設定はOpenStorageおよびユニバーサル高速I/Oで共有されます。


- ストレージサーバ名
- サブネット
- マルチレーン転送

上記の設定を変更すると、両方の設定に反映されます。

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel).

図 53 注意メッセージ

ユニバーサル高速 I/O 設定が OpenStorage ストレージサーバ設定と共有されたという注意メッセージが表示されます。



The 'LSU作成' dialog box contains the following fields and options:

LSU名	LSU
サイズ	合計LSUサイズ: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
パリティ数	3 (オーバーヘッド: 25%) Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。
ポート	☒ secure ☐ all
マーカータイプ	NBU1(Symantec NetBackup)
暗号化	☐

Buttons: OK, キャンセル

図 54 LSU の作成

LSU 作成では、「LSU 名」および「暗号化」を設定できます。暗号化では暗号化の状態を指定します。**暗号化**は「有効」または「無効」を設定できます。LSU 名では LSU の名前を指定します。



The 'LSU変更' dialog box contains the following fields and options:

対象ノード	HN0101, HN0102
LSU名	LSU
サイズ	合計LSUサイズ: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
ポート	☒ secure ☐ all
暗号化	Disabled

Buttons: OK, キャンセル

図 55 LSU の変更

LSU の変更では、LSU 名および暗号化の設定を変更することはできません。LSU の作成時に設定した値が表示されます。




図 56 LSU 設定の表示

LSU 設定の表示では、暗号化の状態を表示します。

ウィンドウ名	説明
ユニバーサル高速 I/O 設定	- ユニバーサル高速 I/O 設定を表示します。 - ユニバーサル高速 I/O 設定を管理します。

図 57 ユニバーサル高速 I/O

図 58 ユニバーサル高速 I/O 設定

図 59 注意メッセージ

ユニバーサル高速 I/O 設定が OpenStorage ストレージサーバ設定と共有されたという注意メッセージが表示されます。

ウィンドウ名	説明
ユーザ	- ユーザの一覧を表示します。 - ユーザの追加／修正／削除、パスワードの変更が可能です。

ユーザー一覧

	ユーザ名	ユーザレベル	状態	ログインレベル	ログイン日時	クライアントタイプ	クライアントIPアドレス
☒	support	サポート要員	オフライン	--	--	--	--
☐	sysadmin	システム管理者	オンライン	システム管理者	2010/09/10 16:17: GUI		192.168.86.1

1ページ中 1 ページ目 10 2件中 1 - 2 を表

図 60 ユーザ

ウィンドウ名	説明
ノード管理	- システム（ノード）の情報を表示します。 - システム（ノード）の停止、再起動などの操作が可能です。 - 複数ノード構成では、新しいノードの追加や削除、ストレージノードの切り離し／復帰を行うことが可能です。 - ノードの UID LED の点灯(または点滅)／消灯を行うことが可能です。

構成により**ノード管理**画面の表示内容が異なります。

1 ノード構成

システム			
システム名	ノードID	状態	UID LED
MySystem1	SN0101	正常	オフ
システム停止 システム再起動 メモリダンプを実行して再起動 点灯 消灯			

図 61 ノード管理

複数ノード構成

システム

システム名	状態
MySystem1	正常

システム停止

システム再起動

新規ノード検索

ハイブリッドノード

	ノードID	状態	UID LED
☒	HN0101	正常	オフ
☐	HN0102	正常	オフ

停止

起動

再起動

メモリダンプを実行して再起動

切り離し

復帰

削除

点灯

消灯

ストレージノード

	ノードID	状態	UID LED
☒	SN0101	正常	オフ
☐	SN0102	正常	オフ

停止

起動

再起動

メモリダンプを実行して再起動

切り離し

復帰

削除

点灯

消灯

図 62 ノード管理

第 2 章 グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の概要

ウィンドウ名	説明
ログダウンロード	システムの概要ログ、および、core ログをダウンロード、または削除することが可能です。

構成によりログダウンロード画面の表示内容が異なります。

1 ノード構成

ログ

概要ログ

coreログ

ノードID

coreログ

SN0101

vmcore 11/06/201207.11.07(143M)

ダウンロード

削除

- 概要ログは、障害が発生したときにテクニカルサポートが障害の原因を特定するための情報が含まれています。
- 概要ログの総数は、15～40分かかります。
- ダウンロードした概要ログは、そのまま電子メール等でテクニカルサポートに送付してください。
- 概要ログはノードの数が多く、サイズが大きくなります。サイズの目安は、1ノード構成では8MB前後、2ノード～25ノード構成では15MB前後です。
- 概要ログのサイズが大きくなり、電子メール等でテクニカルサポートに送付することが困難な場合は、概要ログを分割して送付することも可能です。
- 概要ログはzip形式で圧縮されており、それを解凍することにより以下の表に示す2つのファイルに展開されます。
- 概要ログを分割してテクニカルサポートに送付する場合は、以下の表中の項目1のファイル、項目2のファイルの順に送付してください。

項目	ファイル名	説明
1	collectedlog_0_start-end_1.tar -start- 概要ログの始点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの -end- 概要ログの終点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの (例) collectedlog_0_201005131500_201005201500_1.tar	ストレージサービスを除くシステムの概要調査用ログ
2	collectedlog_0_start-end_2.tar -start- 概要ログの始点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの -end- 概要ログの終点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの (例) collectedlog_0_201005131500_201005201500_2.tar	ストレージサービスの概要調査用ログ

図 63 ログダウンロード

複数ノード構成

ログ

概要ログ

coreログ

ノードID

coreログ

SN0101

runReplicatorEngine.exe 11/06/2012.03.03.24(12M)

ダウンロード

削除

- 概要ログは、障害が発生したときにテクニカルサポートが障害の原因を特定するための情報が含まれています。
- 概要ログの総数は、15～40分かかります。
- ダウンロードした概要ログは、そのまま電子メール等でテクニカルサポートに送付してください。
- 概要ログはノードの数が多く、サイズが大きくなります。サイズの目安は、1ノード構成では8MB前後、2ノード～25ノード構成では15MB前後です。
- 概要ログのサイズが大きくなり、電子メール等でテクニカルサポートに送付することが困難な場合は、概要ログを分割して送付することも可能です。
- 概要ログはzip形式で圧縮されており、それを解凍することにより以下の表に示す2つのファイルに展開されます。
- 概要ログを分割してテクニカルサポートに送付する場合は、以下の表中の項目1のファイル、項目2のファイルの順に送付してください。

項目	ファイル名	説明
1	collectedlog_0_start-end_1.tar -start- 概要ログの始点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの -end- 概要ログの終点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの (例) collectedlog_0_201005131500_201005201500_1.tar	ストレージサービスを除くシステムの概要調査用ログ
2	collectedlog_0_start-end_2.tar -start- 概要ログの始点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの -end- 概要ログの終点時刻をYYYYMMDDHHmm形式で表したものの (例) collectedlog_0_201005131500_201005201500_2.tar	ストレージサービスの概要調査用ログ

図 64 ログダウンロード

ウィンドウ名	説明
システム アップデート	- システムバージョン、アップロードされたパッケージ、アップデート履歴を表示します。 - パッケージのアップロードを行うことが可能です。 - パラレルアップデートまたはローリングアップデートを行うことが可能です（1 ノード構成および 1HN+XSN モデルではパラレルアップデートのみとなります）。

構成により **システムアップデート** 画面の表示内容が異なります。

1 ノード構成、1HN+XSN モデル




図 65 システムアップデート

スケールアウトモデル




図 66 システムアップデート

ウィンドウ名	説明
ディスク交換	- ノード名および DAC 情報を表示します。 - ディスク交換を行うことが可能です。



図 67 ディスク交換

Note ディスク配置のレイアウトや、DAC、ディスク、LSN の対応関係はモデルまたはハードウェアによって異なることがあります。

ウィンドウ名	説明
ライセンス	- 解除済みライセンスの一覧を表示します。 - ライセンスの解除が可能です。




図 68 ライセンス

ウィンドウ名	表示内容
ウィザード	システムに最低限必要な設定（システム名、システムのパスワード、日付・時刻、ネットワーク、ファイルシステム）を行います。

図 69 ウィザード

Note パスワード規則が設定されている場合、パスワードはその規則に従わなければなりません。

第3章 ユーザ管理

iStorage HS では、6 つのユーザレベルが提供されています。アカウントの種類によって、iStorage HS へのアクセスレベルと実行可能な処理が決まります。

iStorage HS システム監視員

システム監視員はシステムの状態および設定を確認できますが、設定を行うことはできません。同時にシステムにログインできるシステム監視員レベルのユーザ数は、最大 30 名です。

iStorage HS システム管理者

システム管理者は、システムの容量および性能の状態を監視し、必要に応じて設定を変更できます。システム管理者は、すべての登録アカウントを確認し、システムにログインできる人をいつでも変更できます。システム管理者は、iStorage HS で以下の処理を実行できます。

- システムを停止/再起動する
- 各ノードを起動/停止/再起動する
- ファイルシステムを作成/リネーム/削除する
- イベントログを表示およびダウンロードする
- 領域解放を開始する（データをオンデマンドで削除する）
- 領域解放をキャンセルする
- 領域解放のスケジュールを設定する
- レプリケーションの実行
- ソフトウェアをアップグレードする
- ファイルシステムをエクスポート/アンエクスポートする
- ファイルシステムを移動する
- ユーザアカウントを作成/削除する
- 容量履歴をダウンロードする
- 性能履歴をダウンロードする
- ライセンスを解除および表示する
- ネットワークを設定する
- CIFS を設定する
- SNMP/メール通報を設定する
- ストレージノード機能を持つノード上の故障したディスクを交換する
- システム名、日付を設定する
- ノードグループを管理する（1 ノード構成では使用不可）
- 管理機能を移動する

- 保守アカウントのパスワードを変更する。
保守アカウント(vendormnt, maintenance, support)は、保守員やフィールドサポート員も利用します。保守の際、お客さまにログインいただけない場合は、パスワードを提供していただきます。定期的または保守終了後にパスワードを変更するなど、適切に管理してください。
パスワードの変更は、「コマンドリファレンス」の「第I編 第1章アカウント」を参照してください。また、「取扱説明書」のHS8については「3. 接続および設定」を、HS3については「4.5.8. パスワード設定」をお読みください。

iStorage HS 特権管理者

特権管理者は、システム管理者が実行可能な処理に加え、以下の処理を実行できます。

- 保護期間中の WORM ファイルを含む WORM Enterprise モードのファイルシステムの削除もできます (CLI からの実行のみ可能)

Note 上記の処理を実行するには、特権管理者は自身の初期パスワードを変更する必要があります。

iStorage HS サポート要員

サポート用アカウントはシステム上で「サポート要員」と呼ばれ、一つのみ存在します。サポート要員は、システムの容量および性能情報を確認できます。システム管理者に比べて、サポート要員が行える構成設定の大部分が技術サポートに関連します。アカウントの設定に関しては、自身のパスワードだけを変更することができます。サポート要員は、iStorage HS で以下の処理を実行できます。

- システムの容量および性能情報を確認する
- システムの状態および設定を確認する
- 概要ログとアクセラレータノードおよびストレージノードの core ログをダウンロードする
- メール通報機能を有効にする
- 自身のパスワードを変更する

iStorage HS OpenStorage

OpenStorage は、ストレージサーバの設定および、LSU の作成・削除を行うことができます。CLI 専用のアカウントのため、GUI でのログインには使用できません。

iStorage HS バックアップサーバ連携

バックアップサーバ連携は、バックアップソフトウェアなどのプログラムから、CLI のリモート実行機能を利用して iStorage HS を使用する時に使用します。GUI や CLI でのログインには使用できません。

ユニバーサル高速 I/O

バックアップサーバによる認証のためにユニバーサル高速 I/O 機能は、ユニバーサル高速 I/O 設定を使用します。このアカウントは、GUI や CLI でのログインには使用できません。

新しいユーザアカウントを作成する

1. メインメニューから**ユーザ**をクリックします。構成により以下の**ユーザー一覧**画面を表示します。スケールアウトモデルについては、図 71 を参照してください。

シングルノードモデル

ユーザ名	ユーザレベル	状態	ログインレベル	ログイン日時	クライアントタイプ	クライアントIPアドレス
support	サポート要員	オフライン	--	--	--	--
sysadmin	システム管理者	オンライン	システム管理者	2010/11/01 20:14:GUI		192.168.86.1

図 70 新規ユーザの作成 - シングルノードモデル (1/2)

スケールアウトモデル




図 71 新規ユーザの作成 - スケールアウトモデル (1/2)

2. **追加**をクリックして新規ユーザを追加します。**新規ユーザ追加**ポップアップが表示されます。図 72 を参照してください。

新規ユーザ追加

パスワード規則を表示する

ユーザ名

説明

ユーザレベル

システム監視員

パスワード

パスワード(確認)

OK

キャンセル

図 72 新規ユーザの作成 - ユーザの詳細を入力 (2/2)

3. **ユーザ名**を入力します。
4. ユーザに関する**説明**を入力します。
5. **ユーザレベル**を選択します。

6. **パスワード**を入力し、確認のためパスワードを再度入力します。

パスワード規則が設定されている場合、パスワードはその規則に従わなければなりません。

Note パスワード規則が設定されている場合は**パスワード規則を表示する**が表示されます。設定されていない場合は表示されません。

7. (オプション) **パスワード規則を表示する**のリンクをクリックしてパスワード規則を表示します。図 73 を参照してください。



規則	内容
規則 1	ユーザ名と同じ文字は使用できません。
規則 2	パスワードの長さは8文字以上にしてください。
規則 3	過去(5 回前まで)に使用したパスワードは使用できません。
規則 4	最低1文字以上の英小文字を含む必要があります。
規則 5	最低1文字以上の英大文字を含む必要があります。
規則 6	最低1文字以上の数字を含む必要があります。
規則 7	最低1文字以上の特殊文字を含む必要があります。

OK

図 73 パスワード規則の表示


8. **OK** をクリックします。

パスワードを変更する

iStorage HS にログインしたシステム監視員レベルのユーザは、以下の手順に従って、簡単にパスワードを変更できます。

1. 画面右上の  **パスワード** のアイコンをクリックします。**パスワード変更** ポップアップが表示されます。
2. **旧パスワード** にユーザの古いパスワードを入力します。
3. **新パスワード** にユーザの新しいパスワードを入力し、確認のために **新パスワード(確認)** に同じパスワードを入力します。
パスワード規則が設定されている場合、パスワードはその規則に従わなければなりません。
4. **OK** をクリックします。

Note パスワード規則が設定されている場合は**パスワード規則を表示する**が表示されます。設定されていない場合は表示されません。



パスワード変更

☒ パスワード規則を表示する

旧パスワード

新パスワード

新パスワード(確認)

OK キャンセル

図 74 ユーザパスワード変更

ユーザのパスワードを変更する

システム管理者は、以下の手順に従ってすべてのユーザパスワードを変更できます。

Note デフォルトユーザ `sysadmin` を含め、システム管理者の全ユーザのパスワードを忘れた場合は、「[付録1 出荷時の設定値に戻す](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**ユーザ**をクリックします。構成により以下の**ユーザー一覧**画面を表示します。

シングルノードモデル

ユーザ名	ユーザレベル	状態	ログインレベル	ログイン日時	クライアントタイプ	クライアントIPアドレス
support	サポート要員	オフライン	--	--	--	--
sysadmin	システム管理者	オンライン	システム管理者	2010/11/01 20:14:GUI		192.168.86.1

図 75 パスワード変更 (1/2)

スケールアウトモデル




図 76 パスワード変更 (1/2)

2. パスワードを変更するユーザを**ユーザー名**項目から選択し、**パスワード変更**をクリックします。**パスワード変更**ポップアップが表示されます。以下の例ではサポート要員のユーザ情報が表示されています。

図 77 パスワード変更 (2/2)

3. **旧パスワード**に現在のパスワードを入力し、**新パスワード**に新しいパスワードを入力します。確認のために**新パスワード(確認)**に新しいパスワードを再度入力します。パスワード規則が設定されている場合、パスワードはその規則に従わなければなりません。
4. **OK**をクリックします。

Note パスワード規則が設定されている場合は**パスワード規則を表示する**が表示されます。設定されていない場合は表示されません。

ユーザアカウントを削除する

1. メインメニューで**ユーザ**をクリックします。構成により以下の**ユーザー一覧**画面を表示します。

シングルノードモデル




図 78 ユーザの削除

スケールアウトモデル

The screenshot shows a web-based user management interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'status', 'system', 'performance', 'event viewer', 'configuration', 'replication', 'remote system', 'network', 'monitoring', and 'security'. The 'security' section is expanded, showing 'user' as the selected item. The main area is titled 'ユーザー一覧' (User List) and contains a table with columns: ユーザー名 (Username), ユーザレベル (User Level), 状態 (Status), ログインレベル (Login Level), ログイン日時 (Login Date/Time), クライアントタイプ (Client Type), and クライアントIPアドレス (Client IP Address). The table lists three users: 'support' (サポート要員, オフライン), 'sysadmin' (システム管理者, オンライン), and 'test' (システム監視員, オフライン). The 'test' user is highlighted with a blue selection bar. Below the table are buttons for '+ 追加' (Add), 'パスワード変更' (Change Password), and '削除' (Delete). The status bar at the bottom indicates 'Total: 109 new event log(s) arrived -- Emergency: 10 Alert: 0 Warning: 1 Information: 98' and the timestamp '2010/10/30 14:10:12'.

ユーザー名	ユーザレベル	状態	ログインレベル	ログイン日時	クライアントタイプ	クライアントIPアドレス
support	サポート要員	オフライン	--	--	--	--
sysadmin	システム管理者	オンライン	システム管理者	2010/10/30 14:09: GUI	--	192.168.101.1
test	システム監視員	オフライン	--	--	--	--

図 79 ユーザの削除

- 削除するユーザ名を**ユーザ名**項目から選択し、**削除**をクリックします。**ユーザ削除確認**のポップアップが表示されます。
- OK**をクリックします。

ユーザ情報を変更する

1. メインメニューで**ユーザ**をクリックします。構成により以下の**ユーザー一覧**画面を表示します。

シングルノードモデル

ユーザ名	ユーザレベル	状態	ログインレベル	ログイン日時	クライアントタイプ	クライアントIPアドレス
support	サポート要員	オフライン	--	--	--	--
sysadmin	システム管理者	オンライン	システム管理者	2010/11/01 20:14: GUI	--	192.168.86.1
test	システム監視員	オフライン	--	--	--	--

3件中 1 - 3 を表

追加 パスワード変更 削除

Total 0 new event log(s) arrived -- Emergency: 0 Alert: 0 Warning: 0 Information: 0 2010/11/1 20:23:46

図 80 ユーザ情報の変更 (1/2)

スケールアウトモデル




図 81 ユーザ情報の変更 (1/2)

2. ユーザ情報を変更するユーザ名を**ユーザ名**項目から選択しクリックします。**ユーザ変更**ポップアップが表示されます。
3. **説明**または**ユーザーレベル**情報を変更します。
4. **OK** をクリックします。

ユーザ名	user1
説明	ユーザ1
ユーザーレベル	システム監視員
ログインレベル	--
状態	オフライン

図 82 ユーザ情報の変更 (2/2)

Note システム管理者は他のユーザのパスワードを変更することができます。詳細については「[ユーザのパスワードを変更する](#)」を参照してください。

第4章 ファイルシステム設定の管理

ファイルシステムとは、ハードディスクシステムに保存されたデータへのアクセスを制御するために使用される論理構造とソフトウェアルーチンの一般名称です。システム管理者は、データのバックアップおよびリストアのニーズに対応するために、必要に応じてファイルシステム設定パラメータを変更できます。

ファイルシステムには、以下の状態があります。これらの状態について以下に説明します。

状態	説明
エクスポート	ファイルシステムは、NFS (Network Filesystem) や CIFS (Common Internet Filesystem) ネットワークインタフェースを使用して、バックアップ/リストアシステムで利用可能です。
エクスポート・警告	エクスポート時に、システムの空き領域が不足していたため、空き領域がなくなる直前に行われたファイルやディレクトリの作成・削除などが反映されていない状態で、読み取り専用でエクスポートされています。バックアップ/リストアシステムは、参照のアクセスのみ可能です。 このファイルシステムはノードグループ上でエクスポートされましたが、エクスポートに失敗したノードがいくつかあります。
アンエクスポート	バックアップ/リストアシステムは、ファイルシステムにアクセスできません。
不明	ファイルシステムが自身の属するノードにアクセスすることができず、そのファイルシステムの状態が GUI によって認識されません。
作成失敗	作成操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が作成失敗になった場合は、再度ファイルシステムの作成を行ってください。
削除失敗	削除操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が削除失敗になった場合は、再度ファイルシステムの削除を行ってください。
リネーム失敗	リネーム操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態がリネーム失敗になった場合は、再度ファイルシステムのリネームを行ってください。
修復失敗	修復操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が修復失敗になった場合は、再度ファイルシステムの修復を行ってください。
クローン失敗	クローンの作成操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態がクローン失敗になった場合は、再度ファイルシステムのクローン作成を行ってください。
アクセス不可	バックアップ/リストアシステムがファイルシステムにアクセスできません。ファイルシステムがアクセス不可の場合、そのファイルシステムに対して実行できる操作はアンエクスポート操作だけです。

状態	説明
アンエクスポート中	そのファイルシステムに対して操作を実行することはできません。

Note この章で説明しているファイルシステムの処理の多くは、本製品の領域解放/フェイルオーバー/レプリケーション機能の影響を受けます。

たとえば、領域解放を書き込み禁止（FG：フォアグラウンド）で実行している間は、ファイルシステムの作成、削除、リネームはできません。領域解放の影響を受けるファイルシステム関連処理については、「[第7章 システムの容量と性能](#)」の「[領域解放](#)」を参照してください。フェイルオーバー操作中、またはレプリケーションセットの作成/削除中は、作成、エクスポート、アンエクスポート、削除、移動、リネーム、チェック、修復または古い管理情報の削除はできません。

Note 実際のファイルシステムの状態と比較すると、ファイルシステム画面のファイルシステムの状態は1分ほど遅れて変移します。

ファイルシステムのフィルタリング

ファイルシステム概要ウィンドウは、一覧表示されたファイルシステムの情報を表示します。フィルタを指定することで、特定のファイルシステムの情報だけを見ることができます。フィルタの指定は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウの**フィルタ**フィールドに、以下の情報を指定します。
 - i. **ファイルシステム名**：ファイルシステムの名前です。ファイルシステムの名前またはその一部を入力してください。**ファイルシステム名**フィールドに情報が表示されます。
 - ii. **格納済み容量**：ファイルシステムの格納済み容量の範囲です。**From** と **To** に格納済み容量の範囲の値を入力して、単位を選択してください。

Note

- **From** の値と単位のみ入力した場合、**格納済み容量**がその値以上のファイルシステムのみを表示します。
 - **To** の値と単位のみ入力した場合、**格納済み容量**がその値以下のファイルシステムのみを表示します。
 - iii. **状態**：ファイルシステムの状態の情報です。**すべて選択**を選択すると、ファイルシステムの各状態を一覧表示します。
 - iv. **エクスポート先**：このドロップダウンリストは、スケールアウトモデルの場合に表示されます。ファイルシステムがあるノードを選択します。**すべて選択**を選択すると、利用可能なノードのファイルシステムが表示されます。
2. **表示**ボタンをクリックします。

ファイルシステム概要ウィンドウに結果が表示されます。

Note

- もしフィルタに一致するファイルシステムが存在しない場合、「ファイルシステムが見つかりません。」と表示されます。
- 検索は、指定された各フィルタを'AND'条件で組み合わせることで行われます。指定されていない基準は検索に反映されません。
- 検索中のファイルシステムの**格納済み容量**が指定範囲に一致するように見えても最初のページに表示されない場合があります。これはファイルシステムが**格納済み容量の降順**に列挙されているためです。このような場合は、フィルタの**格納済み容量**の範囲を絞り込み、ファイルシステムの実際の容量により近い範囲を指定してください。
- シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 83 と図 84 を参照してください。

シングルノードモデル




図 83 ファイルシステムのフィルタリング - シングルノードモデル

スケールアウトモデル




図 84 ファイルシステムのフィルタリング - スケールアウトモデル

ファイルシステムの作成

この節では NFS または CIFS のファイルシステムの作成について共通する作業を説明します。

1. ファイルシステム容量の設定について

- **ハードクォータ**が無効な場合、ファイルシステムの容量を正しく認識させるために、ソフトウェアアプリケーション（バックアップソフトなど）によって**ファイルシステムの容量**を自動的に指定します。アプリケーションによっては、大容量のファイルシステムの容量を正しく認識できないものがあるため、ファイルシステムの容量を変更する必要があります。ハードクォータが有効な場合には、**ファイルシステムの容量**がハードリミットとして機能します。

ハードクォータが無効な場合、ソフトウェアアプリケーションは**ファイルシステムの容量**を超えてデータを書き込むことができます。しかし、ファイルシステムの空き容量を確認するソフトウェアアプリケーションによっては、ファイルシステムの使用量が**ファイルシステムの容量**を超えている場合にデータの書き込みに失敗することがあります。**ファイルシステムの容量**は、使用するソフトウェアアプリケーションに応じて適切に指定してください。

- ハードリミット到達／ソフトリミット超過の通知は、各ファイルシステムに対して、24 時間に一度だけ表示されます。ただし、フェイルオーバー、テイクバック、再エクスポートを行った後の通知は、24 時間以内であってもまた表示されます。

格納済み容量がハードリミットに達している場合、アプリケーションの仕様によっては、データの書き込みに失敗したり、0 バイトのファイルが作成されたり、ファイルの末尾に空白のデータが追加されたりすることがあります。このような場合は、不要なファイルを削除してファイルシステムの空き容量を増やしてから失敗した操作を再実行してください。

実際のファイルシステムの容量は、指定した**ファイルシステムの容量**より、わずかに少なくなることがあります。

Note

SMB2 プロトコルでは、**ファイルシステムの容量**を超過した場合「ファイルシステムの空き容量がありません」とメッセージを出力し Windows クライアントでの書き込みが失敗します。

2. パリティは、同時に故障することが許容されるディスクの数です。通常、パリティのレベルが高いほど障害の耐性が高くなりますが、システムに保存できるデータ量は小さくなります。これらのことを考慮してファイルシステムのパリティ数を指定する必要があります。

以下の表は、各パリティでの障害の耐性、追加的に保存するデータ量（オーバーヘッド）の割合、およびストレージ機能を持つノードの台数についてのデータを示しています。

- HS3-50 シリーズ、HS8-50 シリーズ、HS6-50A シリーズ、
HS3-50S シリーズ、HS8-50S シリーズ、HS6-50AS シリーズ、
HS3-60 シリーズ、HS8-60 シリーズ、HS6-60A シリーズ、
HS3-70 シリーズ、HS8-70 シリーズ

表 1 および表 2 を参照してください。

表 1 各パリティでの障害の耐性とオーバーヘッド (1/2)

レベル	パリティ数	オーバーヘッド	1 ノード構成 (HS3-50、HS8-50、 HS3-50S、HS8-50S、 HS3-60、HS8-60、 HS3-70、HS8-70) (HS6-50A、HS6-50AS、 HS6-60A)	2 ノード構成 (HS8-50、HS8-50S、HS8-60、HS8-70) (HS6-50A、HS6-50AS、HS6-60A)	
			ディスク障害の数	SN/HN 障害の数	ディスク障害の数
高 ↑ ↓ 低	6	50%	6	1	6
	5	42%	5	0	5
	4	33%	4	0	4
	3	25%	3	0	3
	2	17%	2	0	2
	1	8%	1	0	1

表 2 各パリティでの障害の耐性とオーバーヘッド (2/2)

レベル	パリティ数	オーバーヘッド	4 ノード構成		10 ノード構成		20 ノード構成	
			SN/HN 障害の数	ディスク障害の数	SN/HN 障害の数	ディスク障害の数	SN/HN 障害の数	ディスク障害の数
高 ↑ ↓ 低	6	50%	2	6	4	6	6	6
	5	42%	1	5	3	5	5	5
	4	33%	1	4	2	4	4	4
	3	25%	1	3	1	3	3	3
	2	17%	0	2	1	2	2	2
	1	8%	0	1	0	1	1	1

ファイルシステムを作成する(NFS)

Note

- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。
- ファイルシステム作成について共通する作業については、「[ファイルシステムの作成](#)」を参照してください。

NFS ファイルシステムの作成は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウで**作成**をクリックします。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 85 と図 86 を参照してください。

シングルノードモデル




図 85 ファイルシステムの作成 (NFS) - シングルノードモデル (1/2)

スケールアウトモデル




図 86 ファイルシステムの作成 (NFS) - スケールアウトモデル (2/2)

2. **ファイルシステム作成**ウィンドウでファイルシステム名を入力します。

Note この例では、既定値で、ファイルシステム名フィールドには **fs1** が表示されています。fs1 がすでに作成されている場合は、fs2 が表示されます。

シングルノードモデル

?

ファイルシステム作成

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名

fs1

エクスポート先

SN0101

エクスポートタイプ

☒ NFS
☐ CIFS

容量

ファイルシステムの容量:

256

PB

☐ ハードクォータを有効にする

☐ ソフトクォータを有効にする

ソフトリミット: 90 %

パリティ数

3

(オーバーヘッド: 25%)

☒ Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。

説明

上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名

/export/fs1

接続許可クライアント

*

エントリを分けるには半角スペースを使用します。

アクセス権限

☒ 読み書き
☐ 読み取り専用

ユーザアクセス

全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash)

匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000

その他のオプション

☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

高度なオプション

マーカーフィルタリング

☐ 有効

CVS1(CommVault Simpana)

WORM

無効 (WORMライセンスがない)

ACL

☐ 有効

ファイル情報

☐ ファイル属性
☐ タイムスタンプ
☐ アクセス日時

暗号化

☐ 有効

暗号化キー

1:Default

OK

キャンセル

図 87 NFS を使用したファイルシステムの作成 - シングルノードモデル (2/2)

スケールアウトモデル

ファイルシステム作成

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名:

エクスポート先:

エクスポートタイプ: ☒ NFS ☐ CIFS

容量: ファイルシステムの容量:

☐ ハードクォータを有効にする

☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %

パリティ数: (オーバーヘッド 25%)

① Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。

説明:

① 上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名:

接続許可クライアント:

① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

アクセス権限: ☒ 読み書き ☐ 読み取り専用

ユーザアクセス:

① 匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000

その他のオプション: ☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

高度なオプション

マーカーフィルタリング: ☐ 有効

フェイルオーバー: ☒ フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる。

WORM: 無効 (WORMライセンスがない)

ACL: ☐ 有効

ファイル情報: ☐ ファイル属性

☐ タイムスタンプ ☐ アクセス日時

暗号化: ☐ 有効

暗号化キー:

⚠ フェイルオーバーが使用可能な場合のみフェイルオーバー設定は有効になります。

図 88 NFS を使用したファイルシステムの作成 - スケールアウトモデル (2/2)

- スケールアウトモデルの場合、**エクスポート先**のドロップダウンリストをクリックして、作成したいファイルシステムを保存するノードを選択します。
- エクスポートタイプ**として NFS を選択します。Windows ベースのバックアップ/リストアシステムに接続する場合は、「[ファイルシステムを作成する\(CIFS\)](#)」を参照してください。

5. **容量**フィールドにファイルシステムの容量を入力し、単位のドロップダウンリストをクリックして単位（GB/TB/PB）を選択します。容量に指定できるのは 1GB から 256PB までの数字のみです。容量の既定値は 256PB です。
 - ハードクォータ機能を使用する場合は、**ハードクォータを有効にする**を選択してください。
 - ソフトクォータ機能を使用する場合は、**ソフトクォータを有効にする**を選択して、**ソフトリミット**フィールドにファイルシステムのソフトリミットを入力してください。**ソフトリミット**に指定できるのは 1 から 99 までの数字のみです。
6. **パリティ数**フィールドにおいてドロップダウンリストからファイルシステムのパリティ数を選択します。

Note **パリティ数**を変更すると、それに合わせてパリティの**オーバーヘッド**の設定も変わります。
7. ファイルシステムの**説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。

Note **エクスポートオプション**の**エクスポート名**フィールドは変更できません。この情報には、**ファイルシステム名**フィールドに入力した名前が自動的に反映されます。
8. **接続許可クライアント**フィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。

Note IP 形式「192.168」を使用すると、複数のアドレスを範囲で指定することができます（例：192.168.0.0/16）。半角スペースで区切ることも複数のアドレスを指定することができます。ワイルドカードとして「*」を入力すると、バックアップ/リストアシステムの全マシン名および全 IP アドレスが対象となります。
9. 以下の**アクセス権限**から 1 つを選択します。アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがノードにアクセスする方法を示します。
 - **読み書き**：この場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができます。
 - **読み取り専用**：この場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができません。
10. **ユーザアクセス**のラジオボタンをクリックし、ユーザアクセスのタイプを選択します。これにより、バックアップしたデータの所有者を選択します。利用可能な選択の説明は、表 3 を参照してください。

表 3 ユーザアクセスオプション

ユーザアクセス	バックアップデータの所有者
すべてのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash)	バックアップしたデータの所有者は、匿名ユーザ（UID=1000、GID=1000）になります。
root ユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(root_squash)	バックアップしたデータの書き込みを行うユーザが root の場合、データの所有者は匿名ユーザ（UID=1000、GID=1000）になります。 root でない場合、所有者はデータの書き込みを行ったユーザになります。

ユーザアクセス	バックアップデータの所有者
リモート root ユーザをローカル root ユーザとしてアクセスさせる。(no_root_squash)	バックアップしたデータの所有者は、ファイルシステムにデータの書き込みをしたユーザになります。

11. **その他のオプションの 1024 番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)**チェックボックスを選択して、1024 番より大きいインターネットポート番号からのアクセスを拒否します。
12. **マーカーフィルタリング**オプションを使用する場合は、**マーカーフィルタリングの有効**のチェックボックスを選択し、**マーカータイプ**を選択します。利用可能なマーカータイプは、表 4 を参照してください。

表 4 マーカータイプオプション

バックアップソフトウェア	マーカータイプ
Commvault	CVS1
Veritas NetBackup	NBU1
IBM Spectrum Protect	TSM1
EMC NetWorker	NW1
Data Protector	DP1
Oracle Recovery Manager	RM1
Veritas System Recovery	SSR1
Arcserve Backup	ARC1

Note

- **マーカーフィルタリング**オプションを使用しない場合は、**マーカーフィルタリングの有効**のチェックボックスのチェックマークを消してください。
 - ファイルシステムの作成後は、マーカーフィルタリングの設定を変更することはできません。レプリケーションを使用する場合、レプリカのファイルシステムには、マスタのファイルシステムと同じマーカーフィルタリングの設定が使用されます。
 - Oracle Recovery Manager でイメージコピーのバックアップを使用した場合、元のデータと同様にはマーカーは付きません。また、RM1 のマーカータイプを使用する必要はありません。
 - Oracle Archive-log は単純形式のログファイルで、バックアップごとにそのファイルパターンが異なり、以前に作成した Archive-log と異なります。
13. スケールアウトモデルの場合、ノードがダウンした場合にパートナーのノードにファイルシステムを引き継ぎたいときは、**フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる**を選択してください。

14. WORM 対応ファイルシステムを作成したい場合（WORM ライセンスが必要です）は、

- i. **有効(Enterprise)か有効(Compliance)**を選択してください。
- ii. **保護期間のデフォルト**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（**年/日**）を選択してください。
- iii. **最小(最大)保護期間**を使用したい場合は、**保護期間の最小(最大)値**を選択し、**最小(最大)値**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（**年/日**）を選択してください。

Note システムに WORM 対応ファイルシステムが存在する場合、システムの時刻を 1 週間以上 変更することができません。WORM 対応ファイルシステムを作成する前に、正しいシステムの時刻を設定してください。システムの時刻設定の詳細は「[第5章 システム設定](#)」の「[日付と時刻を設定する](#)」の「[システムの時刻を設定する](#)」を参照してください。

15. 暗号化対応ファイルシステムを作成する場合は、**暗号化の有効**チェックボックスを選択して、**暗号化キー**を選択します。

- Note**
- 暗号化されたファイルシステム上のデータの読み書きは暗号化されていないファイルシステムと同様に読み書き可能です
 - 暗号化されたファイルシステムと暗号化されていないファイルシステムとの間では互いにデータの重複排除は行われません。
 - 暗号化キーを選択するには、事前に**暗号化キー管理**ウィンドウで、**マスタ キーとファイルシステム キー**を設定する必要があります。**暗号化キー管理**ウィンドウの詳細は、「[ファイルシステムの暗号化キーを設定する](#)」、「[ファイルシステムの暗号化キーを変更する](#)」を参照してください。
 - ファイルシステムの作成後は、暗号化オプションの設定を変更することはできません。
 - 本バージョンでは、暗号化キーは既定値のみ選択可能です。

16. **OK** をクリックします。

Note **NFS** ファイルシステムを作成する場合、ACL（Access Control Lists：アクセス制御リスト）、ファイル属性、タイムスタンプ、アクセス日時の設定を行うことはできません。

ファイルシステムを作成する(CIFS)

Note

- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。
- ファイルシステム作成について共通する作業については、「[ファイルシステムの作成](#)」を参照してください。
- 選択したマーカーフィルタリングの値（マーカータイプ）が一致しないとデータ圧縮率が上がらず、マーカーフィルタリングを無効にしたファイルシステムよりも性能が低下します。

CIFS ファイルシステムの作成は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで**作成**をクリックします。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 89 と図 90 を参照してください。

シングルノードモデル




図 89 CIFS を使用したファイルシステムの作成 - シングルノードモデル (1/2)

スケールアウトモデル




図 90 CIFS を使用したファイルシステムの作成 - スケールアウトモデル (1/2)

2. ファイルシステム作成ウィンドウでファイルシステム名を入力します。

Note この例では、既定値で、ファイルシステム名フィールドには fs1 が表示されています。fs1 がすでに作成されている場合は、fs2 が表示されます。

シングルノードモデル

?

ファイルシステム作成

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名

fs1

エクスポート先

SN0101

エクスポートタイプ

☐ NFS
☒ CIFS

容量

ファイルシステムの容量:

256

PB

☐ ハードクォータを有効にする

☐ ソフトクォータを有効にする

ソフトリミット: 80 %

パリティ数

3

(オーバーヘッド: 25%)

Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。

説明

上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名

fs1

コメント

アクセス権限

☒ 読み書き
☐ 読み取り専用

接続許可クライアント

エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続拒否クライアント

エントリを分けるには半角スペースを使用します。

高度なオプション

マーカー ファイルタリング

☐ 有効

CVS1(CommVault Simpana)

WORM

無効 (WORMライセンスがない)

ACL

☐ 有効

ファイル情報

☐ ファイル属性
☐ タイムスタンプ
☐ アクセス日時

暗号化

☐ 有効

暗号化キー

1:Default

OK

キャンセル

図 91 CIFS を使用したファイルシステムの作成 - シングルノードモデル (2/2)

スケールアウトモデル

ファイルシステム作成

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名: fs1

エクスポート先: HN 01 01

エクスポートタイプ: ☐ NFS ☒ CIFS

容量: ファイルシステムの容量: 256 PB

☐ ハードクォータを有効にする

☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: 90 %

パリティ数: 3 (オーバーヘッド: 25%)

① Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。

説明: ① 上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名: fs1

コメント:

アクセス権限: ☒ 読み書き ☐ 読み取り専用

接続許可クライアント: ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続拒否クライアント: ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

高度なオプション

マーカーフィルタリング: ☐ 有効 CVS1(CommVault Simpana)

フェイルオーバー: ☒ フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる。

WORM: 無効 (WORMライセンスがない)

ACL: ☐ 有効

ファイル情報: ☐ ファイル属性

☐ タイムスタンプ ☐ アクセス日時

暗号化: ☐ 有効

暗号化キー: 1:Default

⚠ フェイルオーバーが使用可能な場合のみフェイルオーバー設定は有効になります。

OK キャンセル

図 92 CIFS を使用したファイルシステムの作成 - スケールアウトモデル (2/2)

スケールアウトモデルの場合、**エクスポート先**のドロップダウンリストをクリックして、作成したいファイルシステムを保存するノードを選択します。

3. **エクスポートタイプ**として **CIFS** を選択します。
4. **容量**フィールドにファイルシステムの容量を入力し、単位のドロップダウンリストをクリックして単位 (GB/TB/PB) を選択します。容量に指定できるのは1GB から256PB までの数字のみです。容量既定値は256PB です。

- ハードクォータ機能を使用する場合は、**ハードクォータを有効にする**を選択してください。
 - ソフトクォータ機能を使用する場合は、**ソフトクォータを有効にする**を選択して、**ソフトリミット**フィールドにファイルシステムのソフトリミットを入力してください。**ソフトリミット**に指定できるのは 1 から 99 までの数字のみです。
5. **パリティ数**フィールドにおいてドロップダウンリストからファイルシステムのパリティ数を選択します。

Note **パリティ数**を変更すると、それに合わせてパリティの**オーバーヘッド**の設定も変わります。

6. ファイルシステムの**説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。
7. **エクスポートオプション**の**コメント**フィールドに情報を入力します。**コメント**は Windows が利用可能な共有一覧を表示する際に共有名の横に表示される文字列です。コメント入力時にアポストロフィ (')、ダブルクォーテーション (")、バックスラッシュ (¥) は使用しないでください。

Note **エクスポートオプション**の**エクスポート名**フィールドは変更できません。この情報には、**ファイルシステム名**フィールドに入力した名前が自動的に反映されます。

8. 以下の**アクセス権限**から 1 つを選択します。アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがノードにアクセスする方法を示します。
- **読み書き**：この場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができます。
 - **読み取り専用**：この場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができません。
9. **接続許可クライアント**フィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの IP アドレスを入力します。
10. **接続拒否クライアント**フィールドに、このファイルシステムへのアクセスを制限するバックアップ/リストアシステムの IP アドレスを入力します。

Note **接続許可クライアント**および**接続拒否クライアント**の入力は、IP 形式「192.168」を使用すると、複数のアドレスを範囲で指定することができます（例：192.168.0.0/16）。半角スペースで区切ることも複数のアドレスを指定することができます。

11. **マーカーフィルタリング**オプションを使用する場合は、**マーカーフィルタリングの有効**のチェックボックスを選択し、**マーカータイプ**を選択します。利用可能な選択は、「表 4 マーカータイプオプション」を参照してください。

Note

- **マーカーフィルタリング**オプションを使用しない場合は、**マーカーフィルタリングの有効**のチェックボックスのチェックマークを消してください。
- ファイルシステムの作成後は、マーカーフィルタリングの設定を変更することはできません。レプリケーションを使用する場合、レプリカのファイルシステムには、マスタのファイルシステムと同じマーカーフィルタリングの設定が使用されます。

12. スケールアウトモデルの場合、ノードがダウンした場合にパートナーのノードにファイルシステムを引き継ぎたいときは、**フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる**を選択してください。

13. WORM 対応ファイルシステムを作成したい場合（WORM ライセンスが必要です）：

- i. **有効(Enterprise)か有効(Compliance)**を選択してください。
- ii. **保護期間**の**デフォルト**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（年/日）を選択してください。
- iii. **最小(最大)保護期間**を使用したい場合は、**保護期間**の**最小(最大)値**を選択し、**最小(最大)値**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（年/日）を選択してください。

Note システムに WORM 対応ファイルシステムが存在する場合、システムの時刻を 1 週間以上 変更することができません。WORM 対応ファイルシステムを作成する前に、正しいシステムの時刻を設定してください。システムの時刻設定の詳細は「[第 5 章 システム設定](#)」の「[日付と時刻を設定する](#)」の「[システムの時刻を設定する](#)」を参照してください。

14. ACL（Access Control Lists：アクセス制御リスト）対応ファイルシステムを作成したい場合は、**ACL** の**有効**のチェックボックスを選択します。

- Note**
- 認証方式が「Active Directory」の場合にのみ、**ACL** オプションを選択できます。
 - CIFS で ACL を使用する場合は、「[CIFS 利用の手引き](#)」を参照してください。
 - ファイルシステムの作成後は、**ACL** オプションの設定を変更することはできません。

15. ファイル属性が有効なファイルシステムを作成する場合は、**ファイル属性**チェックボックスを選択します。**ファイル属性**は、ACL 対応のファイルシステムでは、必ず有効になります。

Note ファイルシステム作成後は、**ファイル属性**の設定を変更することはできません。

16. タイムスタンプおよびアクセス日時が有効なファイルシステムを作成する場合は、**ファイル情報**の**タイムスタンプ**および**アクセス日時**のチェックボックスを選択します。

Note ファイルシステム作成後は、**タイムスタンプ**、**アクセス日時**の設定を変更することはできません。

17. 暗号化対応ファイルシステムを作成する場合は、**暗号化の有効**チェックボックスを選択して、**暗号化キー**を選択します。

Note

- 暗号化されたファイルシステム上のデータの読み書きは暗号化されていないファイルシステムと同様に読み書き可能です
- 暗号化されたファイルシステムと暗号化されていないファイルシステムとの間では互いにデータの重複排除は行われません。
- 暗号化キーを選択するには、事前に**暗号化キー管理**ウィンドウで、**マスタ キー**と**ファイルシステム キー**を設定する必要があります。**暗号化キー管理**ウィンドウの詳細は、「[ファイルシステムの暗号化キーを設定する](#)」、「[ファイルシステムの暗号化キーを変更する](#)」を参照してください。
- ファイルシステムの作成後は、暗号化オプションの設定を変更することはできません。
- 本バージョンでは、暗号化キーは既定値のみ選択可能です。

18. **OK** をクリックします。

ファイルシステム名を変更する

ファイルシステム作成時には、特に指定を変更しない限り fs1、fs2、fs3 のように自動的に名前が付けられます。

Note

- エクスポート状態のファイルシステムのファイルシステム名を変更することはできません。ファイルシステムを変更する前に、ファイルシステムの状態が**アンエクスポート**であることを確認してください。詳細は「[ファイルシステムをアンエクスポートする](#)」を参照してください。
- WORM 対応ファイルシステムの場合、ファイルシステム名を変更できません。

ファイルシステム名の変更は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウを開きます。
2. 名前を変更するファイルシステムを検索します。
 - i. シングルノードモデルの場合、**フィルタ**フィールドの**状態**のドロップダウンリストから**すべて選択**を選択します。
 - ii. スケールアウトモデルの場合、**フィルタ**フィールドで、**エクスポート先**のドロップダウンリストからノード名を選択するか、**状態**のドロップダウンリストから**すべて選択**を選択します。
 - iii. **表示**をクリックします。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 93 と図 94 を参照してください。

3. 名前を変更するファイルシステム名をクリックします。

たとえば、**fs1** をクリックします。**ファイルシステム変更**画面が表示されます。

シングルノードモデル




図 93 ファイルシステムのリネーム - シングルノードモデル (1/3)

スケールアウトモデル




図 94 ファイルシステムのリネーム - スケールアウトモデル (1/3)

4. ウィンドウ上の  **警告**を確認してください。
5. **ファイルシステム変更**画面の**ファイルシステム名**フィールドに新しいファイルシステム名を入力します。
6. **OK**をクリックします。
確認メッセージが表示されます。
7. エクスポートする場合は確認ウィンドウで**エクスポート**を選択します。図 95 を参照してください。




図 95 ファイルシステムのリネーム (2/3)

8. **OK** をクリックします。

ファイルシステム変更画面でファイルシステム名が変更されます。図 96 を参照してください。ここで、ファイルシステム名は *fs1* から *fs2* に変更しました。




図 96 ファイルシステムのリネーム (3/3)

Note 名前を変更したファイルシステムがアンエクスポート状態の場合、このファイルシステムをエクスポートして、バックアップ/リストアシステムがアクセスできるようにしてください。「[バックアップ/リストアシステムでファイルシステムを使用できるようにする](#)」を参照してください。

ファイルシステムを削除する

ファイルシステムは以下の場合、削除する必要があります。

- データが使用されておらず、ファイルシステムがバックアップ/リストアシステムからアクセスされていない場合
- データ処理に必要な余分なファイルシステムが存在する場合

Note

- エクスポート状態のファイルシステムを削除することはできません。ファイルシステムを変更する前に、ファイルシステムの状態が**アンエクスポート**であることを確認してください。詳細は「[ファイルシステムをアンエクスポートする](#)」を参照してください。
- WORM 対応ファイルシステムの場合、保護期限が切れていない WORM ファイルを含むファイルシステムは消去できません。
- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

ファイルシステムの削除は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウを開きます。
2. 削除するファイルシステムを検索します。
 - i. シングルノードモデルの場合、**フィルタ** フィールドの**状態**のドロップダウンリストから**すべて選択**を選択します。
 - ii. スケールアウトモデルの場合、**フィルタ** フィールドで、**エクスポート先**のドロップダウンリストからノード名を選択するか、**状態**のドロップダウンリストから**すべて選択**を選択します。
 - iii. **表示**をクリックします。
3. 削除するファイルシステムを選択し、**削除**をクリックします。

Note

保護期限が切れていない WORM ファイルを含まないファイルシステムは消去できます。また、Enterprise モードの WORM 対応ファイルシステムはコマンドラインから削除できます。詳細は「[第 14 章 WORM \(Write Once Read Many\)](#)」を参照してください。

シングルノードモデル




図 97 ファイルシステムの削除 - シングルノードモデル (1/3)

スケールアウトモデル




図 98 ファイルシステムの削除 - スケールアウトモデル (1/3)

4. 削除をクリックしてください。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 99 と図 100 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム削除

ファイルシステム名	エクスポート先	タイプ	格納済み容量
fs1	SN0101	NFS	1.1KB

1件中 1 - 1 を表示

上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 * 1024 * 1024)

1 ファイルシステムが削除されます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

開始

キャンセル

図 99 ファイルシステムの削除 - シングルノードモデル (2/3)

スケールアウトモデル

ファイルシステム削除

ファイルシステム名	エクスポート先	タイプ	格納済み容量
fs1	HN0101	NFS	1.1KB

1件中 1 - 1 を表示

上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 * 1024 * 1024)

1 ファイルシステムが削除されます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

開始

キャンセル

図 100 ファイルシステムの削除 - スケールアウトモデル (2/3)

5.  **警告**を確認してください。
6. ファイルシステムの削除処理を続ける場合は、**開始**をクリックします。
確認メッセージが表示されます。図 101 を参照してください。



図 101 ファイルシステムの削除 (3/3)

ファイルシステムの古い管理情報を削除する

本製品では、ファイルシステムの構成等を管理するための情報をノードに保存しており、その管理情報を定期的に更新しています。古い管理情報は新しい管理情報が作成されてからしばらく時間が経過した後に、自動的に削除され領域解放の対象となります。そのような古い管理情報を直ちに削除することにより、領域解放を行った後に使用可能となる容量をさらに大きくできます。

古い管理情報の削除ボタンは以下の状態の場合に表示されます。

- 容量使用率が 90%を超えた場合
- システム状態が **rw** の場合
- ファイルシステムの状態がエクスポート、エクスポート・警告またはアンエクスポートの場合

この状態の時、**ファイルシステム概要**ウィンドウの上部に「ストレージノード (SNXXXX、SNXXXX)の使われている容量が使用可能な容量の 90%に達しました。古い管理情報を削除してください」というメッセージが表示されます。

Note システムバージョン 3.2 以降では、ファイルシステムの古い管理情報は領域解放実行時に自動的に削除されます。手動で古い管理情報を削除する必要はありません。

ファイルシステムの古い管理情報の削除は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで、管理情報を削除するファイルシステムを選択し、**古い管理情報の削除**をクリックします。たとえば、**fs1**を選択してください。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 102 と図 103 を参照してください。

シングルノードモデル




図 102 ファイルシステムの古い管理情報の削除 - シングルノードモデル (1/3)

スケールアウトモデル




図 103 ファイルシステムの古い管理情報の削除 - スケールアウトモデル (1/3)

2. 古い管理情報の削除ウィンドウが表示されます。

シングルノードモデル




図 104 ファイルシステムの古い管理情報の削除 - シングルノードモデル (2/3)

スケールアウトモデル




図 105 ファイルシステムの古い管理情報の削除 - スケールアウトモデル (2/3)

- 古い管理情報の削除ウィンドウで、**開始**をクリックします。
確認メッセージが表示されます。



図 106 ファイルシステムの古い管理情報の削除 (3/3)

ファイルシステムの移動

ノードが故障した場合や、システムの性能を向上させるために負荷分散が必要な場合などは、あるノードから別のノードにファイルシステムを移動できます。ファイルシステムの移動はシングルノードモデルでは使用できません。スケールアウトモデルの場合に使用できます。

ファイルシステムの移動は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで、移動するファイルシステムを選択してください。たとえば、fs1 を選択してください。図 107 を参照してください。




図 107 ファイルシステムの移動 (1/3)

Note 移動する前の状態は、**アンエクスポート**または**不明**である必要があります。また、システムの空き領域がない状態で、ファイルシステムを移動すると、空き領域がなくなる直前に行われたファイルやディレクトリの作成・削除などが無効となる場合があります。

2. **移動**をクリックします。「図 107 ファイルシステムの移動 (1/3)」を参照してください。
ファイルシステム移動ウィンドウが表示されます。
3. **ファイルシステム移動**ウィンドウで、**To** のドロップダウンリストから、ファイルシステムの移動先のノード（この例では **HN0102**）を選択します。
4. **開始**をクリックします。
確認メッセージが表示されます。図 109 を参照してください。

ファイルシステム移動

?

To: HN 01 02

⚠ ファイルシステムは移動先のノードで自動的にエクスポートされます。
エクスポートに失敗した場合は手動でファイルシステムをエクスポートしてください。

レプリケーション対象のファイルシステムを移動した場合、
移動後のレプリケーションでは移動前と同じポートが使用されます。
必要に応じてファイルシステム移動後にレプリケーションセットのポート設定を変更してください。

ファイルシステム名	エクスポート先	タイプ	格納済み容量
fs1	HN0101	NFS	1.1KB

1件中 1 - 1 を表示

📌 上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 * 1024 * 1024)

⚠ 1 ファイルシステムが移動されます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

開始

キャンセル

図 108 ファイルシステムの移動 (2/3)

ファイルシステム移動

?

ファイルシステム名	エクスポート:	対象のノード	タイプ	格納済み容量	状態
fs1	HN0101	HN0102	NFS	1.1KB	成功

1件中 1 - 1 を表示

1 ファイルシステムが移動されました。

📌 上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 * 1024 * 1024)

完了

図 109 ファイルシステムの移動 (3/3)

ユーザズガイド

97

5. **完了**をクリックします。**ファイルシステム概要**ウィンドウに戻ると、移動したファイルシステムの**エクスポート先**が更新されます。この例では、ファイルシステムが **HN0102** 上にあることを確認できます。




図 110 ファイルシステムの移動の完了

ファイルシステムのクローンを作成する

ファイルシステムのクローンにより、その時点でのファイルシステムの複製を作成でき、ファイルシステムの世代管理が可能になります。ファイルシステムのクローンは、ファイルシステムに格納されている容量に関係なく、通常数秒程度で負荷をかけずに作成できます。

クローンファイルシステムでは、クローン元のファイルシステムの**高度なオプション**の設定を引き継ぎます。

ファイルシステムのクローン作成は、以下の手順に従って行ってください。

NFS ファイルシステムのクローン

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで、クローン元となる NFS ファイルシステムを選択し、ウィンドウ下部の**クローン**をクリックします。

シングルノードモデル




図 111 NFS ファイルシステムのクローン - シングルノードモデル (1/3)

スケールアウトモデル

ファイルシステム概要

フィルタ

ファイルシステム名: 状態: エクスポート、アンエクスポート、不

格納済み容量: From GB To GB エクスポート先: HN0101, HN0102

☐	ファイルシステム名	エクスポート先	状態	タイプ	格納済み容量	権限	マーカータイプ	フェイルオーバー	WORM	クォータ状態	ACL	ファイル属性	タイムスタンプ	暗号化キー
☐	CIFS_FS	HN0101	エクスポート (CIFS)		1.1KB 読み書き			対象		無効	無効	無効	無効	
☐	NFS_FS	HN0101	エクスポート (NFS)		1.1KB 読み書き			対象		無効	無効	無効	無効	
☒	fs1	HN0101	アンエクスポート (CIFS)		1.1KB 読み書き			対象		無効	無効	無効	無効	

上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

ファイルシステムの格納済み容量について、[容量](#) を参照してください。

作成 移動 削除 エクスポート アンエクスポート チェック 検索 クローン クローン(エクスポートなし) 暗号化キー管理

図 112 NFS ファイルシステムのクローン - スケールアウトモデル (1/3)

2. 画面下部の**クローン**をクリックします。

Note ファイルシステムの状態が**エクスポート**または**アンエクスポート**のどちらの場合でも**クローン**操作を実行することができます。（ここでは**アンエクスポート**の例で説明します。）

シングルノードモデル

?

ファイルシステムオプション

元ファイルシステム名	fs1
先ファイルシステム名	fs1_clone1
エクスポート先	SN0101
状態	☐ エクスポート ☒ アンエクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256PB ハードクォータ: 無効 ソフトクォータ: 無効
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	clone of fs1

① 上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1_clone1
接続許可クライアント	* ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) ▼ ① 匿名ユーザ: UID=1000、GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK

キャンセル

図 113 NFS ファイルシステムのクローン - シングルノードモデル (2/3)

スケールアウトモデル

ファイルシステムクローン

ファイルシステムオプション

元ファイルシステム名	fs1
先ファイルシステム名	fs1_clone1
エクスポート先	HN 01 01
状態	☐ エクスポート ☒ アンエクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256PB ハードクォータ: 無効 ソフトクォータ: 無効
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	clone of fs1

① 上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1_clone1
接続許可クライアント	*
	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) ① 匿名ユーザ: UID=1000、GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	対象
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 114 NFS ファイルシステムのクローン - スケールアウトモデル (2/3)

3. ファイルシステムクローンウィンドウで、先ファイルシステム名フィールドに作成するクローンの名前を入力します。

Note 先ファイルシステム名フィールドには既定値として、「<ファイルシステム名>_clone1」が指定されています。たとえば、fs1 のクローンを作成する場合には、fs1_clone1 となります。fs1_clone1 がすでに存在している場合には、fs1_clone2 となります。

4. スケールアウトモデルの場合、エクスポート先のドロップダウンリストをクリックして、クローンを作成するノードを選択します。

- 必要であれば**状態**を変更します。

Note 状態の既定値は、**ファイルシステム概要**ウィンドウで**クローン**をクリックした場合はエクスポートが、**クローン(エクスポートなし)**をクリックした場合はアンエクスポートが指定されています。

- 必要であれば**エクスポートタイプ**を変更します。CIFS に変更する場合は **CIFS** ラジオボタンをクリックします。

Note エクスポートタイプの既定値は、クローン元ファイルシステムと同じものが指定されています。

- 説明** フィールドにファイルシステムの説明を入力します。

Note **説明** フィールドには既定値として **clone of fs1** が指定されています。

- ユーザアクセス**のラジオボタンをクリックし、ユーザアクセスのタイプを選択します。

- その他のオプションの 1024 番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)**チェックボックスを選択して、1024 番より大きいインターネットポート番号からのアクセスを拒否します。

- 保護期限が切れていない WORM ファイルを含むファイルシステムのクローンを作成する場合には、**強制クローン(期限切れでない WORM ファイルがあっても作成する)**のチェックボックスを選択してください。

Note 保護期限が切れていない WORM ファイルを含むファイルシステムのクローンを作成すると、保護期限が切れるまで、作成したクローンは削除できなくなります。

- OK** をクリックします
確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデル




図 115 NFS ファイルシステムのクローン - シングルノードモデル (3/3)

スケールアウトモデル

ファイルシステムクローン			
元ファイルシステム名	先ファイルシステム名	エクスポート名	状態
fs1	fs1_clone1	HN0101	成功

図 116 NFS ファイルシステムのクローン - スケールアウトモデル (3/3)

CIFS ファイルシステムのクローン

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウで、クローン元となる CIFS ファイルシステムを選択します。
2. ウィンドウ下部の**クローン**をクリックします。

Note ファイルシステムの状態が**エクスポート**または**アンエクスポート**のどちらの場合でも**クローン**操作を実行することができます。（ここでは**アンエクスポート**の例で説明します。）

シングルノードモデル

ファイルシステムクローン

ファイルシステムオプション

元ファイルシステム名	fs1
先ファイルシステム名	fs1_clone1
エクスポート先	SN0101
状態	☐ エクスポート ☒ アンエクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256PB ハードクォータ: 無効 ソフトクォータ: 無効
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	clone of fs1

上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1_clone1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	 エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	 エントリを分けるには半角スペースを使用します。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK

キャンセル

図 117 CIFS ファイルシステムのクローン - シングルノードモデル

スケールアウトモデル

ファイルシステムクローン

ファイルシステムオプション

元ファイルシステム名	fs1
先ファイルシステム名	fs1_clone1
エクスポート先	HN 01 01
状態	☐ エクスポート ☒ アンエクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256PB ハードクォータ: 無効 ソフトクォータ: 無効
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	clone of fs1

① 上記のファイルシステムの容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1_clone1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	 ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	 ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	対象
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 118 CIFS ファイルシステムのクローン - スケールアウトモデル

3. **ファイルシステムクローン**ウィンドウの**先ファイルシステム名**フィールドに作成するクローンの名前を入力します。

Note **先ファイルシステム名**フィールドには既定値として *fs1_clone1* が指定されています。*fs1_clone1* がすでに存在している場合には、*fs1_clone2* となります。

4. (スケールアウトモデル)、**エクスポート先**のドロップダウンリストをクリックして、クローンを作成するノードを選択します。

5. 必要であれば**状態**を変更します。

Note 状態の既定値は、**ファイルシステム概要**ウィンドウで**クローン**をクリックした場合はエクスポートが、**クローン(エクスポートなし)**をクリックした場合はアンエクスポートが指定されています。

6. **説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。

Note **説明**フィールドには既定値として、clone of fs1 が指定されています。

7. **アクセス権限**のタイプを選択します。

8. **接続許可クライアント**フィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの IP アドレスを入力します。

9. **接続拒否クライアント**フィールドに、このファイルシステムへのアクセスを制限するバックアップ/リストアシステムの IP アドレスを入力します。

Note **接続許可クライアント**および**接続拒否クライアント**の入力は、IP 形式「192.168」を使用すると、複数のアドレスを範囲で指定することができます（例：192.168.0.0/16）。半角スペースで区切ることも複数のアドレスを指定することができます。

10. **OK** をクリックします。

新たに作成されたファイルシステムはグリッドに新たな記録として表示され、このクローンファイルシステムには、既存のファイルシステムに実行できる操作すべてを実行することができる。

ファイルシステム状態ごとに使用可能なオプションを表示する

システムが正しく動作している場合、ファイルシステムの状態は、**エクスポート**または**アンエクスポート**と表示されます。選択したファイルシステムの状態に応じて、**ファイルシステム概要**ウィンドウの下部にある操作ボタンの有効/無効表示が切り替わります。

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

たとえば、以下のように状態が**エクスポート**の場合は、**ファイルシステム概要**ウィンドウの下部には**アンエクスポート**、**クローン**、**クローン(エクスポートなし)**ボタンが有効表示されます。シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 119 と図 120 を参照してください。

シングルノードモデル




図 119 ファイルシステム状態ごとのオプション表示 - シングルノードモデル (1/2)

スケールアウトモデル

ファイルシステム概要

フィルタ

ファイルシステム名

状態

エクスポート、アンエクスポート、不

格納済み容量

From

GB

To

GB

エクスポート先

HN0101, HN0102

表示

	ファイルシステム名	エクスポート	状態	タイプ	格納済み容量	権限	マーカータイプ	フェイルオーバー	WORM	クォータ状態	ACL	ファイル	タイムスタンプ	暗号化キー	説明
☐	CIFS_FS	HN0101	エクスポート	CIFS	1.1KB	読み書き		対象	無効	無効	無効	無効			
☐	NFS_FS	HN0101	エクスポート	NFS	1.1KB	読み書き		対象	無効	無効	無効	無効			
☒	fs1	HN0101	エクスポート	NFS	1.1KB	読み書き		対象	無効	無効	無効	無効			

1 - 4 << | 1 ページ中 | 1 ページ目 >> 20

3 件中 1 - 3 を表示

上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

ファイルシステムの格納済み容量について、[容量](#)を参照してください。

作成 | 移動 | 削除 | エクスポート | アンエクスポート | チェック | 修復 | クローン | クローン(エクスポートなし) | 暗号化キー管理

図 120 ファイルシステム状態ごとのオプション表示 - スケールアウトモデル (1/2)

たとえば、以下のように状態が**アンエクスポート**の場合は、**ファイルシステム概要**ウィンドウの下部には**移動**、**削除**、**エクスポート**、**チェック**、**修復**、**クローン**、**クローン(エクスポートなし)**ボタンが有効表示されます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 121 と図 122 を参照してください。

シングルノードモデル




図 121 ファイルシステム状態ごとのオプション表示 - シングルノードモデル (2/2)

スケールアウトモデル




図 122 ファイルシステム状態ごとのオプション表示 - スケールアウトモデル (2/2)

表 5 ファイルシステム状態の例外

状 態	状 況	対 処
エクスポート・警告	システムの空き領域が不足していたため、空き領域がなくなる直前に行われたファイルやディレクトリの作成・削除などが反映されていない状態で、読み取り専用でエクスポートした。	システムの空き領域を確保し、 アクセス権限に読み書き を指定してエクスポートし直してください。
不明	ファイルシステムが属するノードに到達できない。	不明 状態のファイルシステムは、削除またはリネームができないため、 移動 のみがオプションとして表示されます。ファイルシステムを移動する前に、ファイルシステムが属しているノードの状態が 電源 OFF になっていることを確認してください。
アンエクスポート中	ファイルシステムのエクスポートまたはアンエクスポート操作中にタイムアウトが発生した。	アンエクスポート中 状態のファイルシステムは操作できないため、オプションは表示されません。すべてのノードの状態が正常であることを確かめてください。ノードを回復するには、ファイルシステムが属するノードを再起動してください。
作成失敗	ファイルシステムの作成操作中にタイムアウトが発生した。	作成操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が 作成失敗 になった場合は、再度ファイルシステムの作成を行ってください。
削除失敗	ファイルシステムの削除操作中にタイムアウトが発生した。	削除操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が 削除失敗 になった場合は、再度ファイルシステムの削除を行ってください。
リネーム失敗	ファイルシステムのリネーム操作中にタイムアウトが発生した。	リネーム操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が リネーム失敗 になった場合は、再度ファイルシステムのリネームを行ってください。
修復失敗	ファイルシステムの修復操作中にタイムアウトが発生した。	修復操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が 修復失敗 になった場合は、再度ファイルシステムの修復を行ってください。
クローン失敗	ファイルシステムのクローン操作中にタイムアウトが発生した。	クローンの作成操作がタイムアウトになり、ファイルシステムの状態が クローン失敗 になった場合は、再度ファイルシステムのクローン作成を行ってください。

状 態	状 況	対 処
アクセス不可	全ディスクがいったいになったか、書き込み操作中にタイムアウトが発生した。	アクセス不可状態から回復するためには、アクセス不可のファイルシステムが存在するノードを再起動してください。

表 6 ファイルシステムの状態とボタン

状態 \ ボタン	作成	移動	削除	エクスポート	アンエクスポート	チェック	修復	クローン	クローン(エクスポートなし)	暗号化キー管理	古い管理情報の削除
エクスポート	*				*			*	*	*	*
アンエクスポート	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
エクスポート・警告	*				*			*	*	*	*
不明	*	*								*	
アンエクスポート中	*									*	
作成失敗	*		*							*	
削除失敗	*		*							*	
リネーム失敗	*									*	
修復失敗	*									*	
クローン失敗	*		*							*	
アクセス不可	*				*					*	

*: ボタン有効表示

Note 古い管理情報の削除は以下の状態の場合に表示されます。

- ・システムの容量使用率が 90%を超えた場合
- ・システム状態が rw の時
- ・ファイルシステムの状態がエクスポート、エクスポート・警告またはアンエクスポートの時

Note

- ・作成、暗号化キー管理ボタンは、ファイルシステムの状態にかかわらず常に有効です。
- ・状態がアンエクスポートの時にマーカーフィルタリングまたは WORM が有効になっている場合、チェックおよび修復ボタンは無効になります。
- ・保護期限が切れていない WORM ファイルを含む場合、削除ボタンは無効になります。

バックアップ/リストアシステムでファイルシステムを使用できるようにする

バックアップ/リストアシステムでファイルシステムを使用する前に、そのファイルシステムをノード上でエクスポートしてください。エクスポートタイプとして *CIFS* または *NFS* を選択して新しいファイルシステムを作成すると、ファイルシステムは自動的にエクスポートされます。

ファイルシステムがすでに作成されており、アンエクスポート状態である場合は、バックアップ/リストアシステムで使用する前に手動でファイルシステムをエクスポートしてください。

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

NFS でファイルシステムを使用できるようにする

NFS ファイルシステムを使用できるように（エクスポート）するには、以下の手順に従ってください。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウで NFS を使用してエクスポートするファイルシステムの**ファイルシステム名**をクリックします。

シングルノードモデル




図 123 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート - シングルノードモデル (1/4)

スケールアウトモデル




図 124 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート - スケールアウトモデル (1/4)

Note

- **ファイルシステム変更**ウィンドウが表示されます。**ファイルシステム変更**ウィンドウには、選択したファイルシステムの情報が表示されます。ファイルシステムの**エクスポートタイプ**として **NFS** を選択します。
- CIFS でファイルシステムをエクスポートする場合、「[CIFS でファイルシステムを使用できるようにする](#)」を参照してください。シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 125 と図 126 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/11/26 15:44:26

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
接続許可クライアント	* ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) ① 匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 125 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート - シングルノードモデル (2/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更(fs1)

⚠ フェイルオーバーが使用可能な場合のみフェイルオーバー設定は有効になります。

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/12/02 16:23:18

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/exportfs1
接続許可クライアント	*
	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) ① 匿名ユーザ: UID=1000、GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	☒ フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる。
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 126 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート - スケールアウトモデル (2/4)

2. ファイルシステムの**容量**を変更したい場合は、**容量**フィールドにファイルシステムの容量を入力し、単位のドロップダウンリストをクリックして単位（GB/TB/PB）を選択します。容量に指定できるのは 1GB から 256PB までの数字のみです。容量既定値は 256PB です。
 - ハードクォータ機能を使用する場合は、**ハードクォータを有効にする**を選択してください。
 - ソフトクォータ機能を使用する場合は、**ソフトクォータを有効にする**を選択して、**ソフトリミット**フィールドにファイルシステムのソフトリミットを入力してください。**ソフトリミット**に指定できるのは 1 から 99 までの数字のみです。
3. **説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。

Note エクスポートオプションのエクスポート名はファイルシステム名から自動的に入力されます。編集はできません。
4. **接続許可クライアント**フィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。

Note IP 形式「192.168」を使用すると、複数のアドレスを範囲で指定することができます（例：192.168.0.0/16）。半角スペースで区切ることも複数のアドレスを指定することができます。ワイルドカードとして「*」を入力すると、全マシン名および全 IP アドレスが対象となります。
5. **アクセス権限とユーザアクセス**を選択します。
6. **その他のオプション**の **1024 番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)**チェックボックスを選択して、1024 番より大きいインターネットポート番号からのアクセスを拒否します。
7. (スケールアウトモデル) ノードがダウンした場合にパートナーのノードにファイルシステムを引き継ぎたいときは、**フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる**を選択してください。
8. WORM 対応ファイルシステムの場合、
 - i. **有効(Enterprise)**か**有効(Compliance)**を選択してください。
 - ii. **保護期間**の**デフォルト**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（年/日）を選択してください。
 - iii. **最小(最大)保護期間**を使用したい場合は、**保護期間の最小(最大)値**を選択し、**最小(最大)値**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（年/日）を選択してください。

Note システムに WORM 対応ファイルシステムが存在する場合、システムの時刻を 1 週間以上変更することができません。WORM 対応ファイルシステムを作成する前に、正しいシステムの時刻を設定してください。システムの時刻設定の詳細は「[第 5 章 システム設定](#)」の「[日付と時刻を設定する](#)」の「[システムの時刻を設定する](#)」を参照してください。
9. **OK** をクリックします。
10. **確認**ウィンドウで**エクスポート**を選択します。図 127 を参照してください。
11. **OK** をクリックします。




図 127 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート (3/4)

確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 128 と図 129 を参照してください。

シングルノードモデル




図 128 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート - シングルノードモデル (4/4)

スケールアウトモデル




図 129 NFS を使用したファイルシステムのエクスポート - スケールアウトモデル (4/4)

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、操作を行ったファイルシステムの状態が更新され、エクスポートと表示されています。シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 130 と図 131 を参照してください。

シングルノードモデル




図 130 NFS がエクスポート状態であることを示すファイルシステム概要ウィンドウ - シングルノードモデル

スケールアウトモデル




図 131 NFS がエクスポート状態であることを示すファイルシステム概要ウィンドウ – スケールアウトモデル

CIFS でファイルシステムを使用できるようにする

CIFS でファイルシステムを使用できるように（エクスポート）するには、以下の手順に従ってください。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウで CIFS を使用してエクスポートするファイルシステムのファイルシステム名をクリックします。

シングルノードモデル




図 132 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート - シングルノードモデル (1/4)

スケールアウトモデル




図 133 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート - スケールアウトモデル (1/4)

Note **ファイルシステム変更** ウィンドウには、ファイルシステムの情報が表示されます。ファイルシステムの**エクスポートタイプ**として**CIFS**を選択します。シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 134 と図 135 を参照してください。

シングルノードモデル

?

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/11/26 15:44:26

上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 ☐ アクセス日時
暗号化	無効
暗号化キー	

OK

キャンセル

図 134 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート - シングルノードモデル (2/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更 (fs1)

⚠ フェイルオーバーが使用可能な場合のみフェイルオーバー設定は有効になります。

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/12/02 16:23:18

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	☒ フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる。
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 ☐ アクセス日時
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 135 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート - スケールアウトモデル (2/4)

2. ファイルシステムの**容量**を変更したい場合は、**容量**フィールドにファイルシステムの**容量**を入力し、単位のドロップダウンリストをクリックして単位（GB/TB/PB）を選択します。容量に指定できるのは 1GB から 256PB までの数字のみです。容量既定値は 256PB です。
 - ハードクォータ機能を使用する場合は、**ハードクォータを有効にする**を選択してください。
 - ソフトクォータ機能を使用する場合は、**ソフトクォータを有効にする**を選択して、**ソフトリミット**フィールドにファイルシステムのソフトリミットを入力してください。**ソフトリミット**に指定できるのは 1 から 99 までの数字のみです。
3. **説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。

Note エクスポートオプションの**エクスポート名**は**ファイルシステム名**から自動的に入力されます。編集はできません。
4. **コメント**フィールドに情報を入力します。
5. **アクセス権限**を選択します。
6. **接続許可クライアント**フィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。
7. **接続拒否クライアント**フィールドに、このファイルシステムへのアクセスを制限するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。

Note **接続許可クライアント**と**接続拒否クライアント**フィールドを空欄にすると、すべてのシステムクライアントがそのファイルシステムにアクセスできます。
8. **保護期間**の**デフォルト/最小/最大値**を変更したい場合は、**保護期間**のデフォルトフィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの**単位（年/日）**を選択してください。最小（最大）保護期間を使用しない場合は、**最小(最大)値**を選択しないでください。

Note システムに WORM 対応ファイルシステムが存在する場合、システムの時刻を 1 週間以上変更することができません。WORM 対応ファイルシステムを作成する前に、正しいシステムの時刻を設定してください。システムの時刻設定の詳細は「[第 5 章 システム設定](#)」の「[日付と時刻を設定する](#)」の「[システムの時刻を設定する](#)」を参照してください。
9. **OK** をクリックします。
10. 確認ウィンドウで**エクスポート**を選択します。図 136 を参照してください。
11. **OK** をクリックします。




図 136 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート (3/4)

確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 137 と図 138 を参照してください。

シングルノードモデル




図 137 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート - シングルノードモデル (4/4)

スケールアウトモデル




図 138 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポート - スケールアウトモデル (4/4)

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、操作を行ったファイルシステムの**状態**が更新され、エクスポートと表示されています。シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 139 と図 140 を参照してください。

シングルノードモデル




図 139 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポートの完了 - シングルノードモデル

スケールアウトモデル




図 140 CIFS を使用したファイルシステムのエクスポートの完了 - スケールアウトモデル

NFS を使用してエクスポートしたファイルシステムをマウントする

NFS ファイルシステムを作成した後、このファイルシステムをバックアップ/リストアシステムにマウントして、このファイルシステムをバックアップ/リストアシステムからアクセスできるようにしてください。

たとえば、ファイルシステム fs1 を NFS を使用して iStorage HS(192.168.0.1)にエクスポートします。バックアップサーバにログインして、エクスポートしたファイルシステム (192.168.0.1:/export/fs1) をバックアップサーバ上の指定したマウントポイント (/tmp/mountpoint) にマウントし、マウントポイントにアクセスすると、ファイルシステム fs1 にアクセスできます。シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 141 と図 142 を参照してください。

Note

- NFS は、UNIX および Linux クライアントに対応しています。
- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。
- フェイルオーバー/テイクバックに対応するには、NFS ポートの解放の設定が必要です。設定については、構成設計の手引 (HS3_HS8_Virtual_Appliance) を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/11/26 15:44:26

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
---------	-------------

OK キャンセル

図 141 NFS を使用したファイルシステムのマウント - シングルノードモデル

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/12/02 16:23:18

上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
接続許可クライアント	*
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) 匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	対象
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 142 NFS を使用したファイルシステムのマウント - スケールアウトモデル

BackupServer1 に NFS ファイルシステムをマウントするには、以下の手順に従ってください。

1. UNIX クライアントで **BackupServer1** にログインします。
2. マウントポイントとして **BackupServer1** 上のローカルディレクトリを選択します（例：マウントポイントディレクトリとして/tmp/mountpoint を選択します）。
3. 以下のコマンドを実行して、**fs1** をマウントポイントにマウントします。

```
sudo mount -t nfs -o vers=3,tcp,rsz=131072,wsz=32768
192.168.0.1:/export/fs1
/tmp/mountpoint
```

成功すると、**BackupServer1** 上の/tmp/mountpoint 経由で **fs1** を使用できるようになります。

Note

- NFS マウントオプションの設定については、「構成設計の手引」の「付録 C オペレーティングシステムの設定」を参照してください。
- ファイルシステムがレプリカとして使用されている場合、**アクセス権限が読み取り専用**のファイルシステムしかエクスポートできません。
- mount コマンドは、オペレーティングシステムによって異なります。Solaris では以下のようにになります。

```
sudo mount -F nfs -o
hard,intr,vers=3,proto=tcp,rsz=131072,wsz=32768
192.168.0.1:/export/fs1
/tmp/mountpoint
```

- NFS ファイルシステムをマウントする際は、本製品の IP アドレスまたは FQDN（ドットによって区切られた、ホスト名、サブドメイン名、ドメイン名含む絶対表記のドメイン名）を NFS サーバアドレスとして指定してください。
- またこれらのアドレスは、通信が可能なように、DNS サーバに登録されている必要があります。登録されていない場合、ファイルのロック状態が不正になる可能性があります。
- CD（DVD）ブートによる NFS クライアントの OS 起動など、ディスクイメージが固定化されているような場合は、ファイルロックを使用しないオプションを使って NFS マウントしてください。NFS ディスクイメージが固定化されているにもかかわらずファイルロックオプションを使った場合は、ファイルをロックしたまま NFS クライアントがクラッシュすると、ロック状態が残ったままになります。ファイルロックを使用しないオプションは NFS クライアントによって異なります。

CIFS を使用してエクスポートしたファイルシステムをマウントする

CIFS を使用してエクスポートしたファイルシステムのマウントは、NFS を使用するより少ない手順で行えます。また、Windows 環境で共有ディレクトリを使用する場合と似ています。

たとえば、ファイルシステム fs1 を CIFS を使用して iStorage HS(192.168.0.1)にエクスポートします。バックアップサーバにログインして、¥¥192.168.0.1¥¥fs1 と URL を入力すると、バックアップサーバからエクスポートしたファイルシステム fs1 にアクセスできます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 143 と図 144 を参照してください。

Note

- CIFS を使用してファイルシステムを正常にエクスポートした後は、Windows 環境でファイルシステムにアクセスするためにコマンドを使用する必要はありません。
- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。
- ファイルシステムがレプリカとして使用されている場合、**アクセス権限が読み取り専用**のファイルシステムしかエクスポートできません。

シングルノードモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB
	☐ ハードクォータを有効にする
	☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/11/26 15:44:26

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
---------	-----

OK キャンセル

図 143 CIFS を使用したファイルシステムのマウント - シングルノードモデル

スケールアウトモデル

?

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2012/12/02 16:23:18

i 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	<i>i</i> エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	<i>i</i> エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	対象
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK

キャンセル

図 144 CIFS を使用したファイルシステムのマウント - スケールアウトモデル

ファイルシステムをアンエクスポートする

ノードに負荷分散を行う必要がある場合には、ノード上でファイルシステムを使用できないように（アンエクスポート）することが必要です。そのために、アンエクスポート手順を実行してください。

Note

- アンエクスポートできるファイルシステムは、エクスポート済みのファイルシステムまたは使用されていないファイルシステムだけです。バックアップまたはリストアを実行しているときにファイルシステムのアンエクスポートを実行すると、アンエクスポートは成功しますが、バックアップおよびリストアは失敗します。
- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

ファイルシステムを使用できないように（アンエクスポート）するには、以下の手順に従ってください。

- ファイルシステム概要**ウィンドウで、アンエクスポートするファイルシステム（例では fs1）を選択します。
シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 145 と図 146 を参照してください。

シングルノードモデル




図 145 ファイルシステムを使用不可にする - シングルノードモデル (1/2)

スケールアウトモデル




図 146 ファイルシステムを使用不可にする - スケールアウトモデル (1/2)

2. アンエクスポートをクリックします。

ファイルシステムアンエクスポートウィンドウが表示されます。

3. ファイルシステムアンエクスポートウィンドウで開始をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 147 と図 148 を参照してください。

シングルノードモデル




図 147 ファイルシステムを使用不可にする - シングルノードモデル (2/2)

スケールアウトモデル




図 148 ファイルシステムを使用不可にする - スケールアウトモデル (2/2)

確認メッセージが表示されます。
 シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 149 と図 150
 を参照してください。

シングルノードモデル



図 149 ファイルシステムを使用不可にする操作の完了 - シングルノードモデル

スケールアウトモデル




図 150 ファイルシステムを使用不可にする操作の完了 - スケールアウトモデル

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、ファイルシステム一覧に、ファイルシステム

(例では fs1) の状態がアンエクスポートであると表示されます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 151 と図 152 を参照してください。

シングルノードモデル




図 151 ファイルシステム概要ウィンドウ - シングルノードモデル

スケールアウトモデル




図 152 ファイルシステム概要ウィンドウ - スケールアウトモデル

ファイルシステムをチェックする

ファイルシステムのチェックは自動的に実行されません。システム管理者は、ノードやネットワーク等に異常がないにもかかわらずファイルシステムにアクセスできない場合、ファイルシステムのチェックを実行しファイルシステムの整合性を確認できます。

Note マーカーフイルタリングを有効にしている場合は、ファイルシステムのチェックを実行することはできません。

ファイルシステムのチェックは、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウでチェックするファイルシステムを選択し、**チェック**をクリックします。たとえば、fs1 を選択します。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 153 と図 154 を参照してください。

シングルノードモデル




図 153 ファイルシステムのチェック - シングルノードモデル (1/3)

スケールアウトモデル

ファイルシステム概要

フィルタ

ファイルシステム名: 状態: エクスポート先: 表示

格納済み容量: From GB To GB

ファイルシステム名	エクスポート名	状態	タイプ	格納済み容量	権限	マーカータイプ	フェイルオーバー	WORM	クォータ状態	ACL	ファイル属性/タイムスタンプ	暗号化キー
☐ CIFS_FS	HN0101	エクスポート: CIFS		1.1KB 読み書き			対象	無効	無効	無効	無効	
☐ NFS_FS	HN0101	エクスポート: NFS		1.1KB 読み書き			対象	無効	無効	無効	無効	
☒ fs1	HN0101	アンエクスポート: NFS		1.1KB 読み書き			対象	無効	無効	無効	無効	

1 ページ中 1 ページ目 20 3件中 1-3を表示

上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

ファイルシステムの格納済み容量について、[容量](#)を参照してください。

作成 移動 削除 エクスポート アンエクスポート チェック 修復 クローン クローン(エクスポートなし) 暗号化キー管理

図 154 ファイルシステムのチェック - スケールアウトモデル (1/3)

2. **チェック**をクリックします。
ファイルシステムチェックウィンドウが表示されます。
3. **ファイルシステムチェック**ウィンドウで**開始**をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 155 と図 156 を参照してください。

シングルノードモデル

?

ファイルシステム名

エクスポート先

タイプ

進捗状況

経過時間 (hr)

fs1	SN0101	NFS		
-----	--------	-----	--	--

1件中 1 - 1を表示

⚠ 1ファイルシステムがチェックされます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

開始

キャンセル

図 155 ファイルシステムのチェック (2/3)

スケールアウトモデル

?

ファイルシステム名

エクスポート先

タイプ

進捗状況

経過時間 (hr)

fs1	HN0101	NFS		
-----	--------	-----	--	--

1件中 1 - 1を表示

⚠ 1ファイルシステムがチェックされます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

開始

キャンセル

図 156 ファイルシステムのチェック - スケールアウトモデル (2/3)

4. **ファイルシステムチェック**ウィンドウで、ファイルシステムチェックの進捗状況を確認できます。

Note

- **進捗状況**と**経過時間**にはそれぞれファイルシステム修復の**進捗率**と**経過時間**が表示されます。
- チェックが早く完了した場合は**経過時間**が表示されないことがあります。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 157 と図 158 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステムチェック					
ファイルシステム名	エクスポート	タイプ	進捗状況	経過時間 (hr)	状態
fs1	SN0101	NFS	0%	0	チェック中

1件中 1 - 1を表示

0 ファイルシステムがチェックされました。

バックグラウンド キャンセル

図 157 ファイルシステムのチェック - シングルノードモデル (3/3)

スケールアウトモデル



図 158 ファイルシステムのチェック - スケールアウトモデル (3/3)

5. **ファイルシステムチェック**ウィンドウにおいて、確認メッセージを確認してください。
2 種類の検出結果が表示されます。
 - ファイルシステムのチェックが完了し、エラーが検出されなかったことを示しています。図 159 を参照してください。
 - ファイルシステムのチェックが完了し、エラーが検出され、対処が必要であることを示しています。図 160 を参照してください。



図 159 ファイルシステムチェック結果 (エラー検出なし)




図 160 ファイルシステムチェック結果（エラー検出あり）

ファイルシステムを修復する

ファイルシステムの修復はファイルシステムの整合性をチェックし、もしファイルシステムの不整合を検出した場合、ファイルシステムのコピーを新たに作成して、元ファイルシステムは変更せずに修復します。

Note

- ファイルシステムは、使用中でも修復することができます。
- マーカーフィルタリングまたはWORMを有効にしている場合は、ファイルシステムの**修復**を実行することはできません。
- ファイルシステムの**修復**を実行中に領域解放を開始することはできません。領域解放がスケジュールされている場合、ファイルシステムの**修復**を実行中にスケジュールされた開始時間となっても領域解放は開始されません。
- 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

ファイルシステムの**修復**は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで修復するファイルシステムを選択し、**修復**をクリックします。たとえば、fs1を選択します。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 161 と図 162 を参照してください。

シングルノードモデル




図 161 ファイルシステムの修復 - シングルノードモデル (1/4)

スケールアウトモデル




図 162 ファイルシステムの修復 - スケールアウトモデル (1/4)

2. **修復**をクリックします。

ファイルシステム修復ウィンドウが表示されます。

3. **ファイルシステム修復**ウィンドウで**開始**をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 163 と図 164 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム修復

ファイルシステム名	修復後のファイルシステム名	エクスポート	タイプ	進捗状況	経過時間 (hr)
fs1	fs1_repair	SN0101	NFS		

1 ファイルシステムが修復されます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

1 件中 1 - 1 を表示

開始

キャンセル

図 163 ファイルシステムの修復 - シングルノードモデル (2/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム修復

ファイルシステム名	修復後のファイルシステム名	エクスポート	タイプ	進捗状況	経過時間 (hr)
fs1	fs1_repair	HN0101	NFS		

1 ファイルシステムが修復されます。操作が完了するまで時間がかかる場合があります。

1 件中 1 - 1 を表示

開始

キャンセル

図 164 ファイルシステムの修復 - スケールアウトモデル (2/4)

4. **ファイルシステム修復** ウィンドウで、ファイルシステム修復の進捗状況を確認できます。

Note

- **進捗状況**と**経過時間**にはそれぞれファイルシステム修復の**進捗率**と**経過時間**が表示されます。
- 修復が早く完了した場合は**経過時間**が表示されないことがあります。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 165 と図 166 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム修復						
ファイルシステム名	修復後のファイルシステム名	エクスポ	タイプ	進捗状況	経過時間 (hr)	状態
fs1	fs1_repair	SN0101	NFS	0%	0	修復中

1件中 1 - 1 を表示

0 ファイルシステムが修復されました。

バックグラウンド キャンセル

図 165 ファイルシステムの修復 - シングルノードモデル (3/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム修復						
ファイルシステム名	修復後のファイルシステム名	エクスポート	タイプ	進捗状況	経過時間 (hr)	状態
fs1	fs1_repair	HN0101	NFS	0%	0	修復中

1件中 1 - 1 を表示

0 ファイルシステムが修復されました。

バックグラウンド キャンセル

図 166 ファイルシステムの修復 - スケールアウトモデル (3/4)

5. **ファイルシステム修復チェック** ウィンドウにおいて、ファイルシステムの修復完了後、確認メッセージを確認してください。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 167 と図 168 を参照してください。

シングルノードモデル



図 167 ファイルシステム修復 - シングルノードモデル(4/4)

スケールアウトモデル



図 168 ファイルシステム修復 - スケールアウトモデル (4/4)

アンエクスポート状態の NFS ファイルシステムの設定を変更する

アンエクスポート状態のNFSファイルシステムの設定の変更を行います。
NFSファイルシステムの設定変更は、以下の手順に従って行ってください。

Note アンエクスポート状態のファイルシステムの設定を変更すると、変更後にファイルシステムをエクスポートするかどうかの確認画面が表示されます。

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

Note **エクスポートタイプ**として **NFS** を選択して新しいファイルシステムを作成した場合、ファイルシステムの**状態**は**エクスポート**となります。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで、設定を変更するアンエクスポート状態の NFS ファイルシステム名をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 169 と図 170 を参照してください。

シングルノードモデル




図 169 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する

- シングルノードモデル (1/5)

スケールアウトモデル

ファイルシステム概要

フィルタ

ファイルシステム名: 状態: エクスポート、アンエクスポート、不

格納済み容量: From GB To GB エクスポート先:

☐	ファイルシステム名	エクスポート	状態	タイプ	格納済み容量	権限	マーカータイプ	フェイルオ	WORM	クォータ状態	ACL	ファイル属性	タイムスタンプ	暗号化キー
☐	CIFS_FS	HN0101	エクスポート	CIFS	1.1KB	読み書き	対象			無効	無効	無効	無効	
☐	NFS_FS	HN0101	エクスポート	NFS	1.1KB	読み書き	対象			無効	無効	無効	無効	
☒	fs1	HN0101	アンエクスポート	NFS	1.1KB	読み書き	対象			無効	無効	無効	無効	
☐	fs2	HN0101	エクスポート	CIFS	0Byte	読み書き	対象			無効	無効	無効	無効	

1 上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

ファイルシステムの格納済み容量について、[容量](#)を参照してください。

図 170 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (1/5)

Note **ファイルシステム変更** ウィンドウに選択したファイルシステムの情報が表示されます。シングルノードモデルの場合は図 171 を、スケールアウトモデルの場合は図 172 を参照ください。

シングルノードモデル

?

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1		
エクスポート先	SN0101		
状態	アンエクスポート		
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS		
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB v ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %		
格納済み容量	1.1KB		
パリティ数	3		
オーバーヘッド	25%		
説明			
作成日時	2019/04/12 10:39:25		
上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)			

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
接続許可クライアント	* エントリを分けるには半角スペースを使用します。
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) v 匿名ユーザ: UID=1000、GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK

キャンセル

図 171 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (2/5)

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更 (fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2019/04/12 01:04:47

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
接続許可クライアント	*
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) ☒ ① 匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	☒ フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる。
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 172 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (2/5)

- ファイルシステムのエクスポートタイプを変更します。

Note エクスポートタイプを変更するには、ファイルシステム作成時に高度なオプションのファイル属性を無効にしておく必要があります。

- 容量フィールドにファイルシステムの容量を入力し、単位のドロップダウンリストをクリックして単位 (GB/TB/PB) を選択し、ファイルシステムの容量を変更します。容

量に指定できるのは 1GB から 256PB までの数字のみです。容量の既定値は 256PB です。

- ハードクォータ機能を使用する場合は、**ハードクォータを有効にする**を選択してください。
- ソフトクォータ機能を使用する場合は、**ソフトクォータを有効にする**を選択して、**ソフトリミット**フィールドにファイルシステムのソフトリミットを入力してください。**ソフトリミット**に指定できるのは 1 から 99 までの数字のみです。

4. **説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。

Note **エクスポートオプション**の**エクスポート名**フィールドは変更できません。この情報には、**ファイルシステム名**フィールドに入力した名前が自動的に反映されます。

5. **接続許可クライアント**フィールドにファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。

Note IP 形式「192.168」を使用すると、複数のアドレスを範囲で指定することができます（例：192.168.0.0/16）。半角スペースで区切ることも複数のアドレスを指定することができます。ワイルドカードとして「*」を入力すると、バックアップ/リストアシステムの全マシン名および全 IP アドレスが対象となります。

6. **アクセス権限**と**ユーザアクセス**を選択します。
7. その他のオプションの **1024 番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)**チェックボックスを選択して、1024 番より大きいインターネットポート番号からのアクセスを拒否します。
8. スケールアウトモデルの場合、ノードがダウンした場合にパートナーのノードにファイルシステムを引き継ぎたいときは、**フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる**を選択してください。
9. **保護期間**を変更する場合は、
 - **保護期間**の**デフォルト**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（**年/日**）を選択してください。
 - 最小（最大）保護期間を変更したい場合は、**保護期間**の**最小(最大)値**を選択し、**最小(最大)値**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（**年/日**）を選択してください。

Note **保護期間**は、**WORM** が**有効**の場合に変更できます。

10. **OK** をクリックします。

11. 確認ウィンドウで**エクスポート**を選択し、**OK** をクリックします。




図 173 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する (3/5)

確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデル




図 174 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (4/5)

スケールアウトモデル




図 175 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (4/5)

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、ファイルシステム一覧に、設定が変更されたファイルシステムの詳細が更新されて表示されます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 176 と図 177 を参照してください。

シングルノードモデル




図 176 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (5/5)

スケールアウトモデル

ファイルシステム概要

フィルタ

ファイルシステム名: 状態: 表示

格納済み容量: From GB To GB エクスポート先:

☐	ファイルシステム名	エクスポート	状態	タイプ	格納済み容量	権限	マーカータイプ	ファイルオ	WORM	クォータ状態	ACL	ファイル属性	タイムスタ	暗号化キー
☐	CIFS_FS	HN0101	エクスポート	CIFS	1.1KB	読み書き		対象		無効	無効	無効	無効	
☐	NFS_FS	HN0101	エクスポート	NFS	1.1KB	読み書き		対象		無効	無効	無効	無効	
☐	fs1	HN0101	エクスポート	NFS	1.1KB	読み書き		対象		無効	無効	無効	無効	
☐	fs2	HN0101	エクスポート	CIFS	1.1KB	読み書き		対象		無効	無効	無効	無効	

1ページ中 1 ページ目 20 4件中 1-4を表示

上記の格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

ファイルシステムの格納済み容量について、容量を参照してください。

作成 移動 削除 エクスポート アンエクスポート チェック 修復 クローン クローン(エクスポートなし) 暗号化キー管理

図 177 アンエクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (5/5)

アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステムの設定を変更する

アンエクスポート状態のCIFSファイルシステムの設定の変更を行います。
CIFSファイルシステムの設定変更は、以下の手順に従って行ってください。

Note アンエクスポート状態のファイルシステムの設定を変更すると、変更後にファイルシステムをエクスポートするかどうかの確認画面が表示されます。

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

Note **エクスポートタイプ**として **CIFS** を選択して新しいファイルシステムを作成した場合、ファイルシステムの**状態**は**エクスポート**となります。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで、設定を変更するアンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム名をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 178 と図 179 を参照してください。

シングルノードモデル




図 178 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (1/5)

スケールアウトモデル




図 179 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する

- スケールアウトモデル (1/5)

Note **ファイルシステム変更** ウィンドウに選択したファイルシステムの情報が表示されます。シングルノードモデルの場合は図 180 を、スケールアウトモデルの場合は図 181 を参照ください。

シングルノードモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2019/04/12 10:39:25

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 ☐ アクセス日時
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 180 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
 - シングルノードモデル (2/5)

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	アンエクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	
作成日時	2019/04/12 01:04:47

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☒ 読み書き ☐ 読み取り専用
接続許可クライアント	 ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	 ① エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	☒ フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる。
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 181 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (2/5)

2. ファイルシステムの**エクスポートタイプ**を変更します。

Note エクスポートタイプを変更するには、ファイルシステム作成時に**高度なオプション**の**ファイル属性**を**無効**にしておく必要があります。

3. **容量**フィールドにファイルシステムの容量を入力し、単位のドロップダウンリストをクリックして単位 (GB/TB/PB) を選択して、ファイルシステムの**容量**を変更します。

容量に指定できるのは 1GB から 256PB までの数字のみです。容量の既定値は 256PB です。

- ハードクォータ機能を使用する場合は、**ハードクォータを有効にする**を選択してください。
 - ソフトクォータ機能を使用する場合は、**ソフトクォータを有効にする**を選択して、**ソフトリミット**フィールドにファイルシステムのソフトリミットを入力してください。**ソフトリミット**に指定できるのは 1 から 99 までの数字のみです。
4. **説明**フィールドにファイルシステムの説明を入力します。
 5. **エクスポートオプション**のコメントフィールドに情報を入力します。
Note **エクスポートオプション**の**エクスポート名**フィールドは変更できません。この情報には、**ファイルシステム名**フィールドに入力した名前が自動的に反映されます。
 6. **アクセス権限**を選択します。
 7. **接続許可クライアント**フィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。
 8. **接続拒否クライアント**フィールドに、このファイルシステムへのアクセスを制限するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。
Note **接続許可クライアント**と**接続拒否クライアント**フィールドを空欄にすると、すべてのシステムクライアントがそのファイルシステムにアクセスできます。
 9. スケールアウトモデルの場合、ノードがダウンした場合にパートナーのノードにファイルシステムを引き継ぎたいときは、**フェイルオーバー発生時にファイルシステムを移動させる**を選択してください。
 10. **保護期間のデフォルト/最小/最大値**を変更したい場合は、**保護期間のデフォルト**フィールドに期間を入力してから、ドロップダウンリストの単位（年/日）を選択してください。最小（最大）保護期間を使用しない場合は、**最小(最大)値**を選択しないでください。
Note **保護期間**は、**WORM** が**有効**の場合に変更できます。
 11. **アクセス日時**のチェックボックスを選択します。
 12. **OK** をクリックします。

13. 確認ウィンドウで**エクスポート**を選択し、**OK** をクリックします。




図 182 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する (3/5)

確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデル




図 183 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (4/5)

スケールアウトモデル




図 184 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (4/5)

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、ファイルシステム一覧に、設定が変更されたファイルシステムの詳細が更新されて表示されます。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 185 と図 186 を参照してください。

シングルノードモデル




図 185 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (5/5)

スケールアウトモデル




図 186 アンエクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (5/5)

エクスポート状態の NFS ファイルシステムの設定を変更する

エクスポート状態の NFS ファイルシステムの説明やアクセス権限などの設定の変更を行います。

NFS ファイルシステムの設定変更は、以下の手順に従って行ってください。

Note 一度もレプリケーションが成功していない、マーカーフィルタリングが有効なレプリカファイルシステムについて、ファイルシステムのアクセス権限を読み書き可能に変更する場合には、事前にレプリケーションセットを削除し、アンエクスポートとエクスポートを行う必要があります。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウで、設定を変更するエクスポート状態の NFS ファイルシステム名をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 187 と図 188 を参照してください。

シングルノードモデル




図 187 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する

- シングルノードモデル (1/4)

スケールアウトモデル




図 188 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する

- スケールアウトモデル (1/4)

2. **ファイルシステム変更**ウィンドウに、ファイルシステムの説明を入力します。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 189 と図 190 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	Modifying a NFS Filesystem
作成日時	2012/11/26 15:44:26

① 上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
接続許可クライアント	*
	① エントリを分けるには半角スペースを使用します。
アクセス権限	☐ 読み書き ☒ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) ① 匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 189 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
 - シングルノードモデル (2/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☒ NFS ☐ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	Modifying a NFS Filesystem
作成日時	2012/12/02 16:23:18

上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	/export/fs1
接続許可クライアント	*
アクセス権限	☐ 読み書き ☒ 読み取り専用
ユーザアクセス	全てのユーザを匿名ユーザとしてアクセスさせる。(all_squash) 匿名ユーザ: UID=1000, GID=1000
その他のオプション	☒ 1024番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	対象
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 190 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (2/4)

3. 接続許可クライアントフィールドにファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。

Note IP 形式「192.168」を使用すると、複数のアドレスを範囲で指定することができます（例：192.168.0.0/16）。半角スペースで区切ることも複数のアドレスを指定することができます。ワイルドカードとして「*」を入力すると、バックアップ/リストアシステムの全マシン名および全 IP アドレスが対象となります。

す。

4. **アクセス権限**と**ユーザアクセス**を選択します。
5. **その他のオプション**の**1024 番以上のポートからのアクセスを拒否する。(secure)**チェックボックスを選択して、1024 番より大きいインターネットポート番号からのアクセスを拒否します。
6. **OK** をクリックします。
確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデル




図 191 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (3/4)

スケールアウトモデル




図 192 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (3/4)

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、ファイルシステム一覧に、設定が変更されたファイルシステムの詳細が更新されて表示されます。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 193 と図 194 を参照してください。

シングルノードモデル




図 193 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (4/4)

スケールアウトモデル




図 194 エクスポート状態の NFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (4/4)

エクスポート状態の CIFS ファイルシステムの設定を変更する

エクスポート状態のCIFSファイルシステムの説明やアクセス権限などの設定の変更を行います。

CIFSファイルシステムの設定変更は、以下の手順に従って行ってください。

Note 一度もレプリケーションが成功していないマーカーフィルタリングが有効なレプリカファイルシステムについて、ファイルシステムの**アクセス権限**を**読み書き**可能に変更する場合には、事前にレプリケーションセットを削除し、アンエクスポートとエクスポートを行う必要があります。

1. **ファイルシステム概要** ウィンドウで、設定を変更するエクスポート状態の CIFS ファイルシステム名をクリックします。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 195 と図 196 を参照してください。

シングルノードモデル




図 195 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する

- シングルノードモデル (1/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム概要

フィルタ

ファイルシステム名: 状態: エクスポート、アンエクスポート、不

格納済み容量: From GB To GB エクスポート先:

ファイルシステム名	エクスポート先	状態	タイプ	格納済み容量	権限	マーカータイプ	フェイルオーバー	WORM	クォータ状態	ACL	ファイル属性/タイムスタンプ	暗号化キー
☐ CIFS_FS	HN0101	エクスポート	CIFS	1.1KB 読み書き	対象							
☐ NFS_FS	HN0101	エクスポート	NFS	1.1KB 読み書き	対象							
☐ fs1	HN0101	エクスポート	CIFS	1.1KB 読み書き	対象							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 25

2. ファイルシステム変更ウィンドウに、ファイルシステムの説明を入力します。

シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 197 と図 198 を参照してください。

シングルノードモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	SN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	Modifying a CIFS Filesystem
作成日時	2012/11/26 15:44:26

上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☐ 読み書き ☒ 読み取り専用
接続許可クライアント	エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 197 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (2/4)

スケールアウトモデル

ファイルシステム変更(fs1)

ファイルシステムオプション

ファイルシステム名	fs1
エクスポート先	HN0101
状態	エクスポート
エクスポートタイプ	☐ NFS ☒ CIFS
容量	ファイルシステムの容量: 256 PB ☐ ハードクォータを有効にする ☐ ソフトクォータを有効にする ソフトリミット: %
格納済み容量	1.1KB
パリティ数	3
オーバーヘッド	25%
説明	Modifying a CIFS Filesystem
作成日時	2012/12/02 16:23:18

上記のファイルシステムの容量と格納済み容量は2のべき乗に基づく単位で表示しています。(GB = 1024 × 1024 × 1024)

エクスポートオプション

エクスポート名	fs1
コメント	
アクセス権限	☐ 読み書き ☒ 読み取り専用
接続許可クライアント	 エントリを分けるには半角スペースを使用します。
接続拒否クライアント	 エントリを分けるには半角スペースを使用します。

接続クライアント

接続されているクライアントは存在しません。

高度なオプション

マーカーフィルタリング	無効
フェイルオーバー	対象
WORM	無効
ACL	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効
暗号化キー	

OK キャンセル

図 198 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
 - スケールアウトモデル (2/4)

3. コメントフィールドに情報を入力します。
4. アクセス権限を選択します。
5. 接続許可クライアントフィールドに、このファイルシステムに接続するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。
6. 接続拒否クライアントフィールドに、このファイルシステムへのアクセスを制限するバックアップ/リストアシステムの名前または IP アドレスを入力します。

Note 接続許可クライアントと接続拒否クライアントフィールドを空欄にすると、すべてのシステムクライアントがそのファイルシステムにアクセスできます。

7. OK をクリックします。
確認メッセージが表示されます。

シングルノードモデル



図 199 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (3/4)

スケールアウトモデル




図 200 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (3/4)

ファイルシステム概要ウィンドウに戻ると、ファイルシステム一覧に、設定が変更されたファイルシステムの詳細が更新されて表示されます。

Note シングルノードモデルとスケールアウトモデルについては、それぞれ図 201 と図 202 を参照してください。

シングルノードモデル




図 201 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- シングルノードモデル (4/4)

スケールアウトモデル




図 202 エクスポート状態の CIFS ファイルシステム設定を変更する
- スケールアウトモデル (4/4)

ファイルシステムの暗号化キーを設定する

本製品では、ファイルシステムに保存されたデータを暗号化することができます。ファイルシステム内のデータを暗号化するには、ファイルシステムの暗号化キーを設定する必要があります。読み書きプロセスが実行中であっても、暗号化、復号化は可能です。暗号化キーを指定しなくても、暗号化していないファイルシステムからのデータの読み書きはできます。したがって、暗号化キーは、暗号化されたファイルシステムを作成する前に設定した後、暗号化キーを変更するとき以外に必要なことはありません。暗号化されたファイルシステムと暗号化されていないファイルシステムとの間では互いにデータの重複排除は行うことができません。

Note

- 暗号化キーには、ファイルシステム内のデータを暗号化するためのファイルシステムキーと、ファイルシステムキーを含むシステム全体のデータを暗号化するためのマスタキーの2種類があり、両方設定する必要があります。
- 暗号化キーの設定には、ライセンスが必要です。以下の手順を行う前にあらかじめ「[ライセンスを解除する](#)」を参照してください。

暗号化キーの設定は、以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで**暗号化キー管理**をクリックします。




図 203 ファイルシステムの暗号化キーを設定する (1/2)

2. **暗号化キー管理** ダイアログボックスに、下記のマスタキー情報を入力します。
 - **新しいキー**：新しいマスタキーを入力します。
 - **新しいキー(確認)**：同じマスタキーを再度入力します。
3. 下記のファイルシステムキー情報を入力します。**新しいキー**に設定したい暗号化キーを入力します。**新しいキー(確認)**にも同じ暗号化キーを入力します。
 - **新しいキー**：新しいファイルシステム キーを入力します。
 - **新しいキー(確認)**：同じファイルシステム キーを再度入力します。

Note マスタキー、ファイルシステムキーには、それぞれ 10 文字以上の任意の文字列を指定可能です。


A screenshot of the '暗号化キー管理' (Encryption Key Management) dialog box. The dialog has a blue title bar with the text '暗号化キー管理' and a yellow question mark icon. It contains two main sections: 'マスタ キー' (Master Key) and 'ファイルシステム キー' (File System Key). Each section has two input fields: '新しいキー' (New Key) and '新しいキー(確認)' (New Key (Confirmation)). The input fields are currently filled with ten dots, indicating masked text. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel).

図 204 ファイルシステムの暗号化キーを設定する (2/2)

4. **OK** をクリックします。

ファイルシステムの暗号化キーを変更する

この節では、ファイルシステムの暗号化キーの変更方法を説明します。
暗号化キーの変更は以下の手順に従って行ってください。

1. **ファイルシステム概要**ウィンドウで**暗号化キー管理**をクリックします。




図 205 ファイルシステムの暗号化キーを変更する (1/2)

2. **暗号化キー管理**ダイアログボックスに、下記のマスタキー情報を入力します。

- **現在のキー**：現在設定されているマスタキーを入力します。
- **新しいキー**：設定したいマスタキーを入力します。
- **新しいキー(確認)**：同じ設定したいマスタキーを再度入力します。

3. 下記のファイルシステムキー情報を入力します。

- **現在のキー**：現在設定されているファイルシステムキーを入力します。
- **新しいキー**：設定したいファイルシステムキーを入力します。
- **新しいキー(確認)**：同じ設定したいファイルシステムキーを再度入力します。

Note マスタキー、ファイルシステムキーには、それぞれ 10 文字以上の任意の文字列を指定可能です。

暗号化キー管理

☒ マスタ キー

現在のキー:

新しいキー:

新しいキー(確認):

☐ ファイルシステム キー

現在のキー:

新しいキー:

新しいキー(確認):

OK キャンセル

図 206 ファイルシステムの暗号化キーを変更する (2/2)

4. **OK** をクリックします。

第5章 システム設定

ネットワーク画面では、**内部フローティング IP アドレス**と内部ネットワーク上のすべてのノードのネットワーク設定を表示できますが、この情報は変更できません。

アクセラレータノード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする

シングルノードモデルでは参照できません。スケールアウトモデルの場合に参照してください。

1. ネットワーク画面で**外部ネットワーク**の**ノード ID** のアクセラレータノード機能を持つノードをクリックします。

システムのハードウェアおよびオプション構成によって、**種別**の表示が異なります。

スケールアウトモデル（スイッチ有り構成）

フローティングIPアドレス

外部フローティングIPアドレス

GUI管理用

レプリケーション用

10.0.3.78

10.0.3.78

外部ネットワーク

ノードID	ポート(VLAN ID)	bondingモード	アクティブポート	種別	状態	外部IPアドレス	帯域幅	通信方式	フェイルオーバー	監視
HN0101	elan1	--	--	1GbE	Up	10.0.3.79	1Gbps 全二重	--	対象	対象
	elan2	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan3	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan4	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan5	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan6	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
HN0102	elan1	--	--	1GbE	Up	10.0.3.80	1Gbps 全二重	--	対象	対象
	elan2	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan3	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan4	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan5	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--
	elan6	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps 全二重	--	--	--

1

ページ目

5

2件中 1 - 2 を表示

内部ネットワーク

内部ネットワーク				リモートBMCアクセス			
ノードID	ポート	IP	状態	ポート	IP	状態	
HN0101	bond0	169.254.1.51	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))	--	--	--	
HN0102	bond0	169.254.1.52	Up(ilan1(Up),ilan2(Up),ilan3(Up),ilan4(Up))	--	--	--	

1

ページ目

10

2件中 1 - 2 を表示

図 207 外部ネットワーク設定の変更 (1/9)

以下のような**外部ネットワーク変更**ウィンドウが表示されます。

複数のポートを 1 つのポートとして一時的に **bond** することができます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **bonding ポート作成**をクリックします。

外部ネットワーク変更 (HN0101)

ポート ルーティング DNSサーバ・検索ドメイン

⚠ ネットワークポートはレプリケーションセットのデータ転送ポートとして指定されています。
ネットワークポートの設定を変更した場合は、レプリケーションセットのデータ転送ポートの設定を確認してください。

☐	ポート (VLAN ID) ⇅	種別	状態	IPアドレス	ネットマスク	MTU	帯域幅	通信方式
☐	elan1	1GbE	Up	10.0.3.79	255.255.252.0	1500	1Gbps	全二重
☐	elan2	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐	elan3	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐	elan4	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐	elan5	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐	elan6	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重

1 ページ中 1 ページ目 6 件中 1 - 6 を表示

+ bondingポート作成 | **✗ bondingポート削除**

OK キャンセル

図 209 外部ネットワーク設定の変更 (2/9)

この例では、Ethernet ポート（**elan5** および **elan6**）を一時的に bond する方法を示します。設定を行うと、この 2 つの Ethernet ポート（**elan5** および **elan6**）が bond されます。

2. **bonding スレーブ**から複数のポートを選択し、**bonding モード**を選択します。

Note bonding モードを 802.3ad に設定する場合は、bonding スレーブを接続している外部ネットワークデバイスのポートで LACP が有効なことを必ず確認してください。

3. **bond1** の **IP アドレス**と**ネットマスク**の値を入力します。

ネットマスクは IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークで利用できるホストを指定します。ネットマスクに設定できるのは、255.255.255.0 や 255.255.255.128 のように、数字とドット (.) だけです。各ネットマスクの最大文字数は、15 文字です。なお、IP アドレスを入力する場合は、ネットマスクも入力してください。

Note bonding 作成時、そのスレーブとなる Ethernet ポートに設定されている IP アドレスを、作成する bonding ポートの IP アドレスに指定することはできません。このような場合は、まず Ethernet ポートを一時的に別の IP アドレス/ネットマスクに変更してください。

4. **MTU** を選択します。
5. フェイルオーバー時に IP アドレスを動かすかどうかを選択します。（**フェイルオーバーの時 IP アドレスを移動する**チェックボックスを選択する／チェックを外す。）
フェイルオーバーの設定がされていない場合、このラジオボタンを選択しても本オプションは無効です。
6. フェイルオーバー時に、ポートを監視するかどうかを選択します。（**フェイルオーバーのためにポートを監視する**チェックボックスを選択する／チェックを外す。）
7.  警告の内容を確認してください。
8. **OK** をクリックします。外部ネットワーク変更ポップアップに戻ります。

bondingポート作成

bondingポート名	bond1	
bondingスレーブ	☐ elan2 (Up)	☐ elan3 (Up)
	☐ elan4 (Up)	☒ elan5 (Up)
	☒ elan6 (Up)	
bondingモード	802.3ad	送信ポート選択ポリシー: レイヤ2(MACアドレス)
IPアドレス	10.0.5.78	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	☒ 1500 ☐ 9000 ☐ その他	

高度なオプション

フェイルオーバー

- ☒ フェイルオーバーの時IPアドレスを移動する。
- ☒ フェイルオーバーのためにポートを監視する。

⚠ 注意: フェイルオーバー可能な場合のみ、フェイルオーバーオプションは有効です。

OK キャンセル

図 210 外部ネットワーク設定の変更 (3/9)

この画面では、**elan5** および **elan6** が、**bond1** として識別されている**ポート**に bond されているように見えますが、実際には、本画面で **OK** をクリックして設定を確定するまで bond は有効になりません。

この画面では、最後に(*)が付いているポートは、設定が変更されていることを意味します。

外部ネットワーク変更 (HN0101)

ポート ルーティング DNSサーバ・検索ドメイン

⚠ ネットワークポートはレプリケーションセットのデータ転送ポートとして指定されています。
ネットワークポートの設定を変更した場合は、レプリケーションセットのデータ転送ポートの設定を確認してください。

☐	ポート(VLAN ID)	種別	状態	IPアドレス	ネットマスク	MTU	帯域幅	通信方式
☐	bond1*	1GbE	Up	10.0.5.78	255.255.255.0	1500	2Gbps	全二重
☐	elan1	1GbE	Up	10.0.3.79	255.255.252.0	1500	1Gbps	全二重
☐	elan2	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐	elan3	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐	elan4	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重

1 ページ中 1 ページ目 5 件中 1 - 5 を表示

+ bondingポート作成 | ✖ bondingポート削除

⚠ **1はポートの設定が変更されたことを意味しています。変更を反映するためには*OKボタンをクリックしてください。
変更が反映される時、CIFSとNFSのサービスを再起動する可能性があります。

OK キャンセル


図 211 外部ネットワーク設定の変更 (4/9)

bonding ポート **bond1** だけを変更する場合は、以下の手順に従ってください。

1. **ポート列の bond1** をクリックします。以下のような **bonding 変更** ポップアップが表示されます。
2. **bonding モード** を選択し、**bond1** の bonding モードを変更します。
3. **bond1** の **IP アドレス** および **ネットマスク** の値を入力します。
4. **MTU** を選択します。
5. フェイルオーバー時に IP アドレスを動かすかどうかを選択します。（**フェイルオーバーの時 IP アドレスを移動する** チェックボックスを選択する／チェックを外す。）

なお、フェイルオーバーの設定がされていない場合、このラジオボタンを選択しても本オプションは無効です。

6. フェイルオーバー時に、ポートを監視するかどうかを選択します。（**フェイルオーバーのためにポートを監視する** チェックボックスを選択する／チェックを外す。）
7.  警告の内容を確認してください。
8. **OK** をクリックします。外部ネットワーク変更ポップアップに戻ります。



bonding変更 (bond1)

bondingポート名	bond1		
bondingスレーブ	elan5 (Up) , elan6 (Up)		
bondingモード	802.3ad	送信ポート選択ポリシー:	レイヤ2(MACアドレス)
状態	Up		
IPアドレス	10.0.7.78		
ネットマスク	255.255.255.0		
MTU	☒ 1500 ☐ 9000 ☐ その他		
帯域幅	2Gbps		
通信方式	全二重		

高度なオプション

フェイルオーバー

- ☒ フェイルオーバーの時IPアドレスを移動する。
- ☒ フェイルオーバーのためにポートを監視する。

 注意: フェイルオーバー可能な場合のみ、フェイルオーバーオプションは有効です。

OK キャンセル

図 212 外部ネットワーク設定の変更 (5/9)

elan5 と elan6 を bond する予定がない場合は、bond されているように見える bonding ポート bond1 を削除できます。

Note bonding ポートに VLAN を設定している場合、bonding ポートを削除する前に VLAN 設定を削除する必要があります。

VLAN 削除については、「コマンドリファレンス」の「第 II 編 リファレンス」の「第 2 章 コマンド」の「vlan」を参照してください。

1. ポートから bond1 を選択し、bonding ポート解除をクリックします。以下の bonding 削除ポップアップが表示されます。
2. OK をクリックします。外部ネットワーク変更ポップアップに戻ります。

ポート (VLAN ID) ▲	状態	IPアドレス	ネットマスク
bond1	Up	10.0.7.78	255.255.255.0

1 件中 1 - 1 を表示

⚠ 以上のポートを削除することができます。

OK キャンセル

図 213 外部ネットワーク設定の変更 (6/9)

bond 操作以外に、非 bonding ポートの変更もできます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

Note VLAN については CLI で設定・変更を行う必要があるため、以下の手順では変更できません。

VLAN 設定については、「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「vlan」を参照してください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップの**ポート**から変更したい非 bonding ポートをクリックします。次のページの**ポート変更**ポップアップが表示されます。

Note **外部ネットワーク**ポップアップでは、外部フローティング IP アドレスに割り当てられているポートの設定を変更することはできません（表示のみとなります）。このようなポートを変更するときは、**ネットワーク画面の外部フローティング IP アドレス**をクリックして表示される**外部フローティング IP アドレス**ポップアップで変更してください。

2. **IP アドレス**および**ネットマスク**の値を入力します。
ネットマスクは IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークで利用できるホストを指定します。ネットマスクに設定できるのは、255.255.255.0 や 255.255.255.128 のように、数字とドット (.) だけです。各ネットマスクの最大文字数は、15 文字です。なお、IP アドレスを入力する場合は、ネットマスクも入力してください。
3. ポートが送信できる最大物理パケットサイズ（バイト単位）となる **MTU**（Maximum Transfer Unit）を選択します。
4. フェイルオーバー時に IP アドレスを動かすかどうかを選択します。（**フェイルオーバーの時 IP アドレスを移動する**チェックボックスを選択する／チェックを外す。）
なお、フェイルオーバーの設定がされていない場合、このラジオボタンを選択しても本オプションは無効です。
5. フェイルオーバー時に、ポートを監視するかどうかを選択します。（**フェイルオーバーのためにポートを監視する**チェックボックスを選択する／チェックを外す。）
6.  警告の内容を確認してください。
7. **OK** をクリックします。**外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。

ポート変更 (elan3)

ポート名	elan3
状態	Up
IPアドレス	10.0.6.78
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	☒ 1500 ☐ 9000 ☐ その他
帯域幅	1Gbps
通信方式	全二重

高度なオプション

フェイルオーバー ☒ フェイルオーバーの時IPアドレスを移動する。
☒ フェイルオーバーのためにポートを監視する。

⚠ 注意: フェイルオーバー可能な場合のみ、フェイルオーバーオプションは有効です。

OK キャンセル

図 214 外部ネットワーク設定の変更 (7/9)

8. 外部ネットワーク変更ポップアップの **DNS サーバ・検索ドメイン** タブをクリックして、**DNS サーバ**と**検索ドメイン**情報を表示します。

外部ネットワーク変更 (HN0101)

ポート ルーティング **DNSサーバ・検索ドメイン**

DNSサーバ	192.168.141.15
検索ドメイン	example.com

OK キャンセル

図 215 外部ネットワーク設定の変更 (8/9)

9. **DNS サーバ**に IP アドレスを入力します。

10. **検索ドメイン**の設定を入力します。

11. **OK** をクリックします。

Note 管理ノードまたは代替ノードの IP アドレスを変更する場合は、**割り当てポート**の IP アドレスと**外部フローティング IP アドレス**が同じサブネットワーク内にあることを確認してください。

Note 外部フローティング IP アドレスは必ず有効な外部ポートに割り当てる必要があります。設定の後に、**外部フローティング IP アドレス**に割り当てられているポートの状態が正常であることを確認する必要があります。

Note **外部ネットワーク**ポップアップでは、外部フローティング IP アドレスに割り当てられているポートの設定を変更することはできません。このようなポートを変更するときは、**ネットワーク画面の外部フローティング IP アドレス**をクリックして表示される**外部フローティング IP アドレス**ポップアップで変更してください。

12. **ネットワーク画面**で別のアクセラレータノード機能を持つノードを選択します。上の手順を繰り返し、新しいアクセラレータノード機能を持つノードのネットワーク構成を設定します。

外部フローティング IP アドレスに割り当てられているポートの設定を変更するときには、以下の手順に従ってください。

1. ネットワーク画面の**外部フローティング IP アドレス**をクリックし、**外部フローティング IP アドレス変更**ポップアップを表示します。
2. 外部フローティング IP アドレスを変更します。変更しない場合は手順 3 に進みます。
3. 変更するポートをクリックし、**ポート変更**ポップアップを表示します。
4. IP アドレスおよびネットマスクの値を変更します。
5. **OK** をクリックします。**外部フローティング IP アドレス変更**ポップアップに戻ります。
6. 別のノードのポートの設定を変更する場合は、ノードタブをクリックし、手順 3 から手順 5 までを繰り返します。別のノードのポートの設定を変更しない場合は、手順 7 に進みます。
7. **OK** をクリックします。ブラウザが切断され再接続が必要になることを示すポップアップが表示されます。**OK** をクリックすると、ブラウザが切断され、GUI が数分間非表示となります。その後、新しい IP アドレスが GUI で再表示されます。




図 216 外部ネットワーク設定の変更 (9/9)

なお、変更のタイミングによっては、「再表示」を促すポップアップが表示される場合があります。その場合は**再表示**をクリックして、再度、ポート変更を行ってください。

アクセラレータノード機能を持つノードに新しいルートを追加できます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで**ルーティング**タブをクリックします。



図 217 外部ネットワークルーティングの変更 (1/6)

2. **ルーティング追加**をクリックします。
3. **宛先**を選択します。
ホストを選択した場合は、IP アドレスを入力します。
ネットワークを選択した場合は、サブネットアドレスを入力します。
4. **宛先**が**デフォルト**の場合、ネットマスクを 0.0.0.0 にします。
宛先が**ホスト**の場合、ネットマスクを 255.255.255.255 にします。
宛先が**ネットワーク**の場合、0.0.0.0 および 255.255.255.255 以外のネットマスクアドレスを入力します。
5. **ゲートウェイ**の IP アドレスを入力します。
ゲートウェイアドレスが到達可能であることを確認します。
6. **OK** をクリックします。 **外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。
すでに設定済みのルートと同じルートを追加することはできません。



ルーティング追加	
宛先	☐ デフォルト
	☒ ホスト
	☐ ネットワーク
ネットマスク	255.255.255.255
ゲートウェイ	10.0.0.1

OK キャンセル

図 218 外部ネットワークルーティングの変更 (2/6)

アクセラレータノード機能を持つノードの既存のルートを変更できます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで**ルーティング**タブをクリックします。

外部ネットワーク変更 (HN0101)

ポート ルーティング DNSサーバ・検索ドメイン

	宛先	ネットマスク	ゲートウェイ	状態
☐	デフォルト	0.0.0.0	10.0.0.1	Up
☐	10.0.5.78*	255.255.255.255	10.0.0.1	-

1ページ中 1 ページ目 2件中 1-2を表示

+ ルーティング追加 | ✕ ルーティング削除

⚠ 一部のルーティングの設定が削除されます。*はルーティングの設定が変更されたことを意味しています。変更を反映するためにOKボタンをクリックしてください。

OK キャンセル

図 219 外部ネットワークルーティングの変更 (3/6)

2. 変更したいルーティングをクリックします。
3. **宛先**を選択します。
ホストを選択した場合は、IP アドレスを入力します。
ネットワークを選択した場合は、サブネットアドレスを入力します。
4. 必要の場合は、**ネットマスク**を入力します。
5. **ゲートウェイ**の IP アドレスを入力します。
ゲートウェイアドレスが到達可能であることを確認します。
6. **OK** をクリックします。**外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。

ルーティング変更 (10.0.5.78) ?

	☐ デフォルト	
宛先	☒ ホスト	10.0.9.78
	☐ ネットワーク	
ネットマスク	255.255.255.255	
ゲートウェイ	10.0.0.1	
状態	-	

OK キャンセル

図 220 外部ネットワークルーティングの変更 (4/6)

アクセラレータノード機能を持つノードの既存のルートを削除することもできます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで**ルーティング**タブをクリックします。




図 221 外部ネットワークルーティングの変更 (5/6)

2. 削除したいルーティングを選択します。
3. **ルーティング削除**ボタンをクリックします。
4. **OK** をクリックします。 **外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。

宛先	ネットマスク	ゲートウェイ	状態
10.0.5.78	255.255.255.255	10.0.0.1	—

1 件中 1 - 1 を表示

⚠ 以上のルーティングを削除することができます。

OK キャンセル

図 222 外部ネットワークルーティングの変更 (6/6)

アクセラレータノード機能を持つノードの既存の **DNS サーバ**と**検索ドメイン**を変更することもできます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで **DNS サーバ・検索ドメイン**タブをクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled '外部ネットワーク変更 (HN0101)' with a yellow question mark icon in the top right corner. It has three tabs: 'ポート', 'ルーティング', and 'DNSサーバ・検索ドメイン'. The 'DNSサーバ・検索ドメイン' tab is selected. Inside the dialog, there are two main sections. The first section, labeled 'DNSサーバ', has a text input field containing '192.168.141.15' and an empty text input field below it. The second section, labeled '検索ドメイン', has a text input field containing 'example.com' and an empty text input field below it. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル'.

図 223 外部ネットワークの DNS サーバと検索ドメイン変更

2. **DNS サーバ**に IP アドレスを入力します。
3. **検索ドメイン**を入力します。
4. **OK** をクリックします。

Note CIFS 認証方式で Active Directory を設定している場合、DNS サーバの IP アドレスを変更した後は、CIFS サービスへ変更を反映させるために、システムの再起動、または、以下の手順を実行してください。

1. **CIFS** 画面で**認証方式**をクリックし、**認証方式**画面に遷移します。
2. **認証方式**画面で設定を変更せず **OK** をクリックし、**ドメイン参加**画面に遷移します。
3. **ドメイン参加**画面でドメイン参加の際に使用する**ユーザ名**と**パスワード**を入力し、**OK** をクリックします。

ノードの外部ネットワーク設定を有効にする

シングルノードモデルのみ参照できます。スケールアウトモデルの構成の場合は参照できません。

1. ネットワーク画面で**外部ネットワーク**の**ノード ID** から対象となるノードをクリックします。

レプリケーションIPアドレス									
IPアドレス		192.168.133.120							
ポート		elan1							
外部ネットワーク									
ノードID	ポート(VLAN ID)	bondingモード	アクティブポート	種別	状態	外部IPアドレス	帯域幅	通信方式	
SN0101	elan1	--	--	1GbE	Up	192.168.133.120	1Gbps	全二重	
	elan2	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重	
	elan3	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重	
	elan4	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重	
	elan5	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重	
	elan6	--	--	1GbE	Up	--	1Gbps	全二重	

図 224 外部ネットワーク設定の変更 (1/4)

次のような**外部ネットワーク変更**ポップアップが表示されます。

複数のポートを 1 つのポートとして一時的に **bond** することができます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **bonding ポート作成**をクリックします。

ポート(VLAN ID)	種別	状態	IPアドレス	ネットマスク	MTU	帯域幅	通信方式
elan1	1GbE	Up	192.168.133.120	255.255.255.0	1500	1Gbps	全二重
elan2	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
elan3	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
elan4	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
elan5	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
elan6	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重

図 225 外部ネットワーク設定の変更 (2/4)

この例では、Ethernet ポート (**elan2** および **elan3**) を一時的に **bond** する方法を示します。設定を行うと、この 2 つの Ethernet ポート (**elan2** および **elan3**) が **bond** されます。

2. **bonding** スレーブにする複数のポートを選択し、**bonding** モードを選択します。

Note **bonding** モードを 802.3ad に設定する場合は、**bonding** スレーブを接続している外部ネットワークデバイスのポートで LACP が有効なことを必ず確認してください。

3. **bond1** の **IP アドレス**と**ネットマスク**の値を入力します。


ネットマスクは IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークで使用できるホストを指定します。ネットマスクに設定できるのは、255.255.255.0 や 255.255.255.128 のように、数字とドット (.) だけです。各ネットマスクの最大文字数は、15 文字です。なお、IP アドレスを入力する場合は、ネットマスクも入力してください。

Note **bonding** 作成時、そのスレーブとなる Ethernet ポートに設定されている IP アドレスを、作成する **bonding** ポートの IP アドレスに指定することはできません。このような場合は、まず Ethernet ポートを一時的に別の IP アドレス/ネットマスクに変更してください。

Note 間違った IP アドレスを設定してしまった場合は「[付録 I 出荷時の設定値に戻す](#)」を参照してください。

4. **MTU** を選択します。

5.  警告の内容を確認してください。
6. **OK** をクリックします。**外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。



bondingポート名	bond1	
bondingスレーブ	☒ elan2 (Up)	☒ elan3 (Up)
	☐ elan4 (Up)	☐ elan5 (Up)
	☐ elan6 (Up)	
bondingモード	802.3ad	送信ポート選択ポリシー: レイヤ2(MACアドレス)
IPアドレス	192.168.133.101	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	☒ 1500 ☐ 9000 ☐ その他	

図 226 外部ネットワーク設定の変更 (3/4)

この画面では、**elan2** および **elan3** が、**bond1** として識別されている**ポート**に bond されているように見えますが、実際には、本画面で **OK** をクリックして設定を確定するまで bond は有効になりません。

この画面では、最後にアスタリスク(*)が付いているポートは、設定が変更されていることを意味します。

外部ネットワーク変更 (SN0101) ?

ポート ルーティング DNSサーバ・検索ドメイン

ポート(VLAN ID)	種別	状態	IPアドレス	ネットマスク	MTU	帯域幅	通信方式
☒ bond1*	1GbE	Up	192.168.13.101	255.255.255.0	1500	2Gbps	全二重
☐ elan1	1GbE	Up	192.168.133.120	255.255.255.0	1500	1Gbps	全二重
☐ elan4	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐ elan5	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重
☐ elan6	1GbE	Up	--	--	1500	1Gbps	全二重

1 ページ中 1 ページ目 5 件中 1 - 5 を表示

+ bondingポート作成 | × bondingポート削除

* 1はポートの設定が変更されたことを意味しています。変更を反映するためには"OK"ボタンをクリックしてください。
変更が反映される時、CIFSとNFSのサービスを再起動する可能性があります。

OK キャンセル


図 227 外部ネットワーク設定の変更 (4/4)

bonding ポート **bond1** だけを変更する場合は、以下の手順に従ってください。

1. **ポート列の bond1** をクリックします。以下のような **bonding 変更** ポップアップが表示されます。
2. **bonding モード** を選択し、**bond1** の bonding モードを変更します。
3. **bond1** の **IP アドレス** および **ネットマスク** の値を入力します。

Note 間違った IP アドレスを設定してしまった場合は「[付録 I 出荷時の設定値に戻す](#)」を参照してください。

4. **MTU** を選択します。
5.  警告の内容を確認してください。
6. **OK** をクリックします。**外部ネットワーク変更** ポップアップに戻ります。



bondingポート名	bond1	
bondingスレーブ	elan2 (Up), elan3 (Up)	
bondingモード	802.3ad ▼	送信ポート選択ポリシー: レイヤ2(MACアドレス) ▼
状態	Up	
IPアドレス	192.168.13.101	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	☒ 1500 ☐ 9000 ☐ その他	
帯域幅	2Gbps	
通信方式	全二重	

OK
キャンセル

図 228 外部ネットワーク設定ポートの変更

elan2 と elan3 を bond する予定がない場合は、bond されているように見える bonding ポート bond1 を削除できます。

Note bonding ポートに VLAN を設定している場合、bonding ポートを削除する前に VLAN 設定を削除する必要があります。

VLAN 削除については、「コマンドリファレンス」の「第 II 編 リファレンス」の「第 2 章 コマンド」の「vlan」を参照してください。

1. ポートから bond1 を選択し、bonding ポート削除をクリックします。以下の bonding 削除ポップアップが表示されます。
2. ポップアップで OK をクリックします。外部ネットワーク変更ポップアップに戻ります。

ポート(VLAN ID) ▲	状態	IPアドレス	ネットマスク
bond1	Up	192.168.13.101	255.255.255.0

1 件中 1 - 1 を表示

⚠ 以上のポートを削除することができます。

OK キャンセル


図 229 外部ネットワーク設定ポートの削除

bond 操作以外に、非 bonding ポートの変更もできます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

Note VLAN については CLI で設定・変更を行う必要があるため、以下の手順では変更できません。

VLAN 設定については、「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「vlan」を参照してください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップの**ポート**から変更したい非 bonding ポートをクリックします。**ポート変更**ポップアップが表示されます。
2. **IP アドレス**および**ネットマスク**の値を入力します。
ネットマスクは IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークで使えるホストを指定します。ネットマスクに設定できるのは、255.255.255.0 や 255.255.255.128 のように、数字とドット (.) だけです。各ネットマスクの最大文字数は、15 文字です。なお、ネットマスクを入力する場合は、IP アドレスも入力してください。
Note 間違った IP アドレスを設定してしまった場合は「[付録I 出荷時の設定値に戻す](#)」を参照してください。
3. ポートが送信できる最大物理パケットサイズ（バイト単位）となる **MTU**（Maximum Transfer Unit）を選択します。
4.  警告の内容を確認してください。
5. **OK** をクリックします。**外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。



ポート名	elan2
状態	Up
IPアドレス	192.168.13.101
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	☒ 1500 ☐ 9000 ☐ その他
帯域幅	1Gbps
通信方式	全二重

図 230 外部ネットワーク設定非 bonding ポートの変更（1/2）

6. **外部ネットワーク変更**ポップアップの **DNS サーバ・検索ドメイン**タブをクリックして、**DNS サーバ**と**検索ドメイン**情報を表示します。
7. **DNS サーバ**に IP アドレスを入力します。
8. **検索ドメイン**の設定を入力します。
9. **OK** をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled "外部ネットワーク変更 (SN0101)". It has three tabs: "ポート", "ルーティング", and "DNSサーバ・検索ドメイン". The "DNSサーバ・検索ドメイン" tab is selected. The dialog contains two main input sections. The first section, labeled "DNSサーバ", has a text input field containing "192.168.141.15" and an empty text input field below it. The second section, labeled "検索ドメイン", has a text input field containing "example.com" and an empty text input field below it. At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "キャンセル".

図 231 外部ネットワーク設定非 bonding ポートの変更 (2/2)

ノードに新しいルートを追加できます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで**ルーティング**タブをクリックします。

外部ネットワーク変更 (SN0101)

ポート ルーティング DNSサーバ・検索ドメイン

宛先	ネットマスク	ゲートウェイ	状態
☐ デフォルト	0.0.0.0	192.168.86.1	Up

1件中 1 - 1 を表示

+ ルーティング追加 ✖ ルーティング削除

OK キャンセル

図 232 外部ネットワークルーティングの追加 (1/2)

2. **ルーティング追加**をクリックします。
3. **宛先**を選択します。
 ホストを選択した場合は、IP アドレスを入力します。
 ネットワークを選択した場合は、サブネットアドレスを入力します。
4. **宛先**が**デフォルト**の場合、ネットマスクを 0.0.0.0 にします。
宛先が**ホスト**の場合、ネットマスクを 255.255.255.255 にします。
宛先が**ネットワーク**の場合、0.0.0.0 および 255.255.255.255 以外のネットマスクアドレスを入力します。
5. **ゲートウェイ**の IP アドレスを入力します。
 ゲートウェイアドレスが到達可能であることを確認します。
6. **OK**をクリックします。**外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。
 すでに設定済みのルートと同じルートを追加することはできません。

ルーティング追加

宛先	☐ デフォルト	
	☒ ホスト	192.168.14.56
	☐ ネットワーク	
ネットマスク	255.255.255.255	
ゲートウェイ	192.168.14.254	

OK キャンセル

図 233 外部ネットワークルーティングの追加 (2/2)

ノードの既存のルートを変更できます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで**ルーティング**タブをクリックします。

外部ネットワーク変更 (SN0101)

ポート ルーティング DNSサーバ・検索ドメイン

	宛先	ネットマスク	ゲートウェイ	状態
☐	デフォルト	0.0.0.0	192.168.86.1	Up
☐	192.168.14.56*	255.255.255.255	192.168.14.254	--

1ページ中 1 ページ目 2件中 1-2を表示

+ ルーティング追加 ✖ ルーティング削除

⚠ 一部のルーティングの設定が削除されます。*はルーティングの設定が変更されたことを意味しています。変更を反映するためにはOKボタンをクリックしてください。

OK キャンセル

図 234 外部ネットワークルーティングのルート変更 (1/2)

2. 変更したいルーティングをクリックします。
3. **宛先**を選択します。
ホストを選択した場合は、IP アドレスを入力します。
ネットワークを選択した場合は、サブネットアドレスを入力します。
4. 必要の場合は、**ネットマスク**を入力します。
5. **ゲートウェイ**の IP アドレスを入力します。
ゲートウェイアドレスが到達可能であることを確認します。
6. **OK** をクリックします。**外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。

ルーティング変更 (192.168.14.56)

	☐ デフォルト	
宛先	☒ ホスト	192.168.14.56
	☐ ネットワーク	
ネットマスク	255.255.255.255	
ゲートウェイ	192.168.14.254	
状態	Up	

OK キャンセル

図 235 外部ネットワークルーティングのルート変更 (2/2)

ノードの既存のルートを削除することもできます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで**ルーティング**タブをクリックします。



図 236 外部ネットワークルーティングのルート削除 (1/2)

2. 削除したいルーティングを選択します。
3. **ルーティング削除**ボタンをクリックします。
4. **OK** をクリックします。 **外部ネットワーク変更**ポップアップに戻ります。




図 237 外部ネットワークルーティングのルート削除 (2/2)

ノードの既存の **DNS サーバ**と**検索ドメイン**を変更することもできます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。

1. **外部ネットワーク変更**ポップアップで **DNS サーバ・検索ドメイン**タブをクリックします。

外部ネットワーク変更 (SN0101)

ポート ルーティング **DNSサーバ・検索ドメイン**

DNSサーバ	192.168.18.2
検索ドメイン	example.com

OK キャンセル

図 238 外部ネットワークの DNS サーバと検索ドメイン変更

2. **DNS サーバ**に IP アドレスを入力します。
3. **検索ドメイン**の設定を入力します。
4. **OK** をクリックします。

システム名を変更する

その他画面では、iStorage HS のシステム名を別の名前に変更することができます。システム名を変更する場合は、以下の手順に従って変更してください。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックし、**システム名**をクリックします。

シングルノードモデル

システム名			
システム名	MySystem1		
バックグラウンド処理			
ポリシー	データ読み書き優先		
日付・時刻			
システムの時刻	2012/11/28 18:55:44		
時刻同期	正常に時刻同期しています。		
概要	正常に時刻同期しています。		
NTPサーバ			
NTPサーバ1	IPアドレス/ホスト名	同期状態	時刻差(秒)
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン	東京 (標準時)		

図 239 システム名の変更 (1/2)

スケールアウトモデル

システム名			
システム名	MySystem1		
管理ノード			
バックグラウンド処理			
ポリシー	データ読み書き優先		
日付・時刻			
システムの時刻	2014/04/28 15:13:22		
時刻同期	正常に時刻同期しています。		
概要	正常に時刻同期しています。		
NTPサーバ			
NTPサーバ1	192.168.141.15	同期中	0
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン	東京 (標準時)		

図 240 システム名の変更 (1/2)

2. **システム名**フィールドに新しい名前を入力し、**OK** をクリックします。
3. 新しいシステム名を示す画面に戻ります。



図 241 システム名の変更(2/2)

管理ノードを確認する

アクセラレータノード機能を持つノードが 2 台以上の構成では、**その他の設定**画面で**管理ノード**の確認を行うことができます。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックします。

管理ノードに管理ノードと代替ノードがどのノードに設定されているかが表示されます。

システム名			
システム名	MySystem1		
管理ノード			
バックグラウンド処理			
ポリシー	データ読み書き優先		
日付・時刻			
*システムの時刻			
システムの時刻	2014/04/28 15:13:22		
*時刻同期			
概要	正常に時刻同期しています。		
	IPアドレス/ホスト名	同期状態	時刻差(秒)
NTPサーバ1	192.168.141.15	同期中	0
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン	東京 (標準時)		

図 242 管理ノードを確認する

日付と時刻を設定する

その他の設定の日付・時刻画面では、iStorage HS の時刻に関して、以下の情報を設定することができます。どの情報も同時に設定することができます。

- システムの時刻を設定する
- NTP サーバを設定する

その他の設定画面から日付・時刻をクリックします。

図 243 日付・時刻の設定

Note システムの時刻の年では、現在日付の年から 30 年先までを選択することができます。

システムの時刻を設定する

iStorage HS の時刻を直接変更することができます。

ただし、同時に NTP サーバを設定した場合、NTP サーバと時刻同期するため、iStorage HS の時間は NTP サーバと同じ時刻になります。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックし、**日付・時刻**をクリックします。
2. **システムの時刻**のドロップダウンリストの矢印をクリックし、日付と時刻を選択します。
3. **OK** をクリックします。

NTP サーバを設定する

NTP サーバを設定することで、指定した NTP サーバと同期するように、iStorage HS の時間を設定および保守することができます。NTP サーバは最大 3 つ指定できます。iStorage HS は、設定した NTP サーバのうち、より信頼性の高い NTP サーバの 1 つと同期を行います。ただし、指定する NTP サーバ自身は、上位の NTP サーバと時刻同期している必要があります。

Note SNTP サーバとして稼動している Windows のタイムサービスとは時刻同期しません。

スケールアウトモデルで、NTP サーバが設定されていない場合は管理ノードの時刻がシステムの時刻となり、各ノードの時刻は管理ノードと同期します。しかし、より正確に時刻を同期させるためには、複数の **NTP サーバ**を指定してください。

時刻同期中の NTP サーバが使用不可になった場合、使用可能な他の NTP サーバと時刻同期を行います。スケールアウトモデルで、すべての NTP サーバが使用不可になった場合は、NTP サーバが設定されていない場合と同じように各ノードの時刻は管理ノードと同期するようになります。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックし、**日付・時刻**をクリックします。
2. **NTP サーバ**ごとに IP アドレスまたはホスト名を入力します。
3. **入力したすべての NTP サーバと通信できるか確認後、設定する**のチェックボックスを選択すると、設定する直前に NTP サーバと時刻同期の通信が可能であるかを確認します。このチェックボックスはデフォルトで選択されています。より確実に時刻同期できる NTP サーバを設定するために、選択することを推奨します。
4. **OK** をクリックします。

タイムゾーンを設定する

iStorage HS のタイムゾーンを変更することができます。
タイムゾーンのみを設定する場合、システムを再起動する必要はありません。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックし、**日付・時刻**をクリックします。
2. **タイムゾーン**のドロップダウンリストの矢印をクリックし、地域と都市名を選択します。
3. **OK** をクリックします。




図 244 タイムゾーンの変更

バックグラウンド処理のポリシーを確認する

バックグラウンド処理のポリシーを確認するには以下の手順を実行してください。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックします。

バックグラウンド処理に現在設定されているポリシーが表示されます。

シングルノードモデル

システム名			
MySystem1			
管理ノード			
バックグラウンド処理			
ポリシー		データ読み書き優先	
日付・時刻			
システムの時刻		2012/12/02 09:13:48	
時刻同期		正常に時刻同期しています。	
概要		正常に時刻同期しています。	
NTPサーバ1	IPアドレス/ホスト名	同期状態	時刻
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン		東京 (標準時)	

図 245 現在のバックグラウンド処理ポリシーの確認

スケールアウトモデル

システム名			
MySystem1			
管理ノード			
バックグラウンド処理			
ポリシー		データ読み書き優先	
日付・時刻			
システムの時刻		2014/04/28 15:13:22	
時刻同期		正常に時刻同期しています。	
概要		正常に時刻同期しています。	
	IPアドレス/ホスト名	同期状態	時刻差(秒)
NTPサーバ1	192.168.141.15	同期中	0
NTPサーバ2			
NTPサーバ3			
タイムゾーン			
タイムゾーン		東京 (標準時)	

図 246 現在のバックグラウンド処理ポリシーの確認

バックグラウンド処理のポリシーを設定する

バックグラウンド処理のポリシーを使用すると、優先的に行うバックグラウンド処理を設定することができます。システム管理者がシステムに設定可能なポリシーは表 7 を参照してください。本設定は障害からの復旧時などの特別な運用をする場合のみ変更してください。通常の運用の場合は、既定値から変更しないでください。GUI を利用してバックグラウンド処理のポリシーを設定する場合はこの節を、CLI を利用する場合は「コマンドリファレンス」の「第 II 編 リファレンス」の「第 2 章 コマンド」の「*backgroundtask*」を参照してください。

表 7 バックグラウンド処理のポリシー

ポリシー	説明
データ読み書き優先	既定値です。通常時はデータの読み書きを優先するため、書き込みや読み込み、ファイルシステムの操作を最速で行うことができます。しかし、あと 1 個のディスク障害でデータを失う程、冗長性が著しく低下した場合は冗長性の回復を優先します。
冗長性優先	データの冗長性を維持するための処理を優先します。冗長性の回復処理を優先するため障害からの復旧が最速で行われます。障害発生時の書き込みや読み込み、ファイルシステムの操作は データ読み書き優先 設定時より遅くなることがあります。

1. メインメニューで**その他の設定**をクリックします。
2. **バックグラウンド処理**をクリックします。
3. **ポリシー**のドロップダウンリストの矢印をクリックし、ポリシーを選択します。

4. **OK** をクリックします。

Note ポリシを変更した後、システムの動作にそのポリシが反映されるまで 2～3 分程度の時間がかかることがあります。




図 247 バックグラウンド処理のポリシの設定

ウィザードを使って設定する

ウィザード画面で、ウィザードを使ってシステム設定ができます。ウィザードの設定は以下のステップがあります。

- 基本情報
- ネットワーク
- ファイルシステム
- 入力確認
- 設定結果

1. メニューから**ウィザード**をクリックすると、**基本情報**画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Basic Information' (基本情報) screen of the iStorage HS Wizard. The left sidebar contains a menu with options like 'Status' (状態), 'System' (システム), 'Capacity' (容量), 'Performance' (性能), 'Event Viewer' (イベントビューア), 'Settings' (設定), 'File System' (ファイルシステム), 'CIFS', 'Replication' (レプリケーション), 'Remote System' (リモートシステム), 'Replication Settings' (レプリケーションセット), 'Network' (ネットワーク), 'SNMP', 'Email' (メール), 'Failover' (フェイルオーバー), 'Other Settings' (その他の設定), 'OpenStorage', 'Universal High-Speed I/O' (ユニバーサル高速I/O), 'Security' (保守), 'Users' (ユーザ), 'Node Management' (ノード管理), 'Log Download' (ログダウンロード), 'System Update' (システムアップデート), 'Disk Exchange' (ディスク交換), 'License' (ライセンス), and 'Wizard' (ウィザード). The main area is titled 'Basic Information' and contains the following sections:

- システム名**: System Name (システム名) field with 'MySystem1' entered.
- システム管理者のパスワード設定**: System Administrator Password Settings. Includes a checkbox for 'Change Password' (パスワード変更) which is checked. Fields for 'Username' (ユーザ名) 'sysadmin', 'Old Password' (旧パスワード), 'New Password' (新パスワード), and 'New Password (Confirmation)' (新パスワード(確認)) are present.
- 日付・時刻**: Date and Time. Includes a 'Time Zone' (タイムゾーン) dropdown set to '(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京' and a 'System Time' (システムの時刻) field showing '2019/04/02 15:04:52'.
- NTPサーバ**: NTP Server. Includes a text field and a note: '「システムの時刻」と「NTPサーバ」の両方を設定した場合、優先的にNTPサーバと時刻同期します。'

At the bottom, there are buttons for 'Cancel' (中止) and 'Next' (次へ). The status bar at the very bottom shows 'Total 0 new event log(s) arrived - Emergency: 0 Alert: 0 Warning: 0 Information: 0' and the date/time '2019/4/2 6:03:42'.

図 248 基本情報

基本情報の「システム名」と「システム管理者のパスワード設定」は設定が必要な項目です。「日付・時刻」は現在の時刻を変更する場合またはNTPサーバを設定する場合に入力を行ってください。iStorage HS の時間を設定するために使用されるタイムゾーンと指定した外部NTPサーバと同期するように、iStorage HS の時間を設定および保守できます。

2. **システム名**フィールドに新しい名前を入力します。
3. **旧パスワード**に現在のパスワードを入力し、**新パスワード**に新しいパスワードを入力します。確認のために**新パスワード(確認)**に新しいパスワードを再度入力します。パスワード規則が設定されている場合、パスワードはその規則に従わなければなりません。
4. **タイムゾーン**のドロップダウンリストから、地域と都市名を選択します。
5. **システムの時刻**を指定します。

6. **NTP サーバ**に NTP サーバの IP アドレス（任意）またはホスト名を入力します。
7. **次へ**をクリックし、**ネットワーク**画面に移動します。（中止をクリックすると、ウィザード設定を中止します。**入力終了**をクリックすると、入力確認画面に直接移動します。）

1 ノード構成

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
本システムにアクセスするためのネットワーク設定を行います。 IPアドレスを誤って設定した場合、本システムにアクセスできなくなります。 システムにアクセスできなくなってしまった場合、IPアドレスの設定を間違えた場合の手順に従って復旧してください。				
ポート設定				
使用ポート	elan1			
IPアドレス	192.168.86.118			
ネットマスク	255.255.255.0			
デフォルトゲートウェイ	192.168.86.1			
その他設定				
DNSサーバ	192.168.86.2			
検索ドメイン	example.com			
戻る 中止			入力終了 次へ	

図 249 ネットワーク

複数ノード構成

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
本システムにアクセスするためのネットワーク設定を行います。 IPアドレスを誤って設定した場合、本システムにアクセスできなくなります。 システムにアクセスできなくなってしまった場合、内部LAN経由で接続し、外部IPアドレスの再設定を行ってください。				
管理用IP				
管理用IPアドレス	192.168.131.150			
ポート設定				
ノードID	HN0101	HN0102		
使用ポート	elan1	elan1		
IPアドレス	192.168.131.151	192.168.131.152		
ネットマスク	255.255.255.0			
デフォルトゲートウェイ	192.168.131.253			
その他設定				
DNSサーバ				
検索ドメイン				
戻る 中止			入力終了 次へ	

図 250 ネットワーク

例

アクセラレータノード機能を持つノードの IP アドレスを変更するには、最初に管理ノードとして動作していないアクセラレータノード機能を持つノードの IP アドレスを変更します。その後、管理ノードとして動作しているアクセラレータノード機能を持つノードの IP アドレスを変更します。

バックアップで利用するためのネットワーク情報を設定します。構成により手順が異なります。

1 ノード構成

1. **IP アドレス**にアドレスを入力します。
2. **ネットマスク**に値を入力します。

ネットマスクは IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークで利用できるホストを指定します。ネットマスクに設定できるのは、255.255.255.0 や 255.255.255.128 のように、数字とドット (.) だけです。各ネットマスクの最大文字数は、15 文字です。
3. **デフォルトゲートウェイ**の IP アドレスを入力します。
4. **DNS サーバ**を入力します。
5. **検索ドメイン**を入力します。
6. 設定完了する場合に、**次へ**をクリックして、**ファイルシステム**画面に移動します。（**戻る**をクリックすると、**基本情報**画面に移動します。）

複数ノード構成

1. **管理用 IP アドレス**に管理画面を接続するためのアドレスを入力します。

バックアップで利用するために、管理ノードまたは代替ノードの IP アドレス情報を入力します。管理ノードまたは代替ノードの IP アドレスを設定する時には、ノードの IP アドレスと管理用 IP アドレスが同じサブネットワーク内にあることを確認してください。管理用 IP アドレスは必ず有効な外部ポートに割り当てする必要があります。設定の後に、管理用 IP アドレスに割り当てられているポートの状態が正常であることを確認してください。
2. **IP アドレス**にアドレスを入力します。
3. **ネットマスク**に値を入力します。

ネットマスクは IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークで利用できるホストを指定します。ネットマスクに設定できるのは、255.255.255.0 や 255.255.255.128 のように、数字とドット (.) だけです。各ネットマスクの最大文字数は、15 文字です。
4. **デフォルトゲートウェイ**にアドレスを入力します。
5. **DNS サーバ**にアドレスを入力します。
6. **検索ドメイン**にドメイン名を入力します。
7. 設定完了の場合に、**次へ**をクリックして、**ファイルシステム**画面に移動します。（**戻る**をクリックすると、**基本情報**画面に移動します。）

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
ファイルシステムを作成します。本ウィザードを完了後に疎遠確認が可能です。 圧縮率を高めるマーカーフィルタリング機能、WORM機能などのファイルシステム関連の設定を利用する場合は、 ウィザード終了後に新しいファイルシステムを作成する必要があります。				
ファイルシステム作成				
☐ CIFSファイルシステムを作成します (Windowsマシン向け)				
ファイルシステム名	CIFS_FS			
エクスポート名	CIFS_FS			
注意: CIFSアクセス制御が設定されていない場合、ワークグループ認証方式を設定します。 既に設定されている場合、ウィザード終了後にCIFSアクセス制御画面で設定内容を確認してください。				
☐ NFSファイルシステムを作成します (UNIX系マシン向け)				
ファイルシステム名	NFS_FS			
エクスポート名	/export/NFS_FS			
戻る 中止			入力終了	

図 251 ファイルシステム

ファイルシステム画面では、基本的なファイルシステムのみ作成できます。圧縮率を高めるマーカーフィルタリングやクォータ設定は、GUIの詳細画面から別途行ってください。

- ファイルシステムの作成を行う場合に、**ファイルシステム名**を指定します。
 - CIFS ファイルシステムの作成を行う場合に、**CIFS ファイルシステムの作成を行います**のチェックボックスを選択します。
 - NFS ファイルシステムの作成を行う場合に、**NFS ファイルシステムの作成を行います**のチェックボックスを選択します。
- 入力終了**をクリックして、**入力確認**画面に移動します。

1 ノード構成

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
設定内容を確認してください。設定に誤りがない場合は「設定」をクリックしてください。 修正をする場合は各項目をクリックしてください。				
設定内容				
基本情報 システム名: MySystem1 新パスワード: 変更無し タイムゾーン: 東京 (標準時) システムの時刻: 2010/10/19 14:40:59 NTPサーバ: 192.168.86.1	ネットワーク 使用ポート: elan1 IPアドレス: 192.168.86.118 ネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ: 192.168.86.1 DNSサーバ: 192.168.86.2 検索ドメイン: example.com	ファイルシステム エクスポートタイプ: NFS ファイルシステム名: NFS_FS エクスポート名: /export/NFS_FS エクスポートタイプ: CIFS ファイルシステム名: CIFS_FS エクスポート名: CIFS_FS		
戻る 中止			設定	

図 252 入力確認

複数ノード構成

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
設定内容を確認してください。設定に誤りがない場合は「設定」をクリックしてください。 修正する場合は各項目をクリックしてください。				
設定内容				
基本情報	- システム名: MySystem1 - 新パスワード: 変更無し - タイムゾーン: 東京 (標準時) - システムの時刻: 2012/12/02 19:19:41 - NTPサーバ:			
ネットワーク	- 管理用IPアドレス: 192.168.131.150 - ノードID: HN40101 - 使用ポート: elan1 - IPアドレス: 192.168.131.151 - ネットマスク: 255.255.255.0 - デフォルトゲートウェイ: 192.168.131.253 - DNSサーバ: - 検索ドメイン:			
ファイルシステム	- ノードID: HN40102 - 使用ポート: elan1 - IPアドレス: 192.168.131.152 - ネットマスク: 255.255.255.0 - デフォルトゲートウェイ: 192.168.131.253 - DNSサーバ: - 検索ドメイン:			
未設定				
戻る 中止			設定	

図 253 入力確認

設定内容を確認します。設定に誤りがないかを確認します。

1. 誤りがないければ、**設定**をクリックします。（修正を行う場合は、**設定内容**の項目欄のリンクをクリックします。）
2. ポップアップで **OK** をクリックします。**設定結果**画面に移動します。

1 ノード構成

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
基本情報				
システム名	MySystem1		[OK]	
新パスワード			[変更無し]	
タイムゾーン	東京 (標準時)		[OK]	
システムの時刻	2010/10/19 14:42:26		[未設定]	
NTPサーバ	192.168.86.1		[OK]	
ネットワーク				
管理用IPアドレス			[OK]	
使用ポート	elan1			
IPアドレス	192.168.86.118		[OK]	
ネットマスク	255.255.255.0		[OK]	
デフォルトゲートウェイ	192.168.86.1		[OK]	
DNSサーバ	192.168.86.2		[OK]	
検索ドメイン	example.com		[OK]	
ファイルシステム				
エクスポートタイプ	NFS			
ファイルシステム名	NFS_FS		[OK]	
エクスポート名	/exportNFS_FS			
エクスポートタイプ	CIFS			
ファイルシステム名	CIFS_FS		[OK]	
エクスポート名	CIFS_FS			

図 254 設定結果

複数ノード構成

基本情報	ネットワーク	ファイルシステム	入力確認	設定結果
基本情報				
システム名	MySystem1		[OK]	
パスワード			[変更無し]	
タイムゾーン	東京 (標準時)		[OK]	
システムの時刻	2012/12/02 19:20:11		[未設定]	
NTPサーバ			[未設定]	
ネットワーク				
管理用IPアドレス	192.168.131.150		[OK]	
ノードID	HW0101			
使用ポート	eth01			
IPアドレス	192.168.131.151		[OK]	
ネットマスク	255.255.255.0		[OK]	
デフォルトゲートウェイ	192.168.131.253		[OK]	
DNSサーバ			[OK]	
検索ドメイン			[OK]	
ノードID	HW0102			
使用ポート	eth01			
IPアドレス	192.168.131.152		[OK]	
ネットマスク	255.255.255.0		[OK]	
デフォルトゲートウェイ	192.168.131.253		[OK]	
DNSサーバ			[OK]	
検索ドメイン			[OK]	
ファイルシステム				
ファイルシステム			[未設定]	

① 設定が完了しました。

図 255 設定結果

下記の項目の変更については、手動でシステムを再起動し、新しい設定を有効にする必要があります。

- システムの時刻
- NTP サーバ

下記の項目の変更については、ネットワークが自動で再起動され、新しい設定が有効になります。

- 管理用 IP アドレス（複数ノード構成時）
- IP アドレス
- ネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- DNS サーバ
- 検索ドメイン

メールサーバを設定する

ユーザがメールでメッセージを受信するためには、（メッセージ情報を提供する）管理ノードがメールサーバと通信できる必要があります。また、GUI で、ユーザにメッセージを送信するために使用される**発信メールアドレス**を設定する必要があります。メッセージはすべて、このアドレスから送信されます。メール通報機能を使用するには、**メールサーバ**、**発信メールアドレス**、**送付先**のメールアドレスを指定する必要があります。最初に、以下の手順に従ってメールサーバを設定します。

1. 管理ノードの **DNS サーバ**の IP アドレスと**検索ドメイン**を設定してください。この操作を実行するには、「[アクセラレータノード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。
2. メインメニューで**メール**を選択します。




図 256 メールサーバの設定 (1/3)

3. 設定する**メールサーバ**名をクリックします。ここで、イベントレポートおよびシステムレポートを送信するメールサーバの情報を入力します。

基本

メール通報状態: メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス:

メール通報機能無効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
mail_server 1		使用しない
mail_server 2		使用しない
mail_server 3		使用しない
mail_server 4		使用しない
mail_server 5		使用しない

送付先

送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 ページ目 5 1件中 1 - 1 を表示

+ 送付先追加 | ✕ 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日の 00:00

スケジュール設定 | 過去のレポート | 即時レポートダウンロード

図 257 メールサーバの設定 (2/3)

4. **名前**は、任意の名前に変更できます。
5. **ホスト名/IPアドレス**には、メールサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。
6. **SMTPポート**にSMTPポート番号を入力します（既定値は25）。**SMTP暗号化**がSSL/TLSの場合は465が既定値です。

Note SMTP認証を使用する場合、**SMTP認証を使用する**チェックボックスを選択し、**ユーザ名**と**パスワード**を入力します。**発信メールアドレス**に対応するユーザ名とパスワードを入力します。確認のために、**パスワード(確認)**に同じパスワードを入力します。

7. **SMTP暗号化**に暗号化方式を指定します（既定値は保護なし）。

保護なし : 暗号化通信を利用しません（既定値）。

SSL/TLS : 暗号化プロトコルにSSL/TLSを使用します。

Note SMTP暗号化を使用する場合、**SMTP認証を使用する**チェックボックスを選択します。

8. **OK** をクリックします。

図 258 メールサーバの設定 (3/3)

9. 必要であれば、手順2～7を繰り返して、残りのメールサーバを設定します。

Note 複数のメールサーバを設定した場合、画面で表示されているメールサーバの上から順に送信を行い、正常に送信した時点でメール送信を停止します。そのため、実際に送信されるメールサーバは1つとなります。

10. 初期設定時は「[発信メールアドレスを設定する](#)」に進んでください。

発信メールアドレスを設定する

本システムは、イベントレポート（Information、Warning、Alert、Emergency）とシステムレポートをユーザに送信する送信元アドレスとして、**発信メールアドレス**を使用します。

Note メールアドレスに含まれるサブドメインには、半角英数字およびハイフン（-）を使用できます。サブドメインをハイフン（-）で開始または終了することはできません。

1. **発信メールアドレス設定**をクリックすると、**発信メールアドレス変更**画面が表示されます。

基本

メール通報状態: メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス

メール通報機能無効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
mail_server_1		使用しない
mail_server_2		使用しない
mail_server_3		使用しない
mail_server_4		使用しない
mail_server_5		使用しない

送付先

送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☐ Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 | ページ目 5 | 1件中 1 - 1を表示

+ 送付先追加 | ✖ 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日の 00:00

📅 スケジュール設定 | 📄 過去のレポート | ⬇ 即時レポートダウンロード

図 259 発信メールアドレスの設定 (1/3)

- すべてのレポートの送信元メールアドレスとして使用される**メールアドレス**を入力します。

The dialog box is titled '送信メールアドレス変更' (Change Sending Mail Address). It contains a label 'メールアドレス' (Mail Address) next to a text input field containing 'sample@example.com'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel).

図 260 送信メールアドレスの設定 (2/3)

- OK** をクリックします。
- 初期設定時は「[送付先を設定する](#)」に進んでください。

下図のように、**送信メールアドレス**の項目に入力した**送信メールアドレス**が表示されます。

The screenshot shows the '基本' (Basic) settings page. At the top, there's a 'メール通報状態' (Mail Notification Status) section with a message 'メール通報機能は有効です。' (Mail notification function is enabled). Below it, the '送信メールアドレス' (Sending Mail Address) is set to 'sample@example.com'. There are three buttons: 'メール通報機能無効' (Disable Mail Notification Function), '送信メールアドレス設定' (Set Sending Mail Address), and 'テストメール送信' (Send Test Mail).
 The 'メールサーバ' (Mail Server) section contains a table with columns '名前' (Name), 'ホスト名/IPアドレス' (Host Name/IP Address), and 'SMTP認証' (SMTP Authentication).
 The '送付先' (Destination) section has a table with columns '送付先' (Destination), '送付先メールアドレス' (Destination Mail Address), 'イベントレポート送信レベル' (Event Report Sending Level), and 'システムレポート送信状態' (System Report Sending Status).
 The 'システムレポート' (System Report) section includes a 'レポートスケジュール' (Report Schedule) set to '日曜日 00:00' (Sunday 00:00) and buttons for 'スケジュール設定' (Schedule Setting), '過去のレポート' (Past Reports), and '即時レポートダウンロード' (Download Immediate Report).
 At the bottom, there are buttons for '送付先追加' (Add Destination), '送付先削除' (Delete Destination), and '即時システムレポート送信' (Send Immediate System Report). A pagination bar shows '1ページ中 1' (1 page of 1) and '1件中 1 - 1 を表示' (Display 1 of 1 items).

図 261 送信メールアドレスの設定 (3/3)

送付先を設定する

本システムは、以下の 4 つのレベルのメッセージを発行します。

表 8 メッセージの種類

レベル	種 類	状 態
高 ↑ 低	Emergency	重大な問題が発生し、システムが停止されました。すぐにサポートスタッフに連絡してください。
	Alert	障害が発生し、システムが（完全または部分的に）停止されました。システム動作を復旧する措置が必要です。
	Warning	障害が発生しましたが、システムはまだ機能しています。さらなる問題を防止するために、保守が必要です。
	Information	重要なイベントが発生しましたが、システムに影響はありません。たとえば、Information イベントは、ネットワークリンクが繋がった場合に送信されます。

システム管理者は、送付先の設定方法に基づいて、誰がどのレベルのメッセージを受け取るのかを決定できます。システム管理者自身のメールアドレスを入力して、メッセージを受信することもできます。

Note 送付先にメールアドレスを入力する前に以下の表を確認し、受信するメッセージを決定してください。

表 9 ユーザの役割

定義レベル	受信するメッセージ	予想されるユーザの役割
Information or above	以下の 4 つのレベルのメッセージすべて - Emergency - Alert - Warning - Information	サービスがインストールされる前、たとえば、システムテスト時のシステムインテグレータ
Warning or above	Warning レベル以上のメッセージ - Emergency - Alert - Warning	予防保守を計画するために、システムの性能低下を把握する必要があるマネージャや管理者
Alert or above	Alert レベル以上のメッセージ - Emergency - Alert	システムの可用性を把握する必要がある IT 部門の上級マネージャ
Emergency	以下のメッセージ Emergency	

送付先の追加

以下の手順で送付先を設定します。

1. **メール通報**画面で**送付先追加**をクリックします。

Note 送付先は、32 個まで追加できます。

図 262 送付先の設定 (1/4)

送付先および**送信先メールアドレス**を入力してください。送付先は任意の名前を入力してください。

2. **送信先メールアドレス**を入力後、**テストメール送信**ボタンをクリックすると、確認のポップアップが表示されます。**OK**をクリックすると、入力したメールアドレスにテストメールを送信することができます。
3. **イベントレポート送信レベル**を有効にすると、ユーザはイベントレポートを受信できます。
4. **システムレポート**を有効にすると、ユーザはシステムレポートを受信できます。**添付設定**ボタンをクリックすると**メール添付ファイル更新**画面が表示されるので、設定を変更し**OK**をクリックしてください。
5. **送付先追加**のポップアップで**OK**をクリックします。

送付先追加

送付先	sample
送付先メールアドレス	sample@example.com テストメール送信
イベントレポート送信レベル	☒ 有効 Alert or above 指定したレベルのイベントレポートを送付します。
システムレポート送信状態	☒ 配信 有効 添付設定 システムレポートと指定した添付ファイルを一緒に定時に送付します。

[OK](#) [キャンセル](#)

図 263 送付先の設定 (2/4)

メール添付ファイル更新

☐ イベント (CSV)	Alert or above
☐ 性能(CSV)	☒ Nodes throughput ☐ Background tasks ☐ Capacity ☐ CPU utilization ☐ Memory utilization ☐ Replication throughput
☒ 構成	
☐ メンテナンス情報	

[OK](#) [キャンセル](#)

図 264 送付先の設定 (3/4)

システムレポートのメール添付ファイルの各項目の内容は、次ページを参照してください。

表 10 メール添付ファイルの各項目説明

項目名	説 明
イベント(CSV)	1 週間に発生したイベントの詳細情報が含まれます。
性能(CSV)	容量、スループット、バックグラウンドの 1 週間の統計データが含まれます。
Nodes throughput	システム全体のスループットの合計と各ノードのスループットの 1 週間の統計データです。
Background tasks	1 週間のストレージノード上のバックグラウンドタスクの残容量の統計データです。
Capacity	「Effective Capacity」、「Used Capacity」、「Data Reduction Ratio」の 1 週間の統計データです。
CPU utilization	1 週間の各ノードの CPU 使用率の統計データです。
Memory utilization	1 週間の各ノードのメモリ使用率の統計データです。
Replication throughput	すべてのレプリケーションセットの転送率の 1 週間の統計データです。
構成	システムの構成設定、状態と履歴などの情報が含まれます。
メンテナンス情報	ハードウェアやファームウェア、ストレージノードの詳細ログが含まれます。

以下の画面のように登録した送付先が表示されます。

- 手順 1～5 を繰り返して、他の送付先を設定します。

基本

メール通報状態: メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス: sample@sample.com

メール通報機能無効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

☐	送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☐	Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
☐	sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 ページ目 5 2件中 1 - 2 を表示

+ 送付先追加 | ✕ 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日 00:00

スケジュール設定 | 過去のレポート | 即時レポートダウンロード

図 265 送付先の設定 (4/4)

送付先の変更

登録した送付先の情報を変更することができます。

1. 情報を変更する**送付先**をクリックしてください。**送付先変更**画面が表示されます。

基本

メール通報状態: メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス: sample@sample.com

メール通報機能無効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

送付先	送信先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 ページ目 5 2件中 1-2を表示

+ 送付先追加 | ✕ 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日 の 00:00

スケジュール設定 | 過去のレポート | 即時レポートダウンロード

図 266 送付先の変更 (1/2)

2. 送付先を変更する場合は、**送付先変更**画面で各項目の設定を変更し、**OK** をクリックしてください。

送付先変更(sample)

送付先: sample

送信先メールアドレス: sample@example.com | テストメール送信

イベントレポート送信レベル: ☒ 有効 | Alert or above | 指定したレベルのイベントレポートを送付します。

システムレポート送信状態: ☒ 配信 有効 | 添付設定 | システムレポートと指定した添付ファイルを一緒に定時に送付します。

OK | キャンセル

図 267 送付先の変更 (2/2)

送付先の削除

登録した送付先を削除することができます。

1. 削除する**送付先**を選択して、**送付先削除**をクリックしてください。

The screenshot shows the 'Basic' settings page. The 'Mail Servers' section lists five servers: 'sample mail server 1' (11.22.33.44, SMTP authentication: '使用する'), 'mail server 2' (SMTP authentication: '使用しない'), 'mail server 3' (SMTP authentication: '使用しない'), 'mail server 4' (SMTP authentication: '使用しない'), and 'mail server 5' (SMTP authentication: '使用しない'). The 'Delivery Destinations' section shows a table with two entries: 'Support Engineer' and 'sample'. The 'sample' entry is selected with a checkbox. The table columns are: '送付先' (Delivery Destination), '送信先メールアドレス' (Destination Email Address), 'イベントレポート送信レベル' (Event Report Sending Level), and 'システムレポート送信状態' (System Report Sending Status). The 'sample' entry has the email address 'sample@sample.co.jp', level '有効 (Alert or above)', and status '有効'.

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先	送信先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

図 268 ユーザ情報の削除 (1/2)

2. 以下のポップアップが表示されるので、**OK**をクリックしてください。

The screenshot shows a confirmation dialog box. At the top, it displays the details of the selected delivery destination: 'sample', 'sample@example.com', '有効 (Alert or above)', and '有効'. Below this, it says '1件中 1 - 1 を表示'. A warning icon and text state: '以上の送付先を削除することができます。' (You can delete the above delivery destinations). At the bottom, there are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

図 269 ユーザ情報の削除 (2/2)

テストメールを送信する

メールが正しく送信されるかどうか確認する場合は、テストメール送信を実行します。

1. テストメール送信をクリックします。

図 270 テストメール送信 (1/3)

2. 下図のポップアップが表示されるので、テストメール送付先のメールアドレスを入力し、送信をクリックします。

図 271 テストメール送信 (2/3)

- 以下のポップアップが表示されるので、**OK** をクリックします。送付先にメールが届いているか確認してください。




図 272 テストメール送信 (3/3)

システムレポートの設定

システムレポート機能を使用すると、自動的に収集されたデータを指定した**送付先**に送信できます。送付されるデータには、**構成、容量、メンテナンス、性能、設定情報**が含まれます。システムレポートを送信する日時を指定することができます。

1. **送付先のシステムレポート送信状態**を確認します。**システムレポート送信状態**が有効でない場合は送付先の設定をしてください
2. **メール通報**画面で、**スケジュール設定**をクリックします。

基本

メール通報状態

メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス

sample@sample.com

メール通報機能無効

発信メールアドレス設定

テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

送付先	送信先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☒ Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効

1件中 1 - 1 を表示

送付先追加

送付先削除

即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール

日曜日 の 00:00

スケジュール設定

過去のレポート

即時レポートダウンロード

図 273 システムレポート (1/2)

3. **スケジュールレポート変更**のポップアップが表示されます。




図 274 システムレポート (2/2)

4. **レポートタイミング**に送信する曜日および時刻 (24 時間表示) を指定します。
5. **OK** をクリックします。

現在のシステムレポートを指定された**送付先**にすぐに送信する必要がある場合は、手動で情報を収集して送信できます。以下の手順に従って操作します。

1. **メール通報**画面で、システムレポートの**送付先**に選択して、**即時システムレポート送信**をクリックしてください。

基本

メール通報状態: メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス: sample@sample.com

メール通報機能無効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☒ Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効

1件中 1 - 1 を表示

+ 送付先追加 | ✖ 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日 00:00

スケジュール設定 | 過去のレポート | 即時レポートダウンロード

図 275 システムレポート送信 (1/2)

2. ポップアップが表示されますので **OK** をクリックします。

送付先	送信先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
sample	sample@example.com	有効 (Alert or above)	有効

1 件中 1 - 1 を表示

⚠ 以上の送付先は即時システムレポートを受信することができます。

OK キャンセル

図 276 システムレポート送信 (2/2)

3. メール送信先でメールが正しく受信されていることを確認します。

現在のシステムレポートをダウンロードできます。以下の手順に従って操作します。

1. **メール通報**画面で、**即時レポートダウンロード**ボタンをクリックします。

基本

メール通報機能: メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス: sample@sample.com

メール通報機能無効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☐ Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
☐ sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 ページ目 5 2件中 1-2を表示

+ 送付先追加 | - 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日の 00:00

スケジュール設定 | 過去のレポート | 即時レポートダウンロード

図 277 システムレポートダウンロード (1/2)

2. **システムレポートの採取中**メッセージが表示されます。

システムレポート採取中...

レポートタイプ: システムレポート

開始時刻: 16:13:47

経過タイム: 13秒

⚠ 現在システムレポートを採取中です。長時間かかる場合もあります。キャンセルをクリックするとウィンドウを閉じてダウンロードを中止します。

キャンセル

図 278 システムレポートダウンロード (2/2)

3. 採取が完了すると、ファイルのダウンロード画面が表示されます。
 - 使用しているブラウザによってファイルのダウンロードをしてください。

過去のシステムレポートを送信できます。以下の手順に従って操作します。

1. **メール通報**画面で、**過去のレポート**をクリックします。

図 279 過去のシステムレポート送信 (1/2)

2. システムレポート履歴詳細のポップアップが表示されます。

システムレポート履歴詳細

☐	ファイル名	日付	サイズ
☒	SystemReport_08312011-140102_JST.zip	2011/08/31 14:01:02	155.0KB
☐	SystemReport_08282011-000102_JST.zip	2011/08/28 00:01:02	310.0KB
☐	SystemReport_08212011-000102_JST.zip	2011/08/21 00:01:02	246.0KB

メールアドレス

カンマ(,)で区切ってください。

図 280 過去のシステムレポート送信 (2/2)

3. 一覧から送信したいファイルのチェックボックスを選択します。
- ファイルのチェックボックスは複数個選択できます。
 - タイトル行のチェックボックスを選択すると、全ファイルのチェックボックスを選択できます。また解除すると、全ファイルのチェックボックスを解除できます。
4. メールアドレスにメール送信先のメールアドレスを指定します。
- メールアドレスは、カンマ(,)で区切って複数指定できます。
5. メール送信ボタンをクリックし、ポップアップで **OK** をクリックします。
6. メール送信先でメールが正しく受信されていることを確認します。

過去のシステムレポートをダウンロードできます。以下の手順に従って操作します。

1. メール通報画面で、過去のレポートをクリックします。

基本

メール通報状態

メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス

sample@sample.com

メール通報機能無効

発信メールアドレス設定

テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☐ Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
☐ sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1

ページ目 5

2件中 1 - 2 を表示

送付先追加

送付先削除

即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール

日曜日の 00:00

スケジュール設定

過去のレポート

即時レポートダウンロード

図 281 過去のシステムレポートダウンロード (1/2)

2. システムレポート履歴詳細のポップアップが表示されます。

システムレポート履歴詳細

☐	ファイル名	日付	サイズ
☒	SystemReport_08312011-140102_JST.zip	2011/08/31 14:01:02	155.0KB
☐	SystemReport_08282011-000102_JST.zip	2011/08/28 00:01:02	310.0KB
☐	SystemReport_08212011-000102_JST.zip	2011/08/21 00:01:02	246.0KB

メールアドレス

カンマ(,)で区切ってください。

図 282 過去のシステムレポートダウンロード (2/2)

3. 一覧からダウンロードしたいファイルのチェックボックスを選択します。
 - ファイルのチェックボックスは複数選択できます。
 - タイトル行のチェックボックスを選択すると、全ファイルのチェックボックスを選択できます。また解除すると、全ファイルのチェックボックスを解除できます。
4. **ダウンロード**ボタンをクリックします。
5. ファイルのダウンロード画面が表示されます。
 - 使用しているブラウザによってファイルのダウンロードをしてください。

メール通報状態を変更する

メールを使用できない環境でメール通報が発生すると、メール送信が失敗し、メールが使用可能になった時に送信失敗したメールをすべて送信します。

システム評価等、ローカル環境でメールを使用できない場合、**メール通報状態を無効**に設定すれば、メール通報が発生してもメール送信をしないため、送信失敗メールは発生しません。

なお、通常使用時は**メール通報状態を有効**に設定して使用してください。

1. **メール通報**画面で**メール通報機能無効**をクリックします。

基本

メール通報機能は有効です。

発信メールアドレス sample@sample.com

メール通報機能無効 発信メールアドレス設定 テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail server 2		使用しない
mail server 3		使用しない
mail server 4		使用しない
mail server 5		使用しない

送付先

送付先	送付先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 ページ目 5 2件中 1-2を表示

+ 送付先追加 - 送付先削除 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール 日曜日 00:00

スケジュール設定 過去のレポート 即時レポートダウンロード

図 283 メール通報状態の変更（無効に変更）（1/2）

2. ポップアップが表示されますので **OK** をクリックします。

？ メール通報機能を無効にしますか？

OK キャンセル

図 284 メール通報状態の変更（無効に変更）（2/2）

メールが使用可能になった場合は**メール通報状態を有効**に設定して使用してください。

1. **メール通報**画面で**メール通報機能有効**をクリックします。

基本

メール通報状態: メール通報機能は無効です。

発信メールアドレス: sample@sample.co.jp

メール通報機能有効 | 発信メールアドレス設定 | テストメール送信

メールサーバ

名前	ホスト名/IPアドレス	SMTP認証
sample mail server 1	11.22.33.44	使用する
mail.server.2		使用しない
mail.server.3		使用しない
mail.server.4		使用しない
mail.server.5		使用しない

送付先

送付先	送信先メールアドレス	イベントレポート送信レベル	システムレポート送信状態
☐ Support Engineer		有効 (Alert or above)	有効
☐ sample	sample@sample.co.jp	有効 (Alert or above)	有効

1ページ中 1 ページ目 5 2件中 1 - 2 を表示

+ 送付先追加 | ✖ 送付先削除 | 即時システムレポート送信

システムレポート

レポートスケジュール: 日曜日の 00:00

スケジュール設定 | 過去のレポート | 即時レポートダウンロード

図 285 メール通報状態の変更（有効に変更）（1/2）

2. ポップアップが表示されますので **OK** をクリックします。




図 286 メール通報状態の変更（有効に変更）（2/2）

SNMP を設定する

GUI 以外の環境から SNMP を使用してシステム情報にアクセスすることができます。オブジェクト識別子（OID）に基づいて必要なシステム情報を取得できます。

1. メインメニューで **SNMP** をクリックします。




図 287 SNMP 設定の変更 (1/3)

2. **SNMP** をクリックすると **SNMP 変更** 画面が表示されます。




図 288 SNMP 設定の変更 (2/3)

SNMP トラップを設定する

本システムは、SNMP トラップを送信できます。

Note SNMP トラップの送信元 IP アドレスは、管理ノードの外部 IP アドレスです。

1. **SNMP** 画面で **SNMP** をクリックすると、**SNMP 変更**画面が表示されます。

図 290 SNMP トラップサーバ設定の変更 (1/2)

2. **SNMP トラップを使用する** チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択すると、本システムはトラップサーバにメッセージを送信します。

図 291 SNMP トラップサーバ設定の変更 (2/2)

3. **トラップ送信先サーバ名**は、任意の名前に変更可能です。
4. **トラップ送信先サーバ**には、メッセージの送信先サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。
5. **SNMP バージョン**を選択します。
6. **トラップコミュニティ名**には、SNMP のコミュニティ名を指定します。
7. **イベントレベル**を選択します。
選択したイベントレベルとそのレベルより上のイベントレベルがユーザに送信されます。たとえば、**Warning** イベントレベルを選択すると、**Alert** および **Emergency** イベントレベルも送信されます。
8. **OK** をクリックします。

SNMP トラップがトラップサーバに届くかどうかを確認できます。

1. **SNMP トラップテスト送信**をクリックします。



図 292 SNMP トラップテスト送信 (1/3)

2. ポップアップが表示されますので **OK** をクリックします。




図 293 SNMP トラップテスト送信 (2/3)

3. 以下のポップアップで **OK** をクリックし、SNMP トラップ送信先サーバにトラップが送信されているかを確認してください。

受信していない場合は、SNMP の設定やネットワーク設定の確認を行ってください。




図 294 SNMP トラップテスト送信 (3/3)

CIFS を設定する

CIFS 画面では、認証方式、ネットワーク制限、NetBIOS 名の設定または変更を行うことができます。

1. 認証方式

CIFS 経由で本製品にアクセスするユーザにどの認証方式を適用するかを決めます。本製品は以下の認証方式をサポートしています。

- ワークグループ（共有）
本製品に設定したパスワードを知っているユーザがアクセスできます。
- Active Directory
Active Directory に登録および認証されたユーザがアクセスできます。

2. ネットワーク制限

CIFS 経由でのクライアント単位での本製品へのアクセス許可を設定します。

- 接続許可クライアント
本製品へのアクセスを許可するクライアントを指定することができます。
- 接続拒否クライアント
本製品へのアクセスを拒否するクライアントを指定することができます。

3. NetBIOS 名

本製品の NetBIOS 名を指定することができます。

認証方式の確認

CIFS 画面では、現在指定している認証方式、ネットワーク制限、NetBIOS 名が表示されます。

Note シングルノードモデルの場合、CIFS 画面に **NetBIOS 名** のノード ID カラムは表示されません。

認証方式が指定されていない場合は、以下の画面が表示されます。

認証方式	
認証方式	指定されていない
ネットワーク制限	
接続許可クライアント	
接続拒否クライアント	
NetBIOS 名	
ノードID	NetBIOS 名
HN0101	
HN0102	

図 295 CIFS 画面（認証方式が未設定の場合）

認証方式にワークグループ（共有）が指定されている場合は、以下の画面が表示されます。

認証方式	
認証方式	ワークグループ(共有)
ワークグループ	WORKGROUP01
パスワードによる認証を行う	パスワードによる認証を行う
ネットワーク制限	
接続許可クライアント	
接続拒否クライアント	
NetBIOS 名	
ノードID	NetBIOS 名
HN0101	
HN0102	

図 296 CIFS 画面（認証方式がワークグループ（共有）の場合）

認証方式に Active Directory が指定されている場合は、以下の画面が表示されます。

認証方式	
認証方式	Active Directory
ドメイン	dom1
DNSドメイン名	dom1.example.com
ドメインコントローラ	自動的に取得
ドメイン参加	
ネットワーク制限	
接続許可クライアント	
接続拒否クライアント	
NetBIOS 名	
ノードID	NetBIOS 名
HN0101	
HN0102	

図 297 CIFS 画面（認証方式が Active Directory の場合）

認証方式にワークグループ(共有)を設定する

認証方式にワークグループ（共有）を設定する方法について説明します。

Note 認証方式の設定に関する詳細は「CIFS 利用の手引き」の「第 1 章 認証方式の新規設定」の「ワークグループ（共有）認証の新規設定」または「第 2 章 認証方式の変更」の「Active Directory 認証からワークグループ（共有）認証への移行」を参照してください。

1. **CIFS** 画面で**認証方式**をクリックすると、以下の画面が表示されます。

認証方式		
認証方式	☐ Active Directory ☒ ワークグループ(共有)	
ワークグループ	WORKGROUP01	
パスワード	☒ パスワードによる認証を行う	
	パスワード	
	確認パスワード	
OK キャンセル		

図 298 認証方式の設定（認証方式がワークグループ（共有）の場合）

2. **認証方式**に**ワークグループ(共有)**を選択します。
3. **ワークグループ**にワークグループ名を入力します。
使用可能文字：半角英数字、ドット (.)、ハイフン (-)、アンダーバー (_)
最大文字数：15 バイト
4. パスワードによる CIFS アクセス認証を用いる場合は、**パスワードによる認証を行う**チェックボックスを選択します。**パスワード**と**確認パスワード**にパスワードを入力します。
使用可能文字：半角英数字、半角記号
最小文字数：6 バイト
最大文字数：31 バイト
5. **OK** をクリックします。

Note **パスワードによる認証を行う**の設定は CIFS クライアントが再接続した際に有効となります。Windows クライアントでネットワークドライブを切断した場合、TCP コネクションは Windows により保持される場合があります。再接続しても設定が反映されない場合は、クライアントを再起動するか 30 分ほど待ってから再実行してください。

認証方式に Active Directory を設定する

認証方式に Active Directory を設定する方法について説明します。

Note 認証方式の設定に関する詳細は「CIFS 利用の手引き」の「第 1 章 認証方式の新規設定」の「Active Directory 認証の新規設定」または「第 2 章 認証方式の変更」の「ワークグループ（共有）認証から Active Directory 認証への移行」を参照してください。

Note CIFS 画面で**認証方式**に **Active Directory** を指定する際は、**ネットワーク>外部ネットワーク（アクセラレータノード）の DNS サーバ**に DNS サーバの IP アドレスを事前に指定してください。また **NTP 画面の NTP サーバ**にドメインコントローラの使用する NTP サーバの IP アドレスかホスト名を事前に指定してください。

Note 同じドメイン内に本製品が複数システムある場合、重複することがないように、ドメイン参加前にそれぞれ異なる **NetBIOS 名**を設定してください。**NetBIOS 名**が既定値の場合、**NetBIOS 名**が重複するため、Windows クライアントから本製品に接続できなくなる場合があります。

1. **CIFS 画面で認証方式**をクリックすると、以下の画面が表示されます。

認証方式	
認証方式	☒ Active Directory ☐ ワークグループ(共有)
ドメイン	dom1
DNSドメイン名	dom1.example.com
ドメインコントローラ	☒ 自動的に取得 ☐ 指定

① 複数指定する場合、半角スペースで区切ってください。

OK キャンセル

図 299 認証方式の設定（認証方式が Active Directory の場合）（1/2）

2. **認証方式**に **Active Directory** を選択します。
3. **ドメイン**に Active Directory のドメイン名を入力します。
4. **DNS ドメイン名**に Active Directory の DNS ドメイン名を入力します。
5. **ドメインコントローラ**を入力します。**自動的に取得**または**指定**のチェックボックスを選択します。ドメインコントローラを自動的に取得する場合は、**自動的に取得**を選択します。ドメインコントローラを指定する場合は**指定**を選択し、ドメインコントローラの IP アドレスを入力してください。

6. **OK** をクリックします。
7. **ドメイン参加**画面が表示されます。

ドメイン参加

ドメイン	dom1
ユーザ名	Administrator
パスワード	

OK

キャンセル

図 300 認証方式の設定（認証方式が Active Directory の場合）（2/2）

8. **ユーザ名**にドメイン参加の際に使用するユーザ名を入力します。既定値として **Administrator** が指定されます。
9. **パスワード**にユーザのパスワードを入力します。
10. **OK** をクリックします。

Note ドメインコントローラを複数台指定した場合、先頭に指定したドメインコントローラに優先的に接続します。接続しているドメインコントローラの障害などで通信ができなくなった場合は、次に指定したドメインコントローラに接続します。

Note `cifs status show` コマンドを利用することにより Active Directory の接続状況を参照することが可能です。詳細は「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「*cifs*」の「*cifs status*」を参照してください。

Note Active Directory 環境に設置する場合、本製品は1つのドメインにのみ所属することができます。

Note 信頼関係先ドメインによるアクセス制御を行う場合、`cifs config modify` コマンドで信頼関係先ドメインの登録を行ってください。詳細は「CIFS 利用の手引き」の「第3章 ファイルアクセス制御」の「信頼関係先ドメインの追加」を参照してください。

ネットワーク制限を設定する

CIFS 接続を許可・拒否するクライアントの設定はシステム全体の設定である**ネットワーク制限**とファイルシステム単位の**エクスポートオプション**があります。

ここではシステム全体の**ネットワーク制限**の設定について説明します。ファイルシステム単位の**エクスポートオプション**の設定は「[第4章 ファイルシステム設定の管理](#)」を参照してください。

クライアントの接続許可・拒否は最初に**ネットワーク制限**の設定内容で評価します。**ネットワーク制限**の**接続拒否クライアント**に指定しているクライアントは接続できません。**ネットワーク制限**の**接続許可クライアント**に指定しているクライアントは**エクスポートオプション**の**接続許可クライアント**、**接続拒否クライアント**の指定で接続可能な場合は接続できます。**ネットワーク制限**と**エクスポートオプション**に IP アドレス A を設定した場合に Windows から接続可能か不可かを以下の表に示します。

表 11 ネットワーク制限およびエクスポートオプション設定時の接続状況

接続許可クライアント／接続拒否クライアントの設定				Windows からの接続	
ネットワーク制限		エクスポートオプション		A のクライアント	A 以外のクライアント
許可	拒否	許可	拒否		
A を指定	指定なし	指定なし	指定なし	○	×
		A を指定	指定なし	○	×
		指定なし	A を指定	×	×
指定なし	A を指定	指定なし	指定なし	×	○
		A を指定	指定なし	×	×
		指定なし	A を指定	×	○
指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	○	○
		A を指定	指定なし	○	×
		指定なし	A を指定	×	○

○：接続可能

×：接続不可

ネットワーク制限を設定する方法について説明します。

1. CIFS 画面で**ネットワーク制限**をクリックすると以下の画面が表示されます。

ネットワーク制限

接続許可クライアント	192.168.1.0/255.255.255.0 i 複数指定する場合、半角スペースで区切ってください。
接続拒否クライアント	192.168.1.1 i 複数指定する場合、半角スペースで区切ってください。

OK キャンセル

図 301 ネットワーク制限の設定

2. **接続許可クライアント**と**接続拒否クライアント**を入力してください。
接続許可クライアントの最大文字数：255 バイト
接続拒否クライアントの最大文字数：255 バイト
3. **OK**をクリックします。

Note **接続拒否クライアント**の設定は CIFS クライアントが再接続した際に有効となります。Windows クライアントでネットワークドライブを切断した場合、TCP コネクションは Windows により保持される場合があります。再接続しても設定が反映されない場合は、クライアントを再起動するか 30 分ほど待ってから再実行してください。

Note **接続許可クライアント**、**接続拒否クライアント**には以下のような関係があります。

1. **接続許可クライアント**のみ設定した場合
設定したクライアントからのみ接続可能です。
2. **接続拒否クライアント**のみ設定した場合
設定したクライアントは接続不可、それ以外のクライアントからは接続可能です。

3. 接続許可クライアント、接続拒否クライアントの両方を設定した場合

次のように設定した場合は、C のみ接続拒否となります

(このとき A、B および**接続可能クライアント**、**接続拒否クライアント**に指定していないクライアントからは接続可能です。)

接続許可クライアント : A B

接続拒否クライアント : B C

(A、B、C は IP アドレスまたはネットワークアドレスです。)

4. 接続許可クライアント、接続拒否クライアントの両方が空の場合 (既定値)

すべてのクライアントから接続可能です。

NetBIOS 名を設定する

NetBIOS 名を設定する方法について説明します。

Note シングルノードモデルの場合、**NetBIOS 名**の**ノード ID** カラムは表示されません。

Note 同じドメイン内に本製品が複数システムある場合、重複することがないように、それぞれ異なる **NetBIOS 名**を指定してください。**NetBIOS 名**が既定値の場合、**NetBIOS 名**が重複するため、Windows クライアントから本製品に接続できない場合があります。

1. **CIFS** 画面で **NetBIOS 名**をクリックすると以下の画面が表示されます。

ノードID	NetBIOS名
HN0101	sample0101 既定値に戻す
HN0102	sample0102 既定値に戻す

⚠ 注意: NetBIOS名はノード再起動後に有効となります。

[OK](#) [キャンセル](#)

図 302 NetBIOS 名の設定

2. **NetBIOS 名**を入力します。
最大文字数 : 15 バイト
3. **OK** をクリックします。
4. **NetBIOS 名**を設定したノードを再起動してください。

ファイルシステム参照制限の設定をする

本製品はアクセス権がないクライアントからはファイルシステムの存在を認識できない（参照できない、アクセスできない）機能を提供しています。この機能はファイルシステム単位の**エクスポートオプション**の**接続許可クライアント**に設定したクライアントだけにファイルシステムの存在を見せる機能です。

たとえば、NFS の場合は**エクスポートオプション**の**接続許可クライアント**に設定したクライアント上で `showmount` を実行するとファイルシステムを表示しますが、設定していないクライアント上で `showmount` を実行するとファイルシステムを表示しません。

NFS、CIFS のファイルシステムの**接続許可クライアント**設定は「[第 4 章 ファイルシステム設定の管理](#)」を参照してください。

Note 本機能を利用する場合はシステム全体の設定である**ネットワーク制限**で**接続許可クライアント**、**接続拒否クライアント**を設定しないでください。また `cifs config set` コマンドの `allow`、`deny` も使用しないでください。

Note ファイルシステム単位の**エクスポートオプション**の**接続拒否クライアント**を設定しないでください。また `cifs export` コマンドの `deny`、`cifs modify` コマンドの `deny`、`deny-add` も使用しないでください。

ファイルシステム参照制限は NFS、CIFS それぞれで設定を行います。以下の手順を参考に設定を行ってください。

Note ファイルシステム参照制限の設定は、CLI でのみ設定可能です。GUI での設定はできません。




図 303 ファイルシステム参照制限の設定手順

ファイルシステム参照制限(NFS)を設定する

ファイルシステム参照制限（NFS）を有効にする手順について説明します。本機能の設定は CLI で行います。実行するコマンドの詳細は「コマンドリファレンス」の「第 II 編 リファレンス」の「第 2 章 コマンド」の「*system*」、「*nfs config*」を参照してください。

1. ファイルシステム参照制限（NFS）の設定前にシステム状態が正常であることを確認してください。正常でない場合は、イベントログを確認し、問題を解決してから以降の設定に進んでください。

実行コマンド

```
# system show
```

実行結果例

```
# system show
Please wait for a while.
System Basic Information
-----
Status:
System                Normal    ← システム状態が正常 (Normal)であることを確認
SN_node      1 device(s) Normal(1)

Capacity:
Total_Capacity      12.0TB
System_Reserved      1.9TB (15.8%)
Data                9.2GB (0.1%)
Parity_Metadata      4.1GB (0.0%)
Reclaimable_Space    0Bytes (0%)
Free_Capacity        10.1TB (84.1%)
Effective_Capacity    N/A
Data_Reduction_ratio  N/A

Filesystem:
Total 0, Export 0, Unexport 0

System:
System_Name      System1
System_Version    3.1.0
System_Patch
-----
ExitStatus:0
#
```

2. ファイルシステム参照制限（NFS）が無効であることを確認します。ファイルシステム参照制限（NFS）が無効である場合、「NFS_Config_HideInaccessible」が「no」と表示されます。

実行コマンド

```
# nfs config show
```

実行結果例

```
# nfs config show
NFS Configuration
-----
NFS_NodeID                SN0101
NFS_Config_HideInaccessible no ← ファイルシステム参照制限が無効であることを確認
-----
ExitStatus:0
#
```

3. ファイルシステム参照制限（NFS）を有効にします。

実行コマンド

```
# nfs config set hide-inaccessible=yes
```

実行結果例

```
# nfs config set hide-inaccessible=yes
ExitStatus:0
#
```

4. ファイルシステム参照制限（NFS）の設定を確認します。ファイルシステム参照制限（NFS）が有効である場合、「NFS_Config_HideInaccessible」が「yes」と表示されます。

実行コマンド

```
# nfs config show
```

実行結果例

```
# nfs config show
NFS Configuration
-----
NFS_NodeID                SN0101
NFS_Config_HideInaccessible yes ← ファイルシステム参照制限が有効であることを確認
-----
ExitStatus:0
#
```

5. 設定を反映させるためシステムをリブートしてください。引き続き、ファイルシステム参照制限（CIFS）の設定を行う場合は、リブートは不要です。

実行コマンド

```
# system reboot
```

実行結果例

```
# system reboot  
System reboot requested.  
Are you sure? yes/no: yes
```

ファイルシステム参照制限(CIFS)を設定する

ファイルシステム参照制限（CIFS）を有効にする手順について説明します。本機能の有効化は、GUI からは行えません。CLI での実施となります。実行するコマンドの詳細は「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「system」、
「cifs config」を参照してください。

1. ファイルシステム参照制限（CIFS）の設定前に、システム状態が正常であることを確認してください。正常でない場合は、イベントログを確認し、問題を解決してから以降の設定に進んでください。

実行コマンド

```
# system show
```

実行結果例

```
# system show
Please wait for a while.
System Basic Information
-----
Status:
System                Normal    ← システム状態が正常(Normal)であることを確認
SN_node      1 device(s)  Normal(1)

Capacity:
Total_Capacity      12.0TB
System_Reserved      1.9TB (15.8%)
Data                9.2GB (0.1%)
Parity_Metadata      4.1GB (0.0%)
Reclaimable_Space    0Bytes (0%)
Free_Capacity        10.1TB (84.1%)
Effective_Capacity    N/A
Data_Reduction_ratio  N/A

Filesystem:
Total 0, Export 0, Unexport 0

System:
System_Name      System1
System_Version    3.1.0
System_Patch
-----
ExitStatus:0
#
```

2. CIFS 認証方式の設定を確認します。認証方式がすでに設定されている場合と設定されていない場合で以降の設定手順が異なります。

実行コマンド

```
# cifs config show
```

- (1) 認証方式が設定されていない場合

認証方式が設定されていない場合、以下のように表示されます。

実行結果例

```
# cifs config show
CIFS global configuration is not specified.
ExitStatus:0
#
```

- (2) 認証方式に「ワークグループ（共有）」認証が設定されている場合

ファイルシステム参照制限（CIFS）が無効である場合、
「CIFS_Config_HideInaccessible」が「no」と表示されます。

実行コマンド

```
# cifs config show
```

実行結果例

```
# cifs config show
CIFS Configuration
-----
CIFS_Config_Node           SN0101
CIFS_Config_NetBIOS
CIFS_Config_Authmethod     share
CIFS_Config_Workgroup      WORKGROUP ← “現在設定しているワークグループ名”
CIFS_Config_Allow
CIFS_Config_Deny
CIFS_Config_Auth           no
CIFS_Config_HideInaccessible no ← ファイルシステム参照制限が無効であることを確認
-----
ExitStatus:0
#
```

3. ファイルシステム参照制限（CIFS）を有効にします。上記の手順の確認の結果、すでに「ワークグループ（共有）」認証が設定されている場合、現在設定しているワークグループ名を<ワークグループ名>に指定してください。

実行コマンド

```
# cifs config set authmethod=share workgroup=<ワークグループ名> hide-
inaccessible=yes
```

実行結果例

```
# cifs config set authmethod=share workgroup=WORKGROUP hide-
inaccessible=yes
Please wait for a while.
ExitStatus:0
#
```

4. ファイルシステム参照制限 (CIFS) の設定を確認します。ファイルシステム参照制限 (CIFS) が有効である場合、「CIFS_Config_HideInaccessible」が「yes」と表示されます。

実行コマンド

```
# cifs config show
```

実行結果例

```
# cifs config show
CIFS Configuration
-----
CIFS_Config_Node           SN0101
CIFS_Config_NetBIOS
CIFS_Config_Authmethod     share
CIFS_Config_Workgroup      WORKGROUP
CIFS_Config_Allow
CIFS_Config_Deny
CIFS_Config_Auth           no
CIFS_Config_HideInaccessible yes ← ファイルシステム参照制限が有効であることを確認
-----
ExitStatus:0
#
```

5. 設定を反映させるためシステムをリブートしてください。

実行コマンド

```
# system reboot
```

実行結果例

```
# system reboot
System reboot requested.
Are you sure? yes/no: yes
```

ライセンスを解除する

オプション製品のライセンスを解除する方法について説明します。
詳細は、オプション製品の添付文書を参照してください。

1. **ライセンス**画面で**解除**をクリックします。




図 304 ライセンスの解除 (1/2)

2. ライセンスを解除するノードの**ノードID**を選択します。
3. **ライセンスキー**を入力します。
4. **解除**をクリックします。



図 305 ライセンスの解除 (2/2)

解除したライセンスは、**ライセンス**画面の**解除済みライセンス一覧**に表示されます。

第6章 システムの操作と状態の監視

iStorage HS システムの状態は、ノードおよび LAN スイッチの状態を総合的に判断して決定されます。個々のファイルシステム、ノード、LAN スイッチの状態を監視することもできます。

利用できるシステムの状態と監視機能は、構成により異なります。

シングルノードモデルの場合は、「[その他のログをダウンロードする](#)」、「[システムバージョンをアップグレードする](#)」および「[シングルノードモデルの場合](#)」以降を利用してください。

スケールアウトモデルの場合は、「[シングルノードモデルの場合](#)」より前で説明している機能を利用してください。

iStorage HS システムの状態を監視する


この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[システムの状態を監視する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

システム画面は、iStorage HS が正しく動作しているかどうかを判断するために使用される主要な画面です。この画面で、システムの動作状態の全体像を把握できます。

1. メインメニューで**システム**を選択し、以下の**システム**画面を表示します。

この例では、システム、ノード、LAN スイッチの状態は**正常**です。状態の最新情報を取得したい場合は、画面上部の  のアイコンをクリックしてください。

スケールアウトモデル（スイッチ有り構成）



システム状態

システム名	MySystem	リカバリトランスファ	状態	解除解除
状態	正常			

ハイブリッドノード

ノードID	状態	LED	UID LED
h000001	正常	オフ	
h000002	正常	オフ	

ストレージノード

ノードID	状態	LED	UID LED
h000001	正常	オフ	
h000002	正常	オフ	

LANスイッチ

スイッチ名	IPアドレス	ユニットID	状態	詳細
h000001	169.254.1.201	ユニット2	正常	
		ユニット1	正常	

Total: 40 new event(s) arrived - Emergency: 0 Alert: 0 Warning: 0 Information: 40 2015/02/19 23:31

図 306 iStorage HS の状態の監視

スケールアウトモデル（スイッチレス構成）




図 307 iStorage HS の状態の監視

状態が正常でない場合は、**警告**または**異常**と表示されている部分をクリックし、各コンポーネントの詳細な状態を表示することもできます。以下の手順に従って情報を表示してください。

2. **警告**または**異常**をクリックします。




図 308 システムの詳細な状態の監視 (1/2)

次のページのような**システム詳細**ポップアップが表示されます。

システム詳細ポップアップは、システムの状態に関する詳細な情報を提供します。たとえば、ディスクエラーの問題が発生した場合、**状態**フィールドに**正常**ではなく**警告**が表示され、**詳細**フィールドに詳細なメッセージが表示されます。画面の右上の**システム状態**フィールドにも**警告**が表示されます。このエラーはメール経由で自動的に転送されます。




図 309 システムの詳細な状態の監視 (2/2)

領域解放を FG（フォアグラウンド）モードで実行している場合、下の例のように、**状態**フィールドには**正常(読み取り専用)**が表示されます。**(読み取り専用)**は、領域解放の特定段階の間、システムが読み取り専用モードであることを示します。この処理については、「[第 7 章 システムの容量と性能](#)」の「[領域解放](#)」を参照してください。




図 310 領域解放を示すシステムウィンドウ（正常(読み取り専用)）

領域解放を FG モードで実行している間に問題が発生した場合は、**状態**フィールドに**正常(読み取り専用)**ではなく**警告(読み取り専用)**が表示されます。このメッセージが表示された場合は、「[付録 A GUI メッセージ](#)」の適切な対処方法を参照してください。問題が解決されない場合は、担当営業または担当 SE にご連絡ください。



図 311 領域解放を示す状態ウィンドウ（警告(読み取り専用)）

LAN スイッチの状態を監視する

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。

1. システム画面で **LAN スイッチ** の **スイッチ名** をクリックします。

システム状態

システム名

MySystem1

リカバリ/リソースファ

機能解放

ハイブリッドノード

ノードID	状態	UID LED
h0101	正常	オフ
h0102	正常	オフ

ストレージノード

ノードID	状態	UID LED
s0101	正常	オフ
s0102	正常	オフ

LANスイッチ

スイッチ名	IPアドレス	ユニットID	状態	詳細
L20101	169.254.1.201	ユニット2	正常	
		ユニット1	正常	

図 312 LAN スイッチ状態の監視 (1/2)

次のページのような **LAN スイッチ詳細** 画面が表示されます。

この画面はラックモデルのスイッチを使用している場合の例です。

LAN スイッチ **L20101 Unit1** および **Unit2** のノードの **Ethernet** ポートが、ハイライトで示されています。スイッチの各ポートは各ノードからのネットワークケーブルを挿す場所が決まっています。各ノードのケーブルを挿すポートを **Used port**、挿さないポートを **Unused port** と呼びます。

各ポートの図 にマウスカーソルを合わせると、ポート番号、および、対応するノード ID が表示されます。

- 緑色のハイライトは、スイッチケーブルがノードに接続されており、LAN スイッチが正常に動作していることを示しています。
- 黄色のハイライトは、スイッチケーブルが正しく接続されていないか、ネットワークが接続されていない状態であることを示しています。
- 橙色のハイライトは、**Unused port** にケーブルが接続されている状態であることを示しています。ノードの接続が正しくないか、または他の機器からの接続が行われている可能性があります。

- 赤色のハイライトは、LAN スイッチの設定に何らかの問題があることを示しています。

スタックポートの状態もハイライトで示されています。

スタックポートの図にマウスカーソルを合わせると、ポート番号および、対応する Unit/ポート番号が表示されます。

- 緑色のハイライトは、正常に動作していることを示しています。
- 黄色のハイライトは、スタックケーブルがスタックポートに接続されていないか、スタックポートが正常に動作していないことを示しています。
- 赤色のハイライトは、LAN スイッチの設定に何らかの問題があることを示しています。




図 313 LAN スイッチ状態の監視 (2/2)

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

イベントログをダウンロードする

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[イベントログをダウンロードする \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

イベントビューアは、iStorage HS で発生したソフトウェアおよびハードウェアイベントを表示します。ソフトウェアイベントはストレージサービスやファイルシステムの状態が変化したときなどに発生します。ハードウェアイベントはシステムまたはハードディスク等のリソースの状態が変化した時などに発生します。以下の手順に従ってイベントのログを取得してください。イベントログは、現在および 1 つ前の月のログのみ保持されます。

1. メインメニューで**イベントビューア**をクリックします。




図 314 イベントログのダウンロード (1/5)

イベントビューア画面では、イベントの識別番号（イベント ID）が表示されます。また、以下の内容が特定されます。

- イベントレベル（Information、Warning、Alert、Emergency）
- ノード ID（イベントが発生したノードの ID）
- IP アドレス（イベントが発生したノードの IP アドレス）
- イベント発生日時（イベントが発生した時間）
- 概要

以下の手順に従って、すべてのイベントログを表示および保存してください。

2. **ダウンロード**をクリックすると、ダウンロードの進捗状況を示す以下のポップアップが表示されます。

ダウンロードするイベントログは以下の形式になります。

- イベント受信日時、イベント発生日時をローカルタイムとする。
- イベントログの格納順はイベント受信日時の降順とする。
- イベントレベルを次の具体的な表現とする。

「Emergency」「Alert」「Warning」「Information」




図 315 イベントログのダウンロード (2/5)

3. ダウンロードの準備が完了しました。



図 316 イベントログのダウンロード (3/5)

4. ダウンロードが終了すると、ダウンロードメニューが表示されます。必要に応じて保存先を選択し、ファイルを保存します。

イベントログをフィルタリングする

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[イベントログをフィルタリングする \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

イベントレベル、期間、およびノードで、イベントログリストをフィルタリングすることができます。これらの条件を組み合わせることで、表示されるイベントログを絞り込むことも可能です。

イベントレベルは、**Emergency**、**Alert**、**Warning**、および **Information** の 4 つのイベントレベルが選択できます。

イベントログリスト						
イベントレベル: Emergency, Alert, Warning, Information		ノード: HN0101, HN0102, SN0101, SN0102				
期間: 2013/02/01 00:00 から 2013/02/13 16:25 まで				表示 全表示		
イベントID	イベントレベル	ノードID	IPアドレス	イベント発生日時	概要	
HUI300102	Warning	L20101	169.254.1.201	2013/02/13 16:21:04	Switch is Warning.	
HUI300103	Warning	SN0102	169.254.1.32	2013/02/13 16:18:03	SN is Warning.	
HNW600004	Alert	SN0102	169.254.1.32	2013/02/13 16:17:09	CRC error received in internal NIC.	
HUI100203	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:12:42	Filesystem exported successfully.	
HUI100201	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:12:32	Filesystem created successfully.	
OSW110002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:11:06	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:10:56	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:10:46	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:10:46	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:08:51	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:08:41	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:08:41	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:08:31	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:06:20	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:05:54	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:04:20	Link Up.	
OSW110002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:03:54	Link Up.	
HSM180020	Information	SN0102	169.254.1.32	2013/02/13 16:02:35	Time synchronization is normal.	
HSM180020	Information	SN0101	169.254.1.31	2013/02/13 16:02:24	Time synchronization is normal.	
HSM180020	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 16:02:13	Time synchronization is normal.	
HSM180020	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 16:02:09	Time synchronization is normal.	
HUI100101	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:49:05	HN is Normal.	
HFS102002	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:47:09	File server has started.	
HFS101000	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:46:59	File server is starting.	
HSN100001	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:46:19	Storage service has started.	
HSN100001	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:46:19	Storage service has started.	
HSN100000	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:45:18	Storage service is starting.	
HSN100000	Information	HN0102	169.254.1.52	2013/02/13 15:45:08	Storage service is starting.	
HUI100101	Information	L20101	169.254.1.201	2013/02/13 15:41:03	Switch is Normal.	
HUI100401	Information	HN0101	169.254.1.51	2013/02/13 15:37:02	Node powered on successfully.	

図 317 イベントログのフィルタリング(1/2)

1. **イベントレベル**のドロップダウンリストから表示したいイベントレベルを選択します。
2. **ノード**のドロップダウンリストから表示したいノードを選択します。
3. **期間**のドロップダウンリストから表示したい期間を選択します。
期間に指定できるのは、先月の 1 日から現在までの範囲となります。たとえば現在の日付が 10 月 5 日のときは、9 月 1 日から 10 月 5 日までを指定可能です。初期値は今月の 1 日から現在までです。
4. **表示**をクリックし、入力した設定を基にイベントログを表示します。
5. **全表示**をクリックするとすべてのイベントログが表示されます。

sysadmin
(システム管理者)

状態

システム

容量

性能

イベントビューア

設定

ファイルシステム

CIFS

レプリケーション

リモートシステム

レプリケーションセット

複製解放

ネットワーク

通報

SNMP

メール

フェイルオーバー

その他の設定

OpenStorage

検守

ユーザ

ノード管理

ログダウンロード

システムアップデート

ディスク交換

ライセンス

ウォーダ

イベントログリスト

イベントレベル: Warning

ノード: HN0101, HN0102, SN0101, SN0102

表示

全表示

期間: 2013/01/01 00:00 から 2013/01/02 18:50 まで

イベントID	イベントレベル	ノードID	IPアドレス	イベント発生日時	概要
HNW300001	Warning	HN0101	169.254.1.51	2013/01/02 18:34:07	Link speed is down.
HNW300001	Warning	HN0101	169.254.1.51	2013/01/02 15:29:59	Link speed is down.
HSM380047	Warning	HN0101	169.254.1.51	2013/01/02 14:30:28	Failed to get the time synchronization status.
HNW300001	Warning	HN0101	169.254.1.51	2013/01/02 14:26:33	Link speed is down.
HUI300102	Warning	L20101	169.254.1.201	2013/01/02 13:56:12	Switch is Warning.
HUI300103	Warning	HN0102	169.254.1.52	2013/01/02 13:56:12	HN is Warning.
HNW300001	Warning	HN0102	169.254.1.52	2013/01/02 13:54:32	Link speed is down.

1ページ中 1 ページ目 30

7件中 1-7を表示

ダウンロード

Total 46 new event log(s) arrived -- Emergency: 0 Alert: 0 Warning: 1 Information: 45

2013/1/2 18:51:41

図 318 イベントログのフィルタリング(2/2)

その他のログをダウンロードする

概要ログをダウンロードする

概要ログは、システムで全ノードに対して発生したすべてのイベントの履歴を提供します。また、概要ログには、障害が発生したときにテクニカルサポートが障害の原因を特定するための情報が含まれています。概要ログは GUI のログダウンロード画面でダウンロードすることができます。

1. メインメニューで**ログダウンロード**をクリックします。

1 ノード構成

The screenshot shows the 'Log' section of a GUI, specifically the '概要ログ' (Summary Log) tab. Below the tab, there are fields for 'ノードID' (Node ID) set to 'HN0101' and 'coreログ' (Core Log) set to 'hfsd.exe 08/14/2013 07:24:38(2.0M)'. A 'ダウンロード' (Download) button is visible. Below the button, there are several bullet points explaining the log format and usage. At the bottom, there is a table with 3 columns: '項番' (Item No.), 'ファイル名' (File Name), and '説明' (Description).

項番	ファイル名	説明
1	collectlog_S_<start>_<end>_1.tar <start>: 概要ログの始点時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したものの <end>: 概要ログの終点時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したものの (例) collectlog_S_201005131500_201005201500_1.tar	ストレージサービスを除くシステムの概要調査用ログ
2	collectlog_S_<start>_<end>_2.tar <start>: 概要ログの始点時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したものの <end>: 概要ログの終点時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したものの (例) collectlog_S_201005131500_201005201500_2.tar	ストレージサービスの概要調査用ログ

図 319 概要ログのダウンロード (1/5)

複数ノード構成

ログ

概要ログ

coreログ

ノードID: HN0101

coreログ: runReplicatorEngine.exe 08/09/2013 20:10:53(39M)

ダウンロード

削除

- 概要ログは、障害が発生したときにテクニカルサポートが障害の原因を特定するための情報が含まれています。
- 概要ログの採取は、15～40分かかります。
- ダウンロードした概要ログは、そのまま電子メール等でテクニカルサポートに送付してください。
- ダウンロードしたログのサイズは、そのサイズが大きくなります。サイズの目安は、1ノード構成では8MB前後、複数ノード構成(2HN+2SN構成又は2AN+4SN)では15MB前後です。
- 概要ログのサイズが大きくなり、電子メール等でテクニカルサポートに送付することが困難な場合は、概要ログを分割して送付することも可能です。
- 概要ログはzip形式で圧縮されており、それを解凍することにより以下の表に示す2つのファイルに展開されます。
- 概要ログを分割してテクニカルサポートに送付する場合は、以下の表中の項番1のファイル、項番2のファイルの順に送付してください。

項番	ファイル名	説明
1	collectlog_S_<start>_<end>_1.tar <start>: 概要ログの開始時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したもの <end>: 概要ログの終了時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したもの (例) collectlog_S_201005131500_201005201500_1.tar	ストレージサービスを除くシステムの概要調査用ログ
2	collectlog_S_<start>_<end>_2.tar <start>: 概要ログの開始時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したもの <end>: 概要ログの終了時刻をYYYYMMDDhhmm形式で表したもの (例) collectlog_S_201005131500_201005201500_2.tar	ストレージサービスの概要調査用ログ

図 320 概要ログのダウンロード (1/5)

2. **ダウンロード**ボタンをクリックすると、ログ収集を行うかどうかを確認するポップアップが表示されます。
3. **OK**をクリックすると、ダウンロードのための準備を行っていることを示すポップアップが表示されますので、**ダウンロード**が表示されるまで待ちます。**バックグラウンド**については「[GUI 操作のバックグラウンド処理](#)」を参照してください。

ログダウンロード

ログの種類: 概要ログ

開始時刻: 01:48:10

経過タイム: 4 秒

⚠ 現在ダウンロード中です。長時間要する場合があります。ダウンロード中でもバックグラウンドをクリックすることにより、他のページで操作を行うことができます。

バックグラウンド

図 321 概要ログのダウンロード (2/5)

4. ダウンロードの準備が終了すると、以下のポップアップが表示されます。ポップアップで**ダウンロード**をクリックします。



図 322 概要ログのダウンロード (3/5)

5. ダウンロードが終了すると、ブラウザのダウンロードメニューが表示されます。必要に応じて保存先を選択し、ファイルを保存します。

概要ログのファイル名は以下の通りです。

collectlog_S_<start>_<end>.zip

<start> :

概要ログの始点時刻を YYYYMMDDhhmm 形式で表したもの

<end> :

概要ログの終点時刻を YYYYMMDDhhmm 形式で表したもの

例 : collectlog_S_201005131500_201005201500.zip

ダウンロードした概要ログは、そのまま電子メール等でテクニカルサポートに送付してください。概要ログはノードの数が多いほど大きくなります。サイズの目安は、1 ノード構成では 8MB 前後、2HN+2SN 構成では 15MB 前後です。

概要ログのサイズが大きく、電子メール等でテクニカルサポートに送付することが困難な場合は、概要ログを分割して送付することも可能です。概要ログは zip 形式で圧縮されており、それを展開することにより表 12 に示す 2 つのファイルが生成されます。概要ログを分割してテクニカルサポートに送付する場合は、表 12 の項番 1 のファイル、項番 2 のファイルの順に送付してください。

また、概要ログ分割後もサイズが大きく（約 5MB 以上）メールで一度に送信することができない場合は、ファイル分割のフリーソフトでファイルを分割し、複数回に分けて送信してください。ファイル分割のフリーソフトの例については、表 13 を参照してください。

表 12 概要ログに含まれるファイルの内容

項番	ファイル名	説明
1	collectlog_S_<start>_<end>_1.tar <start> : 概要ログの始点時刻を YYYYMMDDhhmm 形式で表したものの <end> : 概要ログの終点時刻を YYYYMMDDhhmm 形式で表したものの 例 : collectlog_S_201005131500_201005201500_1.tar	ストレージサービスを除くシステムの概要調査用ログ
2	collectlog_S_<start>_<end>_2.tar <start> : 概要ログの始点時刻を YYYYMMDDhhmm 形式で表したものの <end> : 概要ログの終点時刻を YYYYMMDDhhmm 形式で表したものの 例 : collectlog_S_201005131500_201005201500_2.tar	ストレージサービスの概要調査用ログ

表 13 ファイル分割のフリーソフトの例

フリーソフト	動作 OS
7-Zip	Windows 11/10 Windows Server 2022/2019/2016/2012
File Splitter and Joiner	Windows 10 Version 18362.0 以降

core ログをダウンロードする

ログダウンロード画面では、**core ログ**もダウンロードできます。**core ログ**は主に開発者が使用するログで、システム管理者には必要ありませんが、ダウンロードできます。ダウンロード操作は時間がかかる場合があります。

1 ノード構成

The screenshot shows a web interface titled "ログ" (Log). It has two radio buttons: "概要ログ" (Summary Log) and "coreログ" (Core Log), with "coreログ" selected. To the right, there are two input fields: "ノードID" (Node ID) with the value "SN0101" and "coreログ" with a dropdown menu showing "hfsd.exe 2012/10/31 13:05:35(1.5M)". At the bottom, there are two buttons: "ダウンロード" (Download) with a green arrow icon and "削除" (Delete) with a red X icon.

図 323 core ログのダウンロード

複数ノード構成

The screenshot shows a web interface titled "ログ" (Log). It has two radio buttons: "概要ログ" (Summary Log) and "coreログ" (Core Log), with "coreログ" selected. To the right, there are two input fields: "ノードID" (Node ID) with a dropdown menu showing "HN0101" and "coreログ" with a dropdown menu showing "hfsd.exe 2012/10/30 01:41:43(1.5M)". At the bottom, there are two buttons: "ダウンロード" (Download) with a green arrow icon and "削除" (Delete) with a red X icon.

図 324 core ログのダウンロード

システムバージョンをアップグレードする

システムをアップグレードするには、以下の手順を実行します。

1. ソフトウェアパッケージをアップロードする。
2. アップデート前の確認をする。
3. アップデートをする。
4. アップデート結果を確認する。

Note システムバージョンを旧バージョン（V3.x、V4.x）から V5.x にアップグレードする場合、アップグレード中に問題が発生した場合は、「[トラブルシューティング（パラレルアップデート）](#)」を参照してください。

Note アップデートに関する補足説明については、「[アップデート前にご確認ください](#)」を参照してください。

ソフトウェアパッケージをアップロードする

1. メインメニューで**システムアップデート**をクリックします。以下の**システムアップデート**画面が表示されます。**システムアップデート**画面で**パッケージアップロード**をクリックします。




図 325 ソフトウェアパッケージのアップロード (1/3)

2. **システムアップデート**画面で**パッケージアップロード**をクリックすると、以下のポップアップが表示されます。構成によりポップアップの表示内容が異なります。




図 326 ソフトウェアパッケージのアップロード (2/3)

3. ポップアップの**ファイルの選択**ボタンをクリックし、アップロードするソフトウェアパッケージを選択します。
シングルノードモデルの場合は、DVD ドライブからシステムにアップロードすることができます。この操作を実行するには、以下の手順に従ってください。
 - (1) ソフトウェアパッケージの DVD を作成します。
ソフトウェアパッケージは DVD に 1 つだけ書き込んでください。
 - (2) 手順(1)で作成した DVD を、DVD ドライブにセットします。
 - (3) **システムの DVD ドライブを使用**チェックボックスを選択します。
4. ポップアップの**開始**ボタンをクリックし、アップロードを開始します。
5. アップロードが完了後、ポップアップの**閉じる**ボタンをクリックします。




図 327 ソフトウェアパッケージのアップロード (3/3)

6. アップロード中に問題が発生した場合は、「[トラブルシューティング \(アップロード\)](#)」を参照してください。

アップデート前の確認項目（共通）

この確認項目は、パラレルアップデートとローリングアップデートで共通の項目です。

1. システムのすべてのノードが起動していて状態が正常であること

システム画面でノードの状態が正常であることを確認してください。

Note アップデートを実行する前に、iStorage HS システムにハードウェアまたはディスク関連の問題がないようにしてください。こうした問題があると、アップデートが失敗する可能性があります。以下にハードウェアまたはディスク関連の問題の例を示します。

- DAC の故障
- バッテリーの問題
- ディスクの問題

2. アップデート中は、以下の操作を実行しないでください。実行した場合、アップデートが失敗することがあります。

- バックアップ/リストア
- レプリケーション
- 領域解放
- CLI

Note

- バックアップ/リストアには、DirectDataShadow、ユニバーサル高速 I/O 機能、OpenStorage(OST)の高速 I/O 機能、高速合成バックアップ機能、高速重複排除機能、Accelerator 機能が含まれます。
- レプリケーションには、OST の高速コピー機能、AIR(Auto Image Replication) 機能が含まれます。
- システムやバックアップソフトウェアで上記の操作をスケジュールに設定している場合、アップデート中はそのスケジュールを無効にしてください。
- また、スクリプトで上記の操作を実行する場合、アップデート中はそのスクリプトを停止してください。

3. 管理ノードフェイルオーバーが発生していないこと

Note 管理ノードフェイルオーバーが発生していた場合、アップデートは失敗します。

- i. 管理ノード上で `mgmtnode failover status show` コマンドを実行して確認してください。

- `mgmtnode failover status show` コマンドにて以下のように `ExitStatus:0` が表示された場合、「Current management node」に表示されたノード名を控えて手順 4 に進みます。

```
# mgmtnode failover status show
Management services are running on the correct node.
Current management node: HN0101
ExitStatus: 0
```

- `mgmtnode failover status show` コマンドにて以下のように `ExitStatus:4` が表示された場合、下記の手順 ii に従って、管理機能を既定の管理ノードへ移動してください。

```
# mgmtnode failover status show
Management services are not running on the correct node.
Details:-
    Current management node: HN0102
    Expected management node: HN0101
ExitStatus: 4
```

ii. 管理機能を既定の管理ノードへ移動

(ア) 以下の例のように `net show node=<current management node>` コマンドを使用して現在の管理ノードの IP アドレスを取得してください。

お客様の環境によっては、以下の何れかのコマンドを実行して現在の管理ノードの IP アドレスを取得してください。

- bond 設定時 `bond show node=<current management node>` コマンド
- vlan 設定時 `vlan show node=<current management node>` コマンド

```
# net show node=HN0102
Network Configuration
-----
Net_Node      HN0102
Net_Port      elan1
Net_Type      external
Net_Address   192.168.136.66
Net_Netmask   255.255.255.0
Net_MTU       1500
Net_Failover  yes
Net_Monitor   yes
-----
ExitStatus:0
```

(イ) 前述の手順で確認した「Net_Address」を使用して「Current management node」にログインしてください。

- bond 設定時は、「Bond_Address」を使用してログイン
- vlan 設定時は、「Vlan_Address」を使用してログイン

(ウ) 現在の管理ノード上で `mgmtnode failover` コマンドを実行してください。

```
# mgmtnode failover
Command succeeded.
ExitStatus:0
```

(エ) 現在の管理ノード上で `mgmtnode failover` コマンドを実行してください。新しい管理ノード(上記の例では HN0101)で `mgmtnode failover status show` コマンドを入力し、手順(ウ)の成否を確認してください。以下のように `ExitStatus:0` が表示された場合、「Current management node」に表示されたノード名を控えて手順 4 に進んでください。

```
# mgmtnode failover status show
Management services are running on the correct node.
Current management node: HN0101
ExitStatus: 0
```

4. 適切なアップデート手段を選択する

(シングルノードモデルおよびアクセラレータノード機能を持つノードが 1 台のシステムの場合は、アップデートの種類は選択できず、パラレルアップデートのみとなります。)

システムバージョンを旧バージョン (V3.x、V4.x) から V5.x にアップグレードする場合、ローリングアップデートには対応しません。

iStorage HS のアップデート手段には(a)パラレルアップデートと(b)ローリングアップデートの 2 種類があります。

(a) パラレルアップデート

- システムを停止してアップデートを行います。比較的短時間（数十分）でアップデートが完了します。
- システムを停止可能な場合はこちらを選択することを推奨します。
- 「[パラレルアップデート前の確認項目](#)」まで確認後、手順については、アクセラレータノード機能を持つノードが 2 台以上のシステムの場合は「[パラレルアップデートをする](#)」、それ以外のシステムの場合は「[シングルノードモデル、およびアクセラレータノード機能を持つ 1 台のノードとストレージノード機能を持つ 1 台以上のノードがあるシステムでアップデートをする](#)」を参照してください。

(b) ローリングアップデート

- システム全体を停止しません。システムを停止せずに、バックアップなどのジョブをアップデートおよび実行できます。
- アップデート完了までに長い時間（全ノード数×15 分以上）を要します。
- アクセラレータノード機能を持つノード 2 台以上、かつストレージノード機能を持つノードが 2 台以上正常に動作している必要があります。たとえば、2 台のハイブリッドノードから構成されるシステム、または 2 台のアクセラレータノードと 2 台のストレージノードから構成されるシステムは、ローリングアップデートをサポートしています。

- パッケージの内容によっては、ローリングアップデートに対応していない場合があります。パッケージのドキュメントを確認してください。
- 手順については、「[ローリングアップデートをする](#)」を参照してください。

5. ユーザアカウント名を確認する

システムバージョン 6.0.0 から、数字のみで構成されるユーザアカウント名は使用できません。

事前に数字のみのユーザアカウント名がないことを確認してください。存在する場合は、削除してから数字以外の文字も含む代替りのユーザアカウント名で作成してください。

パラレルアップデート前の確認項目

ブラウザからアップデート進捗画面にアクセスできることを以下の手順で確認してください。

1. ネットワーク画面の**外部フローティング IP アドレス**をクリックし、**外部フローティング IP アドレス変更**画面を開いてください。GUI 管理用の外部フローティング IP アドレスの割り当てポートを確認し、画面下部のポート一覧から該当するポートの状態が **Up** になっていることを確認してください。

シングルノードモデルの場合は、ネットワーク画面の**外部ネットワーク**の項目から、GUI の URL に使用している IP アドレスのポートの状態が **Up** になっていることを確認してください。

Note CLI の `net status show type=all` コマンドを使用して、IP アドレスのポートの状態を確認することもできます。

2. 手順 1 で確認したポートの IP アドレスを記録してください。
この IP アドレスを使って GUI にログインします。

Note 手順 3 以降は、手順 2 で確認した IP アドレスを<Internal IP>として説明します。

3. Windows Server 系の OS で Microsoft Edge を使用している場合は、以下の URL を信頼済みサイトに登録してください。

HTTP の場合 : `http://<Internal IP>/`

HTTPS の場合 : `https://<Internal IP>/`

信頼済みサイトのブラウザへの登録に関する詳細については、「[Microsoft Edge のオプション設定](#)」を参照してください。

4. その他すべてのブラウザ画面とタブを閉じます。

5. 以下の URL を使って GUI にログインします。**ログイン**に成功した場合、アップデート進捗画面が表示されることを確認してください。

HTTP の場合 : `http://<Internal IP>:9595/`

HTTPS の場合 : `https://<Internal IP>:9292/`

アップデート進捗画面が表示されない場合、Firewall、Proxy の設定などを確認してください。

アップデート [待機中]					
開始日時					
経過時間					
ステップ アップデート準備 環境チェック システム停止 ソフトウェア更新 システム起動 アップデート結果確認 完了	ノード状態 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ノード</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SN0101</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ノード	状態	SN0101	
ノード	状態				
SN0101					

図 328 アップデート進捗画面

- Note** 証明書エラーや"信頼できない接続"の画面が表示された場合は、上記 URL を例外サイトに追加してください。
- Note** マシン名（たとえば、`http://<マシン名>:8585` や `https://<マシン名>:8282`）を使用してログインしないでください。
- Note** アップデート進捗画面のアドレスバーに表示されている IP アドレスが、管理ノードに割り当てられた IP（手順 2 で記録した IP アドレス）と同じであることを確認してください。
- Note** システムにアップデート履歴がある場合、アップデート進捗画面は図 337 のように表示されます。

6. アップデート進捗画面またはタブを閉じます。

パラレルアップデートをする

1. メインメニューで**システムアップデート**をクリックします。
2. **システムアップデート**画面で**パラレルアップデート**をクリックします。




図 329 パラレルアップデート (1/5)

3. **現在のバージョン**と**アップデート後のバージョン**を確認し、**開始**ボタンをクリックします。




図 330 パラレルアップデート (2/5)

4. 確認のポップアップが表示されます。**OK** をクリックします。




図 331 パラレルアップデート (3/5)

5. 新しいウィンドウが開かれ、アップデートの進捗が以下のように表示されます。

Note 各ノード（AN、HN、および SN）の処理の表示はモデルとハードウェアによって異なります（図 336）。アップデート進捗ウィンドウを見るには、システムの外部 IP アドレスにブラウザからアクセスする必要があります。Windows Server で Microsoft Edge を使用している場合は、システムの外部 IP アドレスを**信頼済みサイト**に登録する必要があります。また、HTTP 接続用に 9595 番のポート、HTTPS 接続用に 9292 番のポートがシステム側に使われています。

アップデート [実施中]	
適用パッチ	P4.0.0-H001
開始日時	2013/01/14 13:51
経過時間	00:06:42

ステップ	
✔	アップデート準備
✔	環境チェック
✔	システム停止
⚙	ソフトウェア更新
	システム起動
	アップデート結果確認
	完了

ノード状態	
ノード	状態
SN0101	ソフトウェア更新中
SN0102	ソフトウェア更新中
SN0103	ソフトウェア更新中
SN0104	ソフトウェア更新中
HN0101	ソフトウェア更新中
HN0102	ソフトウェア更新中
HN0103	ソフトウェア更新中

図 332 パラレルアップデート (4/5)

6. アップデートが終わると、以下のように表示されます。

アップデート [成功]	
適用パッチ	P4.0.0-H001
開始日時	2013/01/14 13:51
終了日時	2013/01/14 14:01

ステップ	
✔	アップデート準備
✔	環境チェック
✔	システム停止
✔	ソフトウェア更新
✔	システム起動
✔	アップデート結果確認
✔	完了

ノード状態	
ノード	状態
SN0101	アップデート完了
SN0102	アップデート完了
SN0103	アップデート完了
SN0104	アップデート完了
HN0101	アップデート完了
HN0102	アップデート完了
HN0103	アップデート完了

アップデートに成功しました。

[GUIを開く](#)
[切り戻し](#)
[再アップデート](#)
[無視して続行](#)

図 333 パラレルアップデート (5/5)

Note 各ノード（AN、HN、および SN）の処理の表示はモデルとハードウェアによって異なります（図 337）。

7. GUI にログインします。
「[アップデート結果を確認する](#)」を参照してアップデート結果を確認してください。
8. パラレルアップデート中に問題が発生した場合は、「[トラブルシューティング \(パラレルアップデート\)](#)」を参照してください。

ローリングアップデートをする

1. メインメニューで**システムアップデート**をクリックします。
2. **システムアップデート**画面で**ローリングアップデート**をクリックします。




図 334 ローリングアップデート (1/7)

次のページのような**ローリングアップデート**画面が表示されます。
パッケージまたは構成がローリングアップデートに対応していない場合は、その旨を示すポップアップが表示されます。

3. ローリングアップデート画面のアップデートバージョンを確認します。

ローリングアップデート

現在のバージョン: 4.0.0(HS18-11)
 アップデート後のバージョン: P4.0.0-N001

ローリングアップデートスケジュール

① 「今すぐ開始」をクリックすると、スケジュールを無視して直ちにアップデートを実行します。

開始日付と時間:

☐ システム状態が正常ではない場合でもアップデートを実行します。

ローリングアップデート禁止時間帯

① テーブルの行をクリックすると、アクセラレータ機能ノード毎にアップデートを禁止する時間帯を設定できます。

ノードID	開始時間	終了時間	期間(分)	削除
HN0101				
HN0102				
HN0103				

3 件中 1 - 3 を表示

今すぐ開始 適用 閉じる

図 335 ローリングアップデート (2/7)

Note ノード情報 (AN、HN) はモデルとハードウェアに応じてローリングアップデートウィンドウのローリングアップデート禁止時間帯に表示されます (図 339)。

4. 業務を行う時間帯を避けてアップデートを行いたい場合、アクセラレータノード機能を持つノードごとにアップデートを禁止する時間帯を設定できます。設定する場合は、以下にアップデートを禁止する時間帯を入力し (設定を削除する場合は、**削除**のチェックボックスを選択し)、**適用**ボタンをクリックします。設定を変更しない場合は、手順 5 に進みます。

ローリングアップデート禁止時間帯

テーブルの行をクリックすると、アクセラレータ機能ノード毎にアップデートを禁止する時間帯を設定できます。

ノードID	開始時間	終了時間	期間(分)	削除
HN0101	08:30	17:30	540	☐
HN0102				
HN0103				

3 件中 1 - 3 を表示

図 336 ローリングアップデート (3/7)

Note ノード情報 (AN、HN) はモデルとハードウェアに応じて**ローリングアップデート禁止時間帯**に表示されます (図 340)。

5. アップデート開始日時を設定する場合は、以下にアップデートを開始する日時を入力し、**適用**ボタンをクリックします。設定した日時になると、自動的にアップデートが開始されます。
すぐにアップデートを開始する場合は、手順 6 に進みます。

ローリングアップデートスケジュール

「今すぐ開始」をクリックすると、スケジュールを無視して直ちにアップデートを実行します。

開始日付と時間

YYYY/MM/DD

hh:mm

☐ システム状態が正常ではない場合でもアップデートを実行します。

図 337 ローリングアップデート (4/7)

6. **今すぐ開始**ボタンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。
OKをクリックします。

？

以下の内容を確認してください。

アップデートが開始するとバックアップ、レプリケーション、領域開放のジョブが停止する可能性があります。

アップデートの途中でGUIが一時的にオフラインになります。

・アップデート後にノードは再起動されます。

アップデートを実施してもいいですか？

OK

キャンセル

図 338 ローリングアップデート (5/7)

7. アップデートが開始され、アップデートの進捗が以下のように表示されます。

Note 管理ノードのアップデートを開始する際に、GUI が切断されます。少し待ってから再度ログインしてください。

ローリングアップデート

現在のバージョン	4.0.0(HS18-11)
アップデート後のバージョン	P4.0.0-N001
アップデート状態	アップデート中...
アップデートの順番	HN0103->HN0102->HN0101
アクセラレータノード	0/0成功;0/0失敗
Hybrid Nodes	0/3成功;0/3失敗
ストレージノード	3/4成功;0/4失敗

システムアップデート進捗率:

22%

ノード (SH0101) のアップデート進捗率:

60%

ローリングアップデート禁止時間帯

?

テーブルの行をクリックすると、アクセラレータ機能ノード毎にアップデートを禁止する時間帯を設定できます。

ノードID	開始時間	終了時間	期間(分)	削除
HN0101				
HN0102				
HN0103				

3 件中 1 - 3 を表示

適用


閉じる

アップデート中止

図 339 ローリングアップデート (6/7)

8. アップデートが終わると、以下のように表示されます。

閉じるボタンをクリックします。



ローリングアップデート

現在のバージョン	4.0.0(HS18-11)
アップデート後のバージョン	P4.0.0-N001
アップデート状態	成功
アクセラレータノード	0/0成功;0/0失敗
Hybrid Nodes	3/3成功;0/3失敗
ストレージノード	4/4成功;0/4失敗

システムアップデート進捗率: 100%

ローリングアップデート禁止時間帯

① テーブルの行をクリックすると、アクセラレータ機能ノード毎にアップデートを禁止する時間帯を設定できます。

ノードID	開始時間	終了時間	期間(分)	削除
HN0101				

1件中1-1を表示

適用 閉じる

図 340 ローリングアップデート (7/7)

Note ノード情報 (AN、HN) はモデルとハードウェアに応じて**ローリングアップデート禁止時間帯**に表示されます (図 344)。

9. 「[アップデート結果を確認する](#)」を参照してアップデート結果を確認してください。
10. ローリングアップデート中に問題が発生した場合は、「[トラブルシューティング \(ローリングアップデート\)](#)」を参照してください。

シングルノードモデル、およびアクセラレータノード機能を持つ 1 台のノードとストレージノード機能を持つ 1 台以上のノードがあるシステムでアップデートをする

1. 「[アップデート前の確認項目（共通）](#)」、「[パラレルアップデート前の確認項目](#)」を確認します。
2. メインメニューで**システムアップデート**をクリックします。
3. **システムアップデート**画面で**アップデート**をクリックします。




図 341 アップデート (1/7)

4. 現在のバージョンとアップデート後のバージョンを確認し、**開始** ボタンをクリックします。

図 346 を参照してください。



図 342 アップデート (2/7)

5. 確認のポップアップが表示されます。**OK** をクリックします。




図 343 アップデート (3/7)

6. 新しいウィンドウが表示され、アップデートの進捗が以下のように表示されます。

シングルノードモデルのアップデート

アップデート [実施中]	
適用パッチ	P4.0.0-H001
開始日時	10/29/2012 09:29
経過時間	00:00:50

ステップ	
✔	アップデート準備
✔	環境チェック
✔	システム停止
⚙	ソフトウェア更新
	システム起動
	アップデート結果確認
	完了

ノード状態	
ノード	状態
SN0101	ソフトウェア更新中

図 344 アップデート (4/7)

アクセラレータノード機能を持つ 1 台のノードとストレージノード機能を持つ 1 台以上のノードがあるシステム

アップデート [実施中]	
適用パッチ	P4.0.0-H001
開始日時	10/29/2012 09:29
経過時間	00:06:55

ステップ	
✔	アップデート準備
✔	環境チェック
✔	システム停止
⚙	ソフトウェア更新
	システム起動
	アップデート結果確認
	完了

ノード状態	
ノード	状態
SN0101	ソフトウェア更新中
HN0101	ソフトウェア更新中

図 345 アップデート (5/7)

Note 各ノード（AN、HN、および SN）の処理の表示はモデルとハードウェアによって異なります（図 349）。

- アップデートが終わると、以下のように表示されます。シングルノードモデルの場合は図 350 を、アクセラレータ機能を持つ 1 台のノードとストレージノード機能を持つ 1 台以上のノードがあるシステムの場合は図 351 を参照してください。

シングルノードモデルのアップデート

アップデート [成功]	
適用パッチ	P4.0.0-N001
開始日時	10/29/2012 00:05
終了日時	10/29/2012 00:39

ステップ	
✓ アップデート準備	
✓ 環境チェック	
✓ システム停止	
✓ ソフトウェア更新	
✓ システム起動	
✓ アップデート結果確認	
✓ 完了	

ノード状態	
ノード	状態
SN0101	アップデート完了

アップデートに成功しました。

[GUIを開く](#)
[切り戻し](#)
[再アップデート](#)
[無視して続行](#)

図 346 アップデート (6/7)

アクセラレータノード機能を持つ 1 台のノードとストレージノード機能を持つ 1 台以上のノードがあるシステムでのアップデート

アップデート [成功]	
適用パッチ	P4.0.0-N001
開始日時	10/29/2012 00:05
終了日時	10/29/2012 00:39

ステップ	
✓ アップデート準備	
✓ 環境チェック	
✓ システム停止	
✓ ソフトウェア更新	
✓ システム起動	
✓ アップデート結果確認	
✓ 完了	

ノード状態	
ノード	状態
SN0101	アップデート完了
HN0101	アップデート完了

アップデートに成功しました。

[GUIを開く](#)
[切り戻し](#)
[再アップデート](#)
[無視して続行](#)

図 347 アップデート (7/7)

Note 各ノード（AN、HN、および SN）の処理の表示はモデルとハードウェアによって異なります（図 351）。

8. GUI にログインします。
「[アップデート結果を確認する](#)」を参照してアップデート結果を確認してください。
9. アップデート中に問題が発生した場合は、「[トラブルシューティング \(パラレルアップデート\)](#)」を参照してください。

アップデート結果を確認する

システムの平行アップデートの間は、（以前に <http://192.168.1.2:9595/>または <https://192.168.1.2:9292/>から開いた）アップデート進捗ウィンドウを決して閉じないでください。

Note <http://<Internal IP>:8585> または <https://<Internal IP>:8282> を用いてアップデート操作を行っている間、アップデート進捗ウィンドウを絶対に閉じないでください。

Note マシン名（たとえば、<http://<マシン名>:8585> や <https://<マシン名>:8282>）を使用してログインしないでください。

1. アップデートの完了後、メインメニューから**システムアップデート**をクリックします。
2. **システムアップデート**画面の**アップデート履歴**で、最新の履歴の**状態**が完了となっていることを確認します。




図 348 アップデート結果を確認する (1/2)

平行アップデートの場合、アップデート結果はアップデート進捗ウィンドウで確認できます。

Note アップデートが進行しており、アップデート進捗ウィンドウがすでに開かれている場合は、GUI 対応の他のブラウザを開かないでください。

状態が異常で、ローリングアップデートの場合は、手順 3 に進みます。

- メインメニューのイベントビューアをクリックすると、次のページのようなイベントビューア画面が表示されます。

表 14 のようなイベントログが出力されている場合、システムはアップデートに失敗しています。システムは正常に運用できない可能性があります。

イベントID	イベントレベル	ノードID	IPアドレス	イベント発生日時	概要
HUI600735	Alert	HN0101	169.254.1.51	2013/01/07 05:53:51	Update operation failed.

図 349 アップデート結果を確認する (2/2)

Note 各ノード（AN、HN、および SN）の処理の表示はモデルとハードウェアによって異なります（図 353）。

表 14 アップデートが失敗した場合に出力されるイベントログ

イベントID	HUI600735
イベントレベル	Alert
概要	Update operation failed.
メッセージ詳細	System Update failed. <reason>
対処方法	iStorage HS テクニカルサポートに連絡してください。

トラブルシューティング(基本方針)

システムのアップデート中に問題が発生した場合の基本的な対処方法は以下の通りです。

- **V4.x から V4.x 以降または V5.x から V5.x 以降にアップデートする場合の基本的な対処方法**
パラレルアップデート中に問題が発生した場合は、基本的に図 354 の手順を実行してください。

ローリングアップデート中に問題が発生した場合はイベントログを確認してください。アップデート履歴に表示される情報だけでは原因がわからない場合があります。




図 350 V4.x から V4.x 以降または V5.x から V5.x 以降にアップデートする場合の基本的な対処方法 (パラレルアップデート中)

- システムバージョンを旧バージョン(V3.x、V4.x)からV5.xにアップグレードする場合の基本的な対処方法

パラレルアップデート中に問題が発生した場合は、基本的に図 355 の手順を実行してください。




図 351 システムバージョンを旧バージョン (V3.x、V4.x) から V5.x にアップグレードする場合の基本的な対処方法 (パラレルアップデート中)

トラブルシューティング(アップロード)

パッケージのアップロード中に問題が発生した場合の対処方法について説明します。

アップロード中にエラーメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	管理ノード（アクセラレータノード機能を持つノードが 2 台以上あるシステムでは、管理ノードまたは代替ノードのいずれか）が停止した可能性があります。	停止していたノードを起動してください。起動したノードが管理ノードの場合は「 アップデート前の確認項目（共通） 」を参考に管理ノードフェイルオーバの発生の確認をしてください。フェイルオーバが発生していた場合は管理機能を既定の管理ノードへ移してください。

トラブルシューティング(パラレルアップデート)

パラレルアップデート中に問題が発生した場合の対処方法について説明します。

パッケージの選択に失敗した

No.	確認項目	対処方法
1	準備ステップのパッケージを選択中にパラレルアップデートが失敗した場合、以下のイベントが登録されます。 HUI600735 The update operation failed. System update failed (reason: Selection of update package failed).	iStorage HS の GUI を開き、同じパッケージを再度アップロードしてからパラレルアップデートを選択してください。

GUI からパラレルアップデートを選択できない

No.	確認項目	対処方法
1	ローリングアップデートを実行中（または中断した場合）はパラレルアップデートを実行できません。	ローリングアップデートを最後まで実行してください。 パラレルアップデートに手段を変更したい場合は、再度同じパッケージをアップロードしてから、パラレルアップデートを選択してください。

アップデート開始時に空白のダイアログが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	シングルノードモデルでは、管理ノードが起動していない可能性があります。アクセラレータノード機能を持つ 2 台以上のノードから成るシステムでは、管理ノードまたは代替ノードのいずれかが起動していない可能性があります。	起動していないノードを起動してください。
2	パッケージファイルが壊れている可能性があります。	再度パッケージをアップロードしてください。

「この修正物件は現在のバージョンには適用できません」というメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	パッケージがシステムに適合しているか、パッケージのドキュメントを確認してください。	システムに適合したパッケージをアップロードしてください。

「フェイルオーバー後に操作が開始されたため、現在の管理ノードは既定の管理ノードではありません。」というメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	システムでフェイルオーバーが発生しています。この場合は、以下のイベントが登録されます。 HUI600735 The update operation failed. (reason: System is in failed over state.)	管理ノードフェイルオーバーを実行して、システムを元の状態にします。 アップデート前の確認項目 (共通) を参照してください。

「ネットワークに到達できません。」というメッセージが表示された

本メッセージの表示が、システムバージョンを旧バージョン（V3.x、V4.x）から V5.x にアップグレード中の場合か、それ以外の場合かによって以降の対応が変わります。

- システムバージョンを旧バージョン（V3.x、V4.x）から V5.x にアップグレード中に本メッセージが表示された場合：

確認項目 No.2 のみ対処を行った後、システムリカバリについてテクニカルサポートにご連絡ください。

Note 無視して続行や切り戻しは対応していません。

- システムバージョン V5.x から V5.x にアップデート中に本メッセージが表示された場合：

確認項目 No.1 – No.5 の対処を行った後に、**再アップデート**を実行してください。

Note 管理ノードまたは代替ノードが起動していない場合はアップデートできません。

Note システムの復旧を優先する場合は、確認項目 No.1 – No.5 を確認してから**切り戻し**を実行してください。ただし、切り戻しで再度失敗する場合があります。切り戻しが「ノードに到達できません。」という理由で失敗したときは、**無視して続行**を実行してください。

No.	確認項目	対処方法
1	ノードが起動していない可能性があります。	ノードを起動してください。「 システム停止 」ステップと「 システム起動 」ステップ（アップデート進捗ウィンドウに表示されている）の間でアップデートが失敗した場合は、システムを再起動してください。再起動するには、各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてください。
2	LAN ケーブルが抜けている、または LAN ケーブルが断線している可能性があります。	LAN ケーブルを接続、または交換してください。

No.	確認項目	対処方法
3	ノードの電源、CPU、メモリ、NIC、OS 等に障害が発生している可能性があります。	ノードを復旧、または交換してください。「 システム停止 」ステップと「 システム起動 」ステップ（アップデート進捗ウィンドウに表示されている）の間でアップデートが失敗した場合は、システムを再起動してください。再起動するには、各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてください。
4	（ネットワーク）スイッチが故障している可能性があります。	スイッチを再起動、または交換してください。その後、システムに接続されたノードを再起動してください。ノードの再起動が失敗した場合は、各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてシステムを再起動してください。
5	ノード間の接続が切断されている可能性があります。	ノードを再起動してください。ネットワークと LAN の設定を確認してください。各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてノードを再起動ください。

「エラーが発生したためアップデートが中断されました。イベントビューア画面を確認してください。」というメッセージが表示された

本メッセージの表示が、システムバージョンを旧バージョン（V3.x、V4.x）から V5.x にアップグレード中の場合か、それ以外の場合かによって以降の対応が変わります。

- システムバージョンを旧バージョン（V3.x、V4.x）から V5.x にアップグレード中に本メッセージが表示された場合：

確認項目 No.1 – No.2 の対処を行った後、システムリカバリについてテクニカルサポートにご連絡ください。

Note 無視して続行や切り戻しは対応していません。

- システムバージョン V5.x から V5.x にアップデート中に本メッセージが表示された場合：

確認項目 No.1 – No.2 の対処を行った後に、**再アップデート**を実行してください。

Note 管理ノードまたは代替ノードが起動していない場合はアップデートできません。

Note システムの復旧を優先する場合は、確認項目 No.1 – No.2 を確認してから**切り戻し**を実行してください。ただし、切り戻しで再度失敗する場合があります。切り戻しが「ノードに到達できません。」という理由で失敗したときは、**無視して続行**を実行してください。

No.	確認項目	対処方法
1	アップロードしたパッケージは、管理ノードとは異なるバージョンである可能性があります。	管理ノードと同バージョンの正しいパッケージをアップロードしてください。
2	システムでフェイルオーバーが発生しています。この場合は以下のイベントが登録されます。 HUI600735 The update operation failed. (reason: System is in failed over state.)	管理ノードにフェイルオーバーを実行して、システムを元の状態にします。 アップデート前の確認項目（共通）を参照してください。

「外部スクリプトの実行に失敗しました。」というメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	ネットワーク不通等によりアップデートできない状態になっている可能性があります。	起動していないノードがあることが原因で（アップデート進捗ウィンドウに表示されている）「システム停止」ステップと「システム起動」ステップの間でアップデートが失敗した場合は、すべてのノードを再起動してください。再起動するには、各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてください。ノードが起動したら、アップデートを再実行してください。 システムバージョンを旧バージョン(V3.x、V4.x)から V5.x にアップグレードする場合： 起動していないノードがあることが原因で（アップデート進捗ウィンドウに表示されている）「システム停止」ステップと「システム起動」ステップの間でアップデートが失敗した場合は、すべてのノードを再起動してください。再起動するには、各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてください。ノードが起動したら、システムリカバリについてテクニカルサポートに連絡してください。
2	システム/サービスベースのエラーによりアップデートできない状態になっている可能性があります	すべてのノードが接続されており、切り戻しが表示され有効な場合は、切り戻しをクリックします。それ以外の場合は、アップデートを再試行してください。 システムバージョンを旧バージョン(V3.x、V4.x)から V5.x にアップグレードする場合： すべてのノードが接続されている場合は、システムリカバリについてはテクニカルサポートにご連絡ください。

サービス停止フェーズで「タイムアウトしました。」というメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	システムバックグラウンド処理が実行されているため Storage Service の停止に時間がかかる状態になっている可能性があります。	システムバックグラウンド処理の完了を待ってから、再度アップデートを実行してください。
2	ディスク異常が発生しているため Storage Service の停止に時間がかかる状態になっている可能性があります。	異常が発生しているディスクを復旧（または交換）してください。その後、再度アップデートを実行してください。 システムバージョンを旧バージョン(V3.x、V4.x)から V5.x にアップグレードする場合: 異常が発生しているディスクを復旧（または交換）してください。システムリカバリについてはテクニカルサポートにご連絡ください。
3	システムの一部のサービスの停止に時間がかかる状態になっている可能性があります。	時間をおいて再度アップデートを実行してください。

「パッケージが適用できませんでした。」というメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	システムがパッケージを適用できない状態になっている可能性があります。	切り戻し を実行してシステムをアップデート前の状態に戻してください。 システムバージョンを旧バージョン(V3.x、V4.x)から V5.x にアップグレードする場合: システムリカバリについてはテクニカルサポートにご連絡ください。

「システムの起動に失敗しました。」というメッセージが表示された

No.	確認項目	対処方法
1	Storage Service などの起動に失敗している可能性があります。	テクニカルサポートに連絡してください。

切り戻しが選択できない

Note システムバージョンを旧バージョン (V3.x、V4.x) から V5.x にアップグレードする場合、**切り戻し**は対応しません。

No.	確認項目	対処方法
1	以下のステップでアップデートが失敗した場合、 切り戻し は選択できません。 - システム起動 - アップデート結果確認 以下のステップでアップデートが失敗した後に 再アップデート を行った場合、再アップデート中に 切り戻し は選択できません。 - システム起動 - アップデート結果確認	障害が発生しているノードを復旧して 再アップデート を行ってください。「 システム停止 」ステップと「 システム起動 」ステップ（アップデート進捗ウィンドウに表示されている）の間でアップデートが失敗した場合は、システムを再起動してください。再起動するには、各ノードのパワーボタンをオフにしてからオンにしてください。
2	切り戻しができないパッケージである可能性があります。リリースノートを確認してください。	

無視して続行が選択できない

Note システムバージョンを旧バージョン (V3.x、V4.x) から V5.x にアップグレードする場合、**無視して続行**は対応しません。

No.	確認項目	対処方法
1	管理ノードまたは代替ノードのアップデートに失敗した場合は 無視して続行 を選択することはできません。	切り戻し を選択してシステムをアップデート前の状態に戻してください。

アップデートが 1 時間以上経過しても完了しない

No.	確認項目	対処方法
1	アップデートに 2 時間 15 分以上かかっている場合。	エラーメッセージが表示されている場合や GUI が更新されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

Note システムバージョンを旧バージョン (V3.x、V4.x) から V5.x にアップグレードする所要時間は以下の通りです。

- シングルノードモデル：105 分
- スケールアウトモデル：135 分
- マルチラックモデル：(150+N *1) 分、式中、
 - 150 分はシステムをアップグレードする基本所要時間
 - N は AN または HN ノードの台数
 - 1 は AN または HN ノード 1 台あたりの所要時間

トラブルシューティング(ローリングアップデート)

ローリングアップデート中に問題が発生した場合の対処方法について説明します。

全ノード×15 分以上経過してもアップデートが完了しない

No.	確認項目	対処方法
1	システムバックグラウンド処理^(※1)が発生中で Storage Service が停止できないため、アップデートがスキップされている可能性があります。この状態になった場合は以下のイベントが登録されます。スキップ時のイベントは、最初の 1 回のみ登録されます。 HUI100736 The update of <node ID> skipped. (reason: Storage Service can not be stopped now. Insufficient resiliency.) (※1) システムバックグラウンド処理の状況は、バージョン 4.0.x では性能ウィンドウのシステムバックグラウンド処理グラフ、バージョン 2.3 では状態>システム詳細画面のバックグラウンド処理グラフで確認できます。 完了している場合、グラフの各タスクが 0Byte になります。	バックグラウンド処理が完了するまで待ってください。またはローリングアップデートを中断し、バックグラウンド処理が完了してから再度実行してください。
2	ファイルシステムのパリティ数が小さいため、Storage Service が停止できない状態になっている可能性があります。この状態になった場合は以下のイベントが登録されます。スキップ時のイベントは、最初の 1 回のみ登録されます。 HUI100736 The update of <node ID> skipped. (reason: Storage Service can not be stopped now. Insufficient resiliency.) この状態は以下のいずれかの条件を満たすと発生します。 (a) ストレージノード機能を持つノードが 6 台未満の構成で、パリティ数が 2 のファイルシステムが存在する場合 (b) ストレージノード機能を持つノードが 12 台未満の構成で、パリティ数が 1 のファイルシステムが存在する場合	ローリングアップデートを中断してください。その後、パッケージを再度アップロードし、「パラレルアップデート」を実行してください。

No.	確認項目	対処方法
3	アクセラレータノード機能を持つノードに設定されたアップデート禁止時間帯のため、アップデートがスキップされている可能性があります。この場合は以下のイベントが登録されます。スキップ時のイベントは、最初の 1 回のみ登録されます。 HUI100736 Update skipped. The update of <node ID> skipped. (reason: It is skipped time now.)	アップデート禁止時間帯が終わるまで待ってください。

パッケージの選択に失敗した

No.	確認項目	対処方法
1	アップデートパッケージの選択中にローリングアップデートが失敗した場合、以下のイベントが登録されます。 HUI600731 The update operation stopped. System update operation stopped (reason: Selection of update package failed).	iStorage HS の GUI からローリングアップデートを再起動してください。

GUI 上の進捗表示の進捗度(プログレスバー)が後退する

No.	確認項目	対処方法
1	ノードのアップデートがスキップされるとプログレスバーおよび進捗度が減ります。	問題ではないので、対処は必要ありません。

最初にアクセラレータノード機能を持つノードがアップデートされた

No.	確認項目	対処方法
1	通常ストレージノードからアップデートが開始されますが、すべてのストレージノードのアップデートがスキップされると、アクセラレータノード機能を持つノードが最初にアップデートされます。 ただし、管理ノードは最後にアップデートされます。	問題ではないので、対処は必要ありません。

アップデートを中断したらアップデート結果に「失敗」と表示された

No.	確認項目	対処方法
1	アップデートを中断した場合のアップデート結果は「失敗」となります。原因欄には「アップデートが中止されました」と表示されます。	問題ではないので、対処は必要ありません。

ローリングアップデートが非対応

Note システムバージョンを旧バージョン（V3.x、V4.x）から V5.x にアップグレードする場合。

No.	確認項目	対処方法
1	ローリングアップデートが非対応のため、失敗しました。 この場合、アップデートパッケージのコンテンツに応じて以下のいずれかになります。 1. ローリングアップデートが開始せずに以下のポップアップが表示されます。 [ポップアップ] The uploaded package does not support rolling update. 2. ローリングアップデートが失敗して以下のイベントメッセージが出力されます。 [イベント] HUI600735 The update operation failed. System update failed (reason: Rolling update is not supported).	iStorage HS の GUI を開き、同じパッケージを再度アップロードしてからパラレルアップデートを選択してください。

ハイブリッドノードの状態を監視する

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[ノードの状態を監視する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

システム状態だけでなく、個々のノードの状態を確認する場合は、以下の手順に従って状態の確認をしてください。

1. メインメニューで**システム**をクリックします。
2. 特定のノードの詳細を表示するには、表示するノードをクリックします。
ここでは、例として **HN0101** を選択するものとします。



図 352 ハイブリッドノードの状態監視 (1/2)

この例では、**ノード詳細**ポップアップは、**HN0101** の状態が**正常**であることを示しています。**ノード詳細**ポップアップは、サービスの状態も表示しています。



図 353 ハイブリッドノードの状態監視 (2/2)

3. 各タブをクリックすることで実行されている NFS サービスおよび CIFS サービスと**内部ネットワーク**の IP アドレスも表示されます。たとえばネットワークの状態を表示するには、**ネットワーク**タブをクリックしてください。



図 354 ネットワークの状態監視

4. **ディスク**タブをクリックすると、ディスクと DAC の状態を表示します。「図 359 ディスクの状態監視」を参照してください。




図 355 ディスクの状態監視

Note ディスク配置のレイアウトや、DAC、ディスク、LSN の対応関係は、モデルやハードウェアによって異なる場合があります。

- 緑色のハイライトは、ディスクが正常であるか、オンラインであることを示しています。
- 黄色のハイライトは、警告か、再構築中であることを示しています。
- 赤色のハイライトは、ディスクが異常であるか、オフラインであることを示しています。
- 正面フレームに表示されているディスクは、データディスクです。
- 背面フレームに表示されているディスクは、OS ディスクです。

ハードディスクに故障が存在する場合、障害ディスクに、マウスカーソルをディスクの画像に合わせると、**正常**ではなく**障害**というメッセージが表示されます。この問題を修正するためには、「[故障したディスクを交換する](#)」を参照してください。

ストレージノードの状態を監視する

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[ノードの状態を監視する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

システム状態だけではなく、個々のノードの状態を確認する場合は、以下の手順に従って状態の確認をしてください。

1. メインメニューで**システム**をクリックします。
2. 特定のノードの詳細を表示するには、表示するノードをクリックします。
ここでは、例として **SN0101** を選択するものとします。



図 356 ストレージノード状態の監視 (1/2)

この例の **SN0101** ストレージノードの状態は、**正常**です。ハードディスクの状態も**正常**です。



図 357 ストレージノード状態の監視 (2/2)

3. **ディスク**タブをクリックすると、ディスクと DAC の状態を表示します。「図 362 ディスクの状態監視」を参照してください。




図 358 ディスクの状態監視

Note ディスク配置のレイアウトや、DAC、ディスク、LSN の対応関係は、モデルやハードウェアによって異なる場合があります。

- 緑色のハイライトは、ディスクが正常であるか、オンラインであることを示しています。
- 黄色のハイライトは、警告か、再構築中であることを示しています。
- 赤色のハイライトは、ディスクが異常であるか、オフラインであることを示しています。
- 正面フレームに表示されているディスクは、データディスクです。
- 背面フレームに表示されているディスクは、OS ディスクです。

ハードディスクに故障が存在する場合、障害ディスクに、マウスカーソルをディスクの画像に合わせると、**正常**ではなく**障害**というメッセージが表示されます。この問題を修正するためには、「[故障したディスクを交換する](#)」を参照してください。

システムを停止または再起動する

この節では、複数ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成の場合、「[システムを停止または再起動する \(1 ノード構成\)](#)」を参照してください。

システム管理者は、iStorage HS システムまたは特定のノードを停止または再起動できます。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。




図 359 iStorage HS の停止 (1/3)

2. **システム停止**をクリックします。確認のポップアップが表示されます。

Note **システム停止**を実行すると、システムは操作中の処理を停止します。これによりすべての処理が終了します。操作をキャンセルすることはできません。システム終了中に発生したエラーは無視されます。GUI から、停止しているシステムを起動することはできません。停止後、管理ノードと代替ノードのパワーボタンを同時に押して再起動します。システムの再起動については、「[システムを手動で起動する \(スケールアウトモデル\)](#)」を参照してください。

3. 作業を続行する場合は **OK** をクリックします。続行しない場合は、**キャンセル**をクリックします。




図 360 iStorage HS の停止 (2/3)

OK をクリックすると、次の画面が表示されます。

Note システム停止にかかる時間は、ノードで実行中のサービスの数によって異なります。

画面上のメッセージは、停止されたサービスと障害が発生したサービスを示します。




図 361 iStorage HS の停止 (3/3)

4. システム停止後、再起動する場合は、管理ノードと代替ノードで同時に「パワーボタン」をオンにしてください。

ハイブリッドノードを再起動する

この節では、複数ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成の場合、「[システムを停止または再起動する \(1 ノード構成\)](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。
2. **停止**または**再起動**するハイブリッドを選択します。




図 362 ハイブリッドノードの再起動 (1/2)

3. **停止**または**再起動**をクリックします。確認のポップアップが表示されます。

Note この処理を実行する前に、ポップアップ上のメッセージを読み、部門の処理手順とガイドラインを必ず参照してください。

4. **OK** をクリックします。
管理ノードを再起動すると、システムは 2、3 秒後に GUI のログイン画面に戻ります。管理ノード以外のノードの再起動後は、GUI はログアウトされません。この場合、ノードの状態は**停止中**、または**再起動中**と表示され、システムの状態は**警告**と表示されます。ストレージノードの再起動でも同様です。




図 363 ハイブリッドノードの再起動 (2/2)

5. 管理ノードを停止した場合は、再度ログインします。代替ノードを停止した場合は、再度ログインする必要はありません。
管理ノードが（メモリダンプを実行して）停止または再起動中に、ハイブリッドノードやストレージノードを（メモリダンプを実行して）停止または再起動しないでください。

Note **停止中...**および**再起動中...**の表示は、自動的には更新されません。メニューからノード管理をクリックし、手動で画面を更新してください。

メモリダンプを実行してハイブリッドノードを再起動する

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[メモリダンプを実行してノードを再起動する（シングルノードモデル）](#)」を参照してください。

ハイブリッドノードを再起動し、特定のノードのメモリダンプを取得できます。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。
2. 再起動するハイブリッドノードを選択します。




図 364 メモリダンプを取得してハイブリッドノードを再起動（1/2）

Note 管理ノードが停止または再起動（メモリダンプを実行して）中に、ハイブリッドノードやストレージノードを停止または再起動（メモリダンプを実行して）しないでください。

3. **メモリダンプを実行して再起動** ボタンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。

Note **メモリダンプを実行して再起動** 機能は、ストレージノードにも使用できます。

4. 再起動する場合は **OK** をクリックします。再起動を行わない場合は、**キャンセル** をクリックします。




図 365 メモリダンプを取得してアクセラレータノードを再起動 (2/2)

ハイブリッドノードを停止する

この節では、複数ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成の場合、「[システムを停止または再起動する \(1 ノード構成\)](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。
2. 停止するハイブリッドノードを選択します。




図 366 ハイブリッドノードの停止 (1/3)

3. **停止**ボタンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。




図 367 ハイブリッドノードの停止 (2/3)

ハイブリッドノードを停止し、状態を正常に戻すのにかかる時間は、その特定のノードで実行されているサービスの数によって異なります。

- 停止する場合は **OK** をクリックします。停止しない場合は、**キャンセル** をクリックします。

ハイブリッドノードを停止する時にシステムの状態が悪く、停止中データの一部がアクセスできなくなる場合は、以下のメッセージが表示されます。

「このストレージノードを停止すると、データの一部がアクセス不可となります。ストレージノードを停止しますか？」




図 368 ハイブリッドノードの停止 (3/3)

Note 手動で再起動や起動されたときに、再起動や停止される前から停止していた各ノードは、操作可能です。

Note 停止中...の表示は、自動的に更新されません。メニューからノード管理をクリックし、手動で画面を更新してください。

ストレージノードを再起動する

この節では、複数ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成の場合、「[システムを停止または再起動する \(1 ノード構成\)](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。
2. ストレージノードを選択します。




図 369 ストレージノードの再起動 (1/3)

3. **再起動**をクリックします。確認のポップアップが表示されます。
4. 再起動する場合は **OK** をクリックします。再起動しない場合は、**キャンセル**をクリックします。

ストレージノードを再起動する時にシステムの状態が悪く、再起動中データの一部がアクセスできなくなる場合は、以下のメッセージが表示されます。

「このストレージノードを再起動すると、再起動中はデータの一部がアクセス不可となります。ストレージノードを再起動しますか？」




図 370 ストレージノードの再起動 (2/3)

ストレージノードの再起動中、この**ノード管理**ウィンドウは以下のように表示されます。システムが正常状態に戻るまでにかかる時間は、再起動したストレージノードで実行されているサービスの数によって異なります。




図 371 ストレージノードの再起動 (3/3)

Note **再起動中...**の表示は、自動的には更新されません。メニューからノード管理をクリックし、手動で画面を更新してください。

ストレージノードを停止する

この節では、複数ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成の場合、「[システムを停止または再起動する \(1 ノード構成\)](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。
2. 停止するストレージノードを選択します。




図 372 ストレージノードの停止 (1/3)

3. **停止**ボタンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。




図 373 ストレージノードの停止 (2/3)

ストレージノードを停止し、状態を正常に戻すのにかかる時間は、その特定のノードで実行されているサービスの数によって異なります。

4. 停止する場合は**OK**をクリックします。停止しない場合は、**キャンセル**をクリックします。

ストレージノードを停止する時にシステムの状態が悪く、停止中データの一部分がアクセスできなくなる場合は、以下のメッセージが表示されます。

「このストレージノードを停止すると、データの一部分がアクセス不可となります。ストレージノードを停止しますか？」




図 374 ストレージノードの停止 (3/3)

Note 手動で再起動や起動されたときに、再起動や停止される前から停止していた各ノードは、操作可能です。

Note 停止中...の表示は、自動的には更新されません。メニューからノード管理をクリックし、手動で画面を更新してください。

システムを手動で起動する(スケールアウトモデル)

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[システムを手動で起動する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

システム (スケールアウトモデル) の電源を投入するには、前面のベゼルを取り外してから、管理ノードと代替ノード (もしあれば) のパワーボタンを同時に押します。以下の図を参照してください。この操作は、強制的にまたは GUI からシステムを停止した後で必要になります。



図 375 システムの手動起動

停止しているノードを起動する

この節では、複数ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成の場合、「[システムを停止または再起動する \(1 ノード構成\)](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。停止したノードの**状態**フィールドに**電源 OFF**が表示されます。
2. **電源 OFF** 状態のノードを選択します。




図 376 停止後のノードの起動 (1/3)

3. **起動**ボタンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。
4. **OK** をクリックします。

停止後ノードを起動するのにかかる時間は、ノード上で実行されているサービスの数によって異なります。




図 377 停止後のノードの起動 (2/3)

以下のように、起動したノードの**状態**フィールドに**起動中...**と表示されます。システムの**状**

態フィールドには、ストレージノードが正常に起動するまで、**警告**と表示されます。その後、**正常**と表示されます。




図 378 停止後のノードの起動 (3/3)

Note 起動中...の表示は、自動的には更新されません。メニューから**ノード管理**をクリックし、手動で画面を更新してください。

ネットワークの状態を監視する

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[ネットワークの状態を監視する（シングルノードモデル）](#)」を参照してください。

iStorage HS の GUI を使用すると、選択したノードのネットワーク状態を監視することもできます。複数のノード（**HN0101** と **HN0102** など）の IP アドレスを変更する場合は、管理ノードとして機能していないノードの IP アドレスを最初に変更します。次に、管理ノードとして機能しているノードの IP アドレスを変更します。

1. **システム**画面でノードのノード ID をクリックします。
この例では **HN0101** が選択されており、以下のような**ノード詳細**ポップアップが表示されます。



図 379 ネットワーク状態の監視（1/2）

2. **ネットワーク**タブをクリックし、ネットワークの情報を確認します。

ノード詳細 (HN0101)				
状態	サービス	論理ノード状態	ディスク	接続クライアント
論理ノード容量				
ネットワーク				
時刻同期				
	ポート (VLAN ID)	状態	IPアドレス	ネットマスク
外部ネットワーク	elan1	Up	192.168.133.126	255.255.255.0
	elan2	Up	172.16.1.11	255.255.255.0
	elan3	Down	--	--
	elan4	Down	--	--
	elan5	Down	--	--
	elan6	Down	--	--
内部ネットワーク	bond0	Up	169.254.1.51	255.255.255.0

閉じる

図 380 ネットワーク状態の監視 (2/2)

故障したディスクを交換する

この節では、シングルノードモデル以外の場合を説明します。シングルノードモデルの場合、「[故障したディスクを交換する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。

Note ディスク 12 またはディスク 13（背面のディスク）を交換する場合は、以下の GUI 操作は不要です。故障したハードディスクを取り出し、新しいハードディスクを差し込んでください。新しいハードディスクを認識すると、ディスクの状態が再構築中となり、数時間後に完了して正常になります。

以下の手順に従って、故障したディスクを交換します。ディスクの交換は**ディスク交換**画面から行います。メインメニューからディスク交換を選択し、**ディスク交換**画面へ移動してください。

1. **ノード**のプルダウンボックスから、故障ディスクを持つノードを選択します（この例では **SN0101**）。
2. 故障ディスクをクリックして選択します（この例では **DAC1 ディスク 1(LSN01)**）。
3. **交換**をクリックします。




図 381 故障したディスクの交換 (1/5)

Note ディスク配置のレイアウトや、DAC、ディスク、LSN の対応関係は、モデルやハードウェアによって異なる場合があります。

以下の**ディスク交換**ポップアップウィンドウが表示されます。

4. **確認**ウィンドウで**交換**をクリックし、ポップアップで **OK** をクリックします。




図 382 故障したディスクの交換 (2/5)

このウィンドウは、ディスクを安全に交換するためストレージサービスを停止していることを示しています。




図 383 故障したディスクの交換 (3/5)

Note **バックグラウンド**をクリックすると、ウィンドウが閉じてバックグラウンド処理を開始します。詳細については「[GUI 操作のバックグラウンド処理](#)」を参照してください。

このプロセスが完了すると、ハードディスクを交換する準備が整ったことを示す以下のウィンドウが表示されます。

5. 以下のメッセージが表示されたら、故障したハードディスクを取り出し、新しいハードディスクを差し込みます。




図 384 故障したディスクの交換 (4/5)

Note ディスクの交換後、ウィンドウの内容はしばらく変化しませんが、その間はバックグラウンドで、交換されたディスクの初期化処理を実行しています。

6. ディスクを交換して 5～10 分経過すると、以下の**リカバリ中**メッセージが表示されます。

この画面は、交換されたディスクの初期化処理が正常に完了し、ストレージサービスを再度開始していることを示します。プロセスの完了後、ストレージノード機能を持つノードの状態に**正常**が表示され、以下のポップアップウィンドウが閉じられます。これは、交換が正常に完了したことを示します。




図 385 故障したディスクの交換 (5/5)

ディスク交換中にエラーが発生した場合は、エラーダイアログによって、エラーの内容および対処方法が表示されます。対処方法に従って再試行またはテクニカルサポートへの連絡を行ってください。

操作対象のノードを確認する

この節では、スケールアウトモデルの場合を説明します。

以下の操作によりノードの UID LED（筐体識別用 LED）を点灯(または点滅)/消灯することができます。

UID LED を点灯または点滅させることで、操作するノードを確認しやすくなります。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。
2. UID LED を点灯(または点滅)/消灯させたいノードを選択します。




図 386 状態画面で UID LED 状態を変更

3. **点灯**または**消灯**をクリックします。ボタン名は、**点灯**または**消灯**のどちらかが表示されます。

管理機能を移動する

この節では、管理機能が動作しているノードを移動する手順を説明します。管理機能の移動は、アクセラレータノード機能を持つノード間で実施することができます。

Note 本手順を実施するとシステムが再起動します。事前に業務を停止してください。システム状態が正常でない場合、原因を取り除きシステム状態を正常にしてから本手順を実施してください。

Note 管理機能の移動は、システム内にアクセラレータノード機能を持つノードが 3 台以上ある場合に実行することができます。

Note 以下のタスクのいずれかが実行中の場合、管理機能の移動は自動的に中止されます。

3. ソフトウェアのアップグレード
4. レプリケーション
5. 領域解放

Note 管理機能の移動中に電源ケーブルを抜いたり、いずれかのノードの電源を停止した場合、システムに不整合が生じ復旧不可能になる可能性があります。

Note 手順をすべて実施した後に、エクスプレス通報開局を保守員に依頼してください。

本手順を実施すると管理ノードと代替ノードが移動します。手順実施後に目印を付けるなど管理ノードと代替ノードを見分けることができるようにしてください。

管理機能の移動は、GUI または CLI を使用して実施することができます。

GUI による操作

1. 管理機能が動作しているノードを確認します。ノード名はブラウザのタブ表示されています。

2. メインメニューの**その他の設定**をクリックします。



図 387 その他の設定

3. **管理ノード**をクリックすると、**管理ノード**ポップアップが表示されます。




図 388 管理ノード ポップアップ(1)

4. 変更後の設定に移動先のノードを選択し、**次へ**をクリックします。
5. 移動先のノードのネットワーク設定を入力し、**入力終了**をクリックします。

管理ノード(2/2)

管理ノード (HN0102) 代替ノード (HN0103)

GUI管理用		レプリケーション用	
外部フローティングIPアドレス	192.168.125.36	192.168.125.36	
割り当て	elan1 ▼	elan1 ▼	

⚠ 外部フローティングIPを割り当てたポートの状態が設定後、正常であることを確認してください。

ポート

☐	ポート(VLAN ID)	種別	状態	IPアドレス	ネットマスク	MTU	帯域幅	通信方式
☐	elan1	1GbE	Up	192.168.125.38	255.255.255.0	1500	1Gbps	全二重
☐	elan2	1GbE	Down	--	--	1500	N/A	N/A
☐	elan3	1GbE	Down	--	--	1500	N/A	N/A
☐	elan4	1GbE	Down	--	--	1500	N/A	N/A
☐	elan5	1GbE	Down	--	--	1500	N/A	N/A
☐	elan6	1GbE	Down	--	--	1500	N/A	N/A

1 ページ中 1 ページ目 6 件中 1 - 6 を表示

+ bondingポート作成 ✖ bondingポート削除

ルーティング

☐	宛先	ネットマスク	ゲートウェイ	状態
☐	デフォルト	0.0.0.0	192.168.125.253	Up

1 ページ中 1 ページ目 1 件中 1 - 1 を表示

+ ルーティング追加 ✖ ルーティング削除

戻る 入力終了 キャンセル

図 389 管理ノード ポップアップ(2)

6. 確認メッセージが表示されたら **OK** をクリックします。

System

? 管理ノードの変更を行った後、目印をつけるなど管理ノードと代替ノードを見分けることができるようにしてください。管理ノードの変更を行うとブラウザが切断され、再接続が必要になります。操作を続けますか?

OK キャンセル

図 390 確認メッセージ

- 管理機能の移動が実行されます。管理機能の移動実行中は GUI にログインすることはできません。管理機能の移動には 30 分ほどかかります。

Note 30 分経過したにもかかわらず、GUI にログインできない状態が続く場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

- GUI に接続し、**その他の設定**で**管理ノード**をクリックし、表示された**管理ノード**ポップアップで管理機能が動作しているノードが移動していることを確認します。

管理ノード(1/2)

現在の設定

管理ノード	HN0102
代替ノード	HN0103

変更後の設定

管理ノード	HN	01	01
代替ノード	HN	01	01

① [次へ]をクリックすると管理ノードの設定画面に移動します。

次へ

キャンセル

図 391 確認メッセージ

- システムを再起動してください。
- 移動後の新しい管理ノードと新しい代替ノードに目印を付けてください。

CLI による操作

CLI による操作は administrator ロールで実施してください。

1. 移動先予定のノードの外部ポートにネットワーク設定が行われていることを確認してください。
もし、移動先のノードにネットワークが設定されていない場合は、先に移動先のノードのネットワーク設定を行ってください。

Note 外部 FIP と外部 FIP の割り当てポートの設定が移動先ノードに引き継がれます。事前に移動元ノードと移動先ノードで同一のネットワークを割り当ててください。

2. 管理機能が動作しているノードを確認します。

```
# mgmtnode pair show
-----
Management node      :HN0101
Alternative node      :HN0102
-----
ExitStatus:0
```

Note 管理機能の移動中に異常が発生した場合に、ログ採取対象となるノード ID となりますので必ず管理ノードの確認を行ってください。

3. 管理機能の移動を実行します。

```
# mgmtnode pair set mgmt-node=<移動先のノード ID> alt-node=<移動先のノード ID>
Management node move from <移動元のノード ID> to <移動先のノード ID>.
Alternative node move from <移動元のノード ID> to <移動先のノード ID>.
The system service will be stopped.
Are you sure? yes/no: yes  <- yes と入力して、Enter を押してください。
Your console will also be disconnected.
ExitStatus:0
```

Note システムサービスが停止するため、コネクションが切断されます。

Note 管理機能の移動には 30 分ほどかかります。

Note 30 分経過したにもかかわらず、システムに接続できない状態が続く場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

例) 管理ノードを HN0101 から HN0103 に、代替ノードを HN0102 から HN0104 に変える場合。

```
# mgmtnode pair set mgmt-node=HN0103 alt-node=HN0104
Management node move from HN0101 to HN0103.
Alternative node move from HN0102 to HN0104.
The system service will be stopped.
Are you sure? yes/no: yes  <- yes と入力して、Enter を押してください。
Your console will also be disconnected.
ExitStatus:0
```

4. 管理機能が動作しているノードが移動したことを確認します。

```
# mgmtnode pair show
-----
Management node    <ノード名> <- mgmt-node に指定したノード ID であることを確
認してください。
Alternative node    <ノード名> <- alt-node に指定したノード ID であることを確
認してください。
-----
ExitStatus:0
```

5. システムを再起動してください。
6. 移動後の新しい管理ノードと新しい代替ノードに目印を付けてください。

シングルノードモデルの場合

以降の機能は、シングルノードモデルの場合に参照してください。スケールアウトモデルの場合は、参照できません。

システムの状態を監視する(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの構成の場合、「[iStorage HS システムの状態を監視する](#)」を参照してください。

システム画面は、iStorage HS が正しく動作しているかどうかを判断するために使用される画面です。

メインメニューで**システム**を選択し、以下の**システム**画面を表示します。この例では、ノードの状態は**正常**です。

状態の最新情報を取得したい場合は、画面上部の  のアイコンをクリックしてください。




図 392 状態画面

ノードの状態を監視する(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの場合、「[ハイブリッドノードの状態を監視する](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**システム**をクリックします。
2. **SN0101** を選択します。以下の**ノード詳細**ポップアップが表示されます。

この例の **SN0101** の状態は**正常**です。ハードディスクが故障している場合は、**ディスク**タブの該当するディスクのフィールドに、**正常**ではなく**異常**というメッセージが表示されます。この問題を修正するためには、「[故障したディスクを交換する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照してください。



図 393 ノードと LSN の状態の監視

イベントログをダウンロードする(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの場合、「[イベントログをダウンロードする](#)」を参照してください。

イベントビューアは、iStorage HS で発生したソフトウェアおよびハードウェアイベントを表示します。ソフトウェアイベントはストレージサービスやファイルシステムの状態が変化した時などに発生します。ハードウェアイベントはシステムまたはハードディスク等のリソースの状態が変化した時などに発生します。以下の手順に従ってイベントログを取得してください。イベントログは、現在および1つ前の月のログのみ保持されます。

1. メインメニューで**イベントビューア**をクリックします。




図 394 イベントログのダウンロード (1/5)

イベントビューア画面では、イベントの識別番号（イベントID）が表示されます。また、以下の内容が特定されます。

- イベントレベル (Information、Warning、Alert、Emergency)
- イベント発生日時 (イベントが発生した時間)
- 概要

以下の手順に従って、すべてのイベントログを表示および保存してください。

2. **ダウンロード**をクリックすると、ダウンロードの進捗状況を示す以下のポップアップが表示されます。

ダウンロードするイベントログは以下の形式になります。

- イベント受信日時、イベント発生日時をローカルタイムとする。
- イベントログの格納順はイベント受信日時の降順とする。
- イベントレベルを次の具体的な表現とする。

「Emergency」「Alert」「Warning」「Information」




図 395 イベントログのダウンロード (2/5)

3. ダウンロードの準備ができると、以下のポップアップが表示されます。



図 396 イベントログのダウンロード (3/5)

4. ダウンロードが終了すると、ブラウザのダウンロードメニューが表示されます。必要に応じて保存先を選択し、ファイルを保存します。

イベントログをフィルタリングする(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの場合、「[イベントログをフィルタリングする](#)」を参照してください。

イベントレベル、期間で、イベントログリストをフィルタリングすることができます。これらの条件を組み合わせることで、表示されるイベントログを絞り込むことも可能です。

イベントレベルは、**Emergency**、**Alert**、**Warning**、および **Information** の 4 つのイベントレベルが選択できます。

イベントID	イベントレベル	イベント発生日時	概要
HAM302002	Warning	2010/11/13 01:26:15	Send e-mail failed.
HSM780010	Emergency	2010/11/13 01:23:04	Failure of system restart.
HMM300002	Warning	2010/11/12 20:06:49	Data for recovery install backup failed.
HRP120002	Information	2010/11/12 14:55:15	Replication completed.
HRP120002	Information	2010/11/12 14:55:15	Replication completed.
HRP120002	Information	2010/11/12 14:55:15	Replication completed.
HRP120001	Information	2010/11/12 14:54:55	Replication started.
HRP120001	Information	2010/11/12 14:54:55	Replication started.
HRP120001	Information	2010/11/12 14:54:55	Replication started.
HRP100005	Information	2010/11/12 14:54:44	Start request of replication succeeded.
HRP100005	Information	2010/11/12 14:54:34	Start request of replication succeeded.
HRP100005	Information	2010/11/12 14:54:34	Start request of replication succeeded.
HRP120002	Information	2010/11/12 14:39:01	Replication completed.

13ページ中 1 ページ目 20 255件中 1 - 20を表示

図 397 イベントログのフィルタリング (1/2)

1. **イベントレベル**のドロップダウンリストから表示したいイベントレベルを選択します。
2. **期間**のドロップダウンリストからイベントデータを取得したい期間を選択します。
期間に指定できるのは、先月の 1 日から現在までの範囲となります。たとえば現在の日付が 10 月 5 日のときは、9 月 1 日から 10 月 5 日までを指定可能です。初期値は当月の 1 日から現在までです。
3. **表示**をクリックし、入力した設定を基にイベントログを表示します。
4. **全表示**をクリックするとすべてのイベントログが表示されます。

イベントログリスト

イベントレベル: Warning ノード: SN0101 表示 全表示

期間: 2013/03/01 00:00 から 2013/03/08 09:43 まで

イベントID	イベントレベル	イベント発生日時	概要
HUI300103	Warning	2013/03/08 09:41:08	 SN is Warning.
HUI300103	Warning	2013/03/08 09:34:06	 SN is Warning.
HUI300103	Warning	2013/03/08 04:08:13	 SN is Warning.
HUI300103	Warning	2013/03/08 02:13:11	 SN is Warning.
HUI300103	Warning	2013/03/04 08:09:08	 SN is Warning.

1 1 ページ中 1 ページ目 30 5 件中 1 - 5 を表示

 ダウンロード

図 398 イベントログのフィルタリング (2/2)

メモリダンプを実行してノードを再起動する(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。シングルノードモデル以外の構成の場合、「[メモリダンプを実行してハイブリッドノードを再起動する](#)」を参照してください。

ノードを再起動し、ノードのメモリダンプを取得できます。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。




図 399 メモリダンプを実行してノードを再起動 (1/2)

2. **メモリダンプを実行して再起動**ボタンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。
3. 再起動する場合は **OK** をクリックします。再起動を行わない場合は、**キャンセル**をクリックします。




図 400 メモリダンプを実行してノードを再起動 (2/2)

システムを手動で起動する(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの場合、[「システムを手動で起動する \(スケールアウトモデル\)」](#)を参照してください。

システムの電源を投入するには、前面のベゼルを取り外してから、パワーボタンを押します。以下の図を参照してください。この操作は、GUI からシステムまたはノードを停止した後で必要になります。



図 401 システムの手動起動

ネットワークの状態を監視する(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの構成の場合、「[ネットワークの状態を監視する](#)」を参照してください。

iStorage HS の GUI を使用すると、**SN0101** のネットワーク状態を監視することもできます。複数の IP アドレスを変更する場合は、**SN0101** として機能していない IP アドレスを最初に変更します。次に、**SN0101** として機能している IP アドレスを変更します。

1. システム画面で **SN0101** のノード ID をクリックします。
2. ノード詳細ポップアップのネットワークタブの情報を確認します。

ノード詳細 (SN0101)				
状態	サービス	論理ノード状態	ディスク	接続クライアント
論理ノード容量	ネットワーク	時刻同期		
		ポート (VLAN ID)	状態	IPアドレス
		ネットマスク		
外部ネットワーク	elan1	Up	192.168.133.120	255.255.255.0
	elan2	Up	--	--
	elan3	Up	--	--
	elan4	Up	--	--
	elan5	Up	--	--
	elan6	Up	--	--
閉じる				

図 402 ネットワーク状態の監視

故障したディスクを交換する(シングルノードモデル)

この節では、シングルノードモデルの場合を説明します。スケールアウトモデルの場合、「[故障したディスクを交換する](#)」を参照してください。

Note ディスク 12 または ディスク 13（背面のディスク）を交換する場合は、以下の GUI 操作は不要です。故障したハードディスクを取り出し、新しいハードディスクを差し込んでください。新しいハードディスクを認識すると、ディスクの状態が再構築中となり、数時間後に完了して正常になります。

以下の手順に従って、故障したディスクを交換します。ディスクの交換はディスク交換画面から行います。メインメニューからディスク交換を選択し、**ディスク交換**画面へ移動してください。

1. 故障ディスクをクリックして選択します（この例では **DAC1 ディスク 1 (LSN01)**）。
2. **交換**をクリックします。




図 403 故障したディスクの交換 (1/5)

Note ディスク配置のレイアウトや、DAC、ディスク、LSN の対応関係は、モデルやハードウェアによって異なる場合があります。

以下の**ディスク交換**画面が表示されます。

3. **交換**をクリックし、ポップアップで **OK** をクリックします。




図 404 故障したディスクの交換 (2/5)

このウィンドウは、ディスクを安全に交換するためストレージサービスを停止していることを示しています。




図 405 故障したディスクの交換 (3/5)

Note **バックグラウンド**をクリックすると、ウィンドウが閉じてバックグラウンド処理を開始します。詳細については「[GUI 操作のバックグラウンド処理](#)」を参照してください。

このプロセスが完了すると、ハードディスクを交換する準備が整ったことを示す画面が表示されます。

4. メッセージが表示されたら、故障したハードディスクを取り出し、新しいハードディスクを差し込みます。




図 406 故障したディスクの交換 (4/5)

Note ディスクの交換後、画面の内容はしばらく変化しませんが、その間はバックグラウンドで、交換されたディスクの初期化処理を実行しています。

5. ディスクを交換して 5～10 分経過すると、以下の**リカバリ中**メッセージが表示されます。

この画面は、交換されたディスクの初期化処理が正常に完了し、ストレージサービスを再度開始していることを示します。プロセスの完了後、ノード状態に**正常**が表示され、以下のポップアップ画面が閉じられます。これは、交換が正常に完了したことを示します。




図 407 故障したディスクの交換 (5/5)

ディスク交換中にエラーが発生した場合は、エラーダイアログによって、エラーの内容および対処方法が表示されます。対処方法に従って再試行またはテクニカルサポートへの連絡を行ってください。

1 ノード構成

この節では、1 ノード構成の場合を説明します。1 ノード構成以外の場合、「[システムを停止または再起動する](#)」を参照してください。

システムを停止または再起動する(1 ノード構成)

システム管理者は、iStorage HS システムを停止または再起動できます。

Note **システム停止**を実行すると、システムは操作中の処理を停止します。これによりすべての処理が終了します。操作をキャンセルすることはできません。システム終了中に発生したエラーは無視されます。GUI 画面から、停止しているシステムを再起動することはできません。システムの再起動については、「[システムを手動で起動する \(シングルノードモデル\)](#)」を参照して再起動してください。

1. メインメニューで**ノード管理**をクリックします。




図 408 iStorage HS の停止 (1/3)

2. **システム停止**または**システム再起動**をクリックします。確認のポップアップが表示されます。

3. 作業を続行する場合は **OK** をクリックします。続行しない場合は、**キャンセル** をクリックします。




図 409 iStorage HS の停止 (2/3)

OK をクリックすると、次のページ画面が表示されます。

画面上のメッセージは、停止されたサービスと障害が発生したサービスを示します。




図 410 iStorage HS の停止 (3/3)

第7章 システムの容量と性能

iStorage HS は、容量および性能を監視する機能を提供します。この機能を使用すると、現在のシステムの容量と性能が将来のニーズに合うかどうかを決定できます。データ圧縮を実行する前のクライアントデータは、**格納済み容量**として定義されます。圧縮後は、**使用容量**と呼ばれます。この容量と性能の情報を詳しく監視することで、バックアップやリストア処理が影響を受ける前に、起こりうる問題を検知できます。

システム容量を監視する

iStorage HS では、システム容量情報を監視することができます。**容量**画面は、構成により異なります。

1. メインメニューで**容量**をクリックし、以下の画面を表示します。

iStorage HS の容量の概要情報が**容量**画面に表示されます。**システム領域**、**構成予備領域**、**データ領域**、**パリティ&メタデータ領域**、**解放中領域**および**空き領域**を含む**容量**が表示されます。**格納済み容量**と**圧縮率**も表示されます。

これらの項目の定義については、本書の「[付録C 画面別の GUI 項目集](#)」を参照するか、画面上部の**ヘルプ**をクリックしてください。

容量の最新情報を取得したい場合は、画面上部の  のアイコンをクリックしてください。

容量の内訳の表示方法には、以下の2種類があります。どちらを表示するか選択できます。

- **パリティ&メタデータ領域**：パリティとメタデータの領域の容量を合わせて表示します。（初期状態では**パリティ&メタデータ領域**が表示されています。）
- **データ&メタデータ領域**：データとメタデータの領域の容量を合わせて表示します。

関連のグラフと表は選択された表示方法に従って表示されます。

表示変更は CLI コマンド `system config` で行ってください。

`system config` の詳細は、「[コマンドリファレンス](#)」の「[第II編 リファレンス](#)」の「[第2章 コマンド](#)」の「`system`」の「`system config`」を参照してください。

Note 構成がスケールアウトモデルの場合、システム起動、ノード起動、ノード追加などの場合、ストレージノード機能を持つノードの容量情報が一時的に N/A と表示されることがあります。自動的に容量情報が更新されるまで少なくとも 6 分かかりますので、N/A と表示されても無視してかまいません。

Note **圧縮率**は通常、**格納済み容量**と**データ領域**の大きさとの割合として計算できますが、領域解放中は**圧縮率**の表示は更新されないため、計算が合わないことがあります。

シングルノードモデル




図 411 システムの容量と性能の監視 (1/3)

スケールアウトモデル




図 412 システムの容量と性能の監視 (1/3)

システム容量情報は詳細なグラフ形式でも表示できます。

2. システム容量詳細をクリックします。

シングルノードモデル



図 413 システムの容量と性能の監視 (2/3)

スケールアウトモデル



図 414 システムの容量と性能の監視 (2/3)

次のページのような**システム容量詳細**画面が表示されます。

システム容量詳細ポップアップの使用領域タブでは、ある期間の使用容量の概要をグラフ形式で示しています。また、グラフ下に現在の**格納済み容量**（データ圧縮前のデータ）と現在の**使用領域**（データ圧縮後のデータ）を示します。




図 415 システムの容量と性能の監視 (3/3)

3. **圧縮率**タブをクリックし、次のページの**圧縮率**を表示します。

この画面によりデータの削減率を確認することができ、システムの実質格納容量を知ることができます。



図 416 圧縮率の表示

システム容量を予測する

以下の手順に従って**使用容量**を予測してください。

1. **容量予測(使用領域)** タブをクリックし、次のページの**容量予測(使用領域)**を表示します。この画面は将来の日付を投入することにより、その時点の容量を知ることができます。




図 417 システム容量の予測 (1/2)

2. 予測情報を表示する予測日付を入力し、**予測**をクリックします。
3. 使用容量の予測情報を確認できます。




図 418 システム容量の予測 (2/2)

グラフオプションは変更可能なシステム設定です。変更手順は、「[性能および容量データの表示設定を行う](#)」を参照してください。

ファイルシステム容量を監視する

iStorage HS では、ファイルシステムの容量情報を監視することもできます。容量画面は、構成により異なります。

1. メインメニューで**容量**をクリックします。

シングルノードモデル




図 419 ファイルシステムの容量 (1/3)

スケールアウトモデル



図 420 ファイルシステムの容量 (1/3)

2. 容量情報を表示する特定のファイルシステム名をクリックします。図 429 の**ファイルシステム容量詳細**画面が表示されます。

iStorage HS システムの初期インストール時は、圧縮率は表示されません。圧縮率はシステムを運用後に計算され、表示されるようになります。

この画面は、**書き込みデータ**、**圧縮率**、**重複排除**、**データ圧縮**を表示します。データがファイルシステムに書き込まれると、一部の重複データが排除されます。そして、重複していないデータが圧縮されて、ファイルシステムに保存されます。

書き込みデータは、特定の日付にファイルシステムに書かれたデータ量です。

圧縮率は、特定の日付にファイルシステムに書き込まれたデータ量と同じ日にファイルシステムに実際に保存されたデータ量の比率です。

重複排除は、特定の日付にファイルシステムに書き込まれたデータ量と同じ日の重複排除後にファイルシステムに書き込まれた重複しないデータ量の比率です。

データ圧縮は、重複排除後ファイルシステムに書き込まれた重複しないデータ量と同じ日にファイルシステムに実際に保存されたデータ量の比率です。

特定のファイルシステム上に書き込まれたすべてのデータが重複している場合、容量情報画面の以下の項目には無限大記号（∞）が表示されます。

- 圧縮率
- 重複排除
- データ圧縮

日付	書き込みデータ	圧縮率	重複排除	データ圧縮
2011/09/01	0Bytes	-	-	-
2011/08/31	0Bytes	-	-	-

図 421 ファイルシステムの容量 (2/3)

表は、当日に書き込まれたデータ量と圧縮値を示しています。

圧縮状況(日次)の値は、前日の 23:58 から当日までに書き込まれたデータバイト数から計算されます。当日の**書き込みデータ**が 0Bytes（バックアップジョブが実行されていない）の場合、その日の**圧縮率**、**重複排除**、**データ圧縮**は-（ハイフン）と表示されます。

格納済み容量タブをクリックすると、格納済み容量のグラフが表示されます。




図 422 ファイルシステムの容量 (3/3)

ストレージノード機能を持つノード容量を監視する

シングルノードモデルでは参照できません。スケールアウトモデルの場合に参照してください。

個々のノードの情報を変更することはできませんが、ノードのヘッダー部分の項目をクリックすることで、ノード一覧をソートすることができます。

ノードごとにリストをソートできます。

1. ヘッダーの**ノードID**をクリックします。

新しい容量データがバックアップ/リストアシステムに書き込まれている場合は、ソート中、情報が変更されます。バックアップ/リストアシステム上に新しい容量データがない場合、情報は変更されません。



図 423 ノード容量の監視

2. ストレージノードごとに容量情報を表示します。

論理ストレージノード容量を監視する

iStorage HS では、論理ストレージノードの容量情報を監視することもできます。**容量**画面は、構成により異なります。

1. **容量**画面で **LSN 容量** をクリックします。

シングルノードモデル



図 424 論理ノード容量の監視 (1/2)

スケールアウトモデル



図 425 論理ノード容量の監視 (1/2)

LSN 容量ポップアップは、LSN 容量詳細タブに各ストレージノードのストレージサービスの LSN ID、容量、システム領域、構成予備領域、データ領域、パリティ&メタデータ領域、解放中領域、および空き領域を表示します。また、パリティ数別 LSN 容量詳細タブにデータ領域、および各パリティ数を表示します。

これらの用語の定義については、このマニュアルの「[付録 C 画面別の GUI 項目集](#)」を参照するか、GUI のヘルプボタンをクリックします。

2. 容量画面に戻るには、閉じるをクリックします。

シングルノードモデル

LSN容量								
LSN容量詳細		パリティ数別 LSN容量詳細						
LSN ID	容量	システム領域	構成予備領域	データ領域	パリティ&メタデータ領域	解放中領域	空き領域	
SN0101(0)	6TB	1TB	15Bytes	0Byte	2MB	0Byte	5TB	
SN0101(0)	6TB	1TB	15Bytes	0Byte	2MB	0Byte	5TB	
SN0101(0)	6TB	1TB	15Bytes	0Byte	2MB	0Byte	5TB	
SN0101(0)	6TB	1TB	15Bytes	0Byte	2MB	0Byte	5TB	

1 ページ中 1 ページ目 5 4 件中 1 - 4 を表示

閉じる

図 426 論理ストレージノード容量の監視 (2/2)

スケールアウトモデル

LSN容量								
LSN容量詳細		パリティ数別 LSN容量詳細						
LSN ID	容量	システム領域	構成予備領域	データ領域	パリティ&メタデータ領域	解放中領域	空き領域	
HN0101(01)	18TB	2.8TB	0Byte	486.6GB	180.1GB	0Byte	14.6TB	
HN0101(02)	18TB	2.8TB	0Byte	486.7GB	180.5GB	0Byte	14.6TB	
HN0102(01)	18TB	2.8TB	0Byte	486.6GB	180.1GB	0Byte	14.6TB	
HN0102(02)	18TB	2.8TB	0Byte	486.7GB	180.5GB	0Byte	14.6TB	
SN0101(01)	18TB	2.8TB	0Byte	486.5GB	180.4GB	0Byte	14.6TB	

2 ページ中 1 ページ目 5 8 件中 1 - 5 を表示

閉じる

図 427 論理ストレージノード容量の監視 (2/2)

システム全体の性能を監視する

iStorage HS の GUI を使用すると、システムの容量を監視できるのと同様に、iStorage HS の 総スループット、各ノードのスループットやレプリケーションのスループットを監視し、システムの性能の評価もできます。システムの性能評価では、各ノードまたはすべてのノードで処理された読み書きデータ量を示すグラフを使用します。

このグラフでは、各ノードのスループットを比較できます。特定のノードのスループットが他のノードよりも大幅に高い場合は、将来、iStorage HS でボトルネックとなり、スループットの高いノードで性能に関する問題が生じる可能性があります。この場合は、ボトルネックがあるノードから、スループットの小さいノードにファイルシステムを移動してください（「[第4章 ファイルシステム設定の管理](#)」の「[ファイルシステムの移動](#)」を参照）。レプリケーションのスループットを示すグラフでは、レプリケーションの転送速度を見ることができます。

なお、性能グラフはその表示期間によって、同じ時点の同じ監視対象であっても、グラフの線が異なる高さで描画されることがあります。これは定期的に採取した値をそのままプロットするのではなく、グラフのサイズと表示期間から1ピクセルあたりの時間を計算し、その範囲内の複数の採取値の平均を求めてからプロットするためです。したがって、グラフ同士を比較する場合は同じ表示期間のグラフ、またはダウンロードしたグラフデータを比較するようにしてください。

性能画面は、構成により異なります。

システムの性能を監視してください。

1. メインメニューで**性能**をクリックします。

シングルノードモデル

以下の画面が表示されます。この画面では3つのグラフが表示されます。上から、「ノードの Read と Write スループット性能を示すグラフ」、「レプリケーションのスループット性能を示すグラフ」、「システムバックグラウンド処理性能の情報を示すグラフ」です。




図 428 システム性能の監視 (1/2)

スケールアウトモデル

以下のウィンドウが表示されます。このウィンドウでは3つのグラフが表示されます。上から、「すべてのアクセラレータノード機能を持つノードのReadとWriteスループット性能を示すグラフ」、「レプリケーションのスループット性能の情報を示すグラフ」、「システムバックグラウンド処理性能の情報を示すグラフ」です。




図 429 システム性能の監視 (1/2)

グラフは**グラフオプション**で設定された期間で表示されます。ただし、**システムバックグラウンド処理**グラフの表示可能な期間は最大1週間前からとなります。

グラフオプションは変更可能なシステム設定です。変更手順は、「[性能および容量データの表示設定を行う](#)」を参照してください。

性能の最新情報を取得したい場合は、画面上部の  のアイコンをクリックしてください。

2. **テーブルビュー**タブをクリックすると、各ノードの**CPU**、**ネットワークエラーパケット**、**スループット**の性能詳細をリソースごとにノードの性能が表示されます。また、**グラフビュー**タブをクリックすると、各ノードの**CPU**、**メモリ**、**レプリケーション**、**ネットワーク**、**スループット**、および**バックグラウンド処理**の性能詳細がグラフ形式で表示されます。これらの表示によって、すべてのノードの性能の詳細を一目で確認できます。
テーブルビューでは**期間**に指定された期間の平均値を表示します。**グラフビュー**では**グラフオプション**で設定された期間のグラフを表示します。ただし、**バックグラウンド処理**グラフの表示可能な期間は最大1週間前からとなります。

シングルノードモデル

概要 テーブルビュー グラフビュー						
性能詳細						
期間		2010/09/19 17:00 - 2010/09/25 17:00		表示		
ノードID	CPU (使用率)	ネットワークエラー/パケット (Packets/s)		スループット (MBytes/s)		
		RX	TX	Readのスループット	Writeのスループット	
SN0101	10.7%	0	0	0	0	
1件中 1 - 1 を表示						

図 430 システム性能の監視 (2/2)

スケールアウトモデル

概要 テーブルビュー グラフビュー						
性能詳細						
ノードID		リソース		すべて 以上		
期間		2012/12/28 12:00 - 2013/01/03 12:00		表示		
ノードID	CPU (使用率)	ネットワークエラー/パケット (Packets/s)		スループット (MBytes/s)		
		RX	TX	Readのスループット	Writeのスループット	
HN0101	7%	0	0	0	0.1	
HN0102	5.7%	0	0	0	0	
SN0101	3.1%	0	0	0	0	
SN0102	2.1%	0	0	0	0	
4件中 1 - 4 を表示						

図 431 システム性能の監視 (2/2)

性能のフィルタリング

テーブルビューでは、フィルタ機能を使用することで、特定の性能情報だけを見ることができます。

1. 開始日時および終了日時を選択する場合は、**期間**を選択します。
2. リソースを選択する場合は、**リソース**から項目、数値、条件（以上/以下）を選択します。

項目に**すべて**を選択した場合は、数値、条件（以上/以下）を選択することはできません。項目に**CPU(使用率)**を選択した場合は、**10%、30%、50%、70%、90%**から数値を選択できます。**RX ネットワークエラーパケット**または**TX ネットワークエラーパケット**を選択した場合は**1(Packets/s)、10(Packets/s)、50(Packets/s)、100(Packets/s)、150(Packets/s)、200(Packets/s)**から数値を選択することができます。**Read スループット**または**Write スループット**を選択した場合は**1(Mbytes/s)、10(Mbytes/s)、50(Mbytes/s)、100(Mbytes/s)、150(Mbytes/s)、200(Mbytes/s)**から数値を選択することができます。

3. スケールアウトモデルの場合、必要ならば**ノード ID**を選択します。
4. **表示**ボタンをクリックすると、結果が**性能詳細**のフィルタの下に表示されます。
5. フィルタの条件に一致するノードがない場合、フィルタの下に「**性能の詳細情報がありません。**」と表示されます。

ノードの性能を監視する

iStorage HS には、ノードの性能情報をグラフ形式で表示するのに、次の2種類の方法があります。

- リソースごとに表示する
- ノードごとに表示する

リソースごとに表示する方法

CPU、メモリ、レプリケーション、ネットワーク、スループット、バックグラウンド処理のリソースごとに性能情報を表示します。

リソースごとに性能情報を表示してください。性能情報の表示する手順は、構成により異なります。

1. メインメニューで**性能**をクリックし、**グラフビュー**をクリックします。
2. 表示したいリソースのラジオボタンを選択します。選択したリソースについて次のようなグラフ一覧が表示されます。もし特定のノードについてのみ表示したい場合は、**ノードID**を選択し、**表示**をクリックしてください。

この方法の利点は、ノードについて、ある時点で iStorage HS があるリソースをどのように実行しているかを表示できることです。

シングルノードモデル



図 432 リソースごとに表示する方法 (1/2)

スケールアウトモデル



図 433 リソースごとに表示する方法 (2/2)

3. ここで説明した方法で他のリソースの性能も確認する場合は、他のリソースを選択します。

ノードごとに表示する方法

ノードごとに性能情報をグラフ形式で表示します。
リソースごとに表示する方法とは異なり、選択したノードのすべてのリソースの性能情報を表示します。**性能**画面は、構成により異なります。
ノードごとに性能情報を表示してください。

1. メインメニューで**性能**をクリックし、**テーブルビュー**タブをクリックします。

シングルノードモデル




図 434 ノードごとに表示する方法 (1/7)

スケールアウトモデル




図 435 ノードごとに表示する方法 (1/7)

- 表示したい**ノードID**をクリックします。
ノードの各リソースを示す次のような画面が表示されます。
 デフォルトではノードで使用されている CPU の使用率を示すグラフ画面が表示されます。

シングルノードモデル




図 436 ノードごとに表示する方法 (2/7)

スケールアウトモデル




図 437 ノードごとに表示する方法 (2/7)

- グラフをクリックすると、グラフが大きく表示され、最大 CPU 使用率を表示するポップアップが表示されます。

4. **メモリ**をクリックします。
メモリのグラフ画面が表示されます。この画面は**ノード**で使用されているメモリの使用率を示すグラフ画面が表示されます。

シングルノードモデル




図 438 ノードごとに表示する方法 (3/7)

スケールアウトモデル




図 439 ノードごとに表示する方法 (3/7)

5. レプリケーションをクリックします。
レプリケーションのグラフ画面が表示されます。この画面はノード上のレプリケーションセットごとのスループットを表示します。

シングルノードモデル




図 440 ノードごとに表示する方法 (4/7)

スケールアウトモデル



図 441 ノードごとに表示する方法 (4/7)

6. ネットワークをクリックします。

ネットワーク画面が表示されます。この画面はノード上の各 Ethernet ポートで送受信されるネットワークエラーパケットの数を表示します。

シングルノードモデル



図 442 ノードごとに表示する方法 (5/7)

スケールアウトモデル



図 443 ノードごとに表示する方法 (5/7)

7. スループットをクリックします。

スループット画面が表示されます。この画面はノード上の、全ファイルシステムのスループット（読み取り/書き込み速度）、ファイルシステムごとのスループット（読み取り/書き込み速度）、全ストレージのスループット（読み取り/書き込み速度）、ストレージごとのスループット（読み取り/書き込み速度）を表示します。

シングルノードモデル



図 444 ノードごとに表示する方法 (6/7)

スケールアウトモデル



図 445 ノードごとに表示する方法 (6/7)

スケールアウトモデルの場合、性能情報を見直した結果性能に関する問題が将来発生すると考えられる場合は、ノードを追加してください。ノードの追加は、「[ノードの追加と削除](#)」を参照してください。

8. バックグラウンド処理をクリックします。

バックグラウンド処理画面が表示されます。この画面はノード上の論理ストレージノードごとのバックグラウンド処理に関する性能を表示します。

シングルノードモデル



図 446 ノードごとに表示する方法 (7/7)

スケールアウトモデル




図 447 ノードごとに表示する方法 (7/7)

バックグラウンド処理には、以下の5種類があります。

表 15 バックグラウンド処理の種類

バックグラウンド処理の種類	説 明
リカバリ	ストレージノード機能を持つノードの故障が原因でリカバリが必要なデータの残量です。最初の故障後、システムはその他のストレージノード機能を持つノードからデータをリカバリします。最初に故障したストレージノード機能を持つノードを修理すると、以前故障していたノード上でデータがリカバリされます。
バランシング	データをノード間またはディスク間でバランスするのに必要な転送量を表します。ストレージサービスはノード・ディスク間でデータをバランスします。
解放	解放中領域のデータ量を表します。解放中領域は、まだストレージノード機能を持つノード上から解放されていないデータを示していますが、時間の経過とともに解放され、空き領域に変わっていきます。なお、解放処理はより早い時間で解放できるデータを優先的に選択して行うため、解放処理量の減少スピードは、処理の経過に従って遅くなります。
性能向上	データの断片化を解消するために再配置中のデータ量を表します。データが断片化されていると、ストレージノード機能を持つノードは性能向上のためデータを再配置します。
シュレディング	シュレディングデータの残量を表します。シュレディングとは、より安全なデータ削除を行う場合に、領域解放されたデータに対して行う追加の処理（削除した領域に対して0書き込み）を意味します。

領域解放

本製品ではファイルシステム上のデータを削除しても（またはバックアップデータの保存期間が過ぎても）、格納されているデータのサイズが直ちに減少するとは限りません。格納されているデータを消去するには、領域解放を実行してください。

領域解放は、特定段階と解放段階の2段階で行われます。特定段階では、解放が可能な**解放可能領域**を特定しますが、解放はしません。解放段階で**解放可能領域**を**空き領域**として使用できるように解放します。システム管理者はGUIやCLIを使って特定段階の開始・キャンセル・スケジュール管理などの制御を行うことができます。

システム管理者は、領域解放に関してモード（「[領域解放のモードを確認/変更する](#)」を参照）やスケジュールを設定することができます。これらの初期設定には推奨値が設定されており、基本的には変更する必要はありません。初期状態で設定されているスケジュールは表16を参照してください。領域解放の計画については、「構成設計の手引」の「[Step6 領域解放の計画](#)」を参照してください。GUIを利用して領域解放の設定を参照または変更する場合はこの節を、CLIを利用する場合は「[コマンドリファレンス](#)」を参照してください。

表 16 初期状態で設定されるスケジュール

項 目	設定値		
頻度	毎週	毎週	毎週
曜日	月	水	金
開始時刻	14:00	14:00	14:00
終了期限	20:00	20:00	20:00
優先度	50%	50%	50%

上記のスケジュールは、新規インストール時に設定されます。アップデート時には、アップデート前のスケジュールの設定が引き継がれます。

Note レプリケーション対象のファイルシステムからデータを削除して空き容量を増やす場合は、データを削除した後にレプリケーションを実行し、レプリケーションが完了してから領域解放を実行してください。レプリケーションを行わないで領域解放を実行した場合、空き容量は増えません。また、その際に圧縮率は低い値を示すことがあります。

領域解放のモードを確認/変更する

領域解放には、**FG**（フォアグラウンド）と**BG**（バックグラウンド）の2種類の選択可能な**モード**があります。各モードの特徴を表 17 に記載します。

表 17 領域解放のモード

モード	説明	長 所	短 所
FG	特定段階中は、領域は読み取り専用。	最少の時間で領域を特定できる。	特定段階中は、書き込みやファイルシステムの操作ができない。
BG	特定段階中も、領域は読み書き可能。	特定段階中も、書き込みやファイルシステムの操作が可能。	特定段階中の書き込みや読み込み、ファイルシステムの操作は通常時より遅くなることがある。また、書き込みや読み込みを領域解放中に実行すると、領域解放に時間がかかることがある。

BG モードでは、領域解放の**優先度**を設定することで、領域解放の特定段階が書き込みなど他の処理に与える性能的影響を軽減することができます。しかし、領域解放の特定段階にかかる時間が長くなることがあります。

領域解放のモードは CLI `reclamation` コマンドを使って確認/変更できます。詳細は「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「`reclamation`」を参照してください。

インストール時のモードは **BG** に設定されます。アップデート時には、アップデート前のモードが引き継がれます。

領域解放の自動スケジュールを確認する

領域解放のスケジュールを設定すると、領域解放を自動的に行うことができます。設定したスケジュールは領域解放画面で確認できます。

1. メインメニューで**領域解放**を選択します。

The screenshot shows the '領域解放' (Domain Release) section of the system administration interface. The left sidebar has '領域解放' selected. The main area displays a table of release schedules and a 'スケジュール' (Schedule) configuration section.

領域解放 (Status/History)

実行待ち状態です。
予測処理時間 (次回) 11分

開始 キャンセル

開始日時	終了日時	終了期限	経過時間	状態	進捗率	解放可能領域	モード	優先度	スケジュール
2012/11/02 14:00	-	2012/11/02 20:00	-	実行待ち	-	- BG	-	50% 有効	-
2012/11/01 14:00	2012/11/01 15:12	2012/11/01 20:00	1時間 12分 完了	完了	100.0%	35.0GB BG	-	50% 有効	Yes
2012/11/02 14:00	2012/11/02 15:03	2012/11/02 20:00	1時間 3分 完了	完了	100.0%	47.2GB BG	-	50% 有効	Yes
2012/11/02 14:00	2012/11/02 15:08	2012/11/02 20:00	1時間 8分 完了	完了	100.0%	29.3GB BG	-	50% 有効	Yes

1 - 4 表示

スケジュール

☐ スケジュール未登録時に警告しない ☒ 適用

頻度	曜日/日付	開始時刻	終了期限	制限時間	優先度	状態
☒ 毎週	月	14:00	20:00	6時間	50% 有効	☒
☒ 毎週	水	14:00	20:00	6時間	50% 有効	☒
☒ 毎週	金	14:00	20:00	6時間	50% 有効	☒

1 - 3 表示

追加 削除 有効 無効

Total: 0 new event log(s) arrived - Emergency: 0 Alert: 0 Warning: 0 Information: 0 2012/11/1 21:27:13

図 448 領域解放の選択

図 457 の領域解放画面が表示されます。スケジュール一覧に、設定したスケジュールが表示されます。

状態/履歴

① 実行待ち状態です。
予測処理時間 (次回) 11分

開始 [x] キャンセル

開始日時	終了日時	終了期限	経過時間	状態	進捗率	解放可能領域	モード	優先度	スケジュール
2012/1/02 14:00	-	2012/1/02 20:00	-	実行待ち	-	-	BG	50% Yes	
2012/1/031 14:00	2012/1/031 15:12	2012/1/031 20:00	1時間 12分	完了	100.0%	35.0GB BG		50% Yes	
2012/1/029 14:00	2012/1/029 15:03	2012/1/029 20:00	1時間 3分	完了	100.0%	47.2GB BG		50% Yes	
2012/1/026 14:00	2012/1/026 15:08	2012/1/026 20:00	1時間 8分	完了	100.0%	29.3GB BG		50% Yes	

1 ページ中 1 ページ目 10 4件中 1 - 4 を表示

スケジュール

☐ スケジュール未登録時に警告しない

☐	頻度	曜日/日付	開始時刻	終了期限	制限時間	優先度	状態
☐	毎週	月	14:00	20:00	6時間	50% 有効	
☐	毎週	水	14:00	20:00	6時間	50% 有効	
☐	毎週	金	14:00	20:00	6時間	50% 有効	

1 ページ中 1 ページ目 10 3件中 1 - 3 を表示

+ 追加 x 削除 有効 無効

図 449 領域解放（スケジュール）

領域解放画面のスケジュール一覧では表 18 に示す項目を確認することができます。

表 18 スケジュール一覧に表示される項目

頻度	処理を行う頻度（毎日/毎週/毎月）を示します。
曜日/日付	処理を開始する曜日または日付を示します。
開始時刻	処理を開始する時刻を hh:mm 形式（hh：時、mm：分）で表示します。
終了期限	処理実行の終了期限を hh:mm 形式（hh：時、mm：分）で表示します。日付をまたがる場合は、“（翌日）”、“（D 日後）”（D：日数）を表示します。
制限時間	処理実行に費やせる最大時間を相対時間で表示します。
優先度	領域解放のモードが BG のときに表示します。 書き込み、読み込みおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合（0～100%）を示します。 領域解放のモードが FG のときは“-”を表示します。
状態	そのスケジュールが、現在 有効 か 無効 かを示します。

領域解放の自動スケジュールを設定する

領域解放のスケジュールを設定すると、領域解放を自動的に行うことができます。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **追加**ボタンをクリックして、図 458 の**スケジュール追加**画面を表示します。

頻度で**毎週**を選択すると図 459、**毎月**を選択すると図 460 のように表示されます。

Note **頻度**が**毎週**や**毎月**の場合、同時に複数の曜日や日付を追加できます。その場合、曜日や日付1つに対して、1つのスケジュールとして設定されます。

Note スケジュールは最大31件まで設定できます。




図 450 スケジュールの追加（毎日）



図 451 スケジュールの追加（毎週）

図 452 スケジュールの追加（毎月）

3. **スケジュール追加画面**でスケジュールに設定したい項目を入力します。表 19 に示した項目を設定可能です。

Note 領域解放を毎月自動で実行する場合は、**頻度**に**毎月**を選択後、以下の点に注意してスケジュールを設定してください。

- 4 月、6 月、9 月、11 月
設定できるのは 30 日までです。31 日は無効な設定になります。
- 2 月
29、30、31 日は無効な設定になります。領域解放が実行される年がうるう年の場合、29 日は有効な設定になります。

Note 領域解放のスケジュールの制限時間は、2 時間以上を設定してください。もし、2 時間未満を設定した場合は、領域解放処理が制限時間内にキャンセルされない可能性があります。

Note 領域解放の実行頻度が高すぎる場合、解放段階に割り当てる時間がなくなり、1 回あたりの領域解放の効果が小さくなります。領域解放の実行頻度は多くても 1 日 1 回にしてください。

Note すでに設定済みのスケジュールと**開始時刻**と**頻度**が重複するスケジュールは追加できません。

Note 領域解放の**終了期限**と次の領域解放の**開始時刻**は 30 分以上の間隔をあけてください。領域解放がスケジュールの**終了期限**を過ぎた場合はキャンセルされますが、完全にキャンセルされるまで数秒から数分のタイムラグがあり、この間は次の領域解放を開始できません。

Note すでに領域解放が実行中の場合、あるスケジュールの**開始時刻**になっても、そのスケジュールの領域解放は開始しません。

Note 領域解放の**開始時刻**にファイルシステムの**修復**が行われていた場合、スケジュールされた領域解放は開始されません。

Note ノード障害やディスク障害が重なった場合、実行中の領域解放がキャンセルされる場合があります。

表 19 スケジュール追加時に設定可能な項目

開始日時	処理を開始する頻度および日時を設定します。必ず設定してください。開始日時は以下のように指定できます。 <table border="1" data-bbox="499 403 1422 784"> <thead> <tr> <th>頻度</th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>毎日</td><td>領域解放を開始する時刻を指定してください。毎日指定した時刻に領域解放が開始されます。</td></tr> <tr> <td>毎週</td><td>領域解放を開始する曜日と時刻を指定してください。毎週指定した曜日・時刻に領域解放が開始されます。曜日は複数選択することができます。</td></tr> <tr> <td>毎月</td><td>領域解放を開始する日付と時刻を指定してください。毎月指定した日付・時刻に領域解放が開始されます。日付はカンマで区切って複数指定することができます。</td></tr> </tbody> </table>	頻度	説明	毎日	領域解放を開始する時刻を指定してください。毎日指定した時刻に領域解放が開始されます。	毎週	領域解放を開始する曜日と時刻を指定してください。毎週指定した曜日・時刻に領域解放が開始されます。曜日は複数選択することができます。	毎月	領域解放を開始する日付と時刻を指定してください。毎月指定した日付・時刻に領域解放が開始されます。日付はカンマで区切って複数指定することができます。
頻度	説明								
毎日	領域解放を開始する時刻を指定してください。毎日指定した時刻に領域解放が開始されます。								
毎週	領域解放を開始する曜日と時刻を指定してください。毎週指定した曜日・時刻に領域解放が開始されます。曜日は複数選択することができます。								
毎月	領域解放を開始する日付と時刻を指定してください。毎月指定した日付・時刻に領域解放が開始されます。日付はカンマで区切って複数指定することができます。								
終了期限	相対時間で指定を選択すると、処理を強制的に終了するまでの時間を分単位で設定できます。時刻で設定を選択すると、処理を強制的に終了する時刻を hh:mm 形式 (hh : 時、mm : 分) で設定できます。この終了期限までに処理が完了しない場合は自動的に領域解放がキャンセルされます。領域解放がキャンセルされた場合、その領域解放による効果は完全に無効になります。領域解放を強制的に終了させる時間や時刻を設定しない場合は、無制限を選択してください。 終了期限は、15 分から 9999 分まで指定が可能です。hh:mm 形式なら、“(翌日)”、“(D 日後)” (D : 日数) として、日付をまたがる時刻を設定することができます。 選択した頻度に応じて、既定値は以下のように自動的に入力されます。通常の運用には、既定値のままの設定を推奨します。 <table border="1" data-bbox="499 1238 1422 1444"> <thead> <tr> <th>頻度</th><th>制限時間の既定値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>毎日</td><td>180 分 (3 時間)</td></tr> <tr> <td>毎週</td><td>720 分 (12 時間)</td></tr> <tr> <td>毎月</td><td>無制限</td></tr> </tbody> </table>	頻度	制限時間の既定値	毎日	180 分 (3 時間)	毎週	720 分 (12 時間)	毎月	無制限
頻度	制限時間の既定値								
毎日	180 分 (3 時間)								
毎週	720 分 (12 時間)								
毎月	無制限								
優先度	領域解放のモードが BG のときに設定可能です。 書き込み、読み込みおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合をスライダーで設定します。設定時は以下のことに注意してください。 - スライダーは 0%~100%の範囲で 10%刻みでの指定が可能です。 - あらかじめ既定値として 50%が設定されています。								

4. OK をクリックします。

追加したスケジュールが**スケジュール**一覧に表示されます。

領域解放の自動スケジュールを編集する

すでに設定された領域解放のスケジュールを編集できます。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **スケジュール**一覧で編集したいスケジュールの頻度をクリックします。

Note 同時に複数のスケジュールを編集することはできません。

図 461 の**スケジュール変更**画面が表示されます。




図 453 スケジュールの編集

3. **スケジュール変更**画面でスケジュールの設定項目を編集します。編集可能な項目については表 19 を参照してください。

Note 領域解放を毎月自動で実行する場合は、**頻度**に**毎月**を選択後、以下の点に注意してスケジュールを設定してください。

- 4月、6月、9月、11月
設定できるのは30日までです。31日は無効な設定になります。
- 2月
29、30、31日は無効な設定になります。領域解放を実行する年がうるう年の場合、29日は有効な設定になります。

4. **OK**をクリックします。

編集したスケジュールが反映されます。

Noteすでに実行中の領域解放処理には、編集した内容は反映されません。

領域解放の自動スケジュールを削除する

不要になった領域解放のスケジュールを削除できます。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **スケジュール**一覧で削除したいスケジュールのチェックボックスを選択します。
Note 同時に複数のスケジュールを削除できます。
3. **削除**ボタンをクリックします。
4. **OK**をクリックします。




図 454 スケジュールの削除

選択したスケジュールが削除されます。

Note すでに実行中の領域解放処理は、スケジュールを削除してもキャンセルされません。

領域解放の自動スケジュールを無効/有効にする

領域解放のスケジュールを一時的に無効または有効にできます。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **スケジュール**一覧で**無効**または**有効**にしたいスケジュールのチェックボックスを選択します。

Note 同時に複数のスケジュールを**無効**または**有効**にすることができます。

3. **無効**または**有効**ボタンをクリックします。図 463 はスケジュールをすべて**無効**にする場合の例です。
4. **OK**をクリックします。




図 455 スケジュールを無効にする

選択したスケジュールが**無効**または**有効**になります。図 463 の例では、選択したすべてのスケジュールが**無効**になります。

Note すでに実行中の領域解放処理は、スケジュールを無効にしてもキャンセルされることはありません。

iStorage HS の外部から領域解放を制御する

CLI の `reclamation` コマンド（「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「`reclamation`」を参照）を用いて、iStorage HS の外部のスケジューラなどのソフトウェアから領域解放を制御することができます。その場合は、iStorage HS の GUI 画面で以下の設定を行ってください。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **スケジュール未登録時に警告しない**チェックボックスを選択します。
3. **適用**ボタンをクリックします。




図 456 外部スケジューラの利用

Note 適用ボタンをクリックするまでは、**スケジュール未登録時に警告しない**チェックボックスの状態は保存されず、変更は反映されません。

Note **スケジュール未登録時に警告しない**チェックボックスのチェックが外れていて、有効なスケジュールが設定されていない場合、図 465 のような警告が領域解放画面に表示されます。また、表 20 のようなイベントログが毎日 1 回出力されます。




図 457 スケジュール未設定時の警告

表 20 スケジュール未設定時のイベントログ

イベント ID	HUI300507
イベントレベル	Warning
概要	NO active schedule set.
メッセージ詳細	NO active Space Reclamation schedule set.
対処方法	Please set or enable Space Reclamation schedule for the system

領域解放を手動で開始する

必要なときに領域解放を実行することができます。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **開始**ボタンをクリックします。

領域解放のモードが FG の場合は、直ちに領域解放を開始するため手順 3、4 はありません。領域解放のモードが BG の場合は、図 466 のような**開始**画面を表示します。




図 458 領域解放の開始

3. 必要に応じて表 21 に示す項目を設定してください。

表 21 手動開始時に設定可能な項目

優先度	書き込み、読み込みおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合をスライダーで設定します。設定時は以下のことに注意してください。 - スライダーは 0%～100%の範囲で 10%刻みでの指定が可能です。 - 前回 GUI 画面または CLI reclamation コマンドで指定した値があらかじめ設定されています。 - 初めて設定する場合の既定値は 50%です。 - CLI reclamation コマンドでは優先度に相当する throttle は 1%刻みで指定できます。CLI reclamation コマンドで throttle を指定した後もその指定値を GUI 画面で設定する際の既定値として引き継ぐため、スライダーは 10%刻みの値を指していないことがあります。そのまま表示通りの優先度で領域解放を実行することができます。
-----	---

4. **開始** ボタンをクリックします。

領域解放が開始されます。

Noteすでに実行中の領域解放処理があるときは、領域解放を開始することはできません。

Noteファイルシステムの**修復**を実行中に領域解放を開始することはできません。

領域解放をキャンセルする

実行中の領域解放をキャンセルすることができます。

1. メインメニューで**領域解放**をクリックし、**領域解放**画面を表示します。
2. **キャンセル**ボタンをクリックします。




図 459 領域解放のキャンセル

実行中の領域解放処理がキャンセルされます。領域解放がキャンセルされた場合、その領域解放による効果は完全に無効になります。

Note **キャンセル**ボタンをクリックしてから、領域解放処理がキャンセルされるまで数十秒から数分の時間がかかることがあります。

領域解放の進捗状況および履歴を確認する

1. メインメニューで**領域解放**をクリックします。
 図 468 の**領域解放**画面が表示されます。**状態/履歴**に、現在の領域解放の進捗状況と過去の領域解放の履歴が最大 30 件まで表示されます。
 領域解放が実行中でない場合、次の領域解放に要する時間を示す**予測処理時間(次回)**が表示されます。領域解放が実行中の場合、その領域解放完了までの時間を示す**予測残り時間**が表示されます。

The screenshot displays the '領域解放' (Area Release) interface. At the top, a progress bar shows '経過時間 14分' (Elapsed Time 14min) and '予測残り時間 1分' (Predicted Remaining Time 1min) with a 97.6% completion rate. Below this are buttons for '開始' (Start) and 'キャンセル' (Cancel). The main table lists release history with columns for start/end times, completion status, progress, and release details.

開始日時	終了日時	終了期限	経過時間	状態	進捗率	解放可能領域	モード	優先度	スケジュール
2012/10/1 21:34			14分	実行中	97.6%		BG	50%	無効
2012/10/31 14:00	2012/10/31 15:12	2012/10/31 20:00	1時間 12分	完了	100.0%	35.0GB BG		50%	有効
2012/10/29 14:00	2012/10/29 15:03	2012/10/29 20:00	1時間 3分	完了	100.0%	47.2GB BG		50%	有効
2012/10/26 14:00	2012/10/26 15:08	2012/10/26 20:00	1時間 8分	完了	100.0%	29.3GB BG		50%	有効

Below the table is a 'スケジュール' (Schedule) section with a checkbox for 'スケジュール未登録時に警告しない' (Do not warn when not registered in the schedule) and a '適用' (Apply) button. It lists scheduled releases with columns for frequency, day of the week, start/end times, duration, priority, and status.

頻度	曜日/日付	開始時刻	終了期限	制限時間	優先度	状態
毎週	月	14:00	20:00	6時間	50% 有効	
毎週	水	14:00	20:00	6時間	50% 有効	
毎週	金	14:00	20:00	6時間	50% 有効	

At the bottom, there are buttons for '追加' (Add), '削除' (Delete), '有効' (Enable), and '無効' (Disable).

図 460 領域解放の進捗状況

領域解放画面の**状態/履歴**一覧では表 22 に示す項目を確認することができます。

表 22 状態/履歴一覧に表示される項目

開始日時	処理を開始した日時を YYYY/MM/DD hh:mm 形式（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分）で示します。	
終了日時	処理を終了した日時を YYYY/MM/DD hh:mm 形式（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分）で示します。	
終了期限	処理を強制的に終了する日時を YYYY/MM/DD hh:mm 形式（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分）で示します。	
状態	処理の状態を示します。	
	実行待ち	次に実行される処理です。
	準備中	処理開始の指示を受けてから、実際に処理が開始するまでの状態です。
	実行中	現在実行中の処理です。
	キャンセル中	キャンセルの指示を受けてから、実際に処理がキャンセルされるまでの状態です。
	キャンセル	キャンセル済みの処理です。
	完了	正常終了した処理です。
進捗率	現在までに完了した処理の割合（0～100%）を示します。	
経過時間	実際に要した処理時間を示します。	
解放可能領域	領域解放により解放可能となった領域を示します。この領域は、徐々に解放され 空き領域 となります。	
モード	領域解放が書き込み禁止（ FG ：フォアグラウンド）で実行されたか、書き込み可（ BG ：バックグラウンド）で実行されたかを示します。	
優先度	領域解放が BG モードで実行された場合に表示します。 書き込み、読み込みおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保された資源の割合（0～100%）を示します。 領域解放が FG モードで実行された場合は、“-”を表示します。	
スケジュール	スケジュールによって実行された処理（ Yes ）か、手動（ No ）で実行された処理かを示します。	

領域解放後に容量を確認する

領域解放の特定段階が完了すると、図 469 のように解放対象として特定されたデータが**解放中領域**として**容量**画面に表示されます。**解放中領域**は、まだノード上から削除されていないデータを示していますが、時間が経つにつれて解放され、**空き領域**に変わっていきます。**容量**画面では、そのように**解放中領域**が次第に**空き領域**に変わっていく様子を確認することができます。




図 461 領域解放後の容量の確認

特定段階で特定された**解放中領域**は、特定段階までにファイルシステム上から削除したデータ量とは一致しません。一致しない原因は以下のとおりです。

- **解放中領域**にはデータに伴って解放されるパリティやメタデータも含まれる。
- **解放中領域**に含まれるデータは、ファイルシステムに書き込まれた後、本製品内部で圧縮されている。

その他の画面で領域解放を表示する

FG モードで領域解放処理中は、**作成**、**削除**などのファイルシステム操作を実行できません。また、**ファイルシステム**、**ファイルシステム概要**画面での操作はできません。

ファイルシステムと詳細

FG モードで領域解放中は**ファイルシステム**画面の**ファイルシステム概要**フィールドにある**作成/削除/チェック/修復/クローン**は選択できません。以下の画面のようなシステムが読み取り専用状態である注意メッセージが表示されます。

図 462 ファイルシステムの概要画面と FG モードの領域解放

状態および状態の詳細画面

FG モードで領域解放を実行している場合は、画面右上のシステム画面のシステム状態フィールドに「読み取り専用」が表示されます。



図 463 FG モードの領域解放を表示する状態画面

領域解放時のデータ完全抹消指定

領域解放時のデータ完全抹消指定は、空き領域として解放した後の領域上のデータを物理的に完全に消去する機能です。コンプライアンス上、完全消去が求められる機密データの保管要件にも適合します。CLIで領域解放を実行する際に、領域解放実行後に削除されたデータを完全に消去するか否かを指定します。データ抹消方法は、米国 NISP Operating Manual(DoD5220.22-M)に準拠しています。

データ完全抹消の処理の流れ

データ完全抹消は、領域解放(特定段階)と領域解放(解放段階)が終了してから実行されます。そのため、領域解放の開始からデータ完全抹消が実際に開始されるまで時間がかかります。また、データ完全抹消の処理にも時間がかかるため（「[データ完全抹消の処理時間](#)」参照）、通常はデータ完全抹消を行わない運用とし、データ完全抹消が必要な場合のみ、データを完全に消去するパラメータを指定してください。指定方法は「[領域解放時のデータ完全抹消の指定方法](#)」を参照してください。

領域解放(特定段階)には、FG(フォアグラウンド)とBG(バックグラウンド)の2種の選択可能なモードがありますが、データ完全抹消はBG(バックグラウンド)で処理されます。




図 464 処理の流れ

上記各処理の開始時、データ完全抹消は開始/終了時にイベントを発行します。イベントの詳細は「[データ完全抹消処理で出力されるイベント](#)」を参照してください。

データ完全抹消の処理時間

データ完全抹消の処理は、以下のように時間がかかります。2回目以降は、処理性能は対象データに依存するため、記載の数値は目安になります。

<1回目の処理時間>

シングルノードモデル : 約 18~22 時間
2HN+2SN 構成 : 約 40~48 時間

<2回目以降の処理性能(目安)>

シングルノードモデル : 約 1TB/時間
2HN+2SN 構成 : 約 4TB/時間

Note 上記容量はデータ領域およびパリティ&メタデータ領域の合計サイズです。

データ完全抹消の書き込み性能の影響

データ完全抹消中の書き込み性能は、最大で 20%程度劣化します。

領域解放時のデータ完全抹消の指定方法

CLI で領域解放を実行する (reclamation start) 際に、領域解放実行後に削除されたデータを完全に消去するパラメータ (shred=yes) を指定します。throttle は領域解放の優先度を変更するパラメータですが、データ完全抹消には影響しません。GUI からは、データ完全抹消指定で領域解放を実行することはできません。

```
reclamation start [throttle=<throttle_value>] [shred={yes|no}]
```

詳細は、「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」の「reclamation」を参照してください。

データ完全抹消の開始の確認方法

処理の開始は、CLI で領域解放を開始する時に表示されるメッセージか、または、データ完全抹消処理が開始した時に出力されるイベントで確認することができます。データ完全抹消の開始は、領域解放 (特定段階) と領域解放 (解放段階) が終了してから開始されるため、領域解放の開始からイベントが発行されるまでには時間がかかります。

Note 領域解放の履歴では確認できません。

< CLI 実行時 >

```
# reclamation start shred=yes
Shredding will be started just after reclamation is completed.
Please wait for a while.
ExitStatus:0
```

< イベント >

以下のイベントが出力されます。イベントビューアで確認することができます。

```
HSN120700 Shredding process started successfully.
```

データ完全抹消の終了の確認方法

イベントビューアで確認することができます。

Note 領域解放の履歴では確認できません

以下のイベントが出力されます。

```
HSN120701 Shredding process completed successfully.
```

データ完全抹消の中断

データ完全抹消の処理中に以下の事象が発生した場合は、データ完全抹消が中断されます。また、以下の事象から回復した場合、中断したデータ完全抹消は再実行されます。データ完全抹消の中断時、再実行時には、イベントは出力されません。

- (1) ノード障害
- (2) ネットワーク障害
- (3) ノード停止
- (4) 領域解放

データ完全抹消のキャンセル方法

データ完全抹消は、領域解放の処理の一部として実行されます。そのため、領域解放をキャンセルするとデータ完全抹消もキャンセルされます。キャンセルは領域解放の特定段階でのみ実行することができます。

<CLI>

```
# reclamation cancel
```

<GUI>

領域解放画面で**キャンセル**ボタンをクリックします。

領域解放（特定段階）中に領域解放をキャンセルすると、データ完全抹消もキャンセルされます（図 473）。データ完全抹消中に領域解放を実行した場合は、その領域解放が完了した後に shred オシステムの容量と性能プシヨンの指定にかかわらず、データ完全抹消は再実行されます（図 474）。データ完全抹消だけをキャンセルすることはできません。




図 465 領域解放のキャンセル



図 466 領域解放の再実行

データ完全抹消の進捗の確認方法

CLI および GUI で確認することができます。

CLI

system status show で表示するシステム状態で、進捗状況を確認することができます。Shredding がデータ完全抹消の残りのバックグラウンドタスクです。Shredding が 0byte であればデータ完全抹消が完了または中断したことになります。データ完全抹消が終了したことの確認は「[データ完全抹消の終了の確認方法](#)」を参照してください。

```
# system status show
Please wait for a while.
System Status Information
-----
System_Name      system1
Status           Normal
Recovery         0Bytes
Balancing        0Bytes
Reclamation      0Bytes
PerformanceOptimization 0Bytes
Shredding        0Bytes
Detail:
  0 Storage Node(s) abnormal.
-----
ExitStatus:0
```

GUI

性能画面のシステムバックグラウンド処理のグラフ Shredding で進捗状況を確認することができます。Shredding が 0byte であればデータ完全抹消が完了または中断したことになります。データ完全抹消が終了したことの確認は、「[データ完全抹消の終了の確認方法](#)」を参照してください。




図 467 システムバックグラウンド処理

データ完全抹消処理で出力されるイベント

データ完全抹消処理で出力されるイベントを説明します。

表 23 データ完全抹消中に出力されるイベント

イベント ID	メッセージ	備考
	意味	
HSN120700	Shredding process started successfully.	<開始イベント>
	データ完全抹消 開始	
	[対処方法] 不要です	
HSN120701	Shredding process completed successfully.	<終了イベント> 正常終了
	データ完全抹消 正常終了	
	[対処方法] 不要です	
HSN120702	Shredding process canceled. (reason:<reason>)	<キャンセルイベント>
	データ完全抹消 キャンセル	
	[対処方法] 不要です	
HSN320700	Failed to start Shredding process. (reason: <error code>)	<開始イベント> 異常終了
	データ完全抹消 開始異常	
	[対処方法] iStorage HS サービスの状態を確認し、再試行してください。問題が解決しない場合はテクニカルサポートに連絡してください。	
HSN620700	Shredding process terminated abnormally. (reason: <error code>)	<終了イベント> 異常終了
	データ完全抹消 異常終了	
	[対処方法] iStorage HS サービスの状態を確認し、再試行してください。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに連絡してください	

イベント ID	メッセージ	備考
	意味	
HUI100501	Space Reclamation process started successfully.	<開始イベント>
	領域解放（特定段階） 開始	
	[対処方法] 不要です	
HUI100502	Space Reclamation process canceled. (reason: <reason>).	<キャンセルイベント>
	領域解放 キャンセル	
	[対処方法] 不要です	
HUI100503	The system has identified reclaimable space and is in the process of recovering the reclaimable space.	<開始イベント>
	領域解放（解放段階） 開始	
	[対処方法] 不要です	

ノードの追加と削除

シングルノードモデルでは参照できません。それ以外の構成の場合に参照してください。

ノードの追加と削除の結果として、ノード台数が最大時と比較して半分以下になる（例えば、ノード台数が 16 ノードから、4 ノードを追加、12 ノードを削除して、8 ノードになる）場合、サービス停止により運用が継続できなくなる場合があります。このようなノードの追加と削除については、テクニカルサポートへ連絡してください。

ノードの追加準備をする

ハイブリッドノードまたはストレージノードの追加が必要な場合は、テクニカルサポートへ連絡してください。これらの削除や交換が必要な場合も、テクニカルサポートへ連絡してください。

ハイブリッドノードを追加する

この機能は複数ノード構成でのみ使用可能です。ハイブリッドノードを追加するには、以下の手順に従って実行してください。

1. ハイブリッドノードを LAN スイッチに接続後、ノードの電源を ON にし、**システム**画面を表示します。次にハイブリッドノードを接続する LAN スイッチ（この例では **L20101**）をクリックします。

システム状態

システム名

MySystem1

リカバリトランスファ

状態

正常

領域解放

ハイブリッドノード

ノードID

状態

UID LED

HN0101

正常

オフ

HN0102

正常

オフ

ストレージノード

ノードID

状態

UID LED

SN0101

正常

オフ

SN0102

正常

オフ

LANスイッチ

スイッチ名

IPアドレス

ユニットID

状態

詳細

L20101

169.254.1.201

ユニット2

正常

ユニット1

正常

図 468 ハイブリッドノードを LAN スイッチに接続 (1/2)

以下の画面のように、黄色または橙色でハイライトされている LAN スイッチポートが表示されており、ハイブリッドノードが LAN スイッチに接続されているがシステムに認識されていないことを確認します。

Note LAN スイッチ詳細画面は 5 分ごとにアップデートされます。




図 469 ハイブリッドノードを LAN スイッチに接続（2/2）

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

2. ノード管理画面で**新規ノード検索**をクリックします。



図 470 新規ハイブリッドノードの検索

Note 新規ノードの電源を ON にした後、新規ノードを検索可能になるまで最大約 20 分待つ必要があります。

次のページの**ノード検索**画面が表示されます。

この画面では、LAN スイッチに接続したばかりの新しいハイブリッドノードの**物理装置 ID** が示されます。iStorage HS は、この時点で新しいノードを認識します。

- 追加ハイブリッドノードの構成に合わせて、適切な**ノード ID** をリストから指定します。ノードとして最も適しているハイブリッドノードがハイライト表示されます。この例では、HN0103 としてハイブリッドノードを追加することを示します。
- 追加** ボタンをクリックします。




図 471 ハイブリッドノードの追加

Note **追加方式**で**交換**を選択した場合、ノード追加後もシステムの空き領域は増加しません。追加ノード分の容量は、構成予備領域として表示されます。

- 追加確認**画面で**OK**をクリックします。




図 472 追加確認

6. 作業の進捗状況を表示します。




図 473 進捗状況

7. 作業が終了すると次のような画面を表示するので、**OK** をクリックしてください。




図 474 ハイブリッドノード追加完了

8. **ノード管理**画面で該当ノードが**追加中...**の表示となります。自動的には更新されませんので、メニューから**ノード管理**をクリックし、手動で画面を更新してください。



AN クラスタに参加しているハイブリッドノードを交換した場合は、ノード追加後に AN クラスタへの再参加が必要です。

AN クラスタに再参加すると、追加したハイブリッドノードでハートビートが始まり、フェイルオーバー可能になります。たとえば、AN クラスタに参加している HN0103 を交換した場合、ノード追加後に以下の操作を実行してください。

1. **フェイルオーバー**画面で HN0103 を Join する。
2. **ノード管理**画面で HN0103 を再起動する。
3. **フェイルオーバー**画面で HN0103 を有効にする。

ノードグループの設定は再実行する必要ありません。各操作の詳細は「[第11章 アクセラレータノード機能クラスター \(GUI 操作\)](#)」の「[AN クラスターの有効化](#)」を参照してください。

9. ハイブリッドノードが追加され、状態が**正常**になります。



図 475 追加ハイブリッドノード

ハイブリッドノードの追加が成功した後に、レプリケーションモードの設定をしてください。

ハイブリッドノードの追加中にエラーが発生した場合は、以下のような**ノード管理**画面が表示されます。このような場合は**追加**ボタンをクリックしてノードを再度追加するか、**削除**ボタンをクリックしてノードを削除します。



図 476 ハイブリッドノードの追加の失敗

ハイブリッドノードを削除する

新しいハードウェアプラットフォームにアップグレードする場合など、ハイブリッドノードを削除することが必要な場合があります。この場合、初めに実行することはノードの切り離しです。

ノードを削除するには、そのノードが AN クラスタフェイルオーバーグループを構成しないようにします。そのために、GUI 画面の**フェイルオーバー**でノードの状態を確認してください。




図 477 削除するノードの状態確認

削除するノードが AN クラスタグループを構成している場合は、「[AN クラスタの無効化](#)」を参照して、そのノードを AN クラスタグループから削除し、AN クラスタから切り離します。

Note 削除するノードが管理ノードまたは代替ノードの場合は、切り離すことはできません。

以下の手順に従って、ノードを切り離します。

1. **ノード管理**画面で削除したいハイブリッドノードを選択します。
この例では、**HN0103** が選択されています。

2. 切り離しボタンをクリックし、ポップアップで **OK** をクリックします。



図 478 ハイブリッドノードの停止 (1/2)

Note ハイブリッドノードがノード切り離し完了状態を示すまで、数時間かかることがあります。

3. ノード管理画面に戻ります。

停止処理中はシステムの**状態**が**警告**になります。処理が完了すると iStorage HS は以下のよう
に **HN0103** のノードの**状態**に**ノード切り離し完了**を表示します。



図 479 ハイブリッドノードの停止 (2/2)

ハイブリッドノードがノード切り離し完了したら削除できます。

Note ノード切り離し完了は自動的に更新されません。メニューのノード**管理**ボタンを押して画面を更新してください。

4. 削除するハイブリッドノードを選択してください。



図 480 ハイブリッドノードの削除 (1/4)

5. **削除**をクリックし、ポップアップで**OK**をクリックします。




図 481 ハイブリッドノードの削除 (2/4)

ノード管理画面で該当ノードが**削除中...**の表示となります。自動的に更新されませんのでメニューから**ノード管理**をクリックし、手動で画面を更新してください。

ハイブリッドノードの削除中にエラーが発生した場合、以下のような**ノード管理**画面が表示されます。このような場合は**削除**ボタンをクリックしてノードを再削除します。



図 482 ハイブリッドノードの削除 (3/4)

6. **HN0103** のネットワークケーブルを取り外し、**状態**画面に戻ります。削除されたハイブリッドノードは表示されなくなり、ハイブリッドノード2台とストレージノード2台を表示します。



図 483 ハイブリッドノードの削除 (4/4)

ストレージノードを追加する

性能データを見直した後、ストレージノードまたはハイブリッドノードを追加して性能を強化することができます。（「[ハイブリッドノードを追加する](#)」を参照）。

1. ストレージノードを LAN スイッチに接続後、ノードの電源を ON にして**システム**画面を表示します。次に、ストレージノードを接続する LAN スイッチ（この例では **L20101**）をクリックします。

システム状態

システム名

MySystem1

リカバリ/リソースファ

機能補正

ハイブリッドノード

	ノードID	状態	UID LED
	H202101	正常	オフ
	H202102	正常	オフ

ストレージノード

	ノードID	状態	UID LED
	S202102	正常	オフ

LANスイッチ

スイッチ名	IPアドレス	ユニットID	状態	詳細	
	L20101	169.254.1.201	ユニット2	正常	
			ユニット1	正常	

図 484 ストレージノードを LAN スイッチに接続（1/2）

以下の画面のように、黄色または橙色でハイライトされている LAN スイッチポートが表示されており、ストレージノードが LAN スイッチに接続されているがシステムに認識されていないことを確認します。

LAN スイッチ詳細画面は 5 分ごとにアップデートされます。



図 485 ストレージノードを LAN スイッチに接続 (2/2)

Note 本手順で使用している画面の例は、本製品のモデルによって異なる可能性があります。

2. ノード管理画面で**新規ノード検索**をクリックします。



図 486 新規ストレージノードの検索

Note 新規ノードの電源を ON にした後、新規ノードを検索可能になるまで最大約 20 分待つ必要があります。

次のページの**ノード検索**画面が表示されます。

この画面では、LAN スイッチに接続したばかりの新しいストレージノードの**物理装置 ID** が示されます。iStorage HS は、この時点で新しいノードを認識します。

- 追加ノードの構成に合わせて、適切な**ノード ID** をリストから指定します。ノードとして最も適しているストレージノードがハイライト表示されます。この例では、ストレージノードが2 台の iStorage HS に、3 台目のストレージノードとして追加することを示しています。




図 487 ストレージノードの追加

Note **追加方式**で**交換**を選択した場合、ノード追加後もシステムの空き領域は増加しません。追加ノード分の容量は、構成予備領域として表示されます。

- 追加確認**画面で**OK**をクリックします。




図 488 追加確認

5. 作業の進捗状況が表示されます。




図 489 進捗状況

6. 作業が終了すると次のような画面を表示するので、**OK** をクリックしてください。




図 490 ノード追加完了

7. **ノード管理**画面で該当ノードが**追加中...**の表示となります。自動的には更新されませんのでメニューから**ノード管理**をクリックし、手動で画面を更新してください。

数分後に GUI は自動的に**ノード管理**画面に戻ります。

ストレージノードが故障等により不要となり、新しいストレージノードに交換したい場合、不要となったストレージノードを削除する前に、**追加方式に交換**を選択して新しいストレージノードを追加してください。不要となったストレージノードの削除に先立って追加を行っておくことで、システム全体の冗長性を損なうことなく新しいストレージノードと交換できます。また、**追加方式に普通**を選択した場合は異なり、システムはまもなく別のストレージノードが削除されることを予期して、本来ストレージノードの追加時に発生する内部データ構造の拡張を行いません。そのため、ストレージノード追加直後に動作するバックグラウンド処理を抑え、性能への影響を低減します。ストレージノード追加後には、不要となったストレージノードを「[ストレージノードを切り離して、削除する](#)」に従って削除する必要があります。なお、追加したノードと交換元のノード ID は異なる ID となります。

8. ストレージノードが追加され、状態が**正常**になります。



図 491 追加ストレージノード

Note 1HN 構成のシステムにストレージノードを追加する場合、CLI でしか追加できません。詳細は「コマンドリファレンス」の「第2章 コマンド」の「node」を参照してください。

ストレージノードを切り離して、削除する

複数ノード構成で、新しいハードウェアプラットフォームにアップグレードする場合など、ストレージノードを削除することが必要な場合があります。この場合は、まずノードを切り離します。

以下の手順に従って、ノードを切り離します。

1. **ノード管理**画面で切り離すストレージノードを選択します。
この例では **SN0101** が選択されています。



図 492 ストレージノードの切り離し (1/7)

2. **切り離し**ボタンをクリックし、ポップアップで **OK** をクリックします。




図 493 ストレージノードの切り離し (2/7)

3. **ノード管理**画面で該当ノードが**ノード切り離し中...**の表示となります。自動的には更新されませんのでメニューから**ノード管理**をクリックし、手動で画面を更新してください。ストレージノードが切り離し完了状態を示すまで数時間かかります。



図 494 ストレージノードの切り離し (3/7)

4. **ノード管理**画面に戻ります。

切り離し処理中のシステムの**状態**は**警告**です。処理が完了すると、iStorage HS は**ノード切り離し完了**を示します。



図 495 ストレージノードの切り離し (4/7)

ストレージノードは、切り離されると、削除できます。切り離しをキャンセルする場合、**復帰**ボタンをクリックしてください。

- 削除するストレージノードを選択します。



図 496 ストレージノードの削除 (5/7)

- 削除**をクリックし、ポップアップで**OK**をクリックします。




図 497 ストレージノードの削除 (6/7)

7. **SN0101** のネットワーク LAN ケーブルを取り外し、**状態**画面に戻ります。
削除されたストレージノードは表示されなくなり、ハイブリッドノード 2 台とストレージノード 1 台を表示します。



図 498 ストレージノードの削除 (7/7)

正常状態ではないストレージノードを削除する場合は、まずそのストレージノードを停止してください。ストレージノードは以下のように**電源 OFF** 状態の時に削除できます。

1. **ノード管理**画面で削除するストレージノードが以下のように**電源 OFF** 状態であることを確認し、選択します。
2. **削除**ボタンをクリックします。



図 499 電源 OFF 状態のストレージノードの削除

ノード管理画面で該当ノードが**削除中...**の表示となります。自動的には更新されませんのでメニューから**ノード管理**をクリックし、手動で画面を更新してください。

スイッチに接続されていないストレージノードも削除できます。

1. **ノード管理**画面で削除するストレージノードが以下のように**ネットワーク接続不可**状態であることを確認し、選択します。
2. **削除**ボタンをクリックします。




図 500 ネットワーク接続不可状態のストレージノードの削除

性能および容量データの表示設定を行う

GUIを使用すると、以下の操作が可能で、容量および性能情報を表示する方法をカスタマイズできます。

- 容量と性能データをグラフ形式で示す場合の表示期間の変更
- 性能データをグラフ形式でダウンロードするための開始日と終了日の変更

性能および容量データをグラフ形式で表示する期間を変更する

iStorage HS の GUI を使用すると、性能および容量データを表示するグラフ表示期間を変更できます。**性能**画面は、構成により異なります。

1. メインメニューで**性能**をクリックし、**性能**画面を表示します。
2. 以下のように**グラフオプション**をクリックします。

シングルノードモデル



図 501 容量および性能データのグラフ表示期間の変更 (1/2)

スケールアウトモデル




図 502 容量および性能データのグラフ表示期間の変更 (1/2)

3. **グラフ表示範囲変更**画面が表示されます。ドロップダウンリストで**開始日時**を選択します。
グラフ期間の開始日時を示すオプションは2つあります。最初のラジオボタンをクリックすると、YYYYMMDD形式で期間の開始日時を指定できます。2番目のラジオボタンでは、何日前から表示するかを指定できます。
以下の例では、グラフ期間が現在の日付から5日前に始まることを意味する「5」が選択されています。
4. グラフ期間の**終了日時**を選択します。
グラフ期間の終了日時を示すオプションは3つあります。最初のラジオボタンを選択すると、YYYYMMDD形式で期間の終了日時を指定できます。2番目のラジオボタンは過去の日数で期間の終了を指定できます。または、現在を終止点として選択することもできます。下の例で選択されているのは、このオプションです。
5. **変更**をクリックして、ポップアップで**OK**をクリックします。

グラフ表示範囲変更

☐ 2011/08/12

15 : 13

☒ 1

週間

 前

☐ 2011/08/19

15 : 13

☐ 1

時間

 前

☒ 現在

OK

キャンセル

図 503 容量および性能データのグラフ表示期間の変更 (2/2)

ダウンロードするグラフデータの期間を変更する

スループットグラフデータをダウンロードする開始日時および終了日時を選択することもできます。**性能**画面は、構成により異なります。

1. メインメニューで**性能**をクリックし、以下の**性能画面**を表示します。
2. **グラフデータダウンロード**をクリックすると、**グラフデータダウンロード**ポップアップが表示されます。
3. **期間**の**開始日時**と**終了日時**を選択します。
4. **リソース**について、ダウンロードするデータ種別を選択します。必要に応じてドロップダウンリストから対象となるノードおよび項目（**Read**、**Write** など）のチェックボックスも選択します。
5. **ダウンロード**をクリックします。

シングルノードモデル

The screenshot shows a 'Graph Data Download' dialog box. It has two main sections: '期間' (Period) and 'リソース' (Resources). The '期間' section includes '開始日時' (Start Date) and '終了日時' (End Date) with date pickers and time dropdowns, and a frequency selector set to '1' week. The 'リソース' section lists various system metrics with checkboxes and dropdown menus. 'スループット' (Throughput) is checked, showing 'Read' and 'Write' options. 'バックグラウンド処理' (Background Processing) is also checked, showing several sub-options. At the bottom right are 'ダウンロード' (Download) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

図 504 ダウンロードするグラフデータ期間の変更

スケールアウトモデル

グラフデータダウンロード

期間

開始日時: 2013/02/06 19:49 終了日時: 2013/02/13 19:49

リソース

☒ CPU使用率	HN0101_CPU, HN0102_CPU, SN01
☒ メモリ使用率	HN0101_Memory, HN0102_Memory
☒ レプリケーション	システムのレプリケーションスループット
☒ ネットワークエラーバケット	HN0101_bond0, HN0101_elan1, HN
	☒ RX Errors ☒ TX Errors ☒ RX Dropped ☒ TX Dropped ☒ Collisions
☒ スループット	Node(s) Bandwidth, HN0101_Total-I
	☒ Read ☒ Write
☒ バックグラウンド処理	システムのバックグラウンド処理, HN0101
	☒ リカバリ ☒ バランシング ☒ 解放 ☒ 性能向上
	☒ シュレディング (システムのバックグラウンド処理のみ)

ダウンロード キャンセル

図 505 ダウンロードするグラフデータ期間の変更

6. 以下のポップアップが表示され、グラフデータの収集が開始します。

ダウンロード準備中...

情報の種類:	性能
開始時刻:	11:41:28
経過タイム:	3秒

⚠ しばらくお待ちください。
ダウンロードの準備が完了するまで他の操作をしないでください。

キャンセル

図 506 グラフデータダウンロード

7. 収集が完了するとダウンロード用データが作成され、ブラウザのダウンロードメニューが表示されます。必要に応じて保存先を選択し、ダウンロードデータファイルを保存します。
8. リソース性能情報を見直した結果、将来性能に関するボトルネックが生じると考えられる場合は、ファイルシステムを別のノードに移動することを検討してください（「[第4章 ファイルシステム設定の管理](#)」の「[ファイルシステムの移動](#)」を参照）。

ダウンロードファイルには、各リソースに対応した CSV ファイルが含まれます。

表 24 リソースと CSV ファイル名の対応

リソース	ファイル名
CPU 使用率	Performance_CPU_States.csv
メモリ使用率	Performance_Memory.csv
レプリケーション	Performance_Replication_Bandwidth.csv
ネットワークエラーパケット	Performance_Network_Error_Packets.csv
スループット	Performance_Hfs_IO.csv
バックグラウンド処理	Performance_Background_Task.csv

第8章 レプリケーション

レプリケーションの概要

iStorage HS は、ディザスタリカバリソリューションとして、iStorage HS 間でファイルシステムをレプリケートする機能を提供します。レプリケーション機能を使用するためには別途ライセンスが必要になります。ライセンスについては、担当営業または担当 SE にお問い合わせください。

iStorage HS は、転送先のシステムに格納されていないデータをコピーします。初回のレプリケーションでは、転送先（レプリカ）のシステムにコピー対象と同じデータが格納されていないので、コピー対象となるすべてのデータをコピーします（転送先のシステムにコピー対象と同じデータが格納されている場合は、差分をコピーします）。2 回目以降のレプリケーションでは、転送元システムの更新差分をコピーします。レプリケーションが転送元から転送先のシステムへ送るデータは圧縮されているので、ネットワークに流れるデータ量を減らすことができます。

Note レプリケーション中に、レプリカファイルシステムがあるシステムで FG（フォアグラウンド）モードの領域解放を実行すると、すべてのレプリケーションジョブがキャンセルされます。

レプリケーショントポロジ

図 517 と図 518 がレプリケーションのトポロジです。レプリケーションのトポロジには、iStorage HS システム（図 517）とファイルシステム（図 518）の 2 つのレベルのトポロジがあります。





iStorage HS システムトポロジ		サポート状況
1 対 1 (双方向)		可
1 対多		可
多対 1		可
多対多		可
チェーン		可

図 507 iStorage HS システムのトポロジ


ファイルシステムトポロジ		サポート状況
1 対 1 (一方向)		可
1 対多		可
チェーン		不可

図 508 ファイルシステムのトポロジ

システム構成

この節ではレプリケーションを使用した標準的なシステム構成と、バックアップ/リストアシステムを使用する場合のレプリケーションの実現方法を説明します。

Note レプリケーションは、HS3/HS8 同士または HS6 同士で実行してください。HS3/HS8 と HS6 の間ではレプリケーションは実行不可能です。

図 519 は、レプリケーションの標準的な 1 対 1 のシステムトポロジです。複数のレプリケーションジョブを同時に実行できます。




図 509 レプリケーション概要

スケールアウトモデルでは、アクセラレータノード 1 台あたり 125 ファイルシステムまで同時にレプリケーションできます。また、シングルノードモデルでは、32 ファイルシステムまで同時にレプリケーションできます。いずれかのサイトが V4.0 より古い場合、スケールアウトモデルでは 16、シングルノードモデルでは 4 ファイルシステムまでとなります。**レプリケーション**画面から最大数のレプリケーションジョブが実行されているノードでレプリケーションを開始した場合、レプリケーションジョブの開始に失敗します。スケジュール制御によるレプリケーションジョブの開始については、「[スケジュール待ち合わせ](#)」を参照してください。

レプリケーションはマスタファイルシステムのスナップショットを使用します。したがって、レプリケーションを実行中でもプライマリサイト上のバックアップサーバは書き込みを行うことができます。

Note マスタファイルシステムからデータを削除した場合、削除後もスナップショットにデータが残るため、領域解放を実施しても空き容量は増えません。

レプリカファイルシステムもスナップショットを使用してレプリケーションを行います。そのため、レプリケーションジョブが失敗しても、前回のレプリカファイルシステムのデータを利用することができます。

Note レプリケーションジョブを開始する際は、マスタファイルシステムの一貫性を確保するために、すべてのバックアップ処理を完全に停止する必要があります。

バックアップサイトのバックアップサーバはコールドスタンバイモードで利用します。レプリケーションが成功した後、レプリカファイルシステムはレプリカファイルシステムのスナップショットに置換されます。置換時にレプリカファイルシステムがエクスポートされている場合は、自動的にアンエクスポートを行い、再びエクスポートを行います。ただし、自動アンエクスポートはレプリカファイルシステムが使用中の場合は失敗する場合があります。自動アンエクスポートに失敗した場合は、最新のレプリカファイルをバックアップサーバに認識させるために、GUI または CLI からレプリカファイルシステムを更新してください。

Note レプリケーションが成功した際の自動アンエクスポートにより、CIFS クライアントはレプリカシステムから一時的に切断されます。NFS クライアントでは古いファイルハンドルを取得する場合があります。このため、可能な限りクライアントからレプリカファイルシステムが使用されていない時にレプリケーションを行ってください。クライアントからレプリカファイルシステムへのアクセスが常時行われる場合は、レプリカファイルシステムのクローンを適切なタイミングで作成し、利用することを検討してください。

Note レプリカファイルシステムは**読み取り専用**でのみエクスポートすることができます。

図 520 と図 521 はアクセラレータノード機能を持つノードが 2 台あるモデルのバックアップサーバ (LAN) とリモートシステム (WAN) の標準的なネットワーク図です。シングルノードモデルでも図 520 や図 521 のようなネットワークを構成できます。WAN を使用してレプリケーションするときは、レプリケーションのデータパケットを暗号化することをお勧めします。iStorage HS でレプリケーションのデータパケットを暗号化することもできます。レプリケーションは TCP のインターネットポート番号を使用します。ポート番号の詳細については、「構成設計の手引」を参照してください。

バックアップで、より広い帯域幅を必要とする場合や、ネットワークカードの障害に備えてネットワークの可用性を向上させたい場合は、以下のネットワーク図を参照してください。ただし、バックアップとレプリケーションどちらか一方のネットワーク量の増加が、相手のネットワーク量に影響し、期待するような性能とならないこともあります。また、スイッチの処理能力などの要因により性能が劣化することがあります。このため、WAN 上で高い通信量を処理できるハイエンドのスイッチを使用することを推奨します。




図 510 ネットワーク図 (ケース 1)

バックアップとレプリケーションのネットワークを分ける場合は以下のネットワーク図を参照してください。このネットワーク図のアクセラレータノード機能を持つノードには 6 つの外部 LAN ポートがあります。もし各アクセラレータノード機能を持つノードに 2 つの bonding 設定があるなら、各 bonding 設定は LAN または WAN のどちらかで使用し、ネットワークの構成も同じにしてください。たとえば、AN1 の bond2 を WAN 用を使用する場合は、AN2 の bond2 も WAN 用を使用します。ポート名は GUI を使用して行うレプリケーションの設定に含まれているため、同じポート名を設定しておくことで、他のアクセラレータノード機能を持つノードにファイルシステムを移動する場合でも、レプリケーションの設定変更が不要です。




図 511 ネットワーク図（ケース 2）

Note ネットワーク障害の場合には、マスタシステムはレプリカシステムに再接続を行います。逆方向の再接続もあります。再接続を試みる期間は GUI から設定された値（リトライ期間）で決まります。

スケジュール制御

レプリケーションジョブは、事前にスケジュールを登録して実行することができます。スケジュールによりレプリケーションジョブを実行した時の動作を以下に示します。

Note 領域解放を FG モードで運用するシステムでスケジュールを利用したレプリケーションを実行する場合、領域解放の終了時刻とレプリケーションの開始時刻の間隔は 30 分以上あけてください。

- レプリケーションジョブ実行
スケジュールの設定、または変更の時にレプリケーションジョブを開始する日時を設定することができます。レプリケーションの繰り返し設定（分単位、毎時、毎日、毎週、毎月）も可能です。
レプリケーションジョブは設定した開始日時に実行されます。
あるレプリケーションセットに同一の開始日時となるレプリケーションジョブのスケジュールが重複した場合は、レプリケーションジョブは 1 回のみ実行されます。
- レプリケーションジョブキャンセル
スケジュールの設定、または変更の時に最大継続期間（デッドライン）を設定することができます。
設定した開始日時から、最大継続期間が経過した後、レプリケーションジョブが継続して実行中の場合、そのレプリケーションジョブをキャンセルします。
Note 後述のスケジュール待ち合わせとなった場合でも、開始予定の日時から最大継続期間を経過した場合、実行中のレプリケーションジョブはキャンセルされます。実際にレプリケーションジョブが開始されてから、最大継続期間を経過した後にキャンセルされるわけではないことに注意してください。
- スケジュール待ち合わせ
レプリケーションジョブの開始日時になった時に、最大数のレプリケーションジョブが実行されている場合、レプリケーションジョブの実行を待ち合わせます。
いったん待ち合わせ状態となったレプリケーションジョブは、特定の間隔（分単位指定のスケジュールでは 5 分、その他のスケジュールでは 10 分）で再度レプリケーションジョブの実行を試みます。このとき最大数のレプリケーションジョブが実行されている場合には再度待ち合わせ状態となります。
なお、待ち合わせ状態のレプリケーションジョブが開始予定の日時から最大継続期間の直前まで経過した場合、待ち合わせ状態を解除しレプリケーションジョブの開始を中止します。最大継続期間が指定されていない場合には、開始予定の日時から分単位指定のスケジュールでは指定した時間（分単位）の直前、毎時指定のスケジュールでは 1 時間の直前、その他のスケジュールでは 24 時間の直前まで待ち合わせを行います。
- スケジュール継続
管理ノードがフェイルオーバーした場合、再起動直前の待ち合わせ状態を引き継ぎ、レプリケーションジョブのスケジュールを継続します。

レプリケーションデータ通信モードの設定

リモートシステムが V3.1 以前の場合、レプリケーションデータ通信モードとして設定した LAN または WAN のそれぞれの通信モードでレプリケーションが動作します。通信モードの設定や確認は CLI で行います。レプリケーションデータ通信モードの対象は、図 522 のレプリケーション用ネットワークです。

出荷時設定の WAN から LAN に変更すると、広帯域幅環境（10Mbps 以上）で 1 ジョブあたりの性能が改善されます。ただしラックモデルおよびラックレスモデルでは、1 台のアクセラレータノード機能を持つノードで同時に実行できるレプリケーションジョブの数は変わりません。




図 512 LAN/WAN の切り替え

混合型バージョン

iStorage HS では、システムバージョンが異なる構成でもレプリケーションできます。システムバージョンが異なる構成では、古いシステムバージョンが提供するレプリケーションの機能を使用できます。ただし、V4.3 以降では、V3.1 以前のバージョンとはレプリケーションできません。また、HS3、HS8、HS Virtual Appliance は相互にレプリケーション可能ですが、HS6 は HS6 とのみレプリケーションが可能です。

データパケットの暗号化

レプリケーションのデータパケットを暗号化することができます。暗号化をすることによって、データの秘匿性が高まり、より安全にレプリケーションを行うことができます。データパケットの暗号化の有効化および無効化はリモートシステムの登録および変更の GUI 操作で設定が可能です。手順は「[リモートシステムを登録する](#)」および「[5. リモートシステムの説明を説明フィールドに入力します。](#)」を参照してください。

同時実行可能ジョブ数

V4.0 以降では同時実行可能なレプリケーションジョブの数が、ラックモデルおよびラックレスモデルで V3.1 までの 16 から 125 に、シングルノードモデルで V3.1 までの 4 から 32 に増えます。V4.0 以降のマスタシステムとレプリカシステム間のレプリケーションジョブではリソース消費量が削減されています。全 iStorage HS システムが V4.0 以降の場合、レプリケーションの帯域幅の上限に到達することができます。同時実行可能ジョブ数は、V3.1 以前のシステムとレプリケーションしている実行ジョブが 1 つ存在するごとに 8 ずつ削減されます。

システムレベル/ノードレベルでの帯域制御

V4.0 以降のレプリケーションでは、iStorage HS システムレベル、または、ノードレベルの帯域制御がサポートされます。帯域制御は、すべての登録された iStorage HS システムが V4.0 以降でない限り、レプリケーションジョブごとに機能します。すべての iStorage HS システムが V4.0 以降にアップデートされた後、iStorage HS システムレベル、または、ノードレベルの帯域制御の新たな設定が可能になります。新たな設定を使用すると、iStorage HS システム全体、または、特定のノードに対し出力帯域の制限値を指定することができます。

Note 帯域制御は使用可能な帯域の最大値を定義するものです。システム、ノード、レプリケーションジョブのいずれのレベルに対し設定した場合も、いずれかのレベルの制限値に達するとさらなる帯域を使用することはできません。一度も接続されたことのないリモートシステムは V4.0 以降としてみなされます。V3.1 以前からのアップデート時に登録済みのリモートシステムは、接続に成功してバージョンが確認されるまで V3.1 以前のバージョンとみなされます。

マルチターゲットレプリケーション

V4.0 以降のレプリケーションでは、複数のレプリカファイルシステムで 1 つのマスタファイルシステムを共有するレプリケーションセットを作成することができます。

ただし、V3.1 以前のレプリカシステムとレプリケーションを行っている既存のレプリケーションセットが存在する場合、マスタファイルシステムを共有するレプリケーションセットを作成することはできません。表 25 に、新規作成するレプリケーションセットのリモートシステムのバージョンと、マスタファイルシステムに指定するファイルシステムの既存レプリケーションセットでの利用状況によるレプリケーションセット作成の可・不可を示します。

表 25 レプリケーションセット作成の可・不可 (*)

		既存のレプリケーションセット				
作成するレプリケーションセット	バージョン	旧 x 1	旧 x m	新 x n	混在	なし
	新	不可	可	可	可	可
	旧	不可	不可	不可	不可	可

(*)‘m’は 2 以上、‘n’は 1 以上の整数。‘旧’とは、V3.1 以前のバージョンのリモートシステムとのレプリケーションセット。‘新’とは、V4.0 以降のバージョンのリモートシステムとのレプリケーションセット。‘混在’とは、2 つ以上の‘旧’と 1 つ以上の‘新’を混在させたものの。

V3.1 以前のレプリケーションセットのジョブは、マスタファイルシステムを共有する他のレプリケーションセットが存在する場合は開始できません。

第9章 レプリケーション(GUI 操作)

レプリケーション画面

Note レプリケーションを行うには、レプリケーション製品のライセンスが必要です。
ライセンスの入手方法は、担当 SE までお問い合わせください。

メインメニューでレプリケーションのリモートシステムまたはレプリケーションセットをクリックすると、レプリケーション機能にアクセスします。
ブラウザでは以下の処理を実行できます。

リモートシステム画面

- リモートシステムの表示
- リモートシステムの登録/変更/削除




図 513 リモートシステム画面

レプリケーションセット画面

- レプリケーションセットの作成/変更/削除
- レプリケーションセットの表示
- レプリケーションスケジュールの登録/変更/削除
- スループット分布の表示
- レプリケーションのジョブ状態の表示
- 手動でのレプリケーション操作（開始/中止/更新）

HYDRAsstor

ホーム ヘルプ 更新 オプション バージョン パスワード ログアウト システム状態

sysadmin (システム管理者)

レプリケーションセット

レプリケーションセット	役割	エクスポート	ファイルシステム名	リモートシステム	転送速度	実データ量	仮想データ量	ジョブ状態
rep1	マスタ	SN0101	fs1	192.168.142.84	0.0KB/s	0.0KB	0.0KB	完了
rep2	マスタ	SN0101	fs2	192.168.142.84	62.9MB/s	1.4GB	2.1GB	完了

1ページ中 1 ページ目 20 2件中 1-2を表示

+ 作成 x 削除 o スタート x キャンセル ギア 帯域制御 カレンダー スケジュール 書類 ジョブ履歴

Total: 370 new event log(s) arrived - Emergency: 0 Alert: 0 Warning: 0 Information: 370 2014/09/18 2:00:43

図 514 レプリケーションセット画面

レプリケーションセットアップフロー

図 525 は、レプリケーションプロセスのセットアップフローの例を示しています。1 つのシステムから別のシステムへファイルシステムをレプリケートします。




図 515 システム略図（例）

標準的なセットアップ手順を以下に示します。この手順に従ってセットアップを行ってください。各手順は、タスクの詳細を説明しているセクションにハイパーリンクされています。セットアップの前に、iStorage HS (A)と iStorage HS (B)が接続されていることを確認してください。iStorage HS (A)と iStorage HS (B)が接続されている場合、iStorage HS (A)または iStorage HS (B)のどちらか一方の iStorage HS から操作でレプリケーションセットを設定することにより、両方の iStorage HS にレプリケーションセットを作成することができます。

1. iStorage HS (A)に、iStorage HS (B)をリモートシステムとして登録します。
2. iStorage HS (B)に、iStorage HS (A)をリモートシステムとして登録します。
3. iStorage HS (A)に、ファイルシステム ‘fs1’ を作成します。
4. iStorage HS (A)に、レプリケーションセットとして ‘repl1’ を作成します。iStorage HS (A)の役割は**マスタ**とし、マスタファイルシステムとして ‘fs1’、レプリカファイルシステムとして ‘fs2’ を設定します。その際 iStorage HS (B)の役割は**レプリカ**となり、レプリケーションセット ‘repl1’、およびファイルシステム ‘fs2’ が作成されます。
5. スケジュールを設定する場合、**開始時間**には ‘fs1’ を使用するバックアップが行われていない時間帯を設定してください。
 - **領域解放**を FG モードで運用するシステムでは、スケジュールを設定する場合、レプリカ側のレプリケーションが**領域解放**と同じ時間に動かないようにスケジュールしてください。
6. レプリケーションジョブが正しく動作することを確認するために、‘repl1’ を開始します。正しくレプリケーションジョブが開始されたら、レプリケーションジョブを中止してもかまいません。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、レプリケーションセットの設定は

できません。

iStorage HS (A)と iStorage HS (B)が接続されていないときは、以下の手順に従ってセットアップを行ってください。ただし、HS 同士が接続されていない状態でレプリケーションセットを設定することは推奨されていません。

iStorage HS (A)だけにレプリケーションセットを作成するときは、以下の手順の 1、3、4 を行ってください。iStorage HS (B) だけにレプリケーションセットを作成するときは、以下の手順の 2、5 を行ってください。

1. iStorage HS (A)に、iStorage HS (B)をリモートシステムとして登録します。
2. iStorage HS (B)に、iStorage HS (A)をリモートシステムとして登録します。
3. iStorage HS (A)に、ファイルシステム ‘fs1’ を作成します。
4. iStorage HS (A)に、レプリケーションセットとして ‘repl1’ を作成します。その際、**役割**は**マスタ**を選択し、マスタファイルシステムとして ‘fs1’ を選択します。
 - スケジュールを設定する場合、**開始時間**には ‘fs1’ と関連したすべてのバックアップが行われていない時間帯を設定してください。
 - **領域解放**を FG モードで運用するシステムでは、レプリカ側のレプリケーションが**領域解放**と同じ時間に動かないようにスケジュールしてください。
5. iStorage HS (B)に、レプリケーションセットとして ‘repl1’ を作成します。その際、**役割**は**レプリカ**を選択し、レプリカファイルシステムとして ‘fs2’ を指定します。このとき iStorage HS (B)にファイルシステム ‘fs2’ が作成されます。
6. レプリケーションジョブが正しく動作することを確認するために、‘repl1’ を開始します。正しくレプリケーションジョブが開始されたら、レプリケーションジョブを中止してもかまいません。

リモートシステムを登録する

レプリケーションの設定を行う前に、マスタとレプリカのそれぞれのシステムにリモートシステムを登録する必要があります。

1 つのシステムにはシングルノードモデルで最大 16 台、ラックモデルおよびラックレスモデルでは最大 50 台のリモートシステムを登録できます。以下の例では、1 台のリモートシステムが登録されていることを示しています。上限を超えてリモートシステムを登録しようとした場合、エラーメッセージ（ポップアップ）が表示されます。

1. リモートシステム画面で**登録**ボタンをクリックします。




図 516 リモートシステムの登録（1/2）

2. **外部フローティング IP アドレス**フィールドに、リモートシステムの**外部フローティング IP アドレス**を入力します。シングルノードモデルでは、**外部フローティング IP アドレス**は**レプリケーション IP アドレス**と表示されます。また、リモートシステムがシングルノードモデルの場合、リモートシステムの**レプリケーション IP アドレス**を入力します。



図 517 リモートシステムの登録（2/2）

3. **タイムゾーン**ドロップダウンリストから、対象となるリモートシステムのタイムゾーンを選択します。
4. **暗号化**のドロップダウンリストでレプリケーションのデータパケットの暗号化について設定（**有効/無効**）します。

Note マスタサイトとレプリカサイトの暗号化設定が異なる場合、マスタサイトの設定が暗号化の設定として有効になります。

5. リモートシステムの説明を**説明**フィールドに入力します。


Note **説明**フィールドに入力可能な最大文字数は 255 です。

6. **OK** をクリックすると、**リモートシステム**画面に戻ります。新しいリモートシステムが正常に作成されていることを確認します。

リモートシステムの設定を変更する

リモートシステムの外部フローティング IP アドレスを変更する場合、**リモートシステム**の設定を変更する必要があります。リモートシステムがシングルノードモデルの場合、リモートシステムの**レプリケーション IP アドレス**を変更するときに、**リモートシステム**の設定を変更する必要があります。

1. **リモートシステム**画面で変更したいリモートシステムの**外部フローティング IP アドレス**をクリックします。シングルノードモデルの場合は、**レプリケーション IP アドレス**をクリックします。次のような**リモートシステム変更**画面が表示されます。



The image shows a dialog box titled "リモートシステム変更(192.168.1.1)". It contains four input fields: "外部フローティングIPアドレス" with the value "192.168.1.1", "タイムゾーン" with a dropdown menu showing "(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京", "暗号化" with a dropdown menu showing "無効", and "説明" with the text "HYDRAs2or2". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "キャンセル".

図 518 リモートシステムの変更

2. **外部フローティング IP アドレス**フィールドに、リモートシステムの新しい外部フローティング IP アドレスを入力します。シングルノードモデルでは、**外部フローティング IP アドレス**は**レプリケーション IP アドレス**と表示されます。
3. **タイムゾーン**のドロップダウンリストから、対象となるリモートシステムの新しいタイムゾーンを選択します。
4. **暗号化**のドロップダウンリストでレプリケーションのデータパケットの暗号化について設定（**有効/無効**）します。
5. **説明**フィールドに新しいシステムの説明を入力します。

Note **説明**フィールドに入力可能な最大文字数は 255 です。

6. **OK**をクリックすると、**リモートシステム**画面に戻ります。新しいリモートシステムの設定を確認します。

Note 変更しようとしているリモートシステムでレプリケーションを実行している場合、リモートシステムを変更できません。

リモートシステムの設定を削除する

1. **リモートシステム**画面で削除したいリモートシステムのチェックボックスを選択し、**削除**ボタンをクリックします。複数のリモートシステムを選択すると、選択したリモートシステムを同時に削除できます。

Note レプリケーションセットが設定されている**リモートシステム**は削除することができません。その場合はレプリケーションセットを削除してから、**リモートシステム**を削除してください。また、レプリケーションを実行しているリモートシステムは削除できません。




図 519 リモートシステムの削除（1/2）

2. **開始**ボタンをクリックし、リモートシステムを削除します。**リモートシステム**画面で対象のリモートシステムが削除されていることを確認します。




図 520 リモートシステムの削除（2/2）

レプリケーションセットを作成する

ファイルシステムをレプリケーションするために、レプリケーションセットを作成します。レプリケーションを実行するためには、マスタ、レプリカ両方のシステムに同じ名前のレプリケーションセットを作成する必要があります。その際、マスタ側のシステムとレプリカ側のシステムが接続されていれば、いずれかのシステムでレプリケーションセットを設定することにより、両方のシステムにレプリケーションセットを作成することができます。マスタ、レプリカ両方のシステムが接続されていない場合のレプリケーションセットの設定は推奨されません。

レプリケーションセットを作成する前に、リモートシステムの登録を完了しておいてください。また、マスタ側の **iStorage HS** システムでレプリケーションセットを作成する前に、コピー元となるファイルシステムを作成しておいてください。

レプリケーションセットを作成する際は、以下の点に注意してください。

- CIFS ファイルシステムをレプリケーションする場合、事前にマスタ側とレプリカ側のシステムが同じ認証方式になるように設定してください。詳細は「**CIFS 利用の手引き**」の「**第3章 ファイルアクセス制御**」の「**レプリケーションの注意事項**」を参照してください。
- リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、レプリケーションセットは設定できません。
- リモートシステムのシステムバージョンが 2.0 で、iStorage HS のシステム間が接続されていない場合、リモートシステムにレプリケーションセットを作成できません。
- レプリケーションセットを作り直した場合、初回のレプリケーションとなります。初回のレプリケーションでは大量のデータがコピーされるので、レプリケーションセットを作り直した際は、レプリカファイルシステムを削除する前に、作成し直したレプリケーションセットでレプリケーションを完了させるようにしてください。
すでにレプリカファイルシステムに重複するデータが存在する場合は、初回のレプリケーションでのデータ転送量はわずかになります。
- 一度レプリケーションセットを作成すると、対応するファイルシステムの名前の変更やファイルシステムの削除はできません。
- bonding の設定変更、または他のアクセラレータノードにファイルシステムを移動させるとき（アクセラレータノードを複数持つモデルの場合）は、対応するレプリケーションセットの設定変更が必要な場合があります。
- ラックモデルおよびラックレスモデルでは、アクセラレータノード 1 台につき 125 個までレプリケーションセットを作成できます。レプリケーションセットが 125 個作成されているアクセラレータノードに、レプリケーションセットを構成するファイルシステムを移動できません。シングルノードモデルではレプリケーションセットを 125 個まで作成できます。
- レプリケーションセットを構成するファイルシステムはマスタ側とレプリカ側ともに WORM 非対応であるか、双方の WORM 対応ファイルシステムの種類が同じでなければなりません。
- マスタ側とレプリカ側が接続されている場合、レプリカ側にはマスタ側と同じ WORM 属性を持ったファイルシステムが作成されます。
- マスタ側とレプリカ側が接続されていない場合、マスタ側とレプリカ側で異なる WORM 属性のファイルシステムを作成できますが、レプリカ側にマスタ側と違う WORM 属性のファイルシステムを作成するとレプリケーション開始時にエラーと

なります。

- WORM 対応ファイルシステムをレプリケーションするには、マスタ側とレプリカ側両方のシステムに WORM 対応ファイルシステムのライセンスが必要となります。
- マスタ側のファイルシステム使用量がレプリカ側のハードクォータを超えた場合は、レプリケーションの開始時にエラーとなります。
- アクセラレータノード機能クラスタを設定している環境で、アクセラレータノード機能を持つノードの障害が発生した場合、実行中のジョブは失敗し、別のアクセラレータノード機能を持つノードが障害の発生したノードのレプリケーションセットを引き継ぎます。そのため、他ノードのレプリケーションセットを引き継いだ状態では、障害以前と比較してレプリケーションセット数、および実行ジョブ数が増加します。また、レプリケーションセットを引き継ぐ際にアクセラレータノード機能を持つノード 1 台あたりのレプリケーションセットの最大数を超えた場合、フェイルオーバーは失敗します。アクセラレータノード機能クラスタを設定する際は、障害発生時にレプリケーションセットを引き継いだ場合に、アクセラレータノード機能を持つノード 1 台あたりのレプリケーションセットの最大数、およびジョブの推奨値を超えないように留意してください。

1. **レプリケーションセット**画面で**作成**ボタンをクリックします。




図 521 レプリケーションセット作成（1/2）

2. **リモートシステム**のドロップダウンリストから、対象となるリモートシステムを選択し、**接続**ボタンをクリックします。

ローカルシステムだけにレプリケーションセットを作成する場合は、**接続**ボタンをクリックしないでください。ローカルシステムとリモートシステムが接続されていない場合や、リモートシステムのシステムバージョンが 2.0 以下の場合、それぞれのシステムで設定が必要です。

Note ローカルシステムとリモートシステムが接続されていない場合は、リモートシステムにレプリケーションセットは作成されません。両方のシステムが接続されていない場合のレプリケーションセットの設定は推奨しません。

接続 ボタンをクリックした後すぐに**キャンセル** ボタンをクリックすると、「**リモートシステムの情報を取得できません**」という警告メッセージが表示されます。また、ローカルシステムとリモートシステムが接続されている状態で、**接続** ボタンをクリックしてから**キャンセル** ボタンをクリックするまでに一定時間が経過すると、両方のシステムにレプリケーションセットを作成する画面に変わります。ローカルシステムにだけレプリケーションセットを作成する場合は、**接続** ボタンをクリックしないでください。図 532 でリモートシステムの情報が表示されていない場合、ローカルシステムにだけレプリケーションセットを作成できます。

	ローカルシステム	リモートシステム
レプリケーションセット		
外部フローティングIPアドレス	192.168.133.45	192.168.131.54
システム名	HS24x409	HS24x702
役割	☒ マスタ ☐ レプリカ	レプリカ
エクスポート先	HN0101	SN0101
ファイルシステム名	NFS1	fs2
マーカーフィルタリング	無効	無効
WORM	無効	無効
ACL	無効	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化	無効	無効
暗号化キー		
パリティ数	3 Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。	3 Virtual Applianceの場合、本オプションは無効です。
データ転送ポート	eth1 (IPアドレス: 192.168.133.46)	bond1 (IPアドレス: 172.16.1.11)
帯域制御	☐ 制限する Mbps	
リトライ期間	60 分	60 分

図 522 レプリケーションセット作成 (2/2)

3. **レプリケーションセット** フィールドにレプリケーションセット名を入力します。このフィールドはレプリケーションセット作成時に必ず入力してください。レプリケーションセット名には、アルファベットの太文字小文字、数字、またはアンダーバー (_) が使用可能であり、最大で 63 文字です。
4. **役割** のラジオボタンから**マスタ**または**レプリカ**を選択します。ローカル側のレプリケーションセットは、選択された**役割**に設定されます。

5. アクセラレータノード機能を持つノードが 2 台以上の構成の場合、**エクスポート先**のドロップダウンリストから、作成するファイルシステムを保存するノードを選択します。アクセラレータノード機能を持つノードが 1 台、または、シングルノードモデルでは、ノード名の表示のみとなり、選択肢はありません。
6. **役割**として**マスタ**を選択したシステムの、**ファイルシステム名**のドロップダウンリストから、マスタファイルシステムとするファイルシステムを選択します。
7. **役割**として**レプリカ**を選択したシステムで作成するレプリカファイルシステム名を、**ファイルシステム名**フィールドに入力します。ファイルシステム名には、アルファベットの大文字小文字、数字、アンダーバー (_)、ハイフン (-) またはドット (.) が使用可能であり、最大で 64 文字です。
レプリカファイルシステムが作成されますが、エクスポートは行われません。
8. マスタとレプリカが接続されていないときに**役割**に**レプリカ**を選択したときは、マーカーフィルタリングの有効/無効を設定しなければなりません。マーカーフィルタリングを有効にするには、**有効**チェックボックスを選択し、**マーカーフィルタリング**ドロップダウンリストからマーカータイプを選択します。

Note マスタファイルシステムとレプリカファイルシステムのマーカータイプが異なる場合でもレプリケーションができます。これは、マーカーフィルタリングオプションをサポートしているバージョンであれば、バージョンが異なるシステム間でもバックアップを目的としたレプリケーションをできるようにするためです。しかし、ディザスタリカバリの復旧の際に、復旧先のマーカータイプの設定を間違えおそれがありますので、レプリケーションセットを構成するマスタファイルシステムとレプリカファイルシステムでは、同じマーカータイプを使用してください。
9. マスタ側とレプリカ側が接続されている場合、レプリカ側にはマスタ側と同じ **WORM** タイプのファイルシステムが作成されます。マスタとレプリカが接続されていないときに**役割**として**レプリカ**を選択したときは、**WORM** の有効/無効を設定しなければなりません。**WORM** を有効にするには、**WORM** のドロップダウンリストから **WORM** タイプを選択します。
10. レプリカファイルシステムの**パリティ数**を設定する場合は、**パリティ数**のドロップダウンリストからパリティ数を選択してください。
11. **データ転送ポート**のドロップダウンリストから、レプリケーションセットで使用するポートを選択します。

12. **スループット**を制限する場合、**制限する**チェックボックスを選択し、**スループット**フィールドに**スループット**を入力します。デフォルトの単位は **Mbps** です。ドロップダウンリストから **Kbps** または **Gbps** を選ぶことも可能です。

スループットは以下の範囲で指定できます。

- 100Kbps～99,999,999Kbps
- 1Mbps～99,999Mbps
- 1Gbps～99Gbps

Note **役割**をマスタとして選択したシステムのみ、**スループット**を設定することができます。

13. **リトライ期間**フィールドにリトライ期間を入力します。単位は分です。デフォルトの設定は 60 分です。入力できる範囲は 10～99,999（分）の範囲で入力できます。

Note リモートシステムとの間の外部ネットワークで疎通断が発生した場合、実行中のレプリケーションジョブは異常を検出してから**リトライ期間**が経過すると失敗となります。

14. **OK**をクリックすると、**レプリケーションセット**画面に戻ります。新しいレプリケーションセットが正常に作成されていることを確認します。

Note マスタシステムおよびレプリカシステムで適切にレプリケーションセットが設定されたことを確認するには、レプリケーションジョブを開始してください。レプリケーションジョブ開始指示から数分経過してからレプリケーションジョブの状態を確認してください。設定が適切に行われている場合、レプリケーションジョブは実行中または完了状態となります。確認完了後、レプリケーションジョブが実行中の場合はレプリケーションジョブをキャンセルします。

レプリケーションセットの詳細を表示する

本機能はシステム監査員レベルのユーザが使用できます。システム監視員以外のユーザは、**レプリケーション変更**画面で確認してください。**レプリケーション変更**画面を使用した確認手順は「[レプリケーションセットを変更する](#)」を参照してください。

1. **レプリケーションセット**画面で設定を確認するレプリケーションセットの**セット名**をクリックします。この例では、レプリケーションセットは **rep1** となっています。

レプリケーションセット	役割	エクスポート	ファイルシステム名	リモートシステム	転送速度	実データ量	仮想データ量	ジョブ状態
rep1	マスタ	SN0101	fs1	192.168.142.84	108.1MB/s	7.2GB	20.4GB	完了
rep2	マスタ	SN0101	fs2	192.168.142.84	62.9MB/s	1.4GB	2.1GB	完了

図 523 レプリケーションセット詳細（1/2）

レプリケーションセット詳細画面（**rep1**）は以下のように表示されます。

2. 設定内容を確認します。**閉じる**ボタンをクリックすると、**レプリケーションセット**画面に戻ります。

	ローカルシステム	リモートシステム
レプリケーションセット	rep1	
レプリケーションIPアドレス	192.168.142.83	192.168.142.84
システム名	MySystem1	MySystem1
暗号化	無効	
役割	マスタ	レプリカ
更新状態	-	-
エクスポート先	SN0101	SN0101
ファイルシステム名	fs1	fs1
マーカーフィルタリング	無効	無効
WORM	無効	無効
ACL	無効	無効
ファイル権限	ファイル権限: 無効	ファイル権限: 無効
タイムスタンプ	タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効	タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化キー	無効	無効
パリティ数	3	3
データ転送ポート	bond1 (IPアドレス: 10.168.142.83)	bond1 (IPアドレス: 10.168.142.84)
帯域制御	制限しない	
リトライ期間	1時間	1時間

図 524 レプリケーションセット詳細（2/2）

レプリケーションセットを変更する

マスタシステムとレプリカシステムが接続されている場合、いずれかのシステムでレプリケーションセットを設定することにより、両方のシステムのレプリケーションセットを変更することができます。接続されていない場合は、ローカルシステムのレプリケーションセットのみ変更されます。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、レプリケーションセットの設定はできません。また、レプリケーションが実行されている場合は、レプリケーションセットの変更はできません。

1. **レプリケーションセット**画面で設定を変更したいレプリケーションセットの**セット名**をクリックします。




図 525 レプリケーションセットの変更（1/2）

2. **データ転送ポート**のドロップダウンリストから、レプリケーションセットで使用するローカルポートを選択します。
3. **スループット**を制限する場合、**制限する**チェックボックスを選択し、**スループット**フィールドを入力します。デフォルトの単位は **Mbps** です。ドロップダウンリストから **Kbps** または **Gbps** を選ぶことも可能です。

スループットは以下の範囲で指定できます。

- 100Kbps～99,999,999Kbps
- 1Mbps～99,999Mbps
- 1Gbps～99Gbps

Note マスタシステムとレプリカシステムが接続されていない場合、**役割**を**マスタ**として選択しているときのみ、**スループット**を設定することができます。

4. **リトライ期間**フィールドを入力します。単位は分です。デフォルトの設定は 60 分です。入力できる範囲は 10～99,999（分）です。

	ローカルシステム	リモートシステム
レプリケーションセット	rep1	
レプリケーションIPアドレス	192.168.142.83	192.168.142.84
システム名	MySystem1	MySystem1
暗号化(バス)	無効	
役割	マスタ	レプリカ
更新状態	-	-
エクスポート先	SN0101	SN0101
ファイルシステム名	fs1	rfs1
マーカーフィルタリング	無効	無効
WORM	無効	無効
ACL	無効	無効
ファイル情報	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効	ファイル属性: 無効 タイムスタンプ: 無効 アクセス日時: 無効
暗号化(ファイルシステム)	無効	無効
暗号化キー		
パリティ数	3	3
データ転送ポート	bond1 (IPアドレス: 10.168.142.83)	bond1 (IPアドレス: 10.168.142.84)
帯域制御	☐ 制限する Mbps	
リトライ期間	60 分	60 分

OK キャンセル

図 526 レプリケーションセットの変更（2/2）

5. **OK**をクリックすると変更内容を反映し、**レプリケーションセット**画面に戻ります。

レプリケーションセットを削除する

マスタシステムとレプリカシステムが接続されている場合、いずれかのシステムでレプリケーションセットを削除することにより、両方のシステムのレプリケーションセットを削除することができます。接続されていない場合は、ローカルシステムのレプリケーションセットのみ削除されます。レプリケーションセットを作り直した場合、初回のレプリケーションとなります。初回のレプリケーションでは大量のデータがコピーされるため、レプリケーションセットを再作成した際は、再作成前のレプリカファイルシステムを削除する前に、再作成後のレプリケーションセットでレプリケーションを完了させるようにしてください。

すでにレプリカファイルシステムに重複するデータが存在する場合は、初回のレプリケーションでのデータ転送量はわずかになります。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、レプリケーションセットは削除できません。また、レプリケーションが実行されている場合は、レプリケーションセットを削除できません。

1. **レプリケーションセット**画面で、削除するレプリケーションセットのチェックボックスを選択し、**削除**ボタンをクリックします。複数のレプリケーションセットを選択すると、選択したレプリケーションセットを同時に削除できます。




図 527 レプリケーションセット削除 (1/2)

2. **レプリケーションセットの削除**画面で**開始**ボタンをクリックし、レプリケーションセットを削除します。**レプリケーションセット**画面で対象のレプリケーションセットが削除されていることを確認します。




図 528 レプリケーションセット削除（2/2）

レプリケーションセットのスケジュールを登録する

1 つのレプリケーションセットには 10 件までスケジュールを設定できます。マスタシステムとレプリカシステムが接続されていない場合、**役割がマスタ**として設定されているレプリケーションセットについてのみ、スケジュールを設定することができます。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、レプリカ側からスケジュールを設定するときは、リモートシステムの GUI または CLI をログアウトしてください。リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、スケジュールの設定はできません。

Note 領域解放を FG モードで運用するシステムでスケジュールを利用したレプリケーションを実行する場合、領域解放の終了時刻とレプリケーションの開始時刻の間隔は 30 分以上あけてください。

1. **レプリケーションセット画面でスケジュールボタンをクリックすると、スケジュール一覧画面を表示します。**




図 529 レプリケーションセットのスケジュールの登録（1/2）

2. **スケジュール一覧画面で追加ボタンをクリックすると、スケジュール追加画面を表示します。**
3. **レプリケーションセットのドロップダウンリストからスケジュールを追加するレプリケーションセットを選択します。**
4. **スループット分布図の表示をクリックすると、スループット分布画面でスケジュールによるレプリケーションで使用するスループットの状況を確認できます。**
5. **状態を有効にするを選択しない場合、登録するスケジュールを無効にすることができます。スケジュールを仮登録する場合は無効として登録し、後日有効な状態に変更することができます。**

6. **開始時間**に使用する**タイムゾーン**のドロップダウンリストから、**ローカル**（GUI でログインしているシステムのタイムゾーン）または**リモート**（選択したリモートシステムのタイムゾーン）を選択します。**ローカル**を選択した場合は**ローカル開始時間**でスケジュールを設定し、**リモート**を選択した場合は**リモート開始時間**でスケジュールを設定します。
7. **ローカル開始時間**または**リモート開始時間**の**曜日/日付**のドロップダウンリストから、**分単位**、**毎時**、**日次**、**週次**、**月次**または**指定日**を選択します。**分単位**の場合には、**曜日/日付**の入力フィールドに繰り返し起動する時間を分単位で入力します。**毎時**の場合には、1 時間ごとに繰り返し起動します。**日次**の場合には、毎日繰り返し起動します。**週次**の場合には、毎週繰り返し起動する曜日のチェックボックスを選択します。**月次**の場合には、**曜日/日付**の入力フィールドに毎月繰り返し起動する日付を入力します。複数の日付を設定する場合、カンマで区切ります。**指定日**の場合には、カレンダーからスケジュールを実行する日を選択します。

Note 月次指定でスケジュールを登録する場合は、以下の点に注意してください。

- 4 月、6 月、9 月、11 月
設定できるのは 30 日までです。31 日は無効な設定になります。
- 2 月
設定できるのは 28 日までです。29、30、31 日は無効な設定になります。ただし、うるう年の場合、29 日は有効です。

Note 分単位または毎時指定のスケジュールを削除後、再度、同時刻に開始する毎時指定のスケジュールを設定する場合は、削除から 2 分程度経過後に再設定してください。

Note スケジュールされた時間に最大稼働数のレプリケーションジョブが実行中の場合、このスケジュールは遅れて実行されます。

図 530 レプリケーションセットのスケジュールの登録（2/2）

Note レプリケーションジョブの起動スケジュールが重複しないようにしてください。重複した場合、レプリケーションジョブは失敗する場合があります。

8. **時間**の入力フィールドに、レプリケーションジョブを起動する時間を入力します。ローカル開始時間またはリモート開始時間の**曜日/日付**のドロップダウンリストで**分単位**を選択した場合、最初のレプリケーションジョブは時間で指定した時間に起動され、以後時間から**曜日/日付**の入力フィールドに指定した時間（分単位）ごとにレプリケーションジョブが起動されます。**ローカル開始時間**または**リモート開始時間**の**曜日/日付**のドロップダウンリストで**毎時**を選択した場合、最初のレプリケーションジョブは**時間**で指定した時間に起動され、以後**時間**から1時間ごとにレプリケーションジョブが起動されます。
9. **デッドライン**をスケジュールに設定する場合、**デッドライン**フィールドの**制限する**チェックボックスを選択し、**最大継続期間**を入力します。単位は分です。たとえば、‘30’と入力した場合、**開始時間**から30分後にレプリケーションがまだ実行されている場合、レプリケーションはキャンセルされます。**最大継続期間**の上限値は「99,999」分です。
10. **OK**をクリックすると**スケジュール一覧**画面が表示されます。新しいスケジュールが作成されていることを確認します。

レプリケーションセットのスケジュールを有効/無効にする

レプリケーションセットのスケジュールを有効または無効に変更できます。リモートシステムと接続されていない場合、**役割がマスタ**として設定されているレプリケーションセットのみ、スケジュールを有効または無効にすることができます。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、レプリカ側からスケジュールを設定するときは、リモートシステムの GUI または CLI をログアウトしてください。リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、スケジュールの設定を変更できません。

Note 領域解放を FG モードで運用するシステムでスケジュールを利用したレプリケーションを実行する場合、領域解放の終了時刻とレプリケーションの開始時刻の間隔は 30 分以上あけてください。

1. **レプリケーションセット画面でスケジュールボタンをクリックすると、スケジュール一覧画面を表示します。**



図 531 レプリケーションセットのスケジュールの有効/無効（1/2）

2. **状態**を変更するスケジュールを選択します。



図 532 レプリケーションセットのスケジュールの有効/無効（2/2）

3. **有効**または**無効**ボタンをクリックすると、スケジュールの状態が変更されます。

レプリケーションセットのスケジュールを変更する

レプリケーションセットのスケジュールを変更できます。マスタシステムとレプリカシステムが接続されていない場合、役割がマスタとして設定されているレプリケーションセットについてのみ、変更できます。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、レプリカ側からスケジュールを設定するときは、リモートシステムの GUI または CLI をログアウトしてください。リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、スケジュールの設定はできません。

Note 領域解放を FG モードで運用するシステムでスケジュールを利用したレプリケーションを実行する場合、領域解放の終了時刻とレプリケーションの開始時刻の間隔は 30 分以上あけてください。

1. レプリケーションセット画面でスケジュールボタンをクリックすると、スケジュール一覧画面を表示します。



図 533 レプリケーションセットのスケジュール変更 (1/2)

2. **スケジュール一覧**画面で変更対象のスケジュールの**セット名**をクリックします。

図 534 レプリケーションセットのスケジュール変更（2/2）

3. **スループット分布図の表示**をクリックすると、**スループット分布**画面でスケジュールによるレプリケーションで使用するスループットの状況を確認できます。
4. **状態を有効にする**を選択しない場合、登録するスケジュールを無効にすることができます。スケジュールを仮登録する場合は無効として登録し、後日有効な状態に変更することができます。
5. **開始時間**に使用する**タイムゾーン**のドロップダウンリストから、**ローカル**（GUI でログインしているシステムのタイムゾーン）または**リモート**（選択したリモートシステムのタイムゾーン）を選択します。**ローカル**を選択した場合は**ローカル開始時間**でスケジュールを設定し、**リモート**を選択した場合は**リモート開始時間**でスケジュールを設定します。

Note この手順を実施する前に、**ローカル開始時間**と**リモート開始時間**が同期していることを確認してください。

6. **ローカル開始時間**または**リモート開始時間**の**曜日/日付**のドロップダウンリストから、**分単位**、**毎時**、**日次**、**週次**、**月次**または**指定日**を選択します。**分単位**の場合には、**曜日/日付**の入力フィールドに繰り返し起動する時間を分単位で入力します。**毎時**の場合には、1 時間ごとに繰り返し起動します。**日次**の場合には、毎日繰り返し起動します。**週次**の場合には、毎週繰り返し起動する曜日のチェックボックスを選択します。**月次**の場合には、**曜日/日付**の入力フィールドに毎月繰り返し起動する日付を入力します。複数の日付を設定する場合、カンマで区切ります。**指定日**の場合には、カレンダーからスケジュールを実行する日を選択します。

Note 月次指定でスケジュールを登録する場合は、以下の点に注意してください。

- 4 月、6 月、9 月、11 月
設定できるのは 30 日までです。31 日は無効な設定になります。
- 2 月
設定できるのは 28 日までです。29、30、31 日は無効な設定になります。ただし、うるう年の場合、29 日は有効です。

Note 分単位または毎時指定のスケジュールを削除後、再度、同時刻に開始する分単位または毎時指定のスケジュールを設定する場合は、削除から 2 分程度経過後に再設定してください。

Note スケジュールされた時間に最大稼働数のレプリケーションジョブが実行中の場合、このスケジュールは遅れて実行されます。

Note レプリケーションジョブの起動スケジュールが重複しないようにしてください。重複した場合、レプリケーションジョブは失敗する場合があります。

7. **時間**の入力フィールドに、レプリケーションジョブを起動する時間を入力します。
ローカル開始時間またはリモート開始時間の**曜日/日付**のドロップダウンリストで**分単位**を選択した場合、最初のレプリケーションジョブは時間で指定した時間に起動され、以後時間から**曜日/日付**の入力フィールドに指定した時間（分単位）ごとにレプリケーションジョブが起動されます。**ローカル開始時間**または**リモート開始時間**の**曜日/日付**のドロップダウンリストで**毎時**を選択した場合、最初のレプリケーションジョブは**時間**で指定した時間に起動され、以降**時間**から 1 時間ごとにレプリケーションジョブが起動されます。
8. **デッドライン**をスケジュールに設定する場合、**デッドライン**フィールドの**制限する**チェックボックスを選択し、**最大継続期間**を入力します。単位は分です。たとえば、‘30’と入力した場合、**開始時間**から 30 分後にレプリケーションがまだ実行されている場合、レプリケーションはキャンセルされます。**最大継続期間**の上限値は「99,999」分です。
9. **OK** をクリックすると**スケジュール一覧**画面が表示されます。スケジュールが変更されていることを確認します。

レプリケーションセットのスケジュールを削除する

レプリケーションセットのスケジュールを削除できます。マスタシステムとレプリカシステムが接続されていない場合、**役割がマスタ**として設定されているレプリケーションセットについてのみ、スケジュールを設定することができます。

Note リモートシステムのシステムバージョンが 3.1 未満で、レプリカ側からスケジュールを削除するときは、リモートシステムの GUI または CLI をログアウトしてください。リモートシステムの GUI または CLI にログインしている場合、スケジュールの削除はできません。

1. **レプリケーションセット**画面で**スケジュール**ボタンをクリックすると、**スケジュール一覧**画面を表示します。



図 535 レプリケーションセットのスケジュール削除

2. **スケジュール一覧**画面で対象のスケジュールを選択し、**削除**ボタンをクリックします。
3. 確認画面で **OK** をクリックするとスケジュールを削除し、**スケジュール一覧**画面に戻ります。

レプリケーションを手動で開始する

1. レプリケーションを開始する場合は、開始するレプリケーションセットのチェックボックスを選択し、**スタート**ボタンをクリックします。複数のレプリケーションセットを選択すると、選択したレプリケーションセットを同時に開始できます。




図 536 レプリケーションの開始（1/2）

2. **レプリケーションのスタート**画面に選択したレプリケーションセットが表示されていることを確認し、**開始**ボタンをクリックするとレプリケーションが開始します。

Note レプリケーションジョブ状態が表示されるまで、数分かかります。レプリケーションのジョブ状態を確認するには、**レプリケーションセット**画面で**更新**をクリックします。**ジョブ状態**にレプリケーションの状態が表示されます。




図 537 レプリケーションの開始（2/2）

レプリケーションを手動で中止する

- レプリケーションを中止する場合は、中止するレプリケーションセットのチェックボックスを選択し、**キャンセル**ボタンをクリックします。複数のレプリケーションセットを選択すると、選択したレプリケーションセットを同時に中止できます。




図 538 レプリケーションの中止（1/2）

- レプリケーションのキャンセル**画面に選択したレプリケーションセットが表示されていることを確認し、**開始**ボタンをクリックするとレプリケーションが中止されます。

Note レプリケーションジョブ状態が表示されるまで、数分かかります。レプリケーションのジョブ状態を確認するには、**レプリケーションセット**画面で**更新**をクリックします。**ジョブ状態**にレプリケーションジョブ状態が表示されます。




図 539 レプリケーションの中止（2/2）

レプリカのファイルシステムを手動で更新する

レプリカのファイルシステムがレプリカシステム上でエクスポートされていて、かつ自動アンエクスポートが失敗した場合、レプリケーションされたデータはレプリカのファイルシステムに置き換えられません。一時的なファイルシステム（レプリカのファイルシステムのスナップショット）がシステム上に残ります。

Note 更新はレプリカシステムでのみ操作できます。

更新が必要なファイルシステムがある場合、**レプリケーションセット**画面に**更新状態**の列と**更新**ボタンが表示されます。

1. レプリカファイルシステムに最新のコピーされたデータを反映する場合は、レプリカファイルシステムがアンエクスポートされていることを確認してください。エクスポートされている場合は、**更新**の前にファイルシステムをアンエクスポートしてください。
2. **レプリケーションセット**画面で**更新**ボタンをクリックします。




図 540 レプリカファイルシステムの更新（1/2）

3. レプリカファイルシステムの更新画面で**開始**ボタンをクリックします。



図 541 レプリカファイルシステムの更新（2/2）

4. **更新**の後、ファイルシステムをサーバからアクセスできるようにするには、ファイルシステムをエクスポートしてください。

ジョブ状態を監視する

ジョブ履歴一覧画面で、開始日付と時刻、終了日付と時刻、現在のステータス、実データ量、仮想データ量および現在の転送速度を含むレプリケーションジョブの状態とその履歴一覧を確認できます。これらの情報は、レプリケーションの性能を調整する場合に利用できます。

Note レプリケーションセットごとに最大 800 件のジョブ履歴情報が保持されます。


Note 実データ量と仮想データ量と転送速度について

実データ量とは、ネットワークで実際に転送されたデータの量です。重複排除されずに転送対象となったデータの圧縮後のサイズの合計とほぼ一致しますが、少量の制御用データのサイズも含まれます。

仮想データ量とは、転送処理が完了したデータのファイルシステム上のサイズです。具体的には、レプリケーションの処理対象となったデータのサイズの合計です。過去のレプリケーション実行時に転送済みで更新されていないファイルについてはレプリケーションの処理対象外となるため、仮想データ量には含まれません。

転送速度は、単位時間あたりの実データ量です。そのため、レプリケーションの処理対象データが重複排除されるほど、出力される転送速度は低下します。

1. レプリケーションセット画面で**ジョブ履歴**ボタンをクリックします。



レプリケーションセット	役割	エクスポート	ファイルシステム名	リモートシステム	転送速度	実データ量	仮想データ量	ジョブ状態
rep1	マスタ	SN0101	fs1	192.168.142.84	0.0KB/s	0.0KB	0.0KB	完了
rep2	マスタ	SN0101	fs2	192.168.142.84	62.9MB/s	1.4GB	2.1GB	完了

図 542 レプリケーションセットのジョブ状態表示 (1/2)

2. **レプリケーションセット**のドロップダウンリストで、監視するレプリケーションセットのチェックボックスを選択します。

ジョブID	セット名	状態	開始時間	終了時間	転送データ		
					実データ量	仮想データ量	転送速度
00000012	rep2	完了	2010/10/28 19:44	2010/10/28 19:45	5.1KB	0.0KB	0.4KBytes/s
00000011	rep2	完了	2010/10/28 19:10	2010/10/28 19:10	1.2MB	11.8MB	29.9KBytes/s
00000002	rep1	完了	2010/10/28 18:55	2010/10/28 18:55	5.2KB	0.0KB	0.3KBytes/s
00000001	rep1	完了	2010/10/28 17:39	2010/10/28 17:39	27.8KB	0.0KB	1.5KBytes/s

図 543 レプリケーションセットのジョブ状態表示 (2/2)

- 表示期間のカレンダーで、表示するジョブ履歴の開始日と終了日を選択します。
- 表示ボタンをクリックすると、ジョブ履歴一覧画面でジョブ状態の履歴を確認できます。
- ジョブ状態の履歴を保存する場合は、ダウンロードボタンをクリックします。

帯域幅分布を表示する

レプリケーションで使われる**帯域幅**の分布を確認できます。**帯域幅分布**ではマスタシステムの有効なレプリケーションセットの帯域幅情報に基づいた情報が表示されます。

1. **レプリケーションセット**画面で**スケジュール**ボタンをクリックすると、**スケジュール一覧**画面が表示されます。



図 544 帯域幅分布表示（1/3）

2. **スケジュール一覧**画面でレプリケーションセット名をクリックすると、**スケジュール変更**画面が表示されます。



図 545 帯域幅分布表示（2/3）

3. 帯域幅分布図の表示をクリックすると帯域幅分布画面が表示されます。




図 546 帯域幅分布表示（3/3）

4. ノードのドロップダウンリストから、**Select All** または特定のノードを選択します。
5. 図の種類 のドロップダウンリストから、表示期間を選択し、**表示** ボタンをクリックします。

青い四角形は、帯域幅が使用されていることを示します。

レプリケーションセットに**帯域幅**の制限を設定していない場合、**帯域幅分布**画面の**帯域幅**は対応するイーサネットポートの最大帯域幅としてセットされます。**デッドライン**がレプリケーションセットに設定されていない場合、**帯域幅分布**画面の期間は3時間にセットされます。無効なスケジュールの**帯域幅**、また、協調グリッドファイルシステムのレプリケーションの帯域幅は、**帯域幅分布**画面に表示されません。

6. 画面を閉じる場合は、**閉じる** ボタンをクリックします。

レプリケーションの性能を監視する

レプリケーションの性能情報は、メインメニューの**性能**メニューを選択して確認します。**性能**メニューの説明は、「[第7章 システムの容量と性能](#)」の「[性能および容量データの表示設定を行う](#)」を参照してください。

1. メインメニューで**性能**をクリックして表示される画面の**概要**タブで**レプリケーションのスループット**の性能情報を確認できます。

グラフデータダウンロードと**グラフオプション**は変更可能なシステム設定です。変更手順は、「[第7章 システムの容量と性能](#)」の「[性能および容量データの表示設定を行う](#)」を参照してください。




図 547 レプリケーションの性能情報の表示（1/2）

2. **グラフビュー**タブをクリックします。
3. **ノードID** で表示対象のノードを選択し、**表示**ボタンをクリックします。

4. **レプリケーション**をクリックすると、選択したノードに存在するレプリケーションセットの、1 日ごとの転送速度を表示します。



図 548 レプリケーションの性能情報の表示 (2/2)

レプリケーション関連のエラー

レプリケーション関連のエラーが下記例のように画面に表示される場合があります。



図 549 レプリケーション関連のエラー

上図の例では、**Error** フィールド内に **EHRP00233100-15160522** というエラーコードが表示されており、このうちハイフンの直前の 4 桁の数字（本例では **3100**）がエラーコード ID となります。本例のようなエラー画面が表示された場合、以下の表で該当するエラーコード ID の説明と対処方法を参照し対処してください。

表 26 レプリケーション関連エラーコード

エラーコード ID	説明	対処方法
3017	指定されたマスタファイルシステムは存在しません。	存在するファイルシステムをマスタファイルシステムに指定してください。
3018	指定されたファイルシステムはレプリカファイルシステムとして使用されています。	他のレプリケーションセットのレプリカファイルシステムでないファイルシステムをマスタファイルシステムに指定してください。
3022	選択されたネットワークポートは存在しません。	他のネットワークポートを指定してください。
3025	マスタサイトからマーカ情報を取得できません。	再度実施してください。再び失敗する場合、テクニカルサポートに連絡してください。

エラーコード ID	説明	対処方法
3028	ファイルシステムが未更新です。	レプリカファイルシステムを更新してから再度実施してください。
3030	リモートシステムのレプリケーションセット情報を取得できません。	ネットワーク状態とリモートシステムの状態を確認してください。
3050	ローカルシステムがリモートサイトに登録されていません。	ローカルシステムをリモートサイトに登録してください。
3051	ローカルシステムがリモートサイトに登録されていません。	ローカルシステムをリモートサイトに登録してください。
3052	不適切なファイルシステム名が指定されました。	命名規則に従ったファイルシステム名を指定してください。
3100	エクスポートグループ中の全ノードが機能していません。	エクスポートグループに所属するノードを起動、または、復旧し、再実行してください。
3101	エクスポートグループが存在しません。	エクスポートグループ名が正しいことを確認し、再実行してください。
3102	エクスポートグループあたりのレプリケーションセット数の上限に到達しました。	不要なレプリケーションセットを削除、または、他のエクスポートグループを選択し、再実行してください。
3103	リモートシステムが協調グリッドファイルシステムのレプリケーションをサポートしていません。	リモートサイトへの接続とリモートシステムのバージョンを確認してください。
3105	マスタサイトのファイルシステムが所属するノードにアクセスできません。	リモートサイトへの接続を確認してください。

第10章 レプリケーション運用シナリオ

初期レプリケーションの概要

レプリケーションでは、レプリカサイトの iStorage HS が保持するデータは送信しないことにより、レプリケーションが使用するネットワークトラフィックを抑止しています。しかし、レプリケーション導入後、初回のレプリケーションでは、レプリカサイトはマスタサイトと重複するデータを持たないため、マスタからレプリカに対して大量のデータ転送が発生し、ネットワークに大きな負荷がかかります。

このネットワーク負荷を避けるため、マスタサイトの iStorage HS 上の最新のバックアップイメージを、Network Attached Storage（以降 NAS）やテープ等を介して、レプリカサイトの iStorage HS 上に複製してから、初期レプリケーションを実施することを推奨します。




図 550 初期導入時のシステム構成

初期レプリケーションの手順

- 手順 1 マスタサイトに NAS を設置。
- 手順 2 iStorage HS A のファイルシステム FS1 に格納されているバックアップイメージを NAS に複製。
- 手順 3 複製されたバックアップイメージを書き込んだ NAS をレプリカサイトへ搬送。
- 手順 4 レプリカサイトに NAS を設置。
- 手順 5 iStorage HS B にファイルシステム FS1_TEMP を作成し、**アクセス権限を読み書き**に設定してエクスポート。
- 手順 6 NAS に格納されたバックアップイメージを iStorage HS B 上のファイルシステム FS1_TEMP に複製。
- 手順 7 表 27 を参照し、iStorage HS A および iStorage HS B にレプリケーションセット RS1 を作成。

表 27 レプリケーションセット RS1 情報

設定		
項目	iStorage HS A	iStorage HS B
レプリケーションセット名	RS1	RS1
役割	Master	Replica
ファイルシステム名	FS1	FS1
リモートシステム	192.168.10.203	192.168.10.103
ポート	eth1-6	eth1-6
帯域幅	未設定	--
リトライ期間	60 分	60 分

- 手順 8 iStorage HS A からレプリケーションセット RS1 のレプリケーションを実行。

通常運用時のレプリケーションの概要

通常時のレプリケーション運用では図 561 のように、業務サーバ A を稼動することにより更新されたデータを、iStorage HS A 上のファイルシステムにバックアップした後、定期的にレプリカサイトへレプリケートするようにスケジュールを設定します。これにより、レプリカサイトでも最新の業務データを保持することができ、被災時にも業務データを失うことなく、業務を継続することができます。




図 551 通常運用時のシステム構成

通常運用時のレプリケーションの手順

- 手順 1 業務サーバ A より、業務ストレージ A のデータを更新。
 - 手順 2 業務が完了後、業務ストレージ A 上の業務データを iStorage HS A のファイルシステム FS1 にバックアップ。
 - 手順 3 バックアップ完了後、iStorage HS A からレプリケーションセット RS1 のレプリケーションを実行。
 - 手順 4 レプリケーション完了後、iStorage HS B のファイルシステム FS1 を **読み取り専用** でエクスポート。
- Note** バックアップソフトウェアによっては**読み取り専用**でエクスポートされたファイルシステムを利用できない場合があります。この場合は対象ファイルシステムのクローンを作成し、**アクセス権限**を**読み書き**に設定してエクスポートしてください。
- 手順 5 レプリケーション完了後、業務ストレージ B に iStorage HS B のファイルシステム FS1 に格納されているバックアップイメージをリストア。

マスタサイト被災時の業務継続の概要

マスタサイト被災により、業務サーバ A での業務継続が困難となった場合、業務ストレージ B に格納されている業務データを使用し、レプリカサイトで業務を引き継ぐことができます。また、レプリカサイトでの業務引継ぎ後は、マスタサイトと同様、バックアップ運用も行えます。ただし、レプリカ FS として使用していたファイルシステムをバックアップ先ファイルシステムとして使用する場合、下図のように、既存のレプリケーションセットを削除し、iStorage HS B 上のファイルシステムの**アクセス権限を読み書き**に設定してエクスポートする必要があります。

※本説明は、通常運用時にレプリカサイトで、レプリケートされたバックアップイメージのリストア処理を実施していることを前提とします。




図 552 マスタサイト被災時のシステム構成

マスタサイト被災時の業務継続の手順

- 手順 1 レプリケーションセット RS1 を削除。
- 手順 2 iStorage HS B のファイルシステム FS1 の**アクセス権限を読み書き**に設定してエクスポート。
- 手順 3 業務サーバ B を稼動し、業務ストレージ B のデータを更新。
- 手順 4 業務が完了後、業務ストレージ B 上の業務データを iStorage HS B のファイルシステム FS1 にバックアップ。

マスタサイトでの業務再開の概要

マスタサイトが復旧した後、図 563 のようにレプリケーションセット RS1_TMP を作成し、レプリカサイトで更新された最新のバックアップイメージをマスタサイトへレプリケートすることで、マスタサイトが保有する業務データが最新の状態となり、マスタサイトでの業務を再開することができます。




図 553 マスタサイトでの業務再開時のシステム構成 (1/2)

マスタサイトでの業務を再開した後、図 564 のようにレプリケーションセット RS1 を作成することで、レプリケーション運用も再開することができます。なお、レプリケーションセットを作成する際、レプリカ FS には新規に作成したファイルシステムを設定する必要があります。ことに注意してください。




図 554 マスタサイトでの業務再開時のシステム構成 (2/2)

マスタサイトでの業務再開の手順

手順 1 表 28 を参照し、iStorage HS A および iStorage HS B にレプリケーションセット RS1_TMP を作成。

表 28 レプリケーションセット RS1_TMP 情報

設定		
項目	iStorage HS A	iStorage HS B
レプリケーションセット名	RS1_TMP	RS1_TMP
役割	Replica	Master
ファイルシステム名	FS1_TMP	FS1
リモートシステム	192.168.10.203	192.168.10.103
ポート	eth1-6	eth1-6
帯域幅	--	未設定
リトライ期間	60 分	60 分

手順 2 iStorage HS B からレプリケーションセット RS1_TMP のレプリケーションを実行。

手順 3 レプリケーション完了後、iStorage HS A および iStorage HS B のレプリケーションセット RS1_TMP を削除。

手順 4 iStorage HS A のファイルシステム FS1 を削除。

手順 5 iStorage HS A のファイルシステム FS1_TMP を FS1 にリネーム。

手順 6 iStorage HS A のファイルシステム FS1 の**アクセス権限**を**読み書き**に設定してエクスポート。

手順 7 業務ストレージ A に iStorage HS A のファイルシステム FS1 に格納されているバックアップイメージをリストア。

手順 8 iStorage HS B のファイルシステム FS1 をアンエクスポート。

手順 9 iStorage HS B のファイルシステム FS1 を FS1_BACK にリネーム。

手順 10 表 27 を参照し、iStorage HS A および iStorage HS B にレプリケーションセット RS1 を作成。

手順 11 マスタサイトによる業務運用を再開。

手順 12 業務サーバ A より、業務ストレージ A のデータを更新。

手順 13 業務が完了後、業務ストレージ A 上の業務データを iStorage HS A のファイルシステム FS1 にバックアップ。

手順 14 バックアップ完了後、iStorage HS A からレプリケーションセット RS1 のレプリケーションを実行。

V3.1 以前のバージョンから V4.3 以後のバージョンへのアップグレードについて

V4.3 以後のバージョンから、V3.1 以前のバージョンとのレプリケーションがサポート対象外となります。マスタサイトとレプリカサイトを V4.3 以後のバージョンへアップグレードする際は、V3.1 以前のシステムとの間のレプリケーションを停止してください。マスタサイトとレプリカサイトを両方とも V4.0 以降にアップグレードしてからレプリケーションの実行を再開してください。

例：マスタサイトとレプリカサイトを V3.1 から V4.3 にアップグレードする

手順 1 レプリケーションの実行を停止する。

手順 2 レプリケーションのスケジュールを無効にする。

手順 3 マスタサイトとレプリカサイトの両方を V4.3 にアップグレードする。

手順 4 手順 2 で無効化したスケジュールを有効にする。

第11章 アクセラレータノード機能クラスタ(GUI 操作)

アクセラレータノード機能クラスタは、アクセラレータノード機能を持つノードが 2 台以上の構成で利用できます。

シングルノードモデル、アクセラレータノード機能を持つノードが 1 台の構成では利用できません。

アクセラレータノード機能クラスタの概要

本製品では、アクセラレータノード機能を持つノードを組み合わせ、高可用性クラスタを構成することができます。クラスタに参加したノード（クラスタノード）は、障害時に別のクラスタノードに IP アドレスおよびファイルシステムが引き継がれます。このプロセスを「フェイルオーバー」と呼び、ノード障害により一時的に停止したファイルサービスを自動的に回復します。なお、引き継いだファイルサービスを元のクラスタノードへ切り戻す操作は「テイクバック」といいます。なお、この章では、アクセラレータノード機能クラスタを「AN クラスタ」と呼びます。

アクセラレータノード機能を持つノードのサービスをフェイルオーバーするためには、まずノードを「Join」をする必要があります。Join すると、疎通監視により各ノードの起動・停止を監視するようになります。

また、各ノード間の疎通監視を停止するには「Retire」を行ってください。








図 555 AN クラスタの概要

本バージョンでは、複数のクラスタノード（ノード 2 台以上）でグループを作成することにより、あらかじめ定められた任意のクラスタノードにフェイルオーバーすることが可能です。ここで、複数のクラスタノードで構成されたグループを「ノードグループ」と呼びます。また、ノードグループ内のポリシーを定めることで、フェイルオーバー規則を変更できます。ノードグループ内のポリシーとしては、「ペア」、「N:1」、「サイクリック」、「カスタム」があります。

表 29 ノードグループのポリシー

ポリシー	特 徴	ノードグループの構成	例
ペア	互いのノードにフェイルオーバー可能です。	ノード 2 台	
N:1	フェイルオーバー先として 1 台のノードを指定してください。すべてのノードが、指定したフェイルオーバー先ノードにフェイルオーバーします。 フェイルオーバー先ノードはそのパートナーノードにフェイルオーバーします。	ノード 2 台以上	
サイクリック	フェイルオーバー先は、自動的に選ばれます。	ノード 2 台以上	
カスタム	各ノードに任意のフェイルオーバー先を指定できます。	ノード 2 台以上	




図 556 ノードグループ (ポリシー : ペア)

Note アクセラレータノード機能を持つノードごとに設定できる「フェイルオーバー先」の影響範囲は、そのノードがもともと保有しているサービスのみであり、他ノードからフェイルオーバーしてきたサービスは対象外です。

たとえば、他ノードからフェイルオーバーしてきたサービスを保持した状態でノード障害が発生した場合、もともと保有していたサービスはフェイルオーバー先へフェイルオーバーするが、他ノードからフェイルオーバーしてきたサービスは元のノードへ戻ります。このとき、元ノードの状態が異常(**Failed**)だった場合は、そのサービスは元ノードへ戻ることができず、外部からそのサービスへの接続が不可能になります。

フェイルオーバーが発生するのは、既定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合です。なお、ノードグループ単位で、フェイルオーバーの条件を追加することもできます。

本バージョンで追加できるフェイルオーバーの条件は以下のとおりです。

- 特定のポートの障害によりネットワークが切断された場合にフェイルオーバーする

以下は、AN クラスタ機能の管理画面である**フェイルオーバー画面**です。**フェイルオーバー画面**は、メインメニューの**フェイルオーバー**をクリックすると表示されます。**フェイルオーバー画面**では以下の操作が行えます。

- アクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタへ Join
- ノードグループの作成、変更、削除
- フェイルオーバーの有効、無効
- フェイルオーバー、テイクバックの実行
- アクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタから Retire

図 557 フェイルオーバー画面

AN クラスタの有効化

AN クラスタは、初期設定では有効にはなっていません。AN クラスタを利用するには、以下の操作を実行する必要があります。

1. アクセラレータノード機能を持つノードを Join する
2. ノードグループを作成する
3. フェイルオーバーを有効にする

アクセラレータノード機能を持つノードをクラスタへ Join する

以下の手順でアクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタへ Join します。

1. フェイルオーバー画面のノード一覧から Join するノードを選択します。
2. ノード一覧の Join ボタンをクリックします。

Note

- Join すると GUI が再起動することがあります。再起動中は GUI に接続できませんので、少し待ってから再度接続してください。
- Join を実行したノードはすべてフェイルオーバーの設定が無効となります。そのため Join を実行した後は、必要に応じてフェイルオーバーを有効にする必要があります。




図 558 AN クラスタへの Join

AN クラスタへの Join が完了したら、新たに Join したノードを再起動してください。ノードの再起動はノード管理画面から実行できます。詳細は、「[第 6 章 システム](#)

[ムの操作と状態の監視](#)」の「[ハイブリッドノードを再起動する](#)」を参照してください。

ノードグループを作成する

ノードグループの作成は、以下の手順で行います。

1. フェイルオーバー画面で**ノードグループ一覧**の**作成**ボタンをクリックします。

図 559 ノードグループ作成

2. 画面の指示に従ってノードグループの設定を行います。本バージョンではノードグループのポリシーとしてペア、N:1、サイクリック、カスタムの 4 種類をサポートしています。各ポリシーの設定方法は、次ページ以降で説明します。

➤ ペアポリシ

- i. **グループ名**に、作成するノードグループの名前を入力します。
- ii. **説明**に、作成するノードグループの説明を入力します。
- iii. **ポリシ**のドロップダウンリストから、**ペア**を選択します。
- iv. 協調ノードグループを作成する場合は、**協調ノードグループ**のチェックボックスを選択します。

Note 協調ノードグループの詳細については、「**協調アクセスグリッドユーザーズガイド**」を参照してください。

- v. **メンバ**のチェックボックスで、ノードグループに参加させるノードを選択します。ペアポリシでは、ノードを 2 台選択する必要があります。
- vi. 外部ポート障害をフェイルオーバの条件として追加する場合は、**監視**の **Port** のチェックボックスを選択し、**All**、**Any** のどちらかを選択してください。

- **Port(All)**
監視しているポートのすべてが停止した場合にフェイルオーバを実行します。
- **Port(Any)**
監視しているポートのいずれかが停止した場合にフェイルオーバを実行します。

Note フェイルオーバが発生するのは、既定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合ですが、**Port** チェックボックスを選択することで、フェイルオーバの条件を追加することができます。なお、**Port** チェックボックスを選択しなかった場合でも、フェイルオーバは既定の条件で発生します。

vii. **OK** をクリックします。**OK** をクリックすると**フェイルオーバー**画面に戻ります。

ノードグループ作成

ノードグループ

グループ名

NodeGroup01

説明

ポリシー

ペア

協調ノードグループ

☐

協調ノードグループになると、ファイルシステムのエクスポート先として指定できるようになります。

メンバー

☒	ノードID	状態	フェイルオーバー先
☒	HN0101	正常	HN0102
☒	HN0102	正常	HN0101

2 件中 1 - 2 を表示

高度なオプション

監視

☒ Port -

監視している外部ポートのうち、すべて(All)、またはいずれか(Any)がダウンした場合にフェイルオーバーを開始します

☒ All

☐ Any

OK

キャンセル

図 560 ノードグループ作成（ペアポリシー）

➤ N:1 ポリシ

- i. **グループ名**に、作成するノードグループの名前を入力します。
- ii. **説明**に、作成するノードグループの説明を入力します。
- iii. **ポリシ**のドロップダウンリストから、**N:1**を選択します。
- iv. 協調ノードグループを作成する場合は、**協調ノードグループ**のチェックボックスを選択します。

Note 協調ノードグループの詳細については、「**協調アクセスグリッドユーザーズガイド**」を参照してください。

- v. **メンバ**のチェックボックスで、ノードグループに参加させるノードを選択します。
N:1 ポリシでは、ノードを 2 台以上選択する必要があります。
- vi. **フェイルオーバーノード**のドロップダウンリストから、フェイルオーバー先ノードを選択します。フェイルオーバーノードとは、ノードグループに参加している任意のノードのフェイルオーバー先を指しています。
- vii. **フェイルオーバーノードパートナー**のドロップダウンリストからフェイルオーバーノードのパートナーを選択します。フェイルオーバーノードパートナーとは、フェイルオーバーノードのフェイルオーバー先を指しています。
- viii. 外部ポート障害をフェイルオーバーの条件として追加する場合は、**監視**の **Port** のチェックボックスを選択し、**All**、**Any** のどちらかを選択してください。
 - **Port(All)**
監視しているポートのすべてが停止した場合にフェイルオーバーを実行します。
 - **Port(Any)**
監視しているポートのいずれかが停止した場合にフェイルオーバーを実行します。

Note フェイルオーバーが発生するのは、既定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合ですが、**Port** チェックボックスを選択することで、フェイルオーバーの条件を追加することができます。なお、**Port** チェックボックスを選択しなかった場合でも、フェイルオーバーは既定の条件で発生します。

ix. **OK** をクリックします。**OK** をクリックすると**フェイルオーバー**画面に戻ります。

ノードグループ作成

ノードグループ

グループ名

NodeGroup01

説明

ポリシー

N:1

協調ノードグループ

☐

協調ノードグループになると、ファイルシステムのエクスポート先として指定できるようになります。

メンバ

☒	ノードID	状態	フェイルオーバー先
☒	HN0101	正常	None
☒	HN0102	正常	HN0101

2 件中 1 - 2 を表示

フェイルオーバーノード

HN0101

フェイルオーバーノードパートナー

None

高度なオプション

監視

☒ Port-

監視している外部ポートのうち、すべて (All)、またはいずれか (Any) がダウンした場合にフェイルオーバーを開始します

☒ All

☐ Any

OK

キャンセル

図 561 ノードグループ作成（N:1 ポリシ）

➤ サイクリックポリシ

- i. **グループ名**に、作成するノードグループの名前を入力します。
- ii. **説明**に、作成するノードグループの説明を入力します。
- iii. **ポリシ**のドロップダウンリストから、**サイクリック**を選択します。
- iv. 協調ノードグループを作成する場合は、**協調ノードグループ**のチェックボックスを選択します。

Note 協調ノードグループの詳細については、「**協調アクセスグリッドユーザーズガイド**」を参照してください。

- v. **メンバ**のチェックボックスで、ノードグループに参加させるノードを選択します。サイクリックポリシでは、ノードを 2 台以上選択する必要があります。
- vi. 外部ポート障害をフェイルオーバの条件として追加する場合は、**監視**の **Port** のチェックボックスを選択し、**All**、**Any** のどちらかを選択してください。

- **Port(All)**
監視しているポートのすべてが停止した場合にフェイルオーバを実行します。
- **Port(Any)**
監視しているポートのいずれかが停止した場合にフェイルオーバを実行します。

Note フェイルオーバは、既定の設定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合に発生します。**Port** チェックボックスを選択することで、フェイルオーバの条件を追加することができます。

vii. **OK** をクリックします。**OK** をクリックするとフェイルオーバー画面に戻ります。

ノードグループ作成

ノードグループ

グループ名

NodeGroup01

説明

ポリシー

サイクリック ▾

協調ノードグループ

☐

協調ノードグループになると、ファイルシステムのエクスポート先として指定できるようになります。

メンバー

☒	ノードID ▾	状態 ▾	フェイルオーバー先 ▾
☒	HN0101	正常	HN0102
☒	HN0102	正常	HN0101

2 件中 1 - 2 を表示

高度なオプション

監視

☒ Port -

監視している外部ポートのうち、すべて(All)、またはいずれか(Any)がダウンした場合にフェイルオーバーを開始します

☒ All

☐ Any

OK

キャンセル

図 562 ノードグループ作成（サイクリックポリシー）

➤ カスタムポリシー

- i. **グループ名**に、作成するノードグループの名前を入力します。
- ii. **説明**に、作成するノードグループの説明を入力します。
- iii. **ポリシー**のドロップダウンリストから、**カスタム**を選択します。
- iv. 協調ノードグループを作成する場合は、**協調ノードグループ**のチェックボックスを選択します。

Note 協調ノードグループの詳細については、「**協調アクセスグリッドユーザーズガイド**」を参照してください。

- v. **メンバ**のチェックボックスで、ノードグループに参加させるノードを選択します。カスタムポリシーでは、ノードを 2 台以上選択する必要があります。
- vi. **フェイルオーバー先**のドロップダウンリストから、フェイルオーバー先を指定します。ノードグループに参加させるすべてのノードに対し指定してください。
- vii. フェイルオーバーの条件として外部ポート障害を追加する場合は、**監視**の **Port** のチェックボックスを選択し、**All**、**Any** のどちらかを選択してください。

- **Port(All)**
監視しているポートのすべてが停止した場合にフェイルオーバーを実行します。
- **Port(Any)**
監視しているポートのいずれかが停止した場合にフェイルオーバーを実行します。

Note フェイルオーバーが発生するのは、既定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合ですが、**Port** チェックボックスを選択することで、フェイルオーバーの条件を追加することができます。なお、**Port** チェックボックスを選択しなかった場合でも、フェイルオーバーは既定の条件で発生します。

viii. **OK** をクリックします。**OK** をクリックすると**フェイルオーバー**画面に戻ります。

ノードグループ作成

ノードグループ

グループ名

NodeGroup01

説明

ポリシー

カスタム

協調ノードグループ

☐

協調ノードグループになると、ファイルシステムのエクスポート先として指定できるようになります。

メンバー

☒	ノードID	状態	フェイルオーバー先
☒	HN0101	正常	None
☒	HN0102	正常	None

2 件中 1 - 2 を表示

高度なオプション

監視

☒ Port -

監視している外部ポートのうち、すべて (All)、またはいずれか (Any) がダウンした場合にフェイルオーバーを開始します

☒ All

☐ Any

OK

キャンセル

図 563 ノードグループ作成（カスタムポリシー）

フェイルオーバを有効にする

フェイルオーバを有効にするには、以下の手順で行います。

1. フェイルオーバ画面の**ノード一覧**からノードを選択します。
2. **ノード一覧**の**有効**ボタンをクリックします。




図 564 フェイルオーバーの有効

AN クラスタの運用

AN クラスタを有効にすると、AN クラスタ機能を使用することができます。本バージョンでは AN クラスタの機能として、以下の操作をサポートしています。

- フェイルオーバーを実行する
- テイクバックを実行する
- フェイルオーバーを禁止する
- ノードグループを変更する

フェイルオーバーを実行する

以下の手順でフェイルオーバーを実行します。

1. **フェイルオーバー画面のノード一覧**からノードを選択します。
2. **ノード一覧**の**フェイルオーバー**ボタンをクリックします。なお、フェイルオーバーが完了するまで時間がかかることがあります。少し待ってから**フェイルオーバー**画面を更新して、ノードの状態を確認してください。




図 565 フェイルオーバーの実行

テイクバックを実行する

以下の手順でテイクバックを実行します。

1. **フェイルオーバー画面のノード一覧**からノードを選択します。
2. **ノード一覧**の**テイクバック**ボタンをクリックします。なお、テイクバックが完了するまで時間がかかることがあります。少し待ってから**フェイルオーバー**画面を更新して、ノードの状態を確認してください。




図 566 テイクバックの実行

Note 障害が発生した場合の復旧処置を行うために、**テイクバック**ボタンをクリックできるようになっています。ただし、フェイルオーバーしていないノードを選択した場合は、テイクバックは通常実行されません。

フェイルオーバを無効にする

以下の手順でフェイルオーバを無効にします。

1. フェイルオーバ画面の**ノード一覧**からノードを選択します。
2. **ノード一覧**の**無効**ボタンをクリックします。




図 567 フェイルオーバの無効

ノードグループを変更する

以下の手順でノードグループを変更します。

1. フェイルオーバー画面のノードグループ一覧から、変更するノードグループのグループ名をクリックします。
2. 「[ノードグループを作成する](#)」の手順 2 以降を参照して、ノードグループ変更の画面にて、ノードグループの設定の変更を行います。




図 568 ノードグループの変更

AN クラスタの無効化

AN クラスタを無効にするには、以下の操作を実行する必要があります。

1. ノードグループを削除する
2. アクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタから Retire する

ノードグループを削除する

以下の手順でノードグループを削除します。

1. フェイルオーバー画面の**ノードグループ一覧**から、削除するノードグループを選択します。
2. **ノードグループ一覧の削除**ボタンをクリックします。




図 569 ノードグループの削除

アクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタから Retire する

以下の手順でアクセラレータノード機能を持つノードを AN クラスタから Retire します。

1. フェイルオーバー画面の**ノード一覧**から、Retire するノードを選択します。
2. **ノード一覧**の **Retire** ボタンをクリックします。

Note Retire を実行すると GUI が再起動することがあります。再起動中は GUI に接続できませんので、少し待ってから再度接続してください。




図 570 AN クラスタからの Retire

3. AN クラスタからの Retire が完了したら、Retire したノードを再起動してください。ノードの再起動は**ノード管理**画面から実行できます。詳細は、「[第6章 システムの操作と状態の監視](#)」の「[ハイブリッドノードを再起動する](#)」を参照してください。

第12章 コマンドラインインタフェース(CLI)の概要

コマンド操作により運用構築や管理を行うことが可能となります。

GUI (Graphical User Interface)とは異なるインタフェースにより、運用管理者の要件に応じた使い分けが可能となります。また、GUI では実現が難しい運用面での自動化や、外部システムとの連携が可能となります。




図 571 概要

詳細は、「コマンドリファレンス」を参照してください。

第13章 OST の概要[HS3/HS8]

OST とは、Veritas Technologies LLC 社から提供されているバックアップソフトウェアである NetBackup の機能「OpenStorage」の略称です。OST を利用することにより、NetBackup は OST 対応ストレージと連携し、NetBackup 本来の機能を拡張します。

iStorage HS で OST を利用するメリットは下記の通りです。

- パフォーマンス向上
NetBackup メディアサーバと iStorage HS の間を独自の高速プロトコルで結び、NFS/CIFS プロトコルの場合に比べ高速なバックアップ/リストアを実現します。(※1)
- 負荷分散
iStorage HS が複数アクセラレータノード構成の場合、NetBackup の各バックアップジョブをアクセラレータノードに自動的に割り当て、負荷を分散します。また、NetBackup メディアサーバと iStorage HS が複数のネットワークを介して接続されている場合、バックアップジョブごとに異なるネットワークを使用してバックアップ/リストアを行い、負荷を分散します。
- ネットワーク転送量の削減
バックアップ/リストア時に、NetBackup メディアサーバと iStorage HS 間の通信を圧縮することができます。(※4)また、NetBackup メディアサーバ上でデータの重複排除を行うことができます。(※5)これによりネットワーク転送量を削減することができます。
- セキュリティ
バックアップ/リストア時に、NetBackup メディアサーバと iStorage HS 間の通信を暗号化することができます。これによりセキュアなデータ通信を実現します。(※4)
- レプリケーション連携
iStorage HS が NetBackup と連携し、iStorage HS のレプリケーションおよび重複排除機能により、NetBackup の Duplication 機能および Replication 機能の転送データ量を削減します。(※2、※6)
- 運用性向上
NetBackup コンソールを利用して iStorage HS のローカルサイト、リモートサイトの両サイトのデータを一元管理することができます。また、両サイトのデータ世代数を個別に設定することができます。(※2)
ローカルサイトの NetBackup マスタサーバで管理されたデータをリモートサイトに転送し、リモートサイトの NetBackup マスタサーバに自動的にインポートすることができます。これにより、ローカルサイトとリモートサイトを異なる NetBackup マスタサーバで管理することができます。(※6)

- バックアップウィンドウ短縮
NetBackup の合成バックアップ機能（フルバックアップと差分/増分バックアップから新たなフルバックアップを作成する機能）をさらに最適化し、iStorage HS 内でフルバックアップを合成することができます。これにより、差分/増分バックアップのみの運用に変えることができ、バックアップウィンドウを短縮できます。(※3)
- 復旧時間短縮
マスタサイトのデータが災害などで失われた場合、リモートサイトのデータをインポートせずに復旧することができます。復旧手順が簡素化され、ダウンタイムを大幅に短縮することができます。(※2)

(※1) 高速 I/O 機能を利用する必要があります。高速 I/O 機能を利用しない場合、OST では NFS/CIFS プロトコルを使用します。

(※2) 高速コピー機能を利用する必要があります。

(※3) 高速合成バックアップ機能を利用する必要があります。

(※4) 高速 I/O 機能を利用する必要があります。

(※5) 高速重複排除機能を利用する必要があります。

(※6) Auto Image Replication 機能を利用する必要があります。

OST を利用するには、NetBackup メディアサーバに OST プラグイン「NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup」をインストールする必要があります。OST プラグインおよびライセンスの入手については、担当営業または担当 SE にお問い合わせください。OST の詳細については「OpenStorage(OST) ユーザーズガイド」を参照してください。

第14章 WORM (Write Once Read Many)

WORM 機能は、任意のファイルを一定期間、書き換えや削除などの誤操作から保護します。WORM 機能を使用するためには別途ライセンスが必要になります。ライセンスについては、担当営業または担当 SE にお問い合わせください。

WORM 機能について

ファイルシステムの高度なオプションに WORM 機能の設定項目があります。ファイルシステム作成時、高度なオプションの WORM の項目を設定することで、WORM 対応ファイルシステムを作成できます。既存のファイルシステムに対し、WORM の有効化/無効化の操作はできません。

WORM 機能の仕様については、表 30 を参照してください。

表 30 WORM 機能の仕様

項 目	説 明
保護単位	保護対象は、ファイルシステム単位ではなく、ファイル単位で、WORM 対応ファイルシステムにより、管理されています。WORM 対応ファイルシステムは、ユーザまたはアプリケーションにより選択されたファイルを、一定期間改ざんや削除から保護します。保護中のファイルを WORM ファイルと呼びます。
保護期間の範囲	本製品は、保護期間として、1 日から 2100 年までの期間に対応しています。保護期間の範囲は、最小/最大保護期間を設定することで、変更可能です。最小/最大保護期間の詳細については、「構成設計の手引」の「第 2 章 配備計画」の「Step3 ファイルシステムの作成」の「WORM (Write Once Read Many)」を参照してください。
WORM ファイルへの保護期間の設定	保護期間満了日時を、WORM 対応ファイルシステム上のファイルに設定することで、保護期間を設定できます。保護満了日時の上限値は、2100/12/31 23:59:59 GMT です。保護開始後、保護満了日時を、現在の設定値より未来の日時に更新することで、保護期間の延長が可能です。保護開始後、保護満了日時を、現在の設定値より過去の日時に更新することはできません。WORM ファイルは、保護期間満了日時を、アクセス日時に保持します。
保護開始の契機	ファイルの所有者の書き込み権限を無くすと、該当のファイルは、WORM ファイルとなり、保護が開始します。保護開始前に、アクセス日時が現在の時刻または過去の時刻の場合、WORM 対応ファイルシステムのデフォルト保護期間に基づいて、保護満了日時が付与されます。保護開始前に、ファイルのアクセス日時が明示的に設定された場合、保護開始時のアクセス日時が、保護満了日時になります。

項 目	説 明
WORM ファイルの特徴	保護期間満了までの間、WORM ファイルは、読み込み可能ですが、以下の更新操作は失敗します。 - 書き込み - リネーム - 削除 - アクセス日時以外のファイル属性変更 保護期間が満了し、期限切れとなった WORM ファイルは、削除およびアクセス日時の変更が可能です。その他の更新操作は失敗します。 保護期間が満了したファイルの保護期限を延長して、再度保護する場合は、アクセス日時を現在時刻より未来の時刻に更新してください。
ファイルパスの保全	空でないディレクトリのリネーム、属性変更は、WORM ファイルのファイルパスの保全のため、失敗します。

WORM 対応ファイルシステムについて

WORM 対応ファイルシステムには、Compliance と Enterprise の 2 種類があります。WORM 対応ファイルシステムの種類により、ファイルシステムが削除可能になる条件が異なります。ファイルシステム作成後の WORM タイプの変更はできません。

WORM 対応ファイルシステムへの一部の操作は、表 31 のように制限されます。

Note システムに WORM 対応ファイルシステムが存在する場合、システムの時刻を 1 週間以上変更することができません。WORM 対応ファイルシステムを作成する前に、正しいシステムの時刻を設定してください。システムの時刻設定の詳細は「[第5章 システム設定](#)」の「[日付と時刻を設定する](#)」の「[システムの時刻を設定する](#)」を参照してください。

表 31 WORM 対応ファイルシステムで制限されている操作

ファイルシステムの操作	説 明
リネーム	Compliance、Enterprise：不可
削除	Compliance：保護期間中の WORM ファイルがある場合、不可。 Enterprise：保護期間中の WORM ファイルがある場合、不可。 例外として、特権管理者ロールによる CLI からの操作で、保護期間中の WORM ファイルがある場合でも可能。詳細は「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「fs」を参照してください。
修復	Compliance、Enterprise：不可

ファイル保護の手順

ユーザやアプリケーションは、CIFS または NFS 越しにマウントされた WORM 対応ファイルシステム上のファイル进行操作することで、保護期間の設定や、保護の開始を行えます。以下の手順により、保護期間の設定、保護の開始ができます。

Note WORM 対応ファイルシステムは、ユーザが直接操作せず、WORM 機能に対応したアプリケーションのデータ保存先として使用することを推奨します。

1. 任意のファイルを WORM 対応ファイルシステムにコピーします。

Note ファイルの所有者の書き込み権限がないファイルをコピーする際には、保護属性をコピーしない設定でコピーするか、所有者の書き込み権限をいったん付与してからコピーするなどの操作を行い、コピー直後に保護が開始しないように注意してください。

2. ファイルのアクセス日時に、ファイルの保護期限を設定します。（この手順は省略可能です。）
NFS クライアント(Linux)の場合は、以下のコマンドを実行すると保護期限を設定できます。

```
# touch -a -t YYYYMMDDhhmm <ターゲットファイル>
```

Windows クライアントの場合は、以下のコマンドレットを実行すると保護期限を設定できます。

```
> Set-ItemProperty <ターゲットファイル> LastAccessTime "YYYY/MM/DD hh:mm"
```

3. ファイルの所有者の書き込み権限を無くすことで、ファイルの保護が開始されます。保護期限は、設定可能な保護期間の範囲に収まるよう補正されます。すでに所有者の書き込み権限がないファイルに対し、書き込み権限を無くす操作を行っても、保護の開始と保護期限の補正は行われません。

NFS クライアント(Linux)の場合は、以下のコマンドを実行することで保護期限が設定されます。

```
# chmod -w <ターゲットファイル>
```

Windows クライアントの場合は、以下のコマンドを実行すると保護を開始します。

```
> attrib +R <ターゲットファイル>
```

Windows クライアントの場合は、エクスプローラからファイルのプロパティを開いて読み取り専用属性を付与することでも保護が開始できます。

ファイルの保護を開始する際には、該当ファイルの内容が確定され、他のクライアントから利用されていないことを確認してから操作してください。複数のクライアントから同一ファイルを更新している状況で、あるクライアントから保護開始操作を行うと、他のクライアントで予期しないエラーが発生することがあります。

4. 保護期間を延長する場合は、保護期限を現在の設定時刻より未来の時刻に変更します。
すでに保護期間が満了したファイルの保護期限は、現在時刻より未来の時刻に更新すると、保護が再開します。
保護期間を延長する場合、最大保護期間の制約を受けません。
NFS クライアント(Linux)の場合は、以下のコマンドを実行すると保護期限を設定できます。

```
# touch -a -t YYYYMMDDhhmm <ターゲットファイル>
```

Windows クライアントの場合は、設定済みの読み取り専用属性を解除する必要があります。エクスプローラからファイルのプロパティを開いて読み取り専用属性を解除するか、以下のコマンドを実行します。

```
> attrib -R <ターゲットファイル>
```

以下のコマンドレットを実行すると、保護期限を延長できます。

```
> Set-ItemProperty <ターゲットファイル> LastAccessTime "YYYY/MM/DD  
hh:mm"
```

保護期限を延長した後に、読み取り専用属性を再度付与する必要はありません。

Windows クライアントから利用する場合の注意事項

WORM 対応ファイルシステム上のファイルを、Windows クライアントからユーザが直接操作する場合、以下の事項に留意してください。

- ファイルの新規生成時の DOS 属性の既定値として、読み取り専用属性が設定されている場合、ファイルに読み取り専用属性が与えられていても、ファイルは保護されていません。ファイルの保護を開始するには、いったん読み取り専用属性を削除し、再度読み取り専用属性を設定する必要があります。ただし、クライアント OS によっては、読み取り専用属性ファイルをそのまま WORM 対応ファイルシステム上にコピーすると、コピー後に読み取り専用属性設定され、意図せず保護が開始する場合があります。意図せず保護が開始しないよう、読み取り専用属性のファイルをそのまま WORM 対応ファイルシステム上にコピーすることを避け、以下のような手順でコピーしてください。
 - 1) コピー元のファイルの読み取り専用属性を解除します。
 - 2) コピー元ファイルを、WORM 対応ファイルシステム上にコピーします。
 - 3) その後、保護が必要になった時点で、該当のファイルに読み取り専用属性を設定し、保護を開始します。
- ファイルのアクセス権の設定時、ファイルの所有者の書き込み権限を削除すると、読み取り専用属性が設定され、保護が開始します。
- 保護されていないファイルを開いて、あらかじめ書き込み権限を得ている場合に、該当ファイルに対して読み取り専用属性を設定し、保護を開始とすると、その時点から該当ファイルへの書き込みは失敗するようになります。この場合、クライアント PC 上のアプリケーションがファイルの書き込みエラーを検出できないことがあり、書き込みが成功のステータスで終了していても、実際には失敗していて、ファイルのリストアが正常に行われない場合があります。このような問題を避けるために、保護対象ファイルを書き込み開いていない状態で読み取り専用属性を設定することを推奨します。
- クライアント OS の種類によっては、クライアント PC のエクスプローラから保護期間中ファイルの削除操作を実行すると、削除が成功したように見えますが、実際には削除されていません。このような場合、F5 キーを押してエクスプローラの表示を更新すると、ファイルが再び表示され、ファイルが実際には削除されていないことが確認できます。
- クライアント OS の種類によっては、保護期間中のファイルに対してもすでに設定済みの DOS 属性を再度設定するような操作、すなわち実際には DOS 属性が変更されないような DOS 属性変更操作は、成功する場合があります。たとえば、すでに読み取り専用属性が付いているファイルに、`attrib +R` コマンドで再度読み取り専用属性を設定するような操作は成功する場合があります。
- クライアント OS の種類によっては、エクスプローラで保護期間中・保護期間後のファイルのプロパティを開くと、アクセス日時時刻の欄が空白になることがあります。

- 書き込み権限のない保護開始前のファイルをリネームすると、リネーム後に保護が開始します。意図せず保護が開始しないように、リネーム前には、ファイルに書き込み権限を与えてください。
- クライアント OS の種類によっては、保護期間中の WORM ファイルの削除に失敗した場合、実際にはファイルが開かれていなくても、「**別のプログラムがこのファイルを開いているので、操作を完了できません。**」というエラーメッセージが表示されます。
- WORM 対応ファイルシステムを CIFS 公開している場合、アプリケーションによっては、書き込み権限を与えないと、期限切れとなった WORM ファイルの削除に失敗することがあります。なお、書き込み権限を付与した場合でも、ファイルの内容を書き換えることはできません。

第15章 協調アクセスグリッド

協調アクセスグリッドとは

協調アクセスグリッドは、複数のノードで協調ノードグループを構成し、その協調ノードグループでファイルシステムをエクスポートすることにより、複数のノード経由で同一のファイルにアクセスすることが可能となる **Global Namespace** を実現する機能です。協調ノードグループでエクスポートするファイルシステムを、協調グリッドファイルシステムと呼びます。

協調アクセスグリッドを利用するメリット

協調アクセスグリッドを利用することにより、以下のようなメリットを得ることができます。

- 複数のノード経由で、同じファイルへアクセスすることができます。
 - 1つのファイルシステムに対して、複数のノード経由で同時にアクセスが可能となり、クライアントは、ノードを意識せずに利用することができます。
 - ノードとファイルシステムの関係性を固定する必要がなく、運用面での設計負担を軽減することができます。
 - 従来のバージョンと同じように、特定のノードからのみアクセス可能なファイルシステムも利用することができます。

Note マーカーフィルタリングが有効なファイルシステムの場合、複数のノードを経由して、同一ファイルへ同時に書き込むことはできません。また、データを書き込んでいる最中と書き込み直後は、そのノード以外から最新のデータを参照することができない場合があります。

- ノードごとにファイルシステムを作成しなくても、iStorage HS の性能を引き出すことができます。
- アクセラレータノードを追加するだけで、既存ファイルシステムに対するスループットを向上させることができます。

協調アクセスグリッドを利用するには、別途ライセンスが必要になります。ライセンスについては、担当営業または担当 SE にお問い合わせください。協調アクセスグリッドの詳細については「[協調アクセスグリッド ユーザーズガイド](#)」を参照してください。

第16章 電源制御ソフトウェアの概要

電源制御ソフトウェアは、UPS を使用した停電対策、自動運転機能を拡張します。本機能を使用するためには別途ライセンスが必要になります。ライセンスについては、担当営業または担当 SE にお問い合わせください。

iStorage HS において、電源制御ソフトウェアを利用するメリットは下記の通りです。

- 停電時のデータ保護
UPS(※1)、ESMPRO/AutomaticRunningController(※2)、ESMPRO/AC Enterprise(※2)、SigmaSystemCenter/電源管理基本パック(※2)と連携し、停電発生時に iStorage HS の緊急シャットダウンを行い、ディスクキャッシュデータの書き込み実施することで、データの保護を行います。
- 自動運転機能
復電時は管理サーバ制御による iStorage HS の自動起動を実施

(※1) SNMP カードを実装した Smart-UPS 相当無停電電源装置

(※2) 別途用意した管理サーバにインストールしますが、環境によりインストールする製品が異なります。

電源制御ソフトウェアを利用するには、別途ライセンスが必要になります。ライセンスについては、担当営業または担当 SE にお問い合わせください。電源制御ソフトウェアの設定方法については「構成設計の手引」を参照してください。

付録A GUI メッセージ

アクセラレータノードおよびストレージノードに関する GUI メッセージは、**システム > システム詳細**画面と**システム > ノード詳細**画面に表示されます。GUI メッセージの詳細とその対処方法については、表 35 を参照してください。なお表示される**詳細**画面は、iStorage HS の構成によって異なります。

システム > システム詳細画面

構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

図中の**状態**が**警告**などの場合に、**状態**の**詳細**欄に GUI メッセージが表示されます。




図 572 状態 > システム詳細

システム > ノード詳細画面

図中の**状態**が**警告**などの場合に、**状態**の**詳細**欄に GUI メッセージが表示されます。

シングルノードモデル




図 573 システム > ノード詳細

スケールアウトモデル




図 574 システム > ノード詳細

システム > LAN スイッチ状態画面

構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

LAN スイッチに関する GUI メッセージは、システム画面の **LAN スイッチ** の状態が**警告**などの場合に、**詳細**欄に表示されます。GUI メッセージと対処方法のリストについては、表 35 を参照してください。

また、システム、ノード、ディスク、およびサービスの状態情報については、表 36 を参照してください。

システム状態

システム名

MySystem1

リカバリトランスファ

状態

警告

健康解放

ハイブリッドノード

ノードID

状態

UID LED

HN0101

正常

オフ

HN0102

正常

オフ

ストレージノード

ノードID

状態

UID LED

SN0101

警告

オフ

SN0102

正常

オフ

LANスイッチ

スイッチ名

IPアドレス

ユニットID

状態

詳細

L20101

169.254.1.201

ユニット2
ユニット1

警告
正常

使用中ポート: 14 up、1 down 未使用ポート: 0 up、37 down 不明なポート: 0

図 575 システム > LAN スイッチ詳細

表 35 GUI メッセージ

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
HN/SN	A/B	電源 OFF	なし。
HN/SN	A/B	CPU に警告レベルのエラーが発生しました。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
HN/SN	A/B	CPU に致命的エラーが発生しました。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
HN/SN	A/B	CPU が縮退状態です。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
HN/SN	A/B	メモリバンクに警告レベルのエラーが発生しました。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
HN/SN	A/B	メモリバンクに致命的エラーが発生しました。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
HN	A/B	NFS サービスは停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	NFS サービスの nfsd は停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	NFS サービスの rpc.mountd は停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	NFS サービスは停止しましたが、ロックファイルが存在しています。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	CIFS サービスは停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	CIFS サービスは停止しましたが、ロックファイルが存在しています。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	CIFS サービスの smbд は停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	CIFS サービスの nmbд は停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	CIFS サービスの smbд は停止しましたが、pid ファイルが存在します。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	CIFS サービスの nmbд は停止しましたが、pid ファイルが存在します。	ノードを再起動してください。

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
HN	A/B	ファイルサーバの状態取得に失敗しました。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	ファイルサーバは起動しましたが準備中です。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	不正シャットダウンのため、ファイルサーバを回復中です。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	ファイルサーバをシャットダウンしています。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	ファイルサーバは停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	コミットサーバは起動しましたが、準備中です。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	コミットサーバをシャットダウンしています。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	コミットサーバはユーザの操作によって停止しました。	ノード詳細画面 よりファイルサービスを開始してください。
HN	A/B	コミットサーバは停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	LSN{0}サービスは停止しました。	ノードを再起動してください。
SN	A/B	LSN{0}サービスの状態取得に失敗しました。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
HN/SN	A/B	IP がある一部の外部ネットワークポートがダウンしています。	ノードを再起動してください。
HN/SN	A/B	IP があるすべての外部ネットワークポートがダウンしています。	ノードを再起動してください。

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
HN/SN	A/B	一部の内部ネットワークポートがダウンしています。	ノードを再起動してください。
HN/SN	A/B	すべての内部ネットワークポートがダウンしています。	ノードを再起動してください。
SN	A/B	DAC のキャッシュモードがシステム性能に影響を与えています。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
SN	A/B	DAC(1)のキャッシュモードがシステム性能に影響を与えています。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
SN	A/B	DAC(2)のキャッシュモードがシステム性能に影響を与えています。	テクニカルサポートにお問い合わせください。
AN	A/B	コミットサーバの状態取得に失敗しました。	しばらくお待ちください。それでも失敗する場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	NFS サービスはユーザの操作によって停止しました。	ノード詳細 画面より NFS サービスを開始してください。
HN	A/B	NFS サービスはフェイルオーバーかテイクバック操作によって停止しました。	しばらくお待ちください。それでも開始しない場合は、 ノード詳細 画面より NFS サービスを開始してください。
HN	A/B	CIFS サービスはユーザの操作によって停止しました。	ノード詳細 画面より CIFS サービスを開始してください。
HN	A/B	レプリケーションサービスはユーザの操作によって停止しました。	ノード詳細 画面よりレプリケーションサービスを開始してください。
HN	A/B	レプリケーションサービスは停止しました。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	レプリケーションサービスが異常です。	ノードを再起動してください。
HN	A/B	マーカーフィルタリングドライバは読み取り専用です。	しばらくお待ちください。それでも読み取り専用の場合は、ノードを再起動してください。
HN	A/B	いくつかのファイルシステムがアクセス不可です。	テクニカルサポートにお問い合わせください。

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
SN	A/B	LSN{0}サービスはエラー状態で実行されています。	ノードを再起動してください。それでも表示が続く場合や同様の現象が数日のうちに再度発生した場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0}サービスはエラー状態で停止されています。	しばらくお待ちください。10 分経っても表示が続く場合や同様の現象が数日のうちに再度発生した場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0}サービスがフリーズ状態です。	GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0}はリカバリ中です。	しばらくお待ちください。60 分経っても表示が続く場合、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0}をシャットダウンしています。	しばらくお待ちください。60 分経っても表示が続く場合、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0}はシステムから孤立しています。	GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0}を切り離しました。	なし。
SN	A/B	LSN{0}を切り離しています。	なし。
SN	A/B	LSN{0}サービスは終了しました。	ノードを再起動してください。

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
SN	A/B	タイムアウトにより LSN{0} の状態を取得できません。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0} の状態取得に失敗しました。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	LSN{0} の状態取得時、エラーが発生しました。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
HN/SN	A/B	ノードが接続不可です。ネットワークを確認してください。	ネットワークを確認してください。
HN/SN	A/B	情報を取得できません。	なし。
HN	A/B	ファイルサーバはユーザの操作によって停止しました。	ノード詳細画面 よりファイルシステムサービスを開始してください。
System	A	データにアクセスできない可能性があります。	一部のノードが故障している可能性があります。他に障害を示すメッセージが出ている場合は、その障害の対処を行ってください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
System	A	データを書き込むことができません。	一部のノードが故障している可能性があります。他に障害を示すメッセージが出ている場合は、その障害の対処を行ってください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
System	A	データの整合性を確定できません。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
System	A	データ書き込み可能であることを確定できません。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
System	A	ノードを初期化しています。	ノードのすべてのサービスが起動するまで待ってから、画面を更新してください。
HN/SN	A/B	ストレージサービスがディスクエラーを検出しました。	ディスクを確認してください。ディスクを交換してください。
HN/SN	A/B	システムがディスクエラーを検出しました。	ディスクを確認してください。ディスクを交換してください。
HN/SN	A/B	ノードを初期化しています。	ノードのすべてのサービスが起動するまで待ってから、画面を更新してください。
SN	A/B	ディスク状態を取得できません。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	すべてのシステムディスクは壊れました。	ディスクを確認してください。ディスクを交換してください。それでも障害が直らない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
SN	A/B	Disk0 のシステムディスクは壊れました。	ディスクを確認してください。ディスクを交換してください。

画面	画面キー 状態の詳細画面 = A システムノードの詳細画面 = B LAN スイッチ状態の詳細画面 = C	詳細メッセージ	対処方法
SN	A/B	Disk1 のシステムディスクは壊れました。	ディスクを確認してください。ディスクを交換してください。
SN	A/B	DAC{0} ({1}) のシステム領域が破損しています。	ディスクを確認してください。ディスクを交換してください。
HN/SN	A/B	ディスクの状態を取得しようとして、エラーが発生しました。	ページを更新して、もう一度試してください。それでも表示が続く場合は、GUI のログダウンロード機能を用いて概要ログを採取し、テクニカルサポートに送付してください。
SN	A/B	ディスクアレイコントローラのバッテリーが機能していません。	バッテリーを交換してください。
SN	A/B	使用領域が使用可能な容量の 90%に達しました。	領域解放を開始してください。
Switch	A/C	使用中ポート	スイッチをチェックしてください。
Switch	A/C	未使用ポート	スイッチをチェックしてください。
Switch	A/C	不明なポート	スイッチをチェックしてください。

表 36 システム、ノード、ディスク、およびサービスの状態

種類	状態	説明
システム	正常	システムは正常な状態です。
	警告	システムを使用することはできますが、問題があります。詳細を確認してください。
	異常	システムを使用できません。詳細を確認してください。
	（読み取り専用）バックグラウンド状態	システムは読み取り専用モードです。（領域解放を FG モードで実行中に表示される。）
	更新中	システムは、パラレルアップデートの状態です。
アクセラレータノード	正常	問題ありません。
	警告	何らかの障害がありますが、ノードは機能しています。詳細を確認してください。
	異常	ファイルシステムサービス、NFS、または CIFS サービスが停止中または異常です。
	電源 OFF	電源 OFF の状態です。
	ネットワーク接続不可	当該アクセラレータノードとの接続が確認できません。詳細を確認してください。
	再起動中	再起動 ボタンをクリックした時点から、再起動プロセスが完了するまで、アクセラレータノードは再起動状態になります。
	停止中	停止 ボタンをクリックした時点から、停止プロセスが完了するまで、アクセラレータノードは停止中状態になります。
	起動中	起動 ボタンをクリックした時点から、開始プロセスが完了するまで、アクセラレータノードは起動中状態になります。
	（読み取り専用）バックグラウンド状態	すべてのファイルシステムは読み取り専用です（領域解放を FG モードで実行中に表示される）。
	更新中	システムは、ローリングアップデートの状態です。
	初期化中	ノードの追加完了後サービスなどの状態が正常になる前の、初期化中の状態です。

種類	状態	説明
ストレージノード	正常	問題ありません。
	警告	何らかの障害がありますが、ノードはまだ使用できます。詳細を確認してください。
	異常	ストレージサービスが機能していないか、ストレージサービスの状態を確認できません。詳細を確認してください。
	電源 OFF	電源 OFF の状態です。
	ネットワーク接続不可	当該アクセラレータノードとの接続が確認できません。詳細を確認してください。
	再起動中	再起動 ボタンをクリックした時点から、再起動プロセスが完了するまで、ストレージノードは再起動状態になります。
	停止中	停止 ボタンをクリックした時点から、停止プロセスが完了するまで、ストレージノードは停止中状態になります。
	起動中	起動 ボタンをクリックした時点から、開始プロセスが完了するまで、ストレージノードは起動中状態になります。
	リカバリ中	当該ストレージノードでは、ストレージサービスのメタデータを再構築しています。異常終了した後やアップデート直後のストレージノードの起動時は、リカバリに数十分から 1 時間程度の時間がかかることがあります。
	ノード切り離し中	当該ストレージノードでは、すべてのデータを他のストレージノードに転送しています。
	ノード切り離し完了	当該ストレージノードは、すべてのデータを他のストレージノードへ転送しました。
	更新中	システムは、ローリングアップデートの状態です。
	初期化中	ノードの追加完了後サービスなどの状態が正常になる前の、初期化中の状態です。
ディスク	正常	ディスクは正常です。
	N/A	物理ディスクは正常ですが、ストレージサービスが論理ディスク状態を判断できません。
	異常	ディスクの故障が検出され、システムに使用されていません。
	未使用	ディスクがマウントされていないか、ストレージサービスで使用されていません。
	オフライン	ディスクがシステムに認識されていません。ディスクを正しく挿入してください。
	オンライン	ディスクはシステムに認識されていますが、ストレージサービスに問題があります。ノード状態の詳細を確認してください。
	再構築中	ディスクを再構築中です。再構築中はディスクを交換しないでください。

種類	状態	説明
サービス	稼働中	サービスを実行中です。
	停止	サービスが停止されています。
	異常	サービス状態が異常です。システムまたはノード状態の詳細を確認してください。
論理ノード	正常	問題ありません。
	警告	論理ストレージノードは機能していますが、問題があります。ノード状態の詳細を確認してください。
	異常	論理ストレージノードが機能していません。ノード状態の詳細を確認してください。
	リカバリ中	当該論理ストレージノードでは、ストレージサービスのメタデータを再構築しています。異常終了した後やアップデート直後のストレージノードの起動時は、リカバリに数十分から 1 時間程度の時間がかかることがあります。
	停止中	当該論理ストレージノードは停止処理中です。
	ノード切り離し中	当該論理ストレージノードでは、すべてのデータを他のストレージノードに転送しています。
	ノード切り離し完了	当該論理ストレージノードは、すべてのデータを他のストレージノードへ転送しました。

付録B 障害時の対応

iStorage HS で障害が発生したときは、メール通報および SNMP トラップ通報を確認してください。「メッセージハンドブック」の該当メッセージの箇所を参照して記載されている対処を行ってください。

それでも障害が復旧しない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。連絡する前に以下の情報を準備してください。

障害の内容

- テクニカルサポートに連絡する際は、以下の情報を準備してください。
- 障害が発生した日時
- 障害が発生する前に実行した操作
- 障害を復旧した手順
- 障害が起きた頻度
- 障害を引き起こす特定の処理があるか
- 障害によるシステムの運用への影響
- GUI の状態
 - 保守員に伝える GUI の状態のタイプについては、「[第6章 システムの操作と状態の監視](#)」の「[iStorage HS システムの状態を監視する](#)」を参照してください。
 - 障害を引き起こす特定の処理があるか
- 設定変更
 - iStorage HS、バックアップサーバ、ネットワークなどの設定変更をしたか。どのような設定変更をしたか。

概要ログ

障害発生時の概要ログを採取してください。概要ログをダウンロードして送付してください。概要ログのダウンロードについては、「[第6章 システムの操作と状態の監視](#)」の「[その他のログをダウンロードする](#)」の「[概要ログをダウンロードする](#)」を参照してください。

イベントログ

GUI を使用してイベントログもダウンロードできます。イベントログを確認して障害に関する情報を保守員に提供する準備をしてください。イベントログのダウンロードについては、「[第6章 システムの操作と状態の監視](#)」の「[イベントログをダウンロードする](#)」を参照してください。

システム情報

GUI からメールでシステム情報を送信できます。詳細は「[第5章 システム設定](#)」の「[送付先を設定する](#)」を参照してください。

ユーザ情報には以下の情報があります。

- ハードウェアコンポーネント
- ハードウェアおよびソフトウェアのバージョン
- ファイルシステムの名前およびオプション
- 最近の統計データ

バックアップサーバ情報 [HS3/HS8]

バックアップサーバに関する次の情報を提供できるよう準備してください。

- バックアップソフトウェアの名前とバージョン
- バックアップサーバのプラットフォーム（Linux/Windows/AIX/HP-UX）とバージョン
- NFS マウントオプション（該当する場合）
- バックアップサーバと iStorage HS の間のネットワーク接続、ネットワークの速度（10Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps）およびリンクアグリゲーション
- バックアップジョブで障害が起きた場合は、以下のログを提供してください。
 - バックアップソフトウェアのログ（ログ収集の手順は、バックアップソフトウェアに依存します。）
 - Linux/AIX/HP-UX のログ
 - Windows のアプリケーションログとシステムログ

Windows のアプリケーションログとシステムログは[管理ツール]の[イベント ビューアー]で採取します。以下の手順に従ってログを採取してください。

1. **[スタート]**をクリックし、「イベント ビューアー」と入力して、**[イベント ビューアー]**を検索します。
2. 検索結果の**[イベント ビューアー]**を選択して Enter キーを押し、**[イベント ビューアー]**を開きます。
3. 左側のパネルの**[Windows ログ]**の中にある**[Application]**を選択します。
4. メニューの**[操作]**から**[すべてのイベントを名前をつけて保存]**をクリックします。
5. ファイル名を入力して**[保存]**をクリックします。
6. 左側のパネルの**[Windows ログ]**の中にある**[システム]**を選択します。
7. メニューの**[操作]**から**[すべてのイベントを名前をつけて保存]**をクリックします。
8. ファイル名を入力して**[保存]**をクリックします。

付録C 画面別の GUI 項目集

画面	項目	定義	補足
システム	システム	システムの概要情報を表示します。	
	システム名	iStorage HS システムの名前を表示します。	
	状態	システム/ノード/スイッチが正しく動作しているかどうかを示します。	
	リカバリ/トランスファ	リカバリまたはバランシング処理がある場合に処理中と表示します。	
	ノード ID	システム管理者に与えられたアクセラレータノード/ストレージノードのノード ID を表示します。	
	外部 IP アドレス	ノードの外部 IP アドレスを示します。	
	ファイルシステム数	アクセラレータノードで作成されたファイルシステムの数を表示します。	
	クラスタ	クラスタ設定しているアクセラレータノードは、その状態が表示されます。設定していないアクセラレータノードは何も表示されません。 正常状態の場合は v が表示され、フェイルオーバーによりサービスを提供していないアクセラレータノードは x が表示されます。アクセラレータノードが他のノードのファイルサービスを担当しているなら、サービスのすべてのアクセラレータノード名を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	UID LED	UID LED の状態を表示します。	
	容量	すべてのストレージノードの合計容量です。システム領域、データ領域などすべての領域を含み、ノードを追加または削除するなどしてシステムの構成を変更しない限り変わらない固定の値です。	
	使用領域	重複排除およびデータ圧縮後にバックアップサーバのデータを保存するために使用される領域の量を表します。この値は、データ、パリティ、およびメタデータで構成されます。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	システム領域	システム領域として使用している容量です。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	構成予備領域	データ領域として使用できない領域で、現在使用している構成および設定を書き込むための領域です。	
	データ領域	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮後のデータサイズを表します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
	パリティ&メタデータ領域	データ領域の増加と共に増加する、冗長量および管理データの量を示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	解放中領域	解放が完了したときに解放される領域の量を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	LAN スイッチ	LAN スイッチの状態を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	スイッチ名	スイッチの名前を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	IP アドレス	スイッチに割り当てられている IP アドレスを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ユニット ID	スタック内のユニットの ID を示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	状態	スイッチの状態を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	詳細	スイッチの詳細を表示します。（状態が 警告 か 失敗 の場合のみ）	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
システム > システム詳細	システム名	iStorage HS システムの名前を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	状態	iStorage HS システムの状態を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	詳細	iStorage HS システムの詳細情報を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。 正常ではない場合に表示します。
システム > ノード詳細(AN) > 状態	状態	ノードの状態情報を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	物理装置 ID	アクセラレータノードまたはストレージノードの一意の ID を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノードタイプ	ノードがアクセラレータノードかストレージノードかを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	製品情報	ノードの製品情報を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	詳細	アクセラレータノードの詳細情報を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。 アクセラレータノードが正常ではない場合に表示します。

画面	項目	定義	補足
システム > ノード詳細(AN) > サービス	サービス	アクセラレータノード上のサービスを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	状態	サービスまたはネットワークの状態情報を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
システム > ノード詳細(AN) > ディスク	ディスク	ディスクの状態を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
システム > ノード詳細(AN) > 接続クライアント	接続クライアント	アクセラレータノードのファイルシステムに接続しているバックアップサーバを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
システム > ノード詳細(AN) > ネットワーク	外部ネットワーク	バックアップサーバがアクセラレータノード上のファイルシステムにアクセスするために使用します。外部ネットワークに使われるポートが明確に1つ以上あります。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ポート	アクセラレータノードで使われるイーサネットカード名を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	IP アドレス	アクセラレータノード上のポートの IP アドレスを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分け、ネットワークのために利用可能なホストを指定するために使用します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	内部ネットワーク	お互いに通信するためにアクセラレータノードとストレージノードが使用します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
システム > ノード詳細(AN) > UID LED	UID LED	UID LED の状態を表示、操作します。	

画面	項目	定義	補足
システム > ノード詳細(SN) > 状態	状態	ノードまたはネットワークの状態情報を表示します。	
	物理装置 ID	ストレージノードの一意の ID を表示します。	
	ノードタイプ	ノードがアクセラレータノードかストレージノードかを表示します。	
	製品情報	ノードの製品情報を表示します。	
	詳細	ストレージノードの詳細情報を表示します。	ストレージノードが正常ではない場合に表示します。
システム > ノード詳細(SN) > サービス	サービス	ノード上のサービスを表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	状態	サービスまたはネットワークの状態情報を表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
システム > ノード詳細(SN) > 論理ノード状態	サービス	ストレージノードサービスの状態を表示します。	
	状態	論理ストレージノードが正常か異常かを表示します。	
システム > ノード詳細(SN) > ディスク	ディスク	各ディスクアレイコントローラに所属するディスクの状態を表示します。	
	DAC	ストレージノードのディスクアレイコントローラを表示します。	
システム > ノード詳細(SN) > 接続クライアント	接続クライアント	ノードのファイルシステムに接続しているバックアップサーバを表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
システム > ノード詳細(SN) > 論理ノード容量	容量	論理ストレージノードの全体容量を表示します。	
	システム領域	OS およびストレージサービスの管理情報に使用される領域を示します。使用領域の大きさによって変動することがあります。	
	構成予備領域	データ領域として使用できない領域で、現在使用している構成および設定を書き込むための領域です。	
	使用領域	重複排除およびデータ圧縮後にストレージノードとして使用されている領域の量を表示します。	

画面	項目	定義	補足
	データ領域	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮後のデータサイズを表します。	
	パリティ領域	データ領域の増加と共に増加する、冗長量を示します。	
	メタデータ領域	データ領域の増加と共に増加する、管理データの量を示します。	
	解放中領域	解放が完了したときに解放される領域の量を表します。	
	パリティ数 0	(データ:パリティ=1:0)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	iStorage HS Virtual Appliance の場合に表示されます。
	パリティ数 1	(データ:パリティ=11:1)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 2	(データ:パリティ=10:2)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 3	(データ:パリティ=9:3)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 4	(データ:パリティ=8:4)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 5	(データ:パリティ=7:5)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 6	(データ:パリティ=6:6)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	空き領域	重複排除およびデータ圧縮後にバックアップサーバのデータを保存するために使用される領域の量を表します。	
システム > ノード詳細(SN) > ネットワーク	外部ネットワーク	バックアップサーバがストレージノード上のファイルシステムにアクセスするために使用します。外部ネットワークに使われるポートが明確に 1 つ以上あります。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	ポート	ストレージノードで使われるイーサネットカード名を表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	IP アドレス	ストレージノードのポートの IP アドレスを表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分け、ネットワークのために利用可能なホストを指定するために使用します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
	内部ネットワーク	お互いに通信するためにアクセラレータノードとストレージノードが使用します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ポート	ノードで使われているポート名を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	IP アドレス	アクセラレータノード上のポートの IP アドレスを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分け、ネットワークのために利用可能なホストを指定するために使用します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ポリシー	バックグラウンド処理の動作ポリシーを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
システム > ノード詳細(SN) > UID LED	UID LED	UID LED の状態を表示、操作します。	
システム > スイッチ詳細	Ethernet ポート	ユニットの Ethernet ポートの状態が down か up かを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ポート(ユニット 2/ユニット 1)	スイッチの全ポートを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	スタックポート	ユニットのスタックポートの状態が down か up かを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
容量	容量	すべてのストレージノードの合計容量です。システム領域、データ領域などすべての領域を含み、ノードを追加または削除するなどしてシステムの構成を変更しない限り変わらない固定の値です。	
	システム領域	OS およびストレージサービスの管理情報に使用される領域を示します。使用領域の大きさによって変動することがあります。	
	構成予備領域	データ領域として使用できない領域で、現在使用している構成および設定を書き込むための領域です。	
	データ領域	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮後のデータサイズを表します。	
	パリティ領域	データ領域の増加と共に増加する、冗長量を示します。	
	メタデータ領域	データ領域の増加と共に増加する、管理データの量を示します。	
	解放中領域	容量解放完了時に解放できる容量を表します。	
	空き領域	重複排除およびデータ圧縮後、バックアップサーバからデータを格納するために使用される空き容量を表します。	
	格納済み容量	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮前のデータサイズを表します。	書き込みデータは特定の日にファイルシステムに書き込まれたデータ量です。格納済み容量は10のべき乗に基づく単位で表示しています (例: GB= 1000 × 1000 × 1000)。
	圧縮率	重複排除およびデータ圧縮の実行による圧縮率を表します。	
	ノードID	ストレージノードのノードIDを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ファイルシステム名	容量情報を表示するファイルシステムの名前を示します。	

画面	項目	定義	補足
容量 > システム容量詳細	格納済み容量	ある期間の有効領域のグラフィック表示です。グラフデータは、6 分単位で更新されます。	格納済み容量は 10 のべき乗に基づく単位で表示しています (例 : GB= 1000 × 1000 × 1000)。
	有効	iStorage HS システムのすべてのファイルシステムの格納済み容量の合計である、システム全体ですでに使用されている格納済み容量の合計を表します。	
	無効	iStorage HS システムのすべてのファイルシステムの削除済み容量の合計である、システム全体ですでに使用されている無効な容量の合計を表します。	
	使用領域	重複排除およびデータ圧縮後にバックアップサーバのデータを保存するために使用される領域の量を表します。	
	データ領域	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮後のデータサイズを表します。	
	パリティ領域	データ領域の増加と共に増加する、冗長量を示します。	
	メタデータ領域	データ領域の増加と共に増加する、管理データの量を示します。	
	解放中領域	容量解放完了時に解放できる容量を表します。	
	パリティ数 0	(データ:パリティ=1:0)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	iStorage HS Virtual Appliance の場合に表示されます。
	パリティ数 1	(データ:パリティ=11:1)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 2	(データ:パリティ=10:2)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 3	(データ:パリティ=9:3)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 4	(データ:パリティ=8:4)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 5	(データ:パリティ=7:5)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 6	(データ:パリティ=6:6)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
容量 > 圧縮率	圧縮率	重複排除およびデータ圧縮の実行による圧縮率を表します。	

画面	項目	定義	補足
容量 > 容量予測(使用領域)	容量予測(使用領域)	容量の使用状況の遷移予測を表示します。合計容量がオーバーフローする日付を示します。	
	使用領域履歴	ある時点での使用領域の履歴を表示します。	
	使用可能領域	ユーザに対して各ノードの使用可能な領域を表示します。その算出方法は容量からシステム領域と構成予備領域を引いたものです。	
	容量予測	容量の使用状況の遷移予測を表示します。	
	容量オーバ後の予測	容量の使用状況の遷移予測を表示します。この項目が表示されるのは、予測日がオーバーフロー日以降の場合だけです。	
容量 > システム容量詳細 > グラフ表示範囲変更	開始日時	グラフ表示区間の開始日時です。	
	終了日時	グラフ表示区間の終了日時です。	
	グラフデータダウンロード 開始日時	ダウンロードするデータの開始日時を指定します。	
容量 > LSN 容量詳細	LSN ID	論理ストレージノードのノードIDを表示します。	
	容量	論理ストレージノードの全体容量を表します。	
	システム領域	OS およびストレージサービスの管理情報に使用される領域を示します。使用領域の大きさによって変動することがあります。	
	構成予備領域	データ領域として使用できない領域で、現在使用している構成および設定を書き込むための領域です。	
	データ領域	有効なクライアントデータにより使用される、それぞれのLSNにおける重複排除および圧縮後のデータサイズを表します。	
	パリティ領域	データ領域の増加と共に増加する、冗長量を示します。	
	メタデータ領域	データ領域の増加と共に増加する、管理データの量を示します。	
	解放中領域	それぞれのLSNにおける容量解放完了時に解放できる容量を表します。	
	空き領域	それぞれのLSNにおける重複排除およびデータ圧縮後、バックアップサーバからデータを格納するために使用される空き容量を表します。	

画面	項目	定義	補足
容量 > パリティ 数別 LSN 容 量詳細	パリティ数 0	(データ:パリティ=1:0)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	iStorage HS Virtual Appliance の場合に表示されます。
	パリティ数 1	(データ:パリティ=11:1)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 2	(データ:パリティ=10:2)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 3	(データ:パリティ=9:3)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 4	(データ:パリティ=8:4)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 5	(データ:パリティ=7:5)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
	パリティ数 6	(データ:パリティ=6:6)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域。	
容量 > ファイルシステム > 圧縮状況(日次)	日付	データが収集された日付を示します。	
	書き込みデータ	ファイルシステムへ書かれたデータの合計を表します。	
	圧縮率	ファイルシステムに書かれたデータの合計と、同じ日にファイルシステムに実際に蓄えられたデータの合計の比率を表します。	
	重複排除	ファイルシステムに書かれたデータの合計と、同じ日にファイルシステムに書かれ、重複排除されたデータの合計との比率を示します。	
	データ圧縮	ファイルシステムに書かれ、重複排除されたデータの合計と、同じ日にファイルシステムに実際に蓄えられたデータとの比率を示します。	
容量 > ファイルシステム > 格納済み容量 > グラフ表示範囲変更	開始日時	グラフ表示区間の開始日時です。	
	終了日時	グラフ表示区間の終了日時です。	
容量 > ファイルシステム > 格納済み容量 > グラフデータダウンロード	開始日時	グラフ表示区間の開始日時です。	
	終了日時	グラフ表示区間の終了日時です。	

画面	項目	定義	補足
性能 > 概要	全ノードのスループット	全ノードの読み取り/書き込み速度の合計(メガバイト/秒)を示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
	アクセラレータノードのスループット	iStorage HS システムの各アクセラレータノードの読み書き速度 (1 秒あたりのバイト数で表現) を示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	レプリケーションのスループット	システムの転送レートを示します。	
	システムバックグラウンド処理のスループット	ストレージノード上のデータに対して行われるバックグラウンド処理です。	
	リカバリ	ストレージノードの故障が原因でリカバリが必要なデータの残量です。最初の故障後、システムはその他のストレージノードからデータをリカバリします。最初に故障したストレージノードを修理すると、以前故障していたノード上でデータがリカバリされます。	
	バランシング	データをノード間またはディスク間でバランスするのに必要な転送量を表します。ストレージサービスはノード・ディスク間でデータをバランシングします。	
	解放	解放中領域のデータ量を表します。解放中領域は、まだストレージノード上から解放されていないデータを示していますが、時間の経過とともに解放され、空き領域に変わっていきます。なお、解放処理はより早い時間で解放できるデータを優先的に選択して行うため、解放処理量の減少スピードは、処理の経過にしたがって遅くなります。	
	性能向上	データの断片化を解消するために再配置中のデータ量を表します。データが断片化されていると、ストレージノードは性能向上のためデータを再配置します。	
	シュレッディング	シュレッディングデータの残量を表します。シュレッディングとは、より安全なデータ削除を行う場合に、領域解放されたデータに対して行う追加の処理 (削除した領域に対して 0 書き込み) を意味します。	

画面	項目	定義	補足
性能 > テーブルビュー	性能詳細	ノードやストレージノードの CPU、ネットワークエラーパケット、スループットの性能情報を示します。	
	CPU	iStorage HS のすべてのノードの CPU 使用率 (%で表現) を示します。	
	ネットワークエラーパケット	受信エラーパケット、送信エラーパケット (1 秒あたりのパケット数で表現) を示します。受信ドロップパケット、送信ドロップパケット、衝突パケットは含まれません。	
	スループット	iStorage HS の個々のファイルシステム、アクセラレータノード、ストレージノードで送受信されるデータ量 (1 秒あたりのバイト数で表現) を示すグラフィック表現です。	
性能 > グラフビュー	ノード ID	性能詳細情報を表示したいノード ID を指定します。	
性能 > グラフビュー > CPU	アクセラレータノード	iStorage HS のすべてのアクセラレータノードの CPU 使用率 (%表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ストレージノード	iStorage HS のすべてのストレージノードの CPU 使用率 (%表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード	iStorage HS のノードの CPU 使用率 (%表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
性能 > グラフビュー > メモリ	アクセラレータノード	iStorage HS のすべてのアクセラレータノードのメモリ使用率 (%表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ストレージノード	iStorage HS のすべてのストレージノードのメモリ使用率 (%表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード	iStorage HS のノードの CPU 使用率 (%表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
性能 > グラフビュー > レプリケーション	XNXXXX	ノード XNxxxx の全レプリケーションでの転送レートをグラフ表示します。	
性能 > グラフビュー > ネットワーク	アクセラレータノード	iStorage HS のすべてのアクセラレータノードの受信エラーパケット、送信エラーパケット、受信ドロップパケット、送信ドロップパケット、衝突パケット (1 秒あたりのパケット数で表記) をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
	ストレージノード	iStorage HS のすべてのストレージノードの受信エラーパケット、送信エラーパケット、受信ドロップパケット、送信ドロップパケット、衝突パケット（1 秒あたりのパケット数で表記）をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード	iStorage HS のノードの受信エラーパケット、送信エラーパケット、受信ドロップパケット、送信ドロップパケット、衝突パケット（1 秒あたりのパケット数で表記）をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
性能 > グラフィック > スループット	ANXXXX	iStorage HS のすべてのアクセラレータノード ANXXXX の個々のファイルシステムで読み書きされるデータ量（1 秒あたりのバイト数で表記）をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	SNXXXX	iStorage HS のすべてのストレージノードで読み書きされるデータ量（1 秒あたりのバイト数で表記）をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード	iStorage HS のすべてのノード XNXXXX の個々のファイルシステムで読み書きされるデータ量（1 秒あたりのバイト数で表記）をグラフ表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
性能 > グラフィック > バックグラウンド 処理	SNXXXX	iStorage HS のすべてのストレージノード SNXXXX の各 LSN のバックグラウンド処理を MB 単位でグラフ表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード	各 LSN のバックグラウンド処理を MB 単位でグラフ表示します。	構成がシングルノードモデルの場合に表示されます。
性能 > グラフ表示範囲 変更	グラフ表示範囲 変更	グラフの表示範囲を変更します。	
	開始日時	グラフ表示を開始する日時を指定します。	
	終了日時	グラフ表示を終了する日時を指定します。	

画面	項目	定義	補足
イベントビューア	イベントログリスト	特定の年月のすべてのソフトウェアおよびハードウェアイベントのリストを示します。	
	エクスポート	イベントログを GUI で表示する形式に変換してからダウンロードします。ダウンロードには数分かかります。	
	イベントログリスト	特定の年月のすべてのソフトウェアおよびハードウェアイベントのリストを示します。	
	フィルタ	表示するイベント情報を絞り込む項目を指定します。	項目として、日付、イベントレベル、ノードがあります。
	選択肢	表示するイベント情報を絞り込む項目の条件内容を指定します。	
	イベント ID	イベントの番号を示します。	
	イベントレベル	イベントのレベルを示します。	
	ノード ID	イベントが発生したノードの名称を示します。	
	IP アドレス	イベントが発生したノードの IP アドレスを示します。	
	イベント発生日時	イベントを受信した日時を示します。	
	概要	イベントの概要を示します。	
イベントビューア > 詳細	イベントログ詳細	イベントの詳細な情報を示します。	
	イベント ID	イベントの番号を示します。	
	概要	イベントの概要を示します。	
	イベント受信日時	イベントを受信した日時を示します。	
	イベントレベル	イベントのレベルを示します。	
	ノード ID	イベントが発生したノードの名称を示します。	
	IP アドレス	イベントが発生したノードの IP アドレスを示します。	
	イベント発生日時	イベントが発生した日時を示します。	
	メッセージ詳細	イベントの詳細を示します。	
	対処方法	イベントに対する対処方法を示します。	

画面	項目	定義	補足
ファイルシステム	AN AN/All 全ノード(フィルタ)	フィルタでどのノード上のファイルシステムを検索しているか特定します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	状態(フィルタ)	フィルタで検索しているファイルシステムの状態を特定します。	
	格納済み容量 From/To(フィルタ)	フィルタでどのくらいの格納済み容量のファイルシステムを検索しているか特定します。	
	ファイルシステム名(フィルタ)	フィルタでどのファイルシステムを検索しているか特定します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ファイルシステム名	すべてのファイルシステムの名前を表示します。	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	状態	ファイルシステムの状態を示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを NFS、CIFS、OST のいずれかで表示します。N/A の場合はエクスポートタイプが不明です。	
	格納済み容量	ファイルシステムの有効容量を表示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています (例: GB= 1024 × 1024 × 1024)。
	権限	アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがノードにアクセスする方法を示します。アクセス権限が 読み書き の場合、ノード経由でバックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができます。 読み取り専用 の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き出せません。	
	マーカータイプ	マーカータイプを示します。ファイルシステムが特定のバックアップソフトウェアアプリケーションのために作成されると、値は、CVS1、NBU1、TSM1、NW1、DP1、RM1、SSR1 または ARC1 になります。通常のファイルシステムの場合は空白になります。	

画面	項目	定義	補足
	フェイルオーバ	フェイルオーバの状態を示します。 Yes の場合は、アクセラレータノードがダウンしておりファイルシステムはパートナーのアクセラレータノードに引き継がれています。 No の場合は、ファイルシステムはアクセラレータノードに残っています。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	WORM	WORM タイプを示します。ファイルシステムが WORM ファイルシステムの場合は、有効(E)か有効(C)の値となります。通常のファイルシステムの場合は空白です。	
	クォータ状態	ファイルシステムのクォータ状態を示します。 - 無効：クォータが無効です。 - 正常：クォータが有効です（リミットに達していません）。 - 注意（ソフトクォータ）：格納済み容量がソフトリミットを超えました。 - 警告（ハードクォータ）：格納済み容量がハードリミットに達しました。 - N/A：状態が不明です。ファイルシステムをエクスポートするとクォータの状態が表示されます。	
	ファイル属性	ファイルシステムのファイル属性オプションの設定を表示します。	
	タイムスタンプ	ファイルシステムのタイムスタンプオプションの設定を表示します。	
	暗号化キー	ファイルシステムの暗号化オプションの設定を表示します。暗号化が有効な場合には暗号化キーが、無効な場合には None が表示されます。	
	説明	ファイルシステムの使用目的、つまり、ファイルシステムに含まれるデータのタイプを示します。	
ファイルシステム ＞ 作成	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を示します。	
	ノード	ファイルシステムを作成するノードを指定します。	
	エクスポートタイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを選択します。	
	容量	ファイルシステムの容量を指定します。	
	パリティ数	ファイルシステム全体を 12 としたときの冗長な部分の割合を示します。	
	オーバーヘッド	ファイルシステムの冗長な部分の割合を示します。	
	説明	ファイルシステムの使用目的、つまり、ファイルシステムに含まれるデータのタイプを示します。	

画面	項目	定義	補足
	エクスポート名	バックアップ/リストアシステムからエクスポートしたファイルシステムにアクセスする場合に使用されるパスを示します。このフィールドは、ファイルシステム名フィールドから自動的に入力されます。 Windowsオペレーティングシステムでは、CIFSタイプが使用され、エクスポート名は次のようになります。 ¥¥hostAN¥exportName UNIXオペレーティングシステムでは、NFSタイプが使用され、エクスポート名は次のようになります。 <pre>sudo mount -t nfs -o vers=3,tcp, rsz=131072,wsz=32768 hfs28:/export/fs3 /tmp/mountpoint</pre> バックアップ/リストアシステムのマウントポイントです。	NFS マウントオプションの設定については、「構成設計の手引」の「付録 C オペレーティングシステムの設定」を参照してください。
	接続許可クライアント	ファイルシステムに接続されるバックアップ/リストアシステムの IP アドレスまたはマシン名を表示します。このフィールドでは、ワイルドカード (*) を使用して、バックアップ/リストアシステムのすべての名前および IP アドレスを許可することもできます。	NFS
	アクセス権限	アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがノードにアクセスする方法を示します。アクセス権限が 読み書き の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができます。 読み取り専用 の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き出せません。	
	ユーザアクセス	ファイルシステムにバックアップしたデータの所有者を決定します。	NFS
	その他のオプション	このオプションを選択すると要求が予約済みポート (1024) より小さいポートでなければならないことを意味します。	NFS
	コメント	CIFS ファイルシステムの使用目的を表します。	CIFS
	接続許可クライアント	iStorage HS ファイルシステムにアクセスできるバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS
	接続拒否クライアント	iStorage HS ファイルシステムにアクセスできないバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS

画面	項目	定義	補足
	マーカーフィルタリング	マーカーフィルタリングの設定を示します。ファイルシステムが特定のバックアップソフトウェアアプリケーションのために作成されると、値は Commvault、NetBackup、Spectrum Protect、NetWorker、Data Protector、Recovery Manager、System Recovery または Arcserve Backup になります。マーカーフィルタリングを設定していないファイルシステムの場合は、値は無効になります。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックされている場合は、アクセラレータノードがダウンしておりファイルシステムはパートナーのアクセラレータノードに引き継がれています。チェックされていない場合は、ファイルシステムはアクセラレータノードに残っています。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	WORM	WORM 設定を示します。	
	ACL	ACL (Access Control Lists : アクセス制御リスト) の設定を表示します。	
	ファイル属性	ファイル属性オプションを指定します。	
	タイムスタンプ	タイムスタンプオプションを指定します。	
	アクセス日付	アクセス日付オプションを指定します。	
	暗号化	暗号化オプションを指定します。	
	暗号化キー	暗号化キーを指定します。	
ファイルシステム ＞ ファイルシステム移行	ファイルシステム移行	ノード障害の場合またはロードバランシングが必要である場合、一方のアクセラレータノードをもう一方に移動することができます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	To	移動先のノードを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ファイルシステム名	システム管理者によって指定されたファイルシステム名を示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード	移動元のノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	格納済み容量	ファイルシステムの有効容量を表示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています (例 : GB= 1024 × 1024 × 1024) 。

画面	項目	定義	補足
ファイルシステム ＞ ファイルシステムの詳細	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を示します。	
	状態	ファイルシステムが エクスポート または アンエクスポート 状態のいずれなのかを示します。 iStorage HS では、 アンエクスポート 状態のファイルシステムしかエクスポート、移動、削除、名前変更できません。 不明 という状態が示される場合もあります。これは、ファイルシステムが常駐しているノードが到達不可能であることを意味します。 不明 状態でファイルシステムを移動しようとすると、警告を受け取ります。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	エクスポートタイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	容量	ファイルシステムの容量、クォータ設定、クォータ状態を示します。	
	格納済み容量	ファイルシステムの有効容量を表示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています。 (例 : GB= 1024 × 1024 × 1024) 。
	パリティ数	ファイルシステム全体を 12 としたときの冗長な部分の割合を示します。	
	オーバーヘッド	ファイルシステムの冗長な部分の割合を示します。	
	説明	ファイルシステムの使用目的、すなわち、ファイルシステムに含まれるデータのタイプを示します。	
	作成日時	ファイルシステムの作成時間を表示します。	

画面	項目	定義	補足
	エクスポート名	バックアップ/リストアシステムからエクスポートしたファイルシステムにアクセスする場合に使用されるパスを示します。このフィールドは、ファイルシステム名フィールドから自動的に入力されます。 Windowsオペレーティングシステムでは、CIFSタイプが使用され、エクスポート名は次のようになります。 ¥¥hostAN¥exportName UNIXオペレーティングシステムでは、NFSタイプが使用され、エクスポート名は次のようになります。 <pre>sudo mount -t nfs -o vers=3,tcp, rsz=131072,wsz=32768 hfs28:/export/fs3 /tmp/mountpoint</pre> バックアップ/リストアシステムのマウントポイントです。	NFS マウントオプションの設定については、「構成設計の手引」の「付録 C オペレーティングシステムの設定」を参照してください。
	接続許可クライアント	ファイルシステムに接続されるバックアップ/リストアシステムの IP アドレスまたはマシン名を表示します。このフィールドでは、ワイルドカード (*) を使用して、バックアップ/リストアシステムのすべての名前および IP アドレスを許可することもできます。	NFS
	アクセス権限	アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがアクセラレータノードにアクセスする方法を示します。アクセス権限が 読み書き の場合、アクセラレータノード経由でバックアップ/リストアシステムからストレージノードにデータを書き込むことができます。 読み取り専用 の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き出せません。	
	ユーザアクセス	ファイルシステムにバックアップしたデータの所有者を決定します。	NFS
	その他のオプション	このオプションを選択すると要求が予約済みポート (1024) より小さいポートでなければならないことを意味します。	NFS
	コメント	CIFSファイルシステムの使用目的を表します。	CIFS
	接続許可クライアント	iStorage HSファイルシステムにアクセスできるバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS
	接続拒否クライアント	iStorage HSファイルシステムにアクセスできないバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS

画面	項目	定義	補足
	マーカーフィルタリング	マーカーフィルタリングの設定を示します。ファイルシステムが特定のバックアップソフトウェアアプリケーションのために作成されると、値は Commvault、NetBackup、Spectrum Protect、NetWorker、Data Protector、Recovery Manager、System Recovery または Arcserve Backup になります。マーカーフィルタリングを設定していないファイルシステムの場合は、値は無効になります。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックされている場合は、ノードがダウンしておりファイルシステムはパートナーのアクセラレータノードに引き継がれています。チェックされていない場合は、ファイルシステムはノードに残っています。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	WORM	WORM 設定を示します。	
	ACL	ACL 設定を示します。	
	ファイル属性	ファイル属性オプションの設定を表示します。	
	タイムスタンプ	タイムスタンプオプションの設定を表示します。	
	アクセス日付	アクセス日付オプションの設定を表示します。	
	暗号化	ファイルシステムの暗号化オプションの設定を表示します。	
	暗号化キー	ファイルシステムの暗号化キーを表示します。	
ファイルシステム ＞ファイルシステム 削除	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を示します。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	格納済み容量	ファイルシステムの有効容量を表示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています。 (例：GB= 1024 × 1024 × 1024)。

画面	項目	定義	補足
ファイルシステム ＞ファイルシステム エクスポート	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を指定します。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	格納済み容量	ファイルシステムの有効容量を表示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています。 (例：GB= 1024 × 1024 × 1024)。
ファイルシステム ＞ファイルシステム アンエクスポート	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を指定します。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	格納済み容量	ファイルシステムの有効容量を表示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています。 (例：GB= 1024 × 1024 × 1024)。
ファイルシステム ＞ 詳細 ＞ ファイルシステムの クローン	元ファイルシステム名	クローン元のファイルシステム名を示します。	
	先ファイルシステム名	クローン先のファイルシステム名を示します。	
	ノード	ファイルシステムがクローンされたノードを示します。	
	エクスポートタイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	容量	ファイルシステムの容量、クォータ設定を示します。	
	パリティ数	ファイルシステム全体を 12 としたときの冗長な部分の割合を示します。	
	オーバーヘッド	ファイルシステムの冗長な部分の割合を示します。	
	説明	ファイルシステムの使用目的、つまり、ファイルシステムに含まれるデータのタイプを示します。	

画面	項目	定義	補足
	エクスポート名	バックアップ/リストアシステムからエクスポートしたファイルシステムにアクセスする場合に使用されるパスを示します。このフィールドは、ファイルシステム名フィールドから自動的に入力されます。 Windowsオペレーティングシステムでは、CIFSタイプが使用され、エクスポート名は次のようになります。 ¥¥hostAN¥exportName UNIXオペレーティングシステムでは、NFSタイプが使用され、エクスポート名は次のようになります。 <pre>sudo mount -t nfs -o vers=3,tcp, rsiz=131072,wsiz=32768 hfs28:/export/fs3 /tmp/mountpoint</pre> バックアップ/リストアシステムのマウントポイントです。	NFS マウントオプションの設定については、「構成設計の手引」の「付録 C オペレーティングシステムの設定」を参照してください。
	接続許可クライアント	ファイルシステムに接続されるバックアップ/リストアシステムの IP アドレスまたはマシン名を表示します。このフィールドでは、ワイルドカード (*) を使用して、バックアップ/リストアシステムのすべての名前および IP アドレスを許可することもできます。	NFS
	アクセス権限	アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがアクセラレータノードにアクセスする方法を示します。アクセス権限が 読み書き の場合、アクセラレータノード経由でバックアップ/リストアシステムからストレージノードにデータを書き込むことができます。 読み取り専用 の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き出せません。	
	ユーザアクセス	ファイルシステムにバックアップしたデータの所有者を決定します。	NFS
	その他のオプション	このオプションを選択すると要求が予約済みポート (1024) より小さいポートでなければならないことを意味します。	NFS
	コメント	CIFSファイルシステムの使用目的を表します。	CIFS
	接続許可クライアント	iStorage HSファイルシステムにアクセスできるバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS
	接続拒否クライアント	iStorage HSファイルシステムにアクセスできないバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS

画面	項目	定義	補足
	マーカーフィルタリング	マーカーフィルタリングの設定を示します。ファイルシステムが特定のバックアップソフトウェアアプリケーションのために作成されると、値は Commvault 、 NetBackup 、 Spectrum Protect 、 NetWorker 、 Data Protector 、 Recovery Manager 、 System Recovery または Arcserve Backup になります。マーカーフィルタリングを設定していないファイルシステムの場合は、値は無効になります。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックされている場合は、ノードがダウンしておりファイルシステムはパートナーのアクセラレータノードに引き継がれています。チェックされていない場合は、ファイルシステムはノードに残っています。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	WORM	WORM 設定を示します。	
	ACL	ACL 設定を示します。	
	ファイル属性	ファイル属性オプションの設定を表示します。	
	タイムスタンプ	タイムスタンプオプションの設定を表示します。	
	アクセス日付	アクセス日付オプションの設定を表示します。	
	暗号化	ファイルシステムの暗号化オプションの設定を表示します。	
	暗号化キー	ファイルシステムの暗号化キーを表示します。	
ファイルシステム ＞ ファイルシステム変更	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を指定します。	
	状態	ファイルシステムが エクスポート または アンエクスポート 状態のいずれなのかを示します。 iStorage HS では、 アンエクスポート 状態のファイルシステムしかエクスポート、移動、削除、名前変更できません。 不明 という状態が示される場合もあります。これは、ファイルシステムが常駐しているノードが到達不可能であることを意味します。 不明 状態でファイルシステムを移動しようすると、警告を受け取ります。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	エクスポートタイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを選択します。	
	容量	ファイルシステムの容量、クォータ設定を指定します。	

画面	項目	定義	補足
	格納済み容量	ファイルシステムの格納済み容量を示します。	格納済み容量は 2 のべき乗に基づく単位で表示しています。 (例: GB= 1024 × 1024 × 1024)。
	パリティ数	ファイルシステム全体を 12 としたときの冗長な部分の割合を示します。	
	オーバーヘッド	ファイルシステムの冗長な部分の割合を示します。	
	説明	ファイルシステムの使用目的、つまり、ファイルシステムに含まれるデータのタイプを示します。	
	エクスポート名	バックアップ/リストアシステムからエクスポートしたファイルシステムにアクセスする場合に使用されるパスを示します。このフィールドは、ファイルシステム名フィールドから自動的に入力されます。 Windowsオペレーティングシステムでは、CIFSタイプが使用され、 エクスポート名 は次のようになります。 ¥¥hostAN¥exportName UNIXオペレーティングシステムでは、NFSタイプが使用され、 エクスポート名 は次のようになります。 sudo mount -t nfs -o vers=3,tcp, rsize=131072,wsize=32768 hfs28:/export/fs3 /tmp/mountpoint バックアップ/リストアシステムのマウントポイントです。	NFS マウントオプションの設定については、「構成設計の手引」の「付録 C オペレーティングシステムの設定」を参照してください。
	接続許可クライアント	ファイルシステムに接続されるバックアップ/リストアシステムの IP アドレスまたはマシン名を表示します。このフィールドでは、ワイルドカード (*) を使用して、バックアップ/リストアシステムのすべての名前および IP アドレスを許可することもできます。	
	アクセス権限	アクセス権限は、バックアップ/リストアシステムがアクセラレータノードにアクセスする方法を示します。アクセス権限が 読み書き の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き込むことができます。 読み取り専用 の場合、バックアップ/リストアシステムからデータを書き出せません。	
	ユーザアクセス	ファイルシステムにバックアップしたデータの所有者を決定します。	NFS

画面	項目	定義	補足
	その他のオプション	このオプションを選択すると要求が予約済みポート（1024）より小さいポートでなければならないことを意味します。	NFS
	コメント	CIFS ファイルシステムの使用目的を表します。	CIFS
	接続許可クライアント	iStorage HS ファイルシステムにアクセスできるバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS
	接続拒否クライアント	iStorage HS ファイルシステムにアクセスできないバックアップ/リストアシステムを示します。	CIFS
	マーカーフィルタリング	マーカーフィルタリングの設定を示します。ファイルシステムが特定のバックアップソフトウェアアプリケーションのために作成されると、値は Commvault 、 NetBackup 、 Spectrum Protect 、 NetWorker 、 Data Protector 、 Recovery Manager 、 System Recovery または Arcserve Backup になります。マーカーフィルタリングを設定していないファイルシステムの場合は、値は無効になります。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックされている場合は、アクセラレータノードがダウンしておりファイルシステムはパートナのノードに引き継がれています。チェックされていない場合は、ファイルシステムはノードに残っています。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	WORM	WORM 設定を示します。	
	ACL	ACL 設定を示します。	
	ファイル属性	ファイル属性オプションの設定を示します。	
	タイムスタンプ	タイムスタンプオプションの設定を示します。	
	アクセス日付	アクセス日付オプションの設定を示します。	
	暗号化	ファイルシステムの暗号化オプションの設定を示します。	
	暗号化キー	ファイルシステムの暗号化キーを示します。	

画面	項目	定義	補足
ファイルシステム ＞ 詳細 ＞ 古い管理情報の削除	ファイルシステム名	ファイルシステムの名前を示します。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	ファイルシステムの容量	ファイルシステムの容量を示します。	
	ハードクォータ	ファイルシステムのハードクォータ状態を示します。	
	ソフトクォータ	ファイルシステムのソフトクォータ状態を示します。	
ファイルシステム ＞ ファイルシステムチェック	ファイルシステム名	容量情報を表示するファイルシステムの名前を示します。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	進捗率	整合性チェックの進捗率を示します。	
	経過時間	経過時間（分）を示します。	
ファイルシステム ＞ ファイルシステム修復	ファイルシステム名	現在のファイルシステム名を示します。	
	修復後のファイルシステム名	変更後のファイルシステム名を設定します。	
	ノード	ファイルシステムがエクスポートされたノードを示します。	
	タイプ	ファイルシステムのエクスポートタイプを示します。	
	進捗率	整合性チェックの進捗率を示します。	
	経過時間	経過時間（分）を示します。	
CIFS	認証方式		
	認証方式	CIFS 認証方式を表示します。 ワークグループ(共有) : 認証方式に「共有」を指定している。 Active Directory : 認証方式に Active Directory を指定している。 指定されていない : 認証方式が指定されていない。	
	ワークグループ	認証方式 に ワークグループ(共有) を指定している場合、ワークグループ名を表示します。	

画面	項目	定義	補足
	パスワードによる認証を行う	CIFS 認証方式にパスワードによる認証を行う場合は、 パスワードによる認証を行う を表示します。パスワードによる認証を行わない場合は、 パスワードによる認証を行わない を表示します。	
	ドメイン	認証方式 に Active Directory を指定している場合、Active Directory のドメイン名を表示します。	
	DNS ドメイン名	ドメインの DNS ドメイン名を表示します。	
	ドメインコントローラ	自動的に取得 または指定したドメインコントローラの IP アドレスを表示します。 複数登録時の区切り文字：半角スペース	
	ネットワーク制限	ネットワーク制限 をクリックすると、ネットワーク制限のみを変更する画面に遷移します。	
	接続許可クライアント	ファイルシステムにアクセスすることができるクライアントの IP アドレス、ネットワークアドレスを表示します。 ネットワークアドレスは、192.168.1.0/255.255.255.0 の形式で表示されます。 複数登録時の区切り文字：半角スペース 既定値：指定なし（空白）	
	接続拒否クライアント	ファイルシステムにアクセスすることができないクライアントの IP アドレス、ネットワークアドレスを表示します。 ネットワークアドレスは、192.168.1.0/255.255.255.0 の形式で表示されます。 複数登録時の区切り文字：半角スペース 既定値：指定なし（空白）	
	NetBIOS 名	設定されている NetBIOS 名を表示します。 NetBIOS 名 をクリックすると NetBIOS 名のみを変更する画面に遷移します。	
	変更	CIFS アクセス制御>変更 画面へ移動します。	

画面	項目	定義	補足
CIFS > 認証方式	認証方式	CIFS 認証方式を表示します。Active Directory を使用する場合は、 Active Directory を指定します。共有を使用する場合は、 ワークグループ(共有) を指定します。	
	ワークグループ	ワークグループ名を指定します。 最大文字数：15 バイト	
	パスワード	CIFS 認証方式にパスワードを使用する場合は、 パスワードによる認証を行う のチェックボックスを有効にします。 パスワード にはパスワードを指定します。 確認パスワード には同じパスワードを入力します。 最小文字数：6 バイト 最大文字数：31 バイト	
	ドメイン	Active Directory のドメイン名を指定します。	
	DNS ドメイン名	ドメインの DNS ドメイン名を指定します。 最大文字数：255 バイト	
	ドメインコントローラ	自動的に取得 または 指定 を指定します。ドメインコントローラを自動的に取得する場合は、 自動的に取得 を選択します。ドメインコントローラを直接指定する場合は、 指定 を選択し、ドメインコントローラの IP アドレスを入力します。 複数登録時の区切り文字：半角スペース 最大文字数：255 バイト	
CIFS > ネットワーク制限	ネットワーク制限		
	接続許可クライアント	ファイルシステムにアクセスすることができるバックアップ/リストアシステムについて記述します。IP アドレスまたはネットワークアドレスを指定します。 ネットワークアドレスは、 192.168.1.0/255.255.255.0,192.168.1.0/24 または 192.168. の形式でのみ指定することができます。 複数登録時の区切り文字：半角スペース 最大文字数：255 バイト 既定値：指定なし（空白）	

画面	項目	定義	補足
	接続拒否クライアント	ファイルシステムにアクセスすることができないバックアップ/リストアシステムについて記述します。IP アドレスまたはネットワークアドレスを指定します。 ネットワークアドレスは、 192.168.1.0/255.255.255.0, 192.168.1.0/24 または 192.168. の形式でのみ指定することができます。 複数登録時の区切り文字：半角スペース 最大文字数：255 バイト 既定値：指定なし（空白）	
CIFS > NetBIOS 名	NetBIOS 名	NetBIOS 名を表示します。変更する場合は、 NetBIOS 名を変更する のチェックボックスを有効にします。	
	変更	認証方式とネットワーク制限と NetBIOS 名を変更します。	
CIFS > ドメイン参加	CIFS > ドメイン参加	CIFS をクリックすると、CIFS 画面へ移動します。 ドメイン参加をクリックすると表示を最新に更新します。	
	ドメイン参加設定		
	ドメイン	参加するドメイン名が表示されます。	
	ユーザ名	ドメイン参加の際に使用するユーザ名を指定します。 既定値：Administrator 最大文字数：20 バイト	
	パスワード	ユーザのパスワードを指定します。	
	OK	ドメイン参加設定の情報でドメインに参加します。	
レプリケーション > リモートシステム	外部フローティング IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを表示します。ラックモデルまたはラックレスモデルの場合に表示されます。	
	レプリケーション IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを表示します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	タイムゾーン	リモートシステムのタイムゾーン情報を表示します。	
	暗号化	レプリケーションの際にデータパケットを暗号化するかどうかを表示します。	
	説明	リモートシステムの説明メッセージを表示します。	
	登録	ボタンをクリックすると、リモートシステム登録画面に遷移します。	
	削除	リモートシステムを選択してボタンをクリックすると、リモートシステムの削除画面に遷移します。	

画面	項目	定義	補足
レプリケーション ＞ リモートシステム ＞ リモートシステム登録	外部フローティング IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを指定します。ラックモデルまたはラックレスモデルの場合に表示されます。	IP アドレスのみ入力できます。ラックモデル、ラックレスモデルでは最大 50 台、シングルノードモデルでは最大 16 台のリモートシステムを登録できます。
	レプリケーション IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを指定します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	タイムゾーン	リモートシステムのタイムゾーンを選択します。	
	暗号化	レプリケーションの際にデータパケットを暗号化するかどうかを選択します。	
	説明	リモートシステムの説明メッセージを入力します。	説明の最大サイズは 255 文字です。
	OK	ボタンをクリックすると、リモートシステムを登録します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、リモートシステムを登録せずに、リモートシステム登録画面を閉じます。	
レプリケーション ＞ リモートシステム ＞ リモートシステム変更	外部フローティング IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを指定します。ラックモデルまたはラックレスモデルの場合に表示されます。	IP アドレスのみ入力できます。
	レプリケーション IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを指定します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	タイムゾーン	リモートシステムのタイムゾーンを選択します。	
	暗号化	レプリケーションの際にデータパケットを暗号化するかどうかを選択します。	
	説明	リモートシステムの説明メッセージを入力します。	説明の最大サイズは 255 文字です。
	OK	ボタンをクリックすると、変更内容を反映します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、変更内容を反映せずに、リモートシステム変更画面を閉じます。	

画面	項目	定義	補足
レプリケーション ＞ リモートシステム ＞ リモートシステムの削除	外部フローティング IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを表示します。ラックモデルまたはラックレスモデルの場合に表示されます。	
	レプリケーション IP アドレス	リモートシステムの外部フローティング IP アドレスまたはレプリケーション IP アドレスを表示します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	タイムゾーン	リモートシステムのタイムゾーン情報を表示します。	
	暗号化	レプリケーションの際にデータパケットを暗号化するかどうかを表示します。	
	説明	リモートシステムの説明メッセージを表示します。	
	開始	ボタンをクリックすると、リモートシステムを削除します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、リモートシステムを削除せずに、 リモートシステムの削除 画面を閉じます。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。 マスタ または レプリカ です。	
	ノード ID	レプリケーションセットが存在するファイルシステムのノードを表示します。	
	ファイルシステム名	レプリケーションセットで使用しているファイルシステム名を表示します。	
	リモートシステム	接続しているリモートシステムを表示します。	
	転送速度	ローカルシステムと指定されたリモートシステム間の現在のデータ転送速度を表示します。	
	実データ量	ローカルシステムと指定されたリモートシステム間の実データ転送量を表示します。	
	仮想データ量	ローカルシステムと指定されたリモートシステム間の仮想データ転送量を表示します。	
	ジョブ状態	現在の転送状態を表示します。 未実行 ：レプリケーションジョブを1度も起動したことがないことを示します。 実行中 ：レプリケーションジョブが実行中であることを示します。 完了 ：レプリケーションジョブが完了したことを示します。 キャンセル ：レプリケーションジョブをキャンセルしたことを示します。 失敗 ：レプリケーションジョブが失敗したことを示します。	

画面	項目	定義	補足
	更新状態	レプリカファイルシステムの現在の状態を表示します。 未更新 ：レプリカファイルシステムを最新のものに置換する必要があることを示します。	
	作成	ボタンをクリックすると、 レプリケーションセット作成 画面に遷移します。	
	削除	ボタンをクリックすると、 レプリケーションセットの削除 画面に遷移します。	
	スタート	ボタンをクリックすると、 レプリケーションのスタート 画面に遷移します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、 レプリケーションのキャンセル 画面に遷移します。	
	更新	古いファイルシステムを新しいファイルシステムに置換します。ボタンをクリックすると、 レプリカファイルシステムの更新 画面に遷移します。	更新 は、役割が レプリカ のレプリケーションセットでのみ有効な操作です。
	スケジュール	ボタンをクリックすると、 スケジュール一覧 画面に遷移します。	
	ジョブ履歴	ボタンをクリックすると、 ジョブ履歴一覧 画面に遷移します。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリケーションセット作成	リモートシステム	接続されているリモートシステムを選択します。ローカルシステムと選択されたリモートシステムにレプリケーションセットを作成します。	
	説明	選択されたリモートシステムの説明メッセージを表示します。	
	接続	ボタンをクリックすると、 リモートシステム のドロップダウンリストで選択したシステムへ接続します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、リモートシステムへの接続を中止します。	
	ローカルシステム	ローカルシステムのレプリケーションセットを表示します。	
	リモートシステム	リモートシステムのレプリケーションセットを表示します。	

画面	項目	定義	補足
	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を入力します。名前は固有である必要があります。	レプリケーションセットの名前はアルファベット（大文字と小文字の両方）と数字とアンダーバー（_）だけを含むことができます。レプリケーションセットの名前の最大サイズは 63 文字です。
	外部フローティング IP アドレス	ローカルシステムとリモートシステムの外部フローティング IP アドレスを表示します。ラックモデル、ラックレスモデルの場合に表示されます。	
	レプリケーション IP アドレス	ローカルシステムとリモートシステムのレプリケーション IP アドレスを表示します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	システム名	ローカルシステムとリモートシステムのシステム名を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を マスタ または レプリカ から選択します。	
	ノード	役割がマスタの場合 は、ファイルシステムが保存されているノードを選択します。 役割がレプリカの場合 は、ファイルシステムを作成するノードを選択します。	
	ファイルシステム名	役割がマスタの場合 は、リストからファイルシステムを選択します。 役割がレプリカの場合 は、新しいファイルシステム名を入力します。	
	マーカーフィルタリング	選択されたファイルシステムのマーカーフィルタリングを表示するか、新しいファイルシステムのためにマーカーフィルタリングを指定します。	
	WORM	WORM 設定を表示します。	
	ACL	ACL 設定を表示します。	
	パリティ数	役割がマスタの場合 は、選択したファイルシステムのパリティ数を表示します。 役割がレプリカの場合 は、作成するファイルシステムのパリティ数を選択します。	
	データ転送ポート	レプリケーションセットに使用されているノードのポート名を選択します。	

画面	項目	定義	補足
	スループット	ローカルシステムとリモートシステム間のレプリケーションデータの転送速度を制限します。	役割が マスタ のレプリケーションセットの場合のみ設定できます。 制限する のチェックボックスを選択すると、スループットを制限できます。選択しない場合は、ローカルシステムとリモートシステム間のレプリケーションセットの帯域幅の制限は行いません。 帯域幅は 100Kbps から 99,999,999Kbps の間で設定します。
	リトライ期間	接続が中断された場合に、レプリケーションセットの復旧を試みる再試行期間を入力します。	リトライ期間は 10 分から 99,999 分の間で設定します。
	OK	ボタンをクリックすると、レプリケーションセットを作成します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、レプリケーションセットを作成せずに、 レプリケーションセット 画面へ戻ります。	

画面	項目	定義	補足
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリケーションセット詳細	ローカルシステム	ローカルシステムのレプリケーションセットを表示します。	
	リモートシステム	リモートシステムのレプリケーションセットを表示します。	
	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	外部フローティング IP アドレス	ローカルシステムとリモートシステムの外部フローティング IP アドレスを表示します。ラックモデル、ラックレスモデルの場合に表示されます。	
	レプリケーション IP アドレス	ローカルシステムとリモートシステムのレプリケーション IP アドレスを表示します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	システム名	ローカルシステムとリモートシステムのシステム名を表示します。	
	暗号化	レプリケーションの際にデータパケットを暗号化するかどうかを表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。	
	更新状態	レプリカファイルシステムの現在の状態を表示します。 未更新 ：レプリカファイルシステムを最新のものに置換する必要があることを示します。	
	ノード	ファイルシステムが保存されているノードを表示します。	
	ファイルシステム名	レプリケーションで使用するファイルシステム名を表示します。	
	マーカーフィルタリング	マーカーフィルタリングの状態を表示します。	
	WORM	WORM 設定を表示します。	
	ACL	ACL 設定を表示します。	
	パリティ数	ファイルシステムのパリティ数を表示します。	
	データ転送ポート	レプリケーションセットに使用されているノードのポート名を表示します。	
	スループット	ローカルシステムとリモートシステム間のレプリケーションデータの転送速度を表示します。	役割がマスタのレプリケーションセットの場合のみ表示されます。
	リトライ期間	接続が中断された場合に、レプリケーションセットの復旧を試みる再試行期間を表示します。	
	閉じる	ボタンをクリックすると、レプリケーションセット画面へ戻ります。	

画面	項目	定義	補足
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリケーションセット変更	ローカルシステム	ローカルシステムのレプリケーションセットを表示します。	
	リモートシステム	リモートシステムのレプリケーションセットを表示します。	
	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	外部フローティング IP アドレス	ローカルシステムとリモートシステムの外部フローティング IP アドレスを表示します。ラックモデル、ラックレスモデルの場合に表示されます。	
	レプリケーション IP アドレス	ローカルシステムとリモートシステムのレプリケーション IP アドレスを表示します。シングルノードモデルの場合に表示されます。	
	システム名	ローカルシステムとリモートシステムのシステム名を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。	
	ノード	ファイルシステムが保存されているノードを表示します。	
	ファイルシステム名	レプリケーションで使用するファイルシステム名を表示します。	
	マーカーフィルタリング	マーカーフィルタリングの状態を表示します。	
	WORM	WORM 設定を表示します。	
	ACL	ACL 設定を表示します。	
	パリティ数	ファイルシステムのパリティ数を表示します。	
	データ転送ポート	レプリケーションセットに使用されているノードのポート名を選択します。	

画面	項目	定義	補足
	スループット	ローカルシステムとリモートシステム間のレプリケーションデータの転送速度を制限します。	役割 が マスタ のレプリケーションセットの場合のみ設定できます。 制限する のチェックボックスを選択すると、スループットを制限できます。選択しない場合は、ローカルシステムとリモートシステム間のレプリケーションセットの帯域幅の制限は行いません。 帯域幅は 100Kbps から 99,999,999Kbps の間で設定します。
	リトライ期間	接続が中断された場合に、レプリケーションセットの復旧を試みる再試行期間を入力します。	リトライ期間は 10 分から 99,999 分の間で設定します。
	OK	ボタンをクリックすると、設定を変更します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、設定を変更せずに、 レプリケーションセット 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリケーションセットの削除	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。	
	ノード ID	ファイルシステムが保存されているノードを表示します。	
	開始	ボタンをクリックすると、レプリケーションセットを削除します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、レプリケーションセットを削除せずに、 レプリケーションセット 画面へ戻ります。	

画面	項目	定義	補足
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリケーションのスタート	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。	
	ノード ID	ファイルシステムが保存されているノードを表示します。	
	開始	ボタンをクリックすると、レプリケーションを開始します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、レプリケーションを開始せずに、 レプリケーションセット 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリケーションのキャンセル	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。	
	ノード ID	ファイルシステムが保存されているノードを表示します。	
	開始	ボタンをクリックすると、レプリケーションをキャンセルします。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、キャンセルせずに レプリケーションセット 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ レプリカファイルシステムの更新	レプリケーションセット	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	役割	レプリケーションセットの役割を表示します。	
	ノード ID	ファイルシステムが保存されているノードを表示します。	
	開始	ボタンをクリックすると、レプリカファイルシステムの更新を開始します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、レプリカファイルシステムを更新せずに レプリケーションセット 画面へ戻ります。	

画面	項目	定義	補足
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ スケジュール一覧	セット名	レプリケーションセットの名前を表示します。	
	頻度	レプリケーションスケジュールの頻度を表示します。	ローカル開始時間またはリモート開始時間の設定により以下を表示します。 分単位を選択している場合は、 「N minutes」 (N: 設定したスケジュールの実行間隔)と表示します。 毎時を選択している場合は、 「毎時」と表示します。 日次を選択している場合は、 「日次」と表示します。 週次を選択している場合は、 「週次」と表示します。 月次を選択している場合は、 「月次」と表示します。 指定日を選択している場合、 「-」と表示します。
	ローカル開始時間	曜日/日付: レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、ローカルシステムの日付または曜日を表示します。 時間: レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、ローカルシステムの時間を表示します。	
	リモート開始時間	曜日/日付: レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、リモートシステムの日付または曜日を表示します。 時間: レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、リモートシステムの時間を表示します。	

画面	項目	定義	補足
	デッドライン	最大継続期間 ：レプリケーションジョブを実行する最大時間を表示します。 動作 ：レプリケーションジョブが最大継続期間内に完了しなかった場合に、どのような動作をするかを表示します。	
	状態	レプリケーションスケジュールの状態を表示します。	
	追加	ボタンをクリックすると、 スケジュール追加 画面へ遷移します。	
	削除	ボタンをクリックすると、確認画面へ遷移します。	
	有効	ボタンをクリックすると、スケジュールの状態を 有効 に変更します。	
	無効	ボタンをクリックすると、スケジュールの状態を 無効 に変更します。	
	閉じる	ボタンをクリックすると、 レプリケーションセット 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ スケジュール一覧 ＞ スケジュール追加	レプリケーションセット	スケジュールを追加するレプリケーションセットを選択します。	
	スループット分布図の表示	リンクをクリックすると、 スループット分布 画面を表示します。	
	状態	レプリケーションスケジュールの状態を指定します。 有効にする ：スケジュールを有効にする場合は選択してください。	
	タイムゾーン	ローカル ：ローカルシステムのタイムゾーンを使用してスケジュール開始時間を設定します。 ローカル を選択した場合、 ローカル開始時間 を設定します。 リモート ：リモートシステムのタイムゾーンを使用してスケジュール開始時間を設定します。 リモート を選択した場合、 リモート開始時間 を設定します。	
	ローカル開始時間	曜日/日付 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、ローカルシステムの日付または曜日を指定します。 時間 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、ローカルシステムの時間を指定します。	

画面	項目	定義	補足
	リモート開始時間	曜日/日付 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、リモートシステムの日付または曜日を指定します。 時間 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、リモートシステムの時間を指定します。	
	デッドライン	制限する ：最大継続期間を指定する場合に選択します。 最大継続期間 ：レプリケーションジョブを実行する最大時間を入力します。 動作 ：レプリケーションジョブが最大継続期間内に完了しなかった場合に、どのような動作をするか選択します。	最大継続期間 は、1 分から 99,999 分の間で設定します。
	OK	ボタンをクリックすると、スケジュールを追加します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、スケジュールを追加せずに、 スケジュール一覧 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ スケジュール一覧 ＞ スケジュール変更	レプリケーションセット	スケジュールを変更するレプリケーションセットを表示します。	
	スループット分布図の表示	リンクをクリックすると、 スループット分布 画面を表示します。	
	状態	レプリケーションスケジュールの状態を指定します。 有効にする ：スケジュールを有効にする場合は選択してください。	
	タイムゾーン	ローカル ：ローカルシステムのタイムゾーンを使用してスケジュール開始時間を設定します。 ローカル を選択した場合、 ローカル開始時間 を設定します。 リモート ：リモートシステムのタイムゾーンを使用してスケジュール開始時間を設定します。 リモート を選択した場合、 リモート開始時間 を設定します。	
	ローカル開始時間	曜日/日付 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、ローカルシステムの日付または曜日を指定します。 時間 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、ローカルシステムの時間を指定します。	

画面	項目	定義	補足
	リモート開始時間	曜日/日付 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、リモートシステムの日付または曜日を指定します。 時間 ：レプリケーションジョブをスケジュールに従って起動する、リモートシステムの時間を指定します。	
	デッドライン	制限する ：最大継続期間を指定する場合に選択します。 最大継続期間 ：レプリケーションジョブを実行する最大時間を入力します。 動作 ：レプリケーションジョブが最大継続期間内に完了しなかった場合に、どのような動作をするか選択します。	最大継続期間 は、1 分から 99,999 分の間で設定します。
	OK	ボタンをクリックすると、スケジュールを変更します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると、スケジュールを変更せずに、 スケジュール一覧 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ スケジュール ＞ スケジュール変更 ＞ スループット分布	ノード	表示対象の ノード をプルダウンリストから選択します。	
	図の種類	週間 ：週ごとの分布を表示します。 日間 ：日ごとの分布を表示します。	
	表示	クリックすると、指定した条件で分布を表示し直します。	
	閉じる	ボタンをクリックすると、 スケジュール変更 画面へ戻ります。	
レプリケーション ＞ レプリケーションセット ＞ ジョブ履歴一覧	レプリケーションセット	表示するレプリケーションセットをプルダウンリストから選択します。	
	表示期間	表示するジョブ履歴の開始日と終了日をカレンダーから選択します。過去 1 週間分がデフォルトで表示されます。	
	表示	ボタンをクリックすると選択したジョブ履歴一覧を表示します。	
	ダウンロード	ボタンをクリックすると選択したジョブ履歴一覧をダウンロードします。	
	ジョブ ID	レプリケーションジョブの ID を表示します。	
	セット名	レプリケーションセットの名前を表示します。	

画面	項目	定義	補足
	状態	レプリケーションセットの現在の転送状態を表示します。 起動中 ：レプリケーションジョブが実行中であることを示します。 完了 ：レプリケーションジョブが完了したことを示します。 キャンセル ：レプリケーションジョブをキャンセルしたことを示します。 失敗 ：レプリケーションジョブが失敗したことを示します。	
	開始時間	レプリケーションジョブの開始時間を表示します。	
	終了時間	レプリケーションジョブの終了時間を表示します。	
	転送データ	実データ量 ：ローカルシステムと指定されたりリモートシステム間の実データ転送量を表示します。 仮想データ量 ：ローカルシステムと指定されたりリモートシステム間の仮想データ転送量を表示します。	
	転送速度	マスタシステムとレプリカシステム間のデータ転送速度を表示します。	
	閉じる	ボタンをクリックすると、 レプリケーションセット 画面へ戻ります。	
領域解放	状態/履歴	現在の領域解放の進捗状況および過去の履歴（最大 30 件）を表示します。領域解放を実行していないとき（実行待ち状態）は、次の領域解放にかかる 予測処理時間(次回) が表示されます。領域解放実行中は、その進捗がプログレスバーで表示され、その処理の 予測残り時間 が表示されます。	
	開始	書き込み禁止（FG：フォアグラウンド）モードの場合は、領域解放の開始ができます。書き込み可（BG：バックグラウンド）モードの場合は、 開始 画面を開き、その画面から領域解放の開始ができます。すでに実行中の領域解放処理があるときは、領域解放を開始することはできません。	
	キャンセル	現在実行中の領域解放をキャンセルします。	
	開始日時	処理を開始した日時を YYYY/MM/DD hh:mm 形式（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分）で示します。	
	終了日時	処理を終了した日時を YYYY/MM/DD hh:mm 形式（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分）で示します。	

画面	項目	定義	補足
	終了期限	処理を強制的に終了する日時を YYYY/MM/DD hh:mm 形式（YYYY：年、MM：月、DD：日、hh：時、mm：分）で示します。	
	状態	処理の状態を示します。 実行待ち ：次に実行される処理です。 準備中 ：処理開始の指示を受けてから、実際に処理が開始するまでの状態です。 実行中 ：現在実行中の処理です。 キャンセル中 ：キャンセルの指示を受けてから、実際に処理がキャンセルされるまでの状態です。 キャンセル ：キャンセル済みの処理です。 完了 ：正常終了した処理です。	
	進捗率	現在までに完了した処理の割合（0～100%）を示します。	
	経過時間	実際に要した処理時間を示します。	
	解放可能領域	領域解放により解放可能となった領域を示します。この領域は、徐々に解放され空き領域となります。	
	モード	領域解放が書き込み禁止（FG：フォアグラウンド）で実行されたか、書き込み可（BG：バックグラウンド）で実行されたかを示します。	
	優先度	領域解放が BG モードで実行された場合に表示します。バックアップ、リストアおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保された資源の割合（0～100%）を示します。 領域解放が FG モードで実行された場合は、“-”を表示します。	
	スケジュール(状態/履歴)	スケジュールによって実行された処理（Yes）か、手動で実行された処理（No）かを示します。	
	スケジュール	システム管理者が設定した処理のスケジュールを最大 31 件まで表示します。	
	スケジュール未登録時に警告しない	iStorage HS の外部のスケジューラなどのソフトウェアから CLI を利用して領域解放の制御を行う場合に選択します。	
	頻度	処理を行う頻度（毎日/毎週/毎月）を示します。	
	曜日/日付	処理を開始する曜日または日付を示します。	
	開始時刻	処理を開始する時刻を hh:mm 形式（hh：時、mm：分）で表示します。	
	終了期限	処理実行の終了期限を hh:mm 形式（hh：時、mm：分）で表示します。日付をまたがる場合は、“（翌日）”、“（D 日後）”（D：日数）を表示します。	

画面	項目	定義	補足
	制限時間	処理実行に費やせる最大時間を相対時間で表示します。	
	優先度	領域解放のモードが BG のときに表示します。バックアップ、リストアおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合（0～100%）を示します。領域解放のモードが FG のときは“-”を表示します。	
	状態	そのスケジュールが現在有効か無効かを示します。	
	追加	スケジュールの追加 画面を開き、スケジュールを追加できます。	
	編集	スケジュールの編集 画面を開き、選択したスケジュールを編集できます。複数のスケジュールを選択して同時に編集することはできません。	
	削除	選択したスケジュールを削除します。複数のスケジュールを選択し、同時に削除することができます。	
	有効	選択したスケジュールを有効にします。複数のスケジュールを選択し、同時に有効にすることができます。	
	無効	選択したスケジュールを無効にします。複数のスケジュールを選択し、同時に無効にすることができます。	
領域解放 > 開始	優先度	領域解放のモードが BG のときに設定可能です。バックアップ、リストアおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合を 0～100%の範囲内で 10%刻みに指定できます。	
	開始	ボタンをクリックすると設定した値を反映して、領域解放を開始します。	
	キャンセル	ボタンをクリックすると 開始 画面を閉じます。	

画面	項目	定義	補足
領域解放 > スケジュールの 追加	開始日時	処理を開始する頻度をおよび日時を設定します。必ず設定してください。	
	終了期限	相対時間で指定 ：処理を強制的に終了するまでの時間を分単位で設定します。 時刻で設定 ：処理を強制的に終了する時刻を hh:mm 形式（hh：時、mm：分）で設定します。 無制限 ：処理を強制的に終了させる時間や時刻を設定しない場合に選択します。	
	優先度	領域解放のモードが BG のときに設定可能です。バックアップ、リストアおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合を 0～100%の範囲内で 10%刻みに指定できます。	
	追加	ボタンをクリックすると、設定した値を反映してスケジュールを追加します。	
	閉じる	ボタンをクリックすると、 スケジュールの追加 画面を閉じます。	
領域解放 > スケジュールの 編集	開始日時	処理を開始する頻度をおよび日時を設定します。必ず設定してください。	
	終了期限	相対時間で指定 ：処理を強制的に終了するまでの時間を分単位で設定します。 時刻で設定 ：処理を強制的に終了する時刻を hh:mm 形式（hh：時、mm：分）で設定します。 無制限 ：処理を強制的に終了させる時間や時刻を設定しない場合に選択します。	
	優先度	領域解放のモードが BG のときに設定可能です。バックアップ、リストアおよび他のバックグラウンドタスクが実行されているときに、領域解放用に確保する資源の割合を 0～100%の範囲内で 10%刻みに指定できます。	
	確定	ボタンをクリックすると、設定した値をスケジュールに反映します。	
	閉じる	ボタンをクリックすると、 スケジュールの編集 画面を閉じます。	

画面	項目	定義	補足
ネットワーク	ノード ID	システム内のアクセラレータノードの ID を示します。	
	ノードタイプ	ノードがアクセラレータノードまたはストレージノードであることを示します。	
	ポート	アクセラレータノード上のファイルシステムにアクセスするためにバックアップ/リストアシステムが使用します。外部ネットワークが特に使用する複数のネットワークカードがあります。各カードは独自の IP アドレスを持っています。	
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	
	種別	ネットワークカードの種別を表示します。	
	外部 IP アドレス	アクセラレータノード上のネットワークカードの IP アドレスを示します。	
	状態	ネットワークカードが有効か無効かを示します。	
	帯域幅	Ethernet リンクの帯域幅を示します。	
	通信方式	Ethernet リンクが全二重通信方式または半二重通信方式のいずれかを示します。	
	フェイルオーバ	フェイルオーバの状態を示します。チェックした場合、アクセラレータノードがダウンしている間、ファイルシステムはペアのアクセラレータノードに引き継がれます。チェックをはずした場合、ファイルシステムはアクセラレータノードに残ります。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	監視	ポートがフェイルオーバ監視対象かどうかを表示します。フェイルオーバ監視対象に設定したポートがダウンした時、自動的にフェイルオーバが開始されます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	内部 IP アドレス	アクセラレータノード、または、ストレージノード上のネットワークカードの IP アドレスを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	外部フローティング IP アドレス	リモートプロダクトシステムの外部フローティング IP アドレスです。接続先のリモートシステムを指定するために使われます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	GUI 管理用	システム Web サービスにアクセスするストレージ管理者が使用する GUI 管理用の外部フローティング IP アドレスを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
	レプリケーション用	レプリケーションの外部フローティング IP アドレスを示します。これはレプリケーション実行中に使用されます。しかし、レプリケーション用外部フローティング IP アドレスが設定されていない場合、GUI 管理用外部フローティング IP アドレスを使うことができます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
ネットワーク > 外部フローティング IP アドレス 変更	外部フローティング IP アドレス	リモートプロダクトシステムの外部 IP アドレスです。リモートプロダクトシステムを指定する場合に使用されます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	割り当て	bonding ポートにスレーブするネットワークポートを割り当てます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	GUI 管理用	システム Web サービスにアクセスするストレージ管理者が使用する GUI 管理用の外部フローティング IP アドレスを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	レプリケーション用	レプリケーションの外部フローティング IP アドレスを示します。これはレプリケーション実行中に使用されます。しかし、レプリケーション用外部フローティング IP アドレスが設定されていない場合、GUI 管理用外部フローティング IP アドレスを使うことができます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ポート	アクセラレータノード上のファイルシステムにアクセスするためにバックアップ/リストアシステムが使用します。外部ネットワークが特に使用する複数のネットワークカードがあります。各カードは独自の IP アドレスを持っています。	
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	
	種別	ネットワークカードの種別を表示します。	
	bonding スレーブ	bonding ポートにスレーブするネットワークポートを割り当てます。	
	bonding モード	bonding ポリシの 1 つを指定します。	
	状態	Ethernet または Bond ドライバの状態を示します。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	帯域幅	Ethernet リンクの帯域幅を示します。	

画面	項目	定義	補足
	通信方式	Ethernet リンクが全二重通信方式または半二重通信方式のいずれかを示します。	
ネットワーク > 外部フローティング IP アドレス変更 > bonding の作成	bonding ポート名	bonding ポート名を表示します。	
	bonding スレーブ	bonding ポートにスレーブするネットワークポートを割り当てます。	
	bonding モード	bonding ポリシの 1 つを指定します。	
	送信ポート選択ポリシ	送信ポリシの 1 つを指定します。	
	プライマリ	起動時にアクティブにするポートを指定します。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	フェイルオーバ	フェイルオーバの状態を示します。チェックした場合、アクセラレータノードがダウンしている間、ファイルシステムはペアのアクセラレータノードに引き継がれます。チェックをはずした場合、ファイルシステムはアクセラレータノードに残ります。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
ネットワーク > 外部フローティング IP アドレス変更 > Bonding の変更	bonding ポート名	bonding ポート名を示します。	
	bonding スレーブ	bonding ポートにスレーブするネットワークポートを割り当てます。	
	bonding モード	bonding ポリシの 1 つを指定します。	
	送信ポート選択ポリシ	送信ポリシの 1 つを指定します。	
	状態	bonding ポートの状態です。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	

画面	項目	定義	補足
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	帯域幅	Ethernet リンクの帯域幅を示します。	
	通信方式	Ethernet リンクが全二重通信方式または半二重通信方式のいずれかを示します。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックした場合、アクセラレータノードがダウンしている間、ファイルシステムはペアのアクセラレータノードに引き継がれます。チェックをはずした場合、ファイルシステムはアクセラレータノードに残ります。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
ネットワーク > 外部フローティング IP アドレス変更 > bonding 削除	ポート	bonding ポート名を示します。	
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	
	状態	bonding ポートの状態です。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > ポートの変更	ポート名	ポート名を示します。	
	状態	ポートの状態です。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	帯域幅	Ethernet リンクの帯域幅を示します。	
	通信方式	Ethernet リンクが全二重通信方式または半二重通信方式のいずれかを示します。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックした場合、アクセラレータノードがダウンしている間、ファイルシステムはペアのアクセラレータノードに引き継がれます。チェックをはずした場合、ファイルシステムはアクセラレータノードに残ります。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
ネットワーク > 外部ネットワーク 変更	ポート	アクセラレータノード上のファイルシステムにアクセスするためにバックアップ/リストアシステムが使用します。外部ネットワークが特に使用する複数のネットワークカードがあります。各カードは独自の IP アドレスを持っています。	
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	
	種別	ネットワークカードの種別を表示します。	
	状態	Ethernet または Bond ドライバの状態を示します。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	帯域幅	Ethernet リンクの帯域幅を示します。	
	通信方式	Ethernet リンクが全二重通信方式または半二重通信方式のいずれかを示します。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > bonding の作成	bonding ポート名	bonding ポート名を表示します。	
	bonding スレーブ	bonding ポートにスレーブするネットワークポートを割り当てます。	
	bonding モード	bonding ポリシの 1 つを指定します。	
	送信ポート選択ポリシ	送信ポリシの 1 つを指定します。	
	プライマリ	起動時にアクティブにするポートを指定します。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックした場合、アクセラレータノードがダウンしている間、ファイルシステムはペアのアクセラレータノードに引き継がれます。チェックをはずした場合、ファイルシステムはアクセラレータノードに残ります。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
ネットワーク > 外部ネットワーク > Bonding の変更	bonding ポート名	bonding ポート名を示します。	
	bonding スレーブ	bonding ポートにスレーブするネットワークポートを割り当てます。	
	bonding モード	bonding ポリシの 1 つを指定します。	
	送信ポート選択ポリシ	送信ポリシの 1 つを指定します。	
	状態	bonding ポートの状態です。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	MTU	最大転送ユニット(MTU)は、ネットワークカードが転送可能なバイトとして規定された値の中で最も大きい物理パケットサイズです。	
	帯域幅	Ethernet リンクの帯域幅を示します。	
	通信方式	Ethernet リンクが全二重通信方式または半二重通信方式のいずれかを示します。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーの状態を示します。チェックした場合、アクセラレータノードがダウンしている間、ファイルシステムはペアのアクセラレータノードに引き継がれます。チェックをはずした場合、ファイルシステムはアクセラレータノードに残ります。既定値はチェックありです。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
ネットワーク > 外部ネットワーク > bonding 削除	ポート	アクセラレータノード上のファイルシステムにアクセスするためにバックアップ/リストアシステムが使用します。外部ネットワークが特に使用する複数のネットワークカードがあります。各カードは独自の IP アドレスを持っています。	
	VLAN ID	VLAN ID を表示します。	
	状態	bonding ポートの状態です。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > ポートの変更	ポート名	ポート名を示します。	
	状態	ポートの状態です。	
	IP アドレス	ネットワークカードの IP アドレスです。利用者はこの値を変更できます。	

画面	項目	定義	補足
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > ルーティング > ルーティング追加	宛先	ルーティングの宛先アドレスです。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	ゲートウェイ	バックアップ/リストアシステムとシステムの外部ネットワーク間でパケット転送をルーティングする IP アドレスです。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > ルーティング > ルーティング変更	宛先	ルーティングの宛先アドレスです。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	ゲートウェイ	バックアップ/リストアシステムとシステムの外部ネットワーク間でパケット転送をルーティングする IP アドレスです。	
	状態	ルーティングの状態です。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > ルーティング	宛先	ルーティングの宛先アドレスです。	
	ネットマスク	IP アドレスをサブネットに分割して、ネットワークで利用可能なホストを指定する際に使用します。	
	ゲートウェイ	バックアップ/リストアシステムとシステムの外部ネットワーク間でパケット転送をルーティングする IP アドレスです。	
	状態	ルーティングの状態です。	
ネットワーク > 外部ネットワーク > DNS サーバ・検索ドメイン	DNS サーバ	DNS サーバの IP アドレスを表します。利用者は 2 つの DNS サーバを指定できます。最初に指示されたサーバはプライマリサーバ、そして 2 番目に指示されたサーバはセカンダリサーバです。	
	検索ドメイン	ドメイン名が指定されない場合の DNS の lookup (名前から IP アドレスへの変換) に使用します。	

画面	項目	定義	補足
SNMP	SNMP	SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）は、ネットワークデバイス間の管理情報の交換を容易にするアプリケーション層プロトコルです。SNMP は TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) プロトコルスイートの一部です。SNMP を使用すると、ネットワーク管理者はネットワーク性能を管理し、ネットワークの問題を見つけて解決し、ネットワークの拡大に備えることができます。	本システムは、SNMP を使用して GUI 以外の環境でシステム情報にアクセスする柔軟性を提供します。SNMP を使用して管理アクセラレータノードと通信を行うと、本システムは、OID (ObjectIdentifier) に基づいて必要なシステム情報を取得できます。
	SNMP の使用	SNMP 機能の使用有無を示します。	
	システム名	システム名を示します。	
	設置場所	物理的な場所を示します。	
	管理者連絡先	本システムの管理に対して責任を負う人物（ほとんどの場合、システム管理者）を示します。	
	コミュニティ名	SNMP 機能を使用するためのキーワードを示します。	
	接続許可クライアント	システムへの接続が許可されている SNMP クライアントの IP アドレスまたはマシン名を示します。	
	SNMP バージョン	対象となる SNMP バージョンを示します。	
	アクセス権限	SNMP 機能によるシステムにアクセスする権限を示します。	
	SNMP トラップ	SNMP トラップ機能の設定情報を示します。イベントを SNMP トラップとしてトラップサーバに送信することができます。	
	SNMP トラップの使用	SNMP トラップ機能の使用有無を示します。	
	トラップ送信先サーバ名	SNMP トラップのサーバ名称を示します。ユーザフレンドリーな名前を指定できます。	
	トラップ送信先サーバ	SNMP トラップの送信先サーバを示します。	
	トラップコミュニティ名	SNMP トラップ機能を使用するためのキーワードを示します。	
	SNMP バージョン	対象となる SNMP バージョンを示します。	
	イベントレベル	SNMP トラップとして送信するイベントのレベルを示します。	

画面	項目	定義	補足
SNMP > SNMP 変更	SNMP を使用する	SNMP 機能の使用有無を設定します。	チェックボックスをオンにすると、SNMP 機能によりシステムにアクセスできます。
	システム名	本システムの名称を示します。	
	設置場所	物理的な場所を設定します。	
	管理者連絡先	本システムの管理に対して責任を負う人物（ほとんどの場合、システム管理者）を設定します。	
	コミュニティ名	SNMP 機能を使用するためのキーワードを設定します。	
	接続許可クライアント	システムへの接続が許可されている SNMP クライアントの IP アドレスまたはマシン名を設定します。	
	SNMP バージョン	SNMP 機能のバージョンを設定します。	
	アクセス権限	SNMP 機能によるシステムにアクセスする権限を設定します。	
SNMP > SNMP 変更	SNMP トラップを使用する	SNMP トラップ機能の使用有無を設定します。	チェックボックスをオンにすると、イベントがトラップサーバに通知されます。
	トラップ送信先サーバ名	SNMP トラップのサーバ名称を設定します。	
	トラップ送信先サーバ	SNMP トラップの送信先サーバを設定します。	
	SNMP バージョン	対象となる SNMP バージョンを設定します。	
	トラップコミュニティ名	SNMP トラップ機能を使用するためのキーワードを設定します。	
	イベントレベル	SNMP トラップとして送信するイベントのレベルを設定します。	
メール	メール通報状態	メール通報機能の状態を示します。	
	発信メールアドレス	イベントおよびシステムレポートを送信する送信元メールアドレスを示します。	
	名前	メールサーバの名前を示します。完全修飾ドメイン名を使用する代わりに、ユーザフレンドリーな名前を指定できます。	
	ホスト名/IP アドレス	メールサーバのホスト名（または IP アドレス）を示します。	
	SMTP 認証	Simple Mail Transfer Protocol は、ある電子メールサーバから別の電子メールサーバにメッセージを送信します。このフィールドでは、メールサーバで SMTP 認証を使用するかどうかを示します。	

画面	項目	定義	補足
	送付先	イベントおよびシステムレポートを送信する送信先の名前を示します。ユーザフレンドリーな名前を指定できます。	
	送信先メールアドレス	イベントおよびシステムレポートを送信する送信先メールアドレスを示します。	
	イベントレポート送信レベル	送信対象となるイベントレベルを示します。	
	システムレポート送信状態	システムレポート受信有無を示します。	
	レポートスケジュール	システムレポートを送信する日時を示します。	
メール > メールサーバ変更	名前	メールサーバの名前を設定します。完全修飾ドメイン名を使用する代わりに、ユーザフレンドリーな名前を指定できます。	
	ホスト名/IP アドレス	メールサーバのホスト名（または IP アドレス）を設定します。	
	SMTP ポート	SMTP ポートを設定します。	
	SMTP 認証	Simple Mail Transfer Protocol は、ある電子メールサーバから別の電子メールサーバにメッセージを送信します。このフィールドでは、メールサーバで SMTP 認証を使用するかどうかを設定します。	
	SMTP 認証を使用する	メールサーバで SMTP 認証を使用するかどうかを設定します。	
	ユーザ名	SMTP 認証に使用するユーザ名を設定します。	
	パスワード	SMTP 認証に使用するパスワードを設定します。	
	パスワード(確認)	確認のためパスワードを再入力します。	
メール > 発信メールアドレス設定	メールアドレス	イベントおよびシステムレポートを送信する送信元メールアドレスを設定します。	
メール > テストメール送信	メールアドレス	イベントおよびシステムレポートを送信する送信元メールアドレスを設定します。	
メール > 送付先追加	送付先	イベントおよびシステムレポートを送信する送信先の名前を設定します。ユーザフレンドリーな名前を指定できます。	
	送信先メールアドレス	イベントおよびシステムレポートを送信する送信先メールアドレスを設定します。	
	イベントレポート送信レベル	送信対象となるイベントレベルを設定します。	
	システムレポート送信状態	システムレポート受信有無を設定します。送信する情報も指定できます。	
メール > 送付先詳細	送付先	イベントおよびシステムレポートを送信する送信先の名前を示します。	
	送信先メールアドレス	イベントおよびシステムレポートを送信する送信先メールアドレスを示します。	

画面	項目	定義	補足
	イベントレポート送信レベル	送信対象となるイベントレベルを示します。	
	システムレポート送信状態	システムレポート受信有無を示します。送信する情報も表示できます。	
メール > システムレポート	レポートスケジュール	システムレポートを送信する日時を指定します。	
メール > システムレポート > スケジュール設定	レポートタイミング	システムレポートとしてメール送信する日時を指定します。（曜日と時刻で指定します）	
メール > システムレポート > 過去のレポート	ファイル名	過去に送信したシステムレポートのファイル名を示します。	
	日付	過去に送信したシステムレポートの送信日時を示します。	
	サイズ	過去に送信したシステムレポートのファイルサイズを示します。	
	メールアドレス	システムレポートを再送信するメールアドレスを指定します。	
フェイルオーバー	グループ名	ノードグループの名前です。	
	ポリシー	ノードグループのポリシーです。	
	協調	協調ノードグループかどうかを表しています。	
	監視	ノードグループの監視対象です。	
	メンバ	ノードグループに参加しているノードです。 1 行に最大 5 つのノードまで表示します。 ノード数が 5 つ以上ある場合は改行して表示します。 ポリシーが N:1 の場合、待機系ノード（フェイルオーバーノード）をカッコ “()” で囲みます。	
	説明	ノードグループの説明です。	
	ノード ID	ノードの ID です。	
	状態	ノードの状態です。	
	Join 済	ノードが AN クラスタに Join しているかどうかを表しています。 （空白）： AN クラスタに Join していません。  : AN クラスタに Join しています。  : Join/Retire が正常に完了していないか、その他障害のため異常になっています。	
	グループ名	ノードが参加しているノードグループの名前です。	

画面	項目	定義	補足
	フェイルオーバー先	ノードで障害が発生した場合、提供しているサービスをこのノードに移します。ノードの ID で表示します。	
	フェイルオーバー	フェイルオーバーが有効か無効かを表しています。	
	サービス	ノードで提供しているサービスの一覧です。ノードがフェイルオーバー中またはテイクバック中の場合、ノードのサービスを赤字で表示します。	
フェイルオーバー ＞ ノードグループ作成	グループ名	作成するノードグループの名前です。 有効値： - グループ名には半角英数字のみ使用できます。 - 先頭文字には半角数字を使用できません。 - グループ名の長さは最大 32 文字です。	
	説明	作成するノードグループの説明です。 有効値： - 説明には半角英数字、スペース、ハイフン(-)とアンダーバー(_)しか使用できません。 - 先頭文字にはスペースを使用できません。 - 説明の長さは最大 64 文字です。	

画面	項目	定義	補足
	ポリシー	作成するノードグループのポリシーです。 有効値： • ペア 2 台のノードで構成されるノードグループです。互いにフェイルオーバー可能です。 • N:1 2 台以上のノードで構成されるノードグループです。フェイルオーバー先として 1 台のノードを指定できます。すべてのノードが、指定したフェイルオーバー先ノードにフェイルオーバーします。 フェイルオーバー先ノードはそのパートナーノードにフェイルオーバーします。 • サイクリック 2 台以上のノードで構成されるノードグループです。フェイルオーバー先は、自動的に選ばれます。 • カスタム 2 台以上のノードで構成されるノードグループです。各ノードに任意のフェイルオーバー先を指定できます。	
	ノード ID	ノードの ID です。	
	状態	ノードの状態です。	
	フェイルオーバーノード	任意のノードのフェイルオーバー先です。 ポリシー が N:1 の場合しか設定できません。	
	フェイルオーバーノード パートナー	フェイルオーバーノード のフェイルオーバー先です。 None を指定した場合、そのノードに障害が発生したとしても、サービスが他のメンバへ移ることはありません。 ポリシー が N:1 の場合しか設定できません。	
	メンバ	ノードグループに参加させるノードをチェックできます。 ポリシー が ペア または カスタム の場合しか設定できません。	
	フェイルオーバー先	あるノードで障害が発生した時に、サービスを移す先となるノードです。 None を指定した場合、そのノードに障害が発生したとしても、サービスが他のメンバへ移ることはありません。 ポリシー が ペア または カスタム の場合しか設定できません。	

画面	項目	定義	補足
	監視	フェイルオーバーの契機となる監視対象です。フェイルオーバーが発生するのは、既定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合になります。監視対象を追加することで、フェイルオーバーの契機を増やすことができます。初期設定は有効となっています。 Port Port は「All」と「Any」の 2 つの選択肢をサポートしています。All を選択した場合、監視している外部ポートのすべてがダウンすると failover します。Any を選択した場合、監視している外部ポートのいずれかがダウンすると failover します。	
フェイルオーバー ノードグループ変更	グループ名	ノードグループの名前です。 有効値: - グループ名には半角英数字のみ使用できます。 - 先頭文字には半角数字を使用できません。 - グループ名の長さは最大 32 文字です。	
	説明	ノードグループの説明です。 有効値: - 説明には半角英数字、スペース、ハイフン(-)とアンダーバー(_)しか使用できません。 - 先頭文字にはスペースを使用できません。 - 説明の長さは最大 64 文字です。	

画面	項目	定義	補足
	ポリシー	ノードグループのポリシーです。 有効値: • ペア 2 台のノードで構成されるノードグループです。互いにフェイルオーバー可能です。 • N:1 2 台以上のノードで構成されるノードグループです。フェイルオーバー先として 1 台のノードを指定できます。すべてのノードが、指定したフェイルオーバー先ノードにフェイルオーバーします。 フェイルオーバー先ノードはそのパートナーノードにフェイルオーバーします。 • サイクリック 2 台以上のノードで構成されるノードグループです。フェイルオーバー先は、自動的に選ばれます。 • カスタム 2 台以上のノードで構成されるノードグループです。各ノードに任意のフェイルオーバー先を指定できます。	
	ノード ID	ノードの ID です。	
	状態	ノードの状態です。	
	フェイルオーバーノード	任意のノードのフェイルオーバー先です。 ポリシー が N:1 の場合しか設定できません。	
	フェイルオーバーノード パートナー	フェイルオーバーノード のフェイルオーバー先です。 None を指定した場合、そのノードに障害が発生したとしても、サービスが他のメンバへ移ることはありません。 ポリシー が N:1 の場合しか設定できません。	
	メンバ	ノードグループに参加させるノードをチェックできます。 ポリシー が ペア または カスタム の場合しか設定できません。	
	フェイルオーバー先	あるノードで障害が発生した時に、サービスを移す先となるノードです。 None を指定した場合、そのノードに障害が発生したとしても、サービスが他のメンバへ移ることはありません。 ポリシー が ペア または カスタム の場合しか設定できません。	

画面	項目	定義	補足
	監視	フェイルオーバーの契機となる監視対象です。フェイルオーバーが発生するのは、既定では電源断やシャットダウンなどにより他のノードとの通信ができなくなった場合になります。監視対象を追加することで、フェイルオーバーの契機を増やすことができます。初期設定は有効となっています。 Port Port は「All」と「Any」の 2 つの選択肢をサポートしています。All を選択した場合、監視している外部ポートのすべてがダウンすると failover します。Any を選択した場合、監視している外部ポートのいずれかがダウンすると failover します。	
その他の設定	システム名	システムの名前を表示、操作できます。	
	管理ノード	システム起動時の管理アクセラレータノードと代替アクセラレータノードのノード ID が表示されます。	
	NTP サーバ	IP アドレス、またはホスト名を示します。	
	状態	NTP サーバの時刻同期の状態を示します。	
その他の設定 ＞ 日付・時刻 変更	システムの時刻	システムの時刻を選択することができます。	
	タイムゾーン	タイムゾーンを選択することができます。	
	NTP サーバ	IP アドレス、またはホスト名で設定することができます。	
OpenStorage	ストレージサーバ名	iStorage HS のストレージサーバ名を指定します。	
	サブネット	バックアップを実行するネットワークのサブネットを指定します。	
	自動レプリケーション	高速コピー実行時の自動レプリケーション機能を有効化/無効化します。	
	レプリケーション実行 間隔	高速コピー実行時の自動レプリケーションの実行間隔を指定します。	
	マルチレーン転送	マルチレーン転送機能の有効/無効を示します。	
	LSU	LSU の名前を示します。	
	ノード ID	LSU が存在するノードを示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	IP アドレス	LSU の IP アドレスを示します。	
	作成	新規 LSU を作成できます。	
	削除	すべての LSU を削除できます。	
OpenStorage ＞ LSU 設定	対象 AN	LSU を作成する対象のアクセラレータノードを指定します。	

画面	項目	定義	補足
	LSU 名	LSU のプレフィックスを指定します。実際の名前は「プレフィックス+連番」となります。	
	サイズ	LSU のハードクォータとソフトクォータの容量を示します。	
	パリティ数	LSU のパリティ数を示します。	
	ポート	secure を選択した場合、エクスポートされた LSU は IPPORT_RESERVED(1024)未満のポート番号から送信されるリクエストしか受け付けなくなります。	
	マーカータイプ	マーカーフィルタリングオプションで使用するマーカータイプを示します。使用するバックアップソフトウェアにあわせてマーカータイプを選択してください。 NBU1 : NetBackup	
OpenStorage > ストレージサーバ設定	ストレージサーバ名	iStorage HS のストレージサーバ名を指定します。	
	サブネット	バックアップを実行するネットワークのサブネットを指定します。	
	自動レプリケーション	高速コピー実行時の自動レプリケーション機能を有効化/無効化します。	
	レプリケーション実行間隔	高速コピー実行時の自動レプリケーションの実行間隔を指定します。	
	マルチレーン転送	マルチレーン転送機能の有効/無効を示します。	
OpenStorage > LSU 変更	対象 AN	対象アクセラレータノードを選択してください。	
	LSU 名	LSU のプレフィックスを指定します。実際の名前は「プレフィックス+連番」となります。	
	サイズ	LSU のハードクォータとソフトクォータの容量を指定してください。ハードリミットは自動的にファイルシステム容量が設定されます。	
OpenStorage > LSU 作成	対象 AN	対象アクセラレータノードを選択してください。	
	LSU 名	LSU のプレフィックスを指定します。実際の名前は「プレフィックス+連番」となります。	
	サイズ	LSU のハードクォータとソフトクォータの容量を指定してください。ハードリミットは自動的にファイルシステム容量が設定されます。	
	パリティ数	ファイルシステムのパリティ数を指定してください。	

画面	項目	定義	補足
	マーカータイプ	マーカーフィルタリングオプションで使用するマーカータイプを示します。使用するバックアップソフトにあわせてマーカータイプを選択してください。 NBU1 : NetBackup	
ユニバーサル高速 I/O	ストレージサーバ名	iStorage HS のストレージサーバ名を指定します。	
	サブネット	バックアップを実行するネットワークのサブネットを指定します。	
	マルチレーン転送	マルチレーン転送機能の有効/無効を示します。	
ユニバーサル高速 I/O > ユニバーサル高速 I/O 設定	ストレージサーバ名	iStorage HS のストレージサーバ名を指定します。	
	サブネット	バックアップを実行するネットワークのサブネットを指定します。	
	マルチレーン転送	マルチレーン転送機能の有効/無効を示します。	
ユーザ > ユーザー一覧	ユーザ名	システム管理者が作成した iStorage HS ユーザの名前です。	
	ユーザレベル	システム運用者や管理者などのユーザレベルを示します。	
	状態	ユーザがオンライン状態かどうかを表示します。	
	ログインレベル	ユーザのログインレベルを表示します。システム管理者がモニターとしてログインするときモニターに変更します。	
	クライアントタイプ	CLI や GUI などのオンラインユーザのタイプを表示します。	
ユーザ > 新規ユーザ追加	ユーザ名	システム管理者が作成した iStorage HS ユーザの名前です。	
	説明	システム管理者が入力するユーザの役職などの情報です。	
	ユーザレベル	システム運用者や管理者などのユーザレベルを示します。	
	パスワード	システムによってユーザのために作成されたパスワードです。	
	パスワード(確認)	確認のためパスワードを再入力します。	
ユーザ > ユーザ変更	ユーザ名	システム管理者が作成した iStorage HS ユーザの名前です。	
	説明	システム管理者が入力するユーザの役職などの情報です。	
	ユーザレベル	システム運用者や管理者などのユーザレベルを示します。	
	状態	ユーザがオンライン状態かどうかを表示します。	

画面	項目	定義	補足
ユーザ > パスワード変更	旧パスワード	現在のパスワードを入力します。	
	新パスワード	新しいパスワードを入力します。	
	新パスワード(確認)	確認のため新しいパスワードを再入力します。	
ノード管理	システム名	iStorage HS システムの名前を表示します。	
	状態	システム/ノード/スイッチが正しく動作しているかどうかを示します。	
	停止	このボタンをクリックすると、システムを停止します。	
	再起動	このボタンをクリックすると、システムを再起動します。	
	新規ノード検索	新規ノードを検索し、表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード ID	システム管理者に与えられたアクセラレータノード/ストレージノードのノード ID を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	状態	ノードの状態情報を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	UID LED	UID LED の状態を表示、操作します。	
	停止	このボタンをクリックすると、該当ノードを停止します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	起動	このボタンをクリックすると、該当ノードを起動します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	再起動	このボタンをクリックすると、該当ノードを再起動します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	メモリダンプを実行して再起動	メモリダンプを実行後にノードを再起動します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	削除	このボタンをクリックすると、該当ノードを削除します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。

画面	項目	定義	補足
	切り離し	このボタンをクリックすると、当該ストレージノードでは、すべてのデータを他のストレージノードに転送します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	復帰	このボタンをクリックすると、切り離し中または切り離し済みのストレージノードを元に戻し、再度データを均等に分散させます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	点灯・消灯	点灯・消灯 ボタンをクリックすることで UID LED の状態を変更できます。	
ノード管理 > 新規ノード検索	新規ノード	新しいノードを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	物理装置 ID	アクセラレータノード、ストレージノードの一意に決まる ID を表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノードタイプ	ノードがアクセラレータノードかストレージノードかを表示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
ログダウンロード	概要ログ	iStorage HSでアクセラレータおよびストレージノードに対して発生したすべてのイベントの履歴を提供します。	
	Core ログ	システムの core ログをダウンロードすることができます。	
システムアップデート	パッケージマネージャ	システムバージョンをアップデートできます。	
	アップデートパッケージ	GUI でアップロードされたソフトウェアパッケージの情報を表示します。	
	システムバージョン	現在のバージョンを表示します。	
	ノードバージョン一覧	各ノードの ID、バージョン、パッチの情報を表示します。	
	アップデート履歴	更新時間、バージョン、更新の成否を含むシステム更新履歴を表示します。	
ディスク交換	ノード ID	ディスク交換を行う対象のノードを選択できます。	
	DAC	交換するディスクを選択できます。	
ライセンス	解除済みライセンス一覧	解除済みライセンスを表示します。	
	解除	ライセンスを解除します。	
ウィザード > 基本情報	システム名	システムの名前を表示、操作できます。	
	ユーザ名	システム管理者のユーザ名を表示します。	
	旧パスワード	現在のパスワードを入力します。	
	新パスワード	新しいパスワードを入力します。	

画面	項目	定義	補足
	タイムゾーン	タイムゾーンを選択することができます。	
	システムの時刻	システムの時刻を選択することができます。	
	NTP サーバ	IP アドレス、またはホスト名で設定することができます。	
ウィザード > ネットワーク	管理用 IP アドレス	管理用 IP アドレスが表示されます。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	ノード ID	ノード ID を示します。	構成がシングルノードモデル以外の場合に表示されます。
	使用ポート	管理用 IP アドレスが設定された外部ポートです。	
	IP アドレス	ポートの IP アドレスを表示・設定します。	
	ネットマスク	ネットマスクを表示・設定します。IP アドレスをサブネットに分割し、ネットワークを特定するために使用されます。	
	デフォルトゲートウェイ	ゲートウェイの IP アドレスを表示・設定します。HYDRAsTOR の外部ポートと宛先の通信を転送する経路の IP アドレスを指定します。指定する IP アドレスは、外部ポートとサブネットが同じである必要があります。	
	DNS サーバ	DNS サーバの IP アドレスを表示・設定します。	
	検索ドメイン	ホスト名を IP アドレスに解決する際の検索ドメイン名を指定します。	
ウィザード > ファイルシステム	ファイルシステム名	ファイルシステム名を指定します。ファイルシステム名は一意でなければなりません。	
	エクスポート名	バックアップサーバからエクスポートしたファイルシステムにアクセスする際に使用されるパスを示します。	

付録D バックアップサーバの設定

基本設定(必須)

(1) Microsoft Windows クライアントユーザの場合

Microsoft Windows マシンをバックアップサーバとして使用する場合、バックアップサーバの以下の場所にある SessTimeout レジストリパラメータを作成してください。このパラメータが設定されていない場合、バックアップ中にタイムアウトが起きる場合があります。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
  SYSTEM
    CurrentControlSet
      Services
        LanmanWorkstation
          Parameters
```

タイプと値は以下のとおりです。

名前: SessTimeout

タイプ: REG_DWORD

データ: 00000258

Note 上記の設定により、タイムアウトは 600 秒に設定されます。

Windows Server 2025 にレジストリパラメータを設定する方法は以下のとおりです。

1. スタートメニューから**[ファイル名を指定して実行]**を選択する。
2. regedit と入力して**[OK]**をクリックする。
3. 上記のレジストリの場所に移動する。
4. **[編集]**メニューから**[新規]**→**[DWORD(32 ビット)値]**を選択する。
5. SessTimeout と入力する。
6. SessTimeout をダブルクリックする。
7. 値に 258 と入力して**[OK]**をクリックする。

付録E システムレポートの内容説明

Note シングルノードモデルの場合、ノードはストレージノード(SN0101)と表示します。実際にアクセラレータノードとストレージノードの役割を担いますので、下記の説明にあるアクセラレータノード、ストレージノード両方はシングルノードモデルのノードに適用します。

通報メール本文の説明

セクション	項目	説明
## System Status		システム全体の情報を表示します。
	System Name	システム名を表示します。
	Floating IP	外部 LAN のフローティング IP アドレスを表示します。
	System Version	システムのバージョンを表示します。
	Overall Status	システム全体の状態を表示します。
	Summary	アクセラレータノード、ストレージノード、スイッチの数を表示します。また Normal 、 Warning 、 Failed の状態のノード数を表示します。
	Failed	ノードの状態が Failed の Node ID と詳細情報を表示します。
	Warning	ノードの状態が Warning の Node ID と詳細情報を表示します。
## Capacity		システムの容量に関する情報を表示します。
	Total_Capacity	全ストレージノードの容量の総和(システム全体の容量)を示します。
	System_Reserved	OS やファイルシステムのオーバーヘッドおよびストレージサービスの管理情報に使用される領域を示します。
	Data	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮後のデータサイズを表します。
	Resilience_Level_1	(データ:パリティ=11:1)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域を示します。
	Resilience_Level_2	(データ:パリティ=10:2)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域を示します。

セクション	項目	説明
	Resilience_Level_3	(データ:パリティ=9:3)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域を示します。
	Resilience_Level_4	(データ:パリティ=8:4)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域を示します。
	Resilience_Level_5	(データ:パリティ=7:5)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域を示します。
	Resilience_Level_6	(データ:パリティ=6:6)の比で書かれたデータ領域またはパリティ&メタデータ領域を示します。
	Parity_Metadata	データ領域の増加と共に増加する、冗長量およびストレージサービスの内部データ量を表示します。
	Reclaimable_Space	領域解放可能な領域を表示します。領域解放後は空き領域となります。
	Free_Capacity	データのバックアップに使用できる容量を表示します。
	Effective_Capacity	有効なクライアントデータにより使用される、重複排除および圧縮前のデータサイズを表します。
	Active_Effective_Capacity	システム全体の格納済み容量の合計サイズを表示します。
	Expired_Effective_Capacity	システム全体の削除済み容量の合計サイズを表示します。
	Data_Reduction_ratio	重複排除およびデータ圧縮による、データの総合的な圧縮率を示します。
	Available Capacity	ユーザに対して各ノードの使用可能な領域を表示します。その算出方法は容量からシステム領域と構成予備領域を引いたものです。
	Forecasting depletion date	容量オーバとなる予測日を表示します。

セクション	項目	説明
## Filesystem Status		システム全体のファイルシステム数、ノードごとのファイルシステム数、および Exported 、 Unexported 、 Unknown 、 Inaccessible 、 Abnormal の状態のファイルシステム数を表示します。
	NodeID	ノードの ID を表示します。
	Total	ファイルシステム数の合計を表示します。
	Exported	状態が Exported であるファイルシステムの数を表示します。 Exported 状態の場合は、ファイルシステムは、NFS (Network Filesystem) や CIFS (Common Internet Filesystem) ネットワークインタフェースを使用して、バックアップ/リストアシステムで利用可能です。
	Unexported	状態が Unexported であるファイルシステムの数を表示します。 Unexported 状態の場合は、バックアップ/リストアシステムは、ファイルシステムにアクセスできません。
	Unknown	状態が Unknown であるファイルシステムの数を表示します。 Unknown 状態は、ファイルシステムが自身の属するノードにアクセスすることができず、そのファイルシステムの状態が GUI によって認識されないことを意味します。
	Inaccessible	状態が Inaccessible であるファイルシステムの数を表示します。 Inaccessible 状態では、バックアップ/リストアシステムがファイルシステムにアクセスできません。
	Abnormal	状態が Abnormal であるファイルシステムの数を表示します。 作成、削除、またはリネーム操作が開始された場合にコマンドがタイムアウトになると、ファイルシステムの状態は Abnormal になります。

セクション	項目	説明
## Replication Status (mm/dd/yyyy – mm/dd/yyyy)		レプリケーションジョブの数と 1 週間のデータ転送量を表示します。
	Replication Jobs	レプリケーションジョブ数の合計と「Completed」、「Running」、「Canceled」、「Failed」の状態のジョブ数を表示します。
	Real Transferred Data	ローカルシステム-リモートシステム間のレプリケーション転送データの実データ量を表示します。
	Virtual Transferred Data	ローカルシステム-リモートシステム間のレプリケーション転送データの仮想データ量を表示します。
## Maximum Throughput (mm/dd/yyyy – mm/dd/yyyy)		システム全体とノードごとに対して、毎日の最大スループットを 1 週間分表示します。
	Write (MB/Sec)	毎日の書き込みスループットのピークを表示します。
	Read (MB/Sec)	毎日の読み取りスループットのピークを表示します。
## Space Reclamation History (mm/dd/yyyy – mm/dd/yyyy)		1 週間以内に実行された領域解放プロセスの履歴を表示します。
	Start Time	プロセスが開始した時刻を示します。
	End Time	プロセスが完了した時刻を示します。
	Actual Duration(min)	プロセス完了までに要した時間を表示します。
	Result	領域解放の結果を表示します。「completed」または「canceled」のどちらかです。
## Events (mm/dd/yyyy – mm/dd/yyyy)		1 週間に発生したイベント数の合計と「Emergency」、「Alert」、「Warning」、「Information」のレベルのイベント数を表示します。
	Emergencies	すべての「Emergency」レベルのイベントを表示します。
	Alerts	最新の 25 個の「Alert」レベルのイベントを表示します。

通報メールの添付ファイルの説明

イメージファイル

ファイル名	説明
capacity_pie.png	システムの総容量を構成している「System Reserved」、「Data」、「Parity & Metadata」、「Reclaimable Space」、「Free Capacity」の割合を表示します。
capacity_used.png	「Effective Capacity」、「Used Capacity」の 1 週間の変化を表示します。
reduction_ratio.png	「Data Reduction Ratio」の 1 週間の変化を表示します。
capacity_forecast.png	「Usage History」、「Forecasting Trend」、「Trend after Depletion」を表示します。
throughput_total.png	すべてのアクセラレータノードのスループット合計の 1 週間の変化を表示します。
throughput_nodes.png	アクセラレータノードごとのスループットの 1 週間の変化を表示します。
throughput_replication.png	レプリケーションの「Transfer Rate」の 1 週間の変化を表示します。
background_tasks.png	ストレージノード上のバックグラウンドタスクの残容量の 1 週間の変化を表示します。

以下のファイルは GUI の**メール通報 > ユーザ追加**画面で選択されると、そのユーザへの通報メールに添付されます。

configuration.zip

システムの現時点の構成設定、状態と履歴などの情報が含まれます。

configuration.zip に以下のファイルが含まれます。

ファイル名	説明
configuration.txt	CLI の show コマンドの出力を集めて表示します。

performance.zip

容量、スループット、バックグラウンドの 1 週間の統計データが含まれます。

performance.zip に以下のファイルが含まれます。

ファイル名	説明
capacity.csv	「Effective Capacity」、「Used Capacity」、「Data Reduction Ratio」の 1 週間の統計データです。
throughput_nodes.csv	すべてのアクセラレータノードのスループットの合計と各アクセラレータノードのスループットの 1 週間の統計データです。
throughput_replication.csv	すべてのレプリケーションセットの転送率の 1 週間の統計データです。
cpu_utilization.csv	1 週間の各ノードの CPU 使用率の統計データです。
memory_utilization.csv	1 週間の各ノードのメモリ使用率の統計データです。
background_tasks.csv	1 週間のストレージノード上のバックグラウンドタスクの残容量の統計データです。

events.zip

1 週間に発生したイベントの詳細情報が含まれます。イベントレベルは GUI の **メール通報** > **ユーザ追加** 画面で選択できます。

events.zip に以下のファイルが含まれます。

ファイル名	説明
events.csv	イベントの数と各イベントの詳細情報です。

support.zip

ハードウェアやファームウェア、ストレージノードの詳細ログが含まれます。

support.zip に以下のファイルが含まれます。

ファイル名	説明
support.txt	ハードウェアやファームウェアに関する情報です。
sn_extra_info/ 169.254.1.31.LSN01.20090106T041345.0 169.254.1.31.LSN01.20090107T041348.1 ...	ストレージノードの詳細ログがあれば、このディレクトリに格納されます。
daily_reduction.csv	圧縮状況(日次)のデータです。このデータには、各ノード上にある全ファイルシステムの重複排除、データ圧縮、圧縮率の値が、過去 7 日分含まれています。

付録F 略語および用語集

用語	定義
AN	Accelerator Node - アクセラレータノードを示します。
CIFS	Common Internet Filesystem
CRC	Cyclical Redundancy Checking - デジタルデータ転送精度を確認するために使用するエラー確認手法です。
DSU	Data Storage Unit
HBA	Host Bus Adapter - 1 台以上の周辺機器をコンピュータに接続するデバイスです。代表的な例は、バスにプラグインする拡張カードです。コントローラのホストアダプタを呼び出す周辺インタフェースの例としては、IDE や SCSI があります。
HN	Hybrid Node - ハイブリッドノードを示します。
NAS	Network Attached Storage - ネットワークに接続する特殊ファイルサーバです。NAS デバイスは、簡易オペレーティングシステムとファイルシステムを含み、一般的なファイル共有プロトコル（主に Windows では CIFS、Unix では NFS）をサポートすることによって、I/O 要求だけを処理します。
NFS	Network Filesystem - Unix ネットワークのファイル共有プロトコルです。「分散ファイルシステム」として広く知られている事実上の Unix 標準です。
NTP	Network Time Protocol - コンピュータでリアルタイムクロックを更新するために使用するプロトコルです。無線、衛星、モデム経由で協定世界時（Coordinated Universal Time: UTC）に同期化されるプライマリサーバとセカンダリサーバは、インターネット上に数多くあります。
RAID	Redundant Array of Independent Disk
Samba	SaMBa - Unix サーバを Windows クライアントに対してファイルサーバとして動作できるようにするソフトウェアです。Samba は、サーバメッセージブロック（Server Message Block: SMB）から進化した CIFS ファイル共有プロトコルのソース実装で、SaMBa の SMB です。Samba は、Linux、FreeBSD などの Unix バリエーションで動作します。
SN	Storage Node - ストレージノードを示します。
SNMP	Simple Network Management Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol - サーバ間で電子メールメッセージを送信するためのプロトコルです。
TCP	Transmission Control Protocol - TCP/IP プロトコルスイート内の信頼できる転送プロトコルです。TCP により、すべてのデータが正確に 100%無傷の状態相手側に届けられます。
TOE	TCP/IP Offload Engine - Ethernet アダプタ上のすべてまたは一部の TCP/IP 処理を実行するネットワークアダプタです。
VTF	Virtual Tape File
VTL	Virtual Tape Library

付録G 1GbE NIC から 10GbE NIC へのアップグレードのための事前作業

アップグレード前の確認

1GbE NIC から 10GbE NIC へアップグレードすると利用できるポートの数が 2 つ減る場合や 1GbE NIC と 10GbE NIC の混在 bonding ポートになる場合があります。利用できなくなるポートおよび 10GbE NIC にアップグレードするポートはご使用になっている iStorage HS の型番により異なりますので、ご使用になっている iStorage HS の型番を確認し、対応する手順に従ってポートのネットワーク設定を解除してください。

HS6-50A/HS8-50 の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS6-50A / HS8-50 で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan1 と elan2 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan1、elan2、elan3、elan4 が交換の対象ポートになります。そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第 5 章 システム設定](#)」の「[アクセラレータノード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **外部フローティング IP アドレス**を対象ポートのいずれかに割り当てている場合、対象ポート以外に割り当て直してください。**レプリケーション用**が表示されており、**レプリケーション用の割り当てが指定しない**になっている場合はそのままにしてください。
3. 対象ポートに **IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
4. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
5. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

上記設定をすべてのハイブリッドノードに対して行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部フローティング IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**のすべてのハイブリッドノードについて、ポートに **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。
4. ネットワーク画面の**フローティング IP アドレス**にある**外部フローティング IP アドレス**をクリックし、**外部フローティング IP アドレス変更**画面にて各ノード ID（HN0101 など）のタブをクリックし、すべてのハイブリッドノードで**外部フローティング IP アドレス**の**割り当て**が対象ポート以外になっていることを確認します。**外部フローティング IP アドレス**が **GUI 管理用、レプリケーション用**と分かれている場合は、**レプリケーション用**の**割り当て**が対象ポート以外になっていることを確認します。

HS6-50AS/HS8-50S の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS6-50AS / HS8-50S で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan3 と elan4 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan3、elan4、elan5、elan6 が交換の対象ポートになります。そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第5章 システム設定](#)」の「[アクセラレータノード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **外部フローティング IP アドレス**を対象ポートのいずれかに割り当てている場合、対象ポート以外に割り当て直してください。**レプリケーション用**が表示されており、**レプリケーション用の割り当てが指定しない**になっている場合はそのままにしてください。
3. 対象ポートに **IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
4. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
5. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

上記設定をすべてのハイブリッドノードに対して行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部フローティング IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**のすべてのハイブリッドノードについて、ポートに **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレスが設定されていない**ことを確認します。
4. ネットワーク画面の**フローティング IP アドレス**にある**外部フローティング IP アドレス**をクリックし、**外部フローティング IP アドレス変更**画面にて各ノード ID（HN0101 など）のタブをクリックし、すべてのハイブリッドノードで**外部フローティング IP アドレスの割り当てが対象ポート以外になっている**ことを確認します。**外部フローティング IP アドレスが GUI 管理用、レプリケーション用と分かれている場合は、レプリケーション用の割り当てが対象ポート以外になっている**ことを確認します。

HS8-60 の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS8-60 で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan3 と elan4 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan3、elan4、elan5、elan6 が交換の対象ポートになります。そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第 5 章 システム設定](#)」の「[アクセラレータノード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **外部フローティング IP アドレス**を対象ポートのいずれかに割り当てている場合、対象ポート以外に割り当て直してください。**レプリケーション用**が表示されており、**レプリケーション用の割り当てが指定しない**になっている場合はそのままにしてください。
3. 対象ポートに **IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
4. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
5. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

上記設定をすべてのハイブリッドノードに対して行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部フローティング IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**のすべてのハイブリッドノードについて、ポートに **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。
4. ネットワーク画面の**フローティング IP アドレス**にある**外部フローティング IP アドレス**をクリックし、**外部フローティング IP アドレス変更**画面にて各ノード ID（HN0101 など）のタブをクリックし、すべてのハイブリッドノードで**外部フローティング IP アドレスの割り当てが対象ポート以外**になっていることを確認します。**外部フローティング IP アドレス**が **GUI 管理用**、**レプリケーション用**と分かれている場合は、**レプリケーション用の割り当てが対象ポート以外**になっていることを確認します。

HS8-70 の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS8-70 で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan3 と elan4 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan3、elan4、elan5、elan6 が交換の対象ポートになります。そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第 5 章 システム設定](#)」の「[アクセラレータノード機能を持つノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **外部フローティング IP アドレス**を対象ポートのいずれかに割り当てている場合、対象ポート以外に割り当て直してください。**レプリケーション用**が表示されており、**レプリケーション用の割り当てが指定しない**になっている場合はそのままにしてください。
3. 対象ポートに **IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
4. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
5. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

上記設定をすべてのハイブリッドノードに対して行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部フローティング IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**のすべての**ハイブリッドノード**について、ポートに **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。
4. ネットワーク画面の**フローティング IP アドレス**にある**外部フローティング IP アドレス**をクリックし、**外部フローティング IP アドレス変更**画面にて各ノード ID（HN0101 など）のタブをクリックし、すべてのハイブリッドノードで**外部フローティング IP アドレスの割り当て**が対象ポート以外になっていることを確認します。**外部フローティング IP アドレス**が **GUI 管理用**、**レプリケーション用**と分かれている場合は、**レプリケーション用の割り当て**が対象ポート以外になっていることを確認します。

HS3-50 の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS3-50 で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan5 と elan6 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan3、elan4、elan5、elan6 が交換の対象ポートになります。

そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第5章 システム設定](#)」の「[ノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. 対象ポートに **IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
3. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
4. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部 IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**について、**ポート**に **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。

HS3-50S の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS3-50S で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、`elan1` と `elan2` が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、`elan1`、`elan2`、`elan3`、`elan4` が交換の対象ポートになります。

そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第5章 システム設定](#)」の「[ノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **対象ポートに IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
3. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
4. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部 IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**について、**ポート**に **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。

HS3-60 の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS3-60 で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan3 と elan4 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan3、elan4、elan5、elan6 が交換の対象ポートになります。

そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第5章 システム設定](#)」の「[ノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **対象ポートに IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
3. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
4. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部 IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**について、**ポート**に **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。

HS3-70 の場合

10GbE NIC（2 ポート）へアップグレードすることで利用できるポートの数に変化はありませんが、1GbE NIC と 10GbE NIC の混在の bonding ポートは使用できません。

以下の手順に従ってネットワークポートの設定を解除してください。

交換の対象ポートの設定解除

HS3-70 で外部ネットワークを 10GbE NIC 1 枚にアップグレードする場合、elan3 と elan4 が交換の対象ポートになり、10GbE NIC 2 枚にアップグレードする場合、elan3、elan4、elan5、elan6 が交換の対象ポートになります。

そのため、NIC 交換を行う前に対象ポートに設定がある場合、GUI で設定を削除してください。

外部ネットワークに関する設定手順については、「[第5章 システム設定](#)」の「[ノードの外部ネットワーク設定を有効にする](#)」を参照してください。

1. **bonding ポート**を作成している場合は、すべて解除してください。
2. **対象ポートに IP アドレス**を設定している場合、対象ポートに割り当てたすべての **IP アドレス**の設定を削除してください。
3. 対象ポート以外に **IP アドレス**を必要に応じて設定してください。
4. 必要に応じて**ルーティング**の設定を行ってください。

Note 設定変更に伴い、ブラウザから外部 IP アドレスにアクセスするために外部ネットワークの LAN ケーブルの繋ぎ換えや、外部ネットワークを接続しているネットワークスイッチの設定変更が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

交換の対象ポートの状態確認

すべての設定を変更したら、以下の手順でネットワーク設定変更を確認してください。

1. GUI にログインします。
2. メインメニューの**ネットワーク**をクリックします。
3. ネットワーク画面の**外部ネットワーク**について、**ポート**に **bond** がなく、10GbE NIC になるポートの**外部 IP アドレス**が設定されていないことを確認します。

付録H ログ採取手順

以下に、システムで問題調査のために必要な概要ログと、より詳細に調査が必要になった場合の詳細ログを採取する手順を示します。ログ採取後にテクニカルサポートに連絡してください。

Note 概要ログや詳細ログを採取すると、CPU やディスクの負荷が増加する可能性がありますので、バックアップやレプリケーション、領域解放を実行中の時間帯を避けてログを採取することを推奨します。

概要ログの採取

GUI 操作による概要ログの採取

GUI 操作では、全ノードの直近 1 週間分の概要ログを採取することができます。ログ採取の手順については、「[第 6 章 システムの操作と状態の監視](#)」の「[その他のログをダウンロードする](#)」の「[概要ログをダウンロードする](#)」を参照してください。通常、15～40 分かかります。

コマンド操作による概要ログの採取

コマンド操作では、CLI の log コマンド（「[コマンドリファレンス](#)」の「[第 II 編 リファレンス](#)」の「[第 2 章 コマンド](#)」の「log」を参照）で、対象ノードや抽出期間を指定して概要ログを採取することができます。

各コマンドの詳細は、「[コマンドリファレンス](#)」の「[第 II 編 リファレンス](#)」の「[第 2 章 コマンド](#)」を参照してください。

以下に手順を示します。

STEP.1 CLI セッションを開始してください。

システムに、CLI ログイン可能なアカウントでログインしてください。

ログイン方法の詳細は、「[コマンドリファレンス](#)」の「[第 I 編 概要](#)」の「[第 2 章 接続形態](#)」を参照してください。

STEP.2 各ノード上の一時格納ディレクトリにログが残っていないことを確認してください。

ログが残っていない場合、次のように表示されます。

<実行例>

```
# log node show
Node:HN0101
-----
NAME                               SIZE DATE      TIME (GMT)
-----
total 0

Node:HN0102
-----
NAME                               SIZE DATE      TIME (GMT)
-----
total 0

.....
.....

ExitStatus:0
```

ログが残っている場合、次のようにログを削除してください。

<実行例>

```
# log node delete
ExitStatus:0
```

STEP.3 CLI を実行するノード（以降、CLI 実行ノードと表記）に、ログを保存するための空き容量が十分にあることを確認してください。

空き容量が足りないと、各ノード上に蓄積されたログの取得に失敗します。必要な空き容量は、ログを取得するノード数やログ種別や抽出期間などに依存します。

目安は以下のとおりです。

概要ログを採取する場合：1GB 以上の空き容量

詳細ログを採取する場合：最大空き容量（過去に採取したログで、クライアント PC に転送済みのログがすべて削除されている状態）

以下の例は、空き容量が 23GB であることを示しています。

<実行例>

```
# log capacity show
Free Capacity
-----
NAME          TOTAL  USED  AVAIL  USE%
-----
/hydralog      30G   5G   23G   18%
-----
ExitStatus:0
```

空き容量が足りない場合は、CLI 実行ノード上のログ保存ディレクトリ (COLLECTLOG) に、過去に採取したログが残っていないかを確認してください。

以下の例は、過去に採取したログが残っていることを示しています。

<実行例>

```
# log show
-----
NAME          SIZE DATE          TIME (GMT)  OWNER
-----
20100123/ 0.5G 2010-01-23 09:17:52 sysadmin
-----
total 0.5G
ExitStatus:0

# log show dir=20100123
-----
NAME                                                  SIZE DATE          TIME (GMT)  OWNER
-----
collectlog_SD_201001161000_201001221000.log        1.2K 2010-01-23 09:17:52 sysadmin
collectlog_SD_201001161000_201001221000.md5         522 2010-01-23 09:17:52 sysadmin
collectlog_SD_201001161000_201001221000_SN0101.log  3.2K 2010-01-23 09:17:31 sysadmin
collectlog_SD_201001161000_201001221000_SN0101.tar.gz 485M 2010-04-23 09:17:31 sysadmin
-----
total 485M
ExitStatus:0
```

過去に採取したログで、クライアント PC に転送済みのログが残っている場合は、削除してください。

以下は、COLLECTLOG/201001023 ディレクトリ以下を削除する例です。

<実行例>

```
* log delete dir=20100123
ExitStatus:0
```

削除権限がない場合、削除に失敗しますが、空き容量の確保が目的なので、必ずしもすべてのログの削除が必要なわけではありません。

Note 上記の手順によりログを削除しても空き容量が足りない場合、他のコマンド操作で保存したファイルが残っている可能性があります。CLI の `core`、`eventlog` および `performance` コマンドで確認し、不要なファイルを削除してください。各コマンドの詳細は、「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」を参照してください。

STEP.4 システムで設定されているタイムゾーンを確認してください。

`log` コマンドで時刻指定を行うため、システムのタイムゾーンを確認してください。

<実行例>

```
# timezone show
Timezone Information
-----
Time_Zone  (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Date_now   04/19/2010 07:59
-----
ExitStatus:0
```


STEP.5 log コマンドで概要ログを採取してください。

例：システムのタイムゾーンで 2010 年 4 月 10 日午前 10:00 から 2010 年 4 月 17 日午前 10:00 までの、すべてのノードの概要ログを、CLI 実行ノードの COLLECTLOG/<指定ディレクトリ>に採取します。この例では、COLLECTCLOG/20100419 にログを採取します。

<実行例>

```
# log collect node=all type_mode=new type=S start=20100410/1000 end=20100417/1000
dir=20100419

-----
node           : HN0101 HN0102 SN0101 SN0102
type_mode      : new
type           : S
start - end    : 20100410/1000 - 20100417/1000
timezone       : Etc/GMT
overwrite_node : no
delete         : yes
archive        : no
parallel       : 1
dir            : 20100419
-----

Are you sure? yes/no: yes
08:04:15 *STORE*-> GET
08:04:17 Stored(SN0101) summary-log [S:1/4]
08:04:17 Stored(SN0102) summary-log [S:2/4]
08:04:17 Stored(HN0102) summary-log [S:3/4]
08:04:49 Stored(HN0101) summary-log [S:4/4]
08:04:50 STORE ->*GET*
08:04:52 Transferred(HN0101) [Success:1/4]
08:04:59 Transferred(HN0102) [Success:2/4]
08:05:06 Transferred(SN0101) [Success:3/4]
08:05:13 Transferred(SN0102) [Success:4/4]
ExitStatus:0
```

システムと異なるタイムゾーンで時刻を指定する場合は、timezone パラメータを指定してください。

Note log collect の実行結果が「Not enough space」または「Failed to copy from remote node」でエラーになった場合、各ノードの一時格納ディレクトリにログが残っている可能性があります。一時格納ディレクトリからログを取得する場合は以下の手順で行います。

1. 各ノード上の一時格納ディレクトリにログが残っているかを確認する

<実行例>

```
# log node show
Node:HN0101
```

NAME	SIZE	DATE	TIME (GMT)
total 0			

```
Node:HN0102
```

NAME	SIZE	DATE	TIME (GMT)
total 0			

```
Node:SN0101
```

NAME	SIZE	DATE	TIME (GMT)
total 0			

```
Node:SN0102
```

NAME	SIZE	DATE	TIME (GMT)
collectlog_S_201004101000_201004171000_SN0102. log	3.2K	2010-04-19	09:18:35
collectlog_S_201004101000_201004171000_SN0102. tar. gz	1.4K	2010-04-19	09:18:35
total 4.7K			

```
ExitStatus:0
```

2. 各ノード上の一時格納ディレクトリに残っているログを取得する

以下は、SN0102に残っているログを CLI 実行ノードのログ保存ディレクトリ (COLLECTLOG/20100419)に取得する例です。

<実行例>

```
# log node get node=SN0102 dir=20100419 delete=no
10:18:05 *GET*
10:18:05 Transferred (SN0102) [Success:1/1]
ExitStatus:0
```

Note 各ノード上の一時格納ディレクトリのログは次の操作で削除されます。

- log node delete
- log collect overwrite_node=yes
- log node save overwrite_node=yes
- GUI 操作による概要ログの採取

STEP.6 CLI 実行ノード上に取得したログが存在することを確認してください。

<実行例>

```
# log show dir=20100419
```

NAME	SIZE	DATE	TIME (GMT)	OWNER
collectlog_S_201004101000_201004171000.log	248	2010-04-19	09:17:52	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000.md5	522	2010-04-19	09:17:52	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_SN0102.log	3.2K	2010-04-19	09:17:38	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_SN0102.tar.gz	1.4K	2010-04-19	09:17:38	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_SN0101.log	3.2K	2010-04-19	09:17:31	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_SN0101.tar.gz	1.4K	2010-04-19	09:17:31	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_HN0102.log	7.3K	2010-04-19	09:17:24	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_HN0102.tar.gz	1.3K	2010-04-19	09:17:24	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_HN0101.log	7.3K	2010-04-19	09:17:17	sysadmin
collectlog_S_201004101000_201004171000_HN0101.tar.gz	262K	2010-04-19	09:17:17	sysadmin
total 323K				
ExitStatus:0				

dir パラメータには、STEP.5 の log コマンドと同じ値を指定してください。

STEP.7 CLI セッションを終了させてください。

STEP.8 CLI 実行ノードに取得したログを、CLI ログイン時に使用した<アカウント><パスワード>を使用して、FTP 経由でクライアント PC に転送してください。

- FTP 使用 :

たとえばエクスプローラを使用する場合、以下に接続し、STEP.5 の log コマンドの dir パラメータで指定したディレクトリを、クライアント PC に取得してください。

```
ftp://<アカウント>:<パスワード>@<CLI 実行ノードの IP アドレス>/COLLECTLOG
```

- SFTP 使用 (FTP がマシン上で無効になっている場合のみ使用する) :

たとえば Linux マシンを使用する場合、クライアントに接続して以下のコマンドを実行し、STEP.5 の log コマンドで指定したディレクトリの転送を行ってください。

```
# sftp -o port=5122 <account>@<IP address of the CLI executed node>:hydra/LOG
node>:hydra/LOG
<enter password>
Transfer required file using 'get' command.
```

たとえば Windows マシンを使用する場合、sftp サービスクライアントソフトウェアをインストールし、そのマニュアルに従ってポート「5122」を使用してクライアントに接続し、STEP.5 の log コマンドで指定したディレクトリの転送を行ってください。

詳細ログの採取

コマンド操作による詳細ログの採取

CLI の log コマンドでは、対象ノードやログ収集種別や抽出期間を指定して詳細ログを採取することができます。log コマンドで詳細ログを採取する際は、事前にテクニカルサポートに連絡し、テクニカルサポートの指示のもとに行ってください。

各コマンドの詳細は、「[コマンドリファレンス](#)」の「[第II編 リファレンス](#)」の「[第2章 コマンド](#)」を参照してください。

以下に手順を示します。

STEP.1 CLI セッションを開始してください。

「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.1 を参照してください。

STEP.2 各ノード上の一時格納ディレクトリにログが残っていないことを確認してください。

「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.2 を参照してください。

STEP.3 CLI を実行するノード（以降、CLI 実行ノードと表記）に、ログを保存するための空き容量が十分にあることを確認してください。

「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.3 を参照してください。

STEP.4 システムで設定されているタイムゾーンを確認してください。

「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.4 を参照してください。

STEP.5 log コマンドで詳細ログを採取してください。

CLI 実行時のパラメータは、テクニカルサポートの指示を受けてください。以下に実行例を示します。

例 1 システムのタイムゾーンで 2010 年 1 月 1 日午後 10:00 から 2010 年 1 月 2 日午前 2:00 の期間について、HN0101 から、すべての種別のログ(type=all)を、CLI 実行ノードの COLLECTLOG/<指定ディレクトリ>に採取します。この例では、COLLECTLOG/20100105 にログを採取します。

<実行例>

```
# log collect node=HN0101 type_mode=new type=all start=20100101/2200
end=20100102/0200 dir=20100105
-----
node           : HN0101
type_mode      : new
type           : S, D, P, M, H, T
detail         : CM, FS, SN, AM, LI, UI, RP, AC, CP, CI, CO, OT, NW, AP, NF, FP
performance    : CM, FS, FT, SN, RP, CI, NF, NW, FP, OT
trace          : AN, SN
start - end     : 20100101/2200 - 20100102/0200
timezone       : Etc/GMT
overwrite_node  : no
delete         : yes
archive        : no
parallel       : 1
dir            : 20100105
-----
Are you sure? yes/no: yes
08:40:54 *STORE*-> GET
08:41:27 Stored(HN0101) summary-log      [S:1/1 D:0/1 P:0/1 M:0/1 H:0/1 T:0/1]
08:43:01 Stored(HN0101) detail-log      [S:1/1 D:1/1 P:0/1 M:0/1 H:0/1 T:0/1]
08:43:12 Stored(HN0101) performance-log [S:1/1 D:1/1 P:1/1 M:0/1 H:0/1 T:0/1]
08:43:12 Stored(HN0101) memory-log      [S:1/1 D:1/1 P:1/1 M:1/1 H:0/1 T:0/1]
08:45:44 Stored(HN0101) hardware-log    [S:1/1 D:1/1 P:1/1 M:1/1 H:1/1 T:0/1]
08:45:44 Stored(HN0101) trace-log       [S:1/1 D:1/1 P:1/1 M:1/1 H:1/1 T:1/1]
08:45:49 STORE ->*GET*
08:45:51 Transferred (HN0101) [Success:1/1]
ExitStatus:0
```

例 2 システムのタイムゾーンで 2010 年 2 月 2 日午前 8:00 から 2010 年 2 月 3 日午前 8:00 までの、SN0101 と SN0102 の性能に関するログ(type=P)を、CLI 実行ノードの COLLECTLOG/<指定ディレクトリ>に採取します。この例では、COLLECTCLOG/20100205 にログを採取します。

<実行例>

```
# log collect node=SN0101,SN0102 type_mode=new type=P start=20100202/0800
end=20100203/0800 dir=20100205
-----
node           : SN0101 SN0102
type_mode      : new
type           : P
performance    : CM, FS, FT, SN, RP, CI, NF, NW, FP, OT
start - end    : 20100202/0800 - 20100203/0800
timezone       : Etc/GMT
overwrite_node : no
delete         : yes
archive        : no
parallel       : 1
dir            : 20100205
-----
Are you sure? yes/no: yes
08:49:55 *STORE*-> GET
08:49:59 Stored(SN0102) performance-log [P:1/2]
08:49:59 Stored(SN0101) performance-log [P:2/2]
08:49:59 STORE ->*GET*
08:50:02 Transferred(SN0101) [Success:1/2]
08:50:08 Transferred(SN0102) [Success:2/2]
ExitStatus:0
```

例 3 システムのタイムゾーンで 2010 年 3 月 3 日午前 9:00 から 2010 年 3 月 3 日午後 5:00 までの、HN0101 の概要ログと詳細ログ（CM と FS と RP のみ）を、CLI 実行ノードの COLLECTLOG/<指定ディレクトリ>に採取します。この例では、COLLECTLOG/20100305 にログを採取します。

<実行例>

```
# log collect node=HN0101 type_mode=new type=S,D detail=CM,FS,RP
start=20100303/0900 end=20100303/1700 dir=20100305

-----
node           : HN0101
type_mode      : new
type           : S,D
detail         : CM,FS,RP
trace          : AN,SN
start - end    : 20100303/0900 - 20100303/1700
timezone       : Etc/GMT
overwrite_node : no
delete         : yes
archive        : no
parallel       : 1
dir            : 20100305
-----

Are you sure? yes/no: yes
08:54:05 *STORE*-> GET
08:54:54 Stored(HN0101) summary-log      [S:1/1 D:0/1]
08:55:11 Stored(HN0101) detail-log      [S:1/1 D:1/1]
08:55:11 STORE ->*GET*
08:55:14 Transferred(HN0101) [Success:1/1]
ExitStatus:0
```

パラメータの組合せで異なりますが、詳細ログの採取は通常 60～150 分かかります。

Note log collect の実行結果が「Not enough space」または「Failed to copy from remote node」でエラーになった場合、各ノードの一時格納ディレクトリにログが残っている可能性があります。一時格納ディレクトリからログを取得する場合の手順は、「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.5 の **Note** を参照してください。

Note 各ノード上の一時格納ディレクトリのログは次の操作で削除されます。

- log node delete
- log collect overwrite_node=yes
- log node save overwrite_node=yes
- GUI 操作による概要ログの採取

STEP.6 CLI 実行ノード上に取得したログが存在することを確認してください。
「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.6 を参照してください。

STEP.7 CLI セッションを終了させてください。

STEP.8 CLI 実行ノードに取得したログを、FTP 経由でクライアント PC に転送してください。
「[コマンド操作による概要ログの採取](#)」の STEP.8 を参照してください。

サービス障害時ログの取得

ファイルシステムサービスやストレージサービスが障害になった場合、各ノード上に、自動的にログが蓄積される場合があります。ここでは、サービス障害で蓄積されたログの取得方法を示します。

ファイルシステムサービスログの取得

ファイルシステムサービスが異常になった場合やファイルシステムがアクセス不可になった場合は、最大 6 世代までのログが自動で蓄積されます。ログが蓄積された場合は、イベントビューアに表 37 のようなメッセージが表示されます。

表 37 イベントログ詳細の値と log コマンド指定の対応（ファイルシステムサービス）

イベントログ詳細 の項目	イベントログ詳細の値	log コマンドの指定例
イベント ID	HFS390017	
概要	Auto log collecting completed.	
イベント受信日時	08/05/2009 04:06:39	
イベントレベル	Warning	
ノード ID	HN0101	node=HN0101
IP アドレス	169.254.1.51	
イベント発生日時	08/05/2009 04:06:37	
メッセージ詳細	Auto log collecting completed. Generation ID=11	id=11
対処方法	Download the logs by CLI (log autosave) with the node ID and the Generation ID and contact HYDRAsstor Technical Support.	

上記で蓄積されたログは以下のコマンドで蓄積確認、取得、取得結果確認が可能です。

```
# log autosave show node=HN0101
Node:HN0101
-----
NAME                                SIZE DATE      TIME (GMT) ID
-----
HFSlog_11_200908050413_HN0101.tar.gz 74M 2009-08-05 04:14:25 11
HFSlog_16_200908040209_HN0101.tar.gz 75M 2009-08-04 02:09:56 16
HFSlog_15_200908030208_HN0101.tar.gz 75M 2009-08-03 02:09:02 15
HFSlog_14_200908020204_HN0101.tar.gz 73M 2009-08-02 02:05:42 14
HFSlog_13_200908010128_HN0101.tar.gz 71M 2009-08-01 01:29:36 13
HFSlog_12_200907310126_HN0101.tar.gz 71M 2009-07-31 01:26:52 12
-----
total 472M
ExitStatus:0
```

```
# log autosave get node=HN0101 id=11 dir=autolog
19:57:17 *GET*
19:57:17 Transferred (HN0101) [Success:1/1]
ExitStatus:0
```

```
# log show dir=autolog
-----
NAME                                SIZE DATE      TIME (GMT) OWNER
-----
HFSlog_11_200908050413_HN0101.md5    124 2009-08-07 02:25:49 support
HFSlog_11_200908050413_HN0101.tar.gz 74M 2009-08-07 02:25:49 support
-----
total 74M
ExitStatus:0
```

ストレージサービスログの取得

ストレージサービスがクラッシュした場合は、最大 5 世代までのログが自動で蓄積されます。ログが蓄積された場合は、イベントビューアに表 38 のようなメッセージが表示されます。

表 38 イベントログ詳細の値と log コマンド指定の対応（ストレージサービス）

イベントログ詳細 の項目	イベントログ詳細の値	log コマンドの指定例
イベント ID	HUI300602	
概要	Logs have been collected automatically due to recoverable error.	
イベント受信日時	08/05/2009 05:02:45	
イベントレベル	Warning	
ノード ID	SN0101	node=SN0101
IP アドレス	169.254.1.31	
イベント発生日時	08/05/2009 05:02:45	
メッセージ詳細	Logs have been collected automatically due to recoverable error in storage service. Generation ID=22	id=22
対処方法	Follow Corrective Action of the last HUI300601.	

上記で蓄積されたログは以下のコマンドで蓄積確認、取得、取得結果確認が可能です。

```
# log autosave show node=SN0101
Node:SN0101
-----
NAME                                SIZE DATE      TIME (GMT) ID
-----
BElog_22_200908050245_SN0101.tar.gz 157M 2009-08-05 02:53:05 22
BElog_21_200908040236_SN0101.tar.gz 156M 2009-08-04 02:43:57 21
BElog_25_200908030229_SN0101.tar.gz 156M 2009-08-03 02:36:36 25
BElog_24_200908020219_SN0101.tar.gz 156M 2009-08-02 02:26:42 24
BElog_23_200908010209_SN0101.tar.gz 156M 2009-08-01 02:17:03 23
-----
total 780M
ExitStatus:0
```

```
# log autosave get node=SN0101 id=22 dir=autolog2
02:54:53 *GET*
02:54:54 Transferred (SN0101) [Success:1/1]
ExitStatus:0
```

```
# log show dir=autolog2
```

NAME	SIZE	DATE	TIME (GMT)	OWNER
BElog_22_200908050245_SN0101.md5	124	2009-08-07	02:54:55	support
BElog_22_200908050245_SN0101.tar.gz	157M	2009-08-07	02:54:54	support

```
total 157M  
ExitStatus:0
```

注意事項

- コマンド操作による詳細ログの採取は、対象ノード/ログ収集種別/抽出期間を絞り込んで行います。しかし、マルチラック構成などのノード数が多い構成では、ログのサイズが大きくなり、詳細ログの採取が失敗することがあります(ノード数が 30 を超える構成において顕著です)。失敗した場合は、以下の手順でノード単位にログを採取してください。
 - 1) 各ノード上にログを収集/保存する (log node save コマンド)
 - 2) 収集/保存したログをノード単位に取得する (log node get コマンド)各コマンドの使用方法は、「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」を参照してください。
- 概要ログや詳細ログを採取中に管理ノードが停止した場合、ただちにフェイルオーバーしない場合があります (1 ノード構成では発生しません)。そのまましばらく経過すると、管理ノードが自動的に再起動、またはフェイルオーバーが発生し、運用を継続することが可能です。
- GUI の**システム**画面で表示されるストレージノード機能を持つノードの**状態**が「**正常**」以外の場合、当該ノードのログ収集に失敗する場合があります。他のノードのログ収集には影響ありません。ノードの状態が「**正常**」になればログを収集することができます。ログの再収集については、テクニカルサポートの指示に従ってください

付録I 出荷時の設定値に戻す

以下の設定を、出荷時の設定値に戻すことができます。構成により、出荷時の設定値に戻すことができる設定は異なります。

シングルノードモデル

- sysadmin ユーザのパスワードの設定
- IP アドレスの設定

スケールアウトモデル

- sysadmin ユーザのパスワードの設定

sysadmin ユーザのパスワードの設定

システム管理者のデフォルトユーザ `sysadmin` のパスワードを忘れてしまった場合、システム管理者として、本製品にログインできなくなります。

この場合は、`sysadmin` ユーザのパスワードを出荷時の設定値に戻し、新しいパスワードを設定してください。詳細は以下を参照してください。

シングルノードモデル

「取扱説明書」の「6. 故障および異常時の対処」の「6.1. トラブルシューティング」の「6.1.1. ログインユーザのパスワードリセット」

スケールアウトモデル

「取扱説明書」の「5. 故障および異常時の対処」の「5.1. トラブルシューティング」の「5.1.1. ログインユーザのパスワードリセット」

IP アドレスの設定

間違った IP アドレスを設定してしまうなど、設定された IP アドレスが分からなくなると、本製品に接続できなくなります。

この場合は、IP アドレスの設定を出荷時の設定値に戻し、適切な IP アドレスを設定してください。詳細は、「取扱説明書」の「6. 故障および異常時の対処」の「6.1. トラブルシューティング」の「6.1.2. ネットワーク設定のリセット」を参照してください。

付録 J ストレージサービス監視機能

ストレージサービス監視機能の概要

ストレージサービス監視機能とは

ストレージサービス監視機能は、iStorage HS の自己監視を強化する機能です。

本機能は、ストレージサービスの内部状態を収集し、ストレージサービスがシステムから切り離されたことを検出します。ストレージサービスがシステムから切り離された場合、アラート通報でユーザーに通知します。

また、収集したストレージサービスの内部状態を表示することができます。

ストレージサービス監視機能の提供する機能

ストレージサービス監視機能は、以下の 2 つの機能を提供します。

1. 収集したストレージサービスの内部状態を表示
2. ストレージサービスの切り離しを検出した場合、アラート通報でユーザーに通知

利用方法

ssstat コマンドの概要

ssstat コマンドは、ストレージサービス監視機能を管理するコマンドです。

本コマンドで、ストレージサービスの状態を確認することができます。また、ストレージサービス監視機能の稼働状況を確認することができます。

本章ではいくつかのコマンド出力の例をあげて、その意味を説明します。ssstat コマンドの詳細については「コマンドリファレンス」の「第II編 リファレンス」の「第2章 コマンド」を参照してください。

基本的な使い方

ssstat コマンドの基本的な利用方法を説明します。

ストレージサービスの状態確認

“ssstat show”と入力することで、ストレージノード機能を持つノードと LSN の状態表示を行うことができます。以下のような情報が出力されます。

# ssstat show			
current time: 06/06/2012 19:32:59 GMT			
-----status-----			
node	lsn	node	lsn
SN0101	LSN01	Normal	Normal
SN0101	LSN02	Normal	Normal
SN0102	LSN01	Normal	Normal
SN0102	LSN02	Normal	Normal
SN0103	LSN01	Normal	Normal
SN0103	LSN02	Normal	Normal
SN0104	LSN01	Normal	Normal
SN0104	LSN02	Normal	Normal
ExitStatus:0			

status 列が更新された時刻を表示します。

ストレージノード機能を持つノードおよび LSN の状態（基本的に GUI 画面に表示される状態と同じ）です。

[出力の説明]

- 正常に運用しているシステムでは、全 LSN の状態が「Normal」と表示されます。

コンポーネント数の表示

コンポーネントとは、ストレージサービスの管理するユーザデータの器であり、最小の論理単位です。ストレージサービスは、ユーザデータを「コンポーネント」に分割して管理しています。

ssstat コマンドに「type=components」オプションを指定すると、システム内のコンポーネントの配置（各 LSN が保持しているコンポーネント数）を確認できます。

```
# ssstat show type=components
current time: 06/06/2012 19:30:10 GMT
```

node	lsn	node	lsn	num
SN0101	LSN01	Normal	Normal	12
SN0101	LSN02	Normal	Normal	12
SN0102	LSN01	Normal	Normal	12
SN0102	LSN02	Normal	Normal	12
SN0103	LSN01	Normal	Normal	12
SN0103	LSN02	Normal	Normal	12
SN0104	LSN01	Normal	Normal	12
SN0104	LSN02	Normal	Normal	12

ExitStatus:0

-----status----- **-comp-**

各 LSN が保持しているコンポーネントの数です。

[出力の説明]

- 正常に運用しているシステムでは、コンポーネント数は各 LSN で基本的に同じです。
- ノードに障害が発生した場合や、ノードの再起動を行うと、当該ノードのコンポーネントが他の正常なノードに移動します。
- LSN から収集した情報が古いことが原因で、コンポーネント数の合計が一時的に増減する場合があります。後述の `lsnupdatedtime` オプションを使用して、情報を更新した時刻を確認することができます。

情報の取得時刻の確認

ssstat コマンドに「type=lsnupdatedtime」オプションを指定すると、各ノードから収集したコンポーネント数の更新時刻を表示することができます。

ssstat show type=components, lsnupdatedtime

current time: 06/14/2012 17:50:04 GMT

-----status-----

comp

-----lsn updated time-----

node	lsn	node	lsn	num	
SN0101	LSN01	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:24 GMT
SN0101	LSN02	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:24 GMT
SN0102	LSN01	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:19 GMT
SN0102	LSN02	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:19 GMT
SN0103	LSN01	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:36 GMT
SN0103	LSN02	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:36 GMT
SN0104	LSN01	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:45 GMT
SN0104	LSN02	Normal	Normal	12	06/14/2012 17:49:45 GMT

ExitStatus:0

この情報の更新時刻を表示します。

[出力の説明]

- 「lsn updated time」列は、コンポーネント数が最後に更新された時刻を表示します。
- 「status」列の更新時刻は、1 行目の「current time」で表示されている時刻です。

状態の継続表示

ssstat コマンドに「delay」オプション（秒数）を指定すると、ストレージサービスの状態を一定間隔おきに継続的に表示することができます。以下の例では、「delay」オプションに 1 秒を指定し、SN0103 の再起動中の状態を確認します。

```
#ssstat show type=components 1
current time: 06/07/2012 00:04:42 GMT
```

-----status-----				-comp-
node	lsn	node	lsn	num
SN0101	LSN01	Normal	Normal	12
SN0101	LSN02	Normal	Normal	12
SN0102	LSN01	Normal	Normal	12
SN0102	LSN02	Normal	Normal	12
SN0103	LSN01	Restarting	----	12
SN0103	LSN02	Restarting	----	12
SN0104	LSN01	Normal	Normal	12
SN0104	LSN02	Normal	Normal	12

(途中省略)

```
current time: 06/07/2012 00:08:06 GMT
```

-----status-----				-comp-
node	lsn	node	lsn	num
SN0101	LSN01	Normal	Normal	16
SN0101	LSN02	Normal	Normal	16
SN0102	LSN01	Normal	Normal	16
SN0102	LSN02	Normal	Normal	16
SN0103	LSN01	Restarting	----	
SN0103	LSN02	Restarting	----	
SN0104	LSN01	Normal	Normal	16
SN0104	LSN02	Normal	Normal	16

(途中省略)

```
current time: 06/07/2012 00:13:31 GMT
```

-----status-----				-comp-
node	lsn	node	lsn	num
SN0101	LSN01	Normal	Normal	12
SN0101	LSN02	Normal	Normal	12
SN0102	LSN01	Normal	Normal	12
SN0102	LSN02	Normal	Normal	12
SN0103	LSN01	Normal	Normal	12
SN0103	LSN02	Normal	Normal	12
SN0104	LSN01	Normal	Normal	12
SN0104	LSN02	Normal	Normal	12

SN0103 再起動により、「Status」列が「Restarting」になります (GUI と同様)。

SN0103 が停止し、コンポーネント状態が取得できないため「----」と表示します。

SN0103 のコンポーネントが他ノードで再構成され、値が 12 から 16 に増加しました。

SN0103 の再起動が完了し、コンポーネント数が 12 に戻りました。

[出力の説明]

- 再起動が完了すると、各ノードのコンポーネント数が元に戻ります。

ストレージサービスの異常の確認

ssstat コマンドにより、ストレージサービスの切り離しなど、異常の発生を確認することができます。

ストレージサービスが切り離された場合

ストレージサービスがシステムから切り離されると、ssstat コマンドの「status」列で「Isolated」と表示されます。IO 遅延など、障害の可能性があります。

この場合、通報イベントが生成されるため、イベントビューア等でも確認できます。通報イベントの詳細については、「メッセージハンドブック」の「第2章 メッセージ一覧」を参照してください。

Note 「Isolated」の状態が継続する場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

Note 本通報の前後に、当該ノードで他の障害通報も発生していた場合「メッセージハンドブック」を参照し、障害通報の詳細を確認してください。

```
# ssstat show type=components
current time: 06/11/2012 13:19:43 GMT
```

		-----status-----		-comp-
node	lsn	node	lsn	num
SN0101	LSN01	Normal	Normal	16
SN0101	LSN02	Normal	Normal	16
SN0102	LSN01	Normal	Normal	16
SN0102	LSN02	Normal	Normal	16
SN0103	LSN01	Normal	Isolated	12
SN0103	LSN02	Normal	Isolated	12
SN0104	LSN01	Normal	Normal	16
SN0104	LSN02	Normal	Normal	16

[出力の説明]

- SN0103 のストレージサービス (LSN01、LSN02) が、システムから切り離されました。
- SN0103 は「status」列で node が「Normal」であり、IO 遅延などが発生している可能性があります。
- Isolated 状態の LSN には、有効なコンポーネントが存在しません。コンポーネントは他のノードで再構築されており、コンポーネント数が 12 から 16 に増加しています。
- SN0103 のコンポーネント数は、障害により、情報が更新されていません。コンポーネント数を最後に更新した時刻は「type=lsnupdatedtime」オプションにより確認できます。
- Isolated 状態の LSN の node status は、ノードの状態によって「Failed」または「Warning」となる場合があります。

ストレージサービス監視機能の稼働確認

ssstat コマンドにより、ストレージサービスの切り離しなど、異常の発生を確認することができます。

ストレージサービス監視機能が停止した場合

ストレージサービス監視機能が停止している場合、ssstat コマンドは以下のメッセージを出力します。

```
# ssstat show
Not able to communicate with Storage Service Monitor.
ExitStatus:35
```

[出力の説明]

- 管理機能が動作するノードのストレージサービス監視機能が停止しています。
- 管理機能が動作するノードを再起動して、ストレージサービス監視機能を復旧してください。

Note 再起動は業務に影響がない時間帯に実施してください。

- ストレージサービス監視機能が異常停止すると、ユーザに通報が送信されます。通報の詳細については「メッセージハンドブック」の「第2章 メッセージ一覧」を参照してください。

ストレージサービスから状態を取得できない場合

ストレージサービスが停止または接続不可である場合、ストレージサービス監視機能は、情報を取得できません。その場合、以下のように「comp」列に「----」と表示します。

```
# ssstat show type=components
current time: 06/06/2012 22:49:15 GMT

-----status----- -comp-

node  lsn  node      lsn          num
SN0101 LSN01 Normal      Normal      12
SN0101 LSN02 Normal      Normal      12
SN0102 LSN01 Normal      Normal      12
SN0102 LSN02 Normal      Normal      12
SN0103 LSN01 Normal      Normal      ----
SN0103 LSN02 Normal      Normal      ----
SN0104 LSN01 Normal      Normal      12
SN0104 LSN02 Normal      Normal      12
```

[出力の説明]

- 「status」列が「Normal」で、「comp」列が「----」の場合、何らかの異常により、ストレージサービス監視機能がストレージノード機能を持つノードから情報を取得できない可能性があります。この状態が継続する場合、ノードを再起動し、復旧を試みてください。その後、テクニカルサポートに連絡してください。

Note ノードの再起動は業務に影響する可能性があります。

再起動を実施する時間にはご注意ください。

索引

A

AN クラスタ 523

B

bonding ポート 184, 201

C

Command Line Interface(CLI)..... 544
Common Internet Filesystem (CIFS)
 ネットワークインタフェース 67, 644
core ログ 293

D

DNS サーバ 191, 199, 207, 214

G

Graphical User Interface (GUI)..... 4
GUI メッセージ 555

I

IP アドレス 232

L

LAN スイッチ状態..... 283

N

Network Filesystem (NFS)
 ネットワークインタフェース 67, 644
NTP サーバ 219

O

OpenStorage(OST) 56

ユーザズガイド

S

SNMP 255

W

Windows 環境 132
WORM (Write Once Read Many) 547

あ

アクセラレータノード機能クラスタ 523
アンエクスポート手順 134
暗号化キー
 設定 178
 変更 180

い

イベントログ 286, 371

う

ウィザード 224

か

概要ログ 289, 569, 666

き

協調アクセスグリッド 553

さ

最大転送ユニット 189, 206
サポート要員 56

し

システム監視員 54

システム管理者	54
システム時刻	218
システム状態	279, 368, 568
システムバージョンアップグレード	294
システム容量	384
システムレポート	244, 642
詳細ログ	673
使用できないファイルシステム	134
新規ユーザ追加	58

す

ストレージノード状態	337
------------------	-----

せ

正常状態	349
設定オプション	2

そ

ソフトウェアイベント	285, 370
------------------	----------

た

タイムゾーン	220, 221, 222
--------------	---------------

て

テイクバック	523
ディスクエラー	281
データ圧縮	384
テストメール	242

と

特権管理者	56
トラップサーバ	257

ね

ネットワーク状態	355
----------------	-----

の

ノード状態	369
ノード性能	402

は

ハードウェアイベント	285, 370
ハイブリッドノード状態	334, 369
バックアップサーバ連携	56

ふ

ファイルシステム	
移動	96
クローン	99
削除	89
作成	71
状態	67
フィルタリング	69
ファイルシステム参照制限	269
ファイルシステムの削除	89
ファイルシステム容量	391
フェイルオーバー	523

ま

マウント	
CIFS ファイルシステムのマウント	132
NFS ファイルシステムのマウント	129

め

メールサーバ	230
メール通報状態	253

ゆ

ユーザパスワード	61
----------------	----

よ

容量と性能	
グラフデータの変更	460

ら

ライセンス解除	277
---------------	-----

り

リソース性能	403
リモートシステム	482
領域解放	413

解放中領域 430

れ

レプリケーションセット 486
レベル帯域制御 477

iStorage HS シリーズ

ユーザーズガイド

I H 2 4 0 2 - 1

2 0 2 6 年 9 月 初 版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL(03)3454-1111 (大代表)

©NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。