

キーボード別キー入力一覧

87キーレイアウト (N8143-69/-76)

F00	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
E00	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	E11	E12	E13	E14		
D00	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12				
C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12			C13	
B00	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B13			
A00	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13			

※英語版OSでの利用時は、一部のキー(赤色)にて入力されるキーコードが異なります。

キー番号	N8143-69/76 17LCDコンソールドロウ				テンキーモード (NumLock)
	半角	SHIFT+ 半角	全角	FN+ 半角	
E00	半角/全角	半角/全角	半角/全角		
E01	1	!	ぬ		
E02	2	~	ふ		
E03	3	#	あ		
E04	4	\$	う		
E05	5	%	え		
E06	6	&	お		
E07	7	'	や		7 (ten)
E08	8	(ゆ		8 (ten)
E09	9)	よ		9 (ten)
E10	0		わ		
E11	-	=	ほ		- (ten)
E12	^	~	へ		
E13	¥		¥		
E14	Back Space		Back Space		
D00	Tab	Tab	Tab		
D01	q	Q	た		
D02	w	W	て		
D03	e	E	い		
D04	r	R	す		
D05	t	T	か		
D06	y	Y	ん		
D07	u	U	な		4 (ten)
D08	i	I	に		5 (ten)
D09	o	O	ら		6 (ten)
D10	p	P	せ		
D11	@	`	@		enter (ten)
D12	[{	「		
D13					
C00		CapsLock 英数	CapsLock 英数		
C01	a	A	ち		
C02	s	S	と		
C03	d	D	し		
C04	f	F	は		
C05	g	G	き		
C06	h	H	く		
C07	j	J	ま		1 (ten)
C08	k	K	の		2 (ten)
C09	l	L	り		3 (ten)
C10	:	+	れ		+ (ten)
C11	:	*	け		* (ten)
C12]	}	む		
C13	Enter	SHIFT+ Enter	Enter		

キー番号	英語OS環境時				テンキーモード (NumLock)
	半角	SHIFT+ 半角	FN+ 半角		
~	~	~			
1	1	!			
2	2	@			
3	3	#			
4	4	\$			
5	5	%			
6	6	^			
7	7	&			7 (ten)
8	8	*			8 (ten)
9	9	(9 (ten)
0	0)			
-	-	=			- (ten)
=	=	+			
注1	注1	注1			
BackSpace	BackSpace				
Tab	Tab				
q	q	Q			
w	w	W			
e	e	E			
r	r	R			
t	t	T			
y	y	Y			
u	u	U			4 (ten)
i	i	I			5 (ten)
o	o	O			6 (ten)
p	p	P			
[[{			enter (ten)
]]	}			
\	\				
CapsLock	CapsLock				
a	a	A			
s	s	S			
d	d	D			
f	f	F			
g	g	G			
h	h	H			
j	j	J			1 (ten)
k	k	K			2 (ten)
l	l	L			3 (ten)
:	:	~			+ (ten)
;	;	~			* (ten)
注1	注1	注1			
Enter	Enter	SHIFT+ Enter			

83キーレイアウト (N8143-69F/-76F)

F00	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
E00	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	E11	E12	E13	E14		
D00	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13			
C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11			C13		
B00	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B13	B12				
A00	A01	A02	A03		A05			A08	A14	A09	A10	A11	A12	A13		

※黄色のキーは、日本語キーと異なります。

キー番号	N8143-69/76 17LCDコンソールドロウ				テンキーモード (NumLock)
	半角	SHIFT+ 半角	全角	FN+ 半角	
B00	L-Shift		L-Shift		
B01	z	Z	つ		
B02	x	X	さ		
B03	c	C	そ		
B04	v	V	ひ		
B05	b	B	こ		
B06	n	N	み		
B07	m	M	も		0 (ten)
B08	.	<	ね		
B09	.	>	る		. (ten)
B10	/	?	め		/ (ten)
B11	\		ろ		
B12	↑	Shift+ ↑	↑	Pg Up	
B13	R-Shift	R-Shift	R-Shift		
A00	FN	FN	FN		
A01	L-Ctrl	SHIFT+ L-Ctrl	L-Ctrl		
A02	L-Windows	L-Windows	L-Windows		
A03	L-Alt	Shift+ L-Alt	L-Alt		
A04	無変換		無変換		
A05	Space	Shift+ Space	Space		
A06	変換		変換		
A07	カタカナ ひらがな		カタカナ ひらがな		
A08	R-Alt	Shift+ R-Alt	R-Alt		
A09	Appli	Appli	Appli		
A10	R-Ctrl	Shift+ R-Ctrl	R-Ctrl		
A11	←	Shift+ ←	←	Home	
A12	↓	Shift+ ↓	↓	PgDn	
A13	→	Shift+ →	→	End	
F00	ESC	ESC	ESC		
F01	F1	F1	F1		
F02	F2	F2	F2		
F03	F3	F3	F3		
F04	F4	F4	F4		
F05	F5	F5	F5		
F06	F6	F6	F6		
F07	F7	F7	F7		
F08	F8	F8	F8		
F09	F9	F9	F9		
F10	F10	F10	F10		
F11	F11	F11	F11		
F12	F12	F12	F12		
F13	NumLk	NumLk	NumLk	ScrLk	
F14	Insert	Shift+ Insert	Insert	PrtSc	
F15	Delete	Shift+ Delete	Delete	SysRq	
F16	Pause	Pause	Pause	Break (+CTRL)	
-	Hot-Key	Hot-Key	Hot-Key		

注1: 英語キーボードに該当するキーが無い為に入力しても無効となります。

キー番号	英語OS環境時				テンキーモード (NumLock)
	半角	SHIFT+ 半角	FN+ 半角		
L-Shift	L-Shift				
z	z	Z			
x	x	X			
c	c	C			
v	v	V			
b	b	B			
n	n	N			
m	m	M			0 (ten)
.	.	<			
.	.	>			. (ten)
/	/	?			/ (ten)
注1	注1	注1			
↑	↑	Shift+ ↑	Pg Up		
R-Shift	R-Shift	R-Shift			
FN	FN	FN			
L-Ctrl	L-Ctrl	SHIFT+ L-Ctrl			
L-Windows	L-Windows	L-Windows			
L-Alt	L-Alt	Shift+ L-Alt			
注1	注1	注1			
Space	Space	Space			
注1	注1	注1			
注1	注1	注1			
R-Alt	R-Alt	Shift+ R-Alt			
Appli	Appli	Appli			
R-Ctrl	R-Ctrl	R-Ctrl			
←	←	Shift+ ←	Home		
↓	↓	Shift+ ↓	PgDn		
→	→	Shift+ →	End		
ESC	ESC	ESC			
F1	F1	F1			
F2	F2	F2			
F3	F3	F3			
F4	F4	F4			
F5	F5	F5			
F6	F6	F6			
F7	F7	F7			
F8	F8	F8			
F9	F9	F9			
F10	F10	F10			
F11	F11	F11			
F12	F12	F12			
NumLk	NumLk	NumLk	ScrLk		
Insert	Insert	Shift+ Insert	PrtSc		
Delete	Delete	Shift+ Delete	SysRq		
Pause	Pause	Pause	Break (+CTRL)		
Hot-Key	Hot-Key	Hot-Key			