

Universal RAID Utility (URU)

イベントの物理デバイス情報(製造元/製品名)を正しく表示しない。

LSI Embedded MegaRAID™を使用しているWindowsシステムにおいて、Ver2.2以前のUniversal RAID Utilityが記録するイベント(※1)、および、アラートの物理デバイス情報(製造元/製品名)を、正しく表示しない場合があります。物理デバイス番号やIDは正しく表示します。

例) 物理デバイスが故障したイベントの場合

<RU0304> [CTRL:1(ID=0) PD:1(ID=0 SLT=1) **XXXXXXX**] 物理デバイスのステータスは故障です。

この部分に表示する物理デバイスの製造元/製品名を、正しく表示しません。

本問題はUniversal RAID Utility Ver2.3以降で修正しています。最新版のUniversal RAID Utilityをインストールしてください(「Universal RAID Utilityの入手方法」を参照)。

(※1) Universal RAID Utilityのイベント登録先は以下の2つです。

- 1.Windowsのイベントログ(システム)
- 2.RAIDログ

Universal RAID Utilityの入手方法:

- 1.NECコーポレートサイト(<http://www.nec.co.jp/>) にアクセスします。
- 2.上段メニューの「サポート・ダウンロード」をクリックします。
- 3.「サポート・ダウンロード」ページ内の「ダウンロード」にある「PC サーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ)」をクリックします。
- 4.各カテゴリ(※2)にある「ストレージ関連」をクリックし、最新のUniversal RAID Utility (Windows版)をダウンロードします。

(※2) 無停止型 ftサーバ、InterSecシリーズ、インターネットストリーミングサーバを除きます。

対象装置:

Express5800/T110b, R110b-1, iR110b-1, GT110b, GT110b-S, 53Xf, Y53Xf, 54Xg, Y54Xg, 54Cd, Y54Cd, 53La, Y53La

対象RAIDコントローラ:

本体装置オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded MegaRAID™)でMegasr.sys/Megasr1.sys :Version 13.15.1218.2009以上をご使用の場合(※3)

(※3) 管理者権限のあるユーザでログインし、エクスプローラから%SYSTEMROOT%\%SYSTEM32%\DRIVERS\Megasr.sys(Windows Server 2003/Windows XPの場合) もしくはMegasr1.sys(Windows Server 2008/2008R2/Windows Vista/7の場合)のプロパティを開き、詳細タブ/バージョン情報タブからご使用されているドライババージョンを確認してください。