

## N8103-115 RAID コントローラに N8141-51 Disk 増設ユニット を接続する場合の注意事項

N8103-115 RAID コントローラに N8141-51 Disk 増設ユニットを接続する場合には、ご注意ください。

誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記内容を必ずご一読いただきますようお願い致します。

### 1. Disk増設ユニットにSASハードディスクドライブを搭載した場合のLED制御について

N8103-115 RAID コントローラ(ファームウェア Ver1.40.232-1007 以降)に N8141-51 Disk 増設ユニットを接続し、N8141-51 Disk 増設ユニットに SAS ハードディスクドライブを実装し、且つ Disk 増設ユニットへのアクセスがない状態では、各ハードディスクドライブの ACTIVE/FAULT LED は消灯します。  
(上記組み合わせの場合でも、N8103-115 RAID コントローラのファームウェアが Ver1.12.152-0589 以前の場合にはグリーン LED が点灯します。)

### 2. WebBIOSとUniversal RAID Utilityのロット番号表示について

N8103-115 RAID コントローラに N8141-51 Disk 増設ユニットを接続した場合、ロット番号表示は、ご使用の Universal RAID Utility のバージョンによって異なります。詳細は以下の表を参照してください。

Universal RAID Utility のバージョンによるロット番号表示の違い

WebBIOS 上のス ロット番号	Universal RAID Utility ver2.2 以前 のロット番号 *2	Universal RAID Utility ver2.3 ~ 2.4 のロット番号 *2	Universal RAID Utility ver2.5 以降の ロット番号 *2
1 ~ 12	1 ~ 12	2 ~ 13 *1	1 ~ 12

\*1 :WebBIOS 上のロット番号 1 が Universal RAID Utility 上のロット 2 に相当します。

\*2 :Universal RAID Utility のバージョン情報については「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」を参照してください

Universal RAID Utility の最新モジュールは以下のサイトに格納されておりますので、必要に応じてアップデートしてください。

[http://support.express.nec.co.jp/pcserver/result\\_download.php?series=1&subcates=3](http://support.express.nec.co.jp/pcserver/result_download.php?series=1&subcates=3)

#### ■ 本件に関するお問い合わせについて

本紙の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先 : ファーストコンタクトセンター  
TEL : 03-3455-5800(代表)  
受付時間 : 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

※番号をお間違えにならないようお確かめのうえご連絡ください。