

# N8103-65 SCSI コントローラ ご使用時の注意



本製品に添付の「組み立て・取り扱いの手引き」とあわせてお読みください。

## 1. NetWare ご使用時の注意

本 SCSI コントローラを NetWare においてご使用の場合、Express サーバのシステム BIOS の「Option ROM」の設定について、本 SCSI コントローラを取り付けたスロットの設定は、"Enabled" としてご使用してください。

## 2. 「Option ROM=Disabled」としてご使用時の注意

本 SCSI コントローラに OS をインストールした HDD を接続しない場合、Express サーバのシステム BIOS の「Option ROM」の設定において、本 SCSI コントローラを取り付けたスロットの設定を"Disabled"とすることができます。

このとき、本 SCSI コントローラに以下の SCSI 装置を接続している場合には、次の手順に従って設定してください。

### 対象 SCSI 装置

内蔵 DAT N8151-12BC

内蔵 DAT 集合型 N8151-13AC

内蔵 3.5"MO N8151-25/25A

- 1) POST 画面において SCSI コントローラセットアップユーティリティ「SmartSCSI Setup Utility」を起動します。なお、POST 画面において本 SCSI コントローラが表示されない場合には、他の PCI ボードを取り外してください。
- 2) 「SmartSCSI Setup Utility」から上記 SCSI 装置を接続した ID の「Enable Wide Negotiation」を"No"に設定してください。
- 3) システム BIOS を起動し、本 SCSI コントローラを取り付けたスロットの「Option ROM」を"Disabled"に設定してください。
- 4) 他の PCI ボードを取り外した場合には取り付けてください。

「SmartSCSI Setup Utility」の操作方法については、本製品添付の「組み立て・取り扱いの手引き」の付録 1 を参照してください。

「Option ROM」の設定方法については、Express サーバのユーザズガイドの BIOS セットアップの章を参照してください。



### 3. 関連ソフトウェアについて

本製品に関連ソフトウェア(ドライバ)は、添付されておりません。本体装置に添付されているEXPRESSBUILDERを使用して、関連ソフトウェアのインストールを実施してください。

なお、下記の本体装置をご使用の場合、インターネットダウンロードサイト「8 番街」から関連ソフトウェアを入手して、インストールを実施してください。

| モデル名    | 型名   |
|---------|--|
| 110Ee   | N8500-654, 655, -656, -657 N8100-687, -691   |
| 110EeS  | N8100-791, -836  |
| 110Rc-1 | N8100-665, -793  |
| 120Ee   | N8100-692, -696, -699, -839  |
| 120Lf   | N8100-749, -751, -754  |
| 120Ra-1 | N8500-659, -660, -661 N8100-661A   |
| 120Rb-1 | N8100-764, -765  |
| 120Rd-2 | N8100-755, -756  |
| 180Rb-7 | N8100-668, -669, -703, -704  |
| 51Td    | N8000-233A, -234A, -235A   |
| 51Te    | N8000-236, -237, -238, -239, -240  |
| 56Wf    | N8000-251, -251A, -252, -252A  |
| 610Ai   | N8620-13, -15, -16   |
| 620Ai   | N8610-50, -51, -60, -61<br>NP8610-70P05, -71P05, -80P05, -81P05<br>NP8610-70P08, -71P08, -80P08, -81P08  |
| 640Ai   | NP8610-52P01, -53P01, -62P01, -63P01<br>NP8610-52P05, -53P05, -62P05, -63P05<br>NP8610-52P08, -53P08, -62P08, -63P08   |
| 650Ai   | NP8610-54P01, -55P01, -56P01, -64P01, -65P01, -66P01<br>NP8610-54P05, -55P05, -64P05, -65P05, -76P05, -86P05<br>NP8610-54P08, -55P08, -64P08, -65P08, -76P08, -86P08 |
| 670Ai   | NP8610-57P01, -57P05, -57P08, -67P01, -67P05, -67P08   |
| 680Ai   | NP8610-58P01, -58P05, -58P08, -68P01, -68P05, -68P08   |
| 690Ai   | NP8610-59P01, -69P01, -79P05, -79P08, -89P05, -89P08   |
| 640Ai-R | N8640-01   |
| 650Ai-R | N8640-02   |

#### インターネットサイト「8 番街」ダウンロードページ

<http://nec8.com/dload/main-dl2.html>

その他

アレイコントローラ/SCSI コントローラサポート情報

なお、ダウンロードを行う際に必要な製造番号は、以下に記載されています。

1. 本製品の保証書
2. ボード裏面貼付のバーコードラベル(N8103-65 に続く数字)。

本件に関するご質問については、下記連絡先までお問い合わせください。

**ファーストコンタクトセンター** 電話番号：03-3455-5800

時間:9:00～12:00、13:00～17:00 月～金（祝日を除く）

すべての製品名および会社名は、各社の商標、または登録商標です。