

EMカード N8405-019/019Aにて、UPS N8142-107 を制御する場合の注意事項

「UPS N8142-107にて、SIGMABLADE-Mブレード収納ユニットをバックアップする」かつ
「EMカード N8405-019/019Aにて、UPS N8142-107を制御する」場合、以下を参照ください。

※ESMPRO/AutomaticRunningControllerにてUPS N8142-107を制御する場合は、以下の参照は
不要です。

● EMカードのUPS関連の設定を行う前に、以下を実施ください

(1) EM カードのファームウェアを、Rev 16.00 以上にアップデートする

ファームウェアのアップデートは、下記の弊社情報発信サイトよりダウンロードし、お客様にて実施いただく必要があります。
なお、EMカードのファームウェアをアップデートする場合は、当該収納ユニットで既に稼働中のCPUブレードを停止させる必要はありません。

「NECコーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/>)」→「サポート・ダウンロード」→
「サポート情報」→「PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800シリーズ)」→
「型番・モデル名から探す」→ ご使用のEMカードの製品型番を入力し「製品型番で検索」を実施

(2) 以下を参照し、N8142-107 のシリアル番号と電力容量を、EM カードの設定ファイル(rw_poem.conf)に設定

EMカードのユーザズガイドの、
「3章 コマンドラインコンソール機能の使い方」→「設定ファイル」→「UPS管理関連」→
「CFG_UPSn_SERIAL_NUMBER, CFG_UPSn_CAPACITY」

シリアル番号は、N8142-107のフロントパネルのディスプレイインターフェースの、
「メインメニュー」→「情報」→「UPS」→「シリアル番号」から確認できます。

電源容量は 4600 を設定ください。

一例として、N8142-107が2台で、シリアル番号が「AS111111111」と「AS222222222」の場合の、
設定を以下に示します。

```
CFG_UPS1_SERIAL_NUMBER = "AS111111111"
CFG_UPS1_CAPACITY = 4600
CFG_UPS2_SERIAL_NUMBER = "AS222222222"
CFG_UPS2_CAPACITY = 4600
CFG_UPS3_SERIAL_NUMBER = ""
CFG_UPS3_CAPACITY = 0
CFG_UPS4_SERIAL_NUMBER = ""
CFG_UPS4_CAPACITY = 0
```

● 「UPSがスリープするまでの時間」の設定について

N8142-107は、「UPSがスリープするまでの時間」をEMカードから設定することができません。

N8142-107のWebブラウザの、下記メニューにて設定してください。

Outlet Group 1の「UPSがスリープするまでの時間」を設定する場合:

Webブラウザにログイン後、「Configuration」→「Outlet Groups」→「Group 1: Outlet Group 1」→「Power Off Delay」

Outlet Group 2の「UPSがスリープするまでの時間」を設定する場合:

Webブラウザにログイン後、「Configuration」→「Outlet Groups」→「Group 2: Outlet Group 2」→「Power Off Delay」

■本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先：ファーストコンタクトセンター

TEL : 03-3455-5800

受付時間 : 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(除祝日、弊社休日)

※番号をお間違えにならないようお確かめのうえお問い合わせください。