

本書は製品とともに大切に保管してください

N8801-054/055

増設 CPU セット 増設の手引き

まえがき

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本増設 CPU セットを本体装置へ取り付ける際には、本体装置に添付の「メンテナンスガイド」および「安全にご利用いただくために」に記載されている内容をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。



警告

安全上のご注意を無視する取り扱いを行うと、装置の故障、人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

オプションの取り付け、取り外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。
故障や感電する恐れがあります。



電源プラグを抜く



感電注意

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



分解禁止



発火注意



感電注意

本製品について

N8801-054/055 増設 CPU セットは、Express5800/ft サーバ向けの増設 CPU です。

- ・ N8801-054 増設 CPU セット(10C/Silver 4210)
 - インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサ
 - ベース動作周波数 2.20 GHz
 - 内蔵 3 次キャッシュメモリ 13.75MB
- ・ N8801-055 増設 CPU セット(18C/Gold 5220)
 - インテル® Xeon® Gold 5220 プロセッサ
 - ベース動作周波数 2.20 GHz
 - 内蔵 3 次キャッシュメモリ 24.75MB

構成品

梱包箱には、次のものが入っています。

項番	品 名	数 量		備 考
		N8801-054	N8801-055	
1	増設 CPU セット 増設の手引き	1	1	本書
2	Intel® Xeon® Silver 4210 Processor ヒートシンク付き	2	-	-
	Intel® Xeon® Gold 5220 Processor ヒートシンク付き	-	2	-
3	保証書	1	1	-

取り扱い上の注意事項

増設 CPU を箱から取り出した後は、次の注意事項を必ずお守りください。

- ほこりの多い場所や大気中に硫黄の蒸気が発生する場所及び、水などの液体のかかるおそれのある場所に置かないでください。
- 強い磁気を発生させるものの近くに置かないでください。
- プロセッサ(CPU)ソケットの接点には触れないでください。
- 増設 CPU の底面(端子部)に触れないでください。
- ヒートシンクから CPU が外れて落ちないように、取り扱いには十分注意してください。
- 安全に正しくご使用いただくために、本体装置添付の「安全にご利用いただくために」をご参照ください。

製品の取り付け／取り外しについて

準備確認事項

- (1) 危険防止及び故障防止のため作業を行なう際には、本体装置の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- (2) 本製品は静電気に弱い電子部品で構成されています。製品の取り付け／取り外しの際は、静電気による製品の故障を防止するため静電気対策用リストストラップなどの装着により静電気を除去してください。また、リストストラップを使用する場合は、接地された箇所に接続して使用してください。

増設 CPU の取り付け／取り外し

本体装置に添付のメンテナンスガイドに従って、正しい順序で取り付けてください。

第三者への譲渡

本製品を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒にお渡しください。

N8801-054/055 増設 CPU セット 増設の手引き



* 856-129945-006- A *