

N8190-173/174 Fibre Channel コントローラ

ファームウェアアップデートについて

N8190-173/174 のファームウェアは OS セットアップ完了後に「02.08.05」へアップデートする必要があります。
N8190-173/174 をご使用の場合は、StarterPack 適用及び OS セットアップ完了後に本書の【ファームウェアバージョン確認方法】を参照して、ファームウェアのバージョンを確認してください。

N8190-173/174 のファームウェアバージョンが全て「**02.08.05**」でなかった場合は、本書の【適用手順】を参照して、N8190-173/174 のファームウェアを適用してください。

【ファームウェアバージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

<システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法>

- 1) POST で F9 を押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
- 2) システム構成(System Configuration)を選択します。
- 3) 対象の Fibre Channel コントローラを選択します。
N 型番と「製品名」の対応は以下の通りです。
N8190-173/174: SN1610Q
- 4) アダプター情報を表示する(Display Adapter Info)を選択します。
- 5) ファームウェアバージョン(Firmware version)を確認します。

< iLO WEB インターフェースからの確認方法 >

- 1) マネージメント LAN 経由で接続し、iLO メニューを表示させ、「ファームウェア & OS ソフトウェア」を選択してください。
- 2) 「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。
対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを確認してください。
N 型番と「製品名」の対応は以下の通りです。
N8190-173/174 : SN1610Q

【適用手順】

下記よりファームウェアアップデートモジュールを入手して、手順に従って適用してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010110811>