

# Windows 向けドライバーの個別インストールについて

Windows で以下の表に記載されている対象のデバイスをご利用の場合、Standard Program Package を適用する前に、Starter Pack DVD 内のドライバー適用モジュールを実行し、個別にドライバーをインストールしてください。

事前にドライバーをインストールしない場合、Standard Program Package の適用がエラーとなる場合があります。

なお、最新バージョンのドライバーがインストールされている旨のメッセージが表示される場合がありますが、そのままインストールを続行してください。インストール後は Windows を再起動してください。

- 大容量記憶装置コントローラー

【Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016】

【Windows Server IoT 2019, Windows Storage Server 2019, Windows Storage Server 2016】

対象のデバイス	Starter Pack DVD 内のドライバー適用モジュール
N8103-189/190/191/192/193/ 194/195/196/197/201/237/238	¥packages¥cp058432.exe

- LAN コントローラー

【Windows Server 2016】

【Windows Storage Server 2016】

対象のデバイス	Starter Pack DVD 内のドライバー適用モジュール
R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R110j-1, iStorage NS500Ri の標準 ネットワークアダプター、または N8104- 171/178/179	¥software¥010¥drivers¥lan1_driver ¥cp045019.exe
N8104-213/215	¥software¥010¥drivers¥lan2_driver ¥cp045020.exe
N8104-173/182/185	¥software¥010¥drivers¥lan3_driver ¥cp047060.exe

N8104-177/183/187	¥software¥010¥drivers¥lan4_driver ¥cp049989.exe
R110j-1 (2nd-Gen)の標準ネットワーク アダプター、N8104-172/180/181	¥software¥010¥drivers¥lan5_driver ¥cp047043.exe
N8104-175/184	¥software¥010¥drivers¥lan6_driver ¥cp047050.exe
N8104-176/186	¥software¥010¥drivers¥lan7_driver ¥cp053182.exe
R120h-1E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E, R120h-2E (2nd-Gen), R120h- 2E(3rd-Gen), T120h, T120h (2nd- Gen), T120h (3rd-Gen), R110j- 1M, iStorage NS300Ri の標準ネットワ- ークアダプター、または N8104- 193/194/195	¥software¥010¥drivers¥lan8_driver ¥cp053138.exe
N8104-207/210/211	¥software¥010¥drivers¥lan9_driver ¥cp049988.exe
N8104-206/209	¥software¥010¥drivers¥lan10_driver ¥cp047041.exe
N8104-208/212	¥software¥010¥drivers¥lan11_driver ¥cp048044.exe
N8104-217/219	¥software¥010¥drivers¥lan12_driver ¥cp045254.exe