

N8104-177(ALOM カード), N8104-183/187(NIC カード)の ファームウェアアップデートについて

本 StarterPack に含まれている最新ファームウェアへアップデートされるお客様で、適用前のファームウェアバージョンが 8.52.12 以前の場合は、一旦バージョン 8.55.12 を適用後、最新ファームウェアの適用をお願いいたします。対象のカードのファームウェアバージョンが 8.55.12 以降の場合は以下の手順は不要です。

[対象製品]

<オプション LAN(増設 LAN)>

- N8104-177 25GBASE 接続 LOM カード(SFP28/2ch)
- N8104-183 10GBASE-T 接続ボード(2ch)
- N8104-187 25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)

[適用手順]

1. ファームウェアバージョン 8.55.12 の適用

Starter Pack S8.10-009.01 ダウンロードコンテンツ内の「Starter Pack DVD からのファームウェアアップデート手順」を参照し、対象製品のファームウェアを更新します。

Starter Pack S8.10-009.01 を使用し、上記手順書の手順(2)~(10)を実施してください。その後、**以下のファームウェアのみ選択し(その他の選択は外す)**、手順(12)~(13)を実施してください。

適用後はサーバの電源を落とした後 AC ケーブルを挿抜き、再度サーバの電源を投入して下さい。

[Express5800 シリーズ Starter Pack Version S8.10-009.01]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109722>


[iStorage NS シリーズ Starter Pack Version S8.10-009.01]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010109735>

[ファームウェア名称]

HPE QLogic FastLinQ Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86_64(firmware-nic-qlogic-flq-1.10.10-1.1.x86_64)

[インベントリ時の画面イメージ]



2. 最新ファームウェアの適用

本 Starter Pack を使用し、ファームウェアを最新化してください。最新化後以下のバージョンに更新されていることを確認してください。

対象製品	アダプタ表示名称(System Utilities 上)	最新化後のバージョン
N8104-177	HPE FlxFbr 10/25Gb 2p 622FLR-SFP28 Adptr - NIC	8.65.14
N8104-183	HPE Eth 10Gb 2p 521T Adptr - NIC	
N8104-187	HPE Eth 10/25Gb 2p 621SFP28 Adptr - NIC	

[ファームウェアバージョンの確認方法]

- ① 本体装置起動時に[F9]キーを押して、System Utilities メニューを起動します。
- ② System Utilities から「System Information」に進みます。
- ③ 対象製品のファームウェアバージョンを確認します。対象製品の表示名は上記の「アダプタ表示名称(System Utilities 上)」をご確認ください。