

# N8104-171/178/179/213/215/217/219 および R110j-1/R120h-1M, 2M/R120h-1M, 2M(2nd-Gen)/NS500Ri/R110k-1 標準 LAN ポートのファームウェアアップデートについて

本 Starter Pack に含まれている最新ファームウェアへアップデートされるお客様で、以下に記載の製品をお使いの場合は、Starter Pack S8.10-010.09 に収録のファームウェアを適用してから最新ファームウェアの適用をお願いいたします。

## 1 対象製品

### LAN/LOM カード

#### ①ファームウェアバージョン 20.24.41 以前の下記製品

- ・ N8104-171 1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch)
- ・ N8104-178 1000BASE-T 接続ボード(2ch)
- ・ N8104-179 1000BASE-T 接続ボード(4ch)

#### ②ファームウェアバージョン 224.1.102000 以前の下記製品

- ・ N8104-213 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)
- ・ N8104-215 10GBASE-T 接続ボード(2ch)

#### ③ファームウェアバージョン 224.1.102.0 以前の下記製品

- ・ N8104-217 10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)
- ・ N8104-219 10GBASE-T 接続ボード(2ch)

### 標準 LAN ポート

#### ④ファームウェアバージョン 20.24.41 以前の下記製品

- ・ R110j-1 標準 LAN ポート
- ・ R120h-1M, 2M 標準 LAN ポート
- ・ R120h-1M, 2M(2nd-Gen) 標準 LAN ポート
- ・ NS500Ri 標準 LAN ポート

#### ⑤ファームウェアバージョン 20.24.41 以前の下記製品

- ・ R110k-1 標準 LAN ポート

## 2 適用手順

### 2.1 Starter Pack S8.10-010.09 の適用

Starter Pack S8.10-010.09 ダウンロードコンテンツ内の「Starter Pack DVD からのファームウェアアップデート手順」を参照し、対象製品のファームウェアを更新します。

Starter Pack S8.10-010.09 を使用し、上記手順書の手順(2)~(10)を実施してください。その後、**対象製品のファームウェアのみ選択し(その他の選択は外す)**、手順(12)~(13)を実施してください。

ファームウェアモジュールは対象製品ごとに異なるため、以下の表を参照して適切なモジュールを選択して下さい。

適用後はサーバの電源を落とした後 AC ケーブルを挿抜き、再度サーバの電源を投入して下さい。

[Express5800 シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.09]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010111079>

[iStorage NS シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.09]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010111084>

### [適用するモジュール]

#### [1. 対象製品]の①、④の製品の場合

HPE Broadcom NX1 Online Firmware Upgrade Utility Linux x86\_64 for HPE Proliant Gen10 server series Only. (firmware-nic-bcm-2.34.1-1.1.x86\_64)

#### [1. 対象製品]の②の製品の場合

HPE Broadcom NetXtreme-E Firmware Package for BCM5741x adapters (bcm226.1.107000.Optimized.pup)

#### [1. 対象製品]の③の製品の場合

Broadcom Firmware Package for BCM5741x adapters (bcm226.1.107.0.pup)

#### [1. 対象製品]の⑤の製品の場合

Broadcom NX1 Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86\_64 (firmware-nic-bcm-open-2.34.50-1.1.x86\_64)

## 2.2 最新ファームウェアの適用

本 Starter Pack を使用し、ファームウェアを最新化してください。最新化後以下のバージョンに更新されていることを確認してください。

対象製品	アダプタ表示名称(System Utilities 上)	最新化後のバージョン
N8104-171	HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter	20.35.41
N8104-178	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter	
N8104-179	HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter	
N8104-213	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535FLR-T Adapter	235.1.160000
N8104-215	HPE Ethernet 10Gb 2-Port 535T Adapter	
N8104-217	Broadcom NetXtreme-E 2Px10GBASE-T OCP 3.0 Ethernet	235.1.164.14
N8104-219	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter	
R110j-1 標準 LAN ポート	HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter	20.35.41
R120h-1M, 2M 標準 LAN ポート	HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter	
R120h-1M, 2M(2nd-Gen) 標準 LAN ポート		
NS500Ri 標準 LAN ポート		
R110k-1 標準 LAN ポート	BCM 5720 1GbE 2p BASE-T LOM Adptr	

### [ファームウェアバージョンの確認方法]

- ① 本体装置起動時に<F9>キーを押して、System Utilities メニューを起動します。
- ② System Utilities から「System Information」に進みます。
- ③ 対象製品のファームウェアバージョンを確認します。対象製品の表示名は上記の「アダプタ表示名称(System Utilities 上)」をご確認ください。