

VMware ESXi 環境下で N8104-208/212/221 を 使用する場合の注意事項

本案内は VMware ESXi 環境でお使いの方のみを対象としています。

Windows Server/Red Hat Enterprise Linux 環境の場合、下記対応は不要です。

本 StarterPack に含まれているファームウェアバージョン 4.20 へアップデートされるお客様で、ご使用の OS が VMware ESXi の場合、StarterPack を適用しファームウェアバージョン 4.20 へアップデートした後、下記手順書に従いファームウェアバージョン 4.30 へのアップデートをお願いいたします。

VMware ESXi 以外の OS をご使用の場合、ファームウェアバージョン 4.30 へのアップデートは不要です。

StarterPack を適用してファームウェアバージョン 4.20 をお使い下さい。

1 対象製品

| N コード | 品名 | アダプタ表示名称(System Utilities 上) |
|-----------|-------------------------------------|--|
| N8104-208 | 10/25GBASE 接続 LOM カード (SFP+ 2ch) | Intel Ethernet Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0 |
| N8104-212 | 10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch) | Intel Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 |
| N8104-221 | 100GBASE 接続基本ボード (QSFP28/2ch) | Intel Ethernet Network Adapter E810-C-Q2 |

2 対象 OS

VMware ESXi

3 ファームウェア入手先および適用手順

| ファームウェア バージョン | 入手先/適用手順 |
|------------------|---|
| 4.30 | <ul style="list-style-type: none">● 入手先 本 StarterPack の下記のフォルダにファームウェアデータファイルと適用手順書が格納されています。 フォルダ : /LAN_FW/N8104-208+212+221_FWDATA● 適用手順<ol style="list-style-type: none">1. StarterPack を適用しファームウェアバージョン 4.20 へアップデートする2. 適用手順書に従いファームウェアバージョン 4.30 へアップデートする |