

## N8104-208/212/221 のファームウェアバージョンについて

本 Starter Pack の適用において、下記の「対象製品」のファームウェア適用の画面上で表示されるバージョンが、実際に適用されるファームウェアバージョンと異なりますが、問題ではありません。

### 【対象製品】

LAN/LOM カード
・ N8104-208 10/25GBASE 接続 LOM カード(SFP+ 2ch)
・ N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)
・ N8104-221 100GBASE 接続基本ボード(QSFP28/2ch)

### 【表示されるファームウェアバージョン】

下記のバージョンは表示上の誤りで、実際にはファームウェアバージョン 4.60 が適用されます。

対象製品	Package 欄	表示バージョン (Available Version 欄)
N8104-208	HPE_E810_XXVDA2_SD_OCP_4p71_NCSIWPLDMoMCTP_8002003D	4.71
N8104-212	HPE_E810_XXVDA2_SD_4p71_PLDMoMCTP_80020038	
N8104-221	HPE_E810_CQDA2_4p71_PLDMoMCTP_8002003C	

### ◆表示例

Select Components	Package	Ready to proceed	Type	Criticality	Installed Version	Available Version	Reboot Required
Selected	Intel Firmware Package For E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter (HPE_E810_CQDA2_4p71_PLDMoMCTP_8002003C)	■	Firmware	Recommended	View Details	4.71	Required
Selected	Intel Firmware Package For E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter (HPE_E810_XXVDA2_SD_4p71_PLDMoMCTP_80020038)	■	Firmware	Recommended	View Details	4.71	Required

### 【ファームウェアバージョンの確認方法】

適用されたファームウェアバージョンは以下の手順で確認することができます。

- ① 本体装置起動時に[F9]キーを押して、System Utilities メニューを起動します。
- ② System Utilities から「System Information」に進みます。
- ③ 「Firmware Information」に進み、対象製品のファームウェアバージョンを確認します。対象製品の表示名は下記の「アダプタ表示名称(System Utilities 上)」をご確認ください。

対象製品	アダプタ表示名称(System Utilities 上)	バージョン
N8104-208	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 for OCP 3.0	4.60
N8104-212	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2	
N8104-221	Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-C-Q2	