

## ESMPRO/ServerAgent Ver. 4.4/4.5 /4.6 (Windows版)

サービス名	プロセス名	イベントログソース名	スタートアップ	機能概要	その他
Alert Manager Main Service	AMVMain.exe	AlertManagerMainService	自動※	障害通報に関する様々な管理を行います。	※通報モジュール(アラートマネージャ)バージョンが5.01以降の場合は自動(遅延開始)となります。
Alert Manager Socket(S) Service	amvscks.exe	AlertManagerSocketSendService	手動※	TCP/IPを使用したマネージャ通報(送信)を行います。	※通報基本設定で、「ALIVE通報,マネージャ通報(TCP/IP In-Band),マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)」のいずれかを有効(緑)で開始、全て無効(赤)で停止。開始後は通報モジュール(アラートマネージャ)バージョンが5.01以降の場合は自動(遅延開始)、5.01よりも前のバージョンでは自動となります。
ESM AMI Service	esmami.exe	ESMAMIService	自動	AMI社製 RAIDシステムの構成を管理し、物理デバイスや論理デバイスの状態を監視します。	
ESMDiskArray	esmda.exe	ESMDiskArray	自動	[国内] Promise社製、およびLSI社製RAIDシステムの構成を管理し、物理デバイスや論理デバイスの状態を監視します。 [海外] AMI社製、Promise社製、およびLSI社製RAIDシステムの構成を管理し、物理デバイスや論理デバイスの状態を監視します。	
ESM Storage Service	esmstrg.exe	ESMStorageService	自動	ストレージ系デバイスの構成を管理し、ハードディスクドライブの予防保守情報を監視します。	
ESMFSService	esmfs.exe	ESMFSService	自動	ファイルシステムの構成を管理し、空き容量を監視します。	
ESMLANService	esmlan.exe	ESMLANService	無効	ネットワーク回線の負荷、障害監視を行います。	
ESMCommonService	esmcmn.exe	ESMCommonService	自動	温度/電圧/ファン/電源/ダンプ設定監視	
		ESMCpuPerf		CPU負荷監視	デフォルトでは監視は無効です。
		ESMLocalPolling		ローカルポーリング監視	デフォルトでは監視は無効です。
ESM System Management Service	esmsmsrv.exe	ESMSystemManagementService または ESMCommonService	自動	温度/電圧/ファン/電源/ドア等のRAS監視	IPMI対応機種のみ。
ESRAS Utility Service	nvrmsrv.exe	ESRAS_Utl	自動	ESRASユーティリティで表示する情報の採取を行います。	
ESMBmcConfigMonitoring	esmbmcm.exe	ESMCommonService	自動	BMCのコンフィグレーション情報の変更を監視します。	EXPRESSBUILDER Ver6.30-004.01以降のFTサーバ機種のみ。

ESMPS	ESMPS.exe	ESMFTPolic	自動	CPU/IOモジュールの状態を監視します。	FTサーバ機種のみ。
関連サービス					
SNMP Service	snmp.exe	SNMP	自動	ネットワーク デバイスのアクティビティを監視し、ネットワーク コンソール ワークステーションに報告するエージェントが含まれています。	