

# E21G・E25B・E16U Windows® XP Professional Intel®製グラフィック ドライバの削除/再セットアップ手順

E21G・E25B・E16U で Windows® XP Professional を利用される場合、すでにインストールされている「Intel® 製グラフィック ドライバ」を削除後、再度セットアップする必要があります。

以下の手順で「Intel® 製グラフィック ドライバ」の“削除”および、“再セットアップ”をおこなってください。

## 1. Intel® 製グラフィック ドライバの削除

- ①Windows を起動します。
- ②「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。
- ③「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。
- ④「Intel® Processor Graphics」をクリックし、「削除」ボタンをクリックします。
- ⑤「インテル® HD グラフィックス・ドライバ アンインストールプログラムへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。
- ⑥「アンインストールの進行状況」画面で、「[次へ] をクリックして続行してください。」のメッセージが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。
- ⑦「アンインストール完了」の画面が表示されたら、「はい、コンピュータを今すぐ再起動します。」を選択し、「完了」ボタンをクリックします。自動的に再起動します。

以上で「Intel® 製グラフィック ドライバの削除」は終了です。

次に「Intel® 製グラフィック ドライバのセットアップ」へ進んでください。

## 2. Intel® 製グラフィック ドライバのセットアップ

- ①再起動後、「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示されたら、「キャンセル」ボタンをクリックします。
- ②次に、光学系ドライブに「グラフィック ドライバ CD 媒体」をセットします。
- ③「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- ④「名前」でグラフィック ドライバをダウンロード/解凍したフォルダ(C:\¥WORK¥e21ge25be16u\_grph\_XP)の「Setup.exe」を選んで、「OK」ボタンをクリックします。
- ⑤「インテル(R)HD グラフィックス・ドライバー」が起動し、「セットアッププログラムへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。
- ⑥「使用許諾契約書」画面で「はい」ボタンをクリックします。
- ⑦「Readme ファイル情報」画面で、「次へ」ボタンをクリックします。
- ⑧「セットアップの進行状況」画面で、「[次へ] をクリックして続行してください。」のメッセージが表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。
- ⑨「セットアップ完了」画面が表示されたら、「はい、コンピュータを今すぐ再起動します。」を選択し、「完了」ボタンをクリックします。自動的に再起動します。

以上で、Intel® 製グラフィック ドライバのセットアップは終了です。

次に「Intel® 製グラフィック ドライバのバージョン確認」へ進んでください。

## 3. Intel® 製グラフィック ドライバのバージョン確認

- ①再起動後、「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「システム」をダブルクリックします。
- ③「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。
- ④「ディスプレイアダプタ」の「Intel(R)HD Graphics 3000」をダブルクリックします。
- ⑤「ドライバ」タブのバージョンが「6.14.10.5427」と表示されていることをご確認ください。

以上で、Intel® 製グラフィック ドライバのバージョン確認は終了です。