

---

# Windows Server で N8890-010/010L/013/013L

## 使用時の注意事項

---

Windows Server で N8890-010/010L/013/013L を使用したマルチパス環境において、ディスク高負荷中にデバイスマネージャから N8890-010/010L/013/013L を無効化し、再度 N8890-010/010L/013/013L を有効化すると、正常に有効化できない場合があります。

その場合は、ディスク負荷を停止してから、N8890-010/010L/013/013L を有効化してください。

### 改版履歴

初版	2024/06/17	初版
----	------------	----