
NEC

Express5800/高可用性サーバモデル

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

対象本体装置	Express5800/R32Bb-E2
--------	----------------------

本文書は、対象本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法を記載しております。

目次

- | |
|---|
| 1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法【対象本体装置：R32Bb-E2】 |
| 2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法 |

改版履歴

改版年月	改版内容
2026年6月	・第2版。 - iLO6 (1.21.00 Apr 07 2026) を追加
2026年5月	・第1版。

2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法

iLO Webインターフェースのナビゲーションペインにて「ファームウェア」(①)をクリックし、ファームウェア画面にて「ファームウェアインベントリ」(②)をクリックします。



そして、下図ファームウェアインベントリ画面の③箇所にて、各種ファームウェアバージョンを確認できます。



(注) 上図画面は、対象機種に依り若干異なる場合があります。

NEC

Express5800/高可用性サーバモデル

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

2026年 6月 第2版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

@ NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。