

# ftサーバ、Express通報サービス向け検証済みモデムについて

Express5800/ftサーバにおける上記検証済みモデムは以下の通りとなります。

出荷時期	モデル名	サポートOS	検証済みモデム
2009年11月～	R320a	WS2008	<b>アイ・オー・データ機器社製</b> <b>アナログモデム DFML-560ER</b> <b>ラトックシステム社製</b> <b>USBシリアルコンバータ REX-USB60F</b> 注意事項： 本体USBポートへ接続、USBシリアルコンバータが必要です。※ Windows2008/R2環境で使用する場合は、アナログモデムおよびUSB シリアルコンバータのドライバをメーカーwebサイトからダウンロード してご使用ください。 モデムの保守はサーバ本体の保守に含まれません。
2010年 2月～	R320a	WS2003R2	
2010年10月～	R320a/b	WS2008R2	
2012年11月～	R320c	WS2008R2	<b>アイ・オー・データ機器社製</b> <b>USB接続アナログモデム USB-PM560ER</b> 注意事項： 本体USBポートに接続。※ アナログモデムのドライバはUSB-PM560ERに添付されているCD- ROM媒体を使用してください。 モデムの保守はサーバ本体の保守に含まれません。
2014年 4月～	R320d	WS2008R2	
2014年 6月～	R320c/d	WS2012	<b>マイクロリサーチ社製</b> <b>RS-232C 外付け型データ/FAXモデム MD50ER</b> 注意事項： 本体シリアルポートCOM1ポートに接続（COM2ポートは接続不可）。 セットアップ方法はマイクロリサーチ社Webサイトを参照願います。 モデムの保守はサーバ本体の保守に含まれません。
	R320c/d	WS2008R2	
2015年10月～	R320e	WS2012R2	
2015年11月～	R320e	WS2008R2	
2017年 8月～	R320f	WS2016	
2018年 5月～	R320f	WS2012R2	

※装置USBポートへのモデム接続する場合は両系CPU/IOモジュール毎にモデムドライバを適用願います。