

N8406-044/N8406-044F 1:10GbE インテリジェントスイッチ (L3)
コマンドリファレンスガイド (BLADE OS)

- 著作権

Copyright © 2010-2012 NEC Corporation

日本電気株式会社の許可無く本書の複製・改変などを行うことはできません。

- ご注意

本書の内容は予告なく変更することがあります。**NEC** が製品やサービスについて行う保証は、添付の保証文書に記載の内容のみに限定します。本書のどの箇所であっても何ら新規の保証を行うものではありません。本書に技術的あるいは編集上の誤りや欠落があったとしても、**NEC** は一切の責任を負わないものとします。

- 商標

Microsoft®、Windows®、および Windows NT®は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

SunOS™および Solaris™は、Sun Microsystems 社の米国およびその他の国における商標です。

Cisco®は、Cisco Systems 社およびその系列会社の米国およびその他一部の国における登録商標です。

文書番号：856-128697-204-00

2 版：2012 年 6 月

目次

コマンドラインインタフェース

はじめに.....	9
関連マニュアル.....	9
スイッチへの接続.....	9
ローカルコンソール接続.....	10
IP アドレスの設定.....	10
Telnet 接続.....	11
SSH 接続.....	11
ユーザのアクセス権.....	12
アイドリングタイムアウト.....	13
英字体および記号使用規約.....	13

メニューの概要

はじめに.....	14
Main Menu.....	14
サブメニューの概要.....	14
グローバルコマンド.....	15
コマンドラインの履歴と編集.....	16
コマンドラインインタフェースのショートカット.....	17
コマンドスタッキング.....	17
コマンドの短縮形.....	17
Tab キーによる補完.....	17

初回の設定

はじめに.....	18
SNMP の設定.....	19
パスワードの設定.....	19
アドミニストレータパスワードの変更.....	20
ユーザパスワードの変更.....	21
オペレータパスワードの変更.....	21

Information Menu

はじめに.....	23
メニューの概要.....	23
System Information Menu.....	24
SNMPv3 Information Menu.....	24
SNMPv3 USM User Table information.....	25
SNMPv3 View Table Information.....	26
SNMPv3 Access Table information.....	26
SNMPv3 Group Table information.....	27
SNMPv3 Community Table information.....	27
SNMPv3 Target Address Table information.....	27
SNMPv3 Target Parameters Table information.....	28
SNMPv3 Notify Table information.....	28
SNMPv3 dump.....	29
System information.....	30
Show recent syslog messages.....	31
System user information.....	31
Layer 2 Information Menu.....	32
FDB Information Menu.....	33
Show all FDB information.....	33
Clearing entries from the FDB.....	33
Link Aggregation Control Protocol information.....	34
LACP dump.....	34
Hot Links Information Menu.....	35
Hotlinks Trigger Information.....	35
LLDP Information Menu.....	36
LLDP Remote Device Information.....	36

Unidirectional Link Detection Information Menu.....	37
UDLD Port Information	37
OAM Discovery Information Menu	38
OAM Port Information	38
802.1x information.....	39
Spanning Tree information.....	40
Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree information	42
Common Internal Spanning Tree information	44
Trunk group information	45
VLAN information	46
Layer 3 information	46
Route information.....	47
Show all Route information.....	48
ARP information	49
Show all ARP entry information	49
ARP address list information	49
OSPF information.....	50
OSPF general information	50
OSPF interface information	51
OSPF Database information.....	51
OSPF route codes information	52
Routing Information Protocol information.....	52
RIP Routes information.....	52
RIP user configuration	53
IPv6 Routing Information Menu.....	53
IPv6 Routing Table Information	53
IPv6 Neighbor Discovery Cache Information Menu	54
IPv6 Neighbor Discovery Cache Information.....	54
Interface Information	55
IP information	55
IGMP Multicast Group Information.....	56
IGMP Multicast Router Port Information	56
IGMP Multicast Router Dump Information	56
IGMP Group Information.....	57
VRRP Information	58
ServerMobility™ Port Information.....	59
QoS information	60
802.1p Information	60
ACL Information Menu	61
Access Control List Information	61
RMON Information Menu	62
RMON history information	62
RMON alarm information	63
RMON event information	64
Link status information	65
Port information.....	66
Port Transceiver Status.....	66
Server Link Failure Detection information	67
Information dump	67
Statistics Menu	
はじめに.....	68
メニュー内容.....	68
Port Statistics Menu	69
802.1x Authenticator Statistics	69
802.1x Authenticator Diagnostics	70
Bridging Statistics.....	71
Ethernet Statistics.....	72
Interface Statistics	73
Internet Protocol (IP) Statistics	74
Link Statistics.....	74
Port RMON Statistics.....	75
Layer 2 Statistics Menu.....	76
FDB Statistics	76
LACP Statistics.....	77

Hotlinks Statistics.....	77
LLDP Port Statistics.....	78
OAM Statistics.....	79
OAM Statistics.....	79
Layer 3 Statistics Menu.....	80
GEA Layer 3 Statistics Menu.....	81
GEA Layer 3 statistics.....	81
IPv4 Statistics.....	81
IPv6 Statistics.....	82
Route Statistics.....	84
ARP Statistics.....	84
DNS statistics.....	84
ICMP Statistics.....	85
TCP Statistics.....	86
UDP Statistics.....	87
IGMP Statistics.....	87
OSPF Statistics Menu.....	88
OSPF Global Statistics.....	88
VRRP Statistics.....	90
RIP Statistics.....	91
Management Processor Statistics Menu.....	92
MP Packet Statistics.....	92
TCP Statistics.....	94
UCB statistics.....	94
CPU Statistics.....	94
Access Control List (ACL) Statistics Menu.....	95
ACL Statistics List.....	95
SNMP Statistics.....	95
NTP Statistics.....	97
Uplink Failure Detection (UFD) statistics.....	98
Server Link Failure Detection (SFD) Statistics.....	98
Statistics Dump.....	99
Configuration Menu	
はじめに.....	100
メニューの内容.....	100
変更内容の確認、適用、取消、保存.....	101
保留になっている変更内容の確認.....	101
保留になっている変更の適用.....	101
変更の取消.....	101
設定の保存.....	101
リマインダ.....	102
System configuration.....	102
System host log configuration.....	103
Secure Shell Server configuration.....	105
RADIUS server configuration.....	106
TACACS+ server configuration.....	107
LDAP Server Configuration Menu.....	108
NTP Server Configuration Menu.....	109
System SNMP Configuration Menu.....	110
SNMPv3 configuration.....	111
SNMPv3 User Security Model Configuration Menu.....	112
SNMPv3 View Cnfiguration Menu.....	112
SNMPv3 View-based Access Control Model Configuration Menu.....	113
SNMPv3 Group Configurarian Menu.....	113
SNMPv3 Community Table Configuration Menu.....	114
SNMPv3 Target Address Table Configuration Menu.....	114
SNMPv3 Target Parameters Table Configuration Menu.....	115
SNMPv3 Notify Table Configuration Menu.....	115
System Access Configuration Menu.....	116
Management Networks Configuration Menu.....	116
User Access Control Configuration Menu.....	117
System User ID Configuration Menu.....	117
HTTPS Access Configuration.....	118

sFlow Configuration Menu	119
sFlow Port Configuration Menu	119
Port Configuration Menu	120
Temporarily Disabling a Port	121
Port Link Configuration Menu	122
UniDirectional Link Detection Configuration Menu	123
Port OAM Configuration Menu	124
Port ACL/QoS Configuration Menu	124
Port Spanning Tree Configuration Menu	124
Quality of Service Configuration Menu	125
802.1p Configuration Menu	125
Access Control List Configuration Menu	126
ACL Configuration Menu	126
Ethernet Filtering Configuration Menu	127
IP version 4 Filtering Configuration Menu	127
TCP/UDP Filtering Configuration Menu	128
ACL Metering Configuration Menu	129
Re-Mark Configuration Menu	129
ACL Group Configuration Menu	131
Port Mirroring	132
Port-Mirroring Configuration Menu	132
Layer 2 configuration	133
802.1x configuration	134
802.1x Global configuration	134
802.1x Guest VLAN configuration	135
802.1x Port Configuration Menu	136
Rapid Spanning Tree Protocol/Multiple Spanning Tree Protocol Configuration Menu	137
Common Internal Spanning Tree Configuration Menu	138
CIST Bridge Configuration Menu	139
CIST Port Configuration Menu	140
Spanning Tree Configuration Menu	141
Spanning Tree Bridge Configuration Menu	142
Spanning Tree Port Configuration Menu	143
Forwarding Database Configuration Menu	144
Static Multicast MAC Configuration Menu	144
Static FDB Configuration Menu	145
LLDP Configuration Menu	145
LLDP Port Configuration Menu	146
LLDP Optional TLV Configuration Menu	146
Trunk Configuration Menu	147
IP Trunk Hash Configuration Menu	147
Layer 2 IP Trunk Hash configuration	148
Link Aggregation Control Protocol configuration	149
LACP Port Configuration Menu	149
Hot Links Configuration Menu	150
Hot Links Trigger Configuration Menu	150
VLAN configuration Menu	152
Protocol-Based VLAN Configuration Menu	153
Private VLAN Configuration Menu	154
Layer 3 configuration	155
IP Interface configuration	156
Default Gateway Configuration Menu	158
IP Static Route Configuration Menu	158
Address Resolution Protocol Configuration Menu	159
Static ARP Configuration Menu	159
IP Forwarding Configuration Menu	160
Network Filter Configuration Menu	160
Routing Map Configuration Menu	160
IP Access List Configuration Menu	161
Routing Information Protocol Configuration Menu	162
RIP Interface Configuration Menu	162
RIP Route Redistribution Configuration Menu	163
Open Shortest Path First Configuration Menu	164
OSPF Area Index Configuration Menu	165
OSPF Summary Range Configuration Menu	166

OSPF Interface Configuration Menu.....	166
OSPF Virtual Link Configuration Menu.....	167
OSPF Host Entry Configuration Menu.....	168
OSPF Route Redistribution Configuration Menu.....	168
OSPF MD5 Key Configuration Menu.....	169
IGMP Configuration Menu.....	170
IGMP Snooping Configuration Menu.....	170
IGMPv3 Snooping Configuration Menu.....	171
IGMP Static Multicast Router Configuration Menu.....	172
IGMP Filtering Configuration Menu.....	172
IGMP Filter Definition Menu.....	173
IGMP Filtering Port Configuration Menu.....	173
Domain Name System Configuration Menu.....	174
Bootstrap Protocol Relay Configuration Menu.....	174
Virtual Router Redundancy Protocol Configuration Menu.....	175
VRRP Virtual Router Configuration Menu.....	175
VRRP Virtual Router Priority Tracking Configuration Menu.....	176
VRRP Virtual Router Group Configuration Menu.....	178
VRRP Virtual Router Group Priority Tracking Configuration Menu.....	179
VRRP Interface Configuration Menu.....	179
VRRP Tracking Configuration Menu.....	180
ServerMobility™ Configuration Menu.....	181
ServerMobility™ Port Configuration Menu.....	181
ServerMobility™ Auto-Recovery Configuration Menu.....	182
IPv6 Default Gateway Configuration Menu.....	183
IPv6 Static Route Configuration Menu.....	183
IPv6 Neighbor Discovery Cache Configuration Menu.....	184
IPv6 Loopback Interface Configuration Menu.....	184
Remote Monitoring Configuration Menu.....	185
RMON History Configuration Menu.....	185
RMON Event Configuration Menu.....	186
RMON Alarm Configuration Menu.....	186
Uplink Failure Detection configuration.....	188
Failure Detection Pair (FDP) configuration.....	188
Link to Monitor (LtM) configuration.....	189
Link to Disable (LtD) configuration.....	189
Server Link Failure Detection Configuration.....	190
SFD Link to Monitor (LtM) Menu.....	190
SFD Link to Enable (LtE) Menu.....	191
Setup.....	192
Configuration Dump.....	192
スイッチ設定情報の保存.....	192
スイッチ設定情報の復元.....	192
Operations Menu	
はじめに.....	194
メニュー内容.....	194
Operations-Level Port Options Menu.....	194
Operations-level port 802.1x Options Menu.....	195
Operations-level VRRP Options Menu.....	195
Boot Options Menu	
はじめに.....	196
メニュー内容.....	196
スイッチソフトウェアイメージの更新.....	196
新しいソフトウェアイメージのスイッチへのダウンロード.....	196
実行するソフトウェアイメージの選択.....	197
ソフトウェアイメージのスイッチからのアップロード.....	198
Configuration ブロックの選択.....	198
スイッチのリセット.....	199
ISCLI への変更.....	199
Maintenance Menu	
はじめに.....	200

メニュー内容.....	200
System Maintenance Menu	201
FDB Manipulation Menu	201
Debugging Menu	202
ARP Cache Menu	202
IP Route Manipulation Menu	203
LLDP Cache Manipulation Menu	203
IGMP Multicast Group Menu	204
IGMP Snooping Menu	204
IGMP Multicast Routers Menu.....	204
IPv6 Neighbor Discovery Cache Manipulation Menu	205
IPv6 Route Manipulation Menu.....	205
Technical support dump	205
FTP/TFTP technical support dump put.....	205
Uuencode flash dump.....	205
FTP/TFTP サーバへのシステムダンプ転送.....	206
ダンプ情報のクリア	206
予定にないシステムダンプ	206

コマンドラインインタフェース

はじめに

1:10GbE インテリジェントスイッチ (L3) は、特に設定を行わなくても、基本的なスイッチング機能を実行できます。ただし、一部の高度な機能については設定が必要です。

本スイッチには、アクセス方法、設定するためのいくつかのオプションが用意されています。

- テキストベースのコマンドラインインタフェース (BLADE OS CLI および ISCLI)。ローカルコンソールまたは Telnet/セキュアシェル (SSH) によるリモートからのアクセス
- SNMP (Simple Network Management Protocol) をサポート。NEC WebSAM NetvisorPro などのネットワーク管理ソフトウェアによるアクセス
- ブラウザベースインタフェース。Web ブラウザでのアクセス

BLADE OS CLI は、スイッチ情報の収集、スイッチ設定の実行などを直接実行できます。ターミナル上で、スイッチに関する情報、統計データを確認したり、必要な設定を実行したりできます。

本章では、BLADE OS CLI をスイッチにアクセスする方法について説明します。

関連マニュアル

本スイッチの実装方法、設定方法については、以下のマニュアルも参照してください。本製品に添付されています。

- 1:10GbE インテリジェントスイッチ (L3) ユーザーズガイド
- 1:10GbE インテリジェントスイッチ (L3) アプリケーションガイド
- 1:10GbE インテリジェントスイッチ (L3) コマンドリファレンスガイド (ISCLI)
- 1:10GbE インテリジェントスイッチ (L3) ブラウザベースインタフェースリファレンスガイド

スイッチへの接続

コマンドラインインタフェースには以下の方法でアクセスできます。

- シリアルポート経由のローカルコンソール接続
- ネットワーク経由の Telnet 接続
- ネットワーク経由で暗号化してログインする SSH 接続

ローカルコンソール接続

スイッチとローカルコンソール接続を確立するためには、以下が必要です。

- シリアルケーブル (DB-9) (詳細については、「ユーザズガイド」を参照してください。)
- 管理用コンソール (パーソナルコンピュータなど) と VT-100 準拠の通信ソフトウェア

表1 コンソール構成パラメータ

パラメータ	値
ボーレート	9600
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし

スイッチにローカルコンソール接続するには、

1. シリアルケーブルで管理用コンソールをシリアルポートに接続します。
2. 管理用コンソールの電源を入れます。
3. Enter キーを数回押して、接続を確立します。
4. スwitchにアクセスするにはパスワードを入力する必要があります。(詳細については、「初回の設定」の章の「パスワードの設定」を参照してください。)

IP アドレスの設定

Telnet または SSH 接続によりスイッチにアクセスするには、IP アドレスを設定する必要があります。それには以下の方法があります。

- マネジメントポートからのアクセス：
 - DHCP サーバの利用 — /cfg/sys/dhcp コマンドが enabled の場合、マネジメントインタフェース (インタフェース 256) は DHCP サーバに IP アドレスを要求します。
/cfg/sys/dhcp コマンドのデフォルト値は enabled です。
 - 手動設定 — DHCP サーバがない場合、マネジメントインタフェース (インタフェース 256) に IP アドレスを設定する必要があります。もし、セグメント外からアクセスしたい場合は、マネジメントゲートウェイ (ゲートウェイ 4) も設定する必要があります。
- アップリンクポートからのアクセス：
 - BOOTP サーバの利用 — インタフェース 1 は、デフォルトでは、BOOTP サーバに IP アドレスを要求するように設定されています。ネットワークに BOOTP サーバがある場合、スイッチの MAC アドレスを BOOTP サーバの BOOTP 設定ファイルに追加します。MAC アドレスは System Information メニューで参照できます (「Information Menu」の章の「System Information Menu」を参照してください)。BOOTP も付属する DHCP サーバを使用している場合、MAC アドレスの設定は必要ありません。
 - 手動設定 — BOOTP サーバがない場合、インタフェースに IP アドレスを設定する必要があります。

Telnet 接続

Telnet 接続は、ネットワークに接続した端末からスイッチにアクセスするのに便利です。シリアルポートを介して利用できるオプションと同じオプションが、ユーザ、オペレータ、アドミニストレータで可能です。デフォルトで有効です。同時に 4 つの Telnet 接続をサポートします。

IP パラメータを設定すると、Telnet 接続により CLI にアクセスできます。スイッチとの Telnet 接続をするためには、端末で Telnet プログラムを実行し、Telnet コマンドにスイッチの IP アドレスを指定します。

```
telnet <Switch IP address>
```

接続するとパスワードを入力するよう要求されます。パスワードでアクセスレベル（アドミニストレータ、オペレータ、またはユーザ）が決まります。デフォルトパスワードについては、本章で後述の「ユーザのアクセス権」を参照してください。

SSH 接続

ネットワーク管理者はリモートで Telnet によりスイッチを管理できますが、安全な接続ではありません。SSH プロトコルであれば、ネットワーク経由でも安全にログインを行うことができます。

SSH は、ネットワークを通じて送信するすべてのデータを暗号化します。SSH を使用するためには、まずスイッチの設定をしなければなりません。SSH を設定する方法については、「Configuration Menu」の章の「セキュアシェル (SSH) サーバの設定」を参照してください。

スイッチはキー／暗号生成を一度に 1 セッションしか行えません。したがって、キー生成を行っていたり、別のクライアントが直前にログインしていると、SSH/SCP クライアントはログインできません。また、SSH/SCP クライアントがその時点でログインしていると、キー生成は失敗します。

サポートされている SSH の暗号化方法、認証法を以下に示します。

- サーバホスト認証 — 各接続の最初にクライアント RSA がスイッチを認証します。
- キー交換 — RSA
- 暗号化：
 - AES256-CBC
 - AES192-CBC
 - AES128-CBC
 - 3DES-CBC
 - 3DES
 - ARCFOUR
- ユーザ認証 — ローカルパスワード認証、RADIUS 認証

以下の SSH クライアントで動作実績があります。

- Linux 用 SSH 3.0.1 (フリーウェア)
- SecureCRT® 4.1.8 (VanDyke Technologies, Inc.)
- Linux 用 OpenSSH_3.9 (FC 3)
- Linux 用 SCP コマンド (FC 3)
- Windows 用 PuTTY リリース 0.58 (Simon Tatham)

注: スイッチへの SSH のインプリメントは、バージョン 1.5、2.0 に基づき、バージョン 1.0~2.0 の SSH クライアントをサポートします。その他のバージョンの SSH クライアントはサポートしていません。SSH バージョン 1 またはバージョン 2 を使用するように、クライアントソフトウェアを設定してください。

デフォルトでは、SSH サービスはスイッチで有効になっていません。IP パラメータを設定すれば、BLADE OS CLI にアクセスして有効にできます。

スイッチと SSH 接続を確立するためには、ssh コマンドにユーザアカウント名とスイッチの IP アドレスを指定して、端末で SSH プログラムを実行します。

```
>> # ssh <user>@<Switch IP address>
```

パスワードを入力するよう要求されます。

注: SSH を端末から初めて実行したときに、警告メッセージが出る場合があります。プロンプトに "yes" と入力して処理を続けてください。

ユーザのアクセス権

スイッチ管理、ユーザアカウントビリティを向上させるため、スイッチには、各種レベル、各種クラスのユーザアクセスが用意されています。様々なスイッチ管理タスクを実行する必要に応じて、CLI や Web コンソールの機能、画面にアクセスするレベルが上がります。以下の 3 つのアクセスレベルがあります。

- ユーザ — スwitchの統計情報やステータス情報の表示のみ行うことができます。設定の変更はできません。
- オペレータ — スwitchに対して一時的な変更のみ行うことができます。スイッチをリブート／リセットすると、その変更は解除されます。オペレータが行った変更はスイッチのリセットで解除されるため、オペレータがスイッチ動作に重大な影響を及ぼすことはありませんが、Maintenance Menu にはアクセスできません。
- アドミニストレータ — スwitchのすべての設定を行うことができます。

スイッチ機能へのアクセスは、ユーザ名とパスワードを使用して管理します。ローカルコンソール、Telnet、SSH 経由でスイッチに接続した場合、パスワードを入力するよう要求されます。そのパスワードでアクセスレベルが決まります。各アクセスレベルのデフォルトのユーザ名／パスワードを次の表に示します。

注: 最初の設定時、デフォルトのパスワードを変更し、ネットワークセキュリティポリシーの必要に応じて定期的に変更することを推奨します。詳細については、「初回の設定」の章の「パスワードの設定」を参照してください。

表2 ユーザアクセスレベル

ユーザアカウント	説明
user	スイッチのステータス情報、統計情報をすべて参照できますが、スイッチの設定を変更することはできません。ユーザアカウントはデフォルトで有効で、デフォルトパスワードは user です。
oper	スイッチのすべての機能を管理できます。ポートやスイッチをリセットできます。デフォルトでは、オペレータアカウントは無効で、パスワードはありません。
admin	アドミニストレータは、スイッチのメニュー、情報、設定コマンドのすべてにアクセスでき、また、パスワードの変更もできます。アドミニストレータアカウントはデフォルトで有効で、デフォルトパスワードは admin です。

注: admin 以外のアカウントは、パスワードを空白にすると、各ユーザレベルへのアクセスを無効にできます。

アドミニストレータパスワードを入力して、ログインすると、スイッチの全機能のアクセスを行うことができます。

ログイン後、CLI の Main Menu が表示されます。Main Menu の項目については、「メニューの概要」の章を参照してください。

```
[Main Menu]
  info      - Information Menu
  stats     - Statistics Menu
  cfg       - Configuration Menu
  oper      - Operations Command Menu
  boot      - Boot Options Menu
  maint     - Maintenance Menu
  diff      - Show pending config changes [global command]
  apply     - Apply pending config changes [global command]
  save      - Save updated config to FLASH [global command]
  revert    - Revert pending or applied changes [global command]
  exit      - Exit [global command, always available]

>> Main#
```

アイドリングタイムアウト

デフォルトでは、5 分間何もアクセスがないと、スイッチはコンソール、Telnet、SSH セッションから切り離されます。この機能は `idle timeout` パラメータで制御し、1~60 分の範囲で設定できます。このパラメータを変更する方法については、「Configuration Menu」の章の「System configuration」を参照してください。

英字体および記号使用規約

次の表に、本ガイドの英字体および記号使用規約を示します。

表3 英字体および記号使用規約

英字体または記号	意味	例
AaBbCc123	画面上のコンピュータ出力かプロンプトを示します。	Main#
AaBbCc123	コマンド例または正確に入力しなければならない語句を示します。	Main# sys
<AaBbCc123>	コマンドの中のパラメータを示します。実際のコマンドでは、名前や値を指定します。括弧は付けません。	Telnetセッションを確立するのであれば、次のように入力します。 host# telnet <IP address>
	特殊用語、強調したい語句などに使用することもあります。	ユーザーズガイドを参照してください。
[]	コマンドで、鍵括弧で囲まれた項目はオプションです。必要に応じて入力します。括弧は付けません。	host# ls [-a]

メニューの概要

はじめに

BLADE OS CLI は、スイッチ情報、統計情報の確認に使用できます。また、アドミニストレータであれば、あらゆるレベルのスイッチ設定を実行できます。

CLI を使いやすくするため、種々のコマンドが一連のメニュー、サブメニューにグループ化されています。各メニューでは、利用できるコマンドやサブメニューのリストを表示し、各コマンドが実行する処理も示します。各メニューの下には、現メニューに対応するコマンドがあります。

本章では **Main Menu** コマンドについて説明し、CLI 内のすべてのメニューから共通に利用できるコマンドとショートカットのリストを示します。

Main Menu

接続、ログインに成功すると、**Main Menu** が表示されます。次の表はアドミニストレータでログインした時の **Main Menu** です。ユーザでログインした場合、一部の機能は利用できません。

[Main Menu]	
info	- Information Menu
stats	- Statistics Menu
cfg	- Configuration Menu
oper	- Operations Command Menu
boot	- Boot Options Menu
maint	- Maintenance Menu
diff	- Show pending config changes [global command]
apply	- Apply pending config changes [global command]
save	- Save updated config to FLASH [global command]
revert	- Revert pending or applied changes [global command]
exit	- Exit [global command, always available]

サブメニューの概要

Main Menu の配下で以下のサブメニューが表示されます。

- **Information Menu**
基本的なシステム設定から VLAN 等、スイッチの現ステータスに関する情報を表示するサブメニューがあります。
- **Statistics Menu**
スイッチ性能に関する統計情報を表示するサブメニューがあります。ポート、IF、IP、ICMP、TCP、UDP、SNMP、ルーティング、ARP、DNS、VRRP などがあります。
- **Configuration Menu**
スイッチを設定するためのサブメニューがあります。設定を変更しても、実際に適用しない限り、有効にはなりません。変更内容は不揮発メモリ (NVRAM) に保存できます。
- **Operations Command Menu**
スイッチ設定の即時変更、一時的変更には、オペレーションレベルのコマンドを使用します。ポートを一時的に稼働、不稼働にする際に使用するメニューです。
- **Boot Options Menu**
スイッチソフトウェアのアップグレード、configuration block の選択、必要に応じスイッチのリセットなどに使用します。スイッチを工場設定に戻す際にも使用します。
- **Maintenance Menu**
デバッグ用のメニューで、重要なステータス情報をダンプしたり、FDB、ARP テーブル、ルーティングテーブルの項目のクリアなどを行うことができます。

グローバルコマンド

基本的なコマンドの中にはメニュー階層全体を通して実行できるものがあります。オンラインヘルプの取得、メニューのナビゲート、設定変更の適用、保存などで使用するコマンドです。

特定のコマンドのヘルプを得るには、"help"と入力します。次の画面が表示されます。

```
>> Main# help
For help on a specific command, type  help <command>

Global Commands: [can be issued from any menu]
help                up                print                pwd
lines               verbose           exit                quit
diff                apply           save                revert
ping                traceroute      telnet              history
pushd               popd            who                 chpass_p
chpass_s

The following are used to navigate the menu structure:
.  Print current menu
.. Move up one menu level
/  Top menu if first, or command separator
!  Execute command from history
```

次の表にグローバルコマンドを示します。

表4 グローバルコマンド

コマンド	動作
? または help	現メニューの中の特定のコマンドについて、その利用情報を示します。パラメータを付けない場合、グローバルコマンドの概要が表示されます。
. または print	現メニューを表示します。
.. または up	メニュー構造の中で 1 レベル上に移動します。
/	コマンドの先頭に置くと、 Main Menu を表示します。その他の場合は、同じ行の中のコマンドを区切るのに使用します。
lines	画面上に一度に表示する行数を設定します。デフォルトは 24 行です。値を指定しないと、現在の設定が表示されます。
diff	設定を変更したが、まだ適用されていない設定情報を示します。diff flash と指定すると、適用はされているが、フラッシュメモリ (NVRAM) にはまだ保存されていない設定情報を表示します。
apply	変更した設定を適用します。
save	Configuration ブロックの active に保存されている設定情報を backup に保存し、現在稼働している設定情報を active に保存します。 save n と指定すると、現在稼働している設定情報を active に保存しますが、active に保存されていた設定情報の、backup への保存は行いません。
revert	変更した設定内容を削除しますが、適用は行いません。 revert apply と指定すると、active の設定情報から変更した設定内容をすべて削除します。
exit または quit	コマンドラインインタフェースを終了して、ログアウトします。
ping	ネットワーク経由で端末間の接続を確認します。フォーマットは次のとおりです。 ping <host name> <IP address> [(number of tries)> [msec delay]] <ul style="list-style-type: none">IP address : 装置のホスト名または IP アドレスnumber of tries (オプション) : 実行回数 (1~32)msec delay (オプション) : ping の実行間隔 (msec 単位)
traceroute	端末までのルートを示します。フォーマットは次のとおりです。 traceroute <host name> <IP address> [<max-hops> [msec delay]] <ul style="list-style-type: none">IP address : ターゲット端末のホスト名または IP アドレスmax-hops (オプション) : 最大ホップ数msec delay (オプション) : 応答待ち時間 (msec 単位)
pwd	現メニューのパスを表示します。

表4 グローバルコマンド

コマンド	動作
verbose n	画面に表示する情報のレベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 0 = Quiet : エラー以外は何も表示しません。プロンプトも表示しません。 1 = Normal : プロンプトとリクエストされた出力を示しますが、メニューは表示しません。 2 = Verbose : すべてが表示されます。本設定がデフォルトです。 値を指定しないと、現在の設定が表示されます。
telnet	スイッチ上から Telnet を使用します。フォーマットは次のとおりです。 telnet <hostname> <IP address> [port]
history	最後に使用した 10 コマンドの履歴を表示します。
pushd	現在のディレクトリのパスを保存します。
popd	pushd で保存したディレクトリに戻ります。
chpass p	プライマリ TACACS+サーバにパスワードを設定します。
chpass s	セカンダリ TACACS+サーバにパスワードを設定します。
who	ログインしているユーザを示します。

コマンドラインの履歴と編集

コマンドラインインタフェースを利用すると、数回のキー入力だけで、以前に入力したコマンドを検索、編集できます。コマンドラインで利用できるオプションを次に示します。

表5 コマンドライン履歴／編集オプション

オプション	説明
history	最後に入力した 10 コマンドを番号付きでリストします。
!!	最後に入力したコマンドを繰り返します。
!n	履歴リストの中の n 番目のコマンドを繰り返します。
<Ctrl-p> または 上向き矢印キー	履歴リストから前コマンドを呼び戻します。最後の 10 コマンドについて後ろ向きに何回でも使用できます。呼び戻したコマンドは、そのまま入力することも、下記のオプションで編集することもできます。
<Ctrl-n> または 下向き矢印キー	次コマンドを履歴リストから呼び戻します。最後の 10 コマンドについて前向きに何回でも使用できます。呼び戻したコマンドは、そのまま入力することも、下記のオプションで編集することもできます。
<Ctrl-a>	カーソルをコマンドラインの先頭に移動します。
<Ctrl-e>	カーソルをコマンドラインの最後に移動します。
<Ctrl-b> または 左向き矢印キー	カーソルを 1 文字分左に移動します。
<Ctrl-f> または 右向き矢印キー	カーソルを 1 文字分右に移動します。
<Backspace> または Delete キー	カーソルの左の 1 文字を消去します。
<Ctrl-d>	カーソルの位置の 1 文字を消去します。
<Ctrl-k>	カーソルの位置からコマンドラインの最後まで文字をすべて消去します。
<Ctrl-l>	現ラインを再表示します。
<Ctrl-u>	ライン全体をクリアします。
その他のキー	カーソルの位置に新しい文字を挿入します。
.	現レベルのメニューを表示します。
..	親ディレクトリに移動します。

コマンドラインインタフェースのショートカット

以下のショートカットによりコマンドを迅速かつ簡単に入力できます。

コマンドスタッキング

ショートカットとして、複数のコマンドをスラッシュで区切って 1 行に入力できます。アクセスしたいメニューオプションに必要なだけのコマンドを並べることができます。

たとえば、Main#プロンプトから SNMP 設定メニューにアクセスするショートカットは次のようになります。

```
Main# cfg/sys/ssnmp/name
```

コマンドの短縮形

同じメニューかサブメニューの中にある他のコマンドから区別できれば、先頭部分の文字を入力するだけでいいので、大半のコマンドは短縮できます。

たとえば、上記のコマンドは次のように入力することもできます。

```
Main# c/sys/ssn/n
```

Tab キーによる補完

メニュープロンプトにコマンドの最初の文字を入力して、Tab キーを押すと、メニュー内でその文字から始まるコマンドとオプションが表示されます。次の文字を入力すると、さらに範囲が狭まります。

Tab キーを押したときに、入力文字に合致するコマンドが 1 つしかないとき、そのコマンドがコマンドラインに表示され、入力待ちになります。コマンドラインに入力がない状態で Tab キーを押すと、現在アクティブなメニューが表示されます。

初回の設定

はじめに

本章では、初回の設定の方法、パスワードを変更する方法について説明します。

スイッチにはじめて設定を行うときの手順は次のとおりです。

1. スイッチコンソールに接続します。接続後、ログインプロンプトが表示されます。

```
Blade Network Technologies 1:10Gb Intelligent L3 Switch.  
Enter password:
```

2. デフォルトのアドミニストレータパスワードとして admin を入力します。

アドミニストレータ権限がある場合の **Main Menu** が表示されます。

```
[Main Menu]  
info      - Information Menu  
stats     - Statistics Menu  
cfg       - Configuration Menu  
oper      - Operations Command Menu  
boot      - Boot Options Menu  
maint     - Maintenance Menu  
diff      - Show pending config changes [global command]  
apply     - Apply pending config changes [global command]  
save      - Save updated config to FLASH [global command]  
revert    - Revert pending or applied changes [global command]  
exit      - Exit [global command, always available]  
  
>> Main#
```

3. **Main Menu** から次のコマンドを入力して、**Configuration Menu** にアクセスします。

```
Main# /cfg
```

Configuration Menu が表示されます。

```
[Configuration Menu]  
sys      - System-wide Parameter Menu  
port     - Port Menu  
qos      - QOS Menu  
acl      - Access Control List Menu  
pmirr    - Port Mirroring Menu  
l2       - Layer 2 Menu  
l3       - Layer 3 Menu  
rmon     - RMON Menu  
ufd      - Uplink Failure Detection Menu  
setup    - Step by step configuration set up  
dump     - Dump current configuration to script file  
ptcfg    - Backup current configuration to FTP/TFTP server  
gtcfg    - Restore current configuration from FTP/TFTP server  
cur      - Display current configuration  
  
>> Configuration#
```

SNMP の設定

注: SNMP は、デフォルトでは有効です。

1. 次のコマンドにより **SNMP** を有効にします。

```
>> # /cfg/sys/access/snmp disable|read only|read/write
```

2. **Read** コミュニティ名または **Write** コミュニティ名を設定します。デフォルトでは、それぞれ **public** と **private** です。

```
>> # /cfg/sys/ssnmp/rcomm|wcomm
```

3. 設定するコミュニティ名を入力します。
4. 設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
>> System# apply
>> System# save
```

パスワードの設定

初回の設定後、すべてのパスワードを変更し、ネットワークセキュリティポリシーの必要に応じて定期的に変更することを推奨します。ユーザアクセスレベルについては、「コマンドラインインタフェース」の章の「ユーザのアクセス権」を参照してください。

ユーザ、オペレータ、またはアドミニストレータのパスワードを変更するためには、アドミニストレータパスワードでログインしなければなりません。ユーザやオペレータのコマンドモードからパスワードを変更することはできません。

注: 変更したアドミニストレータパスワードは大切に保管してください。もしアドミニストレータパスワードを忘れた場合は、保守サービス会社にご連絡ください。

アドミニストレータパスワードの変更

アドミニストレータは、すべてのメニュー、情報、設定コマンドにアクセスできる他、ユーザ、オペレータ、アドミニストレータのパスワードの変更も行うことができます。

アドミニストレータアカウントのデフォルトパスワードは **admin** です。パスワードを変更するには、

1. スイッチに接続し、admin パスワードでログインします。
2. **Main Menu** から、次のコマンドで **Configuration Menu** にアクセスします。

```
Main# /cfg
```

Configuration Menu が表示されます。

```
[Configuration Menu]
  sys      - System-wide Parameter Menu
  port     - Port Menu
  qos      - QOS Menu
  acl      - Access Control List Menu
  pmirr    - Port Mirroring Menu
  l2       - Layer 2 Menu
  l3       - Layer 3 Menu
  rmon     - RMON Menu
  ufd      - Uplink Failure Detection Menu
  setup    - Step by step configuration set up
  dump     - Dump current configuration to script file
  ptcfg    - Backup current configuration to FTP/TFTP server
  gtcfg    - Restore current configuration from FTP/TFTP server
  cur      - Display current configuration

>> Configuration#
```

3. **Configuration Menu** から、次のコマンドで **System Menu** を選択します。

```
>> Configuration# sys
```

System メニューが表示されます。

```
[System Menu]
  syslog   - Syslog Menu
  sshd     - SSH Server Menu
  radius   - RADIUS Authentication Menu
  tacacs+  - TACACS+ Authentication Menu
  ldap     - LDAP Authentication Menu
  ntp      - NTP Server Menu
  ssnmp    - System SNMP Menu
  access   - System Access Menu
  sflow    - sFlow Menu
  date     - Set system date
  time     - Set system time
  timezone - Set system timezone
  olddst   - Set system DST for US
  dlight   - Set system daylight savings
  idle     - Set timeout for idle CLI sessions
  notice   - Set login notice
  bannr    - Set login banner
  hprompt  - Enable/disable display hostname (sysName) in CLI prompt
  bootp    - Enable/disable use of BOOTP
  dhcp     - Enable/disable use of DHCP on Mgmt interface
  reminder - Enable/disable Reminders
  rstctrl  - Enable/disable System reset on panic
  cur      - Display current system-wide parameters

>> System#
```

4. アドミニストレータパスワードを設定するため、次のコマンドを入力します。

```
System# access/user/admpw
```

5. プロンプトに現在のアドミニストレータパスワードを入力します。

```
Changing ADMINISTRATOR password; validation required:
Enter current admin password:
```

注: 変更したアドミニストレータパスワードは大切に保管してください。もしアドミニストレータパスワードを忘れた場合、保守サービス会社にご連絡ください。

6. プロンプトに新しいアドミニストレータパスワードを入力します。

```
Enter new administrator password:
```

7. 新しいアドミニストレータパスワードをもう一度入力します。

```
Re-enter new administrator password:
```

8. 次のコマンドを入力して、設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
System# apply
System# save
```

ユーザパスワードの変更

ユーザログインではスイッチの制御が制限されています。ユーザアカウントの場合、スイッチ情報と統計情報を見ることはできますが、設定を変更することはできません。

ユーザアカウントのデフォルトパスワードは **user** です。ユーザアカウントからこのパスワードを変更することはできません。以下の手順に示すように、パスワードを変更できるのはアドミニストレータだけです。

1. スイッチに接続し、アドミニストレータパスワードでログインします。
2. **Main Menu** から、次のコマンドで **Configuration Menu** にアクセスします。

```
Main# cfg
```

3. **Configuration Menu** から、次のコマンドで **System Menu** を選択します。

```
>> Configuration# sys
```

4. ユーザパスワードを設定するため、次のコマンドを入力します。

```
System# access/user/usrpw
```

5. プロンプトに現在のアドミニストレータパスワードを入力します。

ユーザパスワードを変更できるのはアドミニストレータだけです。アドミニストレータパスワードを入力することで、権限が確認されます。

```
Changing USER password; validation required:
Enter current admin password:
```

6. プロンプトに新しいユーザパスワードを入力します。

```
Enter new user password:
```

7. 新しいユーザパスワードをもう一度入力します。

```
Re-enter new user password:
```

8. 設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
System# apply
System# save
```

オペレータパスワードの変更

オペレータはスイッチのすべての機能を管理できます。ポートやスイッチ全体をリセットできます。ただし、スイッチの変更は一時的にしか行えません。スイッチをリブート／リセットすると、変更された設定は解除されます。日常のスイッチ動作に用いるスイッチ管理機能にアクセスできます。オペ

レータが行った変更はスイッチのリセットで解除されるので、スイッチの動作に重大な影響を及ぼすことはありません。

デフォルトでは、オペレータアカウントは無効で、パスワードはありません。オペレータアカウントからパスワードを変更することはできません。以下の手順に示すように、変更できるのはアドミニストレータだけです。

1. スイッチに接続し、アドミニストレータパスワードでログインします。
2. **Main Menu** から、次のコマンドで **Configuration Menu** にアクセスします。

```
Main# cfg
```

3. **Configuration Menu** から、次のコマンドで **System Menu** を選択します。

```
>> Configuration# sys
```

4. オペレータパスワードを設定するため、次のコマンドを入力します。

```
System# access/user/opw
```

5. プロンプトに現在のアドミニストレータパスワードを入力します。
オペレータパスワードを変更できるのはアドミニストレータだけです。アドミニストレータパスワードを入力することで、権限が確認されます。

```
Changing OPERATOR password; validation required:  
Enter current admin password:
```

6. プロンプトに新しいオペレータパスワードを入力します。

```
Enter new operator password:
```

7. 新しいオペレータパスワードをもう一度入力します。

```
Re-enter new operator password:
```

8. 設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
System# apply  
System# save
```

Information Menu

はじめに

ユーザ、オペレータ、アドミニストレータのコマンドモードでスイッチの情報を確認できます。本章では、CLIを使用してスイッチ情報を表示する方法について説明します。

メニューの概要

コマンド: /info

```
[Information Menu]
  sys      - System Information Menu
  l2       - Layer 2 Information Menu
  l3       - Layer 3 Information Menu
  qos      - QoS Menu
  acl      - Show ACL information
  rmon     - Show RMON information
  link     - Show link status
  port     - Show port information
  transcvr - Show Port Transceiver status
  ufd      - Show Uplink Failure Detection information
  sfd      - Show Server Link Failure Detection information
  dump     - Dump all information
```

次の表に Information Menu の項目を示します。

表6 Information Menu の項目

コマンド	機能
sys	システム情報を表示します。
l2	Layer 2 Information Menu を表示します。
l3	Layer 3 Information Menu を表示します。
qos	Quality of Service (QoS) Information Menu を表示します。
acl	Access Control List (ACL) Information Menu を表示します。
rmon	RMON Information Menu を表示します。
link	各ポートについて、以下の情報を表示します。 ポート番号 ポート速度 全二重／半二重モード (half、full、any) 送受信フロー制御 (no、yes、any) リンクステータス (up、down)
port	以下のポートステータス情報を表示します。 ポート番号 ポートの VLAN タグの使用有無 FDB learning Flood Blocking ポート VLAN ID (PVID) ポート名 VLAN メンバ
transcvr	アップリンクポートのトランシーバーモジュールの情報を表示します。
sfd	SFD (Server Link Failure Detection) 情報を表示します。
dump	Information Menu から利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします (設定に応じて 10K またはそれ以上)。

System Information Menu

コマンド: /info/sys

```
[System Menu]
  snmpv3    - SNMPv3 Information Menu
  general   - Show general system information
  log       - Show syslog messages
  user      - Show current user status
  dump      - Dump all system information
```

次の表に **System Menu** の項目を示します。

表7 System Menu の項目

項目	機能
snmpv3	SNMPv3 Information Menu を表示します。
general	以下のシステム情報を表示します。 システム日時 スイッチのモデル名と番号 スイッチの名称と場所 最終ブート時刻 MAC アドレス IP インタフェースの IP アドレス ハードウェアバージョンと製品番号 ソフトウェアのバージョン番号とイメージ名 (フラッシュメモリのイメージ番号) Configuration ブロック名
log	最新シスログメッセージを表示します。
user	User Access Information Menu を表示します。
dump	Information Menu から利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします (設定に応じて 10K またはそれ以上)

SNMPv3 Information Menu

コマンド: /info/sys/snmpv3

```
[SNMPv3 Information Menu]
  usm       - Show usmUser table information
  view      - Show vacmViewTreeFamily table information
  access    - Show vacmAccess table information
  group     - Show vacmSecurityToGroup table information
  comm      - Show community table information
  taddr     - Show targetAddr table information
  tparam    - Show targetParams table information
  notify    - Show notify table information
  dump      - Show all SNMPv3 information
```

SNMP バージョン 3 (SNMPv3) は、以下をサポートすることによって **SNMPv2** フレームワークを補完する拡張 **SNMP** フレームワークです。

- 新しい **SNMP** メッセージフォーマット
- メッセージのセキュリティ
- アクセス制御
- **SNMP** パラメータのリモート設定

SNMPv3 アーキテクチャの詳細については、RFC2271～RFC2276 を参照してください。

次の表に **SNMPv3 Information Menu** の項目を示します。

表8 SNMPv3 Information Menu 項目

項目	説明
usm	ユーザセキュリティモデル (USM) テーブル情報を表示します。
view	ビューの名前、サブツリー、マスク、タイプなどの情報を表示します。
access	ビューベースアクセス制御情報を表示します。
group	セキュリティモデル、ユーザ名、グループ名など、グループに関する情報を表示します。
comm	コミュニティテーブルに関する情報を表示します。
taddr	ターゲットアドレステーブルを表示します。
tparam	ターゲットパラメータテーブルを表示します。
notify	通報テーブルを表示します。
dump	全 SNMPv3 情報を表示します。

SNMPv3 USM User Table information

コマンド: `/info/sys/snmpv3/usm`

usmUser Table:	
User Name	Protocol
-----	-----
adminmd5	HMAC_MD5, DES PRIVACY
adminsha	HMAC_SHA, DES PRIVACY
v1v2only	NO AUTH, NO PRIVACY

SNMPv3 のユーザベースセキュリティモデル (USM) で、メッセージの認証、プライバシー保護などのセキュリティサービスを行います。USM ユーザテーブルに表示されるユーザ ID を利用します。USM ユーザテーブルには以下の情報があります。

- ユーザ名
- セキュリティ名。セキュリティモデルと異なる文字列
- 認証プロトコル。ユーザ認証で使用するプロトコルを示す。
- プライバシプロトコル

次の表に **SNMPv3 User Table** の項目を示します。

表9 SNMPv3 User Table 項目

項目	説明
User Name	スイッチのアクセスに使用できるユーザ名です。
Protocol	プライバシープロトコルを使って、ユーザを保護するために使用されているプロトコルを表示します。スイッチはプライバシーについて DES アルゴリズムをサポートしています。認証アルゴリズムとして MD5 と HMAC-SHA もサポートしています。

SNMPv3 View Table Information

コマンド: /info/sys/snmpv3/view

View Name	Subtree	Mask	Type
iso	1		included
v1v2only	1		included
v1v2only	1.3.6.1.6.3.15		excluded
v1v2only	1.3.6.1.6.3.16		excluded
v1v2only	1.3.6.1.6.3.18		excluded

グループ毎にアクセスできる MIB ツリーを制限できます。ここでは、ビュー名毎の MIB サブツリーを含むか除外するかを示します。

次の表に SNMPv3 View Table の項目を示します。

表10 SNMPv3 View Table 項目

項目	説明
View Name	ビューの名前を表示します。
Subtree	MIB サブツリーを OID スtringとして表示します。ビューサブツリーは、MIB オブジェクトインスタンスです。
Mask	ビットマスクを表示します。
Type	ビュー名毎に、サブツリーを含むか除外するかを示します。

SNMPv3 Access Table information

コマンド: /info/sys/snmpv3/access

Group Name	Model	Level	ReadV	WriteV	NotifyV
v1v2grp	snmpv1	noAuthNoPriv	iso	iso	v1v2only
admingrp	usm	authPriv	iso	iso	iso

vacmAccess Table (View-based Access Control Model Access Table) で、グループ名、セキュリティ情報、Read View、Write View、Notify View の対応がマッピングされます。

グループのアクセス権は Read View、Write View、Notify View で決まります。Read View は Read を許可する MIB オブジェクト、Write View は Write を許可する MIB オブジェクト、Notify View は通報を許可する MIB オブジェクトを示します。

次の表に SNMPv3 Access Table の項目を示します。

表11 SNMPv3 Access Table 項目

項目	説明
Group Name	グループの名前を表示します。
Model	セキュリティモデルを表示します。SNMPv1、SNMPv2、USM などです。
Level	アクセス権を得るために必要な最低レベルのセキュリティを表示します。 noAuthNoPriv、authNoPriv、authPriv などです。
ReadV	本エントリが Read アクセスを認める MIB ビューを表示します。
WriteV	本エントリが Write アクセスを認める MIB ビューを表示します。
NotifyV	本エントリが Notify アクセスを認める MIB ビューを表示します。

SNMPv3 Group Table information

コマンド: /info/sys/snmpv3/group

Sec Model	User Name	Group Name
snmpv1	v1v2only	v1v2grp
usm	adminmd5	admingrp
usm	adminsha	admingrp

グループ名とセキュリティモデルとユーザ名の対応表です。

次の表に SNMPv3 Group Table の項目を示します。

表12 SNMPv3 Group Table 項目

項目	説明
Sec Model	使用するセキュリティモデルを表示します。USM、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 のいずれかです。
User Name	ユーザ名を表示します。
Group Name	グループ名を表示します。

SNMPv3 Community Table information

コマンド: /info/sys/snmpv3/comm

Index	Name	User Name	Tag
trap1	public	v1v2only	v1v2trap

SNMP コミュニティテーブル情報を表示します。

次の表に SNMPv3 Community Table の項目を示します。

表13 SNMPv3 Community Table 項目

項目	説明
Index	本テーブルの行に固有のインデックス値を表示します。
Name	コミュニティ名を表示します。
User Name	ユーザセキュリティモデル (USM) のユーザ名を表示します。
Tag	コミュニティタグを表示します。

SNMPv3 Target Address Table information

コマンド: /info/sys/snmpv3/taddr

Name	Transport Addr	Port	Taglist	Params
trap1	47.81.25.66	162	v1v2trap	v1v2param

SNMPv3 ターゲットアドレステーブル情報を表示します。

次の表に SNMPv3 Target Address Table の項目を示します。

表14 SNMPv3 Target Address Table 項目

項目	説明
Name	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子で、本 SNMP ターゲットアドレスエントリと関連の識別子を表示します。
Transport Addr	トランスポートアドレスを表示します。
Port	SNMP UDP ポート番号を表示します。
Taglist	SNMP メッセージを送信するターゲットアドレスの選択に用いるタグ値のリストを表示します。

表14 SNMPv3 Target Address Table 項目

項目	説明
Params	ターゲットパラメータテーブルのエントリを表示します。エントリには、トランスポートアドレスに送信するメッセージの生成時に使用する SNMP パラメータがあります。

SNMPv3 Target Parameters Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/tparam

Name	MP Model	User Name	Sec Model	Sec Level
v1v2param	snmpv2c	v1v2only	snmpv1	noAuthNoPriv

次の表に **SNMPv3 Target Parameters Table** の項目を示します。

表15 SNMPv3 Target Parameters Table 項目

項目	説明
Name	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子で、本ターゲットパラメータエントリと関連の識別子を表示します。
MP Model	本エントリを使用する SNMP メッセージの生成時に用いるメッセージ処理モデルを表示します。
User Name	本エントリを用いて SNMP メッセージを生成するエントリを示すセキュリティ名を表示します。
Sec Model	本エントリを用いて SNMP メッセージを生成するときに使用するセキュリティモデルを表示します。
Sec Level	本エントリを用いて SNMP メッセージを生成するときに使用するセキュリティのレベルを表示します。

SNMPv3 Notify Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/notify

Name	Tag
v1v2trap	v1v2trap

次の表に **SNMPv3 Notify Table** の項目を示します。

表16 SNMPv3 Notify Table 項目

項目	説明
Name	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子で、本 SNMP 通報エントリと関連の識別子です。
Tag	SNMP ターゲットアドレステーブルのエントリの選択に使用するタグ値を表示します。本エントリとタグ値が同じ SNMP ターゲットアドレステーブルのエントリが選択されます。値の長さがゼロの場合、エントリは選択されません。

SNMPv3 dump

コマンド: /info/sys/snmpv3/dump

Engine ID = 80:00:07:50:03:00:17:EF:EB:B0:00

usmUser Table:

User Name	Protocol
adminmd5	HMAC_MD5, DES PRIVACY
adminsha	HMAC_SHA, DES PRIVACY
vlv2only	NO AUTH, NO PRIVACY

vacmAccess Table:

Group Name	Model	Level	ReadV	WriteV	NotifyV
vlv2grp	snmpv1	noAuthNoPriv	iso	iso	vlv2only
admingrp	usm	authPriv	iso	iso	iso

vacmViewTreeFamily Table:

View Name	Subtree	Mask	Type
iso	1		
included			
vlv2only	1		
included			
vlv2only	1.3.6.1.6.3.15		
excluded			
vlv2only	1.3.6.1.6.3.16		
excluded			
vlv2only	1.3.6.1.6.3.18		
excluded			

vacmSecurityToGroup Table:

Sec Model	User Name	Group Name
-		
snmpv1	vlv2only	vlv2grp
usm	adminmd5	admingrp
usm	adminsha	admingrp

snmpCommunity Table:

Index	Name	User Name	Tag

snmpNotify Table:

Name	Tag

snmpTargetAddr Table:

Name	Transport	Addr	Port	Taglist	Params

snmpTargetParams Table:

Name	MP Model	User Name	Sec Model	Sec Level

System information

コマンド: /info/sys/gen

```
System Information at 16:06:28 Tue Mar  4, 2008
Time zone: Asia/Tokyo

Blade Network Technologies 1:10Gb Intelligent L3 Switch
sysName:
sysLocation:
RackName: test-rack
EnclosureName: Product-1
BayNumber: 7

Switch has been up for 7 days, 19 hours, 51 minutes and 47 seconds.
Last boot: 17:25:38 Mon Jan 8, 2006 (reset from console)

MAC address: 00:17:ef:eb:b0:00      IP (If 1) address: 193.168.9.100
Management Port MAC Address: 00:17:ef:eb:b0:01
Management Port IP Address (if 256): 192.168.12.90
Revision: 0A
Switch Serial No: MY3933000S
Spare Part No: 856-126690-003-A
Software Version 5.1.1 (FLASH image1), active configuration.
```

システム情報には以下のものがあります。

- システム日時
- スイッチのモデル名と番号
- **Rack** の名前と位置
- 最終ブート時刻
- **MAC** アドレス
- スイッチの **IP** アドレス
- ソフトウェアイメージファイルとバージョン番号
- 現在の **Configuration** ブロック (active、backup、factory default)

Show recent syslog messages

コマンド: /info/sys/log

```
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 1
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 8
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 7
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 12
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 11
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 14
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 13
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 16
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 15
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 17
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 20
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 22
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 23
Jul 8 17:25:41 Switch NOTICE system: link up on port 21
Jul 8 17:25:42 Switch NOTICE system: link up on port 4
Jul 8 17:25:42 Switch NOTICE system: link up on port 3
Jul 8 17:25:42 Switch NOTICE system: link up on port 6
Jul 8 17:25:42 Switch NOTICE system: link up on port 5
Jul 8 17:25:42 Switch NOTICE system: link up on port 10
Jul 8 17:25:42 Switch NOTICE system: link up on port 9
```

各メッセージに日付と時刻のフィールド、重大度レベルがあります。重大度レベルは以下の **8** つで示されます。

- **EMERG** — システムが利用できないことを示します。
- **ALERT** — 直ちに処置すべきであることを示します。
- **CRIT** — 危機的状態であることを示します。
- **ERR** — エラー状態か動作不良を示します。
- **WARNING** — 警告状態であることを示します。
- **NOTICE** — 正常ですが、多少問題な状態であることを示します。
- **INFO** — 情報メッセージを示します。
- **DEBUG** — デバッグメッセージを示します。

System user information

コマンド: /info/sys/user

```
Username:
  user      - enabled      - offline
  oper      - disabled    - offline
  admin     - Always Enabled - online      1 session.
Current User ID table:
  1: name Kiku      , ena, cos user      , password valid, offline
```

次の表に **User Name Information** の項目を示します。

表17 Use Name Information 項目

項目	説明
user	ユーザアクセスレベルのステータスを表示します。
oper	オペレータアクセスレベルのステータスを表示します。
admin	アドミニストレータアクセスレベルのステータスを表示します。

Layer 2 Information Menu

コマンド: /info/l2

```
[Layer 2 Menu]
fdb      - Forwarding Database Information Menu
lacp     - Link Aggregation Control Protocol Menu
hotlink  - Show Hot Links information
lldp     - LLDP Information Menu
udld     - UDLD Information Menu
oam      - OAM Information Menu
8021x    - Show 802.1x information
stp      - Show STP information
cist     - Show CIST information
trunk    - Show Trunk Group information
vlan     - Show VLAN information
dump     - Dump all layer 2 information
```

次の表に Layer 2 Menu の項目を示します。

表18 Layer 2 Menu 項目

項目	説明
fdb	FDB Information Menu を表示します。
lacp	Link Aggregation Control Protocol Information Menu を表示します。
hotlink	Hot Links Information Menu を表示します。
lldp	LLDP Information Menu を表示します。
udld	UDLD Information Menu を表示します。
oam	OAM Information Menu を表示します。
8021x	802.1x Information Menu を表示します。
stp	STPの有効／無効の他、以下のSTP情報を確認できます。 <ul style="list-style-type: none">プライオリティハロー間隔最大エージング値フォワーディングディレイエージング時間 以下のポート固有 STP 情報を参照することもできます。 <ul style="list-style-type: none">ポート番号とプライオリティコスト状態
cist	以下の CIST 情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none">プライオリティハロー間隔最大エージング値フォワーディングディレイ 以下のポート固有 CIST 情報を参照することもできます。 <ul style="list-style-type: none">ポート番号とプライオリティコスト状態
trunk	トランクグループを構成した場合、トランクグループの各ポートの状態を確認できます。
vlan	以下の VLAN 構成情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none">VLAN 番号VLAN 名ステータスVLAN のポートメンバ
dump	Layer 2 Menu から利用できるすべてのスイッチ情報を表示します（設定によっては 10K またはそれ以上）。

FDB Information Menu

コマンド: /info/l2/fdb

```
[Forwarding Database Menu]
  find      - Show a single FDB entry by MAC address
  port      - Show FDB entries on a single trunk
  vlan      - Show FDB entries on a single VLAN
  state     - Show FDB entries by state
  dump      - Show all FDB entries
```

FDB (Forwarding Database) には、学習した MAC アドレスと、マッピングされたポート番号の対応情報があります。

注:FDB は MAC アドレスのエントリを 8K までサポートします。

表19 FDB Information Menu 項目

find <MAC address> [<VLAN>]	1つのデータベースエントリを MAC アドレスで表示します。装置の MAC アドレスを入力するよう要求されます。入力する MAC アドレスのフォーマット: xx:xx:xx:xx:xx:xx (例: 08:00:20:12:34:56) 次のフォーマットでもかまいません。xxxxxxxxxxxx (例: 080020123456)
port <port number>	指定したポートの全 FDB エントリを表示します。
vlan <1-4094>	指定した VLAN の全 FDB エントリを表示します。範囲は 1 ~4094 です。
state unknown forward trunk	指定した状態に合致する全 FDB エントリを表示します。
dump	FDB 内の全エントリを表示します。

Show all FDB information

コマンド: /info/l2/fdb/dump

MAC address	VLAN	Port	Trnk	State
-----	----	----	----	-----
00:02:01:00:00:00	300		1	TRK
00:02:01:00:00:01	300	23		FWD
00:02:01:00:00:02	300	23		FWD
00:02:01:00:00:03	300	23		FWD
00:02:01:00:00:04	300	23		FWD
00:02:01:00:00:05	300	23		FWD
00:02:01:00:00:06	300	23		FWD
00:02:01:00:00:07	300	23		FWD
00:02:01:00:00:08	300	23		FWD
00:02:01:00:00:09	300	23		FWD
00:02:01:00:00:0a	300	23		FWD
00:02:01:00:00:0b	300	23		FWD
00:02:01:00:00:0c	300	23		FWD

フォワーディング (FWD) 状態にあるアドレスは、スイッチがそれを学習したことを示しています。トランキング (TRK) 状態にある場合には、Trnk フィールドにトランクグループ番号を表示します。ポートの状態が未知 (UNK) になっている場合、MAC アドレスをスイッチがまだ学習してなく、宛先アドレスとしてだけ見られています。アドレスが未知状態の場合、出力ポートは示されません。

Clearing entries from the FDB

スタティック MAC アドレスを設定 FDB から削除する方法については、「Configuration Menu」の章の「スタティック FDB 設定」を参照してください。FDB 全体をクリアする方法については、「Maintenance Menu」の章の「FDB Manipulation メニュー」を参照してください。

Link Aggregation Control Protocol information

コマンド: /info/l2/lacp

[LACP Menu]		
aggr	-	Show LACP aggregator information for the port
port	-	Show LACP port information
dump	-	Show all LACP ports information

表20 LACP information Menu 項目

aggr	各ポートに関連づけられたアグリゲータの情報を表示します。
port	指定したポートの LACP 情報を表示します。
dump	全 LACP 情報を表示します。

LACP dump

コマンド: /info/l2/lacp/dump

>> LACP# dump									
port	mode	adminkey	operkey	selected	prio	aggr	trunk	status	
1	off	1	1	n	32768	--	--	--	
2	off	2	2	n	32768	--	--	--	
3	off	3	3	n	32768	--	--	--	
4	off	4	4	n	32768	--	--	--	
5	off	5	5	n	32768	--	--	--	
6	off	6	6	n	32768	--	--	--	
7	off	7	7	n	32768	--	--	--	
8	off	8	8	n	32768	--	--	--	

全 LACP 情報の表示にはスイッチの各ポートの以下の情報を含んでいます。

- ポート番号
- ポートの LACP モード(active, passive, off)
- ポートの adminkey 値
- ポートの operkey 値
- ポートがリンクアグリゲーショングループ内に選択されているか
- ポートプライオリティ値
- 各ポートに関連付けられたアグリゲータ
- LACP トランクグループ番号

Hot Links Information Menu

コマンド: /info/l2/hotlink

[Hot Links Info Menu] trigger - Show Trigger information

表21 Hot Links Menu 項目

trigger	ホットリンクのトリガー情報、設定を表示します。
---------	-------------------------

Hotlinks Trigger Information

コマンド: /info/l2/hotlink/trigger

Hot Links Info: Trigger Current global Hot Links setting: ON bpdu disabled sndfdb disabled Current Trigger 1 setting: enabled name "Trigger 1", preempt enabled, fdelay 1 sec Active state: None Master settings: port 21 Backup settings: port 22
--

ホットリンクのトリガー情報は以下の情報を含んでいます。

- ホットリンクの状態(on or off)
- BPDU フラッドオプションの状態
- FDB 送信オプションの状態
- ホットリンクのトリガーの状態、設定

LLDP Information Menu

コマンド: /info/l2/lldp

```
[LLDP Information Menu]
port      - Show LLDP port information
rx        - Show LLDP receive state machine information
tx        - Show LLDP transmit state machine information
remodev   - Show LLDP remote devices information
dump      - Show all LLDP information
```

表22 LLDP Information Menu 項目

port	LLDP ポート情報を表示します。
rx	LLDP 受信ステートマシン情報を表示します。
tx	LLDP 送信ステートマシン情報を表示します。
remodev	LLDP リモートデバイス情報を表示します。
dump	全 LACP 情報を表示します。

LLDP Remote Device Information

コマンド: /info/l2/lldp/remodev

```
LLDP Remote Devices Information
LocalPort | Index | Remote Chassis ID | Remote Port | Remote System Name
-----|-----|-----|-----|-----
22        | 1     | 00 18 b1 4c 0d 00 | 24          | 1:10Gb Ethernet ...
```

LLDP リモートデバイス情報はスイッチに繋がっているリモートデバイスの情報の要約です。以下に示すようなデバイスの詳細情報を見るためには、リモートデバイスのインデックス番号と **remodev** コマンドを使います。

```
Local Port Alias: 22
  Remote Device Index : 1
  Remote Device TTL : 132
  Remote Device RxChanges : false
  Chassis Type : Mac Address
  Chassis Id : 00-25-03-4c-0d-00
  Port Type : Locally Assigned
  Port Id : 24
  Port Description : ethernet (1000)

  System Name : 1:10Gb Switch
  System Description : 1:10Gb Switch,
flash image: version 5.1.0, boot image: version 5.1.0
  System Capabilities Supported : bridge
  System Capabilities Enabled : bridge

  Remote Management Address:
    Subtype : IPv4
    Address : 10.100.120.132
    Interface Subtype : ifIndex
    Interface Number : 1
    Object Identifier :
```

Unidirectional Link Detection Information Menu

コマンド: /info/l2/udld

```
[UDLD Information Menu]
Port      - Show UDLD port information
dump      - Show all UDLD information
```

表23 UDLD Information Menu 項目

port	選択したポートの UDLD 情報を表示します。
dump	全 UDLD 情報を表示します。

UDLD Port Information

コマンド: /info/l2/udld/port <port number>

```
UDLD information on port 21
Port enable administrative configuration setting: Enabled
Port administrative mode: normal
Port enable operational state: link up
Port operational state: advertisement
Port bidirectional status: bidirectional
Message interval: 15
Time out interval: 5
Neighbor cache: 1 neighbor detected

Entry #1
Expiration time: 31 seconds
Device Name:
Device ID: 00:da:c0:00:04:00
Port ID: 21
```

UDLD 情報は以下の情報を含んでいます。

- 状態(enabled or disabled)
- モード(normal or aggressive)
- ポート状態(link up or link down)
- 双方向状態(unknown, unidirectional, bidirectional, TX-RX loop, neighbor mismatch)

OAM Discovery Information Menu

- コマンド: `/info/l2/oam`

```
[OAM Information Menu]
Port      - Show OAM port information
dump      - Show all OAM information
```

表24 OAM Discovery Information Menu 項目

port	選択したポートの OAM 情報を表示します。
dump	全 OAM 情報を表示します。

OAM Port Information

コマンド: `/info/l2/oam/port <port number>`

```
OAM information on port 21
State enabled
Mode active
Link up
Satisfied Yes
Evaluating No

Remote port information:
Mode active
MAC address 00:da:c0:00:04:00
Stable Yes
State valid Yes
Evaluating No
```

OAM ポート表示は選択したポート及びリンクが繋がっているポートの情報を表示します。

802.1x information

コマンド: /info/12/8021x

System capability : Authenticator				
System status : disabled				
Protocol version : 1				
Guest VLAN status : disabled				
Guest VLAN : none				
Port	Auth Mode	Auth Status	Authenticator PAE State	Backend Auth State
----	-----	-----	-----	-----
*1	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*2	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*3	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*4	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*5	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*6	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*7	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*8	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*9	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*10	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*11	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*12	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*13	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*14	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*15	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*16	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*18	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*19	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*20	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
...				

* - Port down or disabled				

次の表に IEEE 802.1x のパラメータを示します。

表25 802.1x パラメータ

パラメータ	説明
Port	各ポート名を表示します。
Auth Mode	ポートのアクセスコントロールの認証モードを表示します。次のいずれかを表示します。 <ul style="list-style-type: none">force-unauthautoforce-auth
Auth Status	ポートの認証状態を表示します。authorized、unauthorized のいずれかを表示します。
Authenticator PAE State	Authenticator Port Access Entity の状態を表示します。次のいずれかを表示します。 <ul style="list-style-type: none">initializedisconnectedconnectingauthenticationauthenticatedabortingheldforceAuth

表25 802.1x パラメータ

パラメータ	説明
Backend Auth State	バックエンドの認証状態を表示します。次のいずれかを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> initialize request response success fail timeout idle

Spanning Tree information

コマンド: /info/l2/stp

upfast disabled, update 40												

Spanning Tree Group 1: On (STP/PVST+)												
VLANs: 1												
Current Root:												
8000	00:02:a5:d1:0f:ed	Path-Cost	8	Port	20	Hello	MaxAge	FwdDel	Aging	15	180	
Parameters:								Priority	Hello	MaxAge	FwdDel	Aging
								32768	2	20	15	180
Port	Priority	Cost	FastFwd	State	Designated Bridge			Des	Port			
----	-----	----	-----	-----	-----			-----	-----			
1	0	0	n	FORWARDING	*							
2	0	0	n	FORWARDING	*							
3	0	0	n	FORWARDING	*							

スイッチは IEEE 802.1d スパニングツリープロトコル (STP) を使用します。RSTP/MSTP をオンにしたときのスパニングツリーグループ情報については、「**Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree Information**」の節を参照してください。STP の有効/無効の他、以下の STP ブリッジ情報を参照できます。

- upfast (Uplink Fast) の状態
- 現ルート MAC アドレス
- パスコスト
- ポート
- ハロー間隔
- 最大エージング値
- フォワーディングディレイ
- エージング時間

以下のポート固有 STP 情報も参照できます。

- ポート番号とプライオリティ
- コスト
- 状態
- ポート高速フォワーディング状態
- 指定ブリッジ
- 指定ポート

次の表に STP のパラメータを示します。

表26 STP パラメータ

パラメータ	説明
Current Root	スパニングツリーのルートブリッジに関する情報を示します。ルートのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Path-Cost	ルートブリッジまでのパスコストの和です。
Port	ルートポートになっているポート番号です。この値が 0 の場合、STP のルートブリッジであることを示します。
Priority (bridge)	ルートブリッジを決定するためのパラメータです。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。
Hello	ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を送信する間隔を秒単位で示します。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を利用します。
MaxAge	STP ネットワークを再構成するまでに、ブリッジが BPDU を受信せずに待ち合わせる最大時間を秒単位で示します。
FwdDel	ラーニング状態からフォワーディング状態に変化するまでに、ブリッジポートが待ち合わせなければならない時間を秒単位で示します。
Aging	FDB からステーションを削除するまでに、ブリッジがステーションからパケットを受信せずに待ち合わせる時間を秒単位で示します。
Priority (port)	指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続したネットワークボロジでは、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。
Cost	ポートのパスコストは、セグメント内の指定ポートを決定するためのパラメータです。通常、高速になるほどパスコストは小さくなります。
State	ポートの現在の状態を示します。BLOCKING、LISTENING、LEARNING、FORWARDING、DISABLED のいずれかです。
Designated bridge	各ポートに接続されたブリッジに関する情報を示します。指定ブリッジのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Designated port	本ポートを接続している指定ブリッジのポートのポート ID

Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree information

コマンド: /info/12/stg

```

-----
upfast disabled, update 40
-----

Spanning Tree Group 1: On (RSTP)
VLANs: 1-3 4095

Current Root:          Path-Cost  Port Hello MaxAge FwdDel Aging
      8000 00:00:01:00:19:00          0      0      9      20      15      300

Parameters:  Priority  Hello  MaxAge  FwdDel  Aging
              32768    9      20      15      300

Port  Prio  Cost  State  Role  Designated Bridge  Des Port  Type
-----
  1    0    0    DSB
  2    0    0    DSB
  3    0    0    DSB
  4    0    0    DSB
  5    0    0    DSB
  6    0    0    DSB
  7    0    0    DSB
  8    0    0    DSB
  9    0    0    DSB
 10    0    0    DISC
 11    0    0    FWD   DESG 8000-00:00:01:00:19:00  8017  P2P2,Edge
 12    0    0    FWD   DESG 8000-00:00:01:00:19:00  8018  P2P

```

スイッチソフトウェアは、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) と IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) のどちらかを使用するように設定できます。RSTP/MSTP をオンにすると、スパニングツリーグループに関して以下の RSTP ブリッジ情報を参照できます。

- upfast (Uplink Fast) の状態
- 現ルート MAC アドレス
- パスコスト
- ポート
- ハロー間隔
- 最大エージング値
- フォワーディングディレイ
- エージング時間

以下のポート固有 RSTP 情報を参照することもできます。

- ポート番号とプライオリティ
- コスト
- 状態
- 役割
- 指定ブリッジおよびポート
- リンクタイプ

次の表に、RSTP または MSTP モードでの STP パラメータを示します。

表27 STP パラメータ

パラメータ	説明
Current Root	スパニングツリーのルートブリッジに関する情報を示します。ルートのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Path-Cost	ルートブリッジまでのパスコストの和です。
Port	ルートポートになっているポート番号です。この値が 0 の場合、STP のルートブリッジであることを示します。
Priority (bridge)	ルートブリッジを決定するためのパラメータです。
Hello	ルートブリッジが BPDU を送信する間隔を秒単位で示します。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を利用します。
MaxAge	STP ネットワークを再構成するまでに、ブリッジが BPDU を受信せずに待ち合わせる最大時間を秒単位で示します。
FwdDel	ラーニング状態からフォワーディング状態に変化するまでに、ブリッジポートが待ち合わせなければならない時間を秒単位で示します。
Aging	FDB からステーションを削除するまでに、ブリッジがステーションからパケットを受信せずに待ち合わせる時間を秒単位で示します。
Priority (port)	指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続したネットワークポロジでは、ポートプライオリティが最低のポートが、セグメントの指定ポートになります。
Cost	ポートのパスコストは、セグメント内の指定ポートを決定するためのパラメータです。通常、高速になるほどパスコストは小さくなります。ゼロ (0) にすると、リンク速度がオートネゴシエーションされた後、コストが該当のデフォルト値に設定されます。
State	ポートの現在の状態を示します。RSTP/MSTP モードでは、Discarding (DISC)、Learning (LRN)、Forwarding (FWD)、Disabled (DSB) のいずれかです。
Role	スパニングツリーにおいて本ポートがもつ現在の役割を示します。Designated (DESG)、Root (ROOT)、Alternate (ALTN)、Backup (BKUP)、Disabled (DSB)、Master (MAST) のいずれかです。
Designated bridge	各ポートに接続されたブリッジに関する情報を示します。指定ブリッジのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Designated port	本ポートを接続している指定ブリッジのポートのポート ID
Type	ポートに接続されているリンクのタイプと、ポートがエッジポートかどうかを示します。リンクタイプは AUTO、P2P、SHARED のいずれかです。 MSTP: /info/cist で Type が表示されます。

Common Internal Spanning Tree information

コマンド: /info/l2/cist

```

Mstp Digest: 0xac36177f50283cd4b83821d8ab26de62
Common Internal Spanning Tree:
VLANs: 1 3-4094

Current Root:          Path-Cost  Port    MaxAge  FwdDel
8000 00:03:42:fa:3b:80      11      1       20     15

CIST Regional Root:    Path-Cost
8000 00:03:42:fa:3b:80      11

Parameters:  Priority  MaxAge  FwdDel  Hops
              32768      20      15      20

Port  Prio  Cost  State  Role  Designated Bridge      Des Port  Hello Type
-----
1  128  2000  FWD  DESG  8000-00:03:42:fa:3b:80  8001    4  P2P, Edge
2  128  2000  FWD  DESG  8000-00:03:42:fa:3b:80  8002
3  128  2000  DSB
4  128  2000  DSB
5  128  2000  DSB
6  128  2000  DSB
7  128  2000  DSB
8  128  2000  DSB
9  128  2000  DSB
10 128   0    DSB
11 128  2000  FWD  DESG  8000-00:03:42:fa:3b:80
12 128  2000  DSB

```

Common Internal Spanning Tree (CIST) の有効無効の他、以下の CIST ブリッジ情報を参照できます。

- upfast (Uplink Fast) の状態
- CIST ルート
- CIST リージョナルルート
- プライオリティ
- 最大エージング値
- フォワーディングディレイ
- ホップ

以下のポート固有 CIST 情報も参照できます。

- ポート番号とプライオリティ
- コスト
- 状態
- 役割
- 指定ブリッジとポート
- ハロー間隔
- リンクタイプとポートタイプ

次の表に CIST パラメータを示します。

表28 CIST パラメータ

パラメータ	説明
CIST Root	CIST のルートブリッジに関する情報を示します。この行の値で CIST ルートを表します。
CIST Regional Root	本 MSTP リージョンのルートブリッジに関する情報を示します。この行の値でリージョナルルートを表します。
Priority (bridge)	ルートブリッジを決定するためのパラメータです。
MaxAge	STP ネットワークを再構成するまでに、ブリッジが BPDU を受信せずに待ち合わせる最大時間を秒単位で示します。
FwdDel	ラーニング状態からフォワーディング状態に変化するまでにブリッジポートが待ち合わせなければならない時間を秒単位で示します。
Hops	最大ブリッジホップ数を示します。
Priority (port)	指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続したネットワークトポロジでは、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。
Cost	ポートのパスコストは、セグメント内の指定ポートを決定するためのパラメータです。通常、高速になるほどパスコストは小さくなります。ゼロ (0) にすると、リンク速度がオートネゴシエーションされた後、コストが該当のデフォルト値に設定されます。
State	ポートの現在の状態を示します。Discarding (DISC)、Learning (LRN)、Forwarding (FWD) のいずれかです。
Role	スパンニングツリーにおいて本ポートがもつ現在の役割を示します。Designated (DESG)、Root (ROOT)、Alternate (ALTN)、Backup (BKUP)、Disabled (DSB)、Master (MAST)、Unknown (UNK) のいずれかです。
Designated Bridge	各ポートに接続されたブリッジに関する情報を示します。指定ブリッジのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Designated Port	本ポートを接続している指定ブリッジのポートのポート ID。ポートプライオリティ (16 進)、ポート番号 (16 進) です。
Hello	ルートブリッジが BPDU を送信する間隔を秒単位で示します。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を利用します。
Type	ポートに接続されているリンクのタイプと、ポートがエッジポートかどうかを示します。リンクタイプは AUTO、P2P、SHARED のいずれかです。

Trunk group information

コマンド: /info/12/trunk

```
Trunk group 1, Enabled
port state:
  24: STG  1 forwarding
  25: STG  1 forwarding
```

トランクグループを構成すると、各種トランクグループの各ポートの状態を参照できます。

注:トランクグループのいずれかのポートのスパンニングツリープロトコルをフォワーディングに設定すると、その他のポートもフォワーディングに設定されます。

VLAN information

コマンド: /info/l2/vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	Default VLAN	ena	1-17 19-23
10	VLAN 10	ena	24
20	VLAN 20	ena	25
4095	Mgmt VLAN	ena	18

PVLAN	Protocol	FrameType	EtherType	Priority	Status	Ports
1	1	Ether2	0080	0	ena	4

PVLAN	PVLAN-Tagged Ports
none	none

Private-VLAN	Type	Mapped-To	Status	Ports
20	primary	empty	ena	empty

表示情報には、すべての構成済み VLAN、アクティブリンク状態にあるすべてのメンバポートがあります。

VLAN 情報には以下のものがあります。

- VLAN 番号
- VLAN 名
- ステータス
- VLAN のポートメンバ

Layer 3 information

コマンド: /info/l3

[Layer 3 Menu]	
route	- IP Routing Information Menu
arp	- ARP Information Menu
ospf	- OSPF Routing Information Menu
rip	- RIP Routing Information Menu
route6	- IP6 Routing Information Menu
nbrcache	- IP6 Neighbor Cache Information Menu
if	- Show Interface information
ip	- Show IP information
igmp	- Show IGMP Snooping Multicast Group information
vrrp	- Show Virtual Router Redundancy Protocol information
sm	- Server Mobility Information Menu
dump	- Dump all layer 3 information

次の表に Layer 3 メニューの項目を示します。

表29 Layer 3 メニュー項目

項目	説明
route	IP ルーティング情報メニューを表示します。このメニューのオプションを使用して、それぞれ構成または学習したルートに対する以下の情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none">ルートの宛先 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスルートのタイプルートの TagRIP タグ付きルートのメトリック、宛先までのホップ数（1～15 ホップ、無限ホップの場合 16）ルートが使用する IP インタフェース
arp	Address Resolution Protocol (ARP) Information メニューを表示します。
ospf	OSPF Routing Information メニューを表示します。
rip	Routing Information Protocol メニューを表示します。
route6	IPv6 Routing Information メニューを表示します。
nbrcache	IPv6 Neighbor Discovery cache Information メニューを表示します。
if	インタフェース情報を表示します。
ip	以下の IP 情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none">IP インタフェース情報：インタフェース番号、IP アドレス、サブネットマスク、VLAN 番号、ステータスデフォルトゲートウェイ情報：メトリック、ゲートウェイ番号、IP アドレス、ヘルスステータスIP フォワーディング情報：Enable、Inet、Imaskポートステータス
igmp	IGMP メニューを表示します。
vrrp	VRRP Information メニューを表示します。
sm	Server Mobility Information メニューを表示します。
dump	Layer 3 メニューから利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします（設定に応じて 10K またはそれ以上）。

Route information

コマンド： /info/l3/route

[IP Routing Menu]	
find	- Show a single route by destination IP address
gw	- Show routes to a single gateway
type	- Show routes of a single type
tag	- Show routes of a single tag
if	- Show routes on a single interface
dump	- Show all routes

以下のコマンドを使用して、スイッチが保持している現在の IP ルートを表示することができます。

表30 Route メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスのルートを表示します。 例：100.10.1.1
gw <IP address>	指定したゲートウェイまでのルートを表示します。 例：100.10.1.2
type indirect direct local broadcast martian multicast	指定したタイプのルートを表示します。
tag fixed static addr rip ospf broadcast martian multicast	指定したタグのルートを表示します。
if <1-256>	指定したインタフェースのルートを表示します。
dump	スイッチ内に構成された全ルートを表示します。

Show all Route information

コマンド: /info/l3/route/dump

Status code: * - best						
Destination	Mask	Gateway	Type	Tag	Metr	If
* 11.0.0.0	255.0.0.0	11.0.0.1	direct	fixed		211
* 11.0.0.1	255.255.255.255	11.0.0.1	local	addr		211
* 11.255.255.255	255.255.255.255	11.255.255.255	broadcast	broadcast		211
* 12.0.0.0	255.0.0.0	12.0.0.1	direct	fixed		12
* 12.0.0.1	255.255.255.255	12.0.0.1	local	addr		12
* 12.255.255.255	255.255.255.255	12.255.255.255	broadcast	broadcast		12
* 13.0.0.0	255.0.0.0	11.0.0.2	indirect	ospf	2	211
* 47.0.0.0	255.0.0.0	47.133.88.1	indirect	static		24
* 47.133.88.0	255.255.255.0	47.133.88.46	direct	fixed		24
* 172.30.52.223	255.255.255.255	172.30.52.223	broadcast	broadcast	2	
* 224.0.0.0	224.0.0.0	0.0.0.0	martian	martian		
* 224.0.0.5	255.255.255.255	0.0.0.0	multicast	addr		

次の表に **Type** パラメータを示します。

表31 IP Routing Type information

項目	説明
indirect	Gateway で示されるアドレスのルータ経由で転送されることを示します。
direct	スイッチに接続された宛先にパケットが配信されることを示します。
local	スイッチの IP インタフェースへのルートであることを示します。
broadcast	ブロードキャストルートであることを示します。
martian	フィルタリングで除去される宛先に含まれていることを示します。この宛先へのパケットは廃棄されます。
multicast	マルチキャストルートであることを示します。

次の表に **Tag** パラメータを示します。

表32 IP Routing Tag information

項目	説明
fixed	スイッチに直接接続されている宛先に属していることを示します。
static	スイッチに設定されたスタティックルートであることを示します。
addr	スイッチの IP インタフェースの 1 つに属していることを示します。
rip	RIP で学習したアドレスであることを示します。
ospf	OSPF で学習したアドレスであることを示します。
broadcast	ブロードキャストアドレスであることを示します。
multicast	マルチキャストアドレスであることを示します。
martian	フィルタリングされるグループに属していることを示します。

ARP information

コマンド: /info/l3/arp

```
[Address Resolution Protocol Menu]
find      - Show a single ARP entry by IP address
port      - Show ARP entries on a single port
vlan      - Show ARP entries on a single VLAN
addr      - Show ARP entries for switch's interfaces
dump      - Show all ARP entries
```

アドレス解決プロトコル (ARP) 情報には、各エントリの IP アドレスと MAC アドレス、アドレスのステータスフラグ/VLAN/ポート、ポート参照情報などがあります。

次の表に、Address Resolution Protocol メニューの項目を示します。

表33 Address Resolution Protocol メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスの ARP エントリを表示します。例: 192.4.17.101
port <port number>	指定したポートの ARP エントリを表示します。
vlan <1-4095>	指定した VLAN の ARP エントリを表示します。
addr	ARP アドレスリストを表示します。IP アドレス、IP マスク、MAC アドレス、VLAN フラグです。
dump	以下の全 ARP エントリを表示します。 <ul style="list-style-type: none">各エントリの IP アドレスと MAC アドレスアドレスステータスフラグアドレスが属する VLAN とポート アドレスを参照したポート (表示された IP アドレスにトラフィックを送ったポートがなければ空白)

Show all ARP entry information

コマンド: /info/l3/arp/dump

IP address	Flags	MAC address	VLAN	Port
-----	----	-----	----	----
192.168.2.4		00:50:8b:b2:32:cb	1	18
192.168.2.19		00:0e:7f:25:89:b5	1	17
192.168.2.61	P	00:0f:6a:ed:46:00	1	

Flags フィールドはエントリに関する追加情報を示すフィールドです。フラグが何もなければ、そのエントリは正常です。

表34 ARP ダンプの Flags パラメータ

フラグ	説明
P	スイッチ IP インタフェース用に生成した永続エントリ
R	間接ルートエントリ
U	未解決 ARP エントリ。MAC アドレスは学習されていません。

ARP address list information

コマンド: /info/l3/arp/addr

IP address	IP mask	MAC address	VLAN	Flags
-----	-----	-----	----	----
205.178.18.66	255.255.255.255	00:70:cf:03:20:04		P
205.178.50.1	255.255.255.255	00:70:cf:03:20:06	1	
205.178.18.64	255.255.255.255	00:70:cf:03:20:05	1	

この画面では ARP キャッシュのすべてのエントリを表示します。

OSPF information

コマンド： /info/l3/ospf

```
[OSPF Information Menu]
general - Show general information
aindex - Show area(s) information
if      - Show interface(s) information
virtual - Show details of virtual links
nbr     - Show neighbor(s) information
dbase   - Database Menu
sumaddr - Show summary address list
nsumadd - Show NSSA summary address list
routes  - Show OSPF routes
dump    - Show OSPF information
```

次の表に、OSPF メニューの項目を示します。

表35 OSPF メニュー項目

項目	説明
general	OSPF 一般情報を表示します。
aindex <0-2>	指定したエリアインデックスのエリア情報を表示します。パラメータを指定しないと、すべてのエリアの情報を表示します。
if <1-254>	指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。パラメータを指定しないと、すべてのインタフェースの情報を表示します。
virtual	すべての設定済み仮想リンクに関する情報を表示します。
nbr <nbr router-id (A.B.C.D)>	指定したルータ ID を持つネイバのステータスを表示します。ルータ ID を指定しないと、すべての現ネイバに関する情報を表示します。
dbase	OSPF Database Menu を表示します。
sumaddr<0-2>	非 NSSA エリアに属するサマリレンジのリストを表示します。
nsumadd<0-2>	NSSA エリアに属するサマリレンジのリストを表示します。
routes	OSPF ルーティングテーブルを表示します。
dump	全 OSPF 情報を表示します。

OSPF general information

コマンド： /info/l3/ospf/general

```
OSPF Version 2
Router ID: 10.10.10.1
Started at 1663 and the process uptime is 4626
Area Border Router: yes, AS Boundary Router: no
LS types supported are 6
External LSA count 0
External LSA checksum sum 0x0
Number of interfaces in this router is 2
Number of virtual links in this router is 1
16 new lsa received and 34 lsa originated from this router
Total number of entries in the LSDB 10
Database checksum sum 0x0
Total neighbors are 1, of which
                                2 are >=INIT state,
                                2 are >=EXCH state,
                                2 are =FULL state
Number of areas is 2, of which 3-transit 0-nssa
  Area Id : 0.0.0.0
  Authentication : none
  Import ASEextern : yes
  Number of times SPF ran : 8
  Area Border Router count : 2
  AS Boundary Router count : 0
  LSA count : 5
  LSA Checksum sum : 0x2237B
```

OSPF interface information

コマンド: /info/l3/ospf/if <1-254>

```
Ip Address 10.10.12.1, Area 0.0.0.1, Admin Status UP
Router ID 10.10.10.1, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 10.10.10.1, Ip Address 10.10.12.1
Backup Designated Router (ID) 10.10.14.1, Ip Address 10.10.12.2
Timer intervals, Hello 10, Dead 40, Wait 1663, Retransmit 5,
Transit delay 1
Neighbor count is 1 If Events 4, Authentication type none
```

OSPF Database information

コマンド: /info/l3/ospf/dbase

```
[OSPF Database Menu]
advrtr    - LS Database info for an Advertising Router
asbrsum   - ASBR Summary LS Database info
dbsumm    - LS Database summary
ext       - External LS Database info
nw        - Network LS Database info
nssa      - NSSA External LS Database info
rtr       - Router LS Database info
self      - Self Originated LS Database info
summ      - Network-Summary LS Database info
all       - All
```

次の表に、OSPF Database information メニューの項目を示します。

表36 OSPF Database information メニュー項目

項目	説明
advrtr <router-id (A.B.C.D)>	パラメータとして、通知を行うルータを指定します。指定したルータ ID (たとえば 20.1.1.1) の、LSDB 内の全 Link State Advertisement (LSA) を表示します。
asbrsum <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D)> <self>	ASBR の集約 LSA を表示します。次のようにコマンドを使用します。 <ol style="list-style-type: none"> asbrsum adv-rtr 20.1.1.1 を実行すると、20.1.1.1 の advertising router の集約 LSA を表示します。 asbrsum link state_id 10.1.1.1 を実行すると、link state ID が 10.1.1.1 の集約 LSA を表示します。 asbrsum self を実行すると、本スイッチが通知する ASBR 集約 LSA を表示します。 オプション指定なしでコマンドを実行すると、すべての ASBR 集約 LSA を表示します。
dbsumm	LSDB について、表形式で次の情報を表示します。 <ol style="list-style-type: none"> 各エリアの各タイプの LSA の数 各エリアの LSA の総数 全エリアで統合した、各 LSA タイプの LSA の総数 全エリアで統合した、全 LSA タイプの LSA の総数 パラメータ指定は不要です。
ext <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D)> <self>	AS-external (type 5) の LSA を表示します。asbrsum コメントと使用方法は同じです。
nw <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D)> <self>	network (type 2) の LSA を表示します。asbrsum コメントと使用方法は同じです。
nssa <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D)> <self>	NSSA (type 7) の LSA を表示します。asbrsum コメントと使用方法は同じです。

表36 OSPF Database information メニュー項目

項目	説明
rtr <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D)> <self>	route (type 1) の LSA を表示します。 asbrsum コメントと使用方法は同じです。
self	本スイッチで通知する全 LSA を表示します。
summ <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D)> <self>	network summary (type 3) の LSA を表示します。 asbrsum コメントと使用方法は同じです。
all	すべての LSA を表示します。

OSPF route codes information

コマンド: /info/l3/ospf/routes

```
Codes: IA - OSPF inter area,
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
IA 10.10.0.0/16 via 200.1.1.2
IA 40.1.1.0/28 via 20.1.1.2
IA 80.1.1.0/24 via 200.1.1.2
IA 100.1.1.0/24 via 20.1.1.2
IA 140.1.1.0/27 via 20.1.1.2
IA 150.1.1.0/28 via 200.1.1.2
E2 172.18.1.1/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.2/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.3/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.4/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.5/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.6/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.7/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.8/32 via 30.1.1.2
```

Routing Information Protocol information

コマンド: /info/l3/rip

```
[RIP Information Menu]
  routes    - Show RIP routes
  dump      - Show RIP user's configuration
```

次の表に、Routing Information Protocol (RIP) information メニューの項目を示します。

表37 RIP information メニュー項目

項目	説明
routes	RIP ルートに関する情報を表示します。
dump <interface number>	RIP ユーザの設定を表示します。全てのインタフェースを指定する場合は、0を入力します。

RIP Routes information

コマンド: /info/l3/rip/routes

```
>> IP Routing# /info/l3/rip/routes

3.0.0.0/8 via 30.1.1.11 metric 4
4.0.0.0/16 via 30.1.1.11 metric 16
10.0.0.0/8 via 30.1.1.2 metric 3
20.0.0.0/8 via 30.1.1.2 metric 2
```

この表には、メトリック = 16 により不要データ収集を行っているルートを含め、RIP で学習したダイナミックルートがすべて含まれています。直接接続ルートやローカル設定したスタティックルートは含みません。

RIP user configuration

コマンド: /info/l3/rip/dump <interface number>

```
RIP USER CONFIGURATION :
RIP on updat 30
RIP Interface 2 : 102.1.1.1, enabled
version 2, listen enabled, supply enabled, default none
poison disabled, trigg enabled, mcast enabled, metric 1
auth none, key none
RIP Interface 3 : 103.1.1.1, enabled
version 2, listen enabled, supply enabled, default none
poison disabled, trigg enabled, mcast enabled, metric 1
```

IPv6 Routing Information Menu

コマンド: /info/l3/route6

```
[IPv6 Routing Menu]
summ      - Show routes summary
dump      - Show all routes
```

表38 IPv6 Routing Information メニュー項目

項目	説明
summ	非アクティブなルートを含む IPv6 ルートに関する情報の要約を表示します。
dump	全ての IPv6 ルート情報を表示します。より多くの情報を表示します。

IPv6 Routing Table Information

コマンド: /info/l3/route6/dump

```
IPv6 Routing Table - 3 entries
Codes : C - Connected, S - Static

S   ::/0 [1/20]
    via 2001:2:3:4::1, Interface 2
C   2001:2:3:4::/64 [1/1]
    via ::, Interface 2
C   fe80::20f:6aff:feec:f701/128 [1/1]
    via ::, Interface 2
```

注: 括弧の中の最初の数字は測定基準を表し、2番目の数字はルートの優先権を表します。

IPv6 Neighbor Discovery Cache Information Menu

コマンド: /info/l3/nbrcache

```
[IPv6 Neighbor Discovery Protocol Menu]
find      - Show a single NBR Cache entry by IP address
port      - Show NBR Cache entries on a single port
vlan      - Show NBR Cache entries on a single VLAN
dump      - Show all NBR Cache entries
```

表39 IPv6 Neighbor Discovery Cache information メニュー項目

項目	説明
find <IPv6 address>	IP アドレスによる単一の NBR キャッシュエントリを表示します。
port <port number>	単一ポートの NBR キャッシュエントリを表示します。
vlan <VLAN number>	単一 VLAN の NBR キャッシュエントリを表示します。
dump	全ての NBR キャッシュエントリを表示します。

IPv6 Neighbor Discovery Cache Information

コマンド: /info/l3/nbrcache/dump

IPv6 Address	Age	Link-layer Addr	State	IF	VLAN	Port
2001:2:3:4::1	10	00:50:bf:b7:76:b0	Reachable	2	1	21
fe80::250:bfff:feb7:76b0	0	00:50:bf:b7:76:b0	Stale	2	1	22

Interface Information

コマンド: /info/l3/if

```
Interface information:
 1: IP4 172.31.35.5      255.255.0.0   172.31.255.255,      vlan 1, up
 2: IP6 2002:0:0:0:0:0:5/64      , vlan 1, up
    fe80::213:aff:fe4f:7c01
 3: IP6 3003:0:0:0:0:0:5/64      , vlan 2, up
    fe80::213:aff:fe4f:7c02
255: IP6 10:90:90:0:0:0:97/64      , vlan 4095, DOWN
256: IP4 10.90.90.97      255.255.255.0   10.90.90.255,      vlan 4095, up
```

それぞれのインタフェースに対して、以下の情報を表示します。

- IPv4 インタフェースアドレスとサブネットマスク
- IPv6 アドレスとプレフィックス
- VLAN 割り当て
- 状態(up, down, disabled)

IP information

コマンド: /info/l3/ip

```
Interface information:
 1: 47.80.23.243      255.255.254.0   47.80.23.255,      vlan 1, up

Default gateway information: metric strict
 1: 192.168.9.1,      vlan any,   active
 2: 192.168.12.235,   vlan any,   active

Current BOOTP relay settings: OFF
 0.0.0.0, 0.0.0.0

Current IP forwarding settings: OFF, dirbr disabled

Current network filter settings:
 none

Current route map settings:
```

以下のインタフェース情報、デフォルトゲートウェイ情報が表示されます。

- インタフェース番号
- IP アドレス
- IP マスク
- IP ブロードキャストアドレス
- ステータス
- BOOTP リレー設定
- ネットワークフィルタ設定
- ルートマップ設定

IGMP Multicast Group Information

コマンド: /info/l3/igmp

[IGMP Multicast Menu]	
mrouter	- Show IGMP Snooping Multicast Router Port information
find	- Show a single group by IP group address
vlan	- Show groups on a single vlan
port	- Show groups on a single port
trunk	- Show groups on a single trunk
detail	- Show detail of a single group by IP group address
dump	- Show all groups

次の表に、スイッチが学習した IGMP グループに関する情報の表示に使用するコマンドを示します。

表40 IGMP Multicast Group メニュー項目

項目	説明
mrouter	Multicast Router メニューを表示します。
find <IP address>	指定した IP アドレスの IGMP マルチキャストグループを表示します。
vlan <1-4094>	指定した VLAN の全 IGMP マルチキャストグループを表示します。
port <port number>	指定したポートの全 IGMP マルチキャストグループを表示します。
trunk <1-40>	指定したトランクグループの全 IGMP マルチキャストグループを表示します。
detail <IP address>	指定した IP アドレスの IGMP マルチキャストグループの詳細を表示します。
dump	全マルチキャストグループに関する情報を表示します。

IGMP Multicast Router Port Information

コマンド: /info/l3/igmp/mrouter

[IGMP Multicast Router Menu]	
vlan	- Show all multicast router ports on a single vlan
dump	- Show all multicast router ports

次の表に、IGMP スヌーピングにより学習したマルチキャストルータに関する情報の表示に用いる項目を示します。

表41 IGMP Multicast Router Menu 項目

項目	説明
vlan <vlan number>	指定した VLAN の全マルチキャストグループに関する情報を表示します。
dump	スイッチが学習した全マルチキャストグループの情報を表示します。

IGMP Multicast Router Dump Information

コマンド: /info/l3/igmp/mrouter/dump

SrcIP	VLAN	Port	Version	Expires	MRT	QRV	QQIC
10.1.1.1	2	21	V3	4:09	128	2	125
10.1.1.5	2	23	V2	4:09	125	-	-
10.10.10.43	9	24	V2	static	unknown	-	-

IGMP マルチキャストルータの情報は以下の情報を含んでいます。

- ソース IP アドレス
- マルチキャストルータが繋がっている VLAN 及びポート
- IGMP のバージョン
- マルチキャストルータの期限

- 最大応答待ち時間
- Robustness Variable 値
- クエリ間隔

IGMP Group Information

コマンド: /info/13/igmp/dump

Note: Local groups (224.0.0.x) are not snooped/relayed and will not appear.							
Source	Group	VLAN	Port	Version	Mode	Expires	Fwd
10.1.1.1	232.1.1.1	2	24	V3	INC	4:16	Yes
10.1.1.5	232.1.1.1	2	24	V3	INC	4:16	Yes
*	232.1.1.1	2	24	V3	INC	-	No
10.10.10.43	235.0.0.1	9	21	V3	INC	2:26	Yes
*	236.0.0.1	9	21	V3	EXC	-	Yes

IGMP グループ情報は以下の情報を含んでいます。

- IGMP ソースアドレス
- IGMP グループアドレス
- VLAN、ポート
- IGMP のバージョン
- IGMPv3 フィルターモード
- 期限
- IGMP マルチキャストフォワーディング状態

VRRP Information

スイッチが **Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)** をサポートしていると、LAN 内のルータ間で冗長性が得られます。これを実現するには、VRRP 可能なルーティングデバイスの各々に同じ仮想ルータ IP アドレス、ID 番号を設定します。次に、種々のプライオリティ基準に基づいて、仮想ルータの 1 台がマスターに選ばれ、共用仮想ルータ IP アドレスの制御を受け継ぎます。マスターが故障すると、バックアップ仮想ルータの 1 台がルーティング権限を受け継ぎ、仮想ルータ IP アドレスを制御します。

コマンド： `/info/vrrp`

```
VRRP information:
1: vrid 2, 205.178.18.210, if 1, renter, prio 100, master, server
2: vrid 1, 205.178.18.202, if 1, renter, prio 100, backup
3: vrid 3, 205.178.18.204, if 1, renter, prio 100, master, proxy
```

仮想ルータを設定している場合、このコマンドを使用して、各仮想ルータのステータスを確認できます。VRRP 情報には以下の情報があります。

- 仮想ルータ番号
- 仮想ルータ ID および IP アドレス
- インタフェース番号
- オーナシップステータス
 - **owner** : 望ましいマスター仮想ルータ。仮想ルータの IP アドレスと IP インタフェースがオーナーと同じとき、その仮想ルータがオーナーになります。
 - **renter** : 本装置が所有していない仮想ルータ
- **prio** (プライオリティ) 値 : 選択プロセス時、プライオリティが最高の仮想ルータがマスターになります。
- アクティビティステータス
 - **master** : 選択されたマスター仮想ルータ
 - **backup** : 仮想ルータがバックアップモードであることを示します。
 - **init** : 仮想ルータが起動イベントを待ち合わせていることを示します。起動イベントを受け取ると、プライオリティが **255** (IP アドレスオーナー) のときマスター、そうでなければバックアップに遷移します。
- **server** : **server** 状態は仮想ルータを示します。
- **proxy** : **proxy** 状態は仮想プロキシルータを示します。仮想ルータはプロキシ IP アドレスと同じ IP アドレスを共用します。仮想プロキシルータを使用すると、冗長スイッチが同じ IP アドレスを共用でき、設定しなければならない固有 IP アドレスの数が最小限に抑えられます。

ServerMobility™ Port Information

コマンド: /info/l3/sm/port

```
-----  
Server Mobility Port 2 Information:  
  
client-id = 01:00:22:00:7b:82:42  
agent.circuit-id = 00:22:00:7b:82:42  
agent.remote-id =  
Server Mobility : enabled  
    Filtering : enabled  
Failover : no backup port
```

この表示はサーバモビリティが設定されたポートの以下の情報を含んでいます。

- エージェントサーキット ID : DHCP オプション 82 のエージェントサーキット ID の 16 進値
- エージェントリモート ID : DHCP オプション 82 のエージェントリモート ID の 16 進値
- サーバモビリティの状態(enabled or disabled)
- サーバモビリティフィルタリングの状態
- バックアップポート

QoS information

コマンド: /info/qos

```
[QoS Menu]
8021p      - Show QoS 802.1p information
```

次の表に Quality of Service (QoS) Information Menu の項目を示します。

表42 QoS Menu 項目

項目	説明
8021p	QoS 802.1p の情報を表示します。

802.1p Information

コマンド: /info/qos/8021p

Current priority to COS queue information:

Priority	COSq	Weight
----------	------	--------

0	0	1
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	1	2
5	1	2
6	1	2
7	1	2

Current port priority information:

Port	Priority	COSq	Weight
------	----------	------	--------

1	0	0	1
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	0	1

...

次の表に IEEE 802.1p priority to COS queue information について示します。

表43 802.1p Priority to COS Queue information 項目

項目	説明
Priority	802.1p プライオリティレベルを示します。
Cosq	Class of Service (COS) queue を示します。
Weight	COS queue のスケジューリングウェイトを示します。

次の表に IEEE 802.1p port priority information について示します。

表44 802.1p Port Priority information 項目

項目	説明
Port	ポート番号を示します。
Priority	802.1p プライオリティレベルを示します。
Cosq	Class of Service (COS) queue を示します。
Weight	スケジューリングウェイトを示します。

ACL Information Menu

コマンド: /info/acl

```
[ACL Information Menu]
acl-list - Show ACL list
acl-grp - Show ACL group
```

表45 ACL Information 項目

項目	説明
acl-list	ACL リスト情報を表示します。
Acl-grp	ACL グループ情報を表示します。

Access Control List Information

コマンド: /info/acl/acl-list

```
Current ACL List information:
-----
Filter 4 profile:
Meter
- Set to disabled
- Set committed rate : 64
- Set max burst size : 32
Re-Mark
- Set use of TOS precedence to disabled
Egress Port : 24
Actions : Permit

Filter 100 profile:
Ethernet
- SMAC : 00:21:00:00:00:00/ff:ff:ff:ff:ff:ff
Meter
- Set to disabled
- Set committed rate : 64
- Set max burst size : 32
Re-Mark
- Set use of TOS precedence to disabled
Actions :

No ACL groups configured.
```

表46 ACL リストパラメータ項目

項目	説明
Filter x profile	ACL 数を表示します。
Meter	ACL メーターのパラメータを表示します。
Re-Mark	ACL リマークのパラメータを表示します。
Egress Port	ACL に設定された退出ポートを表示します。
Actions	ACL の設定動作を表示します。

RMON Information Menu

コマンド: /info/rmon

```
[RMON Information Menu]
hist      - Show RMON History group information
alarm     - Show RMON Alarm group information
event     - Show RMON Event group information
dump      - Show all RMON information
```

次の表に RMON Information Menu の項目を示します。

表47 RMON Information Menu 項目

項目	説明
hist	RMON History group configuration メニューを表示します。
alarm	RMON Alarm group configuration メニューを表示します。
event	RMON Event group configuration メニューを表示します。
dump	すべての RMON Information メニュー項目を表示します。

RMON history information

コマンド: /info/rmon/hist

```
RMON History group configuration:

Index          IFOID                      Interval  Rbnum  Gbnum
-----
1              1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24             30      5      5
2              1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24             30      5      5
3              1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.18             30      5      5
4              1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.19             30      5      5
5              1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24            1800      5      5
```

次の表に RMON History group configuration メニューの項目を示します。

表48 RMON History group configuration メニュー項目

項目	説明
Index	各 history を示すインデックス番号です。
IFOID	MIB OID を表示します。
Interval	各バケットのサンプリングする時間間隔を表示します。
Rbnum	要求バケット数を表示します。データを保存するデータスロットの数です。
Gbnum	サンプリングデータを保持する許容バケット数を表示します。

RMON alarm information

コマンド: /info/rmon/alarm

RMON Alarm group configuration:							
Index	Interval	Type	rLimit	fLimit	rEvtIdx	fEvtIdx	last value
1	30	abs	10	0	1	0	0
2	900	abs	0	10	0	2	0
3	300	abs	10	20	0	0	0
4	1800	abs	10	0	1	0	0
5	1800	abs	10	0	1	0	0
8	1800	abs	10	0	1	0	56344540
10	1800	abs	10	0	1	0	0
11	1800	abs	10	0	1	0	0
15	1800	abs	10	0	1	0	0
18	1800	abs	10	0	1	0	0
100	1800	abs	10	0	1	0	0

Index	OID
1	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.257
2	1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.258
3	1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.259
4	1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.260
5	1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.261
8	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.280
10	1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.262
11	1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.263
15	1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.266
18	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.279
100	1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.264

次の表に、RMON Alarm group configuration メニューの項目を示します。

表49 RMON Alarm group configuration メニュー項目

項目	説明
Index	各アラームインスタンスを識別するインデックス番号を表示します。
Interval	データをサンプリングして、立上り、立下りしきい値と比較する時間間隔を表示します。
Type	選択した変数をサンプリングし、しきい値と比較する方法を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> abs: 絶対値。選択した変数の値を、サンプリング間隔の最後にしきい値と直接比較します。 delta: デルタ値。選択した変数の最終サンプル値を現在の値から引き、その差をしきい値と比較します。
rLimit	サンプリングした統計データの立上りしきい値を表示します。
fLimit	サンプリングした統計データの立下りしきい値を表示します。
rEvtIdx	立上りしきい値を交差したときにトリガする立上りアラームイベントインデックスを表示します。
fEvtIdx	立下りしきい値を交差したときにトリガする立下りアラームイベントインデックスを表示します。
Last value	最後にサンプリングした値を表示します。
OID	各アラームインデックスの MIB OID を表示します。

RMON event information

コマンド: /info/rmon/event

RMON Event group configuration:			
Index	Type	Last Sent	Description
1	both	0D: 0H: 1M:20S	Event_1
2	none	0D: 0H: 0M: 0S	Event_2
3	log	0D: 0H: 0M: 0S	Event_3
4	trap	0D: 0H: 0M: 0S	Event_4
5	both	0D: 0H: 0M: 0S	Log and trap event for Link Down
10	both	0D: 0H: 0M: 0S	Log and trap event for Link Up
11	both	0D: 0H: 0M: 0S	Send log and trap for icmpInMsg
15	both	0D: 0H: 0M: 0S	Send log and trap for icmpInEchos
100	both	0D: 0H: 0M: 0S	Event_100

次の表に RMON Event group configuration メニューの項目を示します。

表50 RMON Event group configuration メニュー項目

項目	説明
Index	各イベントインスタンスを識別するインデックス番号を表示します。
Type	本イベントに用意されている通報のタイプを表示します。None、log、trap、both のいずれかです。
Last Sent	スイッチがリポートしてから最後のイベントが発生した時までの経過時間を表示します。スイッチがリポートするとクリアされます。
Description	イベントの説明を表示します。

Link status information

コマンド: /info/link

Port	Speed	Duplex	Flow Ctrl		Link
			--TX--	--RX--	
1	1000	full	yes	yes	disabled
2	1000	full	yes	yes	up
3	1000	full	yes	yes	disabled
4	1000	full	yes	yes	disabled
5	1000	full	yes	yes	disabled
6	1000	full	yes	yes	disabled
7	1000	full	yes	yes	disabled
8	1000	full	yes	yes	disabled
9	1000	full	yes	yes	disabled
10	1000	full	yes	yes	disabled
11	1000	full	yes	yes	disabled
12	1000	full	yes	yes	disabled
13	1000	full	yes	yes	disabled
14	1000	full	yes	yes	disabled
15	1000	full	yes	yes	disabled
16	1000	full	yes	yes	disabled
17	10000	full	yes	yes	disabled
18	100	full	yes	yes	up
19	10000	full	yes	yes	down
20	10000	full	yes	yes	down
21	10000	full	yes	yes	down
22	any	any	yes	yes	down
23	any	any	yes	yes	down
24	any	any	yes	yes	down
25	any	any	yes	yes	down

スイッチの各ポートについて、以下のリンクステータス情報を表示します。

- ポート番号
- ポート速度
- 全二重／半二重モード (half、full、any)
- 送受信フロー制御 (no、yes、any)
- リンクステータス (up、down、disabled)

Port information

コマンド: /info/port

Port	Tag	RMON	Lrn	Fld	PVID	NAME	VLAN (s)
1	n	d	e	e	1*	Downlink1	1
2	n	d	e	e	1*	Downlink2	1
3	n	d	e	e	1*	Downlink3	1
4	n	d	e	e	1*	Downlink4	1
5	n	d	e	e	1*	Downlink5	1
6	n	d	e	e	1*	Downlink6	1
7	n	d	e	e	1*	Downlink7	1
8	n	d	e	e	1*	Downlink8	1
9	n	d	e	e	1*	Downlink9	1
10	n	d	e	e	1*	Downlink10	1
11	n	d	e	e	1*	Downlink11	1
12	n	d	e	e	1*	Downlink12	1
13	n	d	e	e	1*	Downlink13	1
14	n	d	e	e	1*	Downlink14	1
15	n	d	e	e	1*	Downlink15	1
16	n	d	e	e	1*	Downlink16	1
17	n	d	e	e	1*	Xconnect1	1
18	n	d	e	e	4095	Mgmt	4095
19	n	d	e	e	1*	Uplink1	1
20	n	d	e	e	1*	Uplink2	1
21	n	d	e	e	1*	Uplink3	1
22	n	d	e	e	1*	Uplink4	1
23	n	d	e	e	1*	Uplink5	1
24	n	d	e	e	1*	Uplink6	1
25	n	d	e	e	1*	Uplink7	1

* = PVID is tagged.

ポート情報には以下のものがあります。

- ポート番号
- ポートで VLAN タグの使用有無 (y または n)
- RMON の有効無効 (e または d)
- FDB ラーニングの有効無効(Lrn)
- ポートフラッドブロッキングの有効無効(Fld)
- ポート VLAN ID (PVID)
- ポート名
- VLAN メンバ

Port Transceiver Status

コマンド: /info/transcvr

Port	Device	TX-Ena	RX-Sig	TX-Flt	Vendor	Serial
20 -	XFP1 SR XFP	Enabled	Down	----	Blade Network	MYBG7BT87X
21 -	XFP2 SR XFP	Enabled	Down	----	Blade Network	MYBG7BT8BK

外部アップリンクポートのトランシーバモジュールの状態を表示します。

Server Link Failure Detection information

コマンド: /info/sfd

```
LtM status: Down
Member      STG      STG State      Link Status
-----
port 2      1        DISABLED *      disabled
port 4      1        DISABLED *      disabled

* = STP turned off for this port.

LtE status: Auto Enabled
Member      Link Status
-----
port 17     up
port 18     up
```

SFD (Server Link Failure Detection) 情報には以下のものがあります。

- SFD ステータス (enabled または disabled)
- LtM ステータスとメンバポート
- LtM ポートのスパニングツリーステータス
- LtE ステータスとメンバポート

Information dump

コマンド: /info/dump

dump コマンドを使用すると、**Information Menu** から利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします (設定に応じて **10K** またはそれ以上)。

ダンプデータをファイルにキャプチャする場合は、通信ソフトをセットしてください。

Statistics Menu

はじめに

ユーザ／オペレータ／アドミニストレータコマンドモードでのスイッチ性能に関する統計データを確認できます。本章では、CLI によりスイッチ統計データを表示する方法について説明します。

メニュー内容

コマンド: /stats

```
[Statistics Menu]
port      - Port Stats Menu
clrports  - Clear stats for all ports
l2        - Layer 2 Stats Menu
l3        - Layer 3 Stats Menu
mp        - MP-specific Stats Menu
acl       - ACL Stats Menu
snmp      - Show SNMP stats
ntp       - Show NTP stats
ufd       - Show Uplink Failure Detection stats
sfd       - Show Server Link Failure Detection stats
clrmp     - Clear all MP related stats
clrports  - Clear stats for all ports
dump      - Dump all stats
```

次の表に **Statistics** メニューの項目を示します。

表51 Statistics メニュー項目

項目	説明
port <port number>	指定したポートの Port Statistics メニューを表示します。ポート間ベースでトラフィック統計データを表示するコマンドです。トラフィック統計データは MIB オブジェクトにあります。
clrports	全ポートの統計データをクリアします。
l2	Layer 2 Statistics Menu を表示します。
l3	Layer 3 Statistics Menu を表示します。
mp	Management Processor Statistics Menu を表示します。
acl	Access Control List (ACL) Statistics Menu を表示します。
snmp	SNMP 統計データを表示します。
ntp <clear>	NTP 統計データを表示します。 clear オプションをつけて実行すると、NTP 統計データをクリアします。
ufd <clear>	UFD 統計データを表示します。 clear オプションをつけて実行すると UFD 統計データをクリアします。
sfd <clear>	SFD 統計データを表示します。 clear オプションをつけて実行すると SFD 統計データをクリアします。
clrmp	すべての Management Processor Statistics をクリアします。
clrports	すべてのポートの統計カウンタをクリアします。
dump	すべてのスイッチ統計データをダンプします。

Port Statistics Menu

コマンド: /stats/port <port number>

```
[Port Statistics Menu]
 8021x    - Show 802.1x stats
 brg      - Show bridging ("dot1") stats
 ether    - Show Ethernet ("dot3") stats
 if       - Show interface ("if") stats
 ip       - Show Internet Protocol ("IP") stats
 link     - Show link stats
 rmon     - Show RMON stats
 dump     - Show all port stats
 clear    - Clear all port stats
```

ポート毎にトラフィック統計データを表示するためのメニューです。トラフィック統計データは、SNMP MIB を含みます。

次の表に Port Statistics Menu の項目を示します。

表52 Port Statistics Menu 項目

項目	説明
8021x	ポートの IEEE 802.1x 統計データを表示します。
brg	ポートのブリッジング ("dot1") 統計データを表示します。
ether	ポートのイーサネット ("dot3") 統計データを表示します。
if	ポートのインタフェース統計データを表示します。
ip	ポートのインターネットプロトコル統計データを表示します。
link	ポートのリンク統計データを表示します。
rmon	ポートの RMON 統計データを表示します。
dump	選択したポートの統計データをダンプします。
clear	ポートの統計データをすべてクリアします。

802.1x Authenticator Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/8021x

```
Authenticator Statistics:
 eapolFramesRx          = 0
 eapolFramesTx          = 0
 eapolStartFramesRx     = 0
 eapolLogoffFramesRx    = 0
 eapolRespIdFramesRx    = 0
 eapolRespFramesRx      = 0
 eapolReqIdFramesTx     = 0
 eapolReqFramesTx       = 0
 invalidEapolFramesRx   = 0
 eapLengthErrorFramesRx = 0
 lastEapolFrameVersion  = 0
 lastEapolFrameSource   = 00:00:00:00:00:00
```

次の表に、選択したポートの 802.1x 統計データ項目を示します。

表53 802.1x 統計データ項目

項目	説明
eapolFramesRx	EAPOL フレームを受信した総数
eapolFramesTx	EAPOL フレームを送信した総数
eapolStartFramesRx	EAPOL Start フレームを受信した総数
eapolLogoffFramesRx	EAPOL Logoff フレームを受信した総数
eapolRespIdFramesRx	EAPOL Response Identify フレームを受信した総数
eapolRespFramesRx	Response フレームを受信した総数
eapolReqIdFramesTx	Request Identify フレームを送信した総数
eapolReqFramesTx	Request フレームを送信した総数
invalidEapolFramesRx	無効な EAPOL フレームを受信した総数

表53 802.1x 統計データ項目

項目	説明
eapLengthErrorFramesRx	EAP length エラーフレームを受信した総数
lastEapolFrameVersion	最後に受信した EAPOL フレームのプロトコルバージョン
lastEapolFrameSource	最後に受信した EAPOL フレームの送信元 MAC アドレス

802.1x Authenticator Diagnostics

コマンド: /stats/port <port number>/8021x

Authenticator Diagnostics:	
authEntersConnecting	= 0
authEapLogoffsWhileConnecting	= 0
authEntersAuthenticating	= 0
authSuccessesWhileAuthenticating	= 0
authTimeoutsWhileAuthenticating	= 0
authFailWhileAuthenticating	= 0
authReauthsWhileAuthenticating	= 0
authEapStartsWhileAuthenticating	= 0
authEapLogoffWhileAuthenticating	= 0
authReauthsWhileAuthenticated	= 0
authEapStartsWhileAuthenticated	= 0
authEapLogoffWhileAuthenticated	= 0
backendResponses	= 0
backendAccessChallenges	= 0
backendOtherRequestsToSupplicant	= 0
backendNonNakResponsesFromSupplicant	= 0
backendAuthSuccesses	= 0
backendAuthFails	= 0

次の表に、選択したポートの 802.1x 統計データ項目を示します。

表54 802.1x 統計データ項目

項目	説明
Authenticator Diagnostics	
authEntersConnecting	他のステートから CONNECTING ステートに遷移した総数
authEapLogoffsWhileConnecting	EAPOL-Logoff メッセージの受信により CONNECTING から DISCONNECTED ステートに遷移した総数
authEntersAuthenticating	サブリカントから EAP 応答/アイデンティティメッセージを受信した結果として、状態マシンが接続中から認証中に遷移した合計回数
authSuccessesWhile Authenticating	サブリカントの認証に成功し、 AUTHENTICATING から AUTHENTICATED ステートに遷移した総数
authTimeoutsWhileAuthenticating	認証でタイムアウトとなり、 AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authFailWhileAuthenticating	認証失敗後、 AUTHENTICATING から HELD ステートに遷移した総数
authReauthsWhileAuthenticating	再認証要求後、 AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authEapStartsWhileAuthenticating	サブリカントより EAPOL-Start メッセージを受信後、 AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authEapLogoffWhileAuthenticating	サブリカントより EAPOL-Logoff メッセージを受信後、 AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authReauthsWhileAuthenticated	再認証要求後、 AUTHENTICATED から CONNECTING ステートに遷移した総数
authEapStartsWhileAuthenticated	サブリカントより EAPOL-Start メッセージ受信後、 AUTHENTICATED から CONNECTING ステートに遷移した総数
authEapLogoffWhileAuthenticated	サブリカントより EAPOL-Logoff メッセージ受信後、 AUTHENTICATED から DISCONNECTED ステートに遷移した総数

表54 802.1x 統計データ項目

項目	説明
backendResponses	状態マシンが先頭アクセスリクエストパケットを認証サーバに送信した合計回数。オーセンティケータが認証サーバとの通信を試みたことを示します。
backendAccessChallenges	認証サーバから最初の AccessChallenge パケットを受信した総数
backendOtherRequestsToSupPLICant	サブリカントに EAP-Request パケット (Identity , Notification , Failure , Success メッセージ以外)を送信した総数
backendNonNakResponsesFrom SupPLICant	最初の EAP-Request に対し、サブリカントから EAP-NAK 以外の応答があった総数
backendAuthSuccesses	認証サーバから Accept メッセージを受信した総数。サブリカントが認証サーバにて認証されたことを示す。
backendAuthFails	認証サーバから Reject メッセージを受信した総数。サブリカントが認証サーバにて認証されなかったことを示す。

Bridging Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/brg

Bridging statistics for port 1:	
dot1PortInFrames:	63242584
dot1PortOutFrames:	63277826
dot1PortInDiscards:	0
dot1TpLearnedEntryDiscards:	0
dot1StpPortForwardTransitions:	0

次の表に、選択したポートのブリッジング統計データの項目を示します。

表55 ポートのブリッジング統計データ項目

項目	説明
dot1PortInFrames	受信したフレーム数。本ポートに対応するインタフェースで受信したフレームのみカウントします。
dot1PortOutFrames	送信したフレーム数。本ポートに対応するインタフェースで送信したフレームのみカウントします。
dot1PortInDiscards	フォワーディングプロセスで廃棄（つまりフィルタリング）した受信フレーム数
dot1TpLearnedEntryDiscards	学習したか、したと思われるが、 FDB に格納するスペースがないため廃棄された FDB エントリの総数。 このカウンタの値が大きくなれば、 FDB が恒常的に満杯になっていることを示します（サブネットワークの性能に悪い影響を及ぼしている状態）。 このカウンタの値が大きくても、現在は増加していなければ、問題が起きたことは起きたが、永続していないことを示します。
dot1StpPortForwardTransitions	本ポートがラーニング状態からフォワーディング状態に遷移した回数

Ethernet Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/ether

Ethernet statistics for port 1:	
dot3StatsAlignmentErrors:	0
dot3StatsFCSErrors:	0
dot3StatsSingleCollisionFrames:	0
dot3StatsMultipleCollisionFrames:	0
dot3StatsLateCollisions:	0
dot3StatsExcessiveCollisions:	0
dot3StatsInternalMacTransmitErrors:	NA
dot3StatsFrameTooLongs:	0
dot3StatsInternalMacReceiveErrors:	0

次の表に、選択したポートのイーサネット統計データの項目を示します。

表56 ポートのイーサネット統計データ項目

項目	説明
dot3StatsAlignmentErrors	指定したインタフェースで受信したフレームで、長さが8の倍数ではなく、フレームチェックシーケンス (FCS) のチェックに合格しなかったフレームの数。 本オブジェクトのインスタンスで表すカウントは、MAC サービスが論理リンクコントロール (LLC) にアライメントエラーステータスを戻したときにインクリメントされます。 多重エラー状態となった受信フレームは、IEEE 802.3 レイヤ管理の規約に基づき、LLC に示されたエラーステータスに従って排他的にカウントします。
dot3StatsFCSErrors	指定したインタフェースで受信したフレームで、長さが8の倍数で、フレームチェックシーケンス (FCS) のチェックに合格しなかったフレームの数。 本オブジェクトのインスタンスで表すカウントは、MAC サービスが LLC にフレームチェックエラーステータスを戻したときにインクリメントされます。 多重エラー状態となった受信フレームは、IEEE 802.3 レイヤ管理の規約に基づき、LLC に示されたエラーステータスに従って排他的にカウントします。
dot3StatsSingleCollisionFrames	一度の衝突だけで転送が禁止されるインタフェースで送信に成功したフレーム数。 本オブジェクトのインスタンスでカウントしたフレームは、ifOutUcastPkts、ifOutMulticastPkts、または ifOutBroadcastPkts の対応するインスタンスでもカウントしますが、dot3StatsMultipleCollisionFrame オブジェクトの対応するインスタンスではカウントしません。
dot3StatsMultipleCollisionFrames	二度以上の衝突で送信が禁止されるインタフェースで送信に成功したフレーム数。 本オブジェクトのインスタンスでカウントしたフレームは、ifOutUcastPkts、ifOutMulticastPkts、または ifOutBroadcastPkts の対応するインスタンスでもカウントしますが、dot3StatsSingleCollisionFrames オブジェクトの対応するインスタンスではカウントしません。
dot3StatsLateCollisions	パケットの送信で 512 ビット時間より以後に、衝突を検出した時間数。 512 ビット時間は 10M ビット/秒システムで 51.2μsec に対応します。本オブジェクトのインスタンスで示すカウントに含まれる (遅い) 衝突も、他の衝突関連統計データに応じて (通常) 衝突と考えます。
dot3StatsExcessiveCollisions	過度の衝突のため、送信に失敗したフレーム数

表56 ポートのイーサネット統計データ項目

項目	説明
dot3StatsInternalMacTransmitErrors	内部 MAC サブレイヤ送信エラーのため、送信に失敗したフレーム数。 dot3StatsLateCollisions オブジェクト、dot3StatsExcessiveCollisions オブジェクト、または dot3StatsCarrierSenseErrors オブジェクトでカウントされないインスタンスのみカウントします。
dot3StatsFrameTooLongs	受信したフレームで、最大許容フレームサイズを超えるフレームの数。 本オブジェクトのインスタンスが示すカウントは、 MAC サービスが LLC に frameTooLong ステータスを戻したときにインクリメントされます。 多重エラー状態となった受信フレームは、 IEEE 802.3 レイヤ管理の規約に基づき、 LLC に示されたエラーステータスに従って排他的にカウントします。
dot3StatsInternalMacReceiveErrors	内部 MAC サブレイヤ受信エラーのため、受信に失敗したフレーム数。 dot3StatsFrameTooLongs オブジェクト、dot3StatsAlignmentErrors オブジェクト、または dot3StatsFCSErrors オブジェクトでカウントされないインスタンスのみカウントします。

Interface Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/if

Interface statistics for port 1:		
	ifHCIn Counters	ifHCOut Counters
Octets:	51697080313	51721056808
UcastPkts:	65356399	65385714
BroadcastPkts:	0	6516
MulticastPkts:	0	0
FlowCtrlPkts:	0	0
Discards:	0	0
Errors:	0	21187

次の表に、選択したポートのインタフェース (IF) 統計データの項目を示します。

表57 ポートのインタフェース統計データ項目

項目	説明
Octets-IfHCIn	インタフェースで受信したオクテットの総数
UcastPkts-IfHCIn	ユニキャストアドレスで受信したパケットの数
BroadcastPkts-IfHCIn	ブロードキャストアドレスで受信したパケットの数
MulticastPkts-IfHCIn	マルチキャストアドレスで受信したパケットの数
FlowContrloPkts-IfHCIn	フローコントロールで受信したパケットの数
Discards-IfHCIn	受信したパケットのうち、廃棄されたパケットの数
Errors-IfHCIn	受信したパケットのうち、エラーとなったパケットの数
Octets-IfHCOut	インタフェースから送信したオクテットの総数
UcastPkts-IfHCOut	ユニキャストアドレスに送信したパケットの数
BroadcastPkts-IfHCOut	ブロードキャストアドレスに送信したパケットの数
MulticastPkts-IfHCOut	マルチキャストアドレスに送信したパケットの数
FlowContrloPkts-IfHCOut	フローコントロールに送信したパケットの数
Discards-IfHCOut	送信パケットのうち、廃棄されたパケットの数
Errors-IfHCOut	送信パケットのうち、エラーのために送信できなかったパケットの数

Internet Protocol (IP) Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/ip

```
GEA IP statistics for port 1:
ipInReceives      :      0
ipInHeaderError   :      0
ipInDiscards      :      0
```

次の表に、選択したポートのインターネットプロトコル (IP) 統計データの項目を示します。

表58 ポートの IP 統計データ項目

項目	説明
ipInReceives	インタフェースから受信した入力データグラムの総数 (エラーで受信したものを含む)
ipInHeaderError	IP ヘッダの宛先フィールドに示された IP アドレスが、本エンティティ (スイッチ) で受信する有効アドレスでなかったために廃棄された入力データグラムの数
ipInDiscards	受信した IP データグラムのうち、廃棄された IP データグラム数

Link Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/link

```
Link statistics for port 1:
linkStateChange:      2
```

次の表に、選択したポートのリンク統計データの項目を示します。

表59 ポートのリンク統計データ項目

項目	説明
linkStateChange	リンク状態変化の総数

Port RMON Statistics

コマンド: /stats/port <port number>/rmon

RMON statistics for port 1:	
etherStatsDropEvents:	NA
etherStatsOctets:	0
etherStatsPkts:	0
etherStatsBroadcastPkts:	0
etherStatsMulticastPkts:	0
etherStatsCRCAlignErrors:	0
etherStatsUndersizePkts:	0
etherStatsOversizePkts:	0
etherStatsFragments:	0
etherStatsJabbers:	0
etherStatsCollisions:	0
etherStatsPkts64Octets:	0
etherStatsPkts65to127Octets:	0
etherStatsPkts128to255Octets:	0
etherStatsPkts256to511Octets:	0
etherStatsPkts512to1023Octets:	0
etherStatsPkts1024to1518Octets:	0

次の表に、選択したポートのリモートモニタリング (RMON) 統計データを示します。

表60 RMON 統計データ

統計データ	説明
etherStatsDropEvents	システムリソース上の制約のために脱落した受信パケットの総数
etherStatsOctets	ネットワークで受信したデータ（不良パケット内のデータを含む）のオクテットの総数（フレーミングビットは除くが、FCS オクテットは含む）
etherStatsPkts	受信したパケット（不良パケット、ブロードキャストパケット、マルチキャストパケットを含む）の総数
etherStatsBroadcastPkts	ブロードキャストアドレスに向けられた有効受信パケットの総数
etherStatsMulticastPkts	マルチキャストアドレスに向けられた有効受信パケットの総数
etherStatsCRCAlignErrors	長さが 64 オクテットから 1518 オクテットまでで（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）、FCS エラーか、アライメントエラーがある受信パケットの総数
etherStatsUndersizePkts	長さが 64 オクテット（フレーミングビットは除くが、FCS オクテットは含む）未満だが、その他は正常な受信パケットの総数
etherStatsOversizePkts	長さが 1518 オクテット（フレーミングビットは除くが、FCS オクテットは含む）を超えるが、その他は正常な受信パケットの総数
etherStatsFragments	長さが 64 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）未満で、FCS エラーか、アライメントエラーがある受信パケットの総数
etherStatsJabbers	長さが 1518 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）を超え、FCS エラーか、アライメントエラーがある受信パケットの総数。
etherStatsCollisions	本イーサネットセグメントでの総衝突数の最適推定値
etherStatsPkts64Octets	長さが 64 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）以下の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts65to127Octets	長さが 65～127 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts128to255Octets	長さが 128～255 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数

表60 RMON 統計データ

統計データ	説明
etherStatsPkts256to511 Octets	長さが 256～511 オクテット（フレーミングビットを除くが、 FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts512to1023 Octets	長さが 512～1023 オクテット（フレーミングビットを除くが、 FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts1024to1518 Octets	長さが 1024～1518 オクテット（フレーミングビットを除くが、 FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数

Layer 2 Statistics Menu

コマンド: /stats/l2

```
[Layer 2 Statistics Menu]
fdb      - Show FDB stats
lacp     - Show LACP stats
hotlink  - Show Hot Links stats
lldp     - Show LLDP port stats
oam      - Show OAM stats
```

次の表に、**Layer 2 Statistics Menu** の項目を示します。

表61 Layer 2 Statistics Menu 項目

項目	機能
fdb [clear]	FDB 状態を表示します。
lacp [<port number> clear]	Link Aggregation Control Protocol (LACP) 状態を表示します。
hotlink	Hotlinks 状態を表示します。
lldp <port number>	LLDP ポート状態を表示します。
oam	OAM メニューを表示します。

FDB Statistics

コマンド: /stats/l2/fdb

```
FDB statistics:
current:          91    hiwat:          91
```

このメニュー項目により、現エントリ数、記録済みエントリの最大数など、**FDB** の利用に関する統計データを表示します。

次の表に **FDB** 統計データの項目を示します。

表62 FDB 統計データ項目

項目	説明
current	FDB の現エントリ数
hiwat	指定時点で FDB に記録できる最大エントリ数

LACP Statistics

コマンド: /stats/l2/lacp [<port number> |clear]

```
Port 1:
-----
Valid LACPDUs received:      - 0
Valid Marker PDUs received:  - 0
Valid Marker Rsp PDUs received: - 0
Unknown version/TLV type:    - 0
Illegal subtype received:    - 0
LACPDUs transmitted:        - 0
Marker PDUs transmitted:     - 0
Marker Rsp PDUs transmitted: - 0
```

表63 LACP 統計データ項目

項目	説明
Valid LACPDUs received	データユニットが受信した LACP 数
Valid Marker PDUs received	データユニットが受信した LACP マーカー数
Valid Marker Rsp PDUs received	応答データユニットが受信した LACP マーカー数
Unknown version/TLV type	未知の TLV のデータユニットが受信した LACP 数
Illegal subtype received	例外サブタイプのデータユニットが受信した LACP 数
LACPDUs transmitted	データユニットが送信した LACP 数
Marker PDUs transmitted	データユニットが送信した LACP マーカー数
Marker Rsp PDUs transmitted	応答データユニットが送信した LACP マーカー数

すべての LACP 統計情報を消すには、clear オプションを使用してください。

Hotlinks Statistics

コマンド: /stats/l2/hotlink

```
Hot Links Trigger Stats:

Trigger 1 statistics:
  Trigger Name: Trigger 1
  Master active:      0
  Backup active:      0
  FDB update:         0   failed: 0
```

以下の表で、Hotlinks 統計情報を説明します。

表64 Hotlinks 統計データ項目

項目	説明
Master active	マスターインタフェースがアクティブ状態に変化した回数
Backup active	バックアップインタフェースがアクティブ状態に変化した回数
FDB update	FDB アップデートリクエスト送信数
failed	FDB アップデートリクエスト失敗数

LLDP Port Statistics

コマンド: `/stats/l2/lldp <port number>`

```
LLDP Port 1 Statistics
-----
Frames Transmitted      : 0
Frames Received         : 0
Frames Received in Errors : 0
Frames Discarded        : 0
TLVs Unrecognized       : 0
Neighbors Aged Out      : 0
...
```

以下の表で、LLDP ポート統計情報を説明します。

表65 LLDP 統計データ項目

項目	説明
Frames Transmitted	LLDP フレーム送信数
Frames Received	LLDP フレーム受信数
Frames Received In Errors	LLDP フレームエラー数
Frames Discarded	LLDP フレームエラー廃棄数
TLVs Unrecognized	非認識 TLV 受信数
Neighbors Aged Out	隣接デバイス数

OAM Statistics

コマンド: `/stats/l2/oam`

```
[OAM statistics Menu]
port - Show OAM port statistics
dump - Show all OAM statistics
```

以下の表で、OAM 統計コマンドを説明します。

表66 Layer 2 Statistics Menu 項目

項目	機能
<code>port <port number></code>	選択したポートの OAM 統計情報を表示します。
<code>dump</code>	すべての OAM 統計情報を表示します。

OAM Statistics

コマンド: `/stats/l2/oam/port <port number>`

```
OAM statistics on port 1
-----
Information OAMPDU Tx :      0
Information OAMPDU Rx :      0
Unsupported OAMPDU Tx :      0
Unsupported OAMPDU Rx :      0

Local faults
-----
    0 Link fault records
    0 Critical events
    0 Dying gasps

Remote faults
-----
    0 Link fault records
    0 Critical events
    0 Dying gasps
```

OAM 統計情報は以下の情報を含んでいます。

- 送受信された OAM プロトコルデータユニット数
- 送受信されたサポート外 OAM プロトコルデータユニット数
- ローカル故障
- リモート故障

Layer 3 Statistics Menu

コマンド: /stats/l3

```
[Layer 3 Statistics Menu]
geal3      - GEA Layer 3 Stats Menu
ip         - Show IP stats
ip6        - Show IP6 stats
route      - Show route stats
arp        - Show ARP stats
dns        - Show DNS stats
icmp       - Show ICMP stats
tcp        - Show TCP stats
udp        - Show UDP stats
igmp       - Show IGMP stats
ospf       - OSPF stats
vrrp       - Show VRRP stats
clrvrrp    - Clear VRRP stats
rip        - Show RIP stats
igmpgrps   - Total number of IGMP groups
ipmcgrps   - Total number of IPMC groups
clrigmp    - Clear IGMP stats
ipclear    - Clear IP stats
ip6clear   - Clear IP6 stats
ripclear   - Clear RIP stats
ospfclr    - Clear all OSPF stats
dump       - Dump layer 3 stats
```

次の表に **Layer 3 Statistics** メニューの項目を示します。

表67 Layer 3 Statistics メニューの項目

項目	機能
geal3	GEA Layer 3 Statistics メニューを表示します。
ip	IP 統計データを表示します。
ip6	IP6 統計データを表示します。
route	ルート統計データを表示します。
arp <clear>	ARP 統計データを表示します。clear オプションをつけると ARP 統計データをクリアします。
dns	DNS 統計データを表示します。
icmp	ICMP 統計データを表示します。
tcp	TCP 統計データを表示します。clear オプションをつけると TCP 統計データをクリアします。
udp	UDP 統計データを表示します。clear オプションをつけると UDP 統計データをクリアします。
igmp	IGMP 統計データを表示します。
ospf	OSPF 統計データメニューを表示します。
vrrp	仮想ルータが設定された場合、以下の表示ができます。 <ul style="list-style-type: none">受信通知 (vrrpInAdvers)送信通知 (vrrpOutAdvers)受信したが無視した通知 (vrrpBadAdvers)
clrvrrp	VRRP 統計データをクリアします。
rip	Routing information Protocol (RIP) 統計データを表示します。
igmpgrps	スイッチに設定された IGMP グループの総数を表示します。
ipmcgrps	スイッチに設定された IPMC グループの総数を表示します。
clrigmp <1-4095> all	選択した VLAN の IGMP 統計データをすべてクリアします。
ipclear	IP 統計データをクリアします。IP 統計データをすべて削除するので、このコマンドの使用には注意が必要です。
ip6clear	IP6 統計データをクリアします。
ripclear	RIP 統計データをクリアします。
ospfclear	OSPF 統計データをクリアします。
dump	レイヤ 3 統計データをすべて表示します。

GEA Layer 3 Statistics Menu

コマンド: /stats/l3/geal3

```
[GEA Layer 3 Statistics Menu]
  l3bucket - Show GEA L3 bucket for an IP address
  dump      - Dump GEA layer 3 stats counter
```

次の表に、GEA Layer 3 Statistics メニューの項目を示します。

表68 GEA Layer 3 Statistics メニューの項目

項目	機能
l3bucket	GEA 統計データを表示します。
dump	すべての GEA 統計データを表示します。

GEA Layer 3 statistics

コマンド: /stats/l3/geal3/dump

```
GEA L3 statistics:
  Max L3 table size           : 4096
  Number of L3 entries used   : 4

  Max LPM table size          : 512
  Number of LPM entries used  : 1
```

IPv4 Statistics

コマンド: /stats/l3/ip

```
IP statistics:
ipInReceives:      36475   ipInHdrErrors:      0
ipInAddrErrors:    905
ipInUnknownProtos: 0       ipInDiscards:       0
ipInDelivers:      4103   ipOutRequests:     30974
ipOutDiscards:      4
ipDefaultTTL:      255
```

次の表に IP 統計データの項目を示します。

表69 IP 統計データ項目

項目	説明
ipInReceives	インタフェースから受信した入力データグラムの総数（エラー状態で受信したものを含む）
ipInHdrErrors	チェックサムエラー、バージョン番号不一致、その他のフォーマットエラー、有効期限超過、IP オプションの処理で見つかったエラーなど、IP ヘッダ内のエラーのため廃棄した入力データグラムの数
ipInAddrErrors	IP ヘッダ内宛先フィールドの IP アドレスが、本スイッチで受信する有効アドレスでなかったために廃棄された入力データグラム数。無効アドレス（例：0.0.0.0）、未サポートクラス（たとえばクラス E）のアドレスも含まれます。 IP ゲートウェイではなく、宛先アドレスがローカルアドレスではなかったために廃棄されたデータグラムを含みます。
ipInUnknownProtos	受信に成功したが、プロトコルが未知かサポートしていないため廃棄された、データグラムの数
ipInDiscards	受信した IP データグラムのうち、廃棄された入力 IP データグラムの数。再アセンブリを待ち合わせているときに廃棄されたデータグラムは含まれません。
ipInDelivers	IP プロトコル（ICMP を含む）への配信に成功した入力データグラムの総数
ipOutRequests	送信した IP データグラムの総数。ipForwDatagrams でカウントしたデータグラムは含まれません。

表69 IP 統計データ項目

項目	説明
ipOutDiscards	送信する IP データグラムのうち、廃棄した IP データグラムの数。パケットがこの（任意の）廃棄基準に合致する場合、ipForwDatagrams でカウントしたデータグラムも含まれます。
ipDefaultTTL	TTL 値がトランスポートレイヤプロトコルで提示されないとき、本スイッチから発したデータグラムの IP ヘッダの Time-To-Live (TTL) フィールドに挿入されるデフォルト値

IPv6 Statistics

コマンド: /stats/l3/ip6

IPv6 Statistics *****					
144	Rcvd	0	HdrErrors	0	TooBigErrors
0	AddrErrors	0	FwdDgrams	0	UnknownProtos
0	Discards	144	Delivers	130	OutRequests
0	OutDiscards	0	OutNoRoutes	0	ReasmReqds
0	ReasmOKs	0	ReasmFails		
0	FragOKs	0	FragFails	0	FragCreates
7	RcvdMcastPkt	2	SentMcastPkts	0	TruncatedPkts
0	RcvdRedirects	0	SentRedirects		
ICMP Statistics *****					
Received :					
33	ICMPPkts	0	ICMPErrPkt	0	DestUnreach
0	ParmProbs	0	PktTooBigMsg	9	ICMPEchoReq
0	RouterSols	0	RouterAdv	5	NeighSols
0	Redirects	0	AdminProhib	0	ICMPBadCode
Sent					
19	ICMPMsgs	0	ICMPErrMsgs	0	DstUnReach
0	ParmProbs	0	PktTooBigs	10	EchoReq
0	RouterSols	0	RouterAdv	11	NeighSols
0	RedirectMsgs	0	AdminProhibMsgs	5	NeighborAdv
UDP statistics *****					
Received :					
0	UDPdgrams	0	UDPNoPorts	0	UDPErrPkts
Sent :					
0	UDPdgrams				

次の表に IPv6 統計データの項目を示します。

表70 IPv6 統計データ項目

項目	説明
Rcvd	インタフェースから受信した入力データグラムの総数（エラー状態で受信したものを含む）
HdrErrors	チェックサムエラー、バージョン番号不一致、その他のフォーマットエラー、有効期限超過、IP オプションの処理で見つかったエラーなど、IP ヘッダ内のエラーのため廃棄したデータグラムの数
TooBigErrors	サイズを超えたために転送できなかったデータグラムの総数
AddrErrors	IP ヘッダの宛先が無効のため廃棄されたデータグラムの総数
FwdDgrams	転送データグラム数
UnknownProtos	未知、もしくは未サポートのプロトコルのため廃棄されたデータグラム数
Discards	バッファスペースの不足などにより廃棄されたデータグラム数
Delivers	IP プロトコル（ICMP を含む）への配信に成功したデータグラム数
OutRequests	IP プロトコル（ICMP を含む）で送信を要求するデータグラム数
OutDiscards	バッファスペースの不足などにより廃棄された出力データグラム数
OutNoRoutes	送信先ルートがなく廃棄されたデータグラム数
ReasmReqds	再アセンブリが必要なフラグメント数
ReasmOKs	再アセンブリが成功したデータグラム数
ReasmFails	再アセンブリ時に検出したエラー数

表70 IPv6 統計データ項目

項目	説明
FragOKs	フラグメント化に成功したデータグラム数
FragFails	フラグメント化が必要だったが廃棄されたデータグラム数
FragCreates	フラグメント化により生成されたデータグラム数
RcvdMcastPkt	インタフェースで受信したマルチキャストパケット数
SentMcastPkts	インタフェースより送信したマルチキャストパケット数
TruncatePkts	データグラムフレームに十分なデータがなく廃棄された入力データグラム数
RcvdRedirects	受信した Redirect メッセージ数
SentRedirects	送信した Redirect メッセージ数

次の表に IPv6 ICMP 統計データの項目を示します。

表71 IPv6 ICMP 統計データ項目

項目	説明
Received	
ICMPPkts	受信した ICMP メッセージの総数
ICMPErrPkt	受信したが、ICMP 特有のエラー（ICMP チェックサムエラー、length エラーなど）を検出した ICMP メッセージの数
DestUnreach	ICMP 宛先未達メッセージの受信数
TimeExcds	ICMP 時間超過メッセージの受信数
ParmProbs	ICMP 時間超過メッセージの受信数
PktTooBigMsg	サイズ超過のメッセージ受信数
ICMPEchoReq	ICMP エコー（リクエスト）メッセージの受信数
ICMPEchoReps	ICMP エコー応答メッセージの受信数
RouterSols	Router Solicitation メッセージの受信数
RouterAdv	Router Advertisement の受信数
NeighSols	Neighbor Solicitation の受信数
NeighAdv	Neighbor Advertisement の受信数
Redirects	Redirect メッセージの受信数
AdminProhib	宛先未達/通信で禁止されたメッセージの受信数
ICMPBadCode	ICMP パラメータに問題があったメッセージ受信数
Sent	
ICMPMsgs	送信した ICMP メッセージの総数
ICMPErrMsgs	バッファ不足など、ICMP 内で見つかった問題のため、本スイッチが送信しなかった ICMP メッセージの数
DstUnReach	ICMP 宛先未達メッセージの送信数
TimeExcds	ICMP 時間超過メッセージの送信数
ParmProbs	ICMP パラメータ問題メッセージの送信数
PktTooBig	サイズ超過のメッセージ送信数
EchoReq	ICMP エコー（リクエスト）メッセージの送信数
EchoReply	ICMP エコー応答メッセージの送信数
RouterSols	Router Solicitation メッセージの送信数
RouterAdv	Router Advertisement の送信数
NeighSols	Neighbor Solicitation の送信数
NeighAdv	Neighbor Advertisement の送信数
RedirectMsgs	Redirect メッセージの送信数
AdminProhibMsgs	宛先未達/通信で禁止されたメッセージの送信数

次の表に IPv6 UDP統計データの項目を示します。

表72 IPv6 UDP 統計データ項目

項目	説明
Received	
UDPDgrams	受信した UDP データグラム数
UDPNoPorts	宛先ポートにアプリケーションがなかった受信 UDP データグラムの総数
UDPErrPkts	udpNoPorts 以外で配信できなかった受信 UDP データグラムの数
Sent	
UDPDgrams	送信した UDP データグラム数

Route Statistics

コマンド: /stats/l3/route

Route statistics:			
ipRoutesCur:	7	ipRoutesHighWater:	7
ipRoutesMax:	2048		

次の表にルート統計データの項目を示します。

表73 ルート統計データ項目

項目	説明
ipRoutesCur	ルートテーブル内のルートの総数
ipRoutesMax	サポートするルートの最大値
ipRoutesHighWater	ルートテーブルにこれまで記録されたルートの最大数

ARP Statistics

コマンド: /stats/l3/arp

ARP statistics:			
arpEntriesCur:	4	arpEntriesHighWater:	6
arpEntriesMax:	4095		

次の表に ARP 統計データの項目を示します。

表74 ARP 統計データ項目

項目	説明
arpEntriesCur	ARP テーブル内の ARP エントリの総数
arpEntriesMax	サポートする ARP エントリの最大数
arpEntriesHighWater	ARP テーブルにこれまで記録された ARP エントリの最大数

DNS statistics

コマンド: /stats/l3/dns

DNS statistics:			
dnsInRequests:	0	dnsOutRequests:	0
dnsBadRequests:	0		

次の表に DNS 統計データの項目を示します。

表75 DNS 統計データ項目

項目	説明
dnsInRequests	受信した DNS リクエストパケットの総数
dnsOutRequests	送信した DNS リクエストパケットの総数
dnsBadRequests	脱落した受信 DNS リクエストパケットの総数

ICMP Statistics

コマンド: /stats/l3/icmp

ICMP statistics:			
icmpInMsgs:	0	icmpInErrors:	0
icmpInDestUnreachs:	0	icmpInTimeExcds:	0
icmpInParmProbs:	0	icmpInSrcQuenchs:	0
icmpInRedirects:	0	icmpInEchos:	0
icmpInEchoReps:	0	icmpInTimestamps:	0
icmpInTimestampReps:	0	icmpInAddrMasks:	0
icmpInAddrMaskReps:	0	icmpOutMsgs:	702746
icmpOutErrors:	0	icmpOutDestUnreachs:	0
icmpOutTimeExcds:	0	icmpOutParmProbs:	0
icmpOutSrcQuenchs:	0	icmpOutRedirects:	0
icmpOutEchos:	702746	icmpOutEchoReps:	0
icmpOutTimestamps:	0	icmpOutTimestampReps:	0
icmpOutAddrMasks:	0	icmpOutAddrMaskReps:	0

次の表に ICMP 統計データを示します。

表76 ICMP 統計データ

統計データ	説明
icmpInMsgs	スイッチが受信した ICMP メッセージの総数。icmpInErrors でカウントしたメッセージもすべて含まれます。
icmpInErrors	スイッチで受信したが、ICMP 特有のエラー（ICMP チェックサムエラー、length エラーなど）があることが確認された ICMP メッセージの数
icmpInDestUnreachs	ICMP 宛先未達メッセージの受信数
icmpInTimeExcds	ICMP 時間超過メッセージの受信数
icmpInParmProbs	ICMP パラメータ問題メッセージの受信数
icmpInSrcQuenchs	ICMP ソースクエンチ（バッファがほぼ満杯で、データ送信中止）メッセージの受信数
icmpInRedirects	ICMP リダイレクトメッセージの受信数
icmpInEchos	ICMP エコー（リクエスト）メッセージの受信数
icmpInEchoReps	ICMP エコー応答メッセージの受信数
icmpInTimestamps	ICMP タイムスタンプ（リクエスト）メッセージの受信数
icmpInTimestampReps	ICMP タイムスタンプ応答メッセージの受信数
icmpInAddrMasks	ICMP アドレスマスクリクエストメッセージの受信数
icmpInAddrMaskReps	ICMP アドレスマスク応答メッセージの受信数
icmpOutMsgs	スイッチが送信を試みた ICMP メッセージの総数。icmpOutErrors でカウントしたメッセージもすべて含まれます。
icmpOutErrors	バッファ不足など、ICMP 内で見つかった問題のため、本スイッチが送信しなかった ICMP メッセージの数
icmpOutDestUnreachs	ICMP 宛先未達メッセージの送信数
icmpOutTimeExcds	ICMP 時間超過メッセージの送信数
icmpOutParmProbs	ICMP パラメータ問題メッセージの送信数
icmpOutSrcQuenchs	ICMP ソースクエンチ（バッファがほぼ満杯で、データ送信中止）メッセージの送信数
icmpOutRedirects	ICMP リダイレクトメッセージの送信数
icmpOutEchos	ICMP エコー（リクエスト）メッセージの送信数
icmpOutEchoReps	ICMP エコー応答メッセージの送信数
icmpOutTimestamps	ICMP タイムスタンプ（リクエスト）メッセージの送信数
icmpOutTimestampReps	ICMP タイムスタンプ応答メッセージの送信数
icmpOutAddrMasks	ICMP アドレスマスクリクエストメッセージの送信数
icmpOutAddrMaskReps	ICMP アドレスマスク応答メッセージの送信数

TCP Statistics

コマンド: /stats/13/tcp

TCP statistics:			
tcpRtoAlgorithm:	4	tcpRtoMin:	0
tcpRtoMax:	240000	tcpMaxConn:	2048
tcpActiveOpens:	0	tcpPassiveOpens:	0
tcpAttemptFails:	0	tcpEstabResets:	0
tcpInSegs:	0	tcpOutSegs:	0
tcpRetransSegs:	0	tcpInErrs:	0
tcpCurrEstab:	0	tcpCurrConn:	5
tcpOutRsts:	0		

次の表に TCP 統計データの項目を示します。

表77 TCP 統計データ項目

項目	説明
tcpRtoAlgorithm	未応答オクテットの再送信に用いるタイムアウト値
tcpRtoMin	再送信タイムアウトに可能な最小値（ミリ秒単位）。
tcpRtoMax	再送信タイムアウトに可能な最大値（ミリ秒単位）。
tcpMaxConn	スイッチがサポートできる TCP コネクションの上限。
tcpActiveOpens	TCP コネクションで CLOSED から SYN-SENT ステートに遷移した回数
tcpPassiveOpens	TCP コネクションで LISTEN から SYN-RCVD ステートに遷移した回数
tcpAttemptFails	TCP コネクションで SYN-SENT または SYN-RCVD から CLOSED ステートに遷移した回数と SYN-RCVD から LISTEN ステートに遷移した回数
tcpEstabResets	TCP コネクションで ESTABLISHED または CLOSE-WAIT から CLOSED ステートに遷移した回数
tcpInSegs	受信セグメントの総数
tcpOutSegs	送信セグメントの総数
tcpRetransSegs	再送信セグメントの総数
tcpInErrs	エラー（たとえば TCP チェックサムエラー）がある受信セグメントの総数
tcpCurBuff	TCP プロトコルスタックによるヒープからのメモリ割当ての総数
tcpCurConn	現在開いている TCP セッションの総数
tcpOutRsts	RST フラグが入っている送信 TCP セグメントの数

UDP Statistics

コマンド: /stats/13/udp

UDP statistics:			
udpInDatagrams:	0	udpOutDatagrams:	12
udpInErrors:	0	udpNoPorts:	0

次の表に UDP 統計データの項目を示します。

表78 UDP 統計データ項目

項目	説明
udpInDatagrams	スイッチで受信した UDP データグラムの総数
udpOutDatagrams	スイッチから送信した UDP データグラムの総数
udpInErrors	udpNoPorts 以外で配信できなかった受信 UDP データグラムの数
udpNoPorts	宛先ポートにアプリケーションがなかった受信 UDP データグラムの総数

IGMP Statistics

コマンド: /stats/13/igmp

IGMP Snoop vlan 1 statistics:			

rxIgmpValidPkts:	0	rxIgmpInvalidPkts:	0
rxIgmpGenQueries:	0	rxIgmpGrpSpecificQueries:	0
rxIgmpGroupSrcSpecificQueries:	0		
rxIgmpLeaves:	0	rxIgmpReports:	0
txIgmpReports:	0	txIgmpGrpSpecificQueries:	0
txIgmpLeaves:	0	rxIgmpV3CurrentStateRecords:	0
rxIgmpV3SourceListChangeRecords:	0	rxIgmpV3FilterChangeRecords:	0

このメニュー項目で、IGMP マルチキャストグループの利用に関する統計データを表示できます。

次の表に IGMP 統計データの項目を示します。

表79 IGMP 統計データ項目

項目	説明
rxIgmpValidPkts	有効 IGMP パケットの総受信数
rxIgmpInvalidPkts	無効パケットの総受信数
rxIgmpGenQueries	General Membership Query パケットの総受信数
rxIgmpGrpSpecificQueries	特定のグループから受信した Membership Query パケットの総数
rxIgmpGroupSrcSpecific Queries	Group Source-Specific Query(GSSQ)の総受信数
rxIgmpLeaves	Leave リクエストの総受信数
rxIgmpReports	Membership Report の総受信数
txIgmpReports	Membership Report の総送信数
txIgmpGrpSpecificQueries	特定のグループに送信した Membership Query パケットの総数
txIgmpLeaves	Leave メッセージの総送信数
rxIgmpV3CurrentState Records	Current State Record の総受信数
rxIgmpV3SourceListChange Records	Source List Record の総受信数
rxIgmpV3FilterChange Records	Filter Change Record の総受信数

OSPF Statistics Menu

コマンド: /stats/l3/ospf

```
[OSPF stats Menu]
  general - Show global stats
  aindex  - Show area(s) stats
  if      - Show interface(s) stats
```

次の表に OSPF Statistics Menu の項目を示します。

表80 OSPF Statistics Menu 項目

項目	説明
general	OSPF global statistics を表示します。
aindex <0-2>	エリアインデックス統計情報を表示します。
if <1-254>	インタフェース統計情報を表示します。

OSPF Global Statistics

コマンド: /stats/l3/ospf/general

OSPF stats		

Rx/Tx Stats:	Rx	Tx
	-----	-----
Pkts	0	0
hello	23	518
database	4	12
ls requests	3	1
ls acks	7	7
ls updates	9	7
Nbr change stats:		Intf change Stats:
hello	2	up 4
start	0	down 2
n2way	2	loop 0
adjoint ok	2	unloop 0
negotiation done	2	wait timer 2
exchange done	2	backup 0
bad requests	0	nbr change 5
bad sequence	0	
loading done	2	
nlway	0	
rst_ad	0	
down	1	
Timers kickoff		
hello	514	
retransmit	1028	
lsa lock	0	
lsa ack	0	
dbage	0	
summary	0	
ase export	0	

次の表に OSPF Global Statistics の項目を示します。

表81 OSPF Global Statistics 項目

項目	説明
Rx Tx stats:	
Rx Pkts	全 OSPF エリアとインタフェースから受信した OSPF パケットの総数
Tx Pkts	全 OSPF エリアとインタフェースに送信した OSPF パケットの総数
Rx Hello	全 OSPF エリアとインタフェースから受信した Hello パケットの総数
Tx Hello	全 OSPF エリアとインタフェースに送信した Hello パケットの総数
Rx Database	全 OSPF エリアとインタフェースから受信した Database Description パケットの総数

表81 OSPF Global Statistics 項目

項目	説明
Tx Database	全 OSPF エリアとインタフェースに送信した Database Description パケットの総数
Rx ls Requests	全 OSPF エリアとインタフェースから受信した Link State Request パケットの総数
Tx ls Requests	全 OSPF エリアとインタフェースに送受信した Link State Request パケットの総数
Rx ls Acks	全 OSPF エリアとインタフェースから受信した Link State Acknowledgement パケットの総数
Tx ls Acks	全 OSPF エリアとインタフェースに送信した Link State Acknowledgement パケットの総数
Rx ls Updates	全 OSPF エリアとインタフェースから受信した Link State Update パケットの総数
Tx ls Updates	全 OSPF エリアとインタフェースに送信した Link State Update パケットの総数
Nbr change stats:	
hello	全 OSPF エリアとインタフェースの neighbor から受信した Hello パケットの総数
Start	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、このステートで(すなわち HelloInterval の時間間隔で Hello パケットを送信する) neighbor の総数
n2way	本ルータと他の neighbor のルータ間で双方向の通信が確立している総数
adjoint ok	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、adjacency が neighbor と通信が確立/維持された総数
negotiation done	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、Master/Slave の関係を取り決め、sequence number を交換した状態の、neighbor の総数
exchange done	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、Database Description パケットのすべての sequence を送信した状態(すなわち、adjacency の最後の状態)の、neighbor の総数
bad requests	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、database に存在しない、link state advertisement を受信した Link State Request の総数
bad sequence	受信した Database Description パケットで、次のいずれかが該当したパケットの総数 a) 不正な DD sequence number b) 不正な init bit がセットされている c) Database Description パケットの最後のオプションフィールドとは異なるオプション
loading done	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、期限切れで受信した link state update の総数
nlway	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、まだ知らない neighbor から受信した Hello パケットの総数
rst_ad	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、Neighbor adjacency がリセットされた総数
down	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、Neighbor がダウンした総数
Intf Change Stats:	
up	全 OSPF エリアで up したインタフェースの総数
down	全 OSPF エリアで down したインタフェースの総数
loop	全 OSPF エリアとインタフェースを通して、アタッチされたネットワークに接続されないインタフェースの総数
unloop	全 OSPF エリアにアタッチされたネットワークに接続されたインタフェースの総数
wait timer	Wait Timer がきれた (全 OSPF エリアとインタフェースを通して、(バックアップ) 指定ルータを選出する前に必要となるウェイト期間の最後を表す) 総数
backup	全 OSPF エリアとインタフェースにアタッチされたネットワーク上のバックアップ指定ルータの総数
nbr change	全 OSPF エリアを通して、インタフェースに関連付けられた双方向の neighbor が変化した総数
Timers Kickoff:	
hello	全 OSPF エリアとインタフェースで、ハロータイマが始動 (ハローパケットの送信をトリガします) した総数

表81 OSPF Global Statistics 項目

項目	説明
retransmit	全 OSPF エリアとインタフェースで、再転送タイマが始動した総数
lsa lock	全 OSPF エリアとインタフェースで、リンク状態通知(LSA)ロックタイマが始動した総数
lsa ack	全 OSPF エリアとインタフェースで、LSA Ack タイマが始動した総数
dbage	データベースエージ(Dbage)が始動した総数
summary	サマリタイマが始動した総数
ase export	自律システムエクスポート(ASE)タイマが始動した総数

VRRP Statistics

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)により、LAN 内のルータ間で冗長性が得られます。VRRP が稼動している各ルーティングデバイスは同じ仮想ルータ IP アドレスと ID 番号を持ちます。プライオリティに基づいて、仮想ルータの内、1 台がマスタに選出され、共有する仮想ルータ IP アドレスの制御を行います。マスタに障害が発生した場合、バックアップの仮想ルータの 1 台が仮想ルータ IP アドレスの制御を受け継ぎ、トラフィックを処理します。

仮想ルータを設定すると、VRRP に関する以下のプロトコル統計量を表示できます。

コマンド: /stats/13/vrrp

```
>> Layer 3 Statistics# vrrp
VRRP statistics:
vrrpInAdvers:          0    vrrpBadAdvers:          0
vrrpOutAdvers:         0
vrrpBadVersion:        0    vrrpBadVrid:          0
vrrpBadAddress:        0    vrrpBadData:          0
vrrpBadPassword:       0    vrrpBadInterval:     0
```

次の表に VRRP 統計データの項目を示します。

表82 VRRP 統計データ項目

項目	説明
vrrpInAdvers	受信した VRRP advertisement の総数
vrrpOutAdvers	送信した VRRP advertisement の総数
vrrpBadVersion	不正なバージョン番号があった VRRP advertisement の総数
vrrpBadAddress	不正なアドレスがあった VRRP advertisement の総数
vrrpBadPassword	不正なパスワードを持った VRRP advertisement の総数
vrrpBadAdvers	廃棄した VRRP advertisement の総数
vrrpBadVrid	不正な virtual router ID があった VRRP advertisement の総数
vrrpBadData	不正データがあった VRRP advertisement の総数
vrrpBadInterval	不正な interval の VRRP advertisement の総数

RIP Statistics

コマンド: /stats/l3/rip

```
RIP ALL STATS INFORMATION:
RIP packets received = 12
RIP packets sent = 75
RIP request received = 0
RIP response received = 12
RIP request sent = 3
RIP response sent = 72
RIP route timeout = 0
RIP bad size packet received = 0
RIP bad version received = 0
RIP bad zeros received = 0
RIP bad src port received = 0
RIP bad src IP received = 0
RIP packets from self received = 0
```

次の表に Routing Information Protocol (RIP) 統計データの項目を示します。

表83 RIP 統計データ項目

項目	説明
RIP packets received	受信した RIP パケットの総数
RIP packets sent	送信した RIP パケットの総数
RIP request received	RIP request を受信した総数
RIP response received	RIP response を受信した総数
RIP request sent	RIP request を送信した総数
RIP response sent	RIP response を送信した総数
RIP route timeout	RIP ルートで timeout した総数
RIP bad size packet received	受信した RIP パケットで不正なサイズのパケット総数
RIP bad version received	受信した RIP パケットで不正なバージョンのパケット総数
RIP bad zeros received	RIP パケットで不正なゼロ (RIPv1 の場合、未使用フィールドでゼロではないパケット) のパケット総数
RIP bad source port received	受信した RIP パケットで送信元ポート番号が不正なパケット総数
RIP bad source IP received	受信した RIP パケットで送信元 IP アドレスが不明なパケット総数
RIP packets from self received	送信した RIP パケットを自身で受信した RIP パケットの総数

Management Processor Statistics Menu

コマンド: /stats/mp

```
[MP-specific Statistics Menu]
thr      - Show STEM thread stats
i2c      - Show I2C stats
pkt      - Show Packet stats
tcb      - Show All TCP control blocks in use
ucb      - Show All UDP control blocks in use
cpu      - Show CPU utilization
mem      - Show Memory utilization stats
```

次の表に MP 固有統計データメニューの項目を示します。

表84 MP 固有統計データメニュー項目

項目	機能
thr	STEM スレッド状態を表示します。
i2c	I2C 状態を表示します。
pkt	パケットの統計データを表示します。
tcb	使用中の TCP control block (TCB) をすべて表示します。
ucb	使用中の UDP control block (UCB) をすべて表示します。
cpu	1、4、64 秒間の CPU 使用率を表示します。
mem	メモリ使用状態を表示します。

MP Packet Statistics

コマンド: /stats/mp/pkt

```
Packet counts seen by MP:
allocs:      859
frees:       859
failures:    0

small packet buffers:
-----
current:          0
hi-watermark:     4
hi-water time:   17:56:35 Tue Jul 14, 2009

medium packet buffers:
-----
current:          0
hi-watermark:     1
hi-water time:   17:56:16 Tue Jul 14, 2009

jumbo packet buffers:
-----
current:          0
hi-watermark:     0
```

次の表に、上記の例で示すパケット 統計データの項目を示します。

表85 MP 固有パケット統計データ項目

項目	サンプル値
allocs	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから割り当てられたパケットの総数

表85 MP 固有パケット統計データ項目

項目	サンプル値
freess	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールに解放されたパケットバッファの総数
failures	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから割り当てに失敗したパケットの総数
smalls current	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128 バイトより小さなサイズで割り当てられたパケットの総数
smalls hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128 バイトより小さなサイズで割り当てられたパケットの最大数
mediums	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128～1536 バイトのサイズで割り当てられているパケットの総数
mediums hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128～1536 バイトのサイズで割り当てられたパケットの最大数
jumbos	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 1536 バイト以上のサイズで割り当てられているパケットの総数
jumbos hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 1536 バイト以上のサイズで割り当てられたパケットの最大数
smalls	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128 バイト以下のサイズで割り当てられているパケットの総数
smalls hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128 バイト以下のサイズで割り当てられたパケットの最大数
failures	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから割り当てに失敗したパケットの総数。

TCP Statistics

コマンド: /stats/mp/tcb

```
All TCP allocated control blocks:
10ad41e8:  0.0.0.0          0 <=> 0.0.0.0          80  listen
10ad5790:  47.81.27.5         1171 <=> 47.80.23.243   23  established
```

次の表に、上記の例で示す TCP control block (TCB) 統計データの項目を示します。

表86 MP 固有 TCP 統計データ項目

項目	サンプル値
メモリ	10ad41e8/10ad5790
宛先 IP アドレス	0.0.0.0/47.81.27.5
宛先ポート	0/1171
ソース IP	0.0.0.0/47.80.23.243
ソースポート	80/23
状態	listen/established

UCB statistics

コマンド: /stats/mp/ucb

```
All UDP allocated control blocks:
161:  listen
```

次の表に、上記の例で示す UDP control block (UCB) 統計データの項目を示します。

表87 UCB 統計データ項目

項目	サンプル値
制御ブロック	161
状態	listen

CPU Statistics

コマンド: /stats/mp/cpu

```
CPU utilization:
cpuUtil1Second:      8%
cpuUtil4Seconds:     9%
cpuUtil64Seconds:    8%
```

次の表に、CPU 統計データの項目を示します。

表88 CPU 統計データ項目

項目	説明
cpuUtil1Second	MP CPU の 1 秒間の使用率。パーセントで示します。
cpuUtil4Seconds	MP CPU の 4 秒間の使用率。パーセントで示します。
cpuUtil64Seconds	MP CPU の 64 秒間の使用率。パーセントで示します。

Access Control List (ACL) Statistics Menu

コマンド: /stats/acl

[ACL Menu]	
acl	- Display ACL stats
dump	- Display all available ACL stats
clracl	- Clear ACL stats

次の表に Access Control List (ACL) 統計データのメニュー項目を示します。

表89 ACL 統計データ項目

項目	説明
acl <ACL number>	Access Control List (ACL) の統計データを表示します。
dump	全 ACL 統計データを表示します。
clracl	ACL 統計データをすべてクリアします。

ACL Statistics List

コマンド: /stats/acl/acl <ACL number>

このオプションは、選択した ACL の統計情報を表示します。

Hits for ACL 1, port 1:	26057515
Hits for ACL 2, port 1:	26057497

SNMP Statistics

コマンド: /stats/snmp

SNMP statistics:			
snmpInPkts:	282392	snmpInBadVersions:	0
snmpInBadC'tyNames:	0	snmpInBadC'tyUses:	0
snmpInASNParseErrs:	0	snmpEnableAuthTraps:	2
snmpOutPkts:	282392	snmpInBadTypes:	0
snmpInTooBigs:	0	snmpInNoSuchNames:	0
snmpInBadValues:	0	snmpInReadOnlys:	0
snmpInGenErrs:	0	snmpInTotalReqVars:	564784
snmpInTotalSetVars:	0	snmpInGetRequests:	282392
snmpInGetNexts:	0	snmpInSetRequests:	0
snmpInGetResponses:	0	snmpInTraps:	0
snmpOutTooBigs:	0	snmpOutNoSuchNames:	0
snmpOutBadValues:	0	snmpOutReadOnlys:	0
snmpOutGenErrs:	0	snmpOutGetRequests:	0
snmpOutGetNexts:	0	snmpOutSetRequests:	0
snmpOutGetResponses:	282392	snmpOutTraps:	0
snmpSilentDrops:	0	snmpProxyDrops:	0

次の表に SNMP 統計データの項目を示します。

表90 SNMP 統計データ項目

項目	説明
snmpInPkts	受信した SNMP メッセージの総数
snmpInBadVersions	SNMP プロトコルエンティティで受信し、未サポート SNMP バージョンであった SNMP メッセージの総数
snmpInBadC'tyNames	SNMP プロトコルエンティティで受信し、未知の SNMP コミュニティ名が使用された SNMP メッセージの総数
snmpInBadC'tyUses	SNMP プロトコルエンティティで受信し、メッセージに指定された SNMP コミュニティで許可されていない SNMP 処理を表した SNMP メッセージの総数
snmpInASNParseErrs	受信した SNMP メッセージのうち、構文エラーの総数。
snmpEnableAuthTraps	スイッチが生成した認証トラップを有効/無効にするオブジェクト
snmpOutPkts	送信した SNMP メッセージの総数

表90 SNMP 統計データ項目

項目	説明
snmpInBadTypes	ASN.1 構文解析に失敗した SNMP メッセージの総数
snmpInTooBig	受信した SNMP プロトコルデータユニット(PDU)で、エラーステータスフィールドの値が大きすぎる PDU の総数
snmpInNoSuchNames	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が noSuchName である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInBadValues	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が badValue である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInReadOnly	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が read-only である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数。
snmpInGenErrs	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が genErr である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInTotalReqVars	有効な SNMP Get-Request および Get-Next プロトコルデータユニット (PDU) を受信し、SNMP プロトコルエンティティが検索に成功した MIB オブジェクトの総数
snmpInTotalSetVars	有効な SNMP Set-Request プロトコルデータユニット (PDU) を受信し、SNMP プロトコルエンティティが変更成功した MIB オブジェクトの総数
snmpInGetRequests	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Get-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInGetNexts	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Get-Next プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInSetRequests	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Set-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInGetResponses	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Get-Response プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInTraps	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP トラッププロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutTooBig	SNMP プロトコルが生成し、エラーステータスフィールドの値が大きすぎる SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutNoSuchNames	SNMP プロトコルエンティティが生成し、エラーステータスフィールドの値が noSuchName の SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutBadValues	SNMP プロトコルエンティティが生成し、エラーステータスフィールドの値が badValue である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutReadOnly	未使用
snmpOutGenErrs	SNMP プロトコルエンティティが生成し、エラーステータスフィールドの値が genErr である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutGetRequests	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Get-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutGetNexts	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Get-Next プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutSetRequests	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Set-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutGetResponses	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Get-Response プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutTraps	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP トラッププロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpSilentDrops	SNMP エンティティに配信した GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、GetBulkRequest-PDU、SetRequest-PDU、および InformRequest-PDU で、Response-PDU の応答のサイズが大きすぎるために廃棄された総数
snmpProxyDrops	SNMP エンティティに配信した GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、GetBulkRequest-PDU、SetRequest-PDU、および InformRequest-PDU で、タイムアウト以外で、プロキシターゲットへのメッセージ送信が失敗したため廃棄された総数

NTP Statistics

コマンド: /stats/ntp

NTP statistics:	
Primary Server via mgt port:	
Requests Sent:	0
Responses Received:	0
Updates:	0
Secondary Server via mgt port:	
Requests Sent:	0
Responses Received:	0
Updates:	0

スイッチは **NTP バージョン 3** を使用して、内部時計を **NTP** サーバと同期させます。**NTP** を有効にすると、内部時計を正確に更新して、ネットワーク上の他の装置と整合させたり、正確なシスログを生成したりすることができます。

次の表に **NTP** 統計データの項目を示します。

表 91 NTP 統計データ項目

項目	説明
Primary Server	Requests Sent : 時間同期のためにスイッチがプライマリ NTP サーバに送信した NTP リクエストの総数 Responses Received : プライマリ NTP サーバから受信した NTP 応答の総数 Updates : プライマリ NTP サーバから受信した NTP 応答に基づいて、スイッチが時刻を更新した回数
Secondary Server	Requests Sent : 時間同期のためにスイッチがセカンダリ NTP サーバに送信した NTP リクエストの総数 Responses Received : セカンダリ NTP サーバから受信した NTP 応答の総数 Updates : セカンダリ NTP サーバから受信した NTP 応答に基づいて、スイッチが時刻を更新した回数

Uplink Failure Detection (UFD) statistics

このメニュー項目により、UFD 統計データを表示できます。UFD 統計データをリセットする場合、コマンド `/stats/ufd` に引数 `clear` を付けて実行します。

コマンド: `/stats/ufd <clear>`

```
Uplink Failure Detection statistics:
FDP number: 1
Number of times LtM link failure: 1
Number of times LtM link in Blocking State: 0
Number of times LtD got auto disabled: 1
FDP number: 2
Number of times LtM link failure: 1
Number of times LtM link in Blocking State: 0
Number of times LtD got auto disabled: 1
FDP number: 3
Number of times LtM link failure: 1
Number of times LtM link in Blocking State: 0
Number of times LtD got auto disabled: 1
FDP number: 4
Number of times LtM link failure: 1
Number of times LtM link in Blocking State: 0
Number of times LtD got auto disabled: 1
...
```

次の表に UFD 統計データを示します。

表92 UFD 統計データ

統計データ	説明
Number of times LtM link failure	LtM グループでリンク故障を検出した回数
Number of times LtM link in Blocking State	LtM グループでスパニングツリーのブロッキング状態を検出した回数
Number of times LtD got auto disabled	LtM グループのリンク故障検出により、LtD グループが自動的に無効になった回数

Server Link Failure Detection (SFD) Statistics

このメニュー項目により、SFD 統計データを表示できます。SFD 統計データをリセットするには、コマンド `/cfg/sfd` に引数 `clear` を付けて実行します。

コマンド: `/stats/sfd <clear>`

```
Server Link Failure Detection statistics:

Number of times LtM link failure: 1
Number of times LtM link in Blocking State: 0
Number of times LtD got auto disabled: 1
```

次の表に SFD 統計データを示します。

表93 SFD 統計データ

統計データ	説明
Number of times LtM link failure	LtM グループでリンク故障を検出した回数
Number of times LtM link in Blocking State	LtM グループでスパニングツリーのブロッキング状態を検出した回数
Number of times LtD got auto disabled	LtM グループのリンク故障検出により、LtD グループが自動的に無効になった回数

Statistics Dump

コマンド: `/stats/dump`

ダンプコマンドを使用すると、**Statistics** メニューで示されるすべてのスイッチ統計データをダンプできます（設定により **40K** またはそれ以上）。

ダンプデータをファイルにキャプチャしたい時は、通信ソフトをセットしてください。

Configuration Menu

はじめに

Configuration Menu は、アドミニストレータログインからしか利用できないメニューです。スイッチのあらゆる機能を設定するサブメニューからなります。設定を変更しても、適用しなければ有効になりません。変更内容は不揮発メモリ (NVRAM) に保存できます

メニューの内容

コマンド: /cfg

```
[Configuration Menu]
  sys      - System-wide Parameter Menu
  port     - Port Menu
  qos      - QOS Menu
  acl      - Access Control List Menu
  pmirr    - Port Mirroring Menu
  l2       - Layer 2 Menu
  l3       - Layer 3 Menu
  rmon     - RMON Menu
  ufd      - Uplink Failure Detection Menu
  sfd      - Server Link Failure Detection Menu
  setup    - Step by step configuration set up
  dump     - Dump current configuration to script file
  ptcfg    - Backup current configuration to FTP/TFTP server
  gtcfg    - Restore current configuration from FTP/TFTP server
  cur      - Display current configuration
```

次の表に Configuration Menu の項目を示します。

表94 Configuration Menu 項目

項目	機能
sys	System Menu を表示します。
port <port number>	Port Menu を表示します。
qos	QOS Menu を表示します。
acl	ACL Menu を表示します。
pmirr	ポートミラーリング Menu を表示します。
l2	Layer 2 Menu を表示します。
l3	Layer 3 Menu を表示します。
rmon	RMON Menu を表示します。
ufd	Uplink Failure Detection Menu を表示します。
sfd	Server Link Failure Detection Menu を表示します。
setup	スイッチの設定セットアップを行います。
dump	現在の設定をスクリプトファイルにダンプします。
ptcfg <host name or IP address of FTP/TFTP server> <filename on host>	現在の設定を FTP/TFTP サーバにバックアップします。
gtcfg <host name or IP address of FTP/TFTP server> <filename on host>	FTP/TFTP サーバから設定を復元します。
cur	現在の設定のパラメータを表示します。

変更内容の確認、適用、取消、保存

Configuration Menu でスイッチパラメータを設定する場合、変更してもすぐには有効になりません。適用するまでは保留のままです。変更内容を保存しないと、次のブートで取り消されます。

変更内容が保留になっているときには、

- 保留になっている変更内容を確認できます。
- 保留になっている変更内容を適用できます。
- 前回の **Apply** コマンドで設定した **Configuration** パラメータを復元できます。
- 変更内容をフラッシュメモリに保存できます。

保留になっている変更内容の確認

CLI プロンプトに `diff` と入力すれば、保留になっている変更内容を確認できます。

```
# diff
```

`diff flash` と入力すれば、適用しただけでフラッシュメモリに保存していない変更内容をすべて確認できます。

```
# diff flash
```

保留になっている変更の適用

変更した設定を有効にするには、適用しなければなりません。適用するには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

```
# apply
```

注: どの変更内容も、適用するとすぐに有効になります。

変更の取消

まだ適用していない変更内容は、**revert** コマンドで取り消せます。フラッシュに保存していない変更内容を取り消すには `revert apply` を入力します。

```
# revert
```

設定の保存

変更内容を適用すると、スイッチのフラッシュメモリに保存できます。

重要: 変更を保存しないと、システムを次にリブートしたときに取り消されます。

新しい設定を保存するには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

```
# save
```

変更内容を保存すると、**active** ブロックに保存されます。**active** ブロックにあった設定情報は **backup** ブロックにコピーされます。**backup** ブロックへの旧設定情報の保存が必要なければ、次のコマンドを入力します。

```
# save n
```

スイッチを次にリセットするときに、実行したい **Configuration** を指定できます。以下の **Configuration** ブロックがあります。

- **active** ブロック
- **backup** ブロック

- **factory** ブロック

適用しただけでフラッシュメモリに保存しなかった変更内容は、**diff flash** コマンドで確認できます。どのプロンプトからも実行できるグローバルコマンドです。

次のシステムリセットで実行する **Configuration** を選択する方法については、「**Boot Options Menu**」の章の「**Configuration** ブロックの選択」を参照してください。

リマインダ

設定する際、複数のステップが必要な場合、CLI リマインダは必要な設定内容を表示します。CLI リマインダのデフォルト設定は **enabled** です。CLI リマインダを無効にするコマンドは、**/cfg/sys/reminders dis** です。

CLI リマインダが有効な状態で表示される例を次に示します。

```
>> Layer 2# vlan 5
VLAN number 5 with name "VLAN 5" created.
Reminder: VLAN 5 needs to be enabled.
>> VLAN 5# add 9
Port 9 is an UNTAGGED port and its current PVID is 1.
Confirm changing PVID from 1 to 5 [y/n]: y
Current ports for VLAN 5:      empty
Pending new ports for VLAN 5:  9
Reminder: Port 9 needs to be enabled.
Reminder: VLAN 5 needs to be enabled.
```

System configuration

コマンド: **/cfg/sys**

```
[System Menu]
syslog      - Syslog Menu
sshd        - SSH Server Menu
radius      - RADIUS Authentication Menu
tacacs+     - TACACS+ Authentication Menu
ldap        - LDAP Authentication Menu
ntp         - NTP Server Menu
ssnmp       - System SNMP Menu
access      - System Access Menu
sflow       - sFlow Menu
date        - Set system date
time        - Set system time
timezone    - Set system timezone
olddst      - Set system DST for US
dlight      - Set system daylight savings
idle        - Set timeout for idle CLI sessions
notice      - Set login notice
bannr       - Set login banner
hprompt     - Enable/disable display hostname (sysName) in CLI prompt
bootp       - Enable/disable use of BOOTP
dhcp        - Enable/disable use of DHCP on Mgmt interface
reminder    - Enable/disable Reminders
rstctrl     - Enable/disable System reset on panic
cur         - Display current system-wide parameters
```

このメニューで、スイッチ管理パラメータの設定を行います。

次の表に **System Menu** の項目を示します。

表95 System Menu 項目

項目	機能
syslog	Syslog Menu を表示します。
sshd	SSH Server Menu を表示します。
radius	RADIUS Authentication Menu を表示します。
tacacs+	TACACS+ Authentication Menu を表示します。
ldap	LDAP Authentication Menu を表示します。
ntp	NTP Server Menu を表示します。

表95 System Menu 項目

項目	機能
ssnmp	System SNMP Menu を表示します。
access	System Access Menu を表示します。
sflow	sFlow Menu を表示します。
date	システム日付を設定します。
time	24 時間クロックフォーマットでシステム時刻を設定します。
timezone	スイッチが設置されているタイムゾーンを設定します。タイムゾーンウィザードで位置（大陸、国、地域）を選択します。
olddst	システムクロックの夏時間(DST)を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
idle <1-60>	CLI セッションのアイドルタイムアウトを 1～60 分の範囲で設定します。デフォルトは 5 分です。この設定はシリアルポートと Telnet ポートの両方に影響します。
notice <1-1024 character multi-line> <'-' to end>	"Enter password:"プロンプトの直前に表示する、ログイン時の注意文を表示します。1024 文字まで設定できます。
banrr <1-80 characters>	80 文字までのログインバナーを設定します。スイッチにログインしたときにログインバナーが表示されます。
hprompt disable enable	コマンドラインインタフェースでのホスト名の表示を有効／無効にします。
bootp disable enable	BOOTP の使用を有効／無効にします。有効の場合、BOOTP サーバに IP パラメータを要求します。BOOTP サーバから取得した IP アドレスはインタフェース 1 に割り当てられます。手動でインタフェース 1 に設定したアドレスより、BOOTP サーバから取得した IP アドレスが優先されます。デフォルト値は enabled です。
dhcp disable enable	DHCP の使用を有効／無効にします。有効の場合、DHCP サーバに IP パラメータを要求します。DHCP サーバから取得した IP アドレスはマネジメントインタフェース（インタフェース 250）に割り当てられます。手動でインタフェース 250 に設定したアドレスより、DHCP サーバから取得した IP アドレスが優先されます。デフォルト値は enabled です。
reminders disable enable	CLI のリマインダメッセージを有効／無効にします。デフォルト値は enabled です。
rstctrl disable enable	リセットコントロールフラグを有効／無効にします。有効にすると、スイッチはメインプロセッサがクラッシュすると、最後の L2/L3 情報を使って動作します。デフォルト値は enabled です。
cur	現在のシステムパラメータを表示します。

System host log configuration

コマンド: /cfg/sys/syslog

```
[Syslog Menu]
host      - Set IP address of first syslog host
host2     - Set IP address of second syslog host
sever     - Set the severity of first syslog host
sever2    - Set the severity of second syslog host
facil     - Set facility of first syslog host
facil2    - Set facility of second syslog host
console   - Enable/disable console output of syslog messages
log       - Enable/disable syslogging of features
cur       - Display current syslog settings
```

次の表に Syslog メニューの項目を示します。

表96 Syslog メニュー項目

項目	機能
host <IP address>	第一シスログホストの IP アドレスを設定します。たとえば、100.10.1.1
host2 <IP address>	第二シスログホストの IP アドレスを設定します。たとえば、100.10.1.2

表96 Syslog メニュー項目

項目	機能
sever <1-7>	表示する第一シスログホストの重大度レベルを設定します。デフォルトは 7 で、すべての重大度レベルのログを意味します。
sever2 <1-7>	表示する第二シスログホストの重大度レベルを設定します。デフォルトは 7 で、すべての重大度レベルのログを意味します。
facil <1-7>	表示する第一シスログホストのファシリティレベルを設定します。値の範囲は 0~7 、デフォルトは 0 です。
facil2 <1-7>	表示する第二シスログホストのファシリティレベルを設定します。値の範囲は 0~7 、デフォルトは 0 です。
console disable enable	シスログメッセージのコンソールへの送信を有効／無効にします。必要ならば、コンソールを無効にして、スイッチがシスログメッセージに影響されないようにします。デフォルトは有効です。
log <feature all> <enable disable>	シスログメッセージを生成できる機能のリストを表示します。特定の機能の有効／無効、すべての機能でシスログの有効／無効を選択できます。以下の機能があります。 <ul style="list-style-type: none"> • console • system • mgmt • cli • stg • vlan • ssh • vrrp • ntp • hotlink • ip • web • ospf • rmon • ufd • ipv6 • 802.1x • cfg • difftrack • lldp • sfd
cur	現在のシスログ設定を表示します。

Secure Shell Server configuration

コマンド: /cfg/sys/sshd

```
[SSHD Menu]
intrval - Set Interval for generating the RSA server key
scpadm  - Set SCP-only admin password
hkeygen - Generate the RSA host key
skeygen - Generate the RSA server key
sshport - Set SSH server port number
ena     - Enable the SCP apply and save
dis     - Disable the SCP apply and save
on      - Turn SSH server ON
off     - Turn SSH server OFF
cur     - Display current SSH server configuration
```

ネットワーク上の **Telnet** トラフィックは安全ではありません。このメニューにより、どの **SSH** クライアントからも **SSH** アクセスを行えます。**SSH** を使用するデータはすべて暗号化されます。

SSH を設定できるのは、シリアルポート経由のみです。**Telnet** やブラウザベースインタフェース (**BB1**) でスイッチにアクセスした場合、メニューは表示されません。

注: **SSH** の詳細については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に **SSHD** メニューの項目を示します。

表97 SSHD メニュー項目

項目	説明
intrval <0-24>	RSA サーバキーの自動生成間隔を指定します。本コマンドで指定した間隔で RSA サーバキーを自動生成します。 0 にすると、 RSA サーバキーの自動生成は無効になります。スイッチが他のキー生成の実行のためビジーで割り当てられた時間が経過すると、キーの生成は省略されます。
scpadm	セキュアコピー (SCP) 専用のアドミニストレータパスワードを指定します。この SCP アドミニストレータのユーザ名は scpadm です。通常、 SCP を使用して、マシンからマシンへファイルを確実にコピーします。スイッチでは、 SCP により、セキュアチャネルを用いるスイッチ設定情報をダウンロード、アップロードします。
hkeygen	RSA ホストキーを手動で生成します。スイッチにセキュアシェル (SSH) を組み込んでいると、このキーを自動的に生成します。ただし、セキュリティ上の理由からキーを書き換える必要がある場合、このコマンドにより手動で生成できます。コマンドは、 apply コマンドを実行しなくても、直ちに有効になります。
skeygen	RSA サーバキーを手動で生成します。スイッチにセキュアシェル (SSH) を組み込んでいると、このキーを自動的に生成します。セキュリティ上の理由からキーを書き換える必要がある場合、このコマンドにより手動で生成できます。コマンドは、 apply コマンドを実行しなくても、直ちに有効になります。
sshport <TCP port number>	SSH サーバポート番号を設定します。
ena	SCP 経由の apply/save を有効にします。
dis	SCP 経由の apply/save を無効にします。デフォルトは無効です。
on	SSH サーバを有効にします。
off	SSH サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の SSH サーバ構成を表示します。

RADIUS server configuration

コマンド: /cfg/sys/radius

```
[RADIUS Server Menu]
prisrv - Set primary RADIUS server address
secsrv - Set secondary RADIUS server address
secret - Set primary RADIUS server secret
secret2 - Set secondary RADIUS server secret
port - Set RADIUS port
retries - Set RADIUS server retries
timeout - Set RADIUS server timeout
bckdoor - Enable/disable RADIUS backdoor for telnet/ssh/http/https
secbd - Enable/disable RADIUS secure backdoor for telnet/ssh/http/https
on - Turn RADIUS authentication ON
off - Turn RADIUS authentication OFF
cur - Display current RADIUS configuration
```

注: RADIUS の詳細については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に RADIUS Server メニューの項目を示します。

表98 RADIUS Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ RADIUS サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ RADIUS サーバの IP アドレスを設定します。
secret <1-32 characters>	スイッチとプライマリ RADIUS サーバ間の共用シークレットを設定します。
secret2 <1-32 characters>	スイッチとセカンダリ RADIUS サーバ間の共用シークレットを設定します。
port <UDP port number>	使用する UDP ポートの番号を、1500～3000 の範囲で設定します。デフォルトは 1645 です。
retries <1-3>	RADIUS 認証のリトライ数を設定します。範囲は 1～3、デフォルトは 3 です。
timeout <1-10>	RADIUS 認証のタイムアウト時間を設定します。範囲は 1～10 秒、デフォルトは 3 秒です。
telnet enable disable	Telnet/SSH/ HTTP/HTTPS の RADIUS バックドアを有効／無効にします。デフォルトは無効です。セキュアバックドア (secbd) が有効な場合、本設定を有効にはできません。
secbd enable disable	セキュアパスワードを使用して、Telnet/SSH/ HTTP/HTTPS の RADIUS バックドアを有効／無効にします。デフォルトは無効です。バックドア (telnet) が有効な場合、本設定を有効にはできません。
on	RADIUS サーバを有効にします。
off	RADIUS サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現 RADIUS サーバのパラメータを表示します。

重要: RADIUS が有効で、コンソールもしくは Telnet/SSH/HTTP/HTTPS を介して接続する場合、RADIUS 認証によりログインする必要があります。コンソールのバックドアは常に有効のため、バックドア (telnet) かセキュアバックドア (secbd) が無効でも、noradius とアドミニストレータパスワードにより接続することもできます。

Telnet バックドアが有効の場合 (telnet ena)、バックドアとして noradius を入力して RADIUS チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。これは、RADIUS サーバ利用時にも実行可能です。

セキュアバックドアが有効の場合 (secbd ena)、バックドアとして noradius を入力して RADIUS チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。ただし、RADIUS サーバが利用できない場合のみ実行可能です。

TACACS+ server configuration

コマンド: /cfg/sys/tacacs+

```
[TACACS+ Server Menu]
prisrv - Set IP address of primary TACACS+ server
secsrv - Set IP address of secondary TACACS+ server
chpass_p- Set new password for primary server
chpass_s- Set new password for secondary server
secret - Set secret for primary TACACS+ server
secret2 - Set secret for secondary TACACS+ server
port - Set TACACS+ port number
retries - Set number of TACACS+ server retries
timeout - Set timeout value of TACACS+ server retries
bckdoor - Enable/disable TACACS+ backdoor for telnet/ssh/http/https
secbd - Enable/disable TACACS+ secure backdoor for telnet/ssh/http/https
cmap - Enable/disable TACACS+ new privilege level mapping
passch - Enable/disable TACACS+ password change
cauth - Enable/disable TACACS+ command authorization
clog - Enable/disable TACACS+ command logging
dreq - Enable/disable TACACS+ directed request
usermap - Set user privilege mappings
on - Enable TACACS+ authentication
off - Disable TACACS+ authentication
cur - Display current TACACS+ settings
```

TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) は、リモートアクセスサーバがユーザのログインパスワードを認証サーバに送り、指定したシステムへのアクセスが可能かどうかを確認できる認証プロトコルです。TACACS+プロトコルと RADIUS プロトコルの方が、TACACS 暗号プロトコルよりセキュアです。TACACS+は RFC 1492 に定義されています。

TACACS+プロトコルの方が RADIUS より信頼性が高いです。TACACS+は TCP を用いていますが、RADIUS は UDP を使用しているためです。また、RADIUS は認証と権限付与を 1 ユーザプロファイルにまとめますが、TACACS+は 2 つの動作を分離しています。

TACACS+には、RADIUS と比べ認証デバイスとして以下の利点があります。

- TCP ベースのため、円滑にトラフィックのやりとりが可能です。
- 認証リクエストのパスワードだけとは異なり、全パケットの暗号化をサポートします。
- 認証、権限付与、アカウントリングを切り離してサポートします。

次の表に TACACS+ Server メニューの項目を示します。

表99 TACACS+ Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ TACACS+サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ TACACS+サーバの IP アドレスを設定します。
chpass p	プライマリ TACACS+サーバのパスワードを設定します。
chpass s	セカンダリ TACACS+サーバのパスワードを設定します。
secret <1-32 characters>	スイッチとプライマリ TACACS+サーバ間の共用シークレットを設定します。
secret2 <1-32 characters>	スイッチとセカンダリ TACACS+サーバ間の共用シークレットを設定します。
port <TCP port number>	使用する TCP ポートの番号を、1～65000 の範囲で入力します。デフォルトは 49 です。
retries <1-3>	TACACS+認証のリトライ数を設定します。範囲は 1～3、デフォルトは 3 です。
timeout <4-15>	TACACS+認証のタイムアウト時間を設定します。範囲は 4～15 秒、デフォルトは 5 秒です。
usermap <0-15> user oper admin none	TACACS+認証レベルを本スイッチのユーザレベルにマッピングします。TACACS+認証レベル (0～15) に、対応するユーザレベル (user, oper, admin)を入力します。
bckdoor enable disable	Telnet/SSH/ HTTP/HTTPS の TACACS+バックドアを有効/無効にします。デフォルトは無効です。セキュアバックドア (secbd) が有効の場合、本設定を有効にはできません。
secbd enable disable	Telnet/SSH/ HTTP/HTTPS のセキュアパスワードを使用して、TACACS+バックドアを有効/無効にします。デフォルトは無効です。バックドア (telnet) が有効の場合、本設定を有効にはできません。

表99 TACACS+ Server メニュー項目

項目	説明
cmap enable disable	TACACS+認証レベルマッピングを有効／無効にします。デフォルト値は disabled です。
passch enable disable	TACACS+パスワード変更を有効／無効にします。デフォルト値は disabled です。
cauth disable enable	TACACS+コマンド認証を有効／無効にします。
clog disable enable	TACACS+コマンドログを有効／無効にします。
dreq disable enable	TACACS+ダイレクトリクエストを有効／無効にします。
on	TACACS+サーバを有効にします。
off	TACACS+サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現 TACACS+設定のパラメータを表示します。

重要: TACACS+が有効で、コンソールもしくは Telnet/SSH/HTTP/HTTPS を介して接続する場合、TACACS+認証によりログインする必要があります。コンソールのバックドアは常に有効のため、バックドア (telnet) かセキュアバックドア (secbd) が無効でも、notacacs とアドミニストレータパスワードにより接続することもできます。

Telnet バックドアが有効の場合 (telnet ena)、バックドアとして notacacs を入力して TACACS+チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。これは、TACACS+サーバ利用時にも実行可能です。

セキュアバックドアが有効の場合 (secbd ena)、バックドアとして notacacs を入力して TACACS+チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。ただし、TACACS+サーバが利用できない場合のみ実行可能です。

LDAP Server Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ldap

LDAP は、リモートアクセス・サーバが特定のシステムにアクセスを許すことができるかどうか決定するためにユーザのログオンパスワードを認証サーバに転送できる認証プロトコルです。

```
[LDAP Server Menu]
prisrv    - Set IP address of primary LDAP server
secsrv    - Set IP address of secondary LDAP server
port      - Set LDAP port number
retries   - Set number of LDAP server retries
timeout   - Set timeout value of LDAP server retries
domain    - Set domain name
bckdoor   - Enable/disable LDAP backdoor for telnet/ssh/http/https
on         - Enable LDAP authentication
off        - Disable LDAP authentication
cur        - Display current LDAP settings
```

表100 LDAP Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ LDAP サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ LDAP サーバの IP アドレスを設定します。
port <LDAP port>	LDAP ポート番号(1～65000)を設定します。デフォルトは 389 です。
retries <1-3>	異なる LDAP サーバへ移るまでの認証失敗リクエスト数(1～3)を設定します。デフォルトは 3 です。
timeout <4-15>	LDAP サーバの認証が失敗となるまでの時間を秒単位(4～15)で設定します。デフォルトは 5 秒です。
domain <domain name (1-128 characters)> none	LDAP サーバのドメイン名を設定します。
bckdoor disable enable	Telnet/SSH/ HTTP/HTTPS の LDAP バックドアを有効／無効にします。
on	LDAP サーバを有効にします。
off	LDAP サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の LDAP サーバ設定を表示します。

NTP Server Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ntp

```
[NTP Server Menu]
prisrv  - Set primary NTP server address
secsrv  - Set secondary NTP server address
intrval - Set NTP server resync interval
on       - Turn NTP service ON
off      - Turn NTP service OFF
cur      - Display current NTP configuration
```

このメニューで、スイッチの時計を NTP サーバに同期できます。デフォルトでは、このオプションは無効です。

次の表に NTP Server メニューの項目を示します。

表101 NTP Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ NTP サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ NTP サーバの IP アドレスを設定します。
intrval <5-44640>	スイッチクロックを NTP サーバと再同期させる間隔を分単位 (1~44640) で指定します。デフォルトは 1440 分です。
on	NTP 同期サービスを有効にします。
off	NTP 同期サービスを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の NTP サービス設定を表示します。

System SNMP Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp

```
[SNMP Menu]
snmpv3    - SNMPv3 Menu
name      - Set SNMP "sysName"
locn      - Set SNMP "sysLocation"
cont      - Set SNMP "sysContact"
rcomm     - Set SNMP read community string
wcomm     - Set SNMP write community string
trsrc     - Set SNMP trap source interface for SNMPv1
timeout   - Set timeout for the SNMP state machine
auth      - Enable/disable SNMP "sysAuthenTrap"
linkt     - Enable/disable SNMP link up/down trap
ufd       - Enable/disable SNMP Uplink Failure Detection trap
sfd       - Enable/disable SNMP Server Link Failure Detection trap
cur       - Display current SNMP configuration
```

スイッチソフトウェアは **SNMP** ベースのネットワーク管理をサポートします。ネットワーク管理の **SNMP** モデルでは、管理ステーション（クライアント／サーバ）が、管理装置（エージェント）から提供される **MIB**（**Management Information Base**）という 1 組の変数にアクセスします。ネットワークで **SNMP** ネットワーク管理ステーションを実行している場合、以下の標準 **SNMP MIB** によりスイッチを管理できます。

- **MIB II** (RFC 1213)
- **Ethernet MIB** (RFC 1643)
- **Bridge MIB** (RFC 1493)

SNMP エージェントは、**UDP** ポート **161** で **SNMP** メッセージをリスンしている管理装置のソフトウェアプロセスです。エージェントに送信する各 **SNMP** メッセージには、検索、変更する管理オブジェクトのリストがあります。

変更できる **SNMP** パラメータには以下のパラメータがあります。

- システム名
- システム位置
- システムコンタクト
- **SNMP** システム認証トラップ機能の利用
- **Read** コミュニティ名
- **Write** コミュニティ名
- **Trap** コミュニティ名

次の表に **SNMP** メニューの項目を示します。

表102 System SNMP メニュー項目

項目	説明
snmpv3	SNMPv3 メニューを表示します。
name <1-64 characters>	システムの名前を設定します。最大 64 文字です。
locn <1-64 characters>	システムを設置している場所を指定します。最大 64 文字です。
cont <1-64 characters>	システムコンタクトの名前を指定します。最大 64 文字です。
rcomm <1-32 characters>	SNMP Read コミュニティ名を指定します。 SNMP がスイッチに "get" アクセスするのを制御するストリングです。最大 32 文字、デフォルトは public です。
wcomm <1-32 characters>	SNMP Write コミュニティ名を指定します。 SNMP がスイッチに "set" アクセス、"get" アクセスするのを制御するストリングです。最大 32 文字、デフォルトは private です。
trsrc <interface number>	SNMP トラップのソースインタフェースを設定します。デフォルトはインタフェース 1 です。
timeout <1-30>	SNMP ステートマシンのタイムアウト値を設定します。範囲は 1 ～ 30 分、デフォルトは 5 分です。
auth disable enable	システム認証トラップ機能の使用を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
linkt <port> disable enable	SNMP リンクアップトラップ、リンクダウントラップの送信を有効／無効にします。デフォルトは有効です。

表102 System SNMP メニュー項目

項目	説明
ufd disable enable	Uplink Failure Detection (UFD) トラップの送信を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
sfd disable enable	Server Link Failure Detection (SFD) トラップの送信を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の SNMP 設定を表示します。

SNMPv3 configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3

[SNMPv3 Menu]	
usm	- usmUser Table Menu
view	- vacmViewTreeFamily Table Menu
access	- vacmAccess Table Menu
group	- vacmSecurityToGroup Table Menu
comm	- community Table Menu
taddr	- targetAddr Table Menu
tparam	- targetParams Table Menu
notify	- notify Table Menu
vlv2	- Enable/disable V1/V2 access
cur	- Display current SNMPv3 configuration

SNMP バージョン 3 (SNMPv3) は、以下をサポートすることによって SNMPv2 フレームワークを補完する拡張 SNMP フレームワークです。

- 新しい SNMP メッセージフォーマット
- メッセージのセキュリティ
- アクセス制御
- SNMP パラメータのリモート設定

SNMPv3 アーキテクチャの詳細については、RFC2271～RFC2275 を参照してください。

次の表に SNMPv3 メニューの項目を示します。

表103 SNMPv3 メニュー項目

項目	説明
usm <1-16>	ユーザのユーザセキュリティモデル (USM) エントリを設定します。範囲は 1～16 です。
view <1-128>	MIB ビューを設定します。範囲は 1～128 です。
access <1-32>	アクセス権を設定します。範囲は 1～32 です。
group <1-16>	SNMP グループを設定します。グループにより、ユーザ名を、アクセスグループ名と、SNMP 管理オブジェクトにアクセスするために必要なアクセス権にマッピングします。範囲は 1～16 です。
comm <1-16>	コミュニティテーブルエントリを設定します。コミュニティテーブルは、コミュニティ名を指定します。範囲は 1～16 です。
taddr <1-16>	通報の宛先アドレスとユーザセキュリティレベルを設定します。トランスポートエンドポイントともいいます。範囲は 1～16 です。
tparam <1-16>	SNMP パラメータを設定します。メッセージ処理モデル、セキュリティモデル、セキュリティレベル、ユーザ名で構成されます。範囲は 1～16 です。
notify <1-16>	通報インデックスを設定します。特定のイベントや状態などについてシステムをモニタし、そのイベント、条件に基づいて通報メッセージを作成します。範囲は 1～16 です。
vlv2 disable enable	SNMP バージョン 1、バージョン 2 でのアクセスを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
cur	現在の SNMPv3 設定を表示します。

SNMPv3 User Security Model Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/usm <usm number>

```
[SNMPv3 usmUser 1 Menu]
name      - Set USM user name
auth      - Set authentication protocol
authpw    - Set authentication password
priv      - Set privacy protocol
privpw    - Set privacy password
del       - Delete usmUser entry
cur       - Display current usmUser configuration
```

このメニューは、認定ユーザ用にユーザセキュリティモデル (USM) エントリを生成します。次の表に SNMPv3 USM メニューの項目を示します。

表104 SNMPv3 USM メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ユーザの名前を最大 32 文字で設定します。スイッチのアクセスに必要なログイン名です。
auth md5 sha none	HMAC-MD5-96 または HMAC-SHA-96 の認証プロトコルを設定します。usm number 1,2 以外のデフォルトは none です。
authpw	認証用パスワードを設定します。上記のコマンドを用いて認証アルゴリズムを選択した場合、パスワードを設定する必要があります。指定しないと、確認時にエラーメッセージが表示されます。
priv des none	スイッチのプライバシープロトコルのタイプを指定します。プライバシープロトコルはメッセージが公開されるのを防止するものです。オプションは des (CBC-DES 対称暗号化プロトコル) または none です。des を指定した場合、認証プロトコル (MD5 または HMAC-SHA-96) を選択していることを確認してください。もし認証プロトコルで none を選択していると、エラーメッセージが表示されます。
privpw	プライバシーパスワードを設定します。
del	USM ユーザエントリを削除します。
cur	USM ユーザエントリを表示します。

SNMPv3 View Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/view <view number>

```
[SNMPv3 vacmViewTreeFamily 1 Menu]
name      - Set view name
tree      - Set MIB subtree(OID) which defines a family of view subtrees
mask      - Set view mask
type      - Set view type
del       - Delete vacmViewTreeFamily entry
cur       - Display current vacmViewTreeFamily configuration
```

次の表に SNMPv3 View メニューの項目を示します。

表105 SNMPv3 View メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ビューの名前を最大 32 文字で設定します。
tree <1-64 characters>	OID を最大 64 文字で設定します。mask と組み合わせて、本エントリのツリーを指定します。 例: 1.3.6.1.2.1.1.0
mask <1-32 characters>	ビットマスクを 32 文字で設定します。tree と組み合わせて、本エントリのツリーを指定します。
type included excluded	tree と mask で指定したツリーを、name で設定した MIB ビューに含むか除外するかを設定します。
del	本ビューのエントリを削除します。
cur	現在のビュー設定を表示します。

SNMPv3 View-based Access Control Model Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/access <access number>

```
[SNMPv3 vacmAccess 1 Menu]
name      - Set group name
model     - Set security model
level     - Set minimum level of security
rview     - Set read view index
wview     - Set write view index
nview     - Set notify view index
del       - Delete vacmAccess entry
cur       - Display current vacmAccess configuration
```

vacmAccess でグループのアクセス権を設定します。次の表に **SNMPv3 Access** メニューの項目を示します。

表106 SNMPv3 Access メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	グループ名を指定します。 SNMPv3 Group configuration で設定するグループエントリのグループ名です。
model usm snmpv1 snmpv2	使用するセキュリティモデルを選択します。
level noAuthNoPriv authNoPriv authPriv	アクセス権の獲得に必要なセキュリティレベルを設定します。noAuthNoPriv の場合、認証がなくプライバシープロトコルを使用せずに SNMP メッセージが送信されます。authNoPriv では、認証はありますがプライバシープロトコルを使用せずに送信されます。authPriv では、認証を行いプライバシープロトコルを使用して送信されます。
rview <1-32 characters>	Read アクセスを許可する、MIB ビュー名を最大 32 文字で指定します。名前を指定しないか、指定しても有効なビューが存在しない場合、アクセスは認められません。
wview <1-32 characters>	Write アクセスを許可する、MIB ビュー名を最大 32 文字で指定します。名前を指定しないか、指定しても有効なビューが存在しない場合、アクセスは認められません。
nview <1-32 characters>	通報を許可する、MIB ビュー名を最大 32 文字で指定します。
del	ビューベースアクセス制御エントリを削除します。
cur	現在のビューベースアクセス制御設定を表示します。

SNMPv3 Group Configurarion Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/group <group number>

```
[SNMPv3 vacmSecurityToGroup 1 Menu]
model     - Set security model
uname     - Set USM user name
gname     - Set group name
del       - Delete vacmSecurityToGroup entry
cur       - Display current vacmSecurityToGroup configuration
```

次の表に **SNMPv3 Group** メニューの項目を示します。

表107 SNMPv3 Group メニュー項目

項目	説明
model usm snmpv1 snmpv2	セキュリティモデルを指定します。
uname <1-32 characters>	ユーザ名を指定します。 USM(User Security Model) エントリに設定したユーザ名です。
gname <1-32 characters>	グループ名を最大 32 文字で設定します。
del	vacmSecurityToGroup エントリを削除します。
cur	現在の vacmSecurityToGroup 構成を表示します。

SNMPv3 Community Table Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/comm

```
[SNMPv3 snmpCommunityTable 1 Menu]
  index      - Set community index
  name       - Set community string
  uname      - Set USM user name
  tag        - Set community tag
  del        - Delete communityTable entry
  cur        - Display current communityTable configuration
```

コミュニティテーブルエントリの設定に使用するメニューです。設定したエントリは、SNMP エンジンのコミュニティテーブルリストに格納されます。

次の表に SNMPv3 Community Table メニューの項目を示します。

表108 SNMPv3 Community Table Configuration メニュー項目

項目	説明
index <1-32 characters>	テーブルにユニークなインデックス値を設定します。最大 32 文字です。
name <1-32 characters>	SNMP コミュニティ名を最大 32 文字で設定します。
uname <1-32 characters>	ユーザ名を指定します。USM エントリに設定したユーザ名です。
tag <1-255 characters>	タグを指定します。SNMPv3 Target Address Table configuration で設定する、ターゲットアドレステーブルエントリのタグリストを指定します。このタグで、コマンドリスボンダアプリケーションが SNMP トラップを送信するトランスポートエンドポイントを指定します。
del	コミュニティテーブルエントリを削除します。
cur	現在のコミュニティテーブル設定を表示します。

SNMPv3 Target Address Table Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/taddr <taddr number>

```
[SNMPv3 snmpTargetAddrTable 1 Menu]
  name       - Set target address name
  addr       - Set target transport address IP
  port       - Set target transport address port
  taglist    - Set tag list
  pname      - Set targetParams name
  del        - Delete targetAddrTable entry
  cur        - Display current targetAddrTable configuration
```

SNMP トラップを送信する宛先アドレスのエントリを設定するメニューです。

次の表に SNMPv3 Target Address Table メニューの項目を示します。

表109 SNMPv3 Target Address Table メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子を指定します。
addr <transport address ip>	SNMP トラップを送信する IP アドレスを設定します。
port <transport address port>	SNMP トラップ送信時に使用するトランスポートアドレスポートを設定します。
taglist <1-255 characters>	ターゲットアドレスの選択に使用するタグリストを設定します。最大 255 文字です。
pname <1-32 characters>	パラメータ名を指定します。SNMPv3 Target Parameters Table configuration で設定する、ターゲットパラメータエントリのパラメータ名です。
del	ターゲットアドレステーブルエントリを削除します。
cur	現在のターゲットアドレステーブルの設定を表示します。

SNMPv3 Target Parameters Table Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/tparam

```
[SNMPv3 snmpTargetParamsTable 1 Menu]
name      - Set targetParams name
mpmodel   - Set message processing model
model     - Set security model
uname     - Set USM user name
level     - Set minimum level of security
del       - Delete targetParamsTable entry
cur       - Display current targetParamsTable configuration
```

ターゲットパラメータエントリを設定して、SNMP エンジンのターゲットパラメータテーブルに格納します。このテーブルには、メッセージの生成に使用するパラメータがあります。パラメータは、メッセージ処理モデル (SNMPv3、SNMPv2c、SNMPv1)、セキュリティモデル (USM など)、セキュリティ名、セキュリティレベル (noAuthNoPriv、authNoPriv、authPriv) などです。

次の表に SNMPv3 Target Parameters Table メニューの項目を示します。

表110 SNMPv3 Target Parameters Table メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	パラメータ名を設定します。ローカルには任意ですが、ユニークな識別子を設定します。
mpmodel snmpv1 snmpv2c snmpv3	SNMP メッセージの生成に使用するメッセージ処理モデルを設定します。
model usm snmpv1 snmpv2	SNMP メッセージの生成時に使用するセキュリティモデルを設定します。
uname <1-32 characters>	本エントリを使用して SNMP メッセージを生成する、USM エントリに設定したユーザ名を指定します。
level noAuthNoPriv authNoPriv authPriv	本エントリを用いた SNMP メッセージの生成時に使用するセキュリティのレベルを設定します。noAuthNoPriv の場合、認証がなくプライバシープロトコルを使用せずに SNMP メッセージが送信されます。authNoPriv では、認証はありますがプライバシープロトコルを使用せずに送信されます。authPriv では、認証を行いプライバシープロトコルを使用して送信されます。
del	targetParamsTable エントリを削除します。
cur	現在の targetParamsTable 設定を表示します。

SNMPv3 Notify Table Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/notify

```
[SNMPv3 snmpNotifyTable 1 Menu]
name      - Set notify name
tag       - Set notify tag
del       - Delete notifyTable entry
cur       - Display current notifyTable configuration
```

通報では、システムをモニタして特定のイベントや条件があるか調べ、そのイベントや条件に基づいてメッセージを生成し、トラップを送出します。

次の表に SNMPv3 Notify Table メニューの項目を示します。

表111 SNMPv3 Notify Table メニューの項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子を設定します。
tag <1-255 characters>	タグを指定します。SNMPv3 Target Address Table configuration で設定する、ターゲットアドレスエントリのタグリストを指定します。
del	通報テーブルエントリを削除します。
cur	現在の通報テーブル設定を表示します。

System Access Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/access

```
[System Access Menu]
  mgmt      - Management Network Definition Menu
  user      - User Access Control Menu (passwords)
  https     - HTTPS Web Access Menu
  snmp      - Set SNMP access control
  tnport    - Set Telnet server port number
  tport     - Set the TFTP Port for the system
  wport     - Set HTTP (Web) server port number
  http      - Enable/disable HTTP (Web) access
  tnet      - Enable/disable Telnet access
  tsbbi     - Enable/disable telnet/ssh configuration from BBI
  userbbi   - Enable/disable user configuration from BBI
  cur       - Display current system access configuration
```

次の表に **System Access** メニューの項目を示します。

表112 System Access メニュー項目

項目	説明
mgmt	Management Networks メニューを表示します。
user	User Access Control メニューを表示します。
https	HTTPS メニューを表示します。
snmp disable read-only read-write	SNMP のアクセス制御を設定します。(read-only、read-write、無効)
tnport <TCP port number>	Telnet のポート番号を設定します。デフォルトは 23 です。
tport <TCP port number>	TFTP のポート番号を設定します。デフォルトは 69 です。
wport <TCP port number>	HTTP アクセスのポート番号を設定します。デフォルトは 80 です。
http disable enable	ブラウザベースインタフェースへの HTTP (ウェブ) アクセスを有効/無効にします。デフォルトは有効です。
tnet disable enable	Telnet サーバを有効/無効にします。デフォルトは有効です。
tsbbi enable disable	BBI からの telnet と SSH の設定を有効/無効にします。
userbbi enable disable	BBI からの user の設定を有効/無効にします。
cur	現在のシステムアクセスパラメータを表示します。

Management Networks Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/access/mgmt

```
[Management Networks Menu]
  add      - Add mgmt network definition
  rem      - Remove mgmt network definition
  cur      - Display current mgmt network definitions
  clear    - Clear current mgmt network definitions
```

次の表に **Management Networks** メニューの項目を示します。最大 10 の管理ネットワークをスイッチに設定できます。

表113 Management Networks メニュー項目

項目	説明
add <IP address> <IP mask>	Telnet、SNMP、ブラウザベースインタフェースによるスイッチアクセスが可能なネットワークを追加します。IP アドレスの範囲は、ネットワークマスクアドレスによって決まります。IP アドレスとマスクアドレスをドット十進表記で指定します。
rem <IP address> <IP mask>	指定する管理ネットワークを削除します。
cur	現在の管理ネットワークパラメータを表示します。
clear	現在の管理ネットワーク設定をクリアします。

User Access Control Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/access/user

```
[User Access Control Menu]
uid      - User ID Menu
eject    - Eject user
usrpw    - Set user password (user)
opw      - Set operator password (oper)
admpw    - Set administrator password (admin)
cur      - Display current user status
```

次の表に User Access Control メニューの項目を示します。

表114 User Access Control メニュー項目

項目	説明
uid <1-10>	選択したユーザのユーザ ID メニューを表示します。
eject <username>	選択したユーザをスイッチから削除します。
usrpw <1-128 characters>	ユーザ(user)パスワードを設定します (最大 128 文字)。ユーザはスイッチステータス情報と統計データを参照できますが、設定を変更することはできません。
opw <1-128 characters>	オペレータ (oper) パスワードを設定します (最大 128 文字)。オペレータはスイッチのすべての機能を管理します。スイッチ情報と統計データのすべてを参照でき、ポートまたはスイッチ全体をリセットできます。
admpw <1-128 characters>	アドミニストレータ (admin) パスワードを設定します (最大 128 文字)。アドミニストレータは、スイッチのメニュー、情報、設定コマンドをすべてにアクセスでき、ユーザパスワード、アドミニストレータパスワードの変更も行うことができます。
cur	現在のユーザステータスを表示します。

System User ID Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/access/user/uid <uid number>

```
[User ID 1 Menu]
cos      - Set class of service
name     - Set user name
pswd     - Set user password
ena      - Enable user ID
dis      - Disable user ID
del      - Delete user ID
cur      - Display current user configuration
```

次の表に User ID メニューの項目を示します。

表115 User ID メニュー項目

項目	説明
cos <user oper admin>	サービスのクラスを設定してユーザの権限レベルを指定します。
name <1-8 characters>	ユーザ名を最大 8 文字で設定します。
pswd <1-128 characters>	ユーザパスワードを最大 128 文字で設定します。
ena	ユーザ ID を有効にします。
dis	ユーザ ID を無効にします。
del	ユーザ ID を削除します。
cur	現在のユーザ ID パラメータを表示します。

HTTPS Access Configuration

コマンド: /cfg/sys/access/https

```
[https Menu]
access    - Enable/Disable HTTPS Web access
port      - HTTPS WebServer port number
generate  - Generate self-signed HTTPS server certificate
certSave  - save HTTPS certificate
cur       - Display current SSL Web Access configuration
```

次の表に HTTPS メニューの項目を示します。

表116 HTTPS メニュー項目

項目	説明
access enable disable	HTTPS による BBI アクセス（ウェブアクセス）を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
port <TCP port number>	HTTPS のポート番号を設定します。デフォルトは 443 です。
generate	キー交換時に使用する SSL への接続証明書を作成できます。HTTPS をはじめて有効にしたとき、デフォルト証明書が作成されます。たとえば以下の各種フィールドに適用したい情報を定める証明書を新たに作成できます。 <ul style="list-style-type: none">• 国名（2文字） []: JP• 県名（完全名） []: Tokyo• 地域名（たとえば市） []: Fuchu• 組織名（たとえば会社名） []: NEC• 部署名（たとえば課） []: SIGMABLADE• 一般名（たとえばユーザ名） []: Taro• アドレス（たとえば E メールアドレス） []: info@nec.com 証明書の作成には約 30 秒かかります。その後、スイッチが SSL エージェントを再始動します。
certSave	証明書をフラッシュメモリに保存し、クライアントつまり Web ブラウザに証明書の使用を許可します。
cur	現在の SSL ウェブアクセス設定を表示します。

sFlow Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/sflow

```
[sFlow Menu]
  ena      - Enable sFlow
  dis      - Disable sFlow
  saddress - Set the sFlow Analyzer IP address
  sport    - Set the sFlow Analyzer port
  port     - sFlow port Menu
  cur      - Display sFlow configuration
```

sFlowは、ネットワークの監視で使われます。このメニューを使って、スイッチの sFlow エージェントを設定します。

表117 sFlow メニュー項目

項目	説明
ena	sFlow エージェントを有効にします。
dis	sFlow エージェントを無効にします。
saddress <IP address>	sFlow サーバの IP アドレスを設定します。
sport <1-65000>	sFlow サーバの UDP ポートを設定します。デフォルトは 6343 です。
port <IP address>	sFlow サーバのインタフェースポートを設定します。
cur	現在の sFlow 設定を表示します。

sFlow Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/sys/sflow/port <port number>

```
[sFlow Port Menu]
  polling - Set the sFlow polling interval
  sport   - Set the sFlow sampling rate
  cur     - Display sFlow port configuration
```

スイッチの sFlow ポートを設定します。

表118 sFlow ポートメニュー項目

項目	説明
polling <5-60> 0	sFlow ポーリング間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 0(無効)です。
sampling <256-65536> 0	sFlow サーバのサンプリングレートをパケット/秒で設定します。デフォルトは 0(無効)です。
cur	現在の sFlow ポート設定を表示します。

Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/port <port number>

```
[Port 1 Menu]
gig          - Gig Phy Menu
udld         - UDLD Menu
oam          - OAM Menu
aclqos       - Acl/Qos Configuration Menu
stp          - STP Menu - for PVRST only
8021ppri     - Set default 802.1p priority
pvid         - Set default port VLAN id
name         - Set port name
rmon         - Enable/Disable RMON for port
learn        - Enable/Disable FDB Learning for port
tag          - Enable/disable VLAN tagging for port
tagpvid      - Enable/disable tagging on pvid
floodblk     - Enable/disable Port flood blocking
brate        - Set BroadCast Threshold
mrte         - Set MultiCast Threshold
drate        - Set Dest. Lookup Fail Threshold
ena          - Enable port
dis          - Disable port
cur          - Display current port configuration
```

このメニューで、個々のスイッチポートに関する設定を行えます。デフォルトでは有効です。

注:ポート 18 はマネジメントインタフェース用です。

次の表に Port メニューの項目を示します。

表119 Port メニュー項目

項目	説明
gig	Gigabit Link メニューを表示します。
udld	UDLD メニューを表示します。
oam	OAM メニューを表示します。
aclqos	Access Control List (ACL)/Quality of Service (QoS) Configuration メニューを表示します。
stp	スパニングツリーポートメニューを表示します。
8021ppri	ポートの 802.1p プライオリティレベルを設定します。
pvid <1-4094>	VLAN タグなしフレームの転送に使用するデフォルト VLAN 番号 を設定します。ポート 17 以外のデフォルトは 1 です。 注: VLAN4095 はマネジメントインタフェース用です。
name <1-64 characters> none	ポートの名前を設定します (最大 64 文字)。一部の情報画面、統 計データ画面で、ポート番号の次に表示されます。
rmon enable disable	ポートのリモートモニタリングを有効/無効にします。デフォル トは無効です。RMON を使用する場合、有効にします。
learn disable enable	ポートの FDB ラーニングを有効/無効にします。
tag enable disable	本ポートの VLAN タグを有効/無効にします。デフォルトは無効 です。
tagpvid enable disable	VLAN タグの継続を有効/無効にします。無効にすると、VLAN タ グ内の VLAN ID が本ポートの PVID と一致する場合、パケットか ら VLAN タグを削除します。デフォルトは有効です。
floodblk disable enable	ポートフラッドブロッキングを有効/無効にします。有効にする と、行き先未知の MAC アドレスを持つパケットはブロックされま す。
brate <0-2097151> dis	秒単位のブロードキャストパケット数を指定値に制限します。無 効(dis)にすると、すべてのブロードキャストパケットを送出しま す。

表119 Port メニュー項目

項目	説明
mrate <0-2097151> dis	秒単位のマルチキャストパケット数を指定値に制限します。無効(dis)にすると、すべてのマルチキャストパケットを送出します。
drate <0-2097151> dis	秒単位の未知ユニキャストパケット数を指定値に制限します。無効(dis)にすると、すべての未知ユニキャストパケットを送出します。
ena	ポートを有効にします。
dis	ポートを無効にします。ポートの設定を変更しないで、ポートを一時的に無効にする方法については、次節の「 Temporarily disabling a port 」を参照してください。
cur	現在のポートパラメータを表示します。

Temporarily Disabling a Port

ポートの設定を変更せずに、ポートを一時的に無効にするには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

```
Main# /oper/port <port number>/dis
```

本設定でポートの一時的な状態を設定しますので、適用や保存を行う必要はありません。ポート状態は、スイッチをリセットすると元の設定に戻ります。他の動作レベルコマンドについては、「**Operatiosn Menu**」の章の「メニュー内容」を参照してください。

Port Link Configuration Menu

コマンド: /cfg/port <port number>/gig

```
[Gigabit Link Menu]
  speed    - Set link speed
  mode     - Set full or half duplex mode
  fctl     - Set flow control
  auto     - Set auto negotiation
  cur      - Display current gig link configuration
```

ポートリンクのポートパラメータを設定します。

リンクメニュー項目は、スイッチの **Gigabit Link** メニューに表示されます。本メニューにて、ポートリンクの速度、全二重／半二重、フロー制御、ネゴシエーションモードなどのポートパラメータを設定できます。

次の表に **Gigabit Link** メニューの項目を示します。

表120 Gigabit Link メニュー項目

項目	説明
speed 10 100 1000 10000 any	リンク速度を設定します。すべてのオプションがすべてのポートで有効ではありません。以下の選択肢があります。 <ul style="list-style-type: none">• 10 : 10Mbps• 100 : 100Mbps• 1000 : 1000Mbps• 10000 : 10000Mbps• any : 自動検出 (デフォルト)
mode full half any	動作モードを設定します。すべてのオプションがすべてのポートで有効という訳ではありません。以下の選択肢があります。 <ul style="list-style-type: none">• full : 全二重• half : 半二重• any : 自動検出 (デフォルト)
fctl rx tx both none	フロー制御を設定します。以下の選択肢があります。 <ul style="list-style-type: none">• rx : 受信フロー制御• tx : 送信フロー制御• both : 受信と送信両方のフロー制御 (デフォルト)• none : フロー制御なし
auto on off	ポートのオートネゴシエーションを有効／無効にします。
cur	現在のポートパラメータを表示します。

UniDirectional Link Detection Configuration Menu

コマンド: `/cfg/port <port number>/udld`

[UDLD Menu]	
mode	- Set UDLD mode
ena	- Enable UDLD
dis	- Disable UDLD
cur	- Display current port UDLD configuration

次の表に UDLD メニューの項目を示します。

表121 Port UDLD メニュー項目

項目	説明
mode normal aggressive	選択したポートの UDLD モードを設定します。デフォルトは normal です。
ena	UDLD を有効にします。
dis	UDLD を無効にします。
cur	現在のポートの UDLD パラメータを表示します。

Port OAM Configuration Menu

コマンド: /cfg/port <port number>/oam

```
[OAM Menu]
  ena      - Enable OAM Discovery process
  dis      - Disable OAM Discovery process
  mode     - Set OAM mode
  cur      - Display current port OAM configuration
```

OAM プロトコルによって、スイッチの物理ポートリンク故障が検出できます。OAM は IEEE802.3ah に記載されています。

次の表に OAM メニューの項目を示します。

表122 Port OAM メニュー項目

項目	説明
ena	OAM を有効にします。
dis	OAM を無効にします。
mode active passive	OAM のモードを設定します。
cur	現在のポートの OAM パラメータを表示します。

Port ACL/QoS Configuration Menu

コマンド: /cfg/port <port number>/aclqos

```
[Port 20 ACL Menu]
  add      - Add ACL or ACL group to this port
  rem      - Remove ACL or ACL group from this port
  cur      - Display current ACLs for this port
```

次の表にポート ACL/QoS メニューの項目を示します。

表123 Port ACL/QoS メニュー項目

項目	説明
add acl <1-768> grp <1-768>	ACL または ACL group をポートに割り当てます。
rem acl <1-768> grp <1-768>	ACL または ACL group をポートから削除します。
cur	現在のポートの ACL/QoS パラメータを表示します。

Port Spanning Tree Configuration Menu

コマンド: /cfg/port <port number>/stp

```
[Port 1 STP Menu]
  edge     - Enable/disable edge port (for PVRST only)
  link     - Set port link type (auto, p2p, or shared; default: auto)
             (for PVRST only)
  cur      - Display current port stp configuration
```

表124 Port STP メニュー項目

項目	説明
edge e d	エッジポートを有効/無効にします。エッジポートはブリッジに繋がっておらず、リンクがアップするとすぐにトラフィックをフローディングします。
link auto p2p shared	ポートに繋がるリンクのタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• auto: リンクタイプを検出して、自動的に適合するように設定します(デフォルト)。• p2p:p2p プロトコルに設定します。• shared: ハブに接続するように設定します。
cur	現在のポートの STP パラメータを表示します。

Quality of Service Configuration Menu

コマンド: /cfg/qos

```
[QoS Menu]
8021p      - 802.1p Menu
```

QoS メニューは 802.1p プライオリティ値や DSCP 値の設定に使用します。

表125 QoS メニュー項目

項目	説明
8021p	802.1p 設定メニューを表示します。

802.1p Configuration Menu

コマンド: /cfg/qos/8021p

```
[802.1p Menu]
priq      - Set priority to COS queue mapping
qweight   - Set weight to a COS queue
numcos    - Set number of COS queue
default   - Reset 802.1p configuration to default values
cur       - Display current 802.1p configuration
```

VLAN ヘッダの 802.1p ビットに基づく IP パケットのフィルタが可能となります。802.1p ビットはパケットに優先権を付与します。

表126 802.1p メニュー項目

項目	説明
priq <priority (0-7)> <COSq number>	COSq 優先権に 802.1p 優先権をマップします。802.1p 優先権の値(0~7)を入力します。
qweight <COSq number> <weight (0-15)>	選択した COSq の重みを設定します。
numcos 2 8	COSq の数を設定します。
default [priq] [qweight] [numcos]	選択したパラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在の 802.1p パラメータを表示します。

Access Control List Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl

[ACL Menu]	
acl	- Access Control List Item Config Menu
group	- Access Control List Group Config Menu
cur	- Display current ACL configuration

このメニューを使用して、ACL と ACL グループを作成します。ACL は IP フィルタリングや QoS のマッチング基準を定義します。

表127 ACL メニュー項目

項目	説明
acl <1-768>	ACL 設定メニューを表示します。
group <1-768>	ACL グループ設定メニューを表示します。
cur	現在の ACL パラメータを表示します。

ACL Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>

[ACL 1 Menu]	
ethernet	- Ethernet Header Options Menu
ipv4	- IP Header Options Menu
tcpudp	- TCP/UDP Header Options Menu
meter	- ACL Metering Configuration Menu
re-mark	- ACL Re-mark Configuration Menu
pktfmt	- Set to filter specific packet format types
egrport	- Set to filter for packets egressing this port
action	- Set filter action
stats	- Enable/disable statistics for this acl
reset	- Reset filtering parameters
remark	- Set current acl remark note
cur	- Display current filter configuration

このメニューを使用して、ACL のフィルタリング基準を設定します。

表128 ACL メニュー項目

項目	説明
ethernet	ACL イーサネットヘッダメニューを表示します。
ipv4	ACL IP ヘッダメニューを表示します。
tcpudp	TCP/UDP ヘッダメニューを表示します。
meter	ACL メータメニューを表示します。
re-mark	ACL リマークメニューを表示します。
pktfmt <packet format>	ACL パケットフォーマットメニューを表示します。
egrport <port number>	ACL 退出パケットの設定をします。
action permit deny setprio <0-7>	ACL 定義にマッチするパケットに対するフィルタ動作を設定します。
stats e d	ACL の統計収集を有効/無効にします。
reset	ACL パラメータをデフォルトに戻します。
remark <text string>	ACL の説明入力ができます。
cur	現在の ACL パラメータを表示します。

Ethernet Filtering Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/ethernet

smac	- Set to filter on source MAC
dmac	- Set to filter on destination MAC
vlan	- Set to filter on VLAN ID
etype	- Set to filter on ethernet type
pri	- Set to filter on priority
reset	- Reset all fields
cur	- Display current parameters

このメニューを使用して、ACL のイーサネットマッチング基準が設定できます。

表129 イーサネットフィルタリングメニュー項目

項目	説明
smac <MAC address (such as 00:60:cf:40:56:00)> <mask (FF:FF:FF:FF:FF:FF)>	ACL の送信元マックアドレスを設定します。
dmac <MAC address (such as 00:60:cf:40:56:00)> <mask (FF:FF:FF:FF:FF:FF)>	ACL の送信先マックアドレスを設定します。
vlan <VLAN number> <VLAN mask (0xffff)>	VLAN 番号とマスクを設定します。
etype ARP IP IPv6 MPLS RARP any <other (0XXXXX)>	ACL のイーサネットタイプを設定します。
pri <0-7>	ACL のイーサネット優先権の値を設定します。
reset	ACL のイーサネットパラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在の ACL イーサネットパラメータを表示します。

IP version 4 Filtering Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/ipv4

[Filtering IPv4 Menu]	
sip	- Set to filter on source IP address
dip	- Set to filter on destination IP address
proto	- Set to filter on prototype
tos	- Set to filter on TOS
reset	- Reset all fields
cur	- Display current parameters

このメニューを使用して、ACL の IPv4 マッチング基準が設定できます。

表130 IPv4 フィルタリングメニュー項目

項目	説明
sip <IP address> <mask (such as 255.255.255.0)>	ACL の送信元 IP アドレスを設定します。
dip <IP address> <mask (such as 255.255.255.0)>	ACL の送信先 IP アドレスを設定します。
proto <0-255>	VLAN 番号とマスクを設定します。
etype ARP IP IPv6 MPLS RARP any <other (0xFFFF)>	ACL の IP プロトコルを設定します。以下のようなプロトコルがあります。 Number Name 1 icmp 2 igmp 6 tcp 17 udp 89 ospf 112 vrrp
pri <0-7>	ACL のイーサネット優先権の値を設定します。
reset	ACL のイーサネットパラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在の ACL イーサネットパラメータを表示します。

TCP/UDP Filtering Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/tcpudp

```
[Filtering TCP/UDP Menu]
sport      - Set to filter on TCP/UDP source port
dport      - Set to filter on TCP/UDP destination port
flags      - Set to filter TCP/UDP flags
reset      - Reset all fields
cur        - Display current parameters
```

このメニューを使用して、ACL の TCP/UDP マッチング基準が設定できます。

表131 TCP/UDP フィルタリングメニュー項目

項目	説明
sport <source port (1-65535)> <mask (0xFFFF)>	ACL の送信元ポートを設定します。以下のようなポートがあります。 Number Name 20 ftp-data 21 ftp 22 ssh 23 telnet 25 smtp 37 time 42 name 43 whois 53 domain 69 tftp 70 gopher 79 finger 80 http
dport <destination port (1-65535)> <mask (0xFFFF)>	ACL の送信先ポートを設定します。
flags <value (0x0-0x3f)>	ACL の TCP/UDP フラグを設定します。
reset	ACL の TCP/UDP パラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在の TCP/UDP パラメータを表示します。

ACL Metering Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/meter

```
[Metering Menu]
  cir      - Set committed rate in KiloBits/s
  mbsize   - Set maximum burst size in KiloBits
  enable   - Enable/disable port metering
  dpass    - Set to Drop or Pass out of profile traffic
  reset    - Reset meter parameters
  cur      - Display current settings
```

このメニューを使用して、ACL のメータが設定できます。

表132 ACL メータリングメニュー項目

項目	説明
cir <64-10000000>	レートは kb/s で設定します。レートは 64 の倍数でなければなりません。
mbsize <32-4096>	最大バーストサイズを kb で設定します。以下の値から選択してください。 mbsize: 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096
enable e d	ACL のメータを有効/無効にします。
dpass drop pass	ACL のメータを drop か pass に設定します。
reset	ACL のメータパラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在の ACL のメータパラメータを表示します。

Re-Mark Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark

```
[Re-mark Menu]
  inprof   - In Profile Menu
  outprof  - Out Profile Menu
  uplp     - Set Update User Priority Menu
  reset    - Reset re-mark settings
  cur      - Display current settings
```

選択した ACL に対して IP ヘッダデータのリマークを選ぶことができます。

表133 ACL リマークメニュー項目

項目	説明
inprof	リマーク In-Profile メニューを表示します。
outprof	リマーク Out-of-Profile メニューを表示します。
uplp	ユーザ優先権アップデートメニューを表示します。
reset	ACL のリマークパラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在のリマークパラメータを表示します。

Re-Mark In-Profile Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark/inprof

```
[Re-marking - In Profile Menu]
  updscp - Set the update DSCP
  reset  - Reset update DSCP settings
  cur    - Display current settings
```

表134 ACL リマーク In-Profile メニュー項目

項目	説明
updscp <0-63>	In-Profile パケットの DSCP を選択した値に設定します。
reset	DSCP パラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在のリマーク In-Profile パラメータを表示します。

Re-Mark Out-of-Profile Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark/outprof

```
[Re-marking - Out Of Profile Menu]
  updscp - Set the update DSCP
  reset  - Reset update DSCP settings
  cur    - Display current settings
```

表135 ACL リマーク Out-of-Profile メニュー項目

項目	説明
updscp <0-63>	Out-of-Profile パケットの DSCP を選択した値に設定します。
reset	DSCP パラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在のリマーク Out-of-Profile パラメータを表示します。

Re-Mark Update User Priority Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark/uplp

```
[Update User Priority Menu]
  value - Set the update user priority
  utosp - Enable/Disable use of TOS precedence
  reset - Reset in profile uplp settings
  cur   - Display current settings
```

表136 ACL リマークユーザ優先権メニュー項目

項目	説明
value <0-7>	802.1p 値を設定します。
utosp enable disable	802.1p への TOS のマップを有効/無効にします。
reset	uplp 設定をデフォルトに戻します。
cur	現在の uplp 設定を表示します。

Packet Format Filtering Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/pktfmt

```
[Filtering Packet Format Menu]
ethfmt - Set to filter on ethernet format
tagfmt - Set to filter on ethernet tagging format
ipfmt  - Set to filter on IP format
reset  - Reset all fields
cur    - Display current parameters
```

このメニューを使用して、ACL のパケットフォーマットマッチング基準が設定できます。

表137 ACL パケットフォーマットフィルタリングメニュー項目

項目	説明
ethfmt eth2 SNAP LLC	ACL のイーサネットフォーマットを設定します。
tagfmt none tagged	ACL のタグフォーマットを設定します。
ipfmt none v4 v6	ACL の IP フォーマットを設定します。
reset	ACL のパケットフォーマットパラメータをデフォルトに戻します。
cur	現在の ACL のパケットフォーマットパラメータを表示します。

ACL Group Configuration Menu

コマンド: /cfg/acl/group <ACL Group number>

```
[ACL Group 1 Menu]
Add      - Add ACL to group
rem      - Remove ACL from group
cur      - Display current ACL items in ACL group
```

このメニューを使用して、1 つ以上の ACL を ACL グループへ組み込むことができます。

表138 ACL パケットフォーマットフィルタリングメニュー項目

項目	説明
add acl <1-768>	選択した ACL を ACL グループへ追加します。
rem acl <1-768>	選択した ACL を ACL グループから外します。
cur	現在の ACL グループパラメータを表示します。

Port Mirroring

コマンド: /cfg/pmirr

```
[Port Mirroring Menu]
mirror - Enable/Disable Mirroring
monport - Monitoring Port based PM Menu
cur - Display All Mirrored and Monitoring Ports
```

ポートミラーリングはデフォルトでは無効になっています。

注: VLAN4095 のトラフィックはアップリンクポートにミラーできません。

ポートミラーリングメニューを使用して、モニターされるポートの設定/有効化/無効化ができます。有効にすると、ターゲットのポートに送受信されたパケットがモニターポートに二重化して送信されます。モニターポートにネットワークアナライザをつけることで、詳細な情報は採取可能です。

表139 ポートミラーリングメニュー項目

項目	説明
mirror disable enable	ポートミラーリングを有効/無効にします。
monport <port number>	ポートミラーリングメニューを表示します。
cur	現在のミラー/モニターポートの設定を表示します。

Port-Mirroring Configuration Menu

コマンド: /cfg/pmirr/monport

```
[Port 1 Menu]
add - Add "Mirrored" port
rem - Rem "Mirrored" port
delete - Delete this "Monitor" port
cur - Display current Port-based Port Mirroring configuration
```

表140 ポートミラーリング モニターポートメニュー項目

項目	説明
add <mirrored port (port to mirror from)> <direction (in, out, or both)>	ミラーされるポートを追加します。トラフィックの方向も設定可能です。
rem <mirrored port (port to mirror from)>	ミラーされるポートを取り除きます。
delete	モニターポートを消去します。
cur	現在のモニタリングポートの設定を表示します。

Layer 2 configuration

コマンド： /cfg/12

```
[Layer 2 Menu]
  8021x      - 802.1x Menu
  mrst       - Multiple Spanning Tree/Rapid Spanning Tree Menu
  stp        - Spanning Tree Menu
  fdb        - FDB Menu
  lldp       - LLDP Menu
  trunk      - Trunk Group Menu
  thash      - IP Trunk Hash Menu
  lacp       - Link Aggregation Control Protocol Menu
  hotlink    - Hot Links Menu
  vlan       - VLAN Menu
  pvstcomp   - Enable/disable PVST+ compatibility mode
  bpdugrd    - Enable/disable BPDU Guard
  upfast     - Enable/disable Uplink Fast
  update     - UplinkFast station update rate
  cur        - Display current layer 2 parameters
```

次の表に Layer 2 メニューの項目を示します。

表141 Layer 2 メニュー項目

項目	説明
8021x	802.1x メニューを表示します。
mrst	Multiple Spanning Tree/Rapid Spanning Tree メニューを表示します。
stp <1-128>	Spanning Tree メニューを表示します。
fdb	Forwarding Database メニューを表示します。
lldp	LLDP メニューを表示します。
trunk <1-12>	選択したトランク (1~12) の Trunk Group メニューを表示します。
thash	IP Trunk Hash メニューを表示します。
lacp	Link Aggregation Control メニューを表示します。
hotlink	Hot Links 設定メニューを表示します。
vlan <1-4094>	VLAN メニューを表示します。
pvstcomp enable disable	スパニングツリーBPDUのVLANタグを有効/無効にします。デフォルトは有効です。
bpdugrd enable disable	BPDU ガードを有効/無効にします。デフォルトは無効です。
upfast enable disable	Fast Uplink Convergence を有効/無効にします。デフォルトは無効です。 注：有効にすると、STG128以外のすべてのSTGのブリッジプライオリティを65500にし、ポート18~21のパスコストを3000増加させます。
update <10-200>	UplinkFastのステーション更新レートを設定します。 範囲は10~200、デフォルト値は40です。
cur	現在のレイヤ2パラメータを表示します。

802.1x configuration

コマンド: /cfg/l2/8021x

```
[802.1x Configuration Menu]
global      - Global 802.1x configuration menu
port        - Port 802.1x configuration menu
ena         - Enable 802.1x access control
dis         - Disable 802.1x access control
cur         - Show 802.1x configuration
```

次の表に 802.1x メニューの項目を示します。

表142 802.1x メニュー項目

項目	説明
global	Global 802.1x Menu を表示します。
port <port number>	802.1x ポートメニューを表示します。
ena	802.1x を有効にします。
dis	802.1x を無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の 802.1x パラメータを表示します。

802.1x Global configuration

コマンド: /cfg/l2/8021x/global

```
[802.1x Global Configuration Menu]
gvlan       - 802.1x Guest VLAN configuration menu
mode        - Set access control mode
qtperiod    - Set EAP-Request/Identity quiet time interval
txperiod    - Set EAP-Request/Identity retransmission timeout
suptmout    - Set EAP-Request retransmission timeout
svrtmout    - Set server authentication request timeout
maxreq      - Set max number of EAP-Request retransmissions
rapperiod   - Set reauthentication time interval
reauth      - Set reauthentication status to on or off
default     - Restore default 802.1x configuration
cur         - Display current 802.1x configuration
```

802.1x Global Configuration Menu により、スイッチのすべてのポートに関するパラメータを設定できます。次の表に 802.1x Global Configuration Menu の項目を示します。

表143 802.1x Global メニュー項目

項目	説明
gvlan	802.1X ゲスト VLAN の設定メニューを表示します。
mode force-unauth auto force-auth	全ポートのアクセス制御のタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">force-unauth: ポートは無条件で認証されません。auto: RADIUS サーバにより認証されるまで、ポートは認証されません。force-auth: ポートは無条件に認証され、すべてのトラフィックが許可されます。 デフォルトは force-auth です。
qtperiod <0-65535>	前回の認証ラウンドで認証失敗後、EAP-Request/Identity フレームをサブリカント（クライアント）に送信するまでに、オーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 60 秒です。
txperiod <1-65535>	EAP-Request/Identity フレームを再送信するまでに、オーセンティケータが、サブリカント（クライアント）からの EAP-Response/Identity フレームを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
suptmout <1-65535>	EAP-Request パケットを認証サーバに再送信するまでに、オーセンティケータがサブリカントからの EAP-Response パケットを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。

表143 802.1x Global メニュー項目

項目	説明
svrtimeout <1-65535>	認証タイムアウトを宣言するまでに、オーセンティケーターが RADIUS サーバからのレスポンスを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。 サブリカント（クライアント）の EAP-Response が入っている RADIUS Access-Request パケットの送信間隔は、/cfg/sys/radius/timeout の設定で決まります（デフォルトは 3 秒です）。
maxreq <1-10>	オーセンティケーターが EAP-Request パケットをサブリカント（クライアント）に再送信する最大回数を設定します。デフォルトは 2 です。
raperiod <1-604800>	定期的な再認証が有効なときに、サブリカント（クライアント）を再認証するまでにオーセンティケーターが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 3600 秒です。
reauth on off	再認証ステータスをオンまたはオフに設定します。デフォルトはオフです。
default	グローバル 802.1x パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	現在のグローバル 802.1x パラメータを表示します。

802.1x Guest VLAN configuration

コマンド： /cfg/l2/8021x/port <port number>

```
[802.1X Guest VLAN Configuration Menu]
vlan      - Set 8021.x Guest VLAN number
ena       - Enable 8021.xGuest VLAN
dis       - Disable 8021.x Guest VLAN
cur       - Display current Guest VLAN configuration
```

このメニューを使用することで、ゲスト VLAN の設定が可能です。ゲスト VLAN はスイッチ機能へのアクセスを制限します。

表144 802.1x ゲスト VLAN メニュー項目

項目	説明
vlan <VLAN number>	ゲスト VLAN 番号を設定します。
ena	802.1x ゲスト VLAN を有効にします。
dis	802.1x ゲスト VLAN を無効にします。
cur	現在の 802.1x ゲスト VLAN パラメータを表示します。

802.1x Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/12/8021x/port <port number>

```
[802.1x Port Configuration Menu]
mode      - Set access control mode
qtperiod  - Set EAP-Request/Identity quiet time interval
txperiod  - Set EAP-Request/Identity retransmission timeout
suptmout  - Set EAP-Request retransmission timeout
svrtmout  - Set server authentication request timeout
maxreq    - Set max number of EAP-Request retransmissions
raperiod  - Set reauthentication time interval
reauth    - Set reauthentication status to on or off
default   - Restore default 802.1x configuration
global    - Apply current global 802.1x configuration to this port
cur       - Display current 802.1x configuration
```

802.1x Port Configuration Menu により、スイッチのポート毎にパラメータを設定できます。グローバル 802.1x パラメータより優先されます。

次の表に 802.1x Port Configuration Menu の項目を示します。

表145 802.1x Port メニュー項目

項目	説明
mode force-unauth auto force-auth	ポートのアクセス制御のタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• force-unauth: ポートは無条件で認証されません。• auto: RADIUS サーバにより認証されるまで、ポートは認証されません。• force-auth: ポートは無条件に認証され、すべてのトラフィックが許可されます。 デフォルトは force-auth です。
qtperiod <0-65535>	前回の認証ラウンドで認証失敗後、EAP-Request/Identity フレームをサブリカント（クライアント）に送信するまでに、オーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 60 秒です。
txperiod <1-65535>	EAP-Request/Identity フレームを再送信するまでに、オーセンティケータが、サブリカント（クライアント）からの EAP-Response/Identity フレームを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
suptmout <1-65535>	EAP-Request パケットを認証サーバに再送信するまでに、オーセンティケータがサブリカントからの EAP-Response パケットを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
svrtmout <1-65535>	認証タイムアウトを宣言するまでに、オーセンティケータが RADIUS サーバからのレスポンスを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。 サブリカント（クライアント）の EAP-Response パケットが入っている RADIUS Access-Request パケットの送信間隔は、/cfg/sys/radius/timeout の設定で決まります（デフォルトは 3 秒です）。
maxreq <1-10>	オーセンティケータが EAP-Request パケットをサブリカント（クライアント）に再送信する最大回数を設定します。デフォルトは 2 です。
raperiod <1-604800>	定期的な再認証が有効なときに、サブリカント（クライアント）を再認証するまでにオーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 3600 秒です。
reauth on off	再認証ステータスをオンまたはオフに設定します。デフォルトはオフです。
default	802.1x パラメータをデフォルト値にリセットします。
global	グローバル 802.1x パラメータを現在のポートに適用します。
cur	現在のポートの 802.1x パラメータを表示します。

Rapid Spanning Tree Protocol/Multiple Spanning Tree Protocol Configuration Menu

コマンド: /cfg/12/mrst

```
[Multiple Spanning Tree Menu]
cist      - Common and Internal Spanning Tree menu
name      - Set MST region name
rev       - Set revision level of this MST region
maxhop    - Set Maximum Hop Count for MST (4 - 60)
mode      - Spanning Tree Mode
on        - Globally turn Multiple Spanning Tree (MSTP/RSTP) ON
off       - Globally turn Multiple Spanning Tree (MSTP/RSTP) OFF
cur       - Display current MST parameters
```

スイッチは、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)、IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)、Per VLAN Rapid Spanning Tree Protocol (PVRST) をサポートします。MSTP では、多数の VLAN を、各々が独自のトポロジを有する、少数のスパニングツリーグループにマッピングできます。

mstp モードでは最大 32 のスパニングツリーグループを設定できます。デフォルトでは MRST はオフです。

注:MSTP をオンにすると、VLAN 1 はスパニングツリーグループ 1 から CIST に移動します。
MSTP をオフにすると、スパニングツリーグループ 1 に戻ります。

次の表に Multiple Spanning Tree メニューの項目を示します。

表146 Multiple Spanning Tree メニュー項目

項目	説明
cist	Common Internal Spanning Tree (CIST) メニューを表示します。
name <1-32 characters>	MSTP リージョンの名前を設定します。1つの MSTP リージョン内のすべての装置は、同じリージョン名を使用する必要があります。
rev <0-65535>	MSTP リージョンのリビジョンレベルを設定します。1つの MSTP リージョン内のすべての装置は、同じリビジョンレベルを使用する必要があります。範囲は 0~65535 です。デフォルトは 1 です。
maxhop <4-60>	パケットが脱落するまでに転送するブリッジホップの最大数を設定します。範囲は 4~60 ホップ、デフォルトは 20 ホップです。
mode rstp mstp pvrst	rstp、mstp、pvrst のいずれかのモードを選択します。デフォルトは rstp です。
on	RSTP/MSTP/PVRST をオンにします。 注：RSTP をオンにすると、STP グループ 1 の構成パラメータが RSTP に適用されます。
off	RSTP/MSTP をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の RSTP/MSTP 設定を表示します。

注:

- IEEE 802.1w 標準ベース RSTP インプリメントは 1 つの STG (つまり 1 スパニングツリーインスタンスと同じ) だけで動作します。そのため、/cfg/mrst/mode コマンドで rstp モードを選択すると、デフォルトの VLAN 1 を含め、すべての VLAN について 1 つの RSTP インスタンス (STG 1 のデフォルト) のみサポートします。
- 複数のスパニングツリーインスタンスが必要な場合、'mstp' モードを選択して、IEEE 802.1s 標準ベース MSTP インプリメントで指定されているように、複数の VLAN を複数のスパニングツリーインスタンスで処理するようにします。
- IEEE 802.1s MSTP は、IEEE 802.1w RSTP を用いて rapid convergence をサポートします。
- 本スイッチの PVST+ では、rapid convergence は未サポートです。

注:

以下の構成はサポートしていません。

- PVST+(デフォルトスパニングツリー設定)は Cisco Rapid PVST+と共同運用できません。
- MSTP/RSTP(モードは'mstp'と'rstp'のどちらか)は Cisco Rapid PVST+と共同運用できません。

以下の構成をサポートしています。

- PVST+(デフォルトスパニングツリー設定)は Cisco PVST+と共同運用できます。
 - MSTP/RSTP(モードは'mstp')は Cisco MST/RSTP と共同運用できます。
 - PVRST は Cisco Rapid PVST+と共同運用できます。
-

Common Internal Spanning Tree Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/mrst/cist

[Common Internal Spanning Tree Menu]	
brg	- CIST Bridge parameter menu
port	- CIST Port parameter menu
add	- Add VLAN(s) to CIST
default	- Default Common Internal Spanning Tree and Member parameters
cur	- Display current CIST parameters

CIST は各種 MSTP リージョン、種々のスパニングツリーインスタンスを動作する装置と互換性があります。スパニングツリーグループ 0 と同等です。

次の表に Common Internal Spanning Tree メニューの項目を示します。

表147 Common Internal Spanning Tree メニュー項目

項目	説明
brg	CIST Bridge メニューを表示します。
port <port number>	CIST Port メニューを表示します。
add <1-4095>	VLAN を CIST に追加します。1 行に 1 つの VLAN を入力し、Enter を押して VLAN を追加します。
default	すべての CIST パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	現在の CIST 設定を表示します。

CIST Bridge Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/mrst/cist/brg

[CIST Bridge Menu]	
prior	- Set CIST bridge Priority (0-65535)
mxage	- Set CIST bridge Max Age (6-40 secs)
fwd	- Set CIST bridge Forward Delay (4-30 secs)
cur	- Display current CIST bridge parameters

CISTブリッジパラメータは、スイッチが MSTP モードのときのみ使用されます。CIST パラメータは STP/PVST+の動作に影響しません。

次の表に CIST Bridge メニューの項目を示します。

表148 CIST Bridge メニュー項目

項目	説明
prior <0-65535>	CIST のブリッジプライオリティを設定します。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。範囲は 0～65535、ステップは 4096 (0, 4096, 8192,...)、デフォルトは 61440 です。 RSTP には適用されません。RSTP を使用する場合、「Bridge Spanning Tree configuration」を参照してください。
mxage <6-40>	CIST の Max Age 値を設定します。MSTP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。範囲は 6～40 秒、デフォルトは 20 秒です。 RSTP には適用されません。RSTP を使用する場合、「Bridge Spanning Tree configuration」を参照してください。
fwd <4-30>	CIST の Forward Delay 値を設定します。リスニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。範囲は 4～30 秒、デフォルトは 15 秒です。 RSTP には適用されません。RSTP を使用する場合、「Bridge Spanning Tree configuration」を参照してください。
cur	現在の CIST ブリッジ設定を表示します。

CIST Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/mrst/cist/port <port number>

```
[CIST Port 1 Menu]
prior      - Set port Priority (0-240)
cost       - Set port Path Cost (1-2000000000, 0 for auto)
hello      - Set CIST port Hello Time (1-10 secs)
link       - Set MSTP link type (auto, p2p, or shared; default: auto)
edge       - Enable/disable edge port)
on         - Turn port's Spanning Tree ON
off        - Turn port's Spanning Tree OFF
cur        - Display current port Spanning Tree parameters
```

CIST ポートパラメータにより、ポート単位で MST 動作を変更できます。CIST パラメータは STP/PVST+ の動作に影響しません。

以下のポートパラメータがあります。

- ポートプライオリティ
- ポートパスコスト
- ポートハロー時間
- リンクタイプ
- エッジ
- オン／オフ
- 現ポート構成

次の表に CIST Port メニューの項目を示します。

表149 CIST Port メニュー項目

項目	説明
prior <0-240>	CIST のポートプライオリティを設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。範囲は 0~240、ステップは 16 (0、16、32、...)、デフォルトは 128 です。
cost <0-2000000000>	CIST のポートパスコスト値を設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。ポートが高速になるほどパスコストは小さくなります。ポートパスコストはスピードに応じて以下のように計算されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 100Mbps = 200000 • 1Gbps = 20000 • 10Gbps = 2000 デフォルトは 0 で、オートネゴシエーションしたリンク速度で計算されます。
hello <1-10>	CIST ポートの Hello time 値を設定します。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit)を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。範囲は 1~10 秒、デフォルトは 2 秒です。
link auto p2p shared	ポートに接続するリンクのタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • auto: リンクタイプを検出し自動で設定します。 • p2p: ポートを Point-To-Point protocol 用に設定します。 • shared: 共用メディア (通常はハブ) に接続するようにポートを設定します。 デフォルトは auto です。
edge disable enable	本ポートをエッジポートとして有効/無効にします。エッジポートはリンクアップすると同時にトラフィックの転送を開始します。サーバポートをエッジポートとして構成します (有効化)。ポート 1~16 のデフォルトは有効です。
on	ポートの CIST を有効にします。デフォルトではポート 18~21 が有効です。
off	ポートの CIST を無効にします。
cur	現在の CIST ポート設定を表示します。

Spanning Tree Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/stp <STG number>

```
[Spanning Tree Group 1 Menu]
brg      - Bridge parameter menu
port     - Port parameter menu
add      - Add VLAN(s) to Spanning Tree Group
remove   - Remove VLAN(s) from Spanning Tree Group
clear    - Remove all VLANs from Spanning Tree Group
on       - Globally turn Spanning Tree ON
off      - Globally turn Spanning Tree OFF
default  - Default Spanning Tree and Member parameters
cur      - Display current bridge parameters
```

本スイッチは、IEEE 802.1D スパニングツリープロトコル (STP) と Cisco PVST+プロトコルをサポートします。スパニングツリーグループを 127 まで構成できます (STG 128 はスイッチ管理用に予約されています)。スパニングツリーはデフォルトでオンです。

注: RSTP がオンの場合、STP グループ 1 のみ構成することができます。

次の表に Spanning Tree Group メニューの項目を示します。

表150 Spanning Tree Group メニュー項目

項目	説明
brg	Bridge Spanning Tree メニューを表示します。
port <port number>	Spanning Tree Port メニューを表示します。
add <1-4094>	VLAN をスパニングツリーグループと関連付けます。パラメータとして VLAN ID を指定します。
remove <1-4094>	VLAN とスパニングツリーグループの関連を解除します。
clear	スパニングツリーグループからすべての VLAN を削除します。
on	スパニングツリープロトコルを有効にします。
off	スパニングツリープロトコルを無効にします。
default	スパニングツリーインスタンスをデフォルト設定に戻します。
cur	現在のスパニングツリープロトコルパラメータを表示します。

Spanning Tree Bridge Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/stp <STG number>/brg

```
[Bridge Spanning Tree Menu]
prior      - Set bridge Priority (0-65535)
hello      - Set bridge Hello Time (1-10 secs)
mxage      - Set bridge Max Age (6-40 secs)
fwd        - Set bridge Forward Delay (4-30 secs)
cur        - Display current bridge parameters
```

各スパンニングツリーグループにスパンニングツリーブリッジパラメータを設定できます。以下の **STP** ブリッジパラメータがあります。

- ブリッジプライオリティ
- Hello Time
- Max Age
- Forward Delay
- 現ブリッジ構成

次の表に Bridge Spanning Tree メニューの項目を示します。

表151 Bridge Spanning Tree メニュー項目

項目	説明
prior <0-65535>	ブリッジプライオリティを設定します。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。範囲は 0～65535、デフォルトは 65534 です。
hello <1-10>	ブリッジの Hello time 値を設定します。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit)を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。範囲は 1～10 秒、デフォルトは 2 秒です。 この値は MSTP には適用されません。
mxage <6-40>	ブリッジの Max Age 値を設定します。STP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。範囲は 6～40 秒、デフォルトは 20 秒です。 この値は MSTP には適用されません。
fwd <4-30>	ブリッジの Forward Delay 値を設定します。リスニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。範囲は 4～30 秒、デフォルトは 15 秒です。 この値は MSTP には適用されません。
cur	現在のブリッジ STP パラメータを表示します。

STP ブリッジパラメータを設定する場合、以下の条件を満足する必要があります。

- $2*(fwd-1) \geq mxage$
- $2*(hello+1) \leq mxage$
- ここで、fwd は Forward Delay、mxage は Max Age、hello は Hello Time です。

Spanning Tree Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/stp <STG number>/port <port number>

```
[Spanning Tree Port 1 Menu]
  prior    - Set port Priority (0-255)
  cost     - Set port Path Cost (1-65535 (802.1d) / 1-200000000 (MSTP/RSTP) / 0
for auto)
  link     - Set port link type (auto, p2p, or shared; default: auto)
  edge     - Enable/disable edge port
  fastfwd  - Enable/disable Port Fast Forwarding mode
  on       - Turn port's Spanning Tree ON
  off      - Turn port's Spanning Tree OFF
  cur      - Display current port Spanning Tree parameters
```

STP/PVST+のデフォルトでは、ダウンリンクポート（1～16）とマネジメントポート（17）はオフ、アップリンクポート（18～21）はオンです。RSTP/MSTP のデフォルトも同様に、ダウンリンクポート（1～16）とマネジメントポート（17）はオフ、アップリンクポート（18～21）はオンです。また、ダウンリンクポートはエッジポートとして構成されています。

スパンニングツリーポートパラメータにより、個々のポートについて STP 動作を変更できます。以下の STP ポートパラメータがあります。

- ポートプライオリティ
- ポートパスコスト

次の表に Spanning Tree Port メニューの項目を示します。

表152 Spanning Tree Port メニュー項目

項目	説明
prior <0-255>	<p>ポートプライオリティを設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを1つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。</p> <p>範囲は 0～255、デフォルトは 128 です。</p> <p>RSTP/MSTP：範囲は 0～240、ステップは 16 (0、16、32、...)、デフォルトは 128 です。</p>
cost <0-65535>	<p>ポートパスコスト値を設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。ポートが高速になるほどパスコストは小さくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100Mbps = 19 • 1Gbps = 4 • 10Gbps = 2 <p>デフォルトは 0 に設定され、オートネゴシエーションされたリンク速度でデフォルトコストを計算します。</p>
link auto p2p shared	<p>ポートに接続するリンクのタイプを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • auto：リンクタイプを検出し、その設定を自動的に一致させるポートを設定します。 • p2p：ポートを Point-To-Point Protocol 用に設定します。 • shared：共用メディア（通常はハブ）に接続するようにポートを設定します。 <p>このコマンドが適用されるのは、RSTP がオンのときだけです。</p>
edge disable enable	<p>本ポートをエッジポートとして有効／無効にします。エッジポートはリンクアップすると同時にトラフィックの転送を開始します。サーバポートをエッジポートとして構成します（有効化）。ポート 1～16 のデフォルトは有効です。</p> <p>このコマンドが適用されるのは、RSTP がオンのときだけです。</p>
fastfwd disable enable	<p>ポートの Fast Forwarding を有効／無効にします。デフォルトは無効です。</p>
on	<p>ポートの STP を有効にします。デフォルトではポート 17、19～25 が有効です。</p>
off	<p>ポートの STP を無効にします。</p>
cur	<p>現在の STP ポートパラメータを表示します。</p>

Forwarding Database Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/fdb

```
[FDB Menu]
mcast      - Static Multicast Menu
static     - Static FDB Menu
aging      - Configure FDB aging value
cur        - Display current FDB configuration
```

次の表に FDB メニューの項目を示します。

表153 FDB メニュー項目

項目	説明
mcast	Static マルチキャストメニューを表示します。
static	Static FDB メニューを表示します。
aging <0-65535>	FDB の Aging Time を設定します。デフォルト値は 300 です。
cur	現在の FDB パラメータを表示します。

Static Multicast MAC Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/fdb/mcast

```
[Static Multicast Menu]
add        - Add a Multicast Address entry
del        - Delete a Multicast Address entry
clear      - Clear all Multicast Address entries
cur        - Display current Multicast Address configuration
```

以下のオプションを使用して、マルチキャストパケットのフォワーディングの制御が可能です。

- すべてのマルチキャストパケットは VLAN 全体にフラッドします。これは、スイッチのデフォルトの振る舞いです。
- 既知のマルチキャストパケットは、特定のポートにのみフォワーディングされます。未知のマルチキャストパケットは VLAN 全体にフラッドされます。このオプションを設定することで、マルチキャストパケットを受信する VLAN や特定のポートにマルチキャスト MAC アドレスを設定します(/cfg/l2/fdb/mcast/add)。
- 既知のマルチキャストパケットは、特定のポートにのみフォワーディングされます。未知のマルチキャストパケットはドロップします。
 - マルチキャストパケットを受信する VLAN や特定のポートにマルチキャスト MAC アドレスを設定します(/cfg/l2/fdb/mcast/add)。
 - マルチキャストパケットを受け取らないポートでフラッドブロッキングを有効にします(/cfg/port x/floodblk ena)。

次のコマンドを使用して、FDB のマルチキャスト MAC の設定が可能です。

表154 スタティックマルチキャスト MAC メニュー項目

項目	説明
add <MAC address> <VLAN number> <port number>	スタティックマルチキャストエントリを追加します。
del <MAC address> <VLAN number> <port number>	スタティックマルチキャストエントリを削除します。
clear mac <MAC address> vlan <VLAN number> port <port number> all	スタティックマルチキャストエントリを消去します。
cur	現在のスタティックマルチキャストエントリを表示します。

Static FDB Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/fdb/static

```
[Static FDB Menu]
add      - Add a permanent FDB entry
del      - Delete a static FDB entry
clear    - Clear static FDB entries
cur      - Display current static FDB configuration
```

次の表に Static FDB メニューの項目を示します。

表155 Static FDB メニュー項目

項目	説明
add <MAC address> <VLAN> <port>	スタティックエントリを FDB に追加します。
del <MAC address> <VLAN>	スタティックエントリを FDB から削除します。
clear mac <MAC Address> VLAN <1-4095> Port <port number> All	以下のように指定されたスタティック FDB エントリを FDB から消去します。 <ul style="list-style-type: none">• MAC アドレス• VLAN• ポート番号• All
cur	現在のスタティック FDB パラメータを表示します。

LLDP Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/lldp

```
[LLDP configuration Menu]
port      - LLDP Port Menu
msgtxint  - Set transmission interval for LLDPDU
msgtxhld  - Set holdtime multiplier for LLDP advertisement
notifint  - Set minimum interval for successive trap notification
txdelay   - Set delay interval between LLDP advertisements
redelay   - Set reinitialization delay interval
on        - Globally turn LLDP On
off       - Globally turn LLDP Off
cur       - Show current LLDP parameters
```

次のコマンドを使用して、LLDP の設定が可能です。

表156 LLDP メニュー項目

項目	説明
port <port number>	LLDP ポート設定メニューを表示します。
msgtxint <5-32768>	メッセージの送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
msgtxhld <2-10>	メッセージのホールド時間を設定します。デフォルトは 4 秒です。
notifint <1-3600>	トラップの通知間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 5 秒です。
txdelay <1-8192>	送信遅延間隔を設定します。デフォルトは 2 秒です。
redelay <1-10>	再初期化遅延間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 2 秒です。
on	LLDP を有効にします。
off	LLDP を無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の LLDP 設定を表示します。

LLDP Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/lldp/port <port number>

```
[LLDP Port 2 Menu]
  admstat - Set LLDP admin-status of this port
  snmptrap - Enable/disable SNMP trap notification of this port
  tlv      - Optional TLVs Menu
  cur      - Show current LLDP port parameters
```

次のコマンドを使用して、LLDP ポートオプションの設定が可能です。

表157 LLDP ポートメニュー項目

項目	説明
admstat	以下の様な LLDP 送信タイプを設定します。
disabled tx_only rx_only tx_rx	<ul style="list-style-type: none">• Transmit only• Receive only• Transmit and receive• Disabled デフォルトは tx_rx です。
snmptrap e d	LLDP メッセージに対する SNMP トラップ通知を有効/無効にします。デフォルトは無効です。
tlv	選択したポートの TLV メニューを表示します。
cur	現在の LLDP 設定を表示します。

LLDP Optional TLV Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/port <port number>/tlv

```
[Optional TLVs Menu]
portdesc - Enable/disable Port Description TLV for this port
sysname   - Enable/disable System Name TLV for this port
sysdescr  - Enable/disable System Description TLV for this port
syscap    - Enable/disable System Capabilities TLV for this port
mgmtaddr  - Enable/disable Management Address TLV for this port
portvid   - Enable/disable Port VLAN ID TLV for this port
portprot  - Enable/disable Port and Protocol VLAN ID TLV for this port
vlanname  - Enable/disable VLAN Name TLV for this port
protid    - Enable/disable Protocol Identity TLV for this port
macphy    - Enable/disable MAC/PHY Configuration/Status TLV for this port
powermdi  - Enable/disable Power Via MDI TLV for this port
linkaggr  - Enable/disable Link Aggregation TLV for this port
framesz   - Enable/disable Maximum Frame Size TLV for this port
all       - Enable/disable all the Optional TLVs for this port
cur       - Display current Optional TLVs configuration
```

次のコマンドを使用して、LLDP ポート TLV オプションの設定が可能です。

表158 LLDP ポート TLV メニュー項目

項目	説明
portdesc e d	Port Description TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
sysname e d	System Name TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
sysdescr e d	System Description TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
syscap e d	System Capabilities TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
mgmtaddr e d	マネージメントアドレス TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
portvid e d	ポート VLAN ID TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
portprot e d	ポート VLAN プロトコル TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
vlanname e d	VLAN ネーム TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
protid e d	プロトコル ID TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
macphy e d	MAC/Phy 設定 TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
powermdi e d	Power Via MDI TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。

表158 LLDP ポート TLV メニュー項目

項目	説明
linkaggr e d	Link Aggregation TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
framesz e d	Maximum Frame Size TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
all e d	すべての TLV を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
cur	現在の TLV 設定を表示します。

Trunk Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/trunk <1-12>

```
[Trunk group 1 Menu]
  add      - Add port to trunk group
  rem      - Remove port from trunk group
  ena      - Enable trunk group
  dis      - Disable trunk group
  del      - Delete trunk group
  cur      - Display current Trunk Group configuration
```

トランクグループにより、スイッチや他のトランク可能なデバイス間とのトランク接続を行うことができます。トランクとは相互に作用するポートのグループのことで、それらの帯域幅を結合して1つの大きなポートが生成されます。最大12のトランクグループをスイッチに構成できますが、以下の制限があります。

- 各ポートは1つのトランクグループにのみ属することができます。
- 最大6つのポートが同じトランクグループに属することができます。
- 1トランク内のポートはすべて、速度、フロー制御、オートネゴシエーションの設定を同一にする必要があります。
- 他デバイスからのトランク接続はCisco® EtherChannel®仕様に準拠している必要があります。

注: ポートトランクを使用する方法については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に Trunk Group メニューの項目を示します。

表159 Trunk Group メニュー項目

項目	説明
add <port number>	ポートを現トランクグループに追加します。
rem <port number>	ポートを現トランクグループから削除します。
ena	現トランクグループを有効にします。
dis	現トランクグループをオフにします。
del	現トランクグループ設定を削除します。
cur	現在のトランクグループパラメータを表示します。

IP Trunk Hash Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/thash

```
[IP Trunk Hash Menu]
  set      - IP Trunk Hash Settings Menu
  cur      - Display current IP trunk hash configuration
```

次の表に IP Trunk Hash メニューの項目を示します。

表160 IP Trunk Hash メニュー項目

項目	説明
set	IP Trunk Hash 設定メニューを表示します。
cur	現在の IP Trunk Hash 設定を表示します。

Layer 2 IP Trunk Hash configuration

コマンド: /cfg/l2/thash/set

```
[set IP Trunk Hash Settings Menu]
  smac      - Enable/disable smac hash
  dmac      - Enable/disable dmac hash
  sip       - Enable/disable sip hash
  dip       - Enable/disable dip hash
  cur       - Display current trunk hash setting
```

Trunk Hash パラメータはスイッチにグローバルに設定されます。以下の組み合わせの中から1つ選択し、パラメータを有効にすることができます。

- SMAC (送信元 MAC のみ)
- DMAC (宛先 MAC のみ)
- SIP (送信元 IP のみ)
- DIP (宛先 IP のみ)
- SIP + DIP (送信元 IP と 宛先 IP)
- SMAC + DMAC (送信元 MAC と 宛先 MAC)

次の表に IP Trunk Hash 設定メニューの項目を示します。

表161 IP Trunk Hash Setting Menu 項目

項目	説明
smac	送信元 MAC を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
dmac	宛先 MAC を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
sip	送信元 IP を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
dip	宛先 IP を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
cur	現在の Trunk Hash 設定を表示します。

Link Aggregation Control Protocol configuration

コマンド： /cfg/l2/lacp

```
[LACP Menu]
port      - LACP port Menu
sysprio   - Set LACP system priority
timeout   - Set LACP system timeout scale for timing out partner info
delete    - Delete an LACP trunk
default   - Restore default LACP system configuration
cur       - Display current LACP configuration
```

次の表に LACP Configuration Menu 項目を示します。

表162 LACP Configuration Menu 項目

項目	説明
port <port number>	LACP Port Menu を表示します。
sysprio <1-65535>	スイッチのプライオリティ値(1~65535)を設定します。値が小さい方がプライオリティは高くなります。デフォルト値は 32768 です。
timeout short long	リモートのパートナーから LACP データを無効化するまでのタイムアウト値を設定します。short (3 秒) もしくは long (90 秒) を選択します。デフォルトは long です。 注：LACPDU の処理を削減するため、タイムアウト値を long にすることを推奨します。スイッチの CPU 利用率が 90 秒以上 100%のままの場合、LACP の代わりにスタティックトランクの使用を考慮してください。
delete <1-65535>	選択した LACP トランクを削除します。
default	選択した LACP パラメータをデフォルトに戻します。
sysprio timeout	
cur	現在の LACP 設定を表示します。

LACP Port Configuration Menu

コマンド： /cfg/l2/lacp/port <port number>

```
[LACP Port 2 Menu]
mode      - Set LACP mode
prio      - Set LACP port priority
adminkey  - Set LACP port admin key
default   - Restore default LACP port configuration
cur       - Display current LACP port configuration
```

次の表に LACP Port Configuration Menu 項目を示します。

表163 LACP Port Configuration Menu 項目

項目	説明
mode off active passive	本ポートの LACP モードを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• off : 本ポートの LACP をオフにします。本ポートを使用して、スタティックトランクを手動で設定できます。デフォルトは off です。• active : LACP をオンにし、本ポートを active にします。active のポートは自動的に LACPDU を送信します。• passive : LACP をオンにし、本ポートを passive にします。passive のポートでは active のポートから LACPDU を受信した場合のみ、LACPDU を送信します。
prio <1-65535>	ポートのプライオリティ値を設定します。値が小さい方がプライオリティは高くなります。デフォルトは 32768 です。
adminkey <1-65535>	本ポートの admin key を設定します。admin key と oper key (動作状態を内部で生成) が同じポートで、LACP トランクグループを形成します。
default	選択した LACP パラメータをデフォルトに戻します。
adminkey mode prio	

表163 LACP Port Configuration Menu 項目

項目	説明
cur	ポートの現在の LACP 設定を表示します。

Hot Links Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/hotlink

[Hot Links Menu]	
trigger	- Trigger Menu
bpdu	- Enable/disable BPDU flood
sndfdb	- Enable/disable FDB update
on	- Globally turn Hot Links ON
off	- Globally turn Hot Links OFF
cur	- Display current Hot Links configuration

表164 Hot Links Menu 項目

項目	説明
trigger <1-5>	ホットリンクトリガーメニューを表示します。
bpdu	ホットリンクの BPDU フラッドを有効/無効にします。
enable disable	
sndfdb	FDB アップデートを有効/無効にします。
enable disable	
on	ホットリンクを有効にします。デフォルトは無効です。
off	ホットリンクを無効にします。
cur	現在のホットリンク設定を表示します。

Hot Links Trigger Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/hotlink/trigger <1-5>

[Trigger 2 Menu]	
master	- Master Menu
backup	- Backup Menu
fdelay	- Set Forward Delay (secs)
name	- Set Trigger Name
preempt	- Enable/disable Preemption
ena	- Enable Trigger
dis	- Disable Trigger
del	- Delete Trigger
cur	- Display current Trigger configuration

表165 Hot Links トリガーMenu 項目

項目	説明
master	選択したトリガーのマスターインタフェースメニューを表示します。
backup	選択したトリガーのバックアップインタフェースメニューを表示します。
fdelay <0-3600>	フォワード遅延間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 1 秒です。
name <1-32 characters>	トリガーの名前を設定します。
preempt e d	ブリエンプションを有効/無効にします。デフォルトは有効です。
ena	ホットリンクトリガーを有効にします。
dis	ホットリンクトリガーを無効にします。
del	ホットリンクトリガーを消去します。
cur	現在のホットリンクトリガー設定を表示します。

Hot Links Trigger Master Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/hotlink/trigger <1-5>/master

```
[Master Menu]
port      - Set port in Master
trunk     - Set trunk in Master
adminkey  - Set adminkey in Master
cur       - Display current Master configuration
```

表166 Hot Links トリガーマスターMenu 項目

項目	説明
port <port number>	選択したポートをマスターインタフェースに追加します。
trunk <trunk number> 0	選択したトランクグループをマスターインタフェースに追加します。
adminkey <0-65535>	LACP アドミンキーをマスターインタフェースに追加します。
cur	現在のホットリンクマスターインタフェースの設定を表示します。

Hot Links Trigger Backup Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/hotlink/trigger <1-5>/backup

```
[Backup Menu]
port      - Set port in Backup
trunk     - Set trunk in Backup
adminkey  - Set adminkey in Backup
cur       - Display current Backup configuration
```

表167 Hot Links トリガーバックアップ Menu 項目

項目	説明
port <port number>	選択したポートをバックアップインタフェースに追加します。
trunk <trunk number> 0	選択したトランクグループをバックアップインタフェースに追加します。
adminkey <0-65535>	LACP アドミンキーをバックアップインタフェースに追加します。
cur	現在のホットリンクバックアップインタフェースの設定を表示します。

VLAN configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/vlan <1-4094>

```
[VLAN 1 Menu]
pvlan      - Protocol VLAN Menu
privlan    - Private-VLAN Menu
name       - Set VLAN name
stg        - Assign VLAN to a Spanning Tree Group
add        - Add port to VLAN
rem        - Remove port from VLAN
def        - Define VLAN as list of ports
ena        - Enable VLAN
dis        - Disable VLAN
del        - Delete VLAN
cur        - Display current VLAN configuration
```

本メニューのコマンドで、VLAN アトリビュートの構成、VLAN のステータスの変更、VLAN の削除、VLAN のポートメンバの変更などを行います。

デフォルトでは、VLAN1,4095 以外の VLAN は無効です。本スイッチは最大 1,000 の VLAN をサポートします。VLAN 4095 はマネジメントインタフェース用です。

注: VLAN については「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に VLAN メニューの項目を示します。

表168 VLAN メニュー項目

項目	説明
pvlan <1-8>	プロトコルベース VLAN メニューを表示します。
privlan	プライベート VLAN メニューを表示します。
name <1-32 characters>	VLAN に名前を付けるか、変更します。デフォルト VLAN 名は最初の名前です。
stg <0-127>	VLAN をスパニングツリーグループに割り当てます。 スパニングツリーグループについて、 STP/PVST+の場合、<1-127> RSTP の場合、<1>のみ MSTP の場合、<0-32> (0 は CIST) を指定します。
add <port number>	ポートを VLAN メンバに追加します。
rem <port number>	ポートを VLAN メンバから削除します。
def <list of port numbers>	複数のポートを VLAN メンバに追加します。
ena	本 VLAN を有効にします。
dis	本 VLAN を無効にしますが、設定としては削除しません。
del	本 VLAN を削除します。
cur	現在の VLAN 設定を表示します。

重要: どのポートも少なくとも 1 つの VLAN に属する必要があります。VLAN から削除され、どの VLAN のメンバでもなくなると、自動的にデフォルトの VLAN 1 に追加されます。VLAN 1 以外のどの VLAN のメンバでもなくなると、VLAN 1 からの削除はできません。また、ポートの VLAN タグがオフの場合、複数の VLAN に加えることはできません。

Protocol-Based VLAN Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/vlan/pvlan <protocol number>

```
[VLAN 1 Protocol 1 Menu]
  pty      - Set protocol type
  protocol - Select a predefined protocol
  prio     - Set priority to protocol
  add      - Add port to PVLAN
  rem      - Remove port from PVLAN
  ports    - Add/Remove a list of ports to/from PVLAN
  tagpvl   - Enable/Disable port tagging for PVLAN
  taglist  - Enable tagging a port list for PVLAN
  del      - Delete protocol
  ena      - Enable protocol
  dis      - Disable protocol
  cur      - Display current PVLAN configuration
```

このメニューを使用して、PVLAN の設定が可能です。

表169 PVLAN メニュー項目

項目	説明
pty <(Ether2 SNAP LLC)> <Ethernet type>	選択したプロトコルのフレームタイプ及びイーサネットタイプを設定します。
protocol <protocol type>	プロトコルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • decEther2: DEC Local Area Transport • ipv4Ether2: Internet IP (IPv4) • ipv6Ether2: IPv6 • ipx802.2: Novell IPX 802.2 • ipx802.3: Novell IPX 802.3 • ipxEther2: Novell IPX • ipxSnap: Novell IPX SNAP • netbios: NetBIOS 802.2 • rarpEther2: Reverse ARP • sna802.2: SNA 802.2 • snaEther2: IBM SNA Service on Ethernet • vinesEther2: Banyan VINES • xnsEther2: XNS Compatibility
prio <0-7>	PVLAN の優先権の値を設定します。
add <port number>	ポートを PVLAN メンバに追加します。
rem <port number>	ポートを PVLAN メンバから削除します。
ports <port number>	選択したプロトコルに属するポートリストを設定します。
tagpvl <port number> [enable disable]	PVLAN のポートタグを有効/無効にします。
taglist {<port number> empty}	ポートリストにタグ付けをします。
del	選択した VLAN プロトコルを削除します。
ena	選択した VLAN プロトコルを有効にします。
dis	選択した VLAN プロトコルを無効にします。
cur	現在の PVLAN 設定を表示します。

Private VLAN Configuration Menu

コマンド: /cfg/l2/vlan/privlan

```
[privlan Menu]
  type      - Set Private-VLAN type
  map       - Associate secondary VLAN with a primary VLAN
  ena       - Enable Private-VLAN
  dis       - Disable Private-VLAN
  cur       - Display current Private-VLAN configuration
```

このメニューを使用して、プライベート VLAN の設定が可能です。

表170 プライベート VLAN メニュー項目

項目	説明
type primary isolated community	VLAN タイプを以下の様に設定します。 <ul style="list-style-type: none">• primary: プライベート VLAN は 1 つのプライマリ VLAN を持ちます。プライマリ VLAN はアイソレート VLAN あるいはコミュニティ VLAN に間接的なトラフィックを運びます。• isolated: アイソレート VLAN はホストポートから間接的なトラフィックを受け取ります。プライベート VLAN は 1 つのアイソレート VLAN を持つことができます。• community: コミュニティ VLAN はホストポートから上流トラフィックを受け取ります。プライベート VLAN は複数のコミュニティ VLAN を持つことができます。
map <2-4094> none	プライベート VLAN をセカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の間にマッピングします。
ena	プライベート VLAN を有効にします。
dis	プライベート VLAN を無効にします。
cur	現在のプライベート VLAN 設定を表示します。

Layer 3 configuration

コマンド: /cfg/13

```
[Layer 3 Menu]
  if      - Interface Menu
  gw      - Default Gateway Menu
  route   - Static Route Menu
  arp     - ARP Menu
  frwd    - Forwarding Menu
  nwf     - Network Filters Menu
  rmap    - Route Map Menu
  rip     - Routing Information Protocol Menu
  ospf    - Open Shortest Path First (OSPF) Menu
  igmp    - IGMP Menu
  dns     - Domain Name System Menu
  bootp   - Bootstrap Protocol Relay Menu
  sm      - ServerMobility Menu
  vrrp    - Virtual Router Redundancy Protocol Menu
  gw6     - IP6 Default Gateway Menu
  route6  - Static IP6 Route Menu
  nbrcache - IP6 Static Neighbor Cache Menu
  loopif  - Loopback Interface Menu
  rtrid   - Set router ID
  cur     - Display current IP configuration
```

次の表に Layer 3 メニューの項目を示します。

表171 Layer 3 メニュー項目

項目	説明
if <1-256>	IP Interface メニューを表示します。
gw <1-4>	IP Default Gateway メニューを表示します。
route	IP Static Route メニューを表示します。
arp	ARP メニューを表示します。
frwd	IP Forwarding メニューを表示します。
nwf <1-256>	Network Filter メニューを表示します。
rmap <1-32>	Route Map メニューを表示します。
rip	Routing Information Protocol メニューを表示します。
ospf	OSPF メニューを表示します。
igmp	IGMP メニューを表示します。
dns	IP Domain Name System メニューを表示します。
bootp	Bootstrap Protocol Relay メニューを表示します。
sm	Server Mobility メニューを表示します。
vrrp	Virtual Router Redundancy Protocol メニューを表示します。
gw6 <gateway number (1 or 4)>	IPv6 ゲートウェイ設定メニューを表示します。
route6	IPv6 ルーティング設定メニューを表示します。
nbrcache	IPv6 Neighbor Discovery Cache 設定メニューを表示します。
loopif	IP ループバックインタフェースメニューを表示します。
rtrid <IP address>	Router ID を設定します。
cur	現在の IP 設定を表示します。

IP Interface configuration

コマンド: /cfg/l3/if <1-250>

```
[IP Interface 1 Menu]
ip6nd      - IP6 Neighbor Discovery Menu
addr       - Set IP address
secaddr6   - Set Secondary IPv6 address on IPv6 interface
maskplen   - Set subnet mask/prefix len
vlan       - Set VLAN number
relay      - Enable/disable BOOTP relay
ip6host    - Enable/disable IPv6 host mode
ena        - Enable IP interface
dis        - Disable IP interface
del        - Delete IP interface
cur        - Display current interface configuration
```

本スイッチには最大 **250** の IP インタフェースを構成できます。各 IP インタフェースでネットワーク上の IP サブネットにスイッチを表します。IP インタフェースオプションはデフォルトでは無効です。

次の表に IP Interface メニューの項目を示します。

表172 IP Interface メニュー項目

項目	説明
ip6nd	IPv6 Neighbor Discovery メニューを表示します。
addr <IPv4 address (such as 192.4.17.101)>	スイッチインタフェースに IPv4 アドレスを、ドット 10 進表記で設定します。例: 192.2.14.101
addr <IPv6 address (such as 3001:0:0:0:0:abcd:12)> [anycast]	スイッチインタフェースに IPv6 アドレスを 16 進表記で設定します。
secaddr6 <IPv6 address (such as 3001:0:0:0:0:abcd:12)> <prefix length> [anycast]	スイッチインタフェースのセカンダリ IP アドレスを 16 進表記で設定します。
maskplen <IP subnet mask>	インタフェースの IP サブネットアドレスマスクを、ドット 10 進表記で設定します。例: 255.255.255.0
vlan <1-4094>	インタフェースの VLAN 番号を設定します。各インタフェースは 1 つの VLAN にのみ属することができます。 IPv4: 各 VLAN には複数の IPv4 インタフェースを含めることができます。 IPv6: 各 VLAN には 1 つの IPv6 インタフェースのみ含めることができます。
relay	本インタフェースでの BOOTP relay を有効/無効にします。デフォルトは有効です。
ip6host enable disable	IPv6 ホストモードを有効/無効にします。デフォルトは、無効です。
ena	本 IP インタフェースを有効にします。
dis	本 IP インタフェースを無効にします。
del	本 IP インタフェースを削除します。
cur	現在のインタフェース設定を表示します。

注: インタフェース 1 に IP アドレスを入力すると、BOOTP 設定を変更するよう要求されます。
また、インタフェース 256 はマネジメントインタフェースです。

IPv6 Neighbor Discovery Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/if <interface number>/ip6nd

```
[IP6 Neighbor Discovery Menu]
  rtradv    - Enable/disable router advertisement
  managed   - Enable/disable Managed config flag
  othercfg  - Enable/disable Other config flag
  ralife    - Set Router Advertisement lifetime
  dad       - Set number of duplicate address detection attempts
  reachtm   - Set advertised reachability time
  advint    - Set Router Advertisement maximum interval
  advmint   - Set Router Advertisement minimum interval
  retimer   - Set Router Advertisement Retrans Timer
  hoplmt    - Set Router Advertisement Hop Limit
  cur       - Display current Neighbor Discovery configuration
```

表173 IPv6 Neighbor Discovery メニュー項目

項目	説明
rtradv e d	IPv6 Router Advertisements を有効/ 無効にします。デフォルトは無効です。
managed e d	managed address configuration フラグを有効/ 無効にします。デフォルトは無効です。
othercfg e d	other stateful configuration フラグを有効/ 無効にします。デフォルトは無効です。
ralife <0-9000>	IPv6 Router Advertisements 生存期間を設定します。デフォルトは 1800 秒です。
dad <1-10>	重複アドレス検出の最大回数を設定します。デフォルトは 1 です。
reachtm <1-3600>	advertised reachability time を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
advint <4-1800>	Router Advertisement の最大間隔を設定します。デフォルトは 600 秒です。
advmint <4-1800>	Router Advertisement の最小間隔を設定します。デフォルトは 198 秒です。
retimer <1-3600>	Router Advertisement の再送信タイマを設定します。デフォルトは 1 秒です。
hoplmt <1-255>	Router Advertisement のホップリミットを設定します。デフォルトは 64 です。
cur	現在の Neighbor Discovery パラメータを表示します。

Default Gateway Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/gw <gateway number>

```
[Default gateway 1 Menu]
addr      - Set IP address
intr      - Set interval between ping attempts
retry     - Set number of failed attempts to declare gateway DOWN
arp       - Enable/disable ARP only health checks
ena       - Enable default gateway
dis       - Disable default gateway
del       - Delete default gateway
cur       - Display current default gateway configuration
```

4つまでの IPv4 デフォルトゲートウェイが設定可能です。ゲートウェイ 4 はスイッチマネージメントに予約されています。このオプションはデフォルトで無効になっています。

次の表に Default Gateway メニューの項目を示します。

表174 Default Gateway メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	デフォルト IP ゲートウェイの IP アドレスを、ドット 10 進表記で設定します。例: 192.4.17.44
intr <0-60>	スイッチからデフォルトゲートウェイに ping してヘルスチェックします。本オプションでヘルスチェック間隔を設定します。範囲は 0~60 秒、デフォルトは 2 秒です。
retry <1-120>	ヘルスチェックのリトライ回数を設定します。範囲は 1~120 回、デフォルトは 8 回です。
arp disable enable	ARP ヘルスチェックを有効/無効にします。
ena	ゲートウェイを有効にして、使用できるようにします。
dis	ゲートウェイを無効にします。
del	ゲートウェイを設定から削除します。
cur	現在のゲートウェイ設定を表示します。

IP Static Route Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/route

```
[IP Static Route Menu]
add      - Add static route
rem      - Remove static route
clear    - Clear static routes
cur      - Display current static route configuration
```

次の表に IP Static Route Menu の項目を示します。

表175 IP Static Route メニュー項目

項目	説明
add <destination> <mask> <gateway> [<interface>]	スタティックルートを追加します。あて先 IP アドレス、あて先サブネットアドレス、ゲートウェイアドレスを入力します。アドレスはドット十進表記で入力します。
rem <destination> <mask> [<interface>]	スタティックルートを削除します。削除するルートのあて先アドレスは、ドット十進表記で指定します。
clear dest gw if all	指定するスタティックルートをクリアします。
cur	現在の IP 設定を表示します。

Address Resolution Protocol Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/arp

```
[ARP Menu]
static    - Static ARP Menu
rearp     - Set re-ARP period in minutes
cur       - Display current ARP configuration
```

ARP は、インターネットレイヤ内に存在する TCP/IP プロトコルです。IP アドレスから物理アドレスを決定します。ローカルネットワークのマシンに物理アドレスを照会します。また、IP アドレスと物理アドレスのペアをキャッシュメモリに保持します。どの IP 通信でも、コンピュータやルータの IP アドレスが ARP キャッシュにあるか調べます。該当の IP アドレスがあった場合、対応する物理アドレスでパケットを送信します。

次の表に ARP メニューの項目を示します。

表176 ARP メニュー項目

項目	説明
static	Static ARP メニューを表示します。
rearp <2-120>	再 ARP 時間を分単位で設定します。範囲は 2~120 分です。デフォルトは 10 分です。
cur	現在の ARP 設定を表示します。

Static ARP Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/arp/static

```
[Static ARP Menu]
add      - Add a permanent ARP entry
del      - Delete an ARP entry
clear    - Clear static ARP entries
cur      - Display current static ARP configuration
```

次の表に Static ARP メニューの項目を示します。

表177 Static ARP メニュー項目

項目	説明
add <IP address> <MAC address> <VLAN number> <port number>	ARP エントリをスイッチメモリに追加します。
del <IP address>	ARP エントリをスイッチメモリから削除します。
clear [IF VLAN Port All] <number>	ARP エントリをスイッチメモリから削除します。
cur	現在の ARP 設定を表示します。

IP Forwarding Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/frwd

```
[IP Forwarding Menu]
dirbr      - Enable/disable forwarding directed broadcasts
noicmpprd  - Enable/disable No ICMP Redirects
on         - Globally turn IP Forwarding ON
off        - Globally turn IP Forwarding OFF
cur        - Display current IP Forwarding configuration
```

次の表に IP Forwarding Configuration メニューの項目を示します。

表178 IP Forwarding メニュー項目

項目	説明
dirbr disable enable	ブロードキャストの転送を有効または無効にします。デフォルトは無効です。
noicmpprd disable enable	ICMP Redirects を有効/ 無効にします。デフォルトは無効にします。
on	IP Forwarding をオンにします。
off	IP Forwarding をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の IP Forwarding 設定を表示します。

Network Filter Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/nwf <1-256>

```
[IP Network Filter 1 Menu]
addr       - IP Address
mask       - IP Subnet mask
enable     - Enable Network Filter
disable    - Disable Network Filter
delete     - Delete Network Filter
cur        - Display current Network Filter configuration
```

次の表に Network Filter Configuration メニューの項目を示します。

表179 Network Filter メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	本フィルタの開始 IP アドレスを設定します。
mask <IP subnet mask>	フィルタが有効の場合、許可する IP アドレスの範囲を定義するためにサブネットマスクを入力します。
enable	Network Filter 設定を有効にします。
disable	Network Filter 設定を無効にします。
delete	Network Filter 設定を削除します。
cur	現在の Network Filter 設定を表示します。

Routing Map Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/rmap <1-32>

```
[IP Route Map 1 Menu]
alist      - Access List number
metric     - Set metric of the matched route
type       - Set OSPF metric-type of the matched route
prec       - Set the precedence of this route map
enable     - Enable route map
disable    - Disable route map
delete     - Delete route map
cur        - Display current route map configuration
```


ルーティングマップでルーティング情報を制御、変更できます。Map Number（1～32）により設定したいルーティングマップを指定します。

次の表に Route Map Configuration メニューの項目を示します。

表180 Route Map メニュー項目

項目	説明
alist <1-8>	Access List Menu を表示します。
metric <1-16777214> none	一致したルートのメトリックを設定します。
type 1 2 none	OSPF メトリックのタイプを割り当てます。 <ul style="list-style-type: none"> • Type 1：内部メトリックと外部メトリックの両方を用いて、外部ルートを計算します。 • Type 2：外部メトリックだけで外部ルートを計算します。タイプ 1 ルートはタイプ 2 よりコストがかかります。 • none：OSPF メトリックを削除します。
prec <1-255>	ルートマップの優先順位を設定します。値が小さい方が優先順位は高くなります。デフォルトは 10 です。
enable	Route Map を有効にします。
disable	Route Map を無効にします。
delete	Route Map を削除します。
current	現在の Route 設定を表示します。

IP Access List Configuration Menu

コマンド： /cfg/l3/rmap <1-32>/alist <1-8>

```
[IP Access List 1 Menu]
  nwf      - Network Filter number
  metric   - Metric
  action    - Set Network Filter action
  enable    - Enable Access List
  disable   - Disable Access List
  delete    - Delete Access List
  current   - Display current Access List configuration
```

Route Map Number（1～32）と Access List Number（1～8）で、設定したい IP Access List を指定します。次の表に IP Access List Menu の項目を示します。

表181 IP Access List メニュー項目

項目	説明
nwf <1-256>	Network Filter Number を指定します。
metric <1-16777214> none	AS-External(ASE) LSA のメトリック値を設定します。
action permit deny	Access List のアクションで permit もしくは deny を設定します。
enable	Access List を有効にします。
disable	Access List を無効にします。
delete	Access List を削除します。
current	現在の Access List 設定を表示します。

Routing Information Protocol Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/rip

```
[Routing Information Protocol Menu]
  if      - RIP Interface Menu
  update  - Set update period in seconds
  redist  - RIP Route Redistribute Menu
  on      - Globally turn RIP ON
  off     - Globally turn RIP OFF
  current - Display current RIP configuration
```

Routing Information Protocol のパラメータ設定に使用するメニューです。このオプションはデフォルトではオフです。

次の表に Routing Information Protocol Menu の項目を示します。

表182 Routing Information Protocol メニュー項目

項目	説明
if <1-254>	RIP Interface Menu を表示します。
update <1-120>	RIP テーブルアップデートの送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
redist fixed static ospf eo spf	RIP Route Redistribute Menu を表示します。
on	RIP をグローバルにオンします。
off	RIP をグローバルにオフします。デフォルトはオフです。
current	現在の RIP 設定を表示します。

RIP Interface Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/rip/if <1-249>

```
[RIP Interface 1 Menu]
  version  - Set RIP version
  supply    - Enable/disable supplying route updates
  listen    - Enable/disable listening to route updates
  poison    - Enable/disable poisoned reverse
  split     - Enable/disable split horizon
  trigg     - Enable/disable triggered updates
  mcast     - Enable/disable multicast updates
  default   - Set default route action
  metric    - Set metric
  auth      - Set authentication type
  key       - Set authentication key
  enable    - Enable interface
  disable   - Disable interface
  current   - Display current RIP interface configuration
```

Routing Information Protocol のパラメータ設定に使用するメニューです。このオプションはデフォルトではオフです。

注: RIPv2 のルーティングデバイスを使用されている場合、RIPv1 のパラメータは設定しないでください。

次の表に RIP Interface Menu の項目を示します。

表183 RIP Interface Menu 項目

項目	説明
version 1 2 both	本インタフェースで使用する RIP バージョンを設定します。デフォルトは version 2 です。
supply disable enable	有効にした場合、スイッチは他のルータにルートティング情報を提供します。デフォルトは有効です。

表183 RIP Interface Menu 項目

項目	説明
listen disable enable	有効にした場合、他のルータからのルーティング情報を学習します。デフォルトは有効です。
poison disable enable	有効にすると、本スイッチはポイズンリバースとともにスプリットホライズンを使用します。無効の場合、スプリットホライズンのみ使用します。デフォルトは無効です。
split disable enable	スプリットホライズンを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
trigg disable enable	Triggered Update を有効／無効にします。 Triggered Update は迅速に収束させるために使用されます。有効の場合、 Update メッセージを定期的に送信する時間になっていなくても、直ちに Update メッセージを送信します。デフォルトは有効です。
mcast disable enable	ルーティングテーブルのマルチキャストアップデートを有効または無効にします（使用するアドレスは 224.0.0.9 です）。デフォルトは有効です。
default none listen supply both	他のルータとの RIP デフォルトルートの受け渡しを設定します。 listen にすると、他のルータからの RIP デフォルトルートを受け入れますが、設定されているデフォルトゲートウェイよりプライオリティを低くします。 supply にすると、本ルータに保有するデフォルトルートを他のルータに送信します。 both の場合は、両方（ listen と supply ）実行します。 none の場合は、受け渡しをしません。デフォルトは none です。
metric <1-15>	ルートのメトリック（宛先までの相対距離）を設定します。デフォルトは 1 です。
auth none password	認証タイプを設定します。デフォルトは none です。
key <key> none	認証キーのパスワードを設定します。
enable	本 RIP インタフェースを有効にします。
disable	本 RIP インタフェースを無効にします。デフォルトは無効です。
current	現在の RIP 設定を表示します。

RIP Route Redistribution Configuration Menu

コマンド： /cfg/l3/rip/redist fixed|static|ospf|eospf

```
[RIP Redistribute Fixed Menu]
add      - Add rmap into route redistribution list
rem      - Remove rmap from route redistribution list
export   - Export all routes of this protocol
cur      - Display current route-maps added
```

次の表に **RIP Route Redistribute Menu** の項目を示します。

表184 RIP Route Redistribute メニュー項目

項目	説明
add <1-32> all	選択したルーティングマップを RIP route redistribution リストに追加します。 32 のルートマップをすべて追加するには、 all を入力します。特定のルートマップを追加するには、ルーティングマップ番号を 1 行に 1 つずつ入力し、最後に NULL を入力します。 この項目はルートマップを route redistribution リストに追加するものです。 route redistribution のマップが一致する redistribution プロトコルのルートが redistribute されます。
rem <1-32> all	ルートマップを RIP route redistribution リストから削除します。 32 のルートマップすべてを削除するには、 all を入力します。特定のルートマップを削除するには、ルーティングマップを 1 行に 1 つずつ入力し、最後に NULL を入力します。
export <metric 1-15> none	本プロトコルのルートで、メトリックとメトリックタイプを指定したものをエクスポートします。以前の設定を削除し、ルートのエクスポートを中止するには、 none を入力します。
cur	現在の RIP Redistribute 設定を表示します。

Open Shortest Path First Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf

```
[Open Shortest Path First Menu]
aindex    - OSPF Area (index) Menu
range     - OSPF Summary Range Menu
if        - OSPF Interface Menu
virt      - OSPF Virtual Links Menu
md5key    - OSPF MD5 Key Menu
host      - OSPF Host Entry Menu
redist    - OSPF Route Redistribute Menu
lsdb      - Set the LSDB limit for external LSA
default   - Export default route information
on        - Globally turn OSPF ON
off       - Globally turn OSPF OFF
cur       - Display current OSPF configuration
```

次の表に Open Shortest Path First Menu の項目を示します。

表185 OSPF メニュー項目

項目	説明
aindex <0-2>	Area Index Menu を表示します。このエリアインデックスは実際の OSPF area number を表すわけではありません。
range <1-16>	16 までの IP アドレスに対する Summary Routes Menu を表示します。
if <1-254>	OSPF Interface Configuration Menu を表示します。
virt <1-3>	仮想リンクの OSPF の設定に使用する Virtual Links Menu を表示します。
md5key <1-255>	MD5 Key Configuration Menu を表示します。
host <1-128>	ホストルートに OSPF を設定するメニューを表示します。128 までのホストルートを設定できます。ホストルートは、ネットワーク装置の IP アドレスを外部ネットワークに通知して、OSPF 内でサーバロード バランシングを実行するのに使用するものです。また、エリアボーダ ルート(ABR)の負荷共有と ABR フェイルオーバを可能にします。
redist <fixed static rip>	Route Distribute Menu を表示します。
lsdb <LSDB limit (0-6144, 0 for no limit)>	link state database の上限を設定します。0 は無制限を示します。デフォルトは 0 です。
default <metric (1-16777214)> <metric type (1 2)> none	デフォルトルートのメトリック値とメトリックのタイプを設定します。デフォルトルートが無い場合は none を入力します。
on	OSPF を有効にします。
off	OSPF を無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の OSPF 設定を表示します。

OSPF Area Index Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/aindex <0-2>

```
[OSPF Area (index) 1 Menu]
  areaid    - Set area ID
  type      - Set area type
  metric    - Set stub area metric
  auth      - Set authentication type
  spf       - Set time interval between two SPF calculations
  enable    - Enable area
  disable   - Disable area
  delete    - Delete area
  cur       - Display current OSPF area configuration
```

次の表に OSPF Area Index Configuration Menu の項目を示します。

表186 OSPF Area Index メニュー項目

項目	説明
areaid <IP address>	OSPF エリアのエリア ID を指定します。
type transit stub nssa	<p>エリアのタイプを指定します。たとえば、仮想リンクをバックボーンで形成する場合、transit にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • transit: ルーティング装置間でエリアサマリ情報を交換できます。スタブ/NSSA 以外のエリアはトランジットエリアと見なされます。 • stub: 外部ルーティング情報を配布しないエリアです。通常、スタブエリアは別の 1 エリアにだけ接続されます。 • nssa: スタブエリアに類似のエリアですが、機能が追加されています。たとえば、NSSA 内から発生するルートは、隣接のトランジットエリア、バックボーンエリアに伝播させることができます。Autonomous System (AS) 外からの外部ルートを NSSA 内に通知可能ですが、他のエリアには配信されません。 <p>デフォルトは transit です。</p>
metric <1-65535>	<p>スタブエリアのメトリック値を設定します。そのスタブエリア経由で受信した全ルートはすべて設定されたメトリック値が使用されます。メトリック値で、デフォルトルートを選択するためのプライオリティが割り当てられます。デフォルトは 1 です。</p>
auth none password md5	<p>認証方法を次のように指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • none: 認証は必要ありません。 • password: 単純パスワードを認証します、そのため、認証されたルーティングデバイスしか参加できません。 • MD5: MD5 暗号認証が必要なときに使用します。 <p>デフォルトは none です。</p>
spf <1-255>	SPF(shortest path first)の計算を行う間隔を設定します。デフォルトは 10 です。
enable	OSPF エリアを有効にします。
disable	OSPF エリアを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF エリアを削除します。
cur	現在の OSPF 設定を表示します。

OSPF Summary Range Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/range <1-16>

```
[OSPF Summary Range 1 Menu]
addr      - Set IP address
mask      - Set IP mask
aindex    - Set area index
hide      - Enable/disable hide range
enable    - Enable range
disable   - Disable range
delete    - Delete range
cur       - Display current OSPF summary range configuration
```

次の表に OSPF Summary Range Configuration Menu の項目を示します。

表187 OSPF Summary Range メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	ルート集約範囲のベースの IP アドレスを設定します。
mask <IP address mask>	ルート集約範囲のサブネットマスクを設定します。
aindex <0-2>	エリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
hide disable enable	OSPF ルート集約で本ルートを見せるか見せないかを設定します。デフォルトは無効です。
enable	OSPF ルート集約を有効にします。
disable	OSPF ルート集約を無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF ルート集約を削除します。
cur	現在の OSPF ルート集約 設定を表示します。

OSPF Interface Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/if <1-254>

```
[OSPF Interface 1 Menu]
aindex    - Set area index
prio      - Set interface router priority
cost      - Set interface cost
hello     - Set hello interval in seconds
dead      - Set dead interval in seconds
trans     - Set transit delay in seconds
retra     - Set retransmit interval in seconds
key       - Set authentication key
mdkey     - Set MD5 key ID
passive   - Enable/disable passive interface
ptop      - Enable/disable point-to-point interface
enable    - Enable interface
disable   - Disable interface
delete    - Delete interface
cur       - Display current OSPF interface configuration
```

次の表に OSPF Interface Configuration Menu の項目を示します。

表188 OSPF Interface メニュー項目

項目	説明
aindex <0-2>	インタフェースで使用するエリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
prio <0-255>	OSPF インタフェースに割り当てたプライオリティ値を設定します。 (プライオリティの最高は 255 で最小は 1 です。この値が 0 の場合、このインタフェースでは Designated Router(DR)/Backup Designated Router(BDR)として使用できないことを示します)。デフォルトは 1 です。
cost <1-65535>	選択したパス (優先またはバックアップ) にコストを設定します。コストはインタフェースの帯域幅に反比例します。つまり、コストが小さいほど帯域幅は広くなります。デフォルトは 1 です。

表188 OSPF Interface メニュー項目

項目	説明
hello <1-65535> hello <1-65535ms>	インタフェースの hello パケットの間隔を秒単位、もしくは ms 単位で設定します。デフォルトは 10 秒です。
dead <1-65535> dead <1-65535ms>	hello パケットのヘルスパラメータを設定します。ルータがダウンしたことを宣言するまでの時間（秒単位、もしくは ms 単位）です。デフォルトは 40 秒です。
trans <1-3600>	Transit Delay を秒単位で設定します。デフォルトは 1 秒です。
retra <1-3600>	再送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 5 秒です。
key <key string> none	認証キーを設定します。
mdkey <1-255> none	インタフェースに MD5 キーを割り当てます。デフォルトは none です。
passive enable disable	インタフェースをパッシブに設定します。パッシブインタフェースでは、 OSPF プロトコルの変更を無効にできます。
ptop enable disable	インタフェースを point-to-point に設定します。
enable	OSPF インタフェースを有効にします。
disable	OSPF インタフェースを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF インタフェースを削除します。
cur	OSPF インタフェースの現在の 設定を表示します。

OSPF Virtual Link Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/virt <1-3>

```
[OSPF Virtual Link 1 Menu]
aindex    - Set area index
hello     - Set hello interval in seconds
dead      - Set dead interval in seconds
trans     - Set transit delay in seconds
retra     - Set retransmit interval in seconds
nbr       - Set router ID of virtual neighbor
key       - Set authentication key
mdkey     - Set MD5 key ID
enable    - Enable interface
disable   - Disable interface
delete    - Delete interface
cur       - Display current OSPF interface configuration
```

次の表に OSPF Virtual Link Configuration Menu の項目を示します。

表189 OSPF Virtual Link メニュー項目

項目	説明
aindex <0-2>	仮想リンクを使用するエリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
hello <1-65535> hello <1-65535ms>	hello パケットの間隔を秒単位、もしくは ms 単位で設定します。デフォルトは 10 秒です。
dead <1-65535> dead <1-65535ms>	hello パケットのヘルスパラメータを設定します。ルータがダウンしたことを宣言するまでの時間（秒単位、もしくは ms 単位）です。デフォルトは 60 秒です。
trans <1-3600>	Transit Delay を秒単位で設定します。デフォルトは 1 秒です。
retra <1-3600>	再送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 5 秒です。
nbr <NBR route ID (IP address)>	各仮想リンクの neighbor のルータ ID を設定します。
key <password>	各仮想リンクのパスワード（最大 8 文字）を設定します。デフォルトはパスワード無しです。
mdkey <1-255> none	各仮想リンクに MD5 キーを割り当てます。デフォルトは none です。
enable	OSPF 仮想リンクを有効にします。
disable	OSPF 仮想リンクを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF 仮想リンクを削除します。
cur	OSPF 仮想リンクの現在の 設定を表示します。

OSPF Host Entry Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/host <1-128>

```
[OSPF Host Entry 1 Menu]
addr      - Set host entry IP address
aindex    - Set area index
cost      - Set cost of this host entry
enable    - Enable host entry
disable   - Disable host entry
delete    - Delete host entry
cur       - Display current OSPF host entry configuration
```

次の表に OSPF Host Entry Configuration Menu の項目を示します。

表190 OSPF Host Entry メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	ホストエントリのベースの IP アドレスを設定します。例、100.10.1.1
aindex <area index(0-2)>	OSPF ホストが使用するエリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
cost <1-65535>	ホストのパスコストを設定します。デフォルトは 1 です。
enable	OSPF ホストエントリを有効にします。
disable	OSPF ホストエントリを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF ホストエントリを削除します。
cur	OSPF ホストエントリの現在の 設定を表示します。

OSPF Route Redistribution Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/redist fixed|static|rip

```
[OSPF Redistribute Fixed Menu]
add      - Add rmap into route redistribution list
rem      - Remove rmap from route redistribution list
export   - Export all routes of this protocol
cur      - Display current route-maps added
```

次の表に OSPF Route Redistribution Configuration Menu の項目を示します。

表191 OSPF Route Redistribution メニュー項目

項目	説明
add <route map(1-32)> <route map(1-32)> ... all	選択したルーティングマップを rmap リストに追加します。32 のルートマップをすべて追加するには、all を入力します。特定のルートマップを追加するには、ルーティングマップ番号を 1 行に 1 つずつ入力し、最後に NULL を入力します。 この項目はルートマップを route redistribution リストに追加するものです。route redistribution のマップが一致する redistribution プロトコルのルートが redistribute されます。
rem <route map(1-32)> <route map(1-32)> ... all	ルートマップを route redistribution リスト (rmap リスト) から削除します。 32 のルートマップすべてを削除するには、all を入力します。 特定のルートマップを削除するには、ルーティングマップを 1 行に 1 つずつ入力し、最後に NULL を入力します。。
export <metric(1-16777214)> <metric type(1 2)> none	本プロトコルのルートで、メトリックとメトリックタイプで指定されたものを external OSPF AS - external LSA としてエクスポートします。以前の設定を削除し、ルートのエクスポートを中止するには、none を入力します。
cur	現在のルートマップ 設定を表示します。

OSPF MD5 Key Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/ospf/md5key <key ID>

[OSPF MD5 Key 1 Menu]	
key	- Set authentication key
delete	- Delete key
cur	- Display current MD5 key configuration

次の表に OSPF MD5 Key Configuration Menu の項目を示します。

表192 OSPF MD5 Key メニュー項目

項目	説明
key <1-16 characters>	本 OSPF パケットの認証キー (16 文字まで) を設定します。
delete	本 OSPF パケットの認証キーを削除します。
cur	現在の MD5 キー 設定を表示します。

IGMP Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp

```
[IGMP Menu]
  snoop      - IGMP Snoop Menu
  mrouter    - Static Multicast Router Menu
  igmpflt    - IGMP Filtering Menu
  on         - Globally turn IGMP ON
  off        - Globally turn IGMP OFF
  cur        - Display current IGMP configuration
```

IGMP スヌーピングを行うと、マルチキャストトラフィックを要求するポートにだけトラフィックを送り、すべてのポートに送出されるのを防止します。どのサーバホストがマルチキャストトラフィックを受信しようとしているかを、スイッチが学習し、そのサーバに接続されているポートにだけトラフィックを送ります。

次の表に IGMP メニューの項目を示します。

表193 IGMP メニュー項目

項目	説明
snoop	IGMP Snoop メニューを表示します。
mrouter	Static Multicast Router メニューを表示します。
igmpflt	IGMP Filtering メニューを表示します。
on	IGMP をオンにします。
off	IGMP をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の IGMP 設定パラメータを表示します。

IGMP Snooping Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp/snoop

```
[IGMP Snoop Menu]
  igmpv3     - IGMP Version3 Snoop Menu
  timeout    - Set report timeout
  mrto       - Set multicast router timeout
  qintrval   - Set IGMP query interval
  robust     - Set expected packet loss on subnet
  flood      - Flood unregistered IPMC
  cpu        - Send unregistered IPMC to CPU
  aggr       - Aggregate IGMP report
  srcip      - Set source ip to use when proxying GSQ
  add        - Add VLAN(s) to IGMP Snooping
  rem        - Remove VLAN(s) from IGMP Snooping
  clear      - Remove all VLAN(s) from IGMP Snooping
  fastlv     - Enable/disable Fastleave processing in VLAN
  cur        - Display current IGMP Snooping configuration
```

次の表に IGMP Snoop メニューの項目を示します。

Table 194 IGMP Snoop メニュー項目

項目	説明
igmpv3	IGMPv3 Snooping メニューを表示します。
timeout <1-255>	IGMP ホストの最大応答時間 (MRT) を設定します。IGMP ホストの中断時間の決定に使用するパラメータの1つです。範囲は1~255秒、デフォルトは10秒です。
mrto <1-600>	IGMP Mrouter の中断時間を Mrouter テーブルに設定します。スイッチは、mrto 秒間に Mrouter からクエリを受信しないと、テーブルからマルチキャストルータを削除します。範囲は1~600秒、デフォルトは255秒です。
qintrval <1-600>	IGMP ルータのクエリ間隔を設定します。範囲は1~600秒、デフォルト値は125秒です。
robust <2-10>	IGMP ロバストネス変数を設定します。パケットのロスが大きい場合、この値を大きくします。デフォルトは2です。

Table 194 IGMP Snoop メニュー項目

項目	説明
flood disable enable	全てのポートへの unregistered IP マルチキャスト通知を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
cpu enable disable	未登録の IP マルチキャストトラフィックの MP への転送を有効／無効にします。
aggr disable enable	IGMP Membership Report aggregation を有効／無効にします。デフォルトは有効です。
srcip <IP address>	IGMP Group Specific Query を Proxy として出す際のソース IP アドレスを設定します。
add <1-4094>	VLAN を IGMP スヌーピングに追加します。
rem <1-4094>	VLAN を IGMP スヌーピングから削除します。
clear	すべての VLAN を IGMP スヌーピングから削除します。
fastlv <1-4094> disable enable	Fast Leave を有効／無効にします。ホストが Leave メッセージを送信し、所定の条件が満足されれば、 Fast Leave により IGMP ポートリストからポートを直ちに削除できます。デフォルトは無効です。
ena	IGMP スヌーピングを有効にします。
dis	IGMP スヌーピングを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の IGMP スヌーピングパラメータを表示します。

IGMPv3 Snooping Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp/snoop/igmpv3

```
[IGMP V3 Snoop Menu]
sources - Set the number of sources to snoop in group record
vlv2    - Enable/disable snooping IGMPv1/v2 reports
exclude - Enable/disable snooping EXCLUDE mode reports
ena      - Enable IGMPv3 Snooping
dis      - Disable IGMPv3 Snooping
cur      - Display current IGMP Snooping V3 configuration
```

次の表に **IGMPv3 Snooping** メニューの項目を示します。

Table 195 IGMPv3 Snooping メニュー項目

項目	説明
sources <1-64>	IGMP マルチキャストソースの最大数を設定します。デフォルトは 8 です。
vlv2 enable disable	IGMPv1 と IGMPv2 のスヌーピングを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
exclude enable disable	IGMPv3 Exclude Report のスヌーピングを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
ena	IGMPv3 スヌーピングを有効にします。
dis	IGMPv3 スヌーピングを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の IGMPv3 スヌーピングパラメータを表示します。

IGMP Static Multicast Router Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp/mrouter

```
[Static Multicast Router Menu]
add      - Add port as Multicast Router Port
rem      - Remove port as Multicast Router Port
clear    - Remove all Static Multicast Router Ports
cur      - Display current Multicast Router configuration
```

次の表に Static Multicast Router メニューの項目を示します。

注: VLAN にスタティックマルチキャストルータを設定すると、その VLAN ではマルチキャストルータを学習するプロセスが無効になります。

表196 IGMP Static Multicast Router メニュー

項目	説明
add <port number> <1-4094> <1-3>	スタティックマルチキャストルータを接続するポート/VLAN ペアを選択し、マルチキャストルータの IGMP バージョン (1, 2 または 3) を指定します。
rem <port number> <1-4094> <1-3>	選択したポート/VLAN ペアからスタティックマルチキャストルータを削除します。
clear	すべての静的マルチキャストルータを削除します。
cur	現在の IGMP スタティックマルチキャストルータパラメータを表示します。

IGMP Filtering Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp/igmpflt

```
[IGMP Filter Menu]
filter   - IGMP Filter Definition Menu
port     - IGMP Filtering Port Menu
ena      - Enable IGMP Filtering
dis      - Disable IGMP Filtering
cur      - Display current IGMP Filtering configuration
```

次の表に IGMP Filter メニューの項目を示します。

表197 IGMP Filter メニュー項目

項目	説明
filter <1-16>	IGMP Filter Definition メニューを表示します。
port <port number>	IGMP Filtering Port メニューを表示します。
ena	IGMP フィルタリングを有効にします。
dis	IGMP フィルタリングを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の IGMP フィルタリングパラメータを表示します。

IGMP Filter Definition Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp/igmpflt/filter

```
[IGMP Filter 1 Definition Menu]
range      - Set IP Multicast address range
action     - Set filter action
ena        - Enable filter
dis        - Disable filter
del        - Delete filter
cur        - Display current IGMP filter configuration
```

次の表に IGMP Filter Definition メニューの項目を示します。

表198 IGMP Filter Definition メニュー項目

項目	説明
range <IP multicast address> <IP multicast address>	フィルタの IP マルチキャストアドレスの範囲を設定します。範囲の先頭と最後を続けて入力します。
action allow deny	指定した IP マルチキャストアドレスのマルチキャストトラフィックを許可または拒否します。
ena	本 IGMP フィルタを有効にします。
dis	本 IGMP フィルタを無効にします。デフォルトは無効です。
del	本フィルタのパラメータ定義を削除します。
cur	現在の IGMP フィルタを表示します。

IGMP Filtering Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/igmp/igmpflt/port

```
[IGMP Port 18 Menu]
filt       - Enable/disable IGMP filtering on port
add        - Add IGMP filter to port
rem        - Remove IGMP filter from port
cur        - Display current IGMP filtering Port configuration
```

次の表に IGMP Port メニューの項目を示します。

表199 IGMP Port メニュー項目

項目	説明
filt enable disable	ポートの IGMP フィルタリングを有効/無効にします。デフォルトは無効です。
add <1-16>	IGMP フィルタをポートに追加します。
rem <1-16>	IGMP フィルタをポートから削除します。
cur	本ポートの現 IGMP フィルタパラメータを表示します。

Domain Name System Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/dns

```
[Domain Name System Menu]
prima      - Set primary DNS server address
secon      - Set secondary DNS server address
reqver     - Set the IP version of DNS record to request first
dname      - Set default domain name
cur        - Display current DNS configuration
```

Domain Name System メニューは、ローカルネットワークでプライマリとセカンダリ DNS サーバの定義、スイッチサービスで利用するデフォルトドメイン名の設定に使用するメニューです。ping、traceroute、tftp コマンドでオプションとしてホスト名を使用する場合、DNS パラメータを設定する必要があります。

次の表に Domain Name System メニューの項目を示します。

表200 Domain Name System メニュー項目

項目	説明
prima <IPv4 address (such as 192.4.17.101)>	プライマリ DNS サーバの IPv4 アドレスを、ドット十進表記で設定します。
prima <IPv6 address (such as 3001:0:0:0:0:abcd:12)>	プライマリ DNS サーバの IPv6 アドレスを、16 進表記で設定します。
secon <IPv4 address (such as 192.4.17.101)>	セカンダリ DNS サーバの IPv4 アドレスを、ドット十進表記で設定します。
secon <IPv6 address (such as 3001:0:0:0:0:abcd:12)>	セカンダリ DNS サーバの IPv6 アドレスを、16 進表記で設定します。
reqver v4 v6	DNS サーバのリクエストに使われるプロトコルを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• v4: IPv4• v6: IPv6
dname <dotted DNS notation> none	スイッチで使用するデフォルトドメイン名を設定します。 例: mycompany.com
cur	現在のドメイン名システム (DNS) 設定を表示します。

Bootstrap Protocol Relay Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/bootp

```
[Bootstrap Protocol Relay Menu]
addr       - Set IP address of BOOTP server
addr2      - Set IP address of second BOOTP server
on         - Globally turn BOOTP relay ON
off        - Globally turn BOOTP relay OFF
cur        - Display current BOOTP relay configuration
```

Bootstrap Protocol (BOOTP) Relay により、ホストが DHCP サーバから設定情報を入手することができます。BOOTP の設定により、本スイッチに設定した IP アドレスを持つ 2 台の DHCP/BOOTP サーバに、クライアントからの IP アドレスの要求を転送することができます。

BOOTP リレーはデフォルトではオフです。

次の表に Bootstrap Protocol Relay Menu の項目を示します。

表201 Bootstrap Protocol Relay メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	BOOTP サーバの IP アドレスを設定します。例、100.10.1.1
addr2 <IP address>	セカンダリ BOOTP サーバの IP アドレスを設定します
on	BOOTP Relay をグローバルにオンします。
off	BOOTP Relay をグローバルにオフします。デフォルトはオフです。
cur	現在の BOOTP Relay 設定を表示します。

Virtual Router Redundancy Protocol Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp

```
[Virtual Router Redundancy Protocol Menu]
vr      - VRRP Virtual Router Menu
group   - VRRP Virtual Router Group Menu
if      - VRRP Interface Menu
track   - VRRP Priority Tracking Menu
hotstan - Enable/disable hot-standby processing
on      - Globally turn VRRP ON
off     - Globally turn VRRP OFF
cur     - Display current VRRP configuration
```

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) により、LAN 内のルータ間で冗長性が得られます。VRRP が稼動している各ルーティングデバイスは同じ仮想ルータ IP アドレス、ID 番号を持ちます。プライオリティ基準に基づいて、仮想ルータの内、1 台がマスタとして選出され、共用する仮想ルータ IP アドレスの制御を行います。マスタに障害が発生した場合、バックアップの仮想ルータの 1 台が仮想ルータ IP アドレスの制御を受け継ぎ、トラフィックを処理します。

デフォルトでは、VRRP は無効です。VRRP の詳細については、「アプリケーションガイド」の「High Availability」の章を参照してください。

次の表に Virtual Router Redundancy Protocol Menu の項目を示します。

表202 Virtual Router Redundancy Protocol メニュー項目

項目	説明
vr <1-255>	VRRP Virtual Router Menu を表示します。本スイッチに最大 250 の仮想ルータを設定するのに使用するメニューです。
group	VRRP Virtual Router Group Menu を表示します。全仮想ルータを 1 つの論理的なエンティティとして使用するメニューです。
if <1-254>	VRRP Virtual Router Interface Menu を表示します。
track	VRRP Tracking Menu を表示します。マスタルータ選択プロセスでプライオリティレベルを変更する際の基準の重み付けに使用するメニューです。
hotstan disable enable	ホットスタンバイプロセスを有効/無効にします。デフォルトは無効です。
on	VRRP をグローバルに有効にします。
off	VRRP をグローバルに無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の VRRP パラメータを表示します。

VRRP Virtual Router Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp/vr <1-255>

```
[VRRP Virtual Router 1 Menu]
track   - Priority Tracking Menu
vrid    - Set virtual router ID
addr    - Set IP address
if      - Set interface number
prio    - Set router priority
adver   - Set advertisement interval
preem   - Enable/disable preemption
ena     - Enable virtual router
dis     - Disable virtual router
del     - Delete virtual router
cur     - Display current VRRP virtual router configuration
```

このメニューは、本スイッチの仮想ルータを設定します。仮想ルータは、仮想ルータ ID と IP アドレスにより定義します。相互に冗長性を実現する VRRP ルーティングデバイスを作成するには、各 VRRP デバイスで同じ仮想ルータ、つまり、同じ仮想ルータ ID と IP アドレスを共用するように設定します。

仮想ルータはデフォルトで無効です。

次の表に VRRP Virtual Router Menu の項目を示します。

表203 VRRP Virtual Router メニュー項目

項目	説明
track	仮想ルータの VRRP Priority Tracking Menu を表示します。
vrid <1-255>	仮想ルータ ID を設定します。addr (下記) とともに使用して、本スイッチの仮想ルータを設定します。相互に冗長性を実現する VRRP ルーティングデバイスを作成するには、各 VRRP デバイスを同じ仮想ルータ、つまり、同じ仮想ルータ ID と IP アドレスを共用するように設定する必要があります。 仮想ルータ ID は 1~250 の値を設定可能です。デフォルトは 1 です。 仮想ルータの IP インタフェースが属する VLAN 毎に、一意の仮想ルータ ID を設定する必要があります。
addr <IP address>	本仮想ルータの IP アドレスをドット十進表記で指定します。仮想ルータ ID とともに使用して、参加する各 VRRP デバイスで同じ仮想ルータを設定します。
if <1-254>	スイッチの IP インタフェース (1~249) を設定します。IP インタフェースが上記の IP Address と同じ IP アドレスの場合、本スイッチは仮想ルータの「owner」と見なされます。owner は 255 (最高) の特別なプライオリティを持ち、常にマスタールータの役割を受け継ぎます。下記の Owner Preemption が無効でもマスタとなります。 デフォルトは 1 です。
prio <1-254>	本仮想ルータのプライオリティ値を設定します。1~254 の任意の値を設定できます。デフォルトは 100 です。 マスタールータ選出プロセス時、プライオリティ値が一番大きいルーティングデバイスがマスタとなります。プライオリティ値が同じ場合、IP インタフェースアドレスが一番大きいデバイスがマスタとなります。本仮想ルータの IP アドレス (上記の IP Address) が IP インタフェースで使用されているものと同じ場合、本仮想ルータのプライオリティは自動的に 255 (最高) に設定されます。 プライオリティトラッキングを使用すると、動作状態に応じてプライオリティ値を変更することができます。
adver <1-255>	VRRP マスタ通知の間隔を設定します。1~255 秒の範囲で設定できます。デフォルトは 1 です。
preem disable enable	preemption を有効/無効にします。有効にすると、本仮想ルータが backup モードで、現在のマスタよりプライオリティが高い場合、本仮想ルータがマスタとなります。もしこのスイッチが owner (IP インタフェースのアドレスと、仮想ルータの IP Address が同じ) の場合、preemption が無効でも常にマスタとなります。デフォルトは有効です。
ena	本仮想ルータを有効にします。
dis	本仮想ルータを無効にします。デフォルトは無効です。
del	本仮想ルータをスイッチの構成から削除します。
cur	本仮想ルータの現在の設定を表示します。

VRRP Virtual Router Priority Tracking Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp/vr <1-250>/track

[VRRP Virtual Router 1 Priority Tracking Menu]	
vrs	- Enable/disable tracking master virtual routers
ifs	- Enable/disable tracking other interfaces
ports	- Enable/disable tracking VLAN switch ports
cur	- Display current VRRP virtual router configuration

マスタ仮想ルータ選出時に使用するプライオリティを変更することができます。トラッキング条件が合致した場合、VRRP Tracking で定義された値に応じて仮想ルータのプライオリティレベルが増加します。

トラッキングが有効の場合、仮想ルータのプライオリティレベルを動的に変更します。オプションの preemption が有効の場合、ある仮想ルータが現在のマスタよりプライオリティが高くなると、マスタ権限を受け継ぎます。

次の表に VRRP Virtual Router Priority Tracking Menu の項目を示します。

表204 VRRP Virtual Router Priority Tracking メニュー項目

項目	説明
vrs disable enable	有効の場合、本スイッチ上のマスタモードの仮想ルータ数に応じて、プライオリティが上がります。特定のクライアント/サーバペアのトラフィックを同じスイッチで処理して、ルーティングと負荷のバランスの効率を向上させることができます。デフォルトは無効です。
ifs disable enable	有効の場合、本スイッチでアクティブな IP インタフェース数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。同じ VLAN にアクティブポートが少なくとも 1 つある場合、IP インタフェースはアクティブであるとみなされます。これにより、利用可能なルートを最も多く持つ仮想ルータをマスタとして選出することが可能です。デフォルトは無効です。
ports disable enable	有効の場合、同じ VLAN のアクティブなポート数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。リンクし、トラフィックを転送している場合、ポートはアクティブとみなされます。これにより、利用可能なポートを最も多く持つ仮想ルータをマスタとして選出することが可能です。デフォルトは無効です。
cur	本仮想ルータの現在の Priority Tracking 設定を表示します。

VRRP Virtual Router Group Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp/group

[VRRP Virtual Router Group Menu]	
track	- Priority Tracking Menu
vrid	- Set virtual router ID
if	- Set interface number
prio	- Set router priority
adver	- Set advertisement interval
preem	- Enable/disable preemption
ena	- Enable virtual router
dis	- Disable virtual router
del	- Delete virtual router
cur	- Display current VRRP virtual router configuration

全仮想ルータを 1 つの論理的な仮想ルータとして使用するメニューです。

次の表に VRRP Virtual Router Group Menu の項目を示します。

表205 VRRP Virtual Router Group メニュー項目

項目	説明
track	仮想ルータの VRRP Priority Tracking Menu を表示します。
vrid <1-255>	仮想ルータ ID を指定します。仮想ルータ ID は 1～250 の値を設定可能です。 仮想ルータの IP インタフェースが属する VLAN 毎に、一意の仮想ルータ ID を設定する必要があります。デフォルトは 1 です。
if <1-254>	スイッチの IP インタフェース (1～249) を設定します。 デフォルトは 1 です。
prio <1-254>	本仮想サーバのプライオリティ値を設定します。1～254 の任意の値を設定できます。デフォルトは 100 です。 マスタールータ選出プロセス時、プライオリティ値が一番大きいルーティングデバイスがマスターとなります。プライオリティ値が同じ場合、IP インタフェースアドレスが一番大きいデバイスがマスターとなります。本仮想ルータの IP アドレスが IP インタフェースで使用されているものと同じ場合、本仮想ルータのプライオリティは自動的に 255 (最高) に設定されます。 プライオリティトラッキングを使用すると、動作状態に応じてプライオリティ値を変更することができます。
adver <1-255>	VRRP マスタ通知の間隔を設定します。1～255 秒の範囲で設定できます。デフォルトは 1 です。
preem disable enable	preemption を有効／無効にします。有効にすると、本仮想ルータが backup モードで、現在のマスタよりプライオリティが高い場合、本仮想ルータがマスタとなります。もしこのスイッチが owner (IP インタフェースのアドレスと、仮想ルータの IP Address が同じ) の場合、preemption が無効でも常にマスタとなります。デフォルトは有効です。
ena	仮想ルータグループを有効にします。
dis	仮想ルータグループを無効にします。デフォルトは無効です。
del	仮想ルータグループを削除します。
cur	仮想ルータグループの現在の設定を表示します。

VRRP Virtual Router Group Priority Tracking Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp/group/track

```
[Virtual Router Group Priority Tracking Menu]
ifs      - Enable/disable tracking other interfaces
ports    - Enable/disable tracking VLAN switch ports
cur      - Display current VRRP Group Tracking configuration
```

注: 仮想ルータグループトラッキングが有効の場合、トラッキングオプションはグループオプションのみ有効です。個別の仮想ルータに設定されたトラッキングは無視されます。

次の表に VRRP Virtual Router Group Priority Tracking Menu の項目を示します。

表206 VRRP Virtual Router Group Priority Tracking メニュー項目

項目	説明
ifs disable enable	有効の場合、本スイッチでアクティブな IP インタフェース数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。同じ VLAN にアクティブポートが少なくとも 1 つある場合、IP インタフェースはアクティブであるとみなされます。これにより、利用可能なルートを最も多く持つ仮想ルータをマスタとして選出することが可能です。デフォルトは無効です。
ports disable enable	有効の場合、同じ VLAN のアクティブなポート数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。リンクし、トラフィックを転送している場合、ポートはアクティブとみなされます。これにより、利用可能なポートを最も多く持つ仮想ルータをマスタとして選出することが可能です。デフォルトは無効です。
cur	本仮想ルータの現在の Priority Tracking 設定を表示します。

VRRP Interface Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp/if <1-254>

```
[VRRP Interface 1 Menu]
auth      - Set authentication types
passw     - Set plain-text password
del       - Delete interface
cur       - Display current VRRP interface configuration
```

仮想ルータで使用する IP インタフェースの VRRP 認証パラメータの設定に使用するメニューです。インタフェース番号は、認証パラメータを設定する IP インタフェースを指定します。

次の表に VRRP Interface Menu の項目を示します。

表207 VRRP Interface メニュー項目

項目	説明
auth none password	認証のタイプを設定します。none (認証なし) または password (パスワード認証) を指定します。デフォルトは none です。
passw <password>	8 文字までの平文パスワードを指定します。パスワード認証を選択したときに (上記の auth 参照)、このインタフェースから送信する各 VRRP パケットにこのパスワードを使用します。
del	本 IP インタフェースの認証設定パラメータをクリアします。IP インタフェース自体は削除されません。
cur	本 IP インタフェースの現在の認証パラメータの設定を表示します。

VRRP Tracking Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/vrrp/track

[VRRP Tracking Menu]	
vrs	- Set priority increment for virtual router tracking
ifs	- Set priority increment for IP interface tracking
ports	- Set priority increment for VLAN switch port tracking
cur	- Display current VRRP Priority Tracking configuration

プライオリティレベルを変更するために使用する、各パラメータのウェイト（重み付け）を設定します。トラッキング条件が合致した場合、仮想ルータのプライオリティレベルが増加します。

注: 本メニューは、トラッキングのプライオリティを増加させる値のみを定義します。本項目は、VRRP Virtual Router Priority Tracking Menu の項目を有効にした時のみ、VRRP マスタルータの選出に反映されます。

次の表に VRRP Tracking Menu の項目を示します。

表208 VRRP Tracking メニュー項目

項目	説明
vrs <0-254>	本スイッチでマスタモードの仮想ルータ数に応じて増加させるプライオリティの値（0～254）を設定します。デフォルトは2です。
ifs <0-254>	本スイッチでアクティブ状態の IP インタフェース数に応じて増加させるプライオリティの値（0～254）を設定します。デフォルトは2です。
ports <0-254>	仮想ルータの VLAN でアクティブ状態のポート数に応じて増加させるプライオリティの値（0～254）を設定します。デフォルトは2です。
cur	現在のプライオリティトラッキングインクリメント値を表示します。

ServerMobility™ Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/sm

```
[ServerMobility Menu]
port      - Server Mobility Port Menu
recovery  - Server Mobility Auto-Recovery Menu
default   - Set ServerMobility configuration to factory default
scheme    - Set ServerMobility encoding scheme
add       - Add ServerMobility ports
rem       - Remove ServerMobility ports
filter    - Enable/Disable DHCP request message filters on ports
nsmrelay  - Enable/Disable relay on non-ServerMobility ports
on        - Globally turn ServerMobility ON
off       - Globally turn ServerMobility OFF
cur       - Display current ServerMobility configuration
```

次の表に ServerMobility Configuration Menu の項目を示します。

表209 ServerMobility メニュー項目

項目	説明
port <port number>	ServerMobility ポートメニューを表示します。
recovery	ServerMobility Auto-Recovery メニューを表示します。
default	ServerMobility パラメータをデフォルトに戻します。
scheme	ServerMobility のスキームを選択します。
vmac chassis switch	<ul style="list-style-type: none">vmac: ポートのバーチャル MAC アドレスを使います。chassis: シャーシ ID を使います。switch: スイッチ名を使います。
add <port number>	ポートを ServerMobility ポートに追加します。
rem <port number>	ポートを ServerMobility ポートから削除します。
filter <port number> e d	DHCP リクエスト情報のフィルタリングを有効/無効にします。
nsmrelay e d	ServerMobility が無効なすべてのポートに対して、BOOTP Relay を有効/無効にします。デフォルトは無効です。
on	ServerMobility を有効にします。
off	ServerMobility を無効にします。
cur	現在の ServerMobility 設定を表示します。

ServerMobility™ Port Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/sm/port <port number>

```
[Port 2 Menu]
addback   - Set backup port
remback   - Remove backup port
cur       - Display current configuration
```

次の表に ServerMobility ポート Menu の項目を示します。

表210 ServerMobility メニュー項目

項目	説明
addback <port number>	バックアップポートを追加します。
remback <port number>	バックアップポートを削除します。
cur	現在の ServerMobility ポート設定を表示します。

ServerMobility™ Auto-Recovery Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/sm/recovery

```
[Server Auto-Recovery Menu]
time      - Set auto-recovery time
ena       - Enable auto-recovery
dis       - Disable auto-recovery
cur       - Display current configuration
```

Auto-Recovery は、ServerMobility ポートが故障すると自動的にバックアップポートに切り替わります。

次の表に ServerMobility Auto-Recovery Menu の項目を示します。

表211 ServerMobility Auto-Recovery メニュー項目

項目	説明
time <1-255>	自動復旧タイマーを秒単位で設定します。アクティブポートが故障すると、バックアップポートはタイマー時間後、DHCP リクエストを送信します。 デフォルトは 5 秒です。
ena	ServerMobility Auto-Recovery を有効にします。デフォルトは無効です。
dis	ServerMobility Auto-Recovery を無効にします。
cur	現在の ServerMobility Auto-Recovery 設定を表示します。

IPv6 Default Gateway Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/gw6 <gateway number>

[Default IP6 gateway 1 Menu]	
addr	- Set IP address
ena	- Enable default gateway
dis	- Disable default gateway
del	- Delete default gateway
cur	- Display current default gateway configuration

IPv6 デフォルトゲートウェイ(1、4)をサポートします。ゲートウェイ 4 はマネジメントインタフェース用です。

次の表に IPv6 デフォルトゲートウェイ Menu の項目を示します。

表212 IPv6 デフォルトゲートウェイ メニュー項目

項目	説明
addr <IPv6 address, such as 3001:0:0:0:0:abcd:12>	デフォルトゲートウェイの IPv6 アドレスを 16 進表記で設定します。
ena	デフォルトゲートウェイを有効にします。
dis	デフォルトゲートウェイを無効にします。
del	デフォルトゲートウェイを削除します。
cur	現在の IPv6 デフォルトゲートウェイ設定を表示します。

IPv6 Static Route Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/route6

[IP6 Static Route Menu]	
add	- Add static route
rem	- Remove static route
clear	- Clear static routes
cur	- Display current IP6 static route configuration

次の表に IPv6 スタティックルート Menu の項目を示します。

表213 IPv6 スタティックルート メニュー項目

項目	説明
add <IPv6 address, such as 3001:0:0:0:0:abcd:12> <prefix length> <gateway address> [<interface number>]	IPv6 スタティックルートを追加します。
rem <IPv6 address, such as 3001:0:0:0:0:abcd:12> <prefix length> [<interface number>]	IPv6 スタティックルートを削除します。
clear	IPv6 スタティックルートを消去します。消去するルートを以下の基準に基づいて選択することができます。 <ul style="list-style-type: none">• dest: Destination IPv6 address of the route• gw: Default gateway address used by the route• if: Interface used by the route• all: All IPv6 static routes
cur	現在の IPv6 スタティックルート設定を表示します。

IPv6 Neighbor Discovery Cache Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/nbrcache

```
[Static NBR Cache Menu]
add      - Add a static NBR Cache entry
del      - Delete a static NBR Cache entry
clear    - Clear static neighbor cache table
cur      - Display current static NBR Cache configuration
```

次の表に IPv6 Neighbor Discovery cache Menu の項目を示します。

表214 IPv6 NBR キャッシュ メニュー項目

項目	説明
add <IPv6 address, such as 3001:0:0:0:0:abcd:12> <MAC address, such as 00:60:af:00:02:30> <VLAN number> <port number>	NBR キャッシュにスタティックエントリを追加します。以下の情報が入力できます。 <ul style="list-style-type: none">• IP address• MAC address• VLAN number• Port
del <IPv6 address, such as 3001:0:0:0:0:abcd:12>	NBR キャッシュからスタティックエントリを削除します。
clear	NBR キャッシュのスタティックエントリを消去します。消去するエントリを以下の基準に基づいて選択することができます。 <ul style="list-style-type: none">• IF: Entries associated with the selected interface• VLAN: Entries associated with the selected VLAN• Port: Entries associated with the selected port• All: All IPv6 Neighbor cache entries.
cur	現在の NBR キャッシュ設定を表示します。

IPv6 Loopback Interface Configuration Menu

コマンド: /cfg/l3/loopif <interface number (1-5)>

```
[IP Loopback Interface 2 Menu]
addr     - Set IP address
mask     - Set subnet mask
ena      - Enable IP interface
dis      - Disable IP interface
del      - Delete IP interface
cur      - Display current interface configuration
```

IP ループバックインタフェースはフィジカルポートに繋がっていません。ループバックインタフェースは常にネットワーク上でアクセスできます。

表215 IPv6 ループバックインタフェース メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	ループバックインタフェースに IP アドレスを設定します。
mask <subnet mask>	ループバックインタフェースにサブネットマスクを設定します。
ena	ループバックインタフェースを有効にします。
dis	ループバックインタフェースを無効にします。
del	選択したループバックインタフェースを消去します。
cur	現在の IP ループバックインタフェースパラメータを表示します。

Remote Monitoring Configuration Menu

コマンド: /cfg/rmon

```
[RMON Menu]
hist      - RMON History Menu
event     - RMON Event Menu
alarm     - RMON Alarm Menu
cur       - Display current RMON configuration
```

RMON により、スイッチを通るトラフィックフローをモニタすることができます。RMON MIB については RFC 1757 に説明されています。

次の表に RMON メニューの項目を示します。

表216 RMON メニュー項目

項目	説明
hist <1-65535>	RMON History メニューを表示します。
event <1-65535>	RMON Event メニューを表示します。
alarm <1-65535>	RMON Alarm メニューを表示します。
cur	現在の RMON 構成を表示します。

RMON History Configuration Menu

コマンド: /cfg/rmon/hist <1-65535>

```
[RMON History 1 Menu]
ifoid     - Set interface MIB object to monitor
rbnum     - Set the number of requested buckets
intrval   - Set polling interval
owner     - Set owner for the RMON group of statistics
delete    - Delete this history and restore defaults
cur       - Display current history configuration
```

スイッチは history グループを 5 つまでサポートします。

次の表に RMON History メニューの項目を示します。

表217 RMON History メニュー項目

項目	説明
ifoid <1-127 characters>	インタフェース MIB オブジェクト識別子 (IFOID) を設定します。たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.x のように、標準インタフェース OID を指定する必要があります。最大 127 文字です。
rbnum <1-65535>	リクエストバケット数を設定します。範囲は 1~65535、デフォルトは 30 です。 注：最大許容バケット数は 50 です。
intrval <1-3600>	各バケットについてデータをサンプリングする間隔を設定します。範囲は 1~3600 秒、デフォルトは 1800 秒です。
owner <1-127 characters>	history インデックスを使用する人またはエンティティを示すテキストを入力します。最大 127 文字です。
delete	選択した history インデックスを削除します。
cur	現在の RMON history パラメータを表示します。

RMON Event Configuration Menu

コマンド: `cfg/rmon/event <1-65535>`

```
[RMON Event 1 Menu]
  descn      - Set description for the event
  type       - Set event type
  owner      - Set owner for the event
  delete     - Delete this event and restore defaults
  cur        - Display current event configuration
```

本スイッチはイベントグループを **30** までサポートします。

次の表に **RMON Event** メニューの項目を示します。

表218 RMON Event メニュー項目

項目	説明
descn <1-127 characters>	イベントを説明するテキストを入力します。最大 127 文字です。
type none log trap both	イベント発生時に通知するタイプを設定します。ログイベントの場合、ログテーブルに入力し、シスログホストに送信します。トラップイベントの場合、 SNMP トラップを送信します。
owner <1-127 characters>	イベントインデックスを使用する人またはエンティティを示すテキストを入力します。最大 127 文字です。
delete	イベントインデックスを削除します。
cur	現在の RMON イベントパラメータを表示します。

RMON Alarm Configuration Menu

コマンド: `/cfg/rmon/alarm <1-65535>`

```
[RMON Alarm 1 Menu]
  oid        - Set MIB oid datasource to monitor
  intrval    - Set alarm interval
  sample     - Set sample type
  almtyp     - Set startup alarm type
  rlimit     - Set rising threshold
  flimit     - Set falling threshold
  revtidx    - Set event index to fire on rising threshold crossing
  fevtidx    - Set event index to fire on falling threshold crossing
  owner      - Set owner for the alarm
  delete     - Delete this alarm and restore defaults
  cur        - Display current alarm configuration
```

アラーム **RMON** グループで **MIB** オブジェクトの立上り値、立下り値を監視できます。**MIB** オブジェクトとして、カウンタ、ゲージ、整数、時間のいずれかを指定します。アラームのしきい値を横切ったときにトリガするイベントインデックスと、各アラームインデックスを対応させる必要があります。スイッチはアラームグループを **30** までサポートします。

次の表に **RMON Alarm** メニューの項目を示します。

表219 RMON Alarm メニュー項目

項目	説明
oid <1-127 characters>	アラーム MIB オブジェクト識別子を設定します。最大 127 文字です。
intrval <1-65535>	データをサンプリングし、立上り／立下りしきい値と比較する間隔を設定します。範囲は 1 ～ 65535 秒、デフォルトは 1800 秒です。
sample abs delta	選択した変数をサンプリングし、しきい値と比較する方法を設定します。 abs : 絶対値。選択した変数の値を、サンプリング間隔の最後にしきい値と直接比較します。 delta : デルタ値。選択した変数の最終サンプル値を現在の値から引き、その差をしきい値と比較します。 デフォルトは abs です。

表219 RMON Alarm メニュー項目

項目	説明
almtyp rising falling either	アラームタイプを、 rising （立上り）、 falling （立下り）、 either （立上りまたは立下り）から設定します。 デフォルトは either です。
rlimit < -2147483647 to 2147483647>	サンプリングした統計データの立上りしきい値を設定します。現サンプル値が本しきい値以上で、最終サンプリング時の値が本しきい値より小さい場合、イベントが生成されます。デフォルトは 0 です。
flimit < -2147483647 to 2147483647>	サンプリングした統計データの立下りしきい値を設定します。現サンプル値が本しきい値以下で、最終サンプリング時の値が本しきい値より大きい場合、イベントが生成されます。デフォルトは 0 です。
revtidx <0-65535>	立上りしきい値と交差したときにトリガする立上りアラームイベントインデックスを設定します。範囲は 0 ～ 65535 、デフォルトは 0 です。
fevtidx <0-65535>	立下りしきい値と交差したときにトリガする立下りアラームイベントインデックスを設定します。範囲は 0 ～ 65535 、デフォルトは 0 です。
owner <1-127 characters>	アラームインデックスを使用する人またはエンティティを示すテキストを入力します。最大 127 文字です。
delete	アラームインデックスを削除します。
cur	現在の RMON アラームパラメータを表示します。

Uplink Failure Detection configuration

コマンド: /cfg/ufd

```
[Uplink Failure Detection Menu]
  fdp - Failure Detection Pair Menu
  on  - Globally turn Uplink Failure Detection ON
  off - Globally turn Uplink Failure Detection OFF
  cur - Display current Uplink Failure Detection configuration
```

Uplink Failure Detection (UFD) は、ネットワークアダプタチーミングのネットワークフォールトトレランスをサポートするものです。このメニューから、LtM と LtD の Failure Detection Pair (FDP) を構成します。FDP は 7 ペアまで設定することができます。FDP を構成し UFD を有効にした場合、LtM で故障を検出すると LtD のポートを自動的に無効にします。LtM グループでモニタする故障状態として、ポートのリンクダウン、もしくは、スパニングツリープロトコルでのポートのブロッキング状態があります。

次の表に Uplink Failure Detection メニューの項目を示します。

表220 Uplink Failure Detection メニュー項目

項目	説明
fdp	FDP メニューを表示します。
on	Uplink Failure Detection をオンにします。
off	Uplink Failure Detection をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の Uplink Failure Detection の設定パラメータを表示します。

Failure Detection Pair (FDP) configuration

コマンド: /cfg/ufd/fdp <FDP number>

```
[FDP 1 Menu]
  ltm - Link to Monitor Menu
  ltd - Link to Disable Menu
  ena - Enable FDP
  dis - Disable FDP
  current - Display current FDP configuration
```

Link to Monitor (LtM) と Link to Disable (LtD) からなる FDP の構成に使用するコマンドです。LtM で故障を検出すると、LtD のポートを自動的に無効にします。

次の表に FDP メニューの項目を示します。

表221 FDP メニュー項目

項目	説明
ltm	Failure Link to Monitor メニューを表示します。
ltd	Failure Link to Disable メニューを表示します。
ena	本 FDP を有効にします。
dis	本 FDP を無効にします。デフォルトは無効です。
current	現在の FDP 構成を表示します。

Link to Monitor (LtM) configuration

コマンド: /cfg/ufd/fdp <FDP number>/ltm

```
[Failure Link to Monitor Menu]
  addport - Add port to Link to Monitor
  remport - Remove port from Link to Monitor
  addtrnk - Add trunk to Link to Monitor
  remtrnk - Remove trunk from Link to Monitor
  addkey  - Add adminkey to Link to Monitor
  remkey  - Remove adminkey from Link to Monitor
  cur     - Display current LtM configuration
```

次の表に **Failure Link to Monitor** メニューの項目を示します。LtM は、アップリンクポート（ポート 19～25）1 つだけか、アップリンクポートだけからなる、1 トランクグループもしくは LACP トランクグループのいずれかを割り当てることができます。

表222 Failure Link to Monitor メニュー項目

項目	説明
addport <port number>	ポートを LtM に追加します。アップリンクポート (19～25) のみ設定可能です。
remport <port number>	ポートを LtM から削除します。
addtrnk <1-12>	トランクグループを LtM に追加します。アップリンクポート (19～25) だけで構成したトランクグループのみ設定可能です。
remtrnk <1-12>	トランクグループを LtM から削除します。
addkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtM に追加します。LACP トランクグループに設定している adminkey を指定します。アップリンクポート (19～25) だけで構成した LACP トランクグループのみ設定可能です。
remkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtM から削除します。
cur	現在の LtM 構成を表示します。

Link to Disable (LtD) configuration

コマンド: /cfg/ufd/fdp <FDP number>/ltd

```
[Failure Link to Disable Menu]
  addport - Add port to Link to Disable
  remport - Remove port from Link to Disable
  addtrnk - Add trunk to Link to Disable
  remtrnk - Remove trunk from Link to Disable
  addkey  - Add adminkey to Link to Disable
  remkey  - Remove adminkey from Link to Disable
  cur     - Display current LtD configuration
```

次の表に **Failure Link to Disable** メニューの項目を示します。LtD は、ダウンリンクポート（ポート 1～16）の任意の組合せと、ダウンリンクポートだけから構成したトランクグループもしくは LACP トランクグループからなります。

表223 Failure Link to Disable メニュー項目

項目	説明
addport <port number>	ポートを LtD に追加します。ダウンリンクポート (1～16) のみ設定可能です。
remport <port number>	ポートを LtD から削除します。
addtrunk <1-12>	トランクグループを LtD グループに追加します。ダウンリンクポート (1～16) だけで構成したトランクグループのみ設定可能です。
remtrunk <1-12>	トランクグループを現 LtD グループから削除します。
addkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtD に追加します。LACP トランクグループに設定している adminkey を指定します。ダウンリンクポート (1～16) だけで構成した LACP トランクグループのみ設定可能です。
remkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtD から削除します。
cur	現在の LtD 構成を表示します。

Server Link Failure Detection Configuration

コマンド: /cfg/sfd

```
[Server Link Failure Detection Menu]
ltm      - Link to Monitor Menu
lte      - Link to Enable Menu
on       - Globally turn Server Link Failure Detection ON
off      - Globally turn Server Link Failure Detection OFF
cur      - Display current Server Link Failure Detection configuration
```

Server Link Failure Detection (SFD) によって、特定のダウンリンクポートを監視し、サーバリンク故障を検出することが可能です。LtM のすべてのサーバリンクが故障すると、インターリンクポートが有効になります。

次の表に Server Link Failure Detection メニューの項目を示します。

表224 Server Link Failure Detection メニュー項目

項目	説明
ltm	Failure Link to Monitor メニューを表示します。
lte	Failure Link to Enable メニューを表示します。
on	Server Link Failure Detection を有効にします。
off	Server Link Failure Detection を無効にします。
cur	現在の Server Link Failure Detection の設定パラメータを表示します。

SFD Link to Monitor (LtM) Menu

コマンド: /cfg/sfd/ltm

```
[Failure Link to Monitor Menu]
addport  - Add port to Link to Monitor
remport  - Remove port from Link to Monitor
addtrnk  - Add trunk to Link to Monitor
remtrnk  - Remove trunk from Link to Monitor
addkey   - Add adminkey to Link to Monitor
remkey   - Remove adminkey from Link to Monitor
cur      - Display current LtM configuration
```

次の表に Failure Link to Monitor メニューの項目を示します。LtM は、ダウンリンクポート（ポート 1～16）1 つだけか、ダウンリンクポートのみで構成した 1 トランクグループもしくは LACP トランクグループのいずれかを割り当てることができます。

表225 Failure Link to Monitor メニュー項目

項目	説明
addport <port number>	ポートを LtM に追加します。ダウンリンクポート (1～16) のみ設定可能です。
remport <port number>	ポートを LtM から削除します。
addtrnk <trunk number>	トランクグループを LtM に追加します。ダウンリンクポート (1～16) だけで構成したトランクグループのみ設定可能です。
remtrnk <trunk number>	トランクグループを LtM から削除します。
addkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtM に追加します。ダウンリンクポート (1～16) だけで構成した LACP トランクグループに設定している adminkey を指定します。
remkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtM から削除します。
cur	現在の LtM 構成を表示します。

SFD Link to Enable (LtE) Menu

コマンド: /cfg/ufd/lte

```
[Failure Link to Disable Menu]
  addport - Add port to Link to Enable
  remport - Remove port from Link to Enable
  addtrnk - Add trunk to Link to Enable
  remtrnk - Remove trunk from Link to Enable
  addkey  - Add adminkey to Link to Enable
  remkey  - Remove adminkey from Link to Enable
  cur     - Display current Link to Enable configuration
```

次の表に **Failure Link to Enable** メニューの項目を示します。**LtE** は、インターリンクポートもしくはインターリンクポートのみで構成したトランクグループからなります。本スイッチはインターリンクポートは 1 ポートのためのため **addport** のみ使用可能です。

表226 Failure Link to Enable メニュー項目

項目	説明
addport <port number>	ポートを LtE に追加します。インターリンクポートのみ設定可能です。
remport <port number>	ポートを LtE から削除します。
addtrunk <trunk number>	トランクグループを LtE に追加します。インターリンクポートだけで構成したトランクグループのみ設定可能です。
remtrunk <trunk number>	トランクグループを LtE から削除します。
addkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtE に追加します。インターリンクポートだけで構成した LACP トランクグループに設定している adminkey を指定します。
remkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtE から削除します。
cur	現在の LtE 構成を表示します。

Setup

コマンド: `/cfg/setup`

システム日時/時間、BOOTP、IP、スパニングツリー、ポートスピード/モード、VLAN パラメータ、IP インタフェースを設定するセットアッププログラムです。

セットアッププログラムを開始するには、**Configuration#**プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# setup
```

Configuration Dump

コマンド: `/cfg/dump`

ダンププログラムは現在のスイッチ設定を端末画面に表示するものです。ダンププログラムを開始するには、**Configuration#**プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# dump
```

デフォルト値から変更した設定情報が表示されます。画面表示を取り込み、編集し、スクリプトファイルとして他のスイッチの設定にも使用できます。スクリプトファイルから、スイッチのコマンドラインプロンプトに設定コマンドをペーストして設定を変更できます。また、現在の設定情報は FTP/TFTP により保存、ロードできます。

スイッチ設定情報の保存

コマンド: `/cfg/ptcfg <FTP/TFTP server> <filename>`

ptcfg コマンドを使用すると、スイッチの設定情報 (`/cfg/dump` により表示されます) が、指定した TFTP/FTP サーバのファイルにアップロードされます。アップロードを開始するには、**Configuration#** プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# ptcfg <FTP/TFTP server> <filename>
```

ここで、**<FTP/TFTP server>** は FTP/TFTP サーバの IP アドレスかホスト名、**<filename>** はアップロードするファイルの名前です。

FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

FTP サーバのパスワードを入力します (要求された場合)。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

注: 出力ファイルはキャリッジリターンを伴わない改行でフォーマットされます。キャリッジリターンが必要なエディタ (Microsoft Notepad など) ではファイルを見られません。

注: FTP/TFTP サーバのオペレーティングシステムが SunOS™ か Solaris™ の場合、指定 **ptcfg** ファイルは、**ptcfg** コマンドを実行する前に存在し、書き込み可能でなければなりません (該当のパーミッションで設定し、どのアプリケーションでもロックされないようにします)。指定ファイルの内容が現設定データと置き換わります。

スイッチ設定情報の復元

コマンド: `/cfg/gtcfg <FTP/TFTP server> <filename>`

gtcfg コマンドを使用すると、現在の設定から、指定された設定ファイルのコマンドと置き換わります。ファイルの内容はスイッチ全体の構成と部分的構成のどちらも可能です。**apply** コマンドを実行しな

いと、**gtcfg** でロードした設定はアクティブになりません。本コマンドでロードした設定スクリプトファイルに **apply** コマンドがあると、適用動作が自動的に実行されます。

スイッチ構成ダウンロードを開始するには、**Configuration#**プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# gtcfg <FTP/TFTP server> <filename>
```

ここで、**<FTP/TFTP server>**は FTP/TFTP サーバの IP アドレスかホスト名、**<filename>**はターゲットスクリプト構成ファイルの名前です。

FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

注:スイッチは、active、backup、factory の 3 つの Configuration ブロックをサポートします。ブート時に使用するブロックを設定する方法については、「Boot Options Menu」の章の「Configuration ブロックの選択」を参照してください。

Operations Menu

はじめに

スイッチ設定の即時変更、一時的な変更に、オペレーションレベルのコマンドを使用します。
Operations メニューは、ポートを一時的に稼働、不稼働にするためのコマンドです。アドミニストレータログインかオペレータログイン時のみ利用できます。

メニュー内容

コマンド: `/oper`

```
[Operations Menu]
port      - Operational Port Menu
vrrp      - Operational Virtual Router Redundancy Menu
passwd    - Change current user password
clrlog    - Clear syslog messages
tnetsshc  - Close all telnet/ssh connections
ntpreq    - Send NTP request
```

次の表に **Operations** メニューの項目を示します。

表227 Operations メニュー項目

項目	説明
<code>port <port number></code>	Operations Port メニューを表示します。
<code>vrrp</code>	VRRP Operations Menu を表示します。
<code>passwd <1-128 characters></code>	パスワードを変更できます。権限を証明するため現パスワードを入力する必要があります。
<code>clrlog</code>	すべてのシスログメッセージを消去します。なお、本項目はアドミニストレータログイン時のみ表示されます。
<code>tnetsshc</code>	すべての telnet/ssh コネクションを閉じます。
<code>ntpreq</code>	NTP サーバにリクエストを送信できます。なお、本項目はアドミニストレータログイン時のみ表示されます。

Operations-Level Port Options Menu

コマンド: `/oper/port <port number>`

```
[Operations Port 1 Menu]
8021x     - 8021.x Menu
rmon      - Enable/Disable RMON for port
ena       - Enable port
dis       - Disable port
lena      - Enable FDB Learning
ldis      - Disable FDB Learning
cur       - Current port state
```

次の表に **Operations Port** メニューの項目を示します。

表228 Operations Port メニュー項目

項目	説明
<code>8021x</code>	802.1x Port Menu を表示します。なお、本項目はアドミニストレータログイン時のみ表示されます。
<code>rmon disable enable</code>	ポートのリモートモニタリング(RMON)を有効/無効にします。RMONを使用する場合、RMONを有効にする必要があります。
<code>ena</code>	ポートを一時的に有効にします。スイッチをリセットすると、元の動作モードに戻ります。 注: このコマンドは、 E-keyling mismatch error で無効になったポートを有効にしません。
<code>dis</code>	ポートを一時的に無効にします。スイッチをリセットすると、元の動作モードに戻ります。

表228 Operations Port メニュー項目

項目	説明
lena	FDB ラーニングを一時的に有効にします。
ldis	FDB ラーニングを一時的に無効にします。
cur	ポートの現在の設定を表示します。

Operations-level port 802.1x Options Menu

コマンド: /oper/port <port number>/8021x

```
[802.1x Operation Menu]
  reset      - Reinitialize 802.1x access control on this port
  reauth     - Initiate reauthentication on this port now
```

次の表に Operations-Level Port 802.1x メニューの項目を示します。なお、本メニューはアドミニストレータログイン時のみ表示されます。

表229 Operations-Level Port 802.1x Menu 項目

項目	説明
reset	ポートの 802.1x アクセス制御パラメータを再初期化します。802.1x ポートの設定に応じて、以下の処理を行います。 <ul style="list-style-type: none"> force unauth: ポートを未認証状態にして、トラフィックをブロックします。 auto: ポートを未認証状態にして、認証を開始します。 force auth: ポートを認証状態にします。認証の必要はありません。
reauth	ポートに接続されたサブリカント（クライアント）の再認証を行います。ポートの 802.1x モードが auto のときのみ実行可能です。

Operations-level VRRP Options Menu

コマンド: /oper/vrrp

```
[VRRP Operations Menu]
  back      - Set virtual router to backup
```

次の表に Operations-Level VRRP Menu を示します。

表230 Operations-Level VRRP Menu 項目

項目	説明
back <1-255>	本スイッチ上のマスタ仮想ルータをバックアップモードにします。通常、優先スイッチが故障後復旧したときに、マスタ制御を望ましいスイッチに戻すのに使用します。このコマンドを実行すると、現在のマスタが制御を放棄し、プライオリティレベルを一時的に 0（最低）にして、新しい選定を開始します。新たな選定後、以下のケースでは、本コマンドでバックアップモードにされた仮想ルータがマスタ制御を再開します。 <ul style="list-style-type: none"> 本スイッチが仮想ルータを所有している（仮想ルータの IP アドレスと本スイッチの IP インタフェースのアドレスが同じ）。 本スイッチの仮想ルータのプライオリティが高く、preemption が有効となっている。 マスタ制御を受け継ぐ仮想ルータが他に存在しない。

Boot Options Menu

はじめに

Boot Options メニューは、アドミニストレータログイン時のみ利用できます。

Boot Options メニューには以下の機能があります。

- スイッチを次にリセットするときに使用するスイッチソフトウェアイメージの選択
- スイッチを次にリセットするときに使用する **Configuration** ブロックの選択
- FTP/TFTP による新しいソフトウェアイメージのスイッチへのダウンロード、アップロード

メニュー内容

コマンド: /boot

```
[Boot Options Menu]
image      - Select software image to use on next boot
conf       - Select config block to use on next boot
mode       - Select CLI mode to use on next boot
prompt     - Prompt for selectable CLI mode
gtimg      - Download new software image via FTP/TFTP
ptimg      - Upload selected software image via FTP/TFTP
reset      - Reset switch [WARNING: Restarts Spanning Tree]
cur        - Display current boot options
```

Boot Optionsn メニューの各コマンドを以下の節で詳細に説明します。

スイッチソフトウェアイメージの更新

スイッチソフトウェアイメージとは、スイッチで動作する実行可能コードのことです。スイッチには特定のバージョンのイメージが予めインストールされています。新しいバージョンがリリースされれば、アップグレードできます。

ソフトウェアイメージをアップグレードするには、以下の処理が必要です。

- 新しいイメージをネットワーク上の FTP/TFTP サーバにロードする。
- FTP/TFTP サーバからスイッチに新しいイメージをダウンロードする。
- スイッチを次にリセットするときにメモリにロードするソフトウェアイメージとして、新しいイメージを選択する。

新しいソフトウェアイメージのスイッチへのダウンロード

スイッチは、ブートソフトウェア (boot) と、ソフトウェアイメージを 2 つまで (image1 と image2) 格納できます。新しいソフトウェアをダウンロードする場合、image1、image2、boot のうち、置換するイメージを指定します。

たとえば、アクティブイメージが現在 image1 にロードされているならば、新しいイメージソフトウェアはおそらく image2 にロードすることになります。つまり、必要ならば、新しいソフトウェアを試験してから、(image1 に格納されている) 元のアクティブイメージをリロードできます。

新しいソフトウェアをスイッチにダウンロードするには、以下のものがが必要です。

- ネットワーク上の FTP/TFTP サーバにロードするイメージまたはブートソフトウェア
- FTP/TFTP サーバのホスト名または IP アドレス
- 必要に応じて、FTP サーバのユーザ名とパスワード
- 新しいソフトウェアイメージまたはブートファイルの名前

注: ホスト名を指定する場合、DNS パラメータを設定する必要があります。「Configuration Menu」の章の「Domain Name System configuration」を参照してください。

上記の条件が満足されていれば、以下の手順で新しいソフトウェアをスイッチにダウンロードできます。

1. **Boot Options#**プロンプトに次のように入力します。

```
Boot Options# gtimg
```

2. 置き換えるスイッチソフトウェアの名前を入力します。

```
Enter name of switch software image to be replaced  
["image1"/"image2"/"boot"]: <image>
```

3. **FTP/TFTP** サーバのホスト名か **IP** アドレスを入力します。

```
Enter hostname or IP address of TFTP server: <server name or IP address>
```

4. 新しいソフトウェアファイルの名前をサーバに入力します。

```
Enter name of file on FTP/TFTP server: <filename>
```

名前の形式は **TFTP** サーバ毎に異なります。ただし、ファイルの場所は、通常、**TFTP** ディレクトリの配下です。

5. **FTP** サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

6. **FTP** サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

7. システムからリクエスト内容を確認するよう要求されます。

次の「実行するソフトウェアイメージの選択」に従って、次に実行するソフトウェアイメージを選択します。

8. ダウンロード先 (**image1** もしくは **image2**) と、次回ブート時にロードするソフトウェアイメージが異なる場合、次回ブート時にロードするイメージを変更するか確認メッセージが表示されます。

```
image2 currently contains Software Version 1.0.0  
that was downloaded at 15:46:36 Wed Apr 23, 2006.  
New download will replace image2 with file "1.0.1_OS.img"  
from TFTP server 192.168.2.4.  
Confirm download operation [y/n]: y  
Invoking TFTP over port 69...  
Starting download...  
File appears valid  
Download in progress.....  
Image download complete (1333953 bytes)  
Writing to flash...This takes about 90 seconds. Please wait  
Write complete (1333953 bytes), now verifying FLASH...  
Verification of new image2 in FLASH successful.  
image2 now contains Software Version 1.0.1  
Switch is currently set to boot software image1.  
Do you want to change that to the new image2? [y/n] y  
Next boot will use new software image2.
```

実行するソフトウェアイメージの選択

次のリブートでロードするソフトウェアイメージ (**image1** または **image2**) を選択します。

1. **Boot Options#**プロンプトに、次のように入力します。

```
Boot Options# image
```

2. 次のリブートでスイッチに使わせたいイメージの名前を入力します。次リセットでロードするイメージがシステムから知らされ、新たな選択を行うよう要求されます。

```
Currently set to use switch software "image1" on next reset.  
Specify new image to use on next reset ["image1"/"image2"]:
```

ソフトウェアイメージのスイッチからのアップロード

ソフトウェアイメージをスイッチから FTP/TFTP サーバにアップロードできます。

1. **Boot Options#**プロンプトに次のように入力します。

```
Boot Options# ptimg
```

2. システムから必要な情報を求められます。該当のイメージを入力します。

```
Enter name of switch software image to be uploaded  
["image1"|"image2"|"boot"]: <image>
```

3. FTP/TFTP サーバの名前か IP アドレスを入力します。

```
Enter hostname or IP address of FTP/TFTP server: <server name or IP  
address>
```

4. FTP/TFTP サーバの中でイメージをアップロードするファイルの名前を入力します。

```
Enter name of file on FTP/TFTP server: <filename>
```

5. FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

6. FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

7. 入力した内容を確認するよう要求されます。ファイルをアップロードしてよければ"y"を入力します。

```
image2 currently contains Software Version 1.0.0  
Upload will transfer image2 (1889411 bytes) to file "test"  
on TFTP server 192.1.1.1.  
Confirm upload operation [y/n]: y
```

Configuration ブロックの選択

スイッチに設定変更を行った場合、リセットしても消去されないよう、保存しなければなりません。保存コマンドを実行すると、新しい設定が **active** ブロックに入り、旧設定は **backup** ブロックにコピーされます。

また、**factory** ブロックもあります。ここには、スイッチ製造時に工場で設定したデフォルト設定が保持されています。環境によっては、デフォルトに戻るのが望ましいことがあります。たとえば、カスタム設定したスイッチを別のネットワーク環境に移し、新たな用途に再設定する場合などに有効です。

以下の手順により、次回のリセット時にスイッチにロードする **Configuration** ブロックを設定できます。

1. **Boot Options#**プロンプトに次のように入力します。

```
Boot Options# conf
```

2. 次のリセット時にロードする **Configuration** ブロックの名前を入力します。

```
Currently set to use active configuration block on next reset.  
Specify new block to use ["active"/"backup"/"factory"]:
```

スイッチのリセット

スイッチをリセットして、ソフトウェアイメージファイルと **Configuration** ブロックを変更することができます。

スイッチをリセットすると、スパニングツリープロトコルで経路が再構成されます。ネットワークのトポロジによっては、この処理に時間がかかります。

スイッチをリセットするには、**Boot Options#**プロンプトに次のように入力します。

```
>> Boot Options# reset
```

リクエストを確認するよう要求されます。

現ブートオプションを表示するには、次のように入力します。

```
>> Boot Options# cur
```

ISCLI への変更

本スイッチのデフォルトのコマンドラインインタフェースは **BLADE OS CLI** です。**CLI** を **ISCLI** に変更するには、**BLADE OS CLI** から次のコマンドを入力し、スイッチをリセットします。

```
Boot Options# mode iscli
```

ISCLI に変更後、再度 **BLADE OS CLI** に戻すには、次のコマンドを入力し、本スイッチをリセットします。

```
>> Switch# boot cli-mode bladeos-cli
```

/boot/prompt コマンドを有効にした場合、ログイン時に **CLI** モードを選択できます。コンソールポートから接続したアドミニストレータのみが /boot/prompt コマンドを確認／有効にすることができます。/boot/prompt が有効な場合、最初にログインしたユーザが **CLI** モードを選択できます。後からログインしたユーザは、すべてのユーザがログアウトするまで、選択されている **CLI** モードのみ使用できます。

Maintenance Menu

はじめに

デバッグ用に使用するメニューで、スイッチの状態に関して重要な情報をダンプしたり、FDB、ARP テーブルなどのエントリをクリアしたりできます。アドミニストレータログイン、オペレータログイン時のみ利用できます。

メニュー内容

コマンド: /maint

```
[Maintenance Menu]
  sys      - System Maintenance Menu
  fdb      - Forwarding Database Manipulation Menu
  debug    - Debugging Menu
  arp      - ARP Cache Manipulation Menu
  route    - IP Route Manipulation Menu
  lldp     - LLDP Cache Manipulation Menu
  igmp     - IGMP Multicast Group Menu
  nbrcache - IP6 NBR Cache Manipulation Menu
  route6   - IP6 Route Manipulation Menu
  uudmp    - Uuencode FLASH dump
  ptdmp    - Upload FLASH dump via FTP/TFTP
  cldmp    - Clear FLASH dump
  tsdmp    - Tech support dump
  pttsdmp  - Upload tech support dump via FTP/TFTP
```

ダンプ情報の中には、以下の発生時にフラッシュメモリに書き込まれる内部スイッチステータスデータがあります。

- スイッチアドミニストレータがスイッチパニックを起こした。Maintenance メニューの **panic** オプションを使用すると、スイッチがフラッシュメモリにステータス情報をダンプし、その後リブートします。
- スイッチアドミニストレータが、シリアルポートに接続した装置で、スイッチをリセットするキーの組合せ (Ctrl-Shift-6) を入力した。
- リブートが必要なハードウェアまたはソフトウェア問題をスイッチが検出した。

次の表に Maintenance メニューの項目を示します。

表231 Maintenance メニュー項目

項目	説明
sys	System Maintenance メニューを表示します。
fdb	FDB Manipulation メニューを表示します。
debug	Debug メニューを表示します。
arp	ARP Cache Manipulation メニューを表示します。
route	IP Route Manipulation メニューを表示します。
lldp	LLDP Cache Manipulation メニューを表示します。
igmp	IGMP Maintenance メニューを表示します。
nbrcache	IPv6 NBR Cache Manipulation メニューを表示します。
route6	IPv6 Route Manipulation メニューを表示します。
uudmp	ダンプ情報を uuencode フォーマットで表示します。
ptdmp	FTP/TFTP でシステムダンプ情報を保存します。
ptfile	FTP/TFTP でシステムルートファイルシステムから特定のファイルを保存します。
cldmp	ダンプ情報をフラッシュメモリから消去します。
panic	MP 情報をフラッシュメモリにダンプして、リブートします。
tsdmp	スイッチ情報、統計データ、設定のすべてをダンプします。
pttsdmp	テクニカルサポートダンプ (tsdmp) を外部 TFTP/FTP サーバに転送します。

System Maintenance Menu

コマンド： /maint/sys

```
[System Maintenance Menu]
  flags      - Set NVRAM flag word
  tmask      - Set MP trace mask word
```

テクニカルサポート専用のメニューです。システムデバッグに使用します。

次の表に System Maintenance メニューの項目を示します。

表232 System Maintenance メニュー項目

項目	説明
flags <new NVRAM flags word as 0XXXXXXXX>	テクニカルサポートがデバッグに使用するフラグをセットします。
tmask	トレースマスクをセットします。

FDB Manipulation Menu

コマンド： /maint/fdb

```
[FDB Manipulation Menu]
  find      - Show a single FDB entry by MAC address
  port      - Show FDB entries for a single port
  vlan      - Show FDB entries for a single VLAN
  dump      - Show all FDB entries
  del       - Delete an FDB entry
  clear     - Clear entire FDB
  mcdump    - Display all Multicast MAC entries added
  mcreload  - Reload all Multicast MAC entries
```

FDB（フォワーディングデータベース）の内容の確認、FDB からの MAC アドレスの削除、FDB 全体のクリアなどに使用するメニューです。MAC アドレス学習、パケットフォワーディング決定などに関する問題を突き止めるのに役立ちます。

次の表に FDB Manipulation メニューの項目を示します。

表233 FDB Manipulation メニュー項目

項目	説明
find <MAC address> [<1-4094>]	データベースエントリをその MAC アドレスで表示します。装置の MAC アドレスを入力するよう要求されます。次のどちらかのフォーマットで入力してください。 xx:xx:xx:xx:xx:xx (例：08:00:20:12:34:56) xxxxxxxxxxxx (例：080020123456).
port <port number>	指定したポートの FDB エントリをすべて表示します。
vlan <1-4094>	指定した VLAN の FDB エントリをすべて表示します。
dump	FDB のすべてのエントリを表示します。
del <MAC address> [<VLAN number>]	FDB エントリを消去します。
clear	FDB 全体をスイッチメモリから消去します。
mcdump	FDB のすべてのマルチキャスト MAC を表示します。
mcreload	マルチキャスト MAC をリロードします。

Debugging Menu

コマンド: /maint/debug

```
[Miscellaneous Debug Menu]
tbuf      - Show MP trace buffer
snap      - Show MP snap (or post-mortem) trace buffer
clrcfg    - Clear all flash configs
```

イベントのトレースバッファ情報を表示するメニューです。以下の情報を参照できます。

- 管理プロセッサ (MP) がトレースしたイベント
- リセット発生時にバッファエリアにトレースするイベント

スイッチが何らかの理由でリセットすると、管理プロセッサ (MP) のトレースバッファがスナップトレースバッファエリアに保存されます。

次の表に Miscellaneous Debug メニューの項目を示します。

表234 Miscellaneous Debug メニュー項目

項目	説明
tbuf	管理プロセッサトレースバッファを表示します。次のようなヘッダ情報が示されます。 MP trace buffer at 13:28:15 Fri May 25, 2002; mask: 0x2ffdf748 ヘッダの後にバッファ情報が表示されます。
snap	管理プロセッサスナップ（または事後）トレースバッファを表示します。このバッファには、リセット発生時にトレースした情報が入っています。
clrcfg	フラッシュ Configuration ブロックをすべて削除します。スイッチを次にリブートしたときに、工場デフォルト設定に戻ります。

ARP Cache Menu

コマンド: /maint/arp

```
[Address Resolution Protocol Menu]
find      - Show a single ARP entry by IP address
port      - Show ARP entries on a single port
vlan      - Show ARP entries on a single VLAN
addr      - Show ARP entries for switch's interfaces
dump      - Show all ARP entries
clear     - Clear ARP cache
```

次の表に Address Resolution Protocol (ARP) メニューの項目を示します。

表235 Address Resolution Protocol メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスの ARP エントリを示します。
port <port number>	指定したポートの ARP エントリを示します。
vlan <VLAN number>	指定した VLAN の ARP エントリを示します。
addr	スイッチが ARP リクエストに応答する IP アドレスのリストを示します。
dump	ARP エントリをすべて示します。
clear	ARP リスト全体をスイッチメモリから消去します。

注: スイッチに現在保持されている全 ARP エントリや、メニュー項目 (find、port、vlan、dump) に応じたエントリの表示については、「Information Menu」の章の「ARP information」を参照してください。

IP Route Manipulation Menu

コマンド: /maint/route

```
[IP Routing Menu]
  find      - Show a single route by destination IP address
  gw        - Show routes to a single gateway
  type      - Show routes of a single type
  tag       - Show routes of a single tag
  if        - Show routes on a single interface
  dump      - Show all routes
  clear     - Clear route table
```

次の表に IP Route Manipulation Menu の項目を示します。

表236 IP Route Manipulation Menu 項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスのルートを示します。
gw <IP address>	デフォルトゲートウェイまでのルートを示します。
type indirect direct local broadcast t martian multicast	指定したタイプのルートを表示します。
tag fixed static addr rip ospf broadcast martian multicast	指定したタグのルートを表示します、
if <1-250>	指定したインタフェースのルートを表示します。
dump	全てのルートを表示します。
clear	ルートテーブルをスイッチメモリから消去します。

LLDP Cache Manipulation Menu

コマンド: /maint/lldp

```
[LLDP Menu]
  port      - Show LLDP port information
  rx        - Show LLDP receive state machine information
  tx        - Show LLDP transmit state machine information
  remodev   - Show LLDP remote devices information
  dump      - Show all LLDP information
  clear     - Clear LLDP remote devices information
```

表237 LLDP Cache Manipulation Menu 項目

項目	説明
port <port number>	LLDP ポート情報を表示します。。
rx	LLDP 受信状態を表示します。
tx	LLDP 送信状態を表示します。
remodev <1-256>	LLDP リモートデバイス情報を表示します。
dump	全ての LLDP 情報を表示します。
clear	LLDP 情報を消去します。

IGMP Multicast Group Menu

コマンド: /maint/igmp

```
[IGMP Multicast Group Menu]
  snoop      - IGMP Snooping Menu
  mrouter     - IGMP Multicast Router Port Menu
  clear      - Clear group and mrouter tables
```

次の表に IGMP Multicast Group メニューの項目を示します。

表238 IGMP Multicast Group メニュー項目

項目	説明
snoop	IGMP Snooping メニューを表示します。
mrouter	IGMP Multicast Routers メニューを表示します。
clear	IGMP マルチキャストデータをスイッチメモリから消去します。

IGMP Snooping Menu

コマンド: /maint/igmp/snoop

```
[IGMP Multicast Group Menu]
  find       - Show a single group by IP group address
  vlan       - Show groups on a single vlan
  port       - Show groups on a single port
  trunk      - Show groups on a single trunk
  detail     - Show detail of a single group by IP address
  dump       - Show all groups
  clear      - Clear group tables
```

次の表に IGMP Snooping メニューの項目を示します。

表239 IGMP Snooping メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスの IGMP マルチキャストグループを示します。
vlan <1-4094>	指定した VLAN の IGMP マルチキャストグループを示します。
port <port number>	指定したポートの IGMP マルチキャストグループを示します。
trunk <1-40>	指定したトランクグループの全 IGMP マルチキャストグループを示します。
detail <IP address>	IGMP マルチキャストグループの詳細を示します。
dump	すべての IGMP マルチキャストグループを示します。
clear	IGMP マルチキャストデータをスイッチメモリから消去します。

IGMP Multicast Routers Menu

コマンド: /maint/igmp/mrouter

```
[IGMP Multicast Routers Menu]
  vlan       - Show all multicast router ports on a single vlan
  dump       - Show all multicast router ports
  clear      - Clear multicast router port table
```

次の表に IGMP Multicast Routers メニューの項目を示します。

表240 IGMP Multicast Router 項目

項目	説明
vlan <1-4094>	指定した VLAN の IGMP マルチキャストグループを示します。
dump	すべての IGMP マルチキャストルータを示します。
clear	IGMP マルチキャストルータデータをスイッチメモリから消去します。

IPv6 Neighbor Discovery Cache Manipulation Menu

コマンド: /maint/nbrcache

```
[Neighbor Cache Manipulation Menu]
  find      - Show a single NBR Cache entry by IP address
  port      - Show NBR Cache entries on a single port
  vlan      - Show NBR Cache entries on a single VLAN
  dump      - Show all NBR Cache entries
  clear     - Clear neighbor cache
```

表241 IPv6 Neighbor Discovery Cache Manipulation メニュー項目

項目	説明
find <IPv6 address>	IP アドレスで IPv6 Neighbor Discovery Cache エントリを示します。
port <port number>	ポートの IPv6 Neighbor Discovery Cache エントリを示します。
vlan <VLAN number>	VLAN の IPv6 Neighbor Discovery Cache エントリを示します。
dump	すべての IPv6 Neighbor Discovery Cache エントリを示します。
clear	すべての IPv6 Neighbor Discovery Cache エントリをスイッチメモリから消去します。

IPv6 Route Manipulation Menu

コマンド: /maint/route6

```
[IP6 Routing Menu]
  dump      - Show all routes
  clear     - Clear route table
```

表242 IPv6 Route Manipulation メニュー項目

項目	説明
dump	すべての IPv6 Route を示します。
clear	すべての IPv6 Route をスイッチメモリから消去します。

Technical support dump

コマンド: /maint/tsdmp

このコマンドを使用すると、すべてのスイッチの情報、統計、設定がダンプできます。

FTP/TFTP technical support dump put

コマンド: /maint/pttsdmp

このコマンドを使用すると、tsdump 情報を FTP/TFTP サーバへ保存できます。

Uencode flash dump

コマンド: /maint/uudmp

このコマンドを使用すると、ダンプ情報が **uencode** フォーマットで示されます。このフォーマットにすると、ダンプ情報をファイルや文字列として取り込むのが容易になります。

ダンプ情報をファイルに取り込みたければ、uudmp コマンドを発行する前に、セッションデータを取り込むよう、端末で通信ソフトウェアを設定します。これで情報がなくなることはありません。
uudmp コマンドを入力すると、約 23,300 行のデータが画面に表示され、ファイルにコピーされます。

uudmp コマンドを使用すれば、ダンプ情報を何回でも読み取れます。情報が更新されたり、フラッシュメモリから消去されることはありません。

ダンプ情報が自動的に消去されることはありません。後続のダンプ情報をフラッシュメモリに書き込むためには、ダンプ領域を手動で消去しなければなりません。ダンプ領域の消去については、後述の「ダンプ情報のクリア」を参照してください。

ダンプ情報にアクセスするには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

```
Maintenance# uudmp
```

ダンプ情報が画面に表示され、通信ソフトウェアを設定していれば、ファイルに取り込めます。ダンプ領域が空であると、次のように表示されます。

```
No FLASH dump available.
```

FTP/TFTP サーバへのシステムダンプ転送

コマンド: /maint/ptdmp <server> <filename>

システムダンプを FTP/TFTP サーバにプット（保存）するコマンドです。

注:FTP/TFTP サーバのオペレーティングシステムが SunOS か Solaris の場合、ptdmp ファイルが、ptdmp コマンド実行前に用意され、書込み可能でなければなりません(該当のパーミッションで設定し、どのアプリケーションでもロックされないようにします)。指定ファイルの内容が現ダンプデータと置き換わります。

FTP/TFTP でダンプ情報を保存するには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

```
Maintenance# ptdmp <server> <filename>
```

<server>として FTP/TFTP サーバの IP アドレスかホスト名、<filename>としてターゲットダンプファイルを入力します。

FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

ダンプ情報のクリア

コマンド: /maint/cltmp

ダンプ情報をフラッシュメモリから消去するには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

```
Maintenance# cltmp
```

スイッチがフラッシュメモリのダンプ領域を消去し、次のメッセージを表示します。

```
FLASH dump region cleared.
```

すでに消去されている場合には、次のメッセージになります。

```
FLASH dump region is already clear.
```

予定にないシステムダンプ

フラッシュメモリへのシステムダンプで予定になかったものがあると、スイッチにログオンしたときに次のメッセージが表示されます。

```
Note: A system dump exists in FLASH. The dump was saved
      at 13:43:22 Wednesday October 30, 2005. Use /maint/uudmp to
      extract the dump for analysis and /maint/cltmp to
      clear the FLASH region. The region must be cleared
      before another dump can be saved.
```