
Windows Server で

NE3390-163/164/171/172 使用時の注意事項

Windows Server で NE3390-163/164/171/172 を使用したマルチパス環境において、ディスク高負荷中にデバイスマネージャから NE3390-163/164/171/172 を無効化し、再度 NE3390-163/164/171/172 を有効化すると、正常に有効化できない場合があります。

その場合は、ディスク負荷を停止してから、NE3390-163/164/171/172 を有効化してください。

改版履歴

初版	2022/12/16	初版
----	------------	----