

---

# Windows Server で

## NE3390-163/164/164L/171/172/175/176/176L

### 使用時の注意事項

---

Windows Server で NE3390-163/164/164L/171/172/175/176/176L を使用したマルチパス環境において、ディスク高負荷中にデバイスマネージャから NE3390-163/164/164L/171/172/175/176/176L を無効化し、再度 NE3390-163/164/164L/171/172/175/176/176L を有効化すると、正常に有効化できない場合があります。

その場合は、ディスク負荷を停止してから、NE3390-163/164/164L/171/172/175/176/176L を有効化してください。

#### 改版履歴

初版	2022/12/16	初版
2 版	2023/11/15	NE3390-164L/175/176/176L を追記。