
iStorage V シリーズを使用した FC SAN ブートに係る注意事項

サーバ装置に NE3390-163/164/164L/175/176/176L Fibre Channel コントローラを搭載しており、
且つ、当該 Fibre Channel コントローラと **iStorage V シリーズを直結している（FC スイッチなし）構成**であり、
且つ、当該 iStorage V シリーズに OS をインストールした FC SAN ブート構成環境において、

本 Starter Pack を使って、当該 Fibre Channel コントローラのファームウェアを「14.4.329.10」に更新すると、
高頻度で OS の起動に失敗するようになる場合があります。

そこで、上記に該当する FC SAN ブート構成環境の場合は、**本 Starter Pack をご使用になる前に**、
下記手順に従って、iStorage V シリーズの設定を確認・変更してください。

【iStorage V シリーズの設定確認・変更手順】

- 1) 対象 iStorage V シリーズにおいて、FC SAN ブートに使用しているポートのホストモードオプションに、
「109 (Change FLOGI TOV on port)」が設定されているかを確認します。
- 2) 上記 1)の結果、対象ポートのホストモードオプションに、「109 (Change FLOGI TOV on port)」が設定されて
いない場合は、
対象サーバ装置をシャットダウンした上で、
対象ポートのホストモードオプションに、追加で、「109 (Change FLOGI TOV on port)」を設定してください。



このホストモードオプションの設定は、ポート単位で有効になります。対象ポートのホストグループ 0
（1A-G00 や 3A-G00 など、最初からポート単位で存在するホストグループ）に対して設定してくださ
い。
手順については、「iStorage V シリーズ システム構築ガイド」を参照してください。

改版履歴

初版 2025/ 1/31 初版