

2015/02 Rev.4.1

Source
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「ソース」に表示されます。ESMamsadmの通報設定画面では、ソース名は全て大文字で表示されます。

Type
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「タイプ」に表示されます。

Event ID
 通報毎に設定しているイベントID(16進数)を表します。ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「イベントID」に表示されます。

Error Type
 通報するアラートの種別を表します。「Error(異常)」「Warning(警告)」「Information(情報(正常))」の三種類があります。

Summary

ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「概要」に表示されます。

Details

ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「詳細」に表示されます。

通報
○ : 通報されるイベント
空白 : 通報されないイベント

NECフィールドイングへの通報有無(MG)
 通報サービス (MG) を利用した場合に、NECフィールドイングへの通報の有無を表示します。

＜補足＞

- ・ESMPPRO/ServerAgent が存在する環境では、BMCからのSNMP通報は行われません。
- ・※1 電源冗長モデルの場合に通報されます。

[illegible]

アラートビューア						通報														説明
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	R120f-2E	T120f	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)	
BMC	IPMI	[80000117]	Warning	温度 異常	温度 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	温度が上限値(警告レベル)を上回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000117]	Information	温度 回復	温度 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000119]	Error	温度 異常	温度 異常 しきい値(危険レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	温度が上限値(危険レベル)を上回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000119]	Information	温度 回復	温度 回復 しきい値(危険レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000119]	Warning	温度 回復	温度 回復 しきい値(危険レベル)より悪化した													○		同上。
BMC	IPMI	[C000011B]	Error	温度 異常	温度 異常 しきい値(回復不能レベル)より悪化した													○	有り	温度が上限値(回復不能レベル)を上回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000011B]	Error	温度 回復	温度 回復 しきい値(回復不能レベル)より悪化した													○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000210]	Warning	電圧 異常	電圧 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	電圧が下限値(危険レベル)を下回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000210]	Information	電圧 回復	電圧 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000212]	Error	電圧 異常	電圧 異常 しきい値(危険レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	電圧が下限値(警告レベル)を下回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000212]	Information	電圧 回復	電圧 回復 しきい値(危険レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000212]	Warning	電圧 回復	電圧 回復 しきい値(危険レベル)より悪化した													○		同上。
BMC	IPMI	[80000217]	Warning	電圧 異常	電圧 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	電圧が上限値(警告レベル)を上回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000217]	Information	電圧 回復	電圧 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000219]	Error	電圧 異常	電圧 異常 しきい値(危険レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	電圧が上限値(危険レベル)を上回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000219]	Information	電圧 回復	電圧 回復 しきい値(危険レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000219]	Warning	電圧 回復	電圧 回復 しきい値(危険レベル)より悪化した													○		同上。
BMC	IPMI	[C0000251]	Error	電圧 異常	電圧 異常 限度を超えた														有り	電圧が異常を超えた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000270]	Information	電圧 回復	電圧 回復 正常な状態に回復した													○		電圧が正常な状態に回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000271]	Warning	電圧 異常	電圧 異常 正常な状態から警告レベルに悪化した													○		電圧が警告レベルになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000272]	Error	電圧 異常	電圧 異常 危険レベルに悪化した													○	有り	電圧が危険レベルになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000274]	Warning	電圧 回復	電圧 回復 警告レベルに回復した													○		電圧が警告レベルに回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000276]	Error	電圧 異常	電圧 異常 回復不能レベルになった								○						有り	電圧が回復不能レベルになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000276]	Information	電圧 異常	電圧 異常 回復不能レベルになった									○						上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000410]	Warning	ファン(回転数) 異常	ファン(回転数) 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○													有り	ファンの回転数が下限値(警告レベル)を下回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000410]	Information	ファン(回転数) 回復	ファン(回転数) 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○														上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000417]	Warning	ファン(回転数) 異常	ファン(回転数) 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		有り	ファンの回転数が上限値(警告レベル)を上回った場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000417]	Information	ファン(回転数) 回復	ファン(回転数) 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○			上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400004B0]	Information	ファン(回転数) 回復	ファン(回転数) 回復 冗長構成(冗長性が回復した)													○		ファンの冗長性が回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C00004B1]	Error	ファン(回転数) 情報	ファン(回転数) 情報 非冗長構成(冗長性が失われた)													○	有り	ファンの冗長性が失われた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000500]	Warning	筐体イントリュージョン 発生	筐体イントリュージョン 発生 筐体カバーオープン							○								筐体カバーが明けられた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000500]	Information	筐体イントリュージョン 回復	筐体イントリュージョン 回復 筐体カバーオープン							○								上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000600]	Information	セキュリティ違反 発生	セキュリティ違反 発生 セキュリティモード時の警告操作(ロックされているスイッチを押した)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		ロックされているスイッチを押した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000605]	Information	セキュリティ違反 発生	セキュリティ違反 発生 不正なパスワードでリモートから接続しようとした	○								○				○		不正なパスワードでリモートから接続しようとした場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000770]	Information	プロセッサ 回復	プロセッサ 回復 正常な状態に回復した													○		プロセッサが正常な状態に回復した場合に採取されます。

アラートビューア						通報														
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	R120f-2E	T120f	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)	説明
BMC	IPMI	[C0000772]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 危険レベルに悪化した													○	有り	プロセッサが危険レベルになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400007A6]	Information	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 縮退状態になった													○		プロセッサが縮退状態になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400007A6]	Information	プロセッサ 回復	プロセッサ 回復 縮退状態になった													○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000700]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 内部エラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	プロセッサに温度異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000701]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 温度異常が発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	プロセッサに温度異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000702]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 FRB1/BIST failure	○					○	○	○	○					有り	プロセッサ異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000703]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 FRB2/Hang in POST failure	○	○	○			○	○	○	○	○	○			有り	プロセッサがPOST中に停止した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000704]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 FRB3/Processor Startup/Initialization failure (CPU didn't start)									○					有り	プロセッサの初期化に失敗した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000705]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ異常 コンフィグレーションエラー (for DMI)が発生した									○					有り	プロセッサのコンフィグレーションエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000707]	Information	プロセッサ 情報	プロセッサ 情報 プロセッサを検出した													○		プロセッサを検出した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000708]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 プロセッサが無効になった					○	○	○	○	○					有り	プロセッサが無効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000708]	Information	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 プロセッサが無効になった													○		同上。
BMC	IPMI	[40000708]	Information	プロセッサ 回復	プロセッサ 回復 プロセッサが無効になった									○				○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000070B]	Error	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 マシンチェック例外 (修復不可能なエラー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	プロセッサで修復不可能なエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000070C]	Information	プロセッサ 異常	プロセッサ 異常 修復可能なマシンチェックエラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			プロセッサで修復可能なエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000800]	Information	電源モジュール 取り付け	電源モジュール 異常 電源モジュールの実装状態が変更された					○								○		電源モジュールが取り付けられた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000800]	Information	電源モジュール 取り外し	電源モジュール 回復 電源モジュールの実装状態が変更された					○								○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000801]	Warning	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 電力供給に異常があった	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	有り	電力供給に異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000801]	Information	電源モジュール 回復	電源モジュール 回復 電力供給に異常があった	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000802]	Warning	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 電力供給に異常の兆候があった		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	有り	電力供給に異常の兆候があった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000802]	Information	電源モジュール 回復	電源モジュール 回復 電力供給に異常の兆候があった		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000803]	Information	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 入力異常 (AC/DC) ※1		○	○	○	○	○	○			○	○	○			AC/DC入力に異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000803]	Error	電源モジュール 異常	電源モジュール 異常 入力異常 (AC/DC)													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[40000803]	Information	電源モジュール 回復	電源モジュール 回復 入力異常 (AC/DC) ※1		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000807]	Information	電源モジュール 情報	電源モジュール 情報 電源モジュールの動作モードが変更された															電源モジュールの動作モードが変更された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000807]	Information	電源モジュール 情報	電源モジュール 情報 電源モジュールの動作モードが変更された															電源モジュールの動作モードが変更された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000902]	Error	電源 異常	電源 異常 DC On中に突然PSPWRGOODがDeassertされた	○													有り	電源ON中に電源が異常になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000905]	Error	電源 異常	電源 異常 Soft Power Control Failure (unit did not respond to request to turn on)	○				○	○	○	○						有り	OSからの電源制御に失敗した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000904]	Information	電源 異常	電源 異常 AC Lost										○					AC電源が抜かれた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000904]	Information	電源 回復	電源 回復 AC Lost										○					上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400009A7]	Information	電源 情報	電源 情報 省電力状態になった								○	○						省電力状態になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400009A7]	Information	電源 情報	電源 情報 省電力状態になった								○	○						上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400009B0]	Information	電源 回復	電源 回復 冗長構成 (冗長性が回復した) ※1		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		電源の冗長性が回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[800009B1]	Warning	電源 情報	電源 情報 非冗長構成 (冗長性が失われた) ※1		○	○	○	○	○	○			○	○	○		有り	電源の冗長性が失われた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[800009B2]	Warning	電源 情報	電源 情報 冗長構成 (最大冗長構成ではない)														有り	電源の冗長構成が最大ではない場合に採取されます。

アラートビューア						通報														説明
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	R120f-2E	T120f	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)	
BMC	IPMI	[800009B3]	Warning	電源 情報	電源 情報 非冗長構成(システム運用に必要な最小限のリソースで動作中)														有り	電源の冗長構成が失われ、システム運用に必要な最小限のリソースで動作している場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C00009B3]	Error	電源 情報	電源 情報 非冗長構成(システム運用に必要な最小限のリソースで動作中)													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[400009B4]	Information	電源 情報	電源 回復 非冗長構成(システム運用に必要な最小限のリソースを確保した)															上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[800009B4]	Warning	電源 回復	電源 回復 非冗長構成(システム運用に必要な最小限のリソースを確保した)													○		同上。
BMC	IPMI	[C00009B5]	Error	電源 異常	電源 異常 非冗長構成(システム運用に必要なリソースが不足)													○	有り	電源の冗長構成が失われ、システム運用に必要なリソースが不足している場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000CB1]	Warning	メモリ 情報	メモリ 情報 非冗長構成(冗長性が失われた)			○	○	○	○	○								メモリの冗長構成が失われた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000CB1]	Information	メモリ 情報	メモリ 情報 非冗長構成(冗長性が失われた)													○		同上。
BMC	IPMI	[40000C00]	Information	メモリ 情報	メモリ 情報 メモリの修復が完了した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			メモリのコレクタブルエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000C01]	Error	メモリ 異常	メモリ 異常 メモリの修復不可能なエラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	メモリのアンコレクタブルエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000C03]	Warning	メモリ 異常	メモリ 異常 Memory Scrub Failed (stuck bit)													○		メモリのスクラビングでエラーを検出した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000C05]	Information	メモリ 異常	メモリ 異常 メモリの修復が多発し、ロギングが抑止された	○	○				○	○		○						メモリのコレクタブルエラーが多発し、ログの採取が抑止された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000C05]	Warning	メモリ 異常	メモリ 異常 メモリの修復可能なエラーが多発し、ロギングが抑止された													○		同上。
BMC	IPMI	[40000C09]	Information	メモリ 情報	メモリ 情報 メモリのクロックが自動的に抑制された															メモリのクロックが自動的に抑制された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000C09]	Information	メモリ 情報	メモリ 情報 メモリのクロックが自動的に抑制された															上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000D00]	Information	デバイスベイ 情報	デバイスベイ 情報 Device Presence													○		デバイスベイのプレセンスが変更された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000D00]	Information	デバイスベイ 情報	デバイスベイ 情報 Device Presence													○		デバイスベイのプレセンスが変更された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000D01]	Warning	デバイスベイ 異常	デバイスベイ 異常 Drive Fault	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	デバイスベイの異常を検出した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000D01]	Error	デバイスベイ 異常	デバイスベイ 異常 Drive Fault													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[40000D01]	Information	デバイスベイ 回復	デバイスベイ 回復 Drive Fault	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000D07]	Information	デバイスベイ 情報	デバイスベイ 情報 Rebuild/Remap in progress	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		Rebuild/Remap実行中に採取されます。
BMC	IPMI	[40000D07]	Information	デバイスベイ 情報	デバイスベイ 情報 Rebuild/Remap in progress	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		Rebuild/Remapの実行が停止した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80000E31]	Warning	メモリ縮退 発生	メモリ縮退 発生 State Asserted	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	メモリの縮退が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0000F00]	Error	POST エラー	POST エラー POST中にエラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	POST中にエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40000F00]	Information	POST エラー	POST エラー POST中にエラーが発生した													○		同上。
BMC	IPMI	[80001000]	Warning	ログ 採取停止	ログ 採取停止 メモリの修復完了ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	メモリのコレクタブルエラーのログの採取を停止した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40001001]	Information	ログ 採取停止	ログ 採取停止 あるイベントログ															イベントログの採取を停止した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80001006]	Warning	ログ 採取停止	ログ 採取停止 プロセッサの修復可能なマシンチェックエラーのログ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		有り	プロセッサの修復可能なマシンチェックエラーのログの採取を停止した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001202]	Error	システムイベント 情報	システムイベント 情報 未定義のシステムHW障害が発生した													○	有り	構成違反や障害被疑を特定できない障害が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001300]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 フロントパネルNMIが発生した(ダンプスイッチ押下も含む)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		NMIが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001304]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 PCIバリティエラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	PCIバリティエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001305]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 PCIシステムエラーが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	PCIシステムエラーが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80001307]	Warning	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 バスで修復可能なエラーが発生し、訂正された															バスで修復可能なエラーが発生し、訂正された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001308]	Error	異常系割り込み 発生	異常系割り込み 発生 バスで修復可能なエラーが発生した	○	○			○	○	○		○					有り	バスで修復可能なエラーが発生した場合アイン異採取されます。
BMC	IPMI	[C0001531]	Error	モジュール/ボード(未実装) 発生	モジュール/ボード(未実装) 発生 State Asserted	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	モジュールの未実装が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40001570]	Information	モジュール/ボード(未実装) 回復	モジュール/ボード(未実装) 回復 正常な状態に回復した													○		モジュール/ボードが正常な状態に回復した場合に採取されます。

アラートビューア						通報													説明	
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	R120f-2E	T120f	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4		NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)
BMC	IPMI	[80001571]	Warning	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 正常な状態から警告レベルに悪化した															モジュール/ボードが警告レベルになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001572]	Error	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 危険レベルに悪化した													○	有り	モジュール/ボードが危険レベルになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40001590]	Information	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 デバイスが無効になった													○		モジュール/ボードが無効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40001591]	Information	モジュール/ボード(未実装) 回復	モジュール/ボード(未実装) 回復 デバイスが有効になった													○		モジュール/ボードが有効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400015A6]	Information	モジュール/ボード(未実装) 異常	モジュール/ボード(未実装) 異常 縮退状態になった													○		モジュール/ボードが縮退状態になった場合に採取されま す。
BMC	IPMI	[400015A6]	Information	モジュール/ボード(未実装) 回復	モジュール/ボード(未実装) 回復 縮退状態になった													○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0001901]	Error	チップセット 異常	チップセット 異常 温度異常が発生した				○	○	○	○		○		○	○	○	有り	チップセットで温情異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40001B00]	Information	ケーブル/機器相互接続 実行	ケーブル/機器相互接続 実行 ケーブル接続/機器相互接続状態が 変更された								○	○						ケーブル接続/機器相互接続状態が変更された場合に採取さ れます。
BMC	IPMI	[40001B00]	Information	ケーブル/機器相互接続 解除	ケーブル/機器相互接続 解除 ケーブル接続/機器相互接続状態が 変更された								○	○						上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40001E00]	Information	ブートエラー	ブートエラー ブート不可能なメディアである	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			ブート不可能なメディアからブートしようとした場合に採取さ れます。
BMC	IPMI	[80001E00]	Warning	ブートエラー	ブートエラー ブート不可能なメディアである													○		同上。
BMC	IPMI	[40001E02]	Information	ブートエラー	ブートエラー PXEサーバが見つからない(ネットワーク ダウンロード プログラ ム)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			PXEサーバが見つからない場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80001E02]	Warning	ブートエラー	ブートエラー PXEサーバが見つからない(ネットワーク ダウンロード プログラ ム)													○		同上。
BMC	IPMI	[C0002000]	Error	OS停止/OSシャットダウン	OS停止/OSシャットダウン OSロード中またはOS初期化中に停止した	○	○	○			○	○	○	○	○	○			有り	OSロード中またはOS初期化中に停止した場合に採取されま す。
BMC	IPMI	[40002000]	Information	OS停止/OSシャットダウン	OS停止/OSシャットダウン OSロード中またはOS初期化中に停止した													○		同上。
BMC	IPMI	[C0002001]	Error	OS停止/OSシャットダウン	OS停止/OSシャットダウン OS動作中に停止した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	OS動作中に停止した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002001]	Information	OS停止/OSシャットダウン	OS停止/OSシャットダウン OS動作中に停止した													○		同上。
BMC	IPMI	[40002190]	Information	スロット/コネクタ 異常	スロット/コネクタ 異常 デバイスが無効になった													○		スロット/コネクタが無効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002191]	Information	スロット/コネクタ 回復	スロット/コネクタ 回復 デバイスが有効になった													○		スロット/コネクタが有効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400021A6]	Information	スロット/コネクタ 異常	スロット/コネクタ 異常 縮退状態になった													○		スロット/コネクタが縮退状態になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[400021A6]	Information	スロット/コネクタ 回復	スロット/コネクタ 回復 縮退状態になった													○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0002100]	Error	スロット/コネクタ 異常	スロット/コネクタ 異常 異常が発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	スロット/コネクタに異常が発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002100]	Information	スロット/コネクタ 回復	スロット/コネクタ 回復 異常が発生した													○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002102]	Information	スロット/コネクタ 情報	スロット/コネクタ 情報 デバイス取り付け													○		スロット/コネクタにデバイスが取り付けられた場合に採取さ れます。
BMC	IPMI	[40002102]	Information	スロット/コネクタ 情報	スロット/コネクタ 情報 デバイス取り外し													○		スロット/コネクタのデバイスが取り外された場合に採取され ます。
BMC	IPMI	[40002105]	Information	スロット/コネクタ 情報	スロット/コネクタ 情報 電源OFF															スロット/コネクタの電源がOFFされた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002105]	Information	スロット/コネクタ 情報	スロット/コネクタ 情報 電源ON															スロット/コネクタの電源がONされた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0002108]	Error	スロット/コネクタ 異常	スロット/コネクタ 異常 スロットが無効になった														有り	スロットが無効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002108]	Warning	スロット/コネクタ 異常	スロット/コネクタ 異常 スロットが無効になった	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			スロットが無効になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002108]	Information	スロット/コネクタ 異常	スロット/コネクタ 異常 スロットが無効になった													○		同上。
BMC	IPMI	[40002108]	Information	スロット/コネクタ 回復	スロット/コネクタ 回復 スロットが無効になった	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002109]	Information	スロット/コネクタ 情報	スロット/コネクタ 情報 予備のデバイスを検出した													○		DIMM内にスペアランクが存在する場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002109]	Information	スロット/コネクタ 情報	スロット/コネクタ 情報 予備のデバイスを検出した													○		上記の状態からスペアランクが存在しなくなった場合に採取 されます。
BMC	IPMI	[40002201]	Information	ACPI(省電力管理) 情報	ACPI(省電力管理) 情報 スタンバイ状態	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			スタンバイ状態になった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002204]	Information	ACPI(省電力管理) 情報	ACPI(省電力管理) 情報 休止状態	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			休止状態になった場合に採取されます。

アラートビューア						通報														
Source	Type	Event ID	Error Type	Summary	Details	GT110d GT110d-S R110d-1E	T110f-E T110f-S R110f-1E	T120d T110d T120e T110e-M	R120d-2M R120d-1M R120d-2E R120d-1E R110d-1M R120e-2M R120e-1M R120e-2E R120e-1E R110e-1M	R120f-2M R120f-1M R120f-1E	R120f-2E	T120f	B120f B120f-h	B120d B120d-h B120e B120e-h	E120d-1	E120d-M E110d-M E120e-M	E120f-M	R140e-4	NEC フィール ディング への通 報有無 (MG)	説明
BMC	IPMI	[40002300]	Information	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			ウォッチドックタイムアウトが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002300]	Warning	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生した													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[C0002301]	Error	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、コールドリセットが行われた	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	ウォッチドックタイムアウトが発生しコールドリセットが行われた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002301]	Warning	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、コールドリセットが行われた													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[C0002302]	Error	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFが行われた	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	ウォッチドックタイムアウトが発生し、電源OFFが行われた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002302]	Warning	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFが行われた													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[C0002303]	Error	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFとONが行われた	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	ウォッチドックタイムアウトが発生し、電源OFFとONが行われた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002303]	Warning	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFとONが行われた													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[C0002308]	Error	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイマ割り込みが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		有り	ウォッチドックタイムアウトが発生し、タイマ割り込みが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002308]	Warning	ウォッチドックタイム タイムアウト発生	ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイマ割り込みが発生した													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[40002900]	Information	電池/バッテリー 異常	電池/バッテリー 異常 電池の電圧が下がった(異常の兆候があった)										○					バッテリーの電圧が下がった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002900]	Information	電池/バッテリー 回復	電池/バッテリー 回復 電池の電圧が下がった(異常の兆候があった)										○					上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[80002901]	Warning	電池/バッテリー 異常	電池/バッテリー 異常 電池/バッテリーが寿命に達した、または故障した										○					バッテリーが寿命に達したか故障した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C0002901]	Error	電池/バッテリー異常	電池/バッテリー 異常 電池/バッテリーが寿命に達した、または故障した													○	有り	同上。
BMC	IPMI	[40002901]	Information	電池/バッテリー 回復	電池/バッテリー 回復 電池/バッテリーが寿命に達した、または故障した										○			○		上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002902]	Information	電池/バッテリー 取り付け	電池/バッテリー 取り付け 電池/バッテリーの実装状態が変更された										○					バッテリーが取り付けられた場合に採取されます。
BMC	IPMI	[40002902]	Information	電池/バッテリー 取り外し	電池/バッテリー 取り外し 電池/バッテリーの実装状態が変更された										○					バッテリーが取り外された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000DC08]	Error	マネージメントエンジン 異常	マネージメントエンジン 異常 電力が上限値を上回り回復しない Node Manager Exception Event	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			電力値が上限値を上回り回復しない場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000DC08]	Information	マネージメントエンジン 回復	マネージメントエンジン 回復 電力が上限値を上回り回復しない Node Manager Exception Event	○														上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000DC00]	Error	マネージメントエンジン 発生	マネージメントエンジン 発生 マネージメントエンジンの状態変化を検出した ME Firmware Health Event	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	有り	マネージメントエンジンの状態変化を検出した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000F331]	Error	SMI Timeout 発生	SMI Timeout 発生 State Asserted	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	SMI Timeoutが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000F600]	Error	センサ故障 発生	センサ故障 発生 I2Cバス上のデバイスのアドレスが認識されなかった	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	I2Cバス上のデバイスのアドレスが認識されなかった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000F601]	Error	センサ故障 発生	センサ故障 発生 I2Cバス上のデバイスのエラーを検出した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	I2Cバス上のデバイスのエラーを検出した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[C000F602]	Error	センサ故障 発生	センサ故障 発生 I2Cバスタイムアウトが発生した	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	有り	I2Cバスタイムアウトが発生した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[8000F810]	Warning	防塵センサ 異常	防塵センサ 異常 しきい値(警告レベル)より悪化した		○	○				○							有り	防塵センサの状態が悪化した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000F810]	Information	防塵センサ 回復	防塵センサ 回復 しきい値(警告レベル)より悪化した		○	○				○								上記状態から回復した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE00]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 電源状態が変化した								○	○						電源状態が変化した場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE01]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 電源オンが抑止された(電源容量が不足)								○	○						電源容量不足により電源オンが抑止された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE02]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 電源オン実行中(Enclosure Managerがビジー)															電源オンを実行中にEnclosure Managerがビジーになった場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE03]	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(電子キー不一致エラー)								○	○						電子キー不一致により電源オンが抑止された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE04]	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(実装位置が不正)								○	○						実装位置不正のため電源オンが抑止された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE05]	Information	システム固有電源状態 異常	システム固有電源状態 異常 電源オンが抑止された(冷却能力が不足)								○	○						冷却能力不足のため電源オンが抑止された場合に採取されます。
BMC	IPMI	[4000FE0F]	Information	システム固有電源状態 情報	システム固有電源状態 情報 Enclosure Managerが無応答								○	○						Enclosure Managerが無応答の場合に採取されます。