

QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC マニュアル訂正資料

All Rights Reserved

事前に NEC の書面による許可なく、本マニュアルをいかなる形式または方法で複製または配布することを禁止します。

商標

本マニュアルに記載されているその他の商標は、各社が保有します。

注意

本マニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。本マニュアルのすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的にかかわらず、いかなる種類の保証の対象になりません。

本資料について

この資料は、以下に示す QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC に関するマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル	マニュアル番号	内容
QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC オペレーションマニュアル	GVT-256689-001-00 1.3	Anchor-AC モードで動作させる場合の無線の機能設定について説明しています。
QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC コマンドマニュアル	GVT-256688-001-00 1.3	Anchor-AC モードで動作させる場合の無線の機能に関するコマンドについて説明しています。
QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC Web コンソール操作マニュアル	GVT-256690-001-00 1.00	Web コンソールからの装置設定、状態確認等についての操作を記述しています。

発行

2026年7月（5版）

改版履歴

版数	日付	内容
1.0	2026/02	初版発行
2.0	2026/03	#20097 を追加
3.0	2026/03	#20198 を追加
4.0	2026/04	#16932 を追加
5.0	2026/07	マニュアルに訂正内容を反映済みのため削除

目次

1 章 QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC オペレーションマニュアル	6
2 章 QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC コマンドマニュアル	8
3 章 QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC Web コンソール操作マニュアル	10

1 章 QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC オペレーションマニュアル

追加および変更はありません。

2 章 QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC コマンドマニュアル

追加および変更はありません。

3 章 QX-W1200 シリーズ アクセスポイント Anchor-AC Web コンソール操作マニュアル

追加および変更はありません。