

---

# Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h RESTful インターフェースツール補足

---

## 1. バージョンアップ

Starter Pack S8.10-003.01 には、以下の RESTful インターフェースツールが格納されています。

RESTful インターフェースツール: Version 2.2.0.0

本バージョンで iLO5 ファームウェア: Version 1.20 をサポートしています。

Starter Pack から "Standard Program Package"をインストールするなどして、iLO5 ファームウェア: Version 1.20 へ更新した場合、RESTful インターフェースツールもアップデートしてください。

インストールは、サーバーのインストレーションガイド、またはインストールモジュール同梱の READMEJ.txt を確認してください。

## 2. Linux 版の格納先

Starter Pack S8.10-003.01 より、Linux 版 RESTful インターフェースツールの格納先が変わっています。以下を参考にインストールしてください。

[Express5800/R120h-1M, R120h-2M]

/software/001/lrx/pp/restful

[Express5800/R120h-1E, R120h-2E, T120h]

/software/002/lrx/pp/restful

## 改版履歴

2018/03/06 RESTful インターフェースツール: Version 2.2.0.0

- iLO5 ファームウェア : Version 1.20 をサポート。

2017/08/23 RESTful インターフェースツール: Version 2.0.0.0

- 初版。