

# ESX4 サーバから ESXi5 サーバへのアップデート手順について

2011/12 第 1 版

## 1. はじめに

本手順書では ESX4 サーバから ESXi5 サーバへアップデートした場合 ESMPRO/ServerManager において行う手順について説明します。

## 2. 対象ユーザ

- ESMPRO/ServerManager Ver5.X もしくは Ver4.X をお使いのお客様
- ESMPRO/ServerAgent for VMware をお使いのお客様

## 3. アップデート手順

ESX4 サーバから ESXi5 サーバへアップデートするためには、以下の作業が必要です。

コンポーネントの削除

ESX サーバのアップデート

エクスプレス通報サービス(MG)関連モジュールのセットアップ

マネージメントコントローラ管理機能の設定

### -1 コンポーネントの削除(ServerManager Ver5.X をご利用の場合)

- ESMPRO/ServerManager Ver5.X の WebGUI にログインしてください。
- ESMPRO/ServerAgent for VMware がインストールされている管理対象コンポーネントが所属するグループ情報を選択してください。
- 所属グループの「グループ情報」タブの「コンポーネント一覧」を選択してください。
- ESMPRO/ServerAgent for VMware がインストールされている管理対象コンポーネントの行の右端に表示されている「削除」ボタンを選択してください。

---

**注:** マネージメントコントローラ管理機能の設定情報も削除されます。

マネージメントコントローラ管理機能を引き続き利用する場合、必ず設定情報を控えてください。

---

### -2 コンポーネントの削除(ServerManager Ver4.X をご利用の場合)

- ESMPRO/ServerManager Ver4.X のオペレーションウィンドウを起動してください。
- ESMPRO/ServerAgent for VMware として登録されているサーバアイコンを選択します。
- サーバアイコンを削除します。

### ESX サーバのアップデート

ESX サーバのアップデートを行ってください。

ESX サーバについては下記のサイトをご覧ください。

<http://www.nec.co.jp/pfsoft/vmware/>

### エクスプレス通報サービス(MG)関連モジュールのセットアップ

VMware ESXi 搭載装置において、EXPRESSSCOPE エンジンからのアラートを保守センターに通報する場合、

「VMware ESXi 搭載装置向けエクスプレス通報サービス (MG) 関連モジュール」をインストールしてください。

インストール手順については

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010100096>

のインストール手順書を参照してください。

### マネージメントコントローラ管理機能の設定

マネージメントコントローラ管理を引き続き利用する場合、 -1 で控えた情報をもとに再度登録を行ってください。設定の方法については、

「ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド」

<http://www.nec.co.jp/pfsoft/smsa/download.html>

を参照してください。